

BG Ръководство за потребителя

CS Uživatelská příručka

DA Brugermanual

DE Bedienungsanleitung

EL Εγχειρίδιο χρήστη

EN User Manual

ES Manual del usuario

ET Kasutusjuhend

FI Käyttöohje

FR Manuel d'utilisation

HR Korisnički priručnik

HU Felhasználói kézikönyv

IT Manuale utente

LT Naudotojo vadovas

LV Lietotāja rokasgrāmata

NL Gebruikershandleiding

NO Brukerhåndbok


PL Instrukcja obsługi

PT Manual do Utilizador


RO Manual de utilizare

SK Návod na používanie


SV Användarhandbok



 **eProwallbox Move**



Ред. 01 - 2024 г.



ProWallbox Move

Ръководство за потребителя



За безопасна и правилна употреба
следвайте тези инструкции.
Запазете ги за бъдещи справки



Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID: 1111257649



СЪДЪРЖАНИЕ

1 ВЪВЕДЕНИЕ	4
1.1 Цел на ръководството	4
1.2 Идентификация на производителя	4
1.3 Структура на ръководството за монтаж	4
1.4 Безопасност	5
1.5 Гаранция и условия за доставка	6
1.6 Списък на документите в приложението	6
1.7 Предупреждения	7
1.8 Символи и определения	8
2 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ	9
2.1 Области на употреба	10
3 ЦЯЛОСТЕН ИЗГЛЕД	11
3.1 Уред LED лентата за цветове	12
4 ПРИЛОЖЕНИЕ ESOLUTIONS CHARGING	13
5 ВКЛЮЧВАНЕ НА eProWallbox Move	15
5.1 Първо използване на приложението eSolutions Charging: регистрация и сдвояване	15
5.2 Режими на работа	16
5.2.1 Настройка на Wi-Fi	18
6 ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА	19
6.1 Предварителни операции по зареждане	19
6.2 Първо зареждане при фабрични настройки по подразбиране (Autostart и свързано)	20
6.3 Зареждане в режим на удостоверяване (изключен Autostart)	22
7 КОНФИГУРАЦИЯ НА ВЪНШНИТЕ АКСЕСОАРИ	24
7.1 PowerMeter (DPM)	24
7.2 MIDcounter	25
8 ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ	26
9 ПОЧИСТВАНЕ	29
10 ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА И ОПАКОВКАТА	29

11 ПОМОЩ **30**

12 ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ **30**

1 ВЪВЕДЕНИЕ

1.1 Цел на ръководството

Това ръководство за потребителя представлява наръчник, който помага на крайните потребители да работят безопасно и да извършват операциите, необходими за поддържане на уреда в добро работно състояние.

Ако уредът се използва по начин, който не е посочен в това ръководство, защитата, осигурена от уреда, може да бъде нарушена.

Този документ е проверен с нужното внимание от производителя, Free2move eSolutions S.p.A., но пропуски не могат да бъдат напълно изключени. Ако забележите някакви грешки, моля, информирайте Free2move eSolutions S.p.A. С изключение на изрични договорни задължения при никакви обстоятелства Free2move eSolutions S.p.A. не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от използването на това ръководство или от неправилна употреба на уреда.

Този документ първоначално е съставен на английски език. В случай на несъответствия или съмнения, моля, поискайте от Free2move eSolutions S.p.A. оригиналния документ.

1.2 Идентификация на производителя

Производителят на уреда е:

Free2move eSolutions S.p.A.

Piazzale Lodi, 3

20137 Milan – Италия

www.esolutions.free2move.com

1.3 Структура на ръководството за монтаж

Това ръководство е разделено на глави на различни теми и съдържа цялата информация, необходима за правилното и безопасно използване на уреда.

Всяка глава е разделена на параграфи, в които се разглеждат основните въпроси, като всеки параграф може да има собствено заглавие, както и подзаглавия и описание.

1.4 Безопасност

Това ръководство съдържа важни инструкции за безопасност, които трябва да се спазват по време на използването на уреда.

За тази цел настоящото ръководство съдържа редица предпазни текстове, съдържащи специални инструкции. Тези инструкции са подчертани със специално текстово поле и са придружени от общ символ за опасност (с изключение на ИЗВЕСТИЕ и ЗАБЕЛЕЖКА, които не са свързани с конкретни опасни ситуации) и са предоставени, за да се осигури безопасността на потребителя при извършване на описаните операции и за да се избегнат повреди на уреда и/или имущество:

ОПАСНОСТ: Неспазването на инструкциите ще доведе до възникването на непосредствена опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, ще причини незабавна смърт или сериозно или трайно нараняване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неспазването на инструкциите ще доведе до потенциално опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, може да причини смърт или сериозно нараняване.

ВНИМАНИЕ: Неспазването на предупреждението ще доведе до потенциално опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, може да причини леки повреди на уреда.

ИЗВЕСТИЕ: Предоставя инструкции относно поведението, необходимо за извършване на операции, които не са свързани с възможни физически наранявания.

ЗАБЕЛЕЖКА: Предоставя допълнителна информация в допълнение към предоставените инструкции.

Free2move eSolutions S.p.A. не носи отговорност за щети, причинени на лица и/или имущество, или на уреда, ако не са спазени условията, описани в настоящия документ.



ОПАСНОСТ

**Монтажът трябва да се извърши от квалифициран персонал.
Не се опитвайте да инсталирате устройството автономно.
Специална, модерна система за електрозахранване трябва
да се проектира и инсталира и системата трябва да бъде
сертифицирана в съответствие с локалните разпоредби и
договора за доставка на енергия.**

1.5 Гаранция и условия за доставка

Подробностите за гаранцията са описани в условията за продажба, включени в поръчката за покупка на този продукт, и/или в опаковката на продукта.

Free2move eSolutions S.p.A. не носи отговорност за системи, разположени нагоре или надолу по веригата след доставения уред. Free2move eSolutions S.p.A. не носи отговорност за дефекти или неизправности, произтичащи от: неправилна употреба на уреда, влошаване на качеството му при транспортирането или конкретните условия на околната среда, неправилна или недостатъчна поддръжка, подправяне или опасни ремонти, както и употреба или монтаж от неквалифицирани лица.

Free2move eSolutions S.p.A. не носи отговорност за изхвърляне на оборудването или на части от него, което не е в съответствие с разпоредбите и законите, действащи в страната на монтаж.



ЗАБЕЛЕЖКА

Всяка модификация, манипулация или промяна на хардуера или софтуера, която не е изрично съгласувана с производителя, води до незабавно отпадане на гаранцията.

1.6 Списък на документите в приложението

В допълнение към това ръководство продуктовата документация може да бъде разгледана и изтеглена от уеб сайта на Free2move eSolutions S.p.A:

www.esolutions.free2move.com/document-library



1.7 Предупреждения



ОПАСНОСТ

Токов удар и пожар. Монтажът трябва да се извърши в съответствие с действащите разпоредби в страната на монтаж и при спазване на всички правила за безопасност при извършване на дейности с електричество. Уверете се, че всички операции по монтажа се извършват само от квалифициран и обучен персонал.

- Преди да използвате устройството, **се уверете, че никой от компонентите не е повреден.** Повредените компоненти могат да причинят токов удар, късо съединение и пожар поради прегряване. Не трябва да се използва устройство с повреди или дефекти.
- Уверете се, че **eProWallbox Move се съхранява далеч от бензинови бутилки или горими вещества като цяло.**
- Преди да поставите обратно или да преместите **eProWallbox Move**, се уверете, че уредът **не е свързан към електрическата мрежа.**
- **eProWallbox Move** трябва да се използва само за **конкретните приложения**, за които е предназначена.
- Уверете се, че **eProWallbox Move** се използва само при **правилни условия на работа.**
- Уредът трябва да бъде свързан към **електрическата мрежа в съответствие с местните и международните стандарти и всички технически изисквания, посочени в това ръководство.**
- Деца или други лица, които не са в състояние да преценят рисковете, свързани с използването на уреда, могат да **получат сериозни наранявания или** да изложат живота си на рисък. Такива лица не трябва да работят с уреда и трябва да бъдат наблюдавани, когато са в близост до него.
- **Домашните любимци или други животни трябва да се държат далеч от устройството и опаковъчния материал.**
- **Децата не трябва да си играят с уреда, аксесоарите и опаковките, които са предоставени с него.**
- **eProWallbox Move не съдържа компоненти, които потребителят може да ремонтира или поддържа самостоятелно.**



ОПАСНОСТ

Единствената част, която може да бъде свалена от eProWallbox, е подвижният външен капак. eProWallbox Move не трябва да се отваря повече, освен от квалифициран персонал по време на монтаж, демонтаж или поддръжка.

- eProWallbox Move може да се използва само с източник на енергия.
- eProWallbox Move трябва да се **третира и изхвърля в съответствие с действащото законодателство**, отделно от обикновените битови отпадъци, като електрически и електронни отпадъци (ОЕЕО).
- Трябва да се вземат необходимите предпазни мерки за осигуряване на безопасна работа с активни имплантируеми медицински изделия. За да определите дали процесът на зареждане може да окаже неблагоприятно въздействие върху медицинското изделие, моля, свържете се с неговия производител.

1.8 Символи и определения



Общо предупреждение



Задължително е да се консултирате с оригиналното ръководство и допълнителната документация



Забрана или ограничения



Въпреки че не са изработени от материали, които са вредни за здравето, продуктите не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци и трябва да се събират разделно, тъй като са изработени от материали, които могат да бъдат рециклирани.



Пиктограма за опасност от електрическо напрежение



Пиктограма за опасност от горещи повърхности.

2 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

eProWallbox Move е решение за зареждане с променлив ток за захранване на електрически автомобили и хибридни плъгин автомобили и е идеално за полупублична и жилищна употреба. Уредът се предлага в трифазна или еднофазна конфигурация и е оборудван с гнездо тип 2.

Уредът зарежда електромобили с мощност до 22 kW в трифазен режим или до 7,4 kW в монофазен режим. Уредът включва опции за свързване, като например дистанционно наблюдение чрез **eSolutions Control Platform (CPMS)**. Окончателното му конфигуриране трябва да се извърши с помощта на **PowerUp** приложение. **eProWallbox Move** може да се управлява чрез специалното приложение **eSolutions Charging**, което е достъпно за изтегляне от Google Play™ и Apple Store®.

Този документ описва как да използвате уреда. Описаните на характеристиките му е предоставено, за да се посочат основните му компоненти и да се определят техническите термини, използвани в настоящото ръководство.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не инсталирайте самостоятелно eProWallbox Move или някой от неговите аксесоари. Свържете се с квалифицирани специалисти, които да извършат монтажа в съответствие с инструкциите на производителя.

Версии на продукта:

F2ME.EPROSEYYXXX

2.1 Области на употреба

Free2move eSolutions S.p.A. не носи отговорност за каквото и да било щети, дължащи се на неправилни или невнимателни действия.

Уредът не може да се използва за цели, различни от тези, за които е предназначен.




Оборудването не трябва да се използва от деца или хора с ограничени умствени или физически способности, или дори от възрастни или специалисти, ако уредът се подлага на операции, които не са в съответствие с това ръководство и придржаваща го документация.

Това оборудване представлява устройство за зареждане на електрически превозни средства; следната класификация определя неговите характеристики:

- Захранване: постоянно свързан към мрежата за променлив ток
- Мощност: Променлив ток
- Условия на околната среда: използване на закрито/на открито
- Фиксирана инсталация
- Защита от токов удар: Клас I
- Тип зареждане: Режим 3 в съответствие със стандарта IEC 61851-1
- Класификация на околната среда EMC: Клас В
- Не се поддържа optionalна функция за вентилация.

3 ЦЯЛОСТЕН ИЗГЛЕД

Фигурата по-долу показва eProWallbox Move и нейните основни части.



3.1 Уред LED лентата за цветове

Веднъж eProWallbox Move е включен, светодиодната лента мига в последователност от цветове. След това състоянието на устройството може лесно да се следи чрез цветовете и поведението на предния светодиод.

Когато eProWallbox Move светодиодната лента ще покаже последователност от червен, зелен и син цвят. Ако това състояние продължава, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.



СИНЬО



ЗЕЛЕНО



ЧЕРВЕНО



ЖЪЛТО

ПУЛСИ-РАЦДО	Подготовка за зареждане	Зареждане в процес на изпълнение	Актуализация на софтуера
НЕПРЕ-КЪСНАТО	Готов за включване	Зареждането е спряно, може да се възстанови	eProWallbox Move неналичен/заключен
МИГА		Готов да се изключи	Открита е грешка

ИЗВЕСТИЕ

Поведението на светодиода може да се промени в зависимост от версията на софтуера.

4 ПРИЛОЖЕНИЕ ESOLUTIONS CHARGING



eSolutions Charging е специално приложение за смартфон, достъпно в Google Play™ и Apple Store®. Той може да се използва за конфигуриране, наблюдение и настройка на **eProWallbox Move** чрез интернет или Bluetooth връзка.

eSolutions Charging предлага различни функционалности според това дали **eProWallbox Move** е свързано към **eSolutions Control Platform (CPMS)**.

Когато **eProWallbox Move** е свързана с G или Wi-Fi, водачите на електрически превозни средства имат пълен контрол върху сесиите за зареждане на своя смартфон.

Налични са следните функции:

- Наблюдение на сесиите за зареждане
- Оторизиране, стартиране и спиране на сесии за зареждане
- Визуализиране на исторически данни за сесията
- Забавяне или насрочване на сесиите за зареждане
- Конфигуриране на ограниченията на мощността на **eProWallbox Move**
- Рестартиране на **eProWallbox Move**
- Регистрирайте няколко **eProWallbox Move** уреда
- Активиране на функцията DPM и задаване на максималната мощност на **PowerMeter (DPM)**
- Активиране и задаване на **MIDcounter**
- Задаване на Wi-Fi
- Промяна на режимите на работа
- Свързване с отдела за поддръжка на клиенти

Ако **eProWallbox Move** не е свързана поради липса на връзка или ако е активиран работен режим Standalone, чрез Bluetooth връзка ще са достъпни само следните функционалности:

- Конфигуриране на ограниченията на мощността на **eProWallbox Move**
- Рестартиране на **eProWallbox Move**
- Регистрирайте няколко **eProWallbox Move** уреда
- Активиране на DPM и задаване на максимална мощност на **DPM PowerMeter**
- Задаване на Wi-Fi
- Промяна на режимите на работа
- Свързване с отдела за поддръжка на клиенти

ИЗВЕСТИЕ

Функцията Bluetooth е налична само когато смартфонът се намира в близост до eProWallbox Move

ИЗВЕСТИЕ

Уверете се, че разполагате с най-новата версия на приложението eSolutions Charging, за да имате достъп до всички функции.

5 ВКЛЮЧВАНЕ НА eProWallbox Move

eProWallbox Move няма бутони за ВКЛ/ИЗКЛ. След като се инсталира и се захранва от прекъсвача в електрическото табло, eProWallbox Move е готова засвързане с потребителския профил из конфигуриране чрез приложението eSolutions Charging.

ИЗВЕСТИЕ

След като устройството бъде включено, дисплеят няма да се включи веднага. Това може да отнеме до една минута.

Ако устройството е повредено, следвайте точно инструкциите по-долу за опасни ситуации, за да избегнете нараняване на хора или повреди на предмети:

- използването на повредено устройство е строго забранено
- поставете ясен етикет върху повреденото устройство, за да не го използват други хора
- незабавно се обадете на квалифициран специалист, за да може устройството да бъде ремонтирано или заменено



ОПАСНОСТ


При повреда на устройството може да възникне токов удар.

5.1 Първо използване на приложението eSolutions Charging: регистрация и сдояване

При първото стартиране на приложението от потребителите се изиска да предоставят лични данни, за да се регистрират и да създадат акаунт в eSolutions. Личните данни и настройките на профила могат да се променят в приложението.

Когато eProWallbox Move е включена, регистрирайте се или влезте в приложението, за да сдвоите eProWallbox Move с потребителския акаунт. Следвайте тези прости стъпки:

- Щракнете върху „**Зареждане вкъщи**“ в горното ляво меню
- Щракнете върху „**Сдояване сега**“ или върху бутона + за сдояване с нова eProWallbox Move
- Свалете външния капак с помощта на жлеба в долната част и сканирайте QR кода върху идентификационния етикет, поставен върху капака:



ЗАБЕЛЕЖКА

Това сдвояване дава възможност за използване на всички функции като събиране на данни, наблюдение и анализ. Приложението **eSolutions Charging** ви позволява да сдвоявате повече от една **eProWallbox Move** с един профил, което дава възможност на потребителите да управляват всички устройства в една точка за контакт.

5.2 Режими на работа

Възможно е да конфигурирате **eProWallbox Move** да работи в различни режими на работа, като промените разрешенията за зареждане и опциите за свързване. Възможно е да се изменят режими на работа спрямно на кабела за зареждане Autostart и Standalone в приложението **eSolutions Charging**.

Разрешението за зареждане е възможно по два различни начина:


- **Autostart** (фабрична настройка по подразбиране): когато е активирана функцията Autostart, разрешението за зареждане е автоматично и сесията за зареждане започва само със свързване на кабела за зареждане.

- **Удостоверяване:** когато функцията Autostart е дезактивирана, сесията за зареждане трябва да бъде разрешена от потребителя по един от следните начини:

- Разрешаване на сесията с приложението **eSolutions Charging** (ако устройството е свързано чрез Wi-Fi)

eProWallbox Move има две опции за **свързване**:

- **Свързаността е разрешена** (фабрична настройка по подразбиране): когато опцията **Standalone** е дезактивирана, **eProWallbox Move** се свързва към **eSolutions Control Platform (CPMS)**, за да може да се актуализира софтуерът, да се осигури дистанционна поддръжка на клиенти в реално време и да се използват максималните функционалности на приложението **eSolutions Charging**.
- **Свързването е дезактивирано:** когато е активирана опцията **Standalone**, **eProWallbox Move** не е свързана с **eSolutions Control Platform (CPMS)** и потребителят има достъп до ограничена функционалност в **eSolutions Charging**, достъпна само чрез Bluetooth.



ИЗВЕСТИЕ

След като промените режима на работа, рестартирайте устройството чрез приложението, за да влязат в сила промените.

5.2.1 Настройка на Wi-Fi

Възможно е да свържете eProWallbox Move към Wi-Fi мрежа чрез приложението eSolutions Charging, като следвате следните стъпки:

- Свържете смартфона си към **същата Wi-Fi мрежа**, към която искате да се свържете. eProWallbox Move.
- Щракнете върху „**Зареждане вкъщи**“ в горното ляво меню.
- Изберете **eProWallbox Move**, която искате да конфигурирате.
- Щракнете върху синьото колело в горния десен ъгъл на избрания eProWallbox Move.
- Щракнете върху „**Конфигуриране чрез Bluetooth**“.
- Щракнете върху „**Задаване на Wi-Fi**“ и въведете паролата за Wi-Fi.

ИЗВЕСТИЕ

По време на Wi-Fi настройката eSolutions Charging автоматично открива същата Wi-Fi мрежа като смартфона. Моля, въведете правилната парола.

6 ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

6.1 Предварителни операции по зареждане



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕ изваждайте конектора за зареждане от електрическото превозно средство по време на целия процес на зареждане.
Изваждайте конектора за зареждане от превозното средство само когато операциите по зареждане са приключили или са били спрени, като се спазва съответната процедура. И в двета случая не трябва да се използва прекомерна сила.

Преди да стартирате нова сесия на зареждане:

- Уверете се, че уредът и неговите конектори са с ненарушена цялост, сухи и без замърсявания.
- Не вкарвайте пръсти или предмети в контакта.
- Не докосвайте уреда или някое от неговите приспособления с мокри ръце или боси крака.
- Уверете се, че уредът не е и не е бил изложен на източници на топлина, експлозивни или запалими вещества.
- Уверете се, че електрическото превозно средство е съвместимо с техническите характеристики на уреда.
- Адаптерите за превозни средства не трябва да се използват за свързване на конектор към контакт на превозно средство.
- Адаптери между контакта и щепсела на превозното средство трябва да се използват само ако са специално обозначени и одобрени от производителя на превозното средство или от производителя на захранващото оборудване на електрическото превозно средство в съответствие с националните изисквания. Тези адаптери обаче трябва да отговарят на изискванията на стандарта IEC 61851-1 и на други съответни стандарти, отнасящи се за щепсела и за контакта на адаптера. Адаптерите във всички случаи трябва да бъдат маркирани със специфични указания за употреба, разрешени от производителя (напр. IEC 62196).
- Съхранявайте кабела за зареждане на място, недостъпно за деца.
- Внимавайте да не настъпите конектора или кабела.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Не използвайте адаптери или удължители, които не са посочени от Free2move eSolutions S.p.A., тъй като те могат да повредят продукта и да създават опасности за потребителя.

**ВНИМАНИЕ**



eProWallbox Move трябва да се използва само в съответствие с посочените работни параметри и при температура на околната среда между -25 °C и 50 °C.

6.2 Първо зареждане при фабрични настройки по подразбиране (Autostart и свързано)



eProWallbox Move е конфигурирана с включен режим на работа Autostart като настройка по подразбиране; първата стъпка е да конфигурирате Wi-Fi връзката; вж. глава 5.2.1.

Следвайте стъпките по-долу, за да стартирате сесия за зареждане:

- Светодиодната лента на кутията за стенна трябва да е синя, което означава, eProWallbox Move е готова за зареждане (вж. глава 5.4 eProWallbox Move Цветове на LED лентата).
- Поставете щепсела на кабел за зареждане в контакта на устройството, докато се захване напълно.
- Поставете щепсела на кабела тип 2 в порта за зареждане на електрическото превозно средство.



- Уредът ще заключи кабела за времетраенето на цялата сесия на зареждане.
- Сесията за зареждане започва и светодиодната лента на устройството започва да пулсира в зелено.
- Когато зареждането е завършено или процесът на зареждане трябва да бъде спрян, има два възможни начина за спиране на сесията за зареждане:
 - От превозното средство (напр. отключване на вратите), след което изключете конектора от превозното средство и от eProWallbox Move
 - От приложението eSolutions Charging натиснете **STOP**, след което изключете конектора от превозното средство и от eProWallbox Move
- eProWallbox Move ще се върне в първоначалното си състояние, готова за нова сесия за зареждане.





ВНИМАНИЕ

В края на сесиите за зареждане изключвайте кабела за зареждане от уреда и от превозното средство и го прибирайте на безопасно място.

6.3 Зареждане в режим на удостоверяване (изключен Autostart)

Ако е конфигуриран работен режим на удостоверяване, сесията за зареждане трябва да бъде разрешена чрез приложението **eSolutions Charging**. Оторизацията чрез приложение е възможна само когато **eProWallbox Move** е свързана към Wi-Fi.

- Светодиодната лента на кутията за стена трябва да е синя, което означава, **eProWallbox Move** е готова за зареждане (вж. глава 5.4 **eProWallbox Move** Цветове на LED лентата).
- Поставете щепсела на кабела за зареждане в контакта на устройството, докато се захване напълно.
- Поставете щепсела на кабела тип 2 в порта за зареждане на електрическото превозно средство.
- Ако **eProWallbox Move** е свързана с Wi-Fi, стартирайте дистанционно чрез приложението.
- Заредете превозното средство.
- Когато зареждането е завършено или процесът на зареждане трябва да бъде спрян, има два възможни начина за спиране на сесията за зареждане:
 - От превозното средство (напр. отключване на вратите), след което изключете конектора от превозното средство и от **eProWallbox Move**.
 - От приложението **eSolutions Charging** натиснете **STOP** и извадете конектора от превозното средство и от **eProWallbox Move**.
- Продуктът се връща в първоначалното си състояние и е готов за нова сесия на зареждане.



ВНИМАНИЕ

В края на сесиите за зареждане изключвайте кабела за зареждане от уреда и от превозното средство и го прибирайте на безопасно място.



ИЗВЕСТИЕ

Възможно е да спрете сесията за зареждане чрез приложението eSolutions Charging само когато eProWallbox Move е свързан и когато режимът Standalone е dezактивиран (вж. глава 5.2 Режими на работа).

7 КОНФИГУРАЦИЯ НА ВЪНШНИТЕ АКСЕСОАРИ

Външните аксесоари, съвместими с eProWallbox Move са:

- **PowerMeter (DPM):** представлява електромер, който дава възможност за динамично управление на мощността (DPM) - интелигентна функция, която ви позволява да зареждате електрическото превозно средство, използвайки само наличното вкъщи захранване, като модулирате мощността на зареждане и избягвате неприятни прекъсвания на електрозахранването.
- **MIDcounter:** представлява сертифициран електромер, който ви позволява да следите консумацията на eProWallbox Move по време на всяка сесия на зареждане.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не монтирайте самостоятелно никакви аксесоари. Свържете се с квалифицирани специалисти, които да извършват монтажа в съответствие с инструкциите на производителя.

7.1 PowerMeter (DPM)

PowerMeter (DPM) е външен измервателен уред, който позволява функцията за динамично управление на мощността (DPM) и се конфигурира по време на инсталацията. DPM е интелигентна функция, която ви позволява да зареждате електрическото превозно средство, като използвате само наличното вкъщи захранване, модулирате мощността на зареждане и избягвате неприятни прекъсвания на електrozахранването. Ако по време на сесията за зареждане използвате други уреди, системата може да модулира мощността на зареждане към автомобила, като дори временно прекъсне сесията за зареждане. Щом другите домакински уреди бъдат изключени, сесията ще се възобнови.

Възможно е също така да промените максималната договорена мощност чрез приложението **eSolutions Charging**, като следвате стъпките по-долу:

- Изберете устройството, свързано с **PowerMeter**.
- Щракнете върху синьото колело в горния десен ъгъл, за да отидете в „Настройки“.
- Щракнете върху „Домашно захранване“.
- Задайте стойността на договорената мощност в kW, както е посочено в договора ви за електроенергия, като преместите плъзгача. Този лимит няма да бъде надхвърлен от eProWallbox Move.

7.2 MIDcounter

MIDcounter е сертифициран електромер, който ви позволява да следите потреблението на вашата eProWallbox Move безопасно и надеждно по време на всяка сесия на зареждане. Всички съответни данни от сесиите за зареждане ще бъдат автоматично записвани от сертифициран електромер (монтиран извън устройството) и прехвърляни към eSolutions Control Platform (CPMS) чрез eProWallbox Move.

След инсталирането на допълнителния сертифициран брояч потребителят ще вижда автоматично показанията на електромера в секцията и ще може да изтегли сертифициран отчет за консумацията, като добави и цената на енергията, включена в сметката за ток.

- Изберете устройството, свързано към **MIDcounter**
- Щракнете върху синьото колело в горния десен ъгъл, за да отидете в „Настройки“.
- Щракнете върху **MIDcounter**.
- Въведете договорната цена на електроенергията, посочена в сметката за електроенергия
- Хронологията на всички сертифицирани сесии за зареждане ще бъде достъпна в специалния раздел **MIDcounter**. Докладът ще може да бъде изтеглен.

ИЗВЕСТИЕ

За специфичните за MIDcounter функционалности, достъпни чрез приложението eSolutions Charging, eProWallbox Move трябва да бъде настроен на свързани режими на работа, като Standalone е деактивиран.

8 ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Ако възникне грешка, светодиодната лента на eProWallbox Move ще започне да мига в червено. Можете да проверите описанието на грешката в специалния раздел на приложението eSolutions Charging.

В главното меню отидете в раздел „Диагностика“. Тук можете да намерите списъка с грешки в eProWallbox Move и подробности за събитието.

Ако възникне грешка по време на сесия на зареждане, тя ще бъде прекъсната и гнездото ще бъде отключено, за да можете да разкачете щепсела.

Следващата таблица съдържа списък на възможните грешки и съответните начини за отстраняването им. Ако грешката не бъде отстранена, се свържете с отдела за обслужване на клиенти, за да получите допълнителна информация, след като предоставите серийния номер на eProWallbox Move върху етикета на продукта или в приложението.

Код на грешка/проблем	Грешка Описание	Отстраняване на неизправности
100	Липса на електрозахранване	Проверете дали прекъсвачът на eProWallbox Move е включен.
101	Прегряване	Изключете кабела тип 2, изчакайте температурата да спадне, след което грешката ще се изчисти сама. За да рестартирате сесията за зареждане, включете отново кабела. Уверете се, че мястото на инсталациите е съвместимо с температурния диапазон (-25°C/+50°C, без пряко излагане на слънчева светлина).
102	Грешка в комуникацията между MCU и MPU.	Рестартирайте eProWallbox Move от прекъсвача в електрическото табло, като оставите eProWallbox изключена за поне 60 секунди.
103	Хардуерна неизправност, грешка на заземителното защитно устройство. (грешка в GPD)	Рестартирайте eProWallbox Move от прекъсвача в електрическото табло, като оставите eProWallbox изключена за поне 60 секунди. Ако грешката продължава, свържете се с инсталатора и следвайте инструкциите за отстраняване на неизправности при инсталацията.
104	Хардуерна неизправност, грешка на монитора за остатъчен ток AC. (RCM AC прекъсване)	Проверете дали проблемът не е свързан с кабела или превозното средство и опитайте да проведете друга сесия на зареждане (по възможност с друго превозно средство или друг кабел).
105	Хардуерна неизправност, грешка на монитора за остатъчен ток DC. (RCM DC прекъсване)	Проверете дали проблемът не е свързан с кабела или превозното средство и опитайте да проведете друга сесия на зареждане (по възможност с друго превозно средство или друг кабел).
106	Вътрешна грешка на измервателния уред	Рестартирайте eProWallbox Move от прекъсвача в електрическото табло, като оставите eProWallbox изключена за поне 60 секунди.
107	Грешка в комуникацията на PowerMeter (DPM)	Рестартирайте eProWallbox Move от прекъсвача в електрическото табло, като оставите eProWallbox изключена за поне 60 секунди.
108	Грешка при конфигурирането, позицията на ротационния превключвател (тип захранване) не съответства на типа DPM/ MID	Ако аксесоарите (DPM/MID) не са инсталирани, уверете се, че функционалността е деактивирана. След това рестартирайте уреда.

Код на грешка/проблем	Грешка Описание	Отстраняване на неизправности
109	Грешка в комуникацията на Главен/подчинен модул RS485	Рестартирайте eProWallbox Move от прекъсвача в електрическото табло, като оставите eProWallbox изключена за поне 60 секунди.
110	Грешка в комуникацията на MIDcounter	Рестартирайте eProWallbox Move от прекъсвача в електрическото табло, като оставите eProWallbox изключена за поне 60 секунди. Ако е необходимо да заредите автомобила, деактивирайте MIDcounter и се свържете с отдела за обслужване на клиенти.
300	Несъответствие между команда и обратната връзка на контактора на стенната кутия	Рестартирайте eProWallbox Move от прекъсвача в електрическото табло, като оставите eProWallbox изключена за поне 60 секунди.
301	Открито е късо съединение в линията на контролния пилот.	Ако контактът е повреден, избягвайте да използвате станцията за зареждане и се свържете с отдела за обслужване на клиенти. Проверете дали проблемът не е свързан с кабела или превозното средство и опитайте да проведете друга сесия на зареждане (по възможност с друго превозно средство или друг кабел).
302	Състояние E или F, зададено на линията на контролния пилот.	Изключете и отново включете кабелния конектор, като се уверите, че е напълно поставен в контакта на зарядната станция и в контакта на автомобила. Проверете дали проблемът не е свързан с кабела или превозното средство и опитайте да проведете друга сесия на зареждане (по възможност с друго превозно средство или друг кабел).
303	Контролният пилот е изключен.	Изключете и отново включете кабелния конектор, като се уверите, че е напълно поставен в контакта на зарядната станция и в контакта на автомобила. Проверете дали кабелните съединители са напълно поставени в контакта на зарядната станция и контакта на превозното средство. Проверете дали проблемът не е свързан с кабела или превозното средство и опитайте да проведете друга сесия на зареждане (по възможност с друго превозно средство или друг кабел).
304	Пилотът за близост е изключен.	Изключете и отново включете кабелния конектор, като се уверите, че е напълно поставен в контакта на зарядната станция и в контакта на автомобила. Проверете дали кабелните съединители са напълно поставени в контакта на зарядната станция и контакта на превозното средство. Проверете дали проблемът не е свързан с кабела или превозното средство и опитайте да проведете друга сесия на зареждане (по възможност с друго превозно средство или друг кабел).
305	Открыт е счупен пилот за близост.	Изключете и отново включете кабелния конектор, като се уверите, че е напълно поставен в контакта на зарядната станция и в контакта на автомобила. Проверете дали кабелните съединители са напълно поставени в контакта на зарядната станция и контакта на превозното средство. Проверете дали проблемът не е свързан с кабела или превозното средство и опитайте да проведете друга сесия на зареждане (по възможност с друго превозно средство или друг кабел).
306	Открита е неизправност на диода в линията на контролния пилот (няма -12V).	Опитайте се да проведете нова сесия на зареждане, като извадите и поставите отново кабела от контакта на зарядната станция и на превозното средство.
307	Контролният пилот е изключен.	Изключете и отново включете кабелния конектор, като се уверите, че е напълно поставен в контакта на зарядната станция и в контакта на автомобила. Проверете дали кабелните съединители са напълно поставени в контакта на зарядната станция и контакта на превозното средство. Проверете дали проблемът не е свързан с кабела или превозното средство и опитайте да проведете друга сесия на зареждане (по възможност с друго превозно средство или друг кабел).
308	Несъответствие между команда на двигателя и обратната връзка или двигателят е в състояние на грешка.	Опитайте се да проведете нова сесия на зареждане, като извадите и поставите отново кабела от контакта на зарядната станция и на превозното средство. Проверете дали кабелните съединители са напълно поставени в контакта на зарядната станция и контакта на превозното средство.

Код на грешка/проблем	Грешка Описание	Отстраняване на неизправности
309	Грешка при проверката на двигателя по време на фазата на инициализация на EVSE.	Рестартирайте eProWallbox Move от прекъсвача в електрическото табло, като оставите eProWallbox изключена за поне 60 секунди.
310	Открита е грешка преди зареждане (PP не е открит или повреда на двигателя, или CP не е открит).	Изключете и отново включете кабелния конектор, като се уверите, че е напълно поставен в контакта на зарядната станция и в контакта на автомобила. Проверете дали кабелните съединители са напълно поставени в контакта на зарядната станция и контакта на превозното средство. Проверете дали проблемът не е свързан с кабела или превозното средство и опитайте да проведете друга сесия на зареждане (по възможност с друго превозно средство или друг кабел).
311	Открита е грешка след зареждане (грешка в двигателя или CP не е изключен).	Изключете и отново включете кабелния конектор, като се уверите, че е напълно поставен в контакта на зарядната станция и в контакта на автомобила. Проверете дали кабелните съединители са напълно поставени в контакта на зарядната станция и контакта на превозното средство. Проверете дали проблемът не е свързан с кабела или превозното средство и опитайте да проведете друга сесия на зареждане (по възможност с друго превозно средство или друг кабел).
312	Аварийно спиране, получено от MPU.	Рестартирайте eProWallbox Move от прекъсвача в електрическото табло, като оставите eProWallbox изключена за поне 60 секунди.
313	Ток, открит по време на зареждане, със 100% работен цикъл на линията на контролния пилот.	Проверете дали проблемът не е свързан с кабела или превозното средство, като опитате зареждане с друг кабел и/или зарядна станция.
315	Превишаване на ограничението на тока на фаза L1	Изключете кабела, ако е възможно, намалете мощността на зареждане от страната на превозното средство и опитайте нова сесия на зареждане.
316	Превишаване на ограничението на тока на фаза L2	Изключете кабела, ако е възможно, намалете мощността на зареждане от страната на превозното средство и опитайте нова сесия на зареждане.
317	Превишаване на ограничението на тока на фаза L3	Изключете кабела, ако е възможно, намалете мощността на зареждане от страната на превозното средство и опитайте нова сесия на зареждане.
318	Напрежение под прага на фаза L1	Рестартирайте eProWallbox Move от прекъсвача в електрическото табло, като оставите eProWallbox изключена за поне 60 секунди.
319	Напрежение под прага на фаза L2	Рестартирайте eProWallbox Move от прекъсвача в електрическото табло, като оставите eProWallbox изключена за поне 60 секунди.
320	Напрежение под прага на фаза L3	Рестартирайте eProWallbox Move от прекъсвача в електрическото табло, като оставите eProWallbox изключена за поне 60 секунди.
	Светодиодът е заседнал в режим "Добре дошли" (мига в червено-зелено-синьо)	Рестартирайте eProWallbox Move от прекъсвача в електрическото табло, като оставите eProWallbox изключена за поне 60 секунди.
	eProWallbox Move не се стартира	Рестартирайте eProWallbox Move от прекъсвача в електрическото табло, като оставите eProWallbox изключена за поне 60 секунди.
	Кабел, заседнал в гнездото на eProWallbox Move	Изключете eProWallbox Move от прекъсвача в електрическото табло, след което извадете кабела.
	Преустановено зареждане с непрекъснат зелен светодиод означава, че сесията за зареждане е преустановена от DPM или EV. Сесията може да се възстанови.	Проверете дали максималната мощност в раздела за домашно захранване на приложението eSolutions Charging съответства на договорната стойност на мощността в kW, както е посочено в договора ви за електричество. Ако стойността е правилна, изчакайте сесията за зареждане да се възстанови или изключете някои електрически натоварвания.

9 ПОЧИСТВАНЕ

Почистването на външната част на устройството се препоръчва винаги когато е необходимо и трябва да се извършва, като се избягват силни въздушни или водни струи и използването на сапун или почистващи препарати, които са твърде агресивни и корозивни за материалите, от които е изработен продуктът.

Почистете го с мека влажна кърпа с мек почистващ препарат. След като приключите, избършете всички следи от влага или течност с мека и суха кърпа.

10 ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА И ОПАКОВКАТА



Този уред представлява електрическо и електронно оборудване; когато потребителят реши да го изхвърли, той се превръща в отпадък (отпадъци от електрическо и електронно оборудване - ОЕЕО), който трябва да се обработва в съответствие с Европейска директива 2012/19/EU и Европейска директива 2018/849/EU. Символът върху уреда или опаковката му показва, че той не трябва да се третира като обикновен битов отпадък; насоките определят рамковите разпоредби за връщане и рециклиране на използвани уреди в ЕС. Като помагате за правилното изхвърляне на този продукт, вие помагате за опазването на околната среда и здравето на хората около вас.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Преди да бъде изхвърлен, eProWallbox Move трябва да бъде деинсталiran от професионалисти в съответствие с инструкциите на производителя. Никога не демонтирайте уреда самостоятелно.

Изхвърляйте опаковката по начин, който не вреди на околната среда. Материалите, използвани за опаковане на този продукт, могат да бъдат рециклирани и трябва да бъдат изхвърлени в съответствие с действащото законодателство в страната на употреба. Следните указания за изхвърляне се намират на опаковката в зависимост от вида на материала.



Картон



Хартия



Пластмаса

ЗАБЕЛЕЖКА

Допълнителна информация за съществуващите съоръжения за изхвърляне може да се получи от местните власти.

11 ПОМОЩ

Ако имате въпроси относно използването на eProWallbox Move, се нуждаете от допълнителна информация или имате заявки за поддръжка, моля, свържете се с Free2move eSolutions S.p.A. чрез съответния раздел на уеб сайта: www.esolutions.free2move.com/contact-us

12 ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Free2move eSolutions S.p.A. не носи отговорност за каквото и да било щети, причинени пряко или косвено на хора, вещи или животни, поради неспазване на всички разпоредби, посочени в настоящото ръководство, както и на предупрежденията относно използването на eProWallbox Move.


Free2move eSolutions S.p.A. си запазва всички права върху този документ, статията и илюстрациите, които той съдържа. Възпроизвеждането, цялостно или частично, разкриването на трети страни или използването на съдържанието му е забранено без предварителното писмено съгласие на Free2move eSolutions S.p.A.



Всяка информация в това ръководство може да бъде променена без предварително уведомление и не представлява поемане на задължение от страна на производителя. Изображенията в това ръководство са само с илюстративна цел и могат да се различават от доставения продукт.



Седалище
Free2move eSolutions S.p.A.
Piazzale Lodi, 3
20137 Milan – Италия

www.esolutions.free2move.com





ProWallbox Move

Uživatelská příručka



Z důvodů bezpečnosti a správného používání
dodržujte tyto pokyny.
Uschovějte je pro budoucí použití



Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID: 1111257649



OBSAH

1 ÚVOD	4
1.1 Účel příručky	4
1.2 Identifikace výrobce	4
1.3 Struktura instalační příručky	4
1.4 Bezpečnost	5
1.5 Záruční a dodací podmínky	6
1.6 Seznam dokumentů v příloze	6
1.7 Varování	7
1.8 Symboly a definice	8
2 OBECNÉ INFORMACE	9
2.1 Oblasti použití	10
3 CELKOVÝ POHLED	11
3.1 Barvy lišty LED spotřebiče	12
4 APLIKACE ESOLUTIONS CHARGING	13
5 ZAPNUTÍ ZAŘÍZENÍ eProWallbox Move	15
5.1 První použití aplikace eSolutions Charging: registrace a párování	15
5.2 Provozní režimy	16
5.2.1 Nastavení Wi-Fi	18
6 POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ	19
6.1 Předběžné operace před nabíjením	19
6.2 První nabíjení ve výchozím továrním nastavení (Autostart a připojeno)	20
6.3 Nabíjení v režimu Authentication (Autostart zakázán a připojeno)	22
7 KONFIGURACE EXTERNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ	24
7.1 PowerMeter (DPM)	24
7.2 MIDcounter	25
8 ŘEŠENÍ PROBLÉMU	26
9 ČIŠTĚNÍ	29
10 LIKVIDACE PRODUKTU A OBALŮ	29

11 PODPORA	30
12 ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI	30

1 ÚVOD

1.1 Účel příručky

Tato uživatelská příručka slouží jako průvodce, který koncovým uživatelům pomáhá bezpečně obsluhovat spotřebič a provádět na něm operace potřebné k zachování dobrého provozního stavu.

Pokud je spotřebič používán způsobem, který není specifikován v této příručce, může být narušena ochrana poskytovaná spotřebičem.

Tento dokument byl pečlivě zkонтrolován výrobcem Free2move eSolutions S.p.A., ale případné chyby nelze zcela vyloučit. Pokud zjistíte nějaké chyby, informujte prosím společnost Free2move eSolutions S.p.A. Kromě výslovných smluvních závazků nemůže společnost Free2move eSolutions S.p.A. za žádných okolností nést odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody vzniklé v důsledku použití této příručky nebo nesprávného použití spotřebiče.

Tento dokument byl původně napsán v angličtině. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí nebo pochybností požádejte společnost Free2move eSolutions S.p.A. o originální dokument.

1.2 Identifikace výrobce

Výrobcem spotřebiče je:

Free2move eSolutions S.p.A.

Piazzale Lodi, 3

20137 Milán – Itálie

www.esolutions.free2move.com

1.3 Struktura instalační příručky

Tato příručka je rozdělena do kapitol podle různých témat a obsahuje všechny informace, které jsou potřebné pro správné a bezpečné používání spotřebiče.

Každá kapitola je rozdělena do odstavců, které se zabývají základními body, a každý odstavec může mít svůj vlastní název spolu s doplňkovými názvy a popisem.

1.4 Bezpečnost

Tato příručka obsahuje důležité bezpečnostní pokyny, které je třeba při používání spotřebiče dodržovat.

Za účelem splnění tohoto cíle obsahuje tato příručka řadu textů s preventivními opatřeními, které obsahují speciální pokyny. Tyto pokyny jsou zvýrazněny specifickým orámováním textu a doplněny obecným symbolem nebezpečí (kromě UPOZORNĚNÍ a POZNÁMKA, které nejsou spojeny s konkrétními nebezpečnými situacemi). Jejich úlohou je zajištění bezpečnosti uživatele při provádění popsaných operací a předcházení jakýmkoliv škodám na zařízení a/nebo majetku:

NEBEZPEČÍ: Nerespektování pokynů bude mít za následek bezprostředně hrozící nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nevyhnete, bude mít za následek okamžitou smrt nebo vážné nebo trvalé zranění.

VAROVÁNÍ: Nerespektování pokynů bude mít za následek potenciálně nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nevyhnete, může mít za následek smrt nebo vážné zranění.

POZOR: Nerespektování varování bude mít za následek potenciálně nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nevyhnete, může mít za následek méně závažné poškození spotřebiče.

UPOZORNĚNÍ: Poskytuje pokyny týkající se chování nezbytného pro zvládnutí operací, které nejsou spojeny s možnými fyzickými zraněními.

POZNÁMKA: Poskytuje další informace doplňující uvedené pokyny.

Společnost Free2move eSolutions S.p.A. nemůže nést odpovědnost za škody způsobené na osobách a/nebo majetku nebo na spotřebiči, pokud nebyly dodrženy podmínky popsané v tomto dokumentu.



NEBEZPEČÍ

Instalaci musí provádět kvalifikovaní pracovníci. Nepokoušejte se instalovat spotřebič sami. Navržen a instalován musí být samostatný a nejnovější systém elektrického napájení a tento systém musí být certifikován v souladu s místními předpisy a smlouvou o dodávce energie.

1.5 Záruční a dodací podmínky

Podrobnosti o záruce jsou popsány v obchodních podmínkách přiložených k objednávce tohoto produktu a/nebo v balení produktu.

Společnost Free2move eSolutions S.p.A. nemůže být zodpovědná za systémy instalované před nebo za dodaným spotřebičem. Společnost Free2move eSolutions S.p.A. nemůže být zodpovědná za vady nebo závady způsobené: nesprávným používáním spotřebiče, zhoršením stavu v důsledku přepravy nebo specifických podmínek prostředí, nesprávnou nebo nedostatečnou údržbou, manipulací nebo nebezpečnými opravami a používáním nebo instalací nekvalifikovanými osobami.

Společnost Free2move eSolutions S.p.A. není odpovědná za jakoukoliv likvidaci zařízení nebo jeho částí, která není v souladu s předpisy a zákony platnými v zemi instalace.



UPOZORNĚNÍ

Veškeré úpravy, manipulace nebo změny hardwaru nebo softwaru, které nejsou výslovně dohodnuty s výrobcem, okamžitě zneplatní záruku.

1.6 Seznam dokumentů v příloze

Kromě této příručky si můžete prohlédnout a stáhnout dokumentaci k produktu na stránkách společnosti Free2move eSolutions S.p.A. na adrese:

www.esolutions.free2move.com/document-library



1.7 Varování



NEBEZPEČÍ

Úraz elektrickým proudem a požár. Instalace musí být provedena v souladu s předpisy platnými v zemi instalace a v souladu se všemi bezpečnostními předpisy pro provádění elektrických prací. Ujistěte se, že všechny instalační práce provádějí pouze kvalifikovaní a vyškolení pracovníci.

- Před použitím zařízení **se ujistěte, že žádná ze součástí nebyla poškozena**. Poškozené součásti mohou v důsledku přehřátí mít za následek úraz elektrickým proudem, zkrat a požár. Poškozené nebo vadné zařízení se nesmí používat.
- Zajistěte, aby se zařízení eProWallbox Move **nenacházelo v blízkosti kanystrů s benzínem nebo hořlavých láték obecně**.
- Před posunutím nebo přemístěním zařízení eProWallbox Move se ujistěte, že spotřebič **není připojen k napájení**.
- Zařízení eProWallbox Move musí být používáno pouze ke **konkrétním účelům**, pro které je navrženo.
- Ujistěte se, že zařízení eProWallbox Move je používáno pouze ve **správných provozních podmírkách**.
- Spotřebič musí být připojen k **elektrické síti v souladu s místními a mezinárodními normami a všemi technickými požadavky uvedenými v této příručce**.
- Děti nebo jiné osoby, které nejsou schopny odhadnout rizika spojená s používáním spotřebiče, mohou utrpět **vážné zranění nebo ohrozit svůj život**. Takové osoby nesmějí spotřebič obsluhovat a musí být pod dohledem v jeho blízkosti.
- **Domácí zvířata nebo jiná zvířata musí být udržována** mimo dosah zařízení a obalového materiálu.
- **Děti si nesmí hrát se spotřebičem**, příslušenstvím nebo obalovým materiélem s ním dodaným.
- Zařízení eProWallbox Move **neobsahuje součásti, které by uživatel mohl sám opravovat nebo udržovat**.



NEBEZPEČÍ

Jedinou částí, kterou lze ze zařízení eProWallbox Move odstranit, je odnímatelný externí kryt. Zařízení eProWallbox Move by již nemělo být otevříváno s výjimkou případů, kdy je prováděna instalace, demontáž nebo údržba, ale to výhradně kvalifikovanými pracovníky.

- Zařízení eProWallbox Move lze používat pouze se zdrojem energie.
- Se zařízením eProWallbox Move musí být **nakládáno a zařízení musí být likvidováno v souladu s platnou legislativou**, odděleně od běžného domovního odpadu, protože se jedná o elektrický a elektronický odpad (WEEE).
- Musí být přijata nezbytná opatření k zajištění bezpečné obsluhy s aktivními implantovanými zdravotnickými zařízeními. Pokud chcete zjistit, zda by proces nabíjení mohl nepříznivě ovlivnit zdravotnické zařízení, kontaktujte jeho výrobce.

1.8 Symbole a definice



Obecné varování



Je povinné nahlédnout do originální příručky a další dokumentace



Zákazy nebo omezení



I když produkty nejsou vyrobeny ze zdraví škodlivých materiálů, neměly by být likvidovány společně s domovním odpadem a jejich sběr musí být zajištěn odděleně, protože jsou vyrobené z materiálů, které lze recyklovat.



Piktogram pro nebezpečí elektrického napětí



Piktogram nebezpečí horkých povrchů.

2 OBECNÉ INFORMACE

Zařízení **eProWallbox Move** je řešení nabíjení střídavým proudem sloužící k napájení elektrických vozidel a hybridních vozidel plug-in a je ideální pro poloveřejné a rezidenční použití. Spotřebič je k dispozici v třífázovém nebo jednofázovém provedení a je vybaven zásuvkou typu 2.

Spotřebič nabíjí elektrická vozidla až 22 kW třífázově nebo až 7,4 kW jednofázově. Spotřebič zahrnuje možnosti připojení, jako je vzdálené monitorování prostřednictvím **eSolutions Control Platform (CPMS)**. Jeho finální konfiguraci je nutné dokončit pomocí aplikace **PowerUp**. Zařízení **eProWallbox Move** lze spravovat prostřednictvím speciální aplikace **eSolutions Charging**, která je k dispozici ke stažení na Google Play™ a Apple Store®.

Tento dokument popisuje, jak spotřebič používat. Popis jeho funkcí slouží k identifikaci klíčových součástí a definici technických výrazů použitých v této příručce.



VAROVÁNÍ

Zařízení eProWallbox Move ani žádné jeho příslušenství neinstalujte sami. Kontaktujte kvalifikované odborníky, kteří provedou instalaci podle pokynů výrobce.

Verze produktu:

F2ME.EPROSEYYXXX

2.1 Oblasti použití

Společnost Free2move eSolutions S.p.A. nepřijímá odpovědnost za jakékoliv škody způsobené nesprávným nebo neopatrným jednáním.

Spotřebič nesmí být používán k jinému účelu, než ke kterému je určen.




Zařízení nesmí používat děti nebo osoby s omezenými mentálními nebo fyzickými schopnostmi, dokonce ani dospělí nebo odborníci, pokud je zařízení obsluhováno takovým způsobem, který není v souladu s touto příručkou a průvodní dokumentací.

Tento produkt je nabíjecí zařízení pro elektrická vozidla; následující klasifikace identifikuje jeho charakteristiky:

- Napájení: trvale připojené ke střídavému síťovému napájení
- Výstup: Střídavý proud
- Podmínky prostředí: vnitřní/venkovní použití
- Pevná instalace
- Ochrana proti úrazu elektrickým proudem: Třída I
- Typ nabíjení: Režim 3 v souladu s normou IEC 61851-1
- Klasifikace prostředí EMC: Třída B
- Volitelná funkce pro větrání není podporována.

3 CELKOVÝ POHLED

Na níže uvedeném obrázku je zařízení eProWallbox Move a jeho hlavní části.



3.1 Barvy lišty LED spotřebiče

Po zapnutí zařízení **eProWallbox Move** lišta LED bliká a postupně mění barvy. Stav zařízení pak lze snadno sledovat prostřednictvím barev a chování přední lišty LED. Při zapnutí zařízení **eProWallbox Move** lišta LED postupně změní barvu na červenou, zelenou a modrou. Pokud tento stav přetrvává, kontaktujte zákaznický servis.



MODRÁ



ZELENÁ



ČERVENÁ



ŽLUTÁ

PULZUJE	Příprava na nabíjení	Probíhá nabíjení	Aktualizace softwaru
SVÍTÍ	Připraveno k připojení	Nabíjení pozastaveno, může pokračovat	eProWallbox Move není k dispozici / uzamknuté
BLIKÁ		připraveno k odpojení	Byla detekována chyba

UPOZORNĚNÍ

Chování LED se může měnit v závislosti na verzi softwaru.

4 APLIKACE ESOLUTIONS CHARGING



eSolutions Charging je speciální aplikace pro chytré telefony, která je k dispozici prostřednictvím Google Play™ a Apple Store®. Lze ji použít ke konfiguraci, monitorování a nastavení zařízení **eProWallbox Move** prostřednictvím internetu nebo připojení Bluetooth.

eSolutions Charging nabízí různé funkce v závislosti na tom, zda zařízení **eProWallbox Move** je nebo není připojeno k **eSolutions Control Platform (CPMS)**.

Když je zařízení **eProWallbox Move** připojeno prostřednictvím Wi-Fi, mají řidiči EV plnou kontrolu nad nabíjením ve svém chytrém telefonu.

K dispozici jsou následující funkce:

- Monitorování relací nabíjení
- Autorizace, spuštění a zastavení relací nabíjení
- Vizualizace historických dat relací
- Odložení nebo plánování relací nabíjení
- Konfigurace omezení výkonu zařízení **eProWallbox Move**
- Restart zařízení **eProWallbox Move**
- Registrace více spotřebičů **eProWallbox Moves**
- Povolení funkce DPM a nastavení maximálního výkonu **PowerMeter (DPM)**
- Povolení a nastavení **MIDcounter**
- Nastavení Wi-Fi
- Změny provozních režimů
- Kontaktování zákaznické podpory

Pokud zařízení **eProWallbox Move** není připojeno z důvodu nedostatečné konektivity nebo pokud je povolený provozní režim Standalone, budou prostřednictvím připojení Bluetooth dostupné pouze následující funkce:

- Konfigurace omezení výkonu zařízení **eProWallbox Move**
- Restart zařízení **eProWallbox Move**
- Registrace více spotřebičů **eProWallbox Moves**
- Povolení funkce DPM a nastavení maximálního výkonu **PowerMeter (DPM)**
- Nastavení Wi-Fi
- Změny provozních režimů
- Kontaktování zákaznické podpory

UPOZORNĚNÍ

Funkce Bluetooth jsou dostupné pouze tehdy, když přidržujete chytrý telefon v blízkosti zařízení eProWallbox

UPOZORNĚNÍ

Ujistěte se, že máte nejnovější verzi aplikace eSolutions Charging, abyste měli přístup ke všem funkcím.

5 ZAPNUTÍ ZAŘÍZENÍ eProWallbox Move

Zařízení **eProWallbox Move** nemá tlačítka pro ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ. Jakmile je zařízení **eProWallbox Move** nainstalováno a napájeno z jističe v elektrickém rozvaděči, je připraveno na připojení k profilu uživatele a ke konfiguraci prostřednictvím aplikace **eSolutions Charging**.

UPOZORNĚNÍ

Po zapnutí zařízení se lišta LED nezapne okamžitě. To může trvat až jednu minutu.

Pokud je zařízení poškozeno, přesně dodržujte níže uvedené pokyny pro nebezpečné situace, abyste předešli zranění osob nebo poškození věcí:

- používání poškozeného zařízení je přísně zakázáno
- poškozené zařízení zřetelně označte, aby jej ostatní lidé nepoužili
- neprodleně zavolejte kvalifikovaného odborníka, aby bylo možné zařízení opravit nebo vyměnit



NEBEZPEČÍ


Při poškození zařízení může dojít k úrazu elektrickým proudem.

5.1 První použití aplikace eSolutions Charging: registrace a párování

Při prvním spuštění aplikace jsou uživatelé požádáni o poskytnutí osobních údajů pro registraci a vytvoření účtu **eSolutions**. Osobní údaje a nastavení profilu lze změnit v aplikaci.

Když je zařízení **eProWallbox Move** zapnuté, zaregistrujte se nebo se přihlaste v aplikaci, abyste spárovali zařízení **eProWallbox Move** s uživatelským účtem. Postupujte podle těchto jednoduchých kroků:

- Klikněte na „**Charge at home**“ v menu vlevo nahoře
- Klikněte na „**Pair now**“ nebo tlačítko + pro spárování s novým zařízením **eProWallbox Move**
- Odstraňte vnější kryt prostřednictvím drážky na spodní straně a naskenujte kód QR na identifikačním štítku na krytu:



POZNÁMKA

Toto párování povolí všechny funkce, jako je sběr dat, monitorování a analýza. Aplikace **eSolutions Charging** vám umožňuje spárovat více než jedno zařízení **eProWallbox Move** s jedním profilem, což uživatelům umožňuje spravovat všechny spotřebiče v jediném styčném bodě.

5.2 Provozní režimy

Zařízení **eProWallbox Move** je možné nakonfigurovat tak, aby pracovalo v různých provozních režimech, tedy měnit autorizaci nabíjení a možnosti připojení. V aplikaci **eSolutions Charging** je možné měnit provozní režimy pomocí přepínačů Autostart a Standalone.


Autorizace nabíjení je možná dvěma různými způsoby:

- **Autostart** (výchozí tovární nastavení): když je možnost Autostart povolená, autorizace nabíjení je automatická a relace nabíjení se spustí pouhým připojením nabíjecího kabelu.

- **Authentication:** když je možnost Autostart zakázaná, nabíjení musí uživatel autorizovat následujícím způsobem:
 - Autorizací relace prostřednictvím aplikace **eSolutions Charging** (pokud je spotřebič připojený prostřednictvím Wi-fi)

eProWallbox Move má dvě možnosti **konektivity**:

- **Povolená konektivita** (výchozí tovární nastavení): když je možnost **Standalone** zakázaná, zařízení **eProWallbox Move** je připojené k **eSolutions Control Platform (CPMS)** za účelem aktualizací softwaru, živé vzdálené podpory ze strany péče o zákazníky a maximálního využití funkcí aplikace **eSolutions Charging**.
- **Zakázaná konektivita**: když je možnost **Standalone** povolená, zařízení **eProWallbox Move** není připojené k **eSolutions Control Platform (CPMS)** a uživatel má v aplikaci **eSolutions Charging** k dispozici omezené množství funkcí, pouze prostřednictvím technologie Bluetooth.



UPOZORNĚNÍ
Po změně provozního režimu restartujte spotřebič prostřednictvím aplikace, aby se změny projevily.

5.2.1 Nastavení Wi-Fi

Zařízení eProWallbox Move je možné připojit k síti Wi-Fi prostřednictvím aplikace eSolutions Charging podle následujících kroků:

- Připojte svůj chytrý telefon **ke stejné síti Wi-Fi**, ke které chcete připojit zařízení eProWallbox Move.
- Klikněte na „**Charge at home**“ v menu vlevo nahoře.
- Zvolte zařízení eProWallbox Move, které chcete konfigurovat.
- Klikněte na modré kolečko v pravém horním rohu zvoleného zařízení eProWallbox Move.
- Klikněte na „**Configure using Bluetooth**“.
- Klikněte na „**Set Wi-Fi**“ a zadejte heslo pro Wi-Fi.

UPOZORNĚNÍ

Během nastavování Wi-Fi aplikace eSolutions Charging automaticky detekuje stejnou síť Wi-Fi, jakou používá chytrý telefon. Zadejte prosím správné heslo.

6 POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ

6.1 Předběžné operace před nabíjením



VAROVÁNÍ

NEODPOUJTE nabíjecí konektor od elektrického vozidla během celého procesu nabíjení. Nabíjecí konektor odpojte od vozidla pouze tehdy, když nabíjení skončilo nebo bylo přerušeno příslušným postupem. V žádném případě nesmí být při odpojování použita nepřiměřená síla.

Před zahájením nové relace nabíjení:

- Ujistěte se, že spotřebič a jeho konektory jsou zcela neporušené, suché a bez jakýchkoliv nečistot.
- Nevkládejte prsty nebo předměty do zásuvky.
- Nedotýkejte se spotřebiče ani žádného připojeného příslušenství mokrýma rukama nebo bosýma nohama.
- Ujistěte se, že spotřebič není a nebyl vystaven zdrojům tepla, výbušným nebo hořlavým látkám.
- Ujistěte se, že elektrické vozidlo je kompatibilní s technickými funkcemi spotřebiče.
- Adaptéry pro vozidlo se nesmí používat k připojení konektoru do zásuvky vozidla.
- Adaptéry mezi zástrčkami a zásuvkou vozidla by se měly používat pouze tehdy, pokud jsou speciálně určeny pro vozidlo a schváleny výrobcem vozidla nebo výrobcem napájecího zařízení k elektrickému vozidlu v souladu s národními požadavky. Takové adaptéry ale musí vyhovovat požadavkům normy IEC 61851-1 a dalším příslušným normám, které se týkají zástrčky i zásuvky adaptéra. Adaptéry musí být v každém případě označeny specifickými údaji pro použití povolené výrobcem (např. IEC 62196).
- Uchovávejte nabíjecí kabel mimo dosah dětí.
- Dávejte pozor, abyste nešlápli na konektor nebo kabel.

**VAROVÁNÍ**

Nepoužívejte adaptéry nebo prodlužovací kabely, které nejsou specifikovány společností Free2move eSolutions S.p.A., protože mohou poškodit produkt a ohrozit bezpečnost uživatele.

**POZOR**



eProWallbox Move se smí používat pouze v souladu se specifikovanými provozními parametry a při okolní teplotě mezi -25°C a 50°C .

6.2 První nabíjení ve výchozím továrním nastavení (Autostart a připojeno)



Zařízení **eProWallbox Move** je nakonfigurováno ve výchozím nastavení s povoleným provozním režimem Autostart; prvním krokem je konfigurace připojení Wi-Fi; viz kapitola 5.2.1.

Pokud chcete zahájit relaci nabíjení, postupujte podle níže uvedených kroků:

- Lišta LED spotřebiče by měla svítit modře, což znamená, že zařízení **eProWallbox Move** je připraveno k nabíjení (viz kapitola 5.4 Barvy lišty LED zařízení **eProWallbox Move**).
- Zasouvejte zástrčku nabíjecího kabelu do zásuvky na zařízení, dokud nebude zcela zasunutá.
- Zasuňte zástrčku kabelu typu 2 do nabíjecího portu elektrického vozidla.



- Spotřebič zablokuje kabel po celou dobu relace nabíjení.
- Spustí se relace nabíjení a lišta LED spotřebiče bude pulzovat zeleně.
- Když je nabíjení dokončeno nebo je třeba proces nabíjení přerušit, existují dva možné způsoby, jak přerušit relaci nabíjení:
 - Z vozidla (např. odemknutí dveří), poté odpojte konektor od vozidla a od zařízení eProWallbox Move
 - V případě připojení v aplikaci eSolutions Charging stiskněte **STOP**, poté odpojte konektor od vozidla a od zařízení eProWallbox Move
- Zařízení eProWallbox Move se vrátí do původního stavu a bude připravené na novou relaci nabíjení.



**POZOR**

Na konci relací nabíjení odpojte nabíjecí kabel od spotřebiče i vozidla a uložte jej na bezpečném místě.

6.3 Nabíjení v režimu Authentication (Autostart zakázán a připojeno)

Pokud je nakonfigurován provozní režim Authentication, měla by být relace nabíjení autorizována prostřednictvím aplikace **eSolutions Charging**. Autorizace prostřednictvím aplikace je k dispozici pouze v případě, že je zařízení **eProWallbox Move** připojené prostřednictvím Wi-Fi.

- Lišta LED spotřebiče by měla svítit modře, což znamená, že zařízení **eProWallbox Move** je připraveno k nabíjení (viz kapitola 5.4 Barvy lišty LED zařízení **eProWallbox Move**).
- Zasouvejte zástrčku nabíjecího kabelu do zásuvky na zařízení, dokud nebude zcela zasunutá.
- Zasuňte zástrčku kabelu typu 2 do nabíjecího portu elektrického vozidla.
- Pokud je zařízení **eProWallbox Move** připojené prostřednictvím Wi-Fi, spusťte nabíjení na dálku prostřednictvím aplikace.
- Nabijte vozidlo.
- Když je nabíjení dokončeno nebo je třeba proces nabíjení přerušit, existují dva možné způsoby, jak přerušit relaci nabíjení:
 - Z vozidla (např. odemknutí dveří), poté odpojte konektor od vozidla a od zařízení **eProWallbox Move**
 - V aplikaci **eSolutions Charging** stiskněte **STOP** a vytáhněte konektor z vozidla a ze zařízení **eProWallbox Move**.
- Produkt se vrátí do původního stavu a bude připravený na novou relaci nabíjení.



POZOR

Na konci relací nabíjení odpojte nabíjecí kabel od spotřebiče i vozidla a uložte jej na bezpečném místě.

UPOZORNĚNÍ

Nabíjení je možné ukončit prostřednictvím aplikace eSolutions Charging, pouze když je zařízení eProWallbox Move připojené, tedy když je vypnutý režim Standalone (viz kapitola 5.2 Provozní režimy).

7 KONFIGURACE EXTERNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

Externí příslušenství kompatibilní se zařízením **eProWallbox Move** je následující:

- **PowerMeter (DPM)**: je měřič energie, který umožňuje dynamické řízení výkonu (DPM), což je inteligentní funkce, která vám umožní dobíjet elektrické vozidlo pouze energií dostupnou doma, moduluje nabíjecí výkon a zabraňuje nepříjemným výpadkům proudu.
- **MIDcounter**: je certifikovaný měřič energie, který umožňuje monitorovat spotřebu zařízení **eProWallbox Move** během každé relace nabíjení.



VAROVÁNÍ

Neinstalujte žádné příslušenství sami. Kontaktujte kvalifikované odborníky, kteří provedou instalaci podle pokynů výrobce.

7.1 PowerMeter (DPM)

PowerMeter (DPM) je externí měřič, který umožňuje dynamické řízení výkonu (DPM) a konfiguruje se během fáze instalace. DPM je inteligentní funkce, která vám umožňuje dobíjet elektrické vozidlo pouze energií dostupnou doma, modulovat nabíjecí výkon a vyhnout se nepříjemným výpadkům proudu. Pokud během relace nabíjení používáte jiné spotřebiče, systém může modulovat nabíjecí výkon dodávaný do vozidla, dokonce i dočasně pozastavit nabíjení. Jakmile se ostatní domácí spotřebiče vypnou, relace bude pokračovat.

Je také možné změnit maximální smluvní výkon prostřednictvím aplikace **eSolutions Charging** podle následujících kroků:

- Vyberte spotřebič připojený k **PowerMeter**.
- Kliknutím na modré kolečko v pravém horním rohu přejdete na nastavení.
- Klikněte na „Home Power“.
- Nastavte vlastní hodnotu smluvního výkonu v kW uvedenou ve vaší smlouvě s dodavatelem elektřiny posunutím posuvníku. Tento limit zařízení **eProWallbox Move** nepřekročí.

7.2 MIDcounter

MIDcounter je certifikovaný měřič energie, který umožňuje bezpečně a spolehlivě monitorovat spotřebu zařízení **eProWallbox Move** během každé relace nabíjení. Všechna relevantní data z nabíjecích relací budou automaticky zaznamenána z certifikovaného měřiče energie (instalovaného mimo spotřebič) a přenesena do **eSolutions Control Platform (CPMS)** prostřednictvím zařízení **eProWallbox Move**, pokud je spotřebič připojený.

Po instalaci přídavného certifikovaného počítadla se uživateli v této části automaticky zobrazí stav měřičů a uživatel si může stáhnout certifikovaný výpis spotřeby, kde bude zahrnuta i cena energie z vyúčtování za elektřinu.

- Vyberte spotřebič připojený k **MIDcounter**
- Kliknutím na modré kolečko v pravém horním rohu přejdete na nastavení.
- Klikněte na **MIDcounter**.
- Zadejte smluvní cenu elektřiny z vyúčtování elektřiny
- Historie všech certifikovaných nabíjecích relací bude k dispozici ve speciální části **MIDcounter**. Bude možné stáhnout výpis.

UPOZORNĚNÍ

Aby byly speciální funkce **MIDcounter** dostupné prostřednictvím aplikace **eSolutions Charging**, musí být zařízení **eProWallbox Move** v připojeném provozním režimu s vypnutým režimem **Standalone**.

8 ŘEŠENÍ PROBLÉMU

Pokud dojde k chybě, lišta LED zařízení **eProWallbox Move** začne blikat červeně. Popis chyby je možné zkontrolovat v samostatné části aplikace **eSolutions Charging**.

V hlavní nabídce zvolte možnost Diagnostics. Zde je možné najít seznam chyb v zařízení **eProWallbox Move** a podrobnosti o události.

Pokud během nabíjení dojde k chybě, nabíjení se přeruší a zásuvka se odemkne, abyste mohli odpojit zástrčku.

Následující tabulka obsahuje seznam chyb, které se mohou vyskytnout, a příslušná řešení problémů. Pokud chyba přetrvává, obraťte se na zákaznický servis a získejte další informace, přičemž uveďte sériové číslo zařízení **eProWallbox Move** na štítku produktu nebo v aplikacích.

Chybový kód / problém	Chyby Popis	Řešení problému
100	Výpadek napájení	Zkontrolujte, jestli je zapnutý jistič zařízení eProWallbox Move.
101	Přehřátí	Odpojte kabel Typ 2, počkejte, až teplota klesne, pak chyba sama zmizí. Pokud chcete znova spustit relaci nabíjení, znova připojte kabel. Ujistěte se, že místo instalace je kompatibilní s teplotním rozsahem (-25/+50 °C, bez vystavení přímému slunečnímu svitu).
102	Chyba komunikace mezi MCU a MPU.	Restartujte zařízení eProWallbox Move jističem v rozvaděči a nechte zařízení eProWallbox Move vypnuto po dobu alespoň 60 sekund.
103	Hardwarová závada, chyba proudového chrániče uzemnění. (Chyba GPD)	Restartujte zařízení eProWallbox Move jističem v rozvaděči a nechte zařízení eProWallbox Move vypnuto po dobu alespoň 60 sekund. Pokud chyba přetrvává, kontaktujte instalačního technika a postupujte podle pokynů pro řešení problémů s instalací.
104	Hardwarová závada, chyba střídavého proudového chrániče. (spoušť RCM AC)	Zkontrolujte, že problém není v kabelu ani vozidle, a pokuste se o další relaci nabíjení (pokud je to možné, tak s jiným vozidlem nebo jiným kabelem).
105	Hardwarová závada, chyba stejnosměrného proudového chrániče. (spoušť RCM DC)	Zkontrolujte, že problém není v kabelu ani vozidle, a pokuste se o další relaci nabíjení (pokud je to možné, tak s jiným vozidlem nebo jiným kabelem).
106	Chyba interního měřiče	Restartujte zařízení eProWallbox Move jističem v rozvaděči a nechte zařízení eProWallbox Move vypnuto po dobu alespoň 60 sekund.
107	Chyba komunikace PowerMeter (DPM)	Restartujte zařízení eProWallbox Move jističem v rozvaděči a nechte zařízení eProWallbox Move vypnuto po dobu alespoň 60 sekund.
108	Chyba konfigurace, poloha otočného přepínače (typ napájení) není v souladu s typem DPM/MID	Pokud příslušenství (DPM/MID) není instalováno, ujistěte se, že je funkce zakázána. Poté spotřebič restartujte.
109	Chyba komunikace Master/Slave RS485	Restartujte zařízení eProWallbox Move jističem v rozvaděči a nechte zařízení eProWallbox Move vypnuto po dobu alespoň 60 sekund.

Chybový kód / problém	Chyby Popis	Řešení problému
110	Chyba komunikace MIDcounter	Restartujte zařízení eProWallbox Move jističem v rozvaděči a nechte zařízení ePro-Wallbox Move vypnuté po dobu alespoň 60 sekund. Pokud je nutné vozidlo nabít, vypněte funkci MIDcounter a kontaktujte zákaznický servis.
300	Nesoulad mezi příkazem stykače spotřebiče a zpětnou vazbou	Restartujte zařízení eProWallbox Move jističem v rozvaděči a nechte zařízení ePro-Wallbox Move vypnuté po dobu alespoň 60 sekund.
301	Byl detekován zkrat na vedení CP (Control Pilot).	Pokud je zásuvka poškozená, nepoužívejte nabíjecí stanici a kontaktujte zákaznický servis. Zkontrolujte, že problém není v kabelu ani vozidle, a pokuste se o další relaci nabíjení (pokud je to možné, tak s jiným vozidlem nebo jiným kabelem).
302	Stav E nebo F na vedení CP (Control Pilot).	Odpojte a znova připojte konektor kabelu a ujistěte se, že je zcela zasunutý do zásuvky nabíjecí stanice a zásuvky ve vozidle. Zkontrolujte, že problém není v kabelu ani vozidle, a pokuste se o další relaci nabíjení (pokud je to možné, tak s jiným vozidlem nebo jiným kabelem).
303	Odpojení CP (Control Pilot).	Odpojte a znova připojte konektor kabelu a ujistěte se, že je zcela zasunutý do zásuvky nabíjecí stanice a zásuvky ve vozidle. Zkontrolujte, zda jsou konektory kabelu zcela zasunuté do zásuvky nabíjecí stanice a vozidla. Zkontrolujte, že problém není v kabelu ani vozidle, a pokuste se o další relaci nabíjení (pokud je to možné, tak s jiným vozidlem nebo jiným kabelem).
304	Odpojení PP (Proximity Pilot).	Odpojte a znova připojte konektor kabelu a ujistěte se, že je zcela zasunutý do zásuvky nabíjecí stanice a zásuvky ve vozidle. Zkontrolujte, zda jsou konektory kabelu zcela zasunuté do zásuvky nabíjecí stanice a vozidla. Zkontrolujte, že problém není v kabelu ani vozidle, a pokuste se o další relaci nabíjení (pokud je to možné, tak s jiným vozidlem nebo jiným kabelem).
305	Detekováno přerušení PP (Proximity Pilot).	Odpojte a znova připojte konektor kabelu a ujistěte se, že je zcela zasunutý do zásuvky nabíjecí stanice a zásuvky ve vozidle. Zkontrolujte, zda jsou konektory kabelu zcela zasunuté do zásuvky nabíjecí stanice a vozidla. Zkontrolujte, že problém není v kabelu ani vozidle, a pokuste se o další relaci nabíjení (pokud je to možné, tak s jiným vozidlem nebo jiným kabelem).
306	Detekována vadná dioda na vedení CP Control Pilot (chybí -12 V).	Pokuste se o novou relaci nabíjení odpojením kabelu od nabíjecí stanice i zásuvky ve vozidle a jeho opětovným připojením.
307	Odpojení CP (Control Pilot).	Odpojte a znova připojte konektor kabelu a ujistěte se, že je zcela zasunutý do zásuvky nabíjecí stanice a zásuvky ve vozidle. Zkontrolujte, zda jsou konektory kabelu zcela zasunuté do zásuvky nabíjecí stanice a vozidla. Zkontrolujte, že problém není v kabelu ani vozidle, a pokuste se o další relaci nabíjení (pokud je to možné, tak s jiným vozidlem nebo jiným kabelem).
308	Nesoulad mezi příkazem motoru a zpětnou vazbou nebo motor v chybovém stavu.	Pokuste se o novou relaci nabíjení odpojením kabelu od nabíjecí stanice i zásuvky ve vozidle a jeho opětovným připojením. Zkontrolujte, zda jsou konektory kabelu zcela zasunuté do zásuvky nabíjecí stanice a vozidla.
309	Chyba kontroly motoru během inicializační fáze EVSE.	Restartujte zařízení eProWallbox Move jističem v rozvaděči a nechte zařízení ePro-Wallbox Move vypnuté po dobu alespoň 60 sekund.
310	Byla detekována chyba před nabíjením (nedošlo k detekci PP nebo chyba motoru nebo nedošlo k detekci CP).	Odpojte a znova připojte konektor kabelu a ujistěte se, že je zcela zasunutý do zásuvky nabíjecí stanice a zásuvky ve vozidle. Zkontrolujte, zda jsou konektory kabelu zcela zasunuté do zásuvky nabíjecí stanice a vozidla. Zkontrolujte, že problém není v kabelu ani vozidle, a pokuste se o další relaci nabíjení (pokud je to možné, tak s jiným vozidlem nebo jiným kabelem).

Chybový kód / problém	Chyby Popis	Řešení problému
311	Byla detekována chyba po nabíjení (chyba motoru nebo nedošlo k odpojení CP).	Odpojte a znova připojte konektor kabelu a ujistěte se, že je zcela zasunutý do zásuvky nabíjecí stanice a zásuvky ve vozidle. Zkontrolujte, zda jsou konektory kabelu zcela zasunuté do zásuvky nabíjecí stanice a vozidla. Zkontrolujte, že problém není v kabelu ani vozidle, a pokuste se o další relaci nabíjení (pokud je to možné, tak s jiným vozidlem nebo jiným kabelem).
312	Nouzové zastavení přijaté z MPU.	Restartujte zařízení eProWallbox Move jističem v rozvaděči a nechte zařízení eProWallbox Move vypnuto po dobu alespoň 60 sekund.
313	Proud detekovaný během nabíjení, se 100% střídou na vedení CP (Control Pilot).	Zkontrolujte, že problém není v kabelu ani vozidle, a pokuste se o nabíjení s jiným kablem a/nebo nabíjecí stanicí.
315	Nadlimitní proud na fázi L1	Odpojte kabel, pokud možno snižte výkon nabíjení na straně vozidla a pokuste se o novou relaci nabíjení.
316	Nadlimitní proud na fázi L2	Odpojte kabel, pokud možno snižte výkon nabíjení na straně vozidla a pokuste se o novou relaci nabíjení.
317	Nadlimitní proud na fázi L3	Odpojte kabel, pokud možno snižte výkon nabíjení na straně vozidla a pokuste se o novou relaci nabíjení.
318	Napětí pod prahovou hodnotou na fázi L1	Restartujte zařízení eProWallbox Move jističem v rozvaděči a nechte zařízení eProWallbox Move vypnuto po dobu alespoň 60 sekund.
319	Napětí pod prahovou hodnotou na fázi L2	Restartujte zařízení eProWallbox Move jističem v rozvaděči a nechte zařízení eProWallbox Move vypnuto po dobu alespoň 60 sekund.
320	Napětí pod prahovou hodnotou na fázi L3	Restartujte zařízení eProWallbox Move jističem v rozvaděči a nechte zařízení eProWallbox Move vypnuto po dobu alespoň 60 sekund.
	Lišta LED se zasekla v uvítacím režimu (blíká červeně – zeleně – modře)	Restartujte zařízení eProWallbox Move jističem v rozvaděči a nechte zařízení eProWallbox Move vypnuto po dobu alespoň 60 sekund.
	Zařízení eProWallbox Move se nespustí	Restartujte zařízení eProWallbox Move jističem v rozvaděči a nechte zařízení eProWallbox Move vypnuto po dobu alespoň 60 sekund.
	Kabel se zaseknul v zásuvce zařízení eProWallbox Move	Vypněte zařízení eProWallbox Move jističem v rozvaděči a poté odpojte kabel.
	Přerušené nabíjení (lišta LED svítí zeleně), nabíjení je pozastaveno DPM nebo EV. Relace může pokračovat.	Ověřte, že maximální výkon v části Home power aplikace eSolutions Charging odpovídá smluvní hodnotě výkonu v kW, jak je uvedeno ve smlouvě o dodávce elektřiny. Pokud je hodnota správná, počkejte na obnovení relace nabíjení nebo vypněte některé elektrické spotřebiče.

9 ČIŠTĚNÍ

Čištění vnějších částí zařízení se vždy doporučuje v případě potřeby a mělo by být prováděno tak, aby se zabránilo silnému proudění vzduchu nebo vody, a vyhněte se použití mýdel nebo čisticích prostředků, které jsou příliš agresivní a korozivní pro materiály, ze kterých je produkt vyroben.

Používejte měkký vlhký hadr s jemným čisticím prostředkem. Po dokončení otřete všechny stopy vlhkosti nebo kapaliny měkkým suchým hadrem.

10 LIKVIDACE PRODUKTU A OBALŮ



Tento spotřebič je elektrické a elektronické zařízení; když se uživatel rozhodne jej zlikvidovat, stává se odpadem (odpadní elektrická a elektronická zařízení – WEEE), s nímž je třeba nakládat v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU a evropskou směrnicí 2018/849/EU. Symbol na spotřebiči nebo jeho obalu znamená, že by se s ním nemělo zacházet jako s běžným domovním odpadem; směrnice stanoví rámcové předpisy pro vrácení a recyklaci použitých spotřebičů v EU. Tím, že pomáháte správně zlikvidovat tento produkt, pomáháte chránit životní prostředí a zdraví lidí kolem vás.



VAROVÁNÍ

Před likvidací musí být zařízení eProWallbox Move demontováno odborníky podle pokynů výrobce. Nikdy nedemontujte spotřebič sami.

Obaly zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí. Materiály použité k balení tohoto produktu lze recyklovat a musí být zlikvidovány v souladu s legislativou platnou v zemi použití. Následující pokyny pro likvidaci naleznete na obalech podle typu materiálu.



POZNÁMKA

Další aktuální informace o umístění zařízení na likvidaci odpadu získáte od místních úřadů.

11 PODPORA

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně používání zařízení **eProWallbox Move**, potřebujete další informace nebo požadujete podporu, kontaktujte společnost Free2move eSolutions S.p.A. prostřednictvím příslušné části webu: www.esolutions.free2move.com/contact-us

12 ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

Společnost Free2move eSolutions S.p.A. nenese odpovědnost za žádné škody přímo či nepřímo způsobené lidem, věcem nebo zvířatům v důsledku nedodržení všech ustanovení uvedených v této příručce a varování týkajících se používání zařízení **eProWallbox Move**.


Společnost Free2move eSolutions S.p.A. si vyhrazuje veškerá práva k tomuto dokumentu, textu a ilustracím, které obsahuje. Reprodukce, celého dokumentu nebo jeho části, zpřístupnění třetím stranám nebo použití jeho obsahu je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu společnosti Free2move eSolutions S.p.A.



Veškeré informace v této příručce mohou být změněny bez předchozího upozornění a nepředstavují pro výrobce žádný závazek. Obrázky v tomto návodu jsou pouze ilustrační a mohou se lišit od dodaného produktu.



**Registrovaná kancelář
Free2move eSolutions S.p.A.
Piazzale Lodi, 3
20137 Milán – Itálie**

www.esolutions.free2move.com





ProWallbox Move

Brugermanual



For sikker og korrekt brug,
følg disse instruktioner.
Gem dem til fremtidig reference



Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID: 1111257649



INDHOLDSFORTEGNELSE

1 INDLEDNING	4
1.1 Formålet med manualen	4
1.2 Identifikation af producenten	4
1.3 Installationsmanualens opbygning	4
1.4 Sikkerhed	5
1.5 Garanti- og leveringsbetingelser	6
1.6 Liste over dokumenter i bilaget	6
1.7 Advarsler	7
1.8 Symboletter og definitioner	8
2 GENEREL INFORMATION	9
2.1 Anvendelsesområder	10
3 SAMLET OVERBLIK	11
3.1 Farver på apparatets LED-bjælke	12
4 eSOLUTIONS CHARGING-APP	13
5 TÆNDING AF eProWallbox Move	15
5.1 Første brug af eSolutions Charging-appen: registrering og parring	15
5.2 Driftstilstande	16
5.2.1 Wi-Fi-indstilling	18
6 BRUGSANVISNING	19
6.1 Indledende opladningshandlinger	19
6.2 Første opladning i standard fabriksindstilling (Autostart og tilsluttet)	20
6.3 Opladning i godkendelsestilstand (Autostart deaktiveret og tilsluttet)	22
7 KONFIGURATION AF EKSTERNT TILBEHØR	24
7.1 PowerMeter (DPM)	24
7.2 MIDcounter	25
8 FEJLFINDING	26
9 RENGØRING	29
10 BORTSKAFFELSE AF PRODUKT OG EMBALLAGE	29

11 ASSISTANCE	30
12 ANSVARSFRASKRIVELSE	30

1 INDLEDNING

1.1 Formålet med manualen

Denne brugermanual er en guide til at hjælpe slutbrugere med at betjene sikkert og udføre de handlinger, der er nødvendige for at holde apparatet i god stand.

Hvis apparatet bruges på en måde, der ikke er specifieret i denne manual, kan den beskyttelse, som apparatet giver, blive forringet.

Dette dokument er blevet omhyggeligt kontrolleret af producenten Free2move eSolutions S.p.A., men forglemmelser kan ikke helt udelukkes. Hvis der konstateres fejl, bedes du informere Free2move eSolutions S.p.A. Bortset fra udtrykkelige kontraktlige forpligtelser, kan Free2move eSolutions S.p.A. under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab eller skader som følge af brugen af denne manual eller forkert brug af apparatet.

Dette dokument er oprindeligt skrevet på engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelser eller tvivl, bedes du venligst spørge Free2move eSolutions S.p.A. om det originale dokument.

1.2 Identifikation af producenten

Producenten af apparatet er:

Free2move eSolutions S.p.A.

Piazzale Lodi, 3

20137 Milano – Italien

www.esolutions.free2move.com

1.3 Installationsmanualens opbygning

Denne manual er opdelt i kapitler basret på forskellige emner og indeholder al den information, der er nødvendig for at bruge apparatet korrekt og sikkert.

Hvert kapitel er underopdelt i afsnit, der undersøger de grundlæggende punkter, og hvert afsnit kan have sin egen titel sammen med undertitler og en beskrivelse.

1.4 Sikkerhed

Denne manual indeholder vigtige sikkerhedsinstruktioner, som skal følges under brugen af apparatet.

For at opfylde dette mål indeholder denne manual en række sikkerhedstekster, der indeholder særlige instruktioner. Disse instruktioner er fremhævet af en specifik tekstboks og er ledsaget af et generisk faresymbol (undtagen VÆR OPMÆRKSOM og BEMÆRK, som ikke er forbundet med specifikke farlige situationer), og er tilvejebragt for at sikre brugerens sikkerhed, når de beskrevne handlinger udføres, og for at undgå enhver skade på apparatet og/eller ejendom:

FARE: Manglende overholdelse af instruktionerne vil resultere i en overhængende farlig situation, som, hvis den ikke undgås, vil resultere i øjeblikkelig dødsfald eller alvorlig eller permanent personskade.

ADVARSEL: Manglende overholdelse af instruktionerne vil resultere i en potentiel farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade.

FORSIGTIG: Manglende overholdelse af advarslen vil resultere i en potentiel farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan forårsage mindre skade på apparatet.

VÆR OPMÆRKSOM: Giver instruktioner vedrørende den adfærd, der er nødvendig for at håndtere handlinger, der ikke er forbundet med mulige fysiske skader.

BEMÆRK: Giver yderligere oplysninger som supplement til de angivne instruktioner.

Free2move eSolutions S.p.A. kan ikke holdes ansvarlig for skader forvoldt på personer og/eller ejendom eller på apparatet, hvis betingelserne, der er beskrevet i dette dokument, ikke er blevet overholdt.



FARE

Installation skal udføres af kvalificeret personale. Forsøg ikke at installere apparatet selvstændigt. Et dedikeret, moderne elforsyningssystem skal designes og installeres, og systemet skal være certificeret i overensstemmelse med lokale regler og energiforsyning kontrakten.

1.5 Garanti- og leveringsbetingelser

Garantioplysningerne er beskrevet i salgsbetingelserne, der følger med købsordren for dette produkt og/eller i produktets emballage.

Free2move eSolutions S.p.A. kan ikke holdes ansvarlig for systemer opstrøms eller nedstrøms for det leverede apparat. Free2move eSolutions S.p.A. kan ikke holdes ansvarlig for defekter eller funktionsfejl, der stammer fra: ukorrekt brug af apparatet, forringelse på grund af transport eller særlige miljøforhold, forkert eller utilstrækkelig vedligeholdelse, manipulation eller usikre reparationer og brug eller installation af ukvalificerede personer.

Free2move eSolutions S.p.A. er ikke ansvarlig for bortskaffelse af udstyret eller dele heraf, der ikke er i overensstemmelse med de gældende regler og love i installationslandet.



VÆR OPMÆRKSOM

Enhver ændring, manipulation eller ændring af hardwaren eller softwaren, der ikke er udtrykkeligt aftalt med producenten, vil øjeblikkeligt ugyldiggøre garantien.

1.6 Liste over dokumenter i bilaget

Ud over denne manual kan produktdokumentation ses og downloades ved at besøge Free2move eSolutions S.p.A.-webstedet:

www.esolutions.free2move.com/document-library



1.7 Advarsler



FARE

Elektrisk stød og brand. Installation skal udføres i overensstemmelse med gældende forskrifter i installationslandet og i overensstemmelse med alle sikkerhedsbestemmelser for udførelse af el-arbejde. Sørg for, at alle installationshandlinger kun udføres af kvalificeret og uddannet personale.

- Før de bruger enheden, **skal du sørge for, at ingen af komponenterne er blevet beskadiget.** Beskadigede komponenter kan føre til elektrisk stød, kortslutninger og brand på grund af overophedning. En enhed med skader eller defekter må ikke anvendes.
- Sørg for, at **eProWallbox Move holdes væk fra benzindunke eller brændbare stoffer generelt.**
- Før du sætter eProWallbox Move tilbage eller flytter den, skal du sikre dig, at apparatet **ikke er tilsluttet strømforsyningen.**
- **eProWallbox Move må kun bruges til de specifikke anvendelser**, den er designet til.
- Sørg for, at **eProWallbox Move** kun bruges under **korrekte driftsforhold.**
- Apparatet skal tilsluttes et **lysnet i overensstemmelse med lokale og internationale standarder og alle de tekniske krav, der er angivet i denne manual.**
- Børn eller andre personer, der ikke er i stand til at vurdere risici i forbindelse med brugen af apparatet, kan lide **alvorlig skade eller sætte deres liv i fare.** Sådanne personer må ikke betjene apparatet og skal være under opsyn, når de er tæt på det.
- **Kæledyr eller andre dyr skal holdes væk** fra enheden og emballagen.
- **Børn må ikke lege med apparatet**, tilbehøret eller emballagen, der følger med det.
- **eProWallbox Move indeholder ikke komponenter, som brugeren kan reparere eller vedligeholde selvstændigt.**



FARE

Den eneste del, der kan fjernes fra eProWallbox Move, er det aftagelige udvendige dæksel. eProWallbox Move må ikke åbnes yderligere, undtagen af kvalificeret personale under installation, demontering eller vedligeholdelse.

- eProWallbox Move kan kun bruges med en energikilde.
- eProWallbox Move skal **behandles og bortskaffes i overensstemmelse med gældende lovgivning**, adskilt fra almindeligt husholdningsaffald, som elektrisk og elektronisk affald (WEEE).
- De nødvendige forholdsregler for at sikre sikker drift med aktive implanterbare medicinske anordninger skal tages. Kontakt producenten for at afgøre, om opladningsprocessen kan påvirke den medicinske anordning negativt.

1.8 Symoler og definitioner



General varsel



Det er obligatorisk at konsultere den originale manual og yderligere dokumentation



Forbud eller restriktioner



Selvom de ikke er lavet af sundhedsskadelige materialer, bør produkterne ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald, og skal indsammles separat, da de er lavet af materialer, der kan genbruges.



Piktogram for elektrisk spændingsfare



Piktogram for fare for varme overflader.

2 GENEREL INFORMATION

eProWallbox Move er en vekselstrømsopladningsløsning til at drive elbiler og plug-in-hybridbiler og er ideel til halvoffentlig brug og privat brug. Apparatet fås i trefaset eller enkeltfaset konfiguration og er udstyret med en type 2-stikdåse.

Apparatet oplader elbiler op til 22 kW i trefaset eller op til 7,4 kW i enfaset. Apparatet inkluderer tilslutningsmuligheder såsom fjernovervågning via **eSolutions Control Platform (CPMS)**. Dets endelige konfiguration skal fuldføres ved hjælp af **PowerUp**-applikationen. **eProWallbox Move** kan administreres via den dedikerede **eSolutions Charging**-app, der kan downloades på Google Play™ og Apple Store®.

Dette dokument beskriver, hvordan apparatet bruges. En beskrivelse af dets egenskaber er tilvejebragt for at identificere nøglekomponenter og angive de tekniske termer, der bruges i denne manual.



ADVARSEL

Installér ikke eProWallbox Move eller noget af dens tilbehør selvstændigt. Kontakt kvalificerede fagfolk, som vil udføre installationen i henhold til producentens anvisninger.

Produktversioner:

F2ME.EPROSEYYXXX

2.1 Anvendelsesområder

Free2move eSolutions S.p.A. påtager sig intet ansvar for nogen som helst skade grundet forkert eller skødesløs handling.



Apparatet må ikke bruges til andre formål end det, det er beregnet til at opfylde.


Udstyret må ikke bruges af børn eller personer med begrænsede mentale eller fysiske evner, eller endda af voksne eller eksperter, hvis apparatet gennemgår handlinger, der ikke er i overensstemmelse med denne manual og medfølgende dokumentation.

Dette stykke udstyr er en opladningsenhed til elbiler; følgende klassifikation identificerer dets karakteristika:

- Strømforsyning: permanent tilsluttet AC-strømforsyningsnettet
- Udgang: Vekselstrøm
- Miljøbetingelser: indendørs/udendørs brug
- Fast installation
- Beskyttelse mod elektrisk stød: Klasse I
- Opladningstype: Tilstand 3 i overensstemmelse med IEC 61851-1-standarden
- EMC-miljøklassificering: Klasse B
- Valgfri funktion til ventilation understøttes ikke.

3 SAMLET OVERBLIK

Figuren nedenfor viser eProWallbox Move og dens hoveddele.



3.1 Farver på apparatets LED-bjælke

Når eProWallbox Move tændes, blinker LED-bjælken i en sekvens af farver. Derefter kan enhedens status let overvåges gennem farverne og adfærden af den frontale LED.

Når eProWallbox Move tændes, vil LED-bjælken udføre en rød, grøn, blå farvesekvens. Kontakt kundeservice, hvis denne tilstand fortsætter.



BLÅ



GRØN



RØD



GUL

PULSE-RENDE	Forbereder opladning	Opladning i gang	Softwareopdatering
KON-STANT	Klar til at tilslutte	Opladning afbrudt, kan genoptages	eProWallbox Move utilgængelig/låst
BLINKER		klar til at frakoble	Fejl opdaget

**VÆR OPMÆRKSOM
LED-adfærd kan ændre sig baseret på softwareversionen.**

4 eSOLUTIONS CHARGING-APP



eSolutions Charging er en dedikeret smartphone-app, der er tilgængelig på Google Play™ og Apple Store®. Den kan bruges til at konfigurere, overvåge og opsætte **eProWallbox Move** via en internet- eller Bluetooth-forbindelse.

eSolutions Charging tilbyder forskellige funktioner afhængigt af, om **eProWallbox Move** er forbundet til **eSolutions Control Platform (CPMS)** er ej. Når **eProWallbox Move** er forbundet til Wi-Fi, har elbilister fuld kontrol over deres opladningssessioner på deres smartphone.

Følgende funktioner er tilgængelige:

- Overvåg opladningssessioner
- Godkend, start og stop opladningssessioner
- Vis historiske sessionsdata
- Forsink eller planlæg opladningssessioner
- Konfigurér **eProWallbox Move**-strømgrænser
- Genstart **eProWallbox Move**
- Registrér flere **eProWallbox Moves**-apparater
- Aktivér DPM-funktionen og indstil maksimal effekt for **PowerMeter (DPM)**
- Aktivér og indstil **MIDcounter**
- Indstil Wi-Fi
- Skift driftstilstande
- Kontakt kundesupport

Hvis **eProWallbox Move** ikke er tilsluttet på grund af manglende forbindelse, eller hvis Standalone-driftstilstand er aktiveret, vil kun følgende funktioner være tilgængelige via en Bluetooth-forbindelse:

- Konfigurér **eProWallbox Move**-strømgrænser
- Genstart **eProWallbox Move**
- Registrér flere **eProWallbox Moves**-apparater
- Aktivér DPM og indstil maksimal effekt for **DPM PowerMeter**
- Indstil Wi-Fi
- Skift driftstilstande
- Kontakt kundesupport

VÆR OPMÆRKSOM

Bluetooth-funktioner er kun tilgængelige, når du holder smartphonen i nærheden af eProWallbox Move

VÆR OPMÆRKSOM

Sørg for at have den nyeste version af eSolutions Charging App for at have adgang til alle funktioner.

5 TÆNDING AF eProWallbox Move

eProWallbox Move har ikke TÆND/SLUK-knapper. Når den er installeret og strømforsyнет fra strømaftryderen i el-panelet, er eProWallbox Move klar til at blive forbundet til brugerens profil og konfigureret gennem eSolutions Charging-appen.

VÆR OPMÆRKSOM

Når enheden er blevet tændt, tændes LED-bjælken ikke med det samme. Dette kan tage op til et minut.

Hvis enheden er beskadiget, skal du følge instruktionerne nedenfor for farlige situationer nøje for at undgå skader på personer eller genstande:

- brug af en beskadiget enhed er strengt forbudt
- afmærk tydeligt den beskadigede enhed, så andre ikke bruger den
- ring omgående til en kvalificeret fagmand, så enheden kan blive repareret eller udskiftet



FARE


Elektriske stød kan forekomme, når enheden er beskadiget.

5.1 Første brug af eSolutions Charging-appen: registrering og parring

Når appen køres for første gang, bliver brugerne bedt om at angive personlige oplysninger for at registrere og oprette en eSolutions-konto. Personlige data og profilindstillinger kan ændres i appen.

Når eProWallbox Move tændes, skal du registrere eller logge ind på appen for at parre eProWallbox Move med brugerens konto. Følg disse simple trin:

- Klik på "Oplad derhjemme" i menuen øverst til venstre
- Klik på "Par nu" eller knappen + for at parre til en ny eProWallbox Move
- Fjern det udvendige dæksel ved hjælp af rillen i bunden, og scan QR-koden på identifikationsmærkaten, der er placeret på dækslet:



BEMÆRK

Denne parring muliggør alle funktioner, såsom dataindsamling, overvågning og analyse. **eSolutions Charging**-appen giver dig mulighed for at parre mere end én **eProWallbox Move** med én profil, hvilket giver brugerne mulighed for at håndtere alle apparaterne i et enkelt berøringspunkt.

5.2 Driftstilstande

Det er muligt at konfigurere **eProWallbox Move** til at arbejde i forskellige driftstilstande ved at ændre opladningstilladelsen og tilslutningsmuligheder. Det er muligt at ændre driftstilstandene med Autostart- og Standalone-skifteknapperne i **eSolutions Charging**-appen.


Tilladelse til at oplade er mulig på to forskellige måder:

- **Autostart** (standard fabriksindstilling): når Autostart er aktiveret, er tilladelsen til at oplade automatisk, og opladningssessionen starter ved blot at tilslutte ladekablet.

- **Godkendelse:** når Autostart er deaktiveret, skal opladningssessionen godkendes af brugeren med den følgende metode:
 - Godkendelse af sessionen med **eSolutions Charging-appen** (hvis apparatet er tilsluttet via Wi-Fi)

eProWallbox Move har to tilslutningsmuligheder:

- **Tilslutning aktiveret** (standard fabriksindstilling): når **Standalone**-indstillingen er deaktiveret, er **eProWallbox Move** forbundet til **eSolutions Control Platform (CPMS)** for at aktivere softwareopdateringer, live fjernkundeservicesupport og for at nyde de maksimale funktionaliteter i **eSolutions Charging**-appen.
- **Tilslutning deaktiveret:** når **Standalone**-indstillingen er aktiveret, er **eProWallbox Move** ikke forbundet til **eSolutions Control Platform (CPMS)**, og brugeren har adgang til begrænset funktionalitet i **eSolutions Charging**, kun tilgængelig via Bluetooth.



VÆR OPMÆRKSOM

Efter at have ændret driftstilstanden skal du genstarte apparatet via app for at gøre ændringerne gældende.

5.2.1 Wi-Fi-indstilling

Det er muligt at forbinde **eProWallbox Move** til et Wi-Fi-netværk via **eSolutions Charging**-appen ved at følge disse trin:

- Tilslut din smartphone **til det samme Wi-Fi-netværk**, hvortil du vil tilslutte **eProWallbox Move**.
- Klik på "**Oplad derhjemme**" i menuen øverst til venstre.
- Vælg den **eProWallbox Move** du vil konfigurere.
- Klik på det blå hjul i øverste højre hjørne af den valgte **eProWallbox Move**.
- Klik på "**Konfigurer ved hjælp af Bluetooth**".
- Klik på "**Indstil Wi-Fi**", og indtast Wi-Fi-adgangskoden.

VÆR OPMÆRKSOM

Under Wi-Fi-opsætningen registrerer eSolutions Charging automatisk det samme Wi-Fi-netværk som smartphonen. Indtast venligst den korrekte adgangskode.

6 BRUGSANVISNING

6.1 Indledende opladningshandlinger



ADVARSEL

**Fjern IKKE ladestikket fra elbilen under hele opladningsprocessen.
Fjern kun ladestikket fra køretøjet, når opladningen er afsluttet
eller er blevet standset efter den relevante procedure. I begge
tilfælde må der ikke anvendes unødig kraft.**

Før du starter en ny opladningssession:

- Sørg for, at apparatet og dets stik er helt intakte, tørre og fri for urenheder.
- Stik ikke fingre eller genstande ind i stikdåsen.
- Rør ikke ved apparatet eller nogen af dets forlængere med våde hænder eller bare fødder.
- Sørg for, at apparatet ikke er og ikke har været utsat for varmekilder, eksplasive eller brændbare stoffer.
- Sørg for, at elbilen er kompatibel med apparatets tekniske egenskaber.
- Biladaptere må ikke bruges til at tilslutte et stik til en køretøjsstikdåse.
- Adaptere mellem køretøjets stikdåse og stik bør kun bruges, hvis de er specifikt udpeget og godkendt af bilfabrikanten eller fabrikanten af elbilens strømforsyningsudstyr i overensstemmelse med nationale krav. Sådanne adaptere skal dog overholde kravene i IEC 61851-1-standarden og andre relevante standarder, der regulerer både stik og stikdåse for adapteren. Adapterne skal under alle omstændigheder være mærket med specifikke brugsindikationer, som er tilladt af producenten (f.eks. IEC 62196).
- Opbevar ladekablet utilgængeligt for børn.
- Pas på ikke at træde på stikket eller kablet.

**ADVARSEL**

Brug ikke adaptere eller forlængere, der ikke er specifieret af Free2move eSolutions S.p.A., da de kan beskadige produktet og skabe sikkerhedsrisici for brugerne.

**FORSIGTIG**



eProWallbox Move må kun bruges i henhold til de angivne driftsparameatre og ved en omgivelsestemperatur mellem -25 °C og 50 °C.

6.2 Første opladning i standard fabriksindstilling (Autostart og tilsluttet)



eProWallbox Move er konfigureret med Autostart-driftstilstand aktiveret som standardindstilling; det første trin er at konfigurere Wi-Fi-forbindelsen; se kapitel 5.2.1.

Følg nedenstående trin for at starte en opladningssession:

- Apparatets LED-bjælke skal være konstant blå, hvilket betyder, at **eProWallbox Move** er klar til opladning (se kapitel 5.4 **eProWallbox Move**-LED-bjælkefarver).
- Sæt ladekablets stik ind i stikdåsen på enheden, indtil det er helt i indgreb.
- Sæt stikket på Type 2-kablet i ladeporten på elbilen.



- Apparatet låser kablet i hele opladningssessionens varighed.
- Opladningssessionen starter, og LED-bjælken på apparatet blinker grønt.
- Når opladningen er færdig, eller opladningsprocessen skal stoppes, er der to mulige måder at stoppe opladningssessionen på:
 - Fra køretøjet (f.eks. oplåsning af dørene), tag derefter stikket ud af køretøjet og ud af **eProWallbox Move**
 - Hvis tilsluttet, fra **eSolutions Charging**-appen skal du trykke på **STOP**, og derefter tage stikket ud af køretøjet og ud af **eProWallbox Move**
- **eProWallbox Move** vender tilbage til sin oprindelige tilstand, klar til en ny opladningssession.



**FORSIGTIG**

Ved afslutningen af opladningssessionerne skal du tage ladekablet ud af både apparatet og køretøjet og opbevare det et sikkert sted.

6.3 Opladning i godkendelsestilstand (Autostart deaktiveret og tilsluttet)

Hvis godkendelsesdriftstilstanden er konfigureret, skal opladningssessionen godkendes via **eSolutions Charging**-appen. Godkendelse via app er kun tilgængelig, når **eProWallbox Move** er forbundet til Wi-Fi.

- Apparatets LED-bjælke skal være konstant blå, hvilket betyder, at **eProWallbox Move** er klar til opladning (se kapitel 5.4 **eProWallbox Move**-LED-bjælkefarver).
- Sæt ladekablets stik ind i stikdåsen på enheden, indtil det er helt i indgreb.
- Sæt stikket på Type 2-kablet i ladeporten på elbilen.
- Hvis **eProWallbox Move** er forbundet til Wi-Fi, skal du fjernstarte via app.
- Oplad køretøjet.
- Når opladningen er færdig, eller opladningsprocessen skal stoppes, er der to mulige måder at stoppe opladningssessionen på:
 - Fra køretøjet (f.eks. oplåsning af dørene), tag derefter stikket ud af køretøjet og ud af **eProWallbox Move**
 - Fra **eSolutions Charging**-appen skal du trykke på **STOP** og fjerne stikket fra køretøjet og fra **eProWallbox Move**.
- Produktet vender tilbage til sin oprindelige tilstand, klar til en ny opladningssession.



FORSIGTIG

Ved afslutningen af opladningssessionerne skal du tage ladekablet ud af både apparatet og køretøjet og opbevare det et sikkert sted.

VÆR OPMÆRKSOM

Det er kun muligt at stoppe opladningssessionen via eSolutions Charging-appen, når eProWallbox Move er tilsluttet, så når Standalone-tilstand er deaktiveret (se kapitel 5.2 Driftstilstande).

7 KONFIGURATION AF EKSTERNT TILBEHØR

Det eksterne tilbehør, der er kompatibelt med eProWallbox Move er:

- **PowerMeter(DPM)**: er en energimåler, der muliggør dynamisk strømstyring (DPM), en smart funktion, som giver dig mulighed for at genoplade elbilen ved kun at bruge den strøm, der er til rådighed derhjemme, modulere opladningseffekten og undgå ubehagelige strømafbrydelser.
- **MIDcounter**: er en certificeret energimåler, der giver dig mulighed for at overvåge forbruget af eProWallbox Move under hver opladningssession.



ADVARSEL

Installér ikke noget tilbehør selvstændigt. Kontakt kvalificerede fagfolk, som vil udføre installationen i henhold til producentens anvisninger.

7.1 PowerMeter (DPM)

PowerMeter (DPM) er en ekstern måler, der aktiverer den dynamiske strømstyringsfunktion (DPM), og den konfigureres under installationsfasen. DPM er smart funktionalitet, der giver dig mulighed for at genoplade elbilen ved kun at bruge den strøm, der er til rådighed derhjemme, modulere opladningseffekten og undgå ubehagelige strømafbrydelser. Hvis du bruger andre apparater under opladningssessionen, kan systemet modulere opladningseffekten mod bilen, endda midlertidigt afbryde opladningssessionen. Så snart de andre husholdningsapparater slukkes, genoptages sessionen.

Det er også muligt at ændre den maksimale kontraktlige effekt gennem appen **eSolutions Charging** ved at følge nedenstående trin:

- Vælg det apparat, der er tilsluttet **PowerMeter**.
- Klik på det blå hjul i øverste højre hjørne for at gå til Indstillinger.
- Klik på "Hjemmestrøm".
- Indstil din kontraktlige effektværdi i kW som angivet i din elkontrakt ved at flytte skyderen. Denne grænse vil ikke blive overskredet af **eProWallbox Move**.

7.2 MIDcounter

MIDcounter er en certificeret energimåler, der giver dig mulighed for at overvåge forbruget af din **eProWallbox Move** sikkert og pålideligt under hver opladningssession. Alle relevante data fra opladningssessionerne vil automatisk blive registreret fra en certificeret energimåler (installeret uden for apparatet) og overført til **eSolutions Control Platform (CPMS)** af **eProWallbox Move**, hvis apparatet er tilsluttet.

Efter installation af den ekstra certificerede tæller vil brugeren automatisk se måleraflæsningerne i sektionen og kan downloade en certificeret forbrugsrapport, der også tilføjer energiprisen inkluderet i elregningen.

- Vælg det apparat, der er tilsluttet **MIDcounter**
- Klik på det blå hjul i øverste højre hjørne for at gå til Indstillinger.
- Klik på **MIDcounter**.
- Indtast din kontraktlige elpris som angivet på elregningen
- Historikken for alle certificerede opladningssessioner vil være tilgængelig i den dedikerede **MIDcounter**-sektion. Det vil være muligt at downloade rapporten.

VÆR OPMÆRKSOM

For MIDcounter-specifikke funktioner, der er tilgængelige via eSolutions Charging-appen, skal eProWallbox Move indstilles til tilsluttede driftstilstande, med Standalone deaktivert.

8 FEJLFINDING

Hvis der opstår en fejl, vil LED-bjælken for **eProWallbox Move** begynde at blinke rødt. Det er muligt at tjekke fejlbeskrivelsen i den dedikerede sektion af **eSolutions Charging**-appen.

Gå til sektionen Diagnostik i hovedmenuen. Her er det muligt at finde listen over fejl i **eProWallbox Move** og detaljerne om hændelsen.

Hvis der opstår en fejl under en igangværende opladningssession, afbrydes denne, og stikdåsen låses op, så du kan tage stikket ud.

Den følgende tabel viser en liste over fejl, der kan opstå, og den tilhørende fejlfinding. Hvis fejlen fortsætter, bedes du kontakte kundeservice for at modtage yderligere information ved at oplyse **eProWallbox Move**-serienummeret på produktmærkaten eller på appsen.

Fejlkode/ problem	Fejl Beskrivelse	Fejlfinding
100	Manglende strømforsyning	Kontrollér, om eProWallbox Move-afbryderen er tændt.
101	Overophedning	Frakobl type 2-kablet, vent til temperaturen falder, så vil fejlen afhjælpe sig selv. For at genstarte opladningssessionen skal du tilslutte kablet igen. Sørg for, at installationsstedet er kompatibelt med temperaturområdet (-25°C/+50°C uden direkte sollys).
102	Kommunikationsfejl mellem MCU og MPU.	Genstart eProWallbox Move fra strømafbryderen i el-panelet, og lad eProWallbox Move være slukket i mindst 60 sekunder.
103	Hardwarefejl, jordbeskyttelsesenhedsfejl. (GPD-fejl)	Genstart eProWallbox Move fra strømafbryderen i el-panelet, og lad eProWallbox Move være slukket i mindst 60 sekunder. Hvis fejlen fortsætter, skal du kontakte din installatør og følge installationsfejlfindingen.
104	Hardwarefejl, reststrømsovervågning AC-fejl. (RCM AC-udløser)	Kontrollér, at problemet hverken er kabel- eller køretøjsrelateret, og prøv endnu en opladningssession (hvis muligt med et andet køretøj eller et andet kabel).
105	Hardwarefejl, reststrømsovervågning DC-fejl. (RCM DC-udløser)	Kontrollér, at problemet hverken er kabel- eller køretøjsrelateret, og prøv endnu en opladningssession (hvis muligt med et andet køretøj eller et andet kabel).
106	Intern målerfejl	Genstart eProWallbox Move fra strømafbryderen i el-panelet, og lad eProWallbox Move være slukket i mindst 60 sekunder.
107	PowerMeter (DPM)-kommunikationsfejl	Genstart eProWallbox Move fra strømafbryderen i el-panelet, og lad eProWallbox Move være slukket i mindst 60 sekunder.
108	Konfigurationsfejl, drejekontaktposition (forsyningstype) stemmer ikke overens med DPM/MID-typen	Hvis tilbehøret (DPM/MID) ikke er installeret, skal du sørge for, at funktionen er deaktiveret. Genstart derefter apparatet.
109	Master/Slave RS485-kommunikationsfejl	Genstart eProWallbox Move fra strømafbryderen i el-panelet, og lad eProWallbox Move være slukket i mindst 60 sekunder.

Fejlkode/ problem	Fejl Beskrivelse	Fejfinding
110	MIDcounter-kommunikationsfejl	Genstart eProWallbox Move fra strømafryderen i el-panelet, og lad eProWallbox Move være slukket i mindst 60 sekunder. Hvis det er nødvendigt at oplade køretøjet, skal du deaktivere MIDcounter og kontakte kundeservice.
300	Uoverensstemmelse mellem apparatets kontaktorkommando og feedback	Genstart eProWallbox Move fra strømafryderen i el-panelet, og lad eProWallbox Move være slukket i mindst 60 sekunder.
301	Kortslutning registreret på Control Pilot (kontrol-pilot)-linjen.	Hvis stikdåsen er beskadiget, skal du undgå at bruge ladestationen og kontakte kundeservice. Kontrollér, at problemet hverken er kabel- eller køretøjsrelateret, og prøv endnu en opladningssession (hvis muligt med et andet køretøj eller et andet kabel).
302	Tilstand E eller F indstillet på Control Pilot-linjen.	Tag kabelstikket ud og sæt det i igen, og sørge for, at det er sat helt ind i ladestationens stikdåse og køretøjets indgang. Kontrollér, at problemet hverken er kabel- eller køretøjsrelateret, og prøv endnu en opladningssession (hvis muligt med et andet køretøj eller et andet kabel).
303	Control Pilot frakoblet.	Tag kabelstikket ud og sæt det i igen, og sørge for, at det er sat helt ind i ladestationens stikdåse og køretøjets indgang. Kontrollér, at kabelstikkene er sat helt ind i ladestationens stikdåse og køretøjets indgang. Kontrollér, at problemet hverken er kabel- eller køretøjsrelateret, og prøv endnu en opladningssession (hvis muligt med et andet køretøj eller et andet kabel).
304	Proximity Pilot (nærhedsprøver) frakoblet.	Tag kabelstikket ud og sæt det i igen, og sørge for, at det er sat helt ind i ladestationens stikdåse og køretøjets indgang. Kontrollér, at kabelstikkene er sat helt ind i ladestationens stikdåse og køretøjets indgang. Kontrollér, at problemet hverken er kabel- eller køretøjsrelateret, og prøv endnu en opladningssession (hvis muligt med et andet køretøj eller et andet kabel).
305	Ødelagt Proximity Pilot registreret.	Tag kabelstikket ud og sæt det i igen, og sørge for, at det er sat helt ind i ladestationens stikdåse og køretøjets indgang. Kontrollér, at kabelstikkene er sat helt ind i ladestationens stikdåse og køretøjets indgang. Kontrollér, at problemet hverken er kabel- eller køretøjsrelateret, og prøv endnu en opladningssession (hvis muligt med et andet køretøj eller et andet kabel).
306	Diodefejl registreret på Control Pilot-linjen (ingen -12V).	Forsøg en ny opladningssession ved at trække stikket ud og genindsætte kablen fra både ladestationen og køretøjets indgang.
307	Control Pilot frakoblet.	Tag kabelstikket ud og sæt det i igen, og sørge for, at det er sat helt ind i ladestationens stikdåse og køretøjets indgang. Kontrollér, at kabelstikkene er sat helt ind i ladestationens stikdåse og køretøjets indgang. Kontrollér, at problemet hverken er kabel- eller køretøjsrelateret, og prøv endnu en opladningssession (hvis muligt med et andet køretøj eller et andet kabel).
308	Uoverensstemmelse mellem motorkommandoen og feedback, eller motoren er i en fejtilstand.	Forsøg en ny opladningssession ved at trække stikket ud og genindsætte kablen fra både ladestationen og køretøjets indgang. Kontrollér, at kabelstikkene er sat helt ind i ladestationens stikdåse og køretøjets indgang.
309	Motorkontrolfejl under EVSE-initialiseringsfasen.	Genstart eProWallbox Move fra strømafryderen i el-panelet, og lad eProWallbox Move være slukket i mindst 60 sekunder.
310	Fejl registreret før opladning (PP ikke registreret, eller motorfejl, eller CP ikke registreret).	Tag kabelstikket ud og sæt det i igen, og sørge for, at det er sat helt ind i ladestationens stikdåse og køretøjets indgang. Kontrollér, at kabelstikkene er sat helt ind i ladestationens stikdåse og køretøjets indgang. Kontrollér, at problemet hverken er kabel- eller køretøjsrelateret, og prøv endnu en opladningssession (hvis muligt med et andet køretøj eller et andet kabel).

Fejlkode/ problem	Fejl Beskrivelse	Fejlfinding
311	Fejl registreret efter opladning (motorfejl eller CP ikke frakoblet).	Tag kabelstikket ud og sæt det i igen, og sørge for, at det er sat helt ind i ladestationens stikdåse og køretøjets indgang. Kontrollér, at kabelstikkene er sat helt ind i ladestationens stikdåse og køretøjets indgang. Kontrollér, at problemet hverken er kabel- eller køretøjsrelateret, og prøv endnu en opladningssession (hvis muligt med et andet køretøj eller et andet kabel).
312	Nødstop modtaget fra MPU'en.	Genstart eProWallbox Move fra strømafbryderen i el-panelet, og lad eProWallbox Move være slukket i mindst 60 sekunder.
313	Strøm registreret under opladning med 100 % driftscyklus på Control Pilot-linjen.	Kontrollér, at problemet hverken er kabel- eller køretøjsrelateret, prøv at oplade med et andet kabel og/eller ladestation.
315	Strøm over grænse på fase L1	Træk kablet ud, sænk om muligt ladeeffekten på køretøjssiden og prøv en ny opladningssession.
316	Strøm over grænse på fase L2	Træk kablet ud, sænk om muligt ladeeffekten på køretøjssiden og prøv en ny opladningssession.
317	Strøm over grænse på fase L3	Træk kablet ud, sænk om muligt ladeeffekten på køretøjssiden og prøv en ny opladningssession.
318	Spænding under en tærskel på fase L1	Genstart eProWallbox Move fra strømafbryderen i el-panelet, og lad eProWallbox Move være slukket i mindst 60 sekunder.
319	Spænding under en tærskel på fase L2	Genstart eProWallbox Move fra strømafbryderen i el-panelet, og lad eProWallbox Move være slukket i mindst 60 sekunder.
320	Spænding under en tærskel på fase L3	Genstart eProWallbox Move fra strømafbryderen i el-panelet, og lad eProWallbox Move være slukket i mindst 60 sekunder.
	LED sidder fast i velkomsttilstand (blinker rød-grøn-blå)	Genstart eProWallbox Move fra strømafbryderen i el-panelet, og lad eProWallbox Move være slukket i mindst 60 sekunder.
	eProWallbox Move starter ikke	Genstart eProWallbox Move fra strømafbryderen i el-panelet, og lad eProWallbox Move være slukket i mindst 60 sekunder.
	Kabel sidder fast i eProWallbox Move-stikdåsen	Sluk for eProWallbox Move fra strømafbryderen i el-panelet, og fjern derefter kablet.
	Afbrudt opladning med konstant grøn LED, opladningssessionen afbrydes af DPM eller EV. Sessionen kan genoptages.	Kontrollér, at den maksimale effekt i hjemmestrømssektionen i eSolutions Charging-appen er i overensstemmelse med den kontraktmæssige effektværdi i kW som angivet i din elkontrakt. Hvis værdien er korrekt, skal du vente på, at opladningssessionen genoptages eller slukke for nogle elektriske belastninger.

9 RENGØRING

Rengøring af enhedens yderside anbefales altid, når det er nødvendigt, og bør udføres med undgåelse af stærke luft- eller vandstråler og undgå brug af sæber eller rengøringsmidler, der er for hårde og ætsende til de materialer, produktet er lavet af.

Brug en blød fugtig klud med et mildt rengøringsmiddel til at rengøre den. Når du er færdig, skal du tørre eventuelle spor af fugt eller væske af med en blød, tør klud.

10 BORTSKAFFELSE AF PRODUKT OG EMBALLAGE



Dette apparat er et stykke elektrisk og elektronisk udstyr; når brugeren beslutter at kassere det, bliver det til affald (affald af elektrisk og elektronisk udstyr - WEEE), der skal håndteres i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2012/19/EU og det europæiske direktiv 2018/849/EU. Symbolet på apparatet eller dets emballage angiver, at det ikke bør behandles som normalt husholdningsaffald; retningslinjerne angiver rammebestemmelserne for returnering og genbrug af brugte apparater i EU. Ved at hjælpe med at bortskaffe dette produkt korrekt, hjælper du med at beskytte miljøet og sundheden for dem omkring dig.



ADVARSEL

Inden den bortskaffes, skal eProWallbox Move afinstalleres af fagfolk i henhold til producentens instruktioner. Afinstallér aldrig apparatet selvstændigt.

Bortskafe emballage på en miljøvenlig måde. Materialerne, der er brugt til emballering af dette produkt, kan genbruges og skal bortskaffes i overensstemmelse med den gældende lovgivning i brugslandet. Følgende bortskaffelsesanvisninger findes på emballagen i henhold til materialetypen.



BEMÆRK

Yderligere oplysninger om aktuelle bortskaffelsesfaciliteter kan fås hos lokale myndigheder.

11 ASSISTANCE

Hvis du har spørgsmål om brugen af **eProWallbox Move**, har brug for yderligere information eller har anmodninger om support, bedes du kontakte Free2move eSolutions S.p.A. via den relevante sektion af hjemmesiden:
www.esolutions.free2move.com/contact-us

12 ANSVARSFRASKRIVELSE

Free2move eSolutions S.p.A. vil ikke holdes ansvarlig for skader direkte eller indirekte forårsaget af mennesker, ting eller dyr på grund af manglende overholdelse af alle bestemmelserne i denne manual og advarslerne vedrørende brugen af **eProWallbox Move**.



Free2move eSolutions S.p.A. forbeholder sig alle rettigheder til dette dokument, artiklen og de illustrationer, det indeholder. Reproduktion, helt eller delvist, videregivelse til tredjeparter eller brug af dets indhold er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Free2move eSolutions S.p.A.

Enhver information i denne manual kan ændres uden forudgående varsel og repræsenterer ingen forpligtelse fra producentens side. Billeder i denne manual er kun til illustrationsformål og kan afgive fra det leverede produkt.



• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
Hovedkontor
Free2move eSolutions S.p.A.
Piazzale Lodi, 3
20137 Milano – Italien

www.esolutions.free2move.com


ProWallbox Move

Bedienungsanleitung



Befolgen Sie diese Anweisungen für einen
sicheren und ordnungsgemäßen Gebrauch.
Bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.



Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID: 1111257649



INHALTSÜBERSICHT

1 EINLEITUNG	4
1.1 Zweck der Anleitung	4
1.2 Kennzeichnung des Herstellers	4
1.3 Aufbau der Installationsanleitung	4
1.4 Sicherheit	5
1.5 Garantie- und Lieferbedingungen	6
1.6 Liste der Dokumente im Anhang	6
1.7 Warnhinweise	7
1.8 Symbole und Begriffsbestimmungen	8
2 ALLGEMEINE INFORMATION	9
2.1 Einsatzbereiche	10
3 ÜBERSICHT	11
3.1 Farben der Geräte-LED-Leiste	12
4 eSOLUTIONS CHARGING APP	13
5 EINSCHALTEN DER eProWallbox Move	15
5.1 Erster Gebrauch der eSolutions Charging App: Registrierung und Kopplung	15
5.2 Betriebsmodi	16
5.2.1 WLAN-Einstellung	18
6 GEBRAUCHSANWEISUNG	19
6.1 Vorbereitung für den Ladevorgang	19
6.2 Erstes Laden in der Werkseinstellung (Autostart und verbunden)	20
6.3 Laden im Authentifizierungsmodus (Autostart deaktiviert und verbunden)	22
7 KONFIGURATION VON EXTERNEM ZUBEHÖR	24
7.1 PowerMeter (DPM)	24
7.2 MIDcounter	25
8 FEHLERBEHEBUNG	26
9 REINIGUNG	29
10 ENTSORGUNG DES PRODUKTS UND DER VERPACKUNG	29

11 KUNDENDIENST	30
12 HAFTUNGSAUSSCHLUSS	30

1 EINLEITUNG

1.1 Zweck der Anleitung

Diese Bedienungsanleitung ist ein Leitfaden, der dem Endnutzer hilft, das Gerät sicher zu bedienen und die Arbeiten auszuführen, die erforderlich sind, um das Gerät in einwandfreiem Zustand zu halten.

Wird das Gerät auf eine Weise verwendet, die nicht in dieser Anleitung beschrieben ist, kann der vom Gerät gebotene Schutz beeinträchtigt werden.

Dieses Dokument wurde vom Hersteller, Free2move eSolutions S.p.A., sorgfältig geprüft, doch können Versehen nicht völlig ausgeschlossen werden. Sollten Sie irgendwelche Fehler feststellen, informieren Sie bitte die Free2move eSolutions S.p.A. Mit Ausnahme ausdrücklicher vertraglicher Verpflichtungen kann die Free2move eSolutions S.p.A. unter keinen Umständen für Verluste oder Schäden haftbar gemacht werden, die sich aus der Verwendung dieser Anleitung oder der unsachgemäßen Verwendung des Geräts ergeben.

Dieses Dokument wurde ursprünglich auf Englisch verfasst. Im Falle von Widersprüchlichkeiten oder Zweifeln fordern Sie bitte das Originaldokument bei Free2move eSolutions S.p.A. an.

1.2 Kennzeichnung des Herstellers

Der Hersteller des Geräts ist:

Free2move eSolutions S.p.A.

Piazzale Lodi, 3

20137 Mailand – Italien

www.esolutions.free2move.com

1.3 Aufbau der Installationsanleitung

Diese Anleitung ist in Kapitel zu verschiedenen Themen unterteilt und enthält alle Informationen, die für einen richtigen und sicheren Gebrauch des Geräts erforderlich sind.

Jedes Kapitel ist in Abschnitte unterteilt, in denen die grundlegenden Punkte behandelt werden. Jeder Abschnitt kann einen eigenen Titel mit Untertiteln und einer Beschreibung aufweisen.

1.4 Sicherheit

Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitshinweise, die beim Gebrauch des Geräts befolgt werden müssen.

Um dieses Ziel zu erreichen, enthält dieses Anleitung eine Reihe von Sicherheitstexten, die besondere Anweisungen enthalten. Diese Anweisungen sind durch ein spezielles Textfeld hervorgehoben und mit einem allgemeinen Gefahrensymbol versehen (mit Ausnahme von HINWEIS und ANMERKUNG, die nicht mit spezifischen Gefahrensituationen in Verbindung stehen). Sie dienen der Sicherheit des Benutzers, wenn er die beschriebenen Arbeiten ausführt, und der Vermeidung von Schäden am Gerät und/oder an Gegenständen:

GEFAHR: Die Nichtbeachtung dieser Anweisung führt zu einer unmittelbaren Gefahrensituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum sofortigen Tod oder zu ernsthaften oder dauerhaften Verletzungen führt.

ACHTUNG: Die Nichtbeachtung dieser Anweisung führt zu einer potenziellen Gefahrensituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu ernsthaften Verletzungen führen könnte.

VORSICHT: Die Nichtbeachtung dieses Warnhinweises führt zu einer potenziellen Gefahrensituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu einer leichten Beschädigung des Geräts führen kann.

HINWEIS: Enthält Anweisungen für Verhaltensweisen, die für die Abwicklung von Vorgängen erforderlich sind, die nicht mit möglichen Körperverletzungen verbunden sind.

ANMERKUNG: Enthält zusätzliche Informationen zur Ergänzung der gegebenen Anweisungen.

Free2move eSolutions S.p.A. kann nicht für Personen- und/oder Sachschäden oder Schäden am Gerät haftbar gemacht werden, wenn die in diesem Dokument beschriebenen Bedingungen nicht eingehalten werden.



GEFAHR

**Die Installation muss durch Fachpersonal ausgeführt werden.
Versuchen Sie nicht das Gerät selbstständig zu installieren. Es
muss ein eigenes, dem Stand der Technik entsprechendes
Stromversorgungssystem geplant und installiert werden, das
gemäß den örtlichen Vorschriften und dem Energieliefervertrag
zertifiziert sein muss.**

1.5 Garantie- und Lieferbedingungen

Die Einzelheiten der Garantie sind in den Verkaufsbedingungen beschrieben, die dem Auftrag für dieses Produkt beiliegen und/oder in der Verpackung des Produkts enthalten sind.

Free2move eSolutions S.p.A. kann nicht für Systeme haftbar gemacht werden, die dem gelieferten Gerät vor- oder nachgeschaltet sind. Free2move eSolutions S.p.A. kann nicht für Fehler oder Fehlfunktionen verantwortlich gemacht werden, die auf folgende Ursachen zurückzuführen sind: unsachgemäßer Gebrauch des Geräts, Beschädigung durch Transport oder besondere Umgebungsbedingungen, unrichtige oder unzureichende Wartung, Manipulationen oder unsichere Reparaturen sowie Verwendung oder Installation durch nicht qualifizierte Personen.

Free2move eSolutions S.p.A. ist nicht verantwortlich für die Entsorgung des Geräts oder dessen Teilen, die nicht den im Installationsland geltenden Vorschriften und Gesetzen entspricht.



HINWEIS

Jegliche Änderung, Manipulation oder Umrüstung der Hard- oder Software, die nicht ausdrücklich mit dem Hersteller vereinbart wurde, führt zum sofortigen Erlöschen der Garantie.

1.6 Liste der Dokumente im Anhang

Zusätzlich zu dieser Anleitung kann die Produktdokumentation auf den nachstehenden Free2move eSolutions S.p.A. Website eingesehen und heruntergeladen werden:

www.esolutions.free2move.com/document-library



1.7 Warnhinweise



GEFAHR

Stromschlag und Brand. Die Installation muss in Übereinstimmung mit den im Installationsland geltenden Vorschriften und unter Beachtung aller Sicherheitsvorschriften für die Ausführung von Elektroarbeiten durchgeführt werden. Bitte stellen Sie sicher, dass alle Installationsarbeiten nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.

- **Vergewissern Sie sich vor der Verwendung des Geräts, dass keine der Komponenten beschädigt wurde.** Beschädigte Komponenten können zu Stromschlag, Kurzschlägen und Brand aufgrund von Überhitzung führen. Ein beschädigtes oder fehlerhaftes Gerät darf nicht verwendet werden.
- Stellen Sie sicher, dass die eProWallbox Move von Benzinkanistern oder brennbaren Stoffen im Allgemeinen ferngehalten wird.
- Stellen Sie vor dem Zurückschieben oder Bewegen der eProWallbox Move sicher, dass das Gerät **nicht an die Stromversorgung angeschlossen ist**.
- Die eProWallbox Move darf nur für **die spezifischen Anwendungen** eingesetzt werden, für die sie konzipiert wurde.
- Stellen Sie sicher, dass die eProWallbox Move nur unter **korrekten Betriebsbedingungen** verwendet wird.
- Das Gerät muss an **ein Stromnetz angeschlossen werden, das den örtlichen und internationalen Normen entspricht und alle in dieser Anleitung angegebenen technischen Anforderungen erfüllt**.
- Kinder oder andere Personen, die nicht in der Lage sind, die mit der Verwendung des Geräts verbundenen Risiken einzuschätzen, könnten **schwere Verletzungen erleiden oder ihr Leben gefährden**. Diese Personen dürfen das Gerät nicht bedienen und müssen berücksichtigt werden, wenn sie sich in seiner Nähe aufhalten.
- **Haustiere oder andere Tiere müssen** von dem Gerät und dem Verpackungsmaterial **ferngehalten werden**.
- **Kinder dürfen nicht mit dem Gerät**, dem Zubehör oder der Verpackung spielen, die mitgeliefert werden.
- Die eProWallbox Move enthält **keine Komponenten, die der Benutzer selbständig reparieren oder warten kann**.



GEFAHR

Das einzige Teil, das von der eProWallbox Move entfernt werden kann, ist die abnehmbare Abdeckung. Die eProWallbox Move darf nur von Fachpersonal während der Installation, Demontage oder Wartung geöffnet werden.

- Die eProWallbox Move kann nur mit einer Energiequelle benutzt werden.
- Die eProWallbox Move muss **gemäß den geltenden Rechtsvorschriften** getrennt vom normalen Hausmüll als Elektro- und Elektronikschrott (WEEE) behandelt und entsorgt werden.
- Es müssen die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um einen sicheren Umgang mit aktiven implantierbaren medizinischen Geräten zu gewährleisten. Um festzustellen, ob der Ladevorgang das Medizinprodukt beeinträchtigen könnte, wenden Sie sich bitte an dessen Hersteller.

1.8 Symbole und Begriffsbestimmungen



Allgemeine Warnung



Es ist zwingend erforderlich, die Originalanleitung und die zusätzliche Dokumentation einzusehen.



Verbote oder Einschränkungen



Obwohl sie nicht aus gesundheitsschädlichen Materialien bestehen, dürfen die Produkte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen getrennt gesammelt werden, da sie aus wiederverwertbaren Materialien bestehen.



Piktogramm für Gefahr durch elektrische Spannung



Piktogramm für Gefahr durch heiße Oberflächen.

2 ALLGEMEINE INFORMATION

Die **eProWallbox Move** ist eine Wechselstrom-Ladelösung für Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride und eignet sich ideal für den halböffentlichen und privaten Gebrauch. Das Gerät ist in dreiphasiger oder einphasiger Konfiguration erhältlich und ist mit einer Typ 2 Buchse ausgestattet.

Das Gerät lädt Elektrofahrzeuge bis 22 kW im dreiphasigen Betrieb oder bis 7,4 kW im einphasigen Betrieb. Das Gerät umfasst Konnektivitätsoptionen wie die Fernüberwachung über die **eSolutions Control Platform (CPMS)**. Seine endgültige Konfiguration muss über die **PowerUp** Applikation vorgenommen werden. Die **eProWallbox Move** kann die eigene **eSolutions Charging** App verwaltet werden, die im Google Play™ und Apple Store® zum Download erhältlich sind.

Dieses Dokument beschreibt, wie das Gerät zu verwenden ist. Es wird eine Beschreibung seiner Funktionen gegeben, um seine wichtigsten Komponenten zu identifizieren und die in dieser Anleitung verwendeten Fachbegriffe zu erläutern.



ACHTUNG

Installieren Sie die eProWallbox Move oder ihre Zubehörteile nicht selbstständig. Wenden Sie sich an qualifiziertes Fachpersonal, das die Installation gemäß den Anweisungen des Herstellers vornimmt.

Produktversionen:

F2ME.EPROSEYYXXX

2.1 Einsatzbereiche

Free2move eSolutions S.p.A. haftet nicht für Schäden jeglicher Art, die auf unsachgemäße oder unvorsichtige Handlungen zurückzuführen sind.

Das Gerät darf nicht für einen anderen als den vorgesehenen Zweck verwendet werden.




Das Gerät darf nicht von Kindern oder Personen mit eingeschränkten geistigen oder körperlichen Fähigkeiten verwendet werden und auch nicht von Erwachsenen oder Fachleuten, wenn am Gerät Handlungen vorgenommen werden, die nicht dieser Anleitung und der dazugehörigen Dokumentation entsprechen.

Dieses Gerät ist eine Ladevorrichtung für Elektrofahrzeuge; nachstehende Klassifikation zeigt seine Eigenschaften auf:

- Stromversorgung: ständiger Anschluss an das Wechselstromnetz
- Ausgang: Wechselstrom
- Umgebungsbedingungen: Innen- / Außenbereich
- Feste Installation
- Schutz gegen elektrischen Schlag: Klasse I
- Ladeart: Modus 3 gemäß der Norm IEC 61851-1
- EMV-Umgebungsklassifikation: Klasse B
- Optionale Funktion zur Belüftung wird nicht unterstützt.

3 ÜBERSICHT

Die Abbildung unten zeigt die eProWallbox Move und ihre Hauptbestandteile.



3.1 Farben der Geräte-LED-Leiste

Nachdem die eProWallbox Move eingeschaltet wurde, blinkt die LED-Leiste in einer Farbfolge. Dann kann der Gerätetestatus einfach über die Farben und das Verhalten der Front-LED überwacht werden.

Wenn die eProWallbox Move eingeschaltet wurde, führt die LED-Leiste eine rot, grün, blau Farbfolge aus. Wenn dieser Zustand bestehen bleibt, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.



BLAU



GRÜN



ROT



GELB

PULSIEREND	Vorbereitung zum Laden	Aufladung läuft	Software-Update
DAUERHAFT	Bereit zum Einsticken	Aufladung unterbrochen, kann wieder aufgenommen werden	eProWallbox Move nicht verfügbar/gesperrt
BLINKEND		Bereit zum Ausstecken	Fehler erkannt

HINWEIS

LED-Verhalten kann je nach Software-Version wechseln.

4 ESOLUTIONS CHARGING APP



eSolutions Charging ist eine eigene Smartphone-App, die auf Google Play™ und im Apple Store® erhältlich ist. Sie kann verwendet werden, um die **eProWallbox Move** über eine Internet- oder Bluetooth-Verbindung zu konfigurieren, zu überwachen und einzurichten.

eSolutions Charging bietet verschiedene Funktionen, je nachdem, ob die **eProWallbox Move** mit der **eSolutions Control Platform (CPMS)** verbunden ist oder nicht.

Wenn die **eProWallbox Move** mit WLAN verbunden ist, haben Fahrer von Elektrofahrzeugen auf ihrem Smartphone die volle Kontrolle über ihre Ladevorgänge.

Folgende Funktionen sind verfügbar:

- Ladevorgänge überwachen
- Ladevorgänge autorisieren, starten und stoppen
- Historische Ladevorgangsdaten anzeigen
- Ladevorgänge verzögern oder planen
- **eProWallbox Move** Leistungsgrenzwerte konfigurieren
- **eProWallbox Move** neu starten
- Mehrfach-**eProWallbox Moves** Geräte registrieren
- DPM-Funktion aktivieren und maximale Leistung des **PowerMeter (DPM)** einstellen
- **MIDcounter**
- WLAN einstellen
- Betriebsmodi ändern
- Kundendienst kontaktieren

Wenn die **eProWallbox Move** aufgrund mangelnder Konnektivität nicht verbunden ist oder wenn der Standalone-Betriebsmodus aktiviert ist, sind nur die folgenden Funktionen über eine Bluetooth-Verbindung verfügbar:

- **eProWallbox Move** Leistungsgrenzwerte konfigurieren
- **eProWallbox Move** neu starten
- Mehrfach-**eProWallbox Moves** Geräte registrieren
- DPM aktivieren und maximale Leistung des **PowerMeter (DPM)** einstellen
- WLAN einstellen
- Betriebsmodi ändern
- Kundendienst kontaktieren

HINWEIS

Bluetooth-Funktionen sind nur verfügbar, wenn das Smartphone in der Nähe der eProWallbox Move gehalten wird.

HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Version der eSolutions Charging App besitzen, um Zugang zu allen Funktionen zu haben.

5 EINSCHALTEN DER eProWallbox Move

Die **eProWallbox Move** hat keine EIN/AUS-Tasten. Nachdem sie installiert wurde und vom Leistungsschalter im Schaltschrank versorgt wird, ist die **eProWallbox Move** bereit, mit dem Profil des Benutzers verknüpft und über die **eSolutions Charging App** konfiguriert zu werden.

HINWEIS

Nach dem Einschalten des Geräts schaltet sich die LED-Leiste nicht sofort ein. Dies kann bis zu einer Minute dauern.

Wenn das Gerät beschädigt ist, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen für Gefahrensituationen genau, um Personen- oder Sachschäden zu vermeiden:

- Die Verwendung eines beschädigten Geräts ist strengstens verboten.
- Kennzeichnen Sie das beschädigte Gerät deutlich, damit es nicht von anderen Personen benutzt wird.
- Rufen Sie unverzüglich eine qualifizierte Fachkraft, damit das Gerät repariert oder ausgetauscht werden kann



GEFAHR


Wenn das Gerät beschädigt ist, kann es zu Stromschlägen kommen.

5.1 Erster Gebrauch der eSolutions Charging App: Registrierung und Kopplung

Wenn Sie die App zum ersten Mal starten, werden Sie aufgefordert, Ihre persönlichen Daten anzugeben, um sich zu registrieren und ein **eSolutions**-Konto zu erstellen. Persönliche Daten und Profileinstellungen können in der App geändert werden.

Wenn die **eProWallbox Move** eingeschaltet ist, registrieren oder melden Sie sich in der App an, um die **eProWallbox Move** mit dem Benutzerkonto zu koppeln. Befolgen Sie diese einfachen Schritte:

- Klicken Sie auf „**Charge at home**“ im oberen linken Menü.
- Klicken Sie auf „**Pair now**“ oder auf die + Schaltfläche, um die Kopplung mit einer neuen **eProWallbox Move** auszuführen.
- Entfernen Sie die äußere Abdeckung mithilfe der unteren Nut und scannen Sie den QR-Code auf dem Typenschild, das auf der Abdeckung angebracht ist:



ANMERKUNG

Diese Kopplung aktiviert alle Funktionen, wie die Datenerfassung, -überwachung und -analyse. Die **eSolutions Charging App** gestattet es, mehr als eine **eProWallbox Move** mit einem Profil zu koppeln, damit die Benutzer alle Gerät an einem einzelnen Touchpoint verwalten können.

5.2 Betriebsmodi

Es ist möglich, die **eProWallbox Move** so zu konfigurieren, dass sie in verschiedenen Betriebsmodi arbeitet. Dabei werden die Ladeberechtigung und die Optionen für die Konnektivität geändert. Es ist möglich, die Betriebsmodi mit den Autostart- und Standalone-Umschaltflächen in der **eSolutions Charging App** zu ändern.


Die Berechtigung zur Aufladung ist auf zwei verschiedene Arten möglich:

- **Autostart** (Standard-Werkseinstellung): Wenn Autostart aktiviert ist, erfolgt die Berechtigung zum Laden automatisch und der Ladevorgang wird durch einfaches Anschließen des Ladekabels gestartet.

- **Authentifizierung:** Wenn Autostart deaktiviert ist, muss der Ladevorgang durch den Benutzer mit der folgenden Methode genehmigt werden:
 - Autorisierung des Ladevorgang mit der **eSolutions Charging App** (wenn das Gerät über WLAN verbunden ist)

Die **eProWallbox Move** hat zwei **Verbindungsoptionen**:

- **Konnektivität freigegeben** (Standard-Werkseinstellung): Wenn die **Standalone**-Option deaktiviert ist, ist die **eProWallbox Move** mit der **eSolutions Control Platform (CPMS)** verbunden, um Software-Updates und Live-Fernunterstützung durch den Kundendienst zu ermöglichen und den vollen Funktionsumfang der **eSolutions Charging** App nutzen zu können.
- **Konnektivität deaktiviert:** Wenn die **Standalone**-Option aktiviert ist, ist die **eProWallbox Move** nicht mit der **eSolutions Control Platform (CPMS)** verbunden und der Benutzer hat nur Zugriff auf begrenzte Funktionen auf **eSolutions Charging**, das nur über Bluetooth verfügbar ist.



HINWEIS

Starten Sie nach dem Wechseln des Betriebsmodus das Gerät über die App neu, damit die Änderungen wirksam werden.

5.2.1 WLAN-Einstellung

Sie können die eProWallbox Move über die eSolutions Charging App mit einem WLAN-Netzwerk verbinden, indem Sie diese Schritte befolgen:

- Verbinden Sie Ihr Smartphone **mit demselben WLAN-Netzwerk**, mit dem Sie die eProWallbox Move verbinden möchten.
- Klicken Sie auf „**Charge at home**“ im oberen linken Menü.
- Wählen Sie die **eProWallbox Move**, die Sie konfigurieren möchten.
- Klicken Sie auf das blaue Rad in der oberen rechten Ecke der gewählten eProWallbox Move.
- Klicken Sie auf „**Configure using Bluetooth**“.
- Klicken Sie auf „**Set Wi-Fi**“ und geben Sie das WLAN-Passwort ein.

HINWEIS

Während der WLAN-Einrichtung erfasst eSolutions Charging automatisch dasselbe WLAN-Netzwerk wie das Smartphone. Geben Sie bitte das korrekte Passwort ein.

6 GEBRAUCHSANWEISUNG

6.1 Vorbereitung für den Ladevorgang



ACHTUNG

Ziehen Sie den Ladestecker während des gesamten Ladevorgangs NICHT vom Elektrofahrzeug ab. Entfernen Sie den Ladestecker erst dann vom Fahrzeug, wenn der Ladevorgang beendet ist oder nach dem entsprechenden Verfahren unterbrochen wurde. In beiden Fällen darf keine unangemessene Kraft angewendet werden.

Vor dem Starten eines neuen Ladevorgangs:

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät und seine Steckverbinder vollkommen intakt, trocken und frei von Verunreinigungen sind.
- Stecken Sie keine Finger oder Gegenstände in die Buchse.
- Berühren Sie weder das Gerät noch eines seiner Zubehörteile mit nassen Händen oder bloßen Füßen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät keinen Hitzequellen, explosionsfähigen oder brennbaren Stoffen ausgesetzt ist oder war.
- Stellen Sie sicher, dass das Elektrofahrzeug mit den technischen Eigenschaften des Geräts kompatibel ist.
- Es dürfen keine Fahrzeugadapter verwendet werden, um einen Steckverbinder an eine Fahrzeugbuchse anzuschließen.
- Adapter zwischen der Fahrzeugbuchse und den Steckern dürfen nur verwendet werden, wenn sie vom Fahrzeugherrsteller oder vom Hersteller der Stromversorgungsanlage des Elektrofahrzeugs gemäß den nationalen Vorschriften ausdrücklich vorgesehen und zugelassen sind. Diese Adapter müssen allerdings den Anforderungen der Norm IEC 61851-1 und sonstigen einschlägigen Normen entsprechen, die sowohl den Stecker als auch die Buchse des Adapters betreffen. Die Adapter müssen auf jeden Fall mit speziellen vom Hersteller zugelassenen Angaben zur Verwendung gekennzeichnet sein (z. B. IEC 62196).
- Halten Sie das Ladekabel außer Reichweite von Kindern.
- Geben Sie acht, nicht auf den Stecker oder das Kabel zu treten.

**ACHTUNG**

Verwenden Sie keine Adapter oder Verlängerungen, die nicht von Free2move eSolutions S.p.A. angegeben wurden, da sie das Produkt beschädigen und eine Gefahr für die Sicherheit des Benutzers darstellen können.

**VORSICHT**



Die eProWallbox Move darf nur gemäß den angegebenen Betriebsparametern und bei einer Umgebungstemperatur zwischen -25 °C und 50 °C verwendet werden.

6.2 Erstes Laden in der Werkseinstellung (Autostart und verbunden)



Die eProWallbox Move ist standardmäßig mit dem aktivierten Autostart Betriebsmodus konfiguriert. Der erste Schritt ist das Konfigurieren der WLAN-Verbindung; siehe Kapitel 5.2.1.

Befolgen Sie nachstehende Schritte zum Beginnen eines Ladevorgangs:

- Die LED-Leiste des Geräts sollte dauerhaft blau leuchten, was bedeutet, dass die eProWallbox Move zum Laden bereit ist (siehe Kapitel 5.4 Farben der eProWallbox Move LED-Leiste).
- Stecken Sie den Stecker des Ladekabels in die Buchse am Gerät, bis er vollständig eingesteckt ist.
- Stecken Sie den Stecker des Typ 2 Kabels in den Ladeanschluss des Elektrofahrzeugs.



- Das Gerät verriegelt das Kabel für die Dauer des gesamten Ladevorgangs.
- Der Ladevorgang startet und die LED-Leiste des Geräts pulsiert grün.
- Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist oder beendet werden soll, gibt es zwei Möglichkeiten, den Ladevorgang zu beenden:
 - vom Fahrzeug aus (z. B. durch Entriegeln der Türen), dann ziehen Sie den Stecker vom Fahrzeug und von der **eProWallbox Move** ab.
 - Bei Verbindung über die **eSolutions Charging App**, drücken Sie **STOP**, dann ziehen Sie den Stecker vom Fahrzeug und von der **eProWallbox Move** ab.
- Die **eProWallbox Move** kehrt in ihren Ausgangszustand zurück, bereit für einen neuen Ladevorgang.





VORSICHT

Ziehen Sie am Ende des Ladevorgangs das Ladekabel sowohl vom Gerät als auch vom Fahrzeug ab und verwahren Sie es an einem sicheren Ort.

6.3 Laden im Authentifizierungsmodus (Autostart deaktiviert und verbunden)

Wenn der Authentifizierung-Betriebsmodus konfiguriert ist, sollte der Ladevorgang über die **eSolutions Charging** App genehmigt werden. Die Genehmigung über die App ist nur verfügbar, wenn die **eProWallbox Move** mit WLAN verbunden ist.

- Die LED-Leiste des Geräts sollte dauerhaft blau leuchten, was bedeutet, dass die **eProWallbox Move** zum Laden bereit ist (siehe Kapitel 5.4 Farben der **eProWallbox Move** LED-Leiste).
- Stecken Sie den Stecker des Ladekabels in die Buchse am Gerät, bis er vollständig eingesteckt ist.
- Stecken Sie den Stecker des Typ 2 Kabels in den Ladeanschluss des Elektrofahrzeugs.
- Wenn die **eProWallbox Move** mit dem WLAN verbunden ist, starten Sie ferngesteuert über die App.
- Laden Sie das Fahrzeug.
- Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist oder beendet werden soll, gibt es zwei Möglichkeiten, den Ladevorgang zu beenden:
 - vom Fahrzeug aus (z. B. durch Entriegeln der Türen), dann ziehen Sie den Stecker vom Fahrzeug und von der **eProWallbox Move** ab.
 - über die **eSolutions Charging** App, drücken Sie **STOP** und entfernen Sie den Stecker vom Fahrzeug und von der **eProWallbox Move**.
- Das Produkt kehrt in seinen Ausgangszustand zurück, bereit für einen neuen Ladevorgang.



VORSICHT

Ziehen Sie am Ende des Ladevorgangs das Ladekabel sowohl vom Gerät als auch vom Fahrzeug ab und verwahren Sie es an einem sicheren Ort.

HINWEIS

Es ist nur möglich, den Ladevorgang über die eSolutions Charging App zu beenden, wenn die eProWallbox Move verbunden ist, also wenn der Standalone-Modus deaktiviert ist (siehe Kapitel 5.2 Betriebsmodi).

7 KONFIGURATION VON EXTERNEM ZUBEHÖR

Folgendes externes Zubehör ist mit der **eProWallbox Move** kompatibel:

- **PowerMeter (DPM):** Es handelt sich um einen Energiezähler, der das dynamische Leistungsmanagement (DPM) aktiviert, eine intelligente Funktion, die Ihnen ermöglicht, das Elektrofahrzeug einfach über den zu Hause verfügbaren Strom aufzuladen, wobei die Ladeleistung moduliert wird und unerfreuliche Stromausfälle vermieden werden.
- **MIDcounter:** Es handelt sich um einen zertifizierten Energiezähler, der Ihnen ermöglicht, den Verbrauch der **eProWallbox Move** während jedes Ladevorgangs zu überwachen.



ACHTUNG

Installieren Sie Zubehörteile nicht selbständig. Wenden Sie sich an qualifiziertes Fachpersonal, das die Installation gemäß den Anweisungen des Herstellers vornimmt.

7.1 PowerMeter (DPM)

Der **PowerMeter (DPM)** ist ein externer Zähler, der die dynamische Leistungsmanagement-Funktion (DPM) aktiviert und im Zuge der Installationsphase konfiguriert wird. DPM ist eine intelligente Funktion, die Ihnen ermöglicht, das Elektrofahrzeug einfach über den zu Hause verfügbaren Strom aufzuladen, wobei die Ladeleistung moduliert wird und unerfreuliche Stromausfälle vermieden werden. Wenn Sie andere Geräte während des Ladevorgangs verwenden, kann das System die Ladeleistung zum Fahrzeug modulieren und den Ladevorgangs sogar vorübergehend unterbrechen. Sobald die anderen Haushaltsgeräte ausgeschaltet werden, wird der Ladevorgang wieder aufgenommen.

Es ist auch möglich, mithilfe der nachstehenden Schritte die maximale Vertragsleistung über die **eSolutions Charging** App zu ändern:

- Wählen Sie das mit dem **PowerMeter** verbundene Gerät.
- Klicken Sie auf das blaue Rad in der oberen rechten Ecke, um zu Einstellungen zu gelangen.
- Klicken Sie auf „Home Power“.
- Stellen Sie Ihren Vertragsleistungswert in kW, wie in Ihrem Stromliefervertrag angegeben, durch Bewegen des Schiebereglers ein. Dieser Grenzwert wird von der **eProWallbox Move** nicht überschritten.

7.2 MIDcounter

Der **MIDcounter** ist ein zertifizierter Energiezähler, der Ihnen ermöglicht, den Verbrauch Ihrer **eProWallbox Move** sicher und zuverlässig während jedes Ladevorgangs zu überwachen. Alle wesentlichen Daten der Ladevorgänge werden automatisch durch einen zertifizierten Energiezähler aufgezeichnet (außerhalb des Geräts installiert) und über die **eProWallbox Move** an die **eSolutions Control Platform (CPMS)** übertragen, wenn das Gerät verbunden ist.

Nach der Installation des zusätzlichen zertifizierten Zählers sieht der Benutzer die Zählerstände automatisch im Abschnitt und kann einen zertifizierten Verbrauchsbericht herunterladen, der auch den in der Stromrechnung enthaltenen Energiepreis enthält.

- Wählen Sie das mit dem **MIDcounter** verbundene Gerät.
- Klicken Sie auf das blaue Rad in der oberen rechten Ecke, um zu Einstellungen zu gelangen.
- Klicken Sie auf „**MIDcounter**“.
- Geben Sie Ihre vertraglichen Stromkosten, wie in der Stromrechnung angegeben, ein.
- Der Verlauf aller zertifizierten Ladevorgänge steht im entsprechenden **MIDcounter**-Abschnitt zur Verfügung. Der Bericht kann heruntergeladen werden

HINWEIS

Für MIDcounter-spezifische Funktionen, die über die eSolutions Charging App verfügbar sind, muss die eProWallbox Move auf vernetzte Betriebsmodi mit deaktiviertem Standalone eingestellt werden.

8 FEHLERBEHEBUNG

Wenn ein Fehler auftritt, beginnt die LED-Leiste der **eProWallbox Move** rot zu blinken. Es ist möglich, die Fehlerbeschreibung im entsprechenden Abschnitt der **eSolutions Charging** App zu kontrollieren.

Gehen Sie im Hauptmenü zum Abschnitt „Diagnostics“. Hier ist es möglich, die Liste der Fehler in der **eProWallbox Move** und Details zum Ereignis zu finden.

Wenn ein Fehler bei einem laufenden Ladevorgang auftritt, wird dieser unterbrochen und die Buchse wird entriegelt, damit Sie den Stecker abziehen können.

Die nachstehende Tabelle bietet eine Liste von Fehlern, die auftreten können und die jeweilige Fehlerbehebung. Bleibt der Fehler bestehen, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice um weitere Informationen zu erhalten. Geben Sie bitte die **eProWallbox Move** Seriennummer am Produktschild oder in den Apps bekannt.

Fehlercode / Problem	Fehler Beschreibung	Fehlerbehebung
100	Fehlende Stromversorgung	Prüfen Sie, ob der eProWallbox Move-Leistungsschalter EIN ist.
101	Überhitzung	Trennen Sie das Typ 2 Kabel, warten Sie, bis die Temperatur sinkt, dann wird der Fehler von selbst gelöscht. Um den Ladevorgang erneut zu starten, stecken Sie das Kabel wieder ein. Stellen Sie sicher, dass der Installationsort mit dem Temperaturbereich (-25°C/+50°C, ohne direkte Sonneneinstrahlung) kompatibel ist.
102	Kommunikationsfehler zwischen MCU und MPU.	Starten Sie die eProWallbox Move über den Leistungsschalter im Schaltschrank neu. Lassen Sie die eProWallbox Move mindestens 60 Sekunden lang ausgeschaltet.
103	Hardwarefehler, Erdschlussenschutz-Fehler. (GPD-Fehler)	Starten Sie die eProWallbox Move über den Leistungsschalter im Schaltschrank neu. Lassen Sie die eProWallbox Move mindestens 60 Sekunden lang ausgeschaltet. Wenn der Fehler bestehen bleibt, wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur und befolgen Sie die Installation-Fehlerbehebung.
104	Hardware-Fehler, Fehlerstromüberwachung Wechselstrom-Fehler. (RCM AC-Auslöser)	Stellen Sie sicher, dass das Problem weder mit dem Kabel noch mit dem Fahrzeug zusammenhängt und versuchen Sie einen weiteren Ladevorgang (wenn möglich mit einem anderen Fahrzeug oder einem anderen Kabel).
105	Hardware-Fehler, Fehlerstromüberwachung Gleichstrom-Fehler. (RCM DC-Auslöser)	Stellen Sie sicher, dass das Problem weder mit dem Kabel noch mit dem Fahrzeug zusammenhängt und versuchen Sie einen weiteren Ladevorgang (wenn möglich mit einem anderen Fahrzeug oder einem anderen Kabel).
106	Interner Messgerätefehler	Starten Sie die eProWallbox Move über den Leistungsschalter im Schaltschrank neu. Lassen Sie die eProWallbox Move mindestens 60 Sekunden lang ausgeschaltet.
107	PowerMeter (DPM) Kommunikationsfehler	Starten Sie die eProWallbox Move über den Leistungsschalter im Schaltschrank neu. Lassen Sie die eProWallbox Move mindestens 60 Sekunden lang ausgeschaltet.
108	Konfigurationsfehler, Drehschalterposition (Versorgungstyp) stimmt nicht mit dem DPM-/ MID-Typ überein	Wenn das Zubehör (DPM/MID) nicht installiert ist, sicherstellen, dass die Funktion deaktiviert ist. Dann starten Sie das Gerät neu.
109	Master/Slave RS485 Kommunikationsfehler	Starten Sie die eProWallbox Move über den Leistungsschalter im Schaltschrank neu. Lassen Sie die eProWallbox Move mindestens 60 Sekunden lang ausgeschaltet.

Fehlercode / Problem	Fehler Beschreibung	Fehlerbehebung
110	MIDcounter Kommunikationsfehler	Starten Sie die eProWallbox Move über den Leistungsschalter im Schaltschrank neu. Lassen Sie die eProWallbox Move mindestens 60 Sekunden lang ausgeschaltet. Falls das Fahrzeug aufgeladen werden muss, deaktivieren Sie den MIDcounter und wenden sich an den Kundenservice.
300	Widerspruch zwischen der Geräte-Kontaktgeber-Steuerung und dem Feedback	Starten Sie die eProWallbox Move über den Leistungsschalter im Schaltschrank neu. Lassen Sie die eProWallbox Move mindestens 60 Sekunden lang ausgeschaltet.
301	Kurzschluss an der Control Pilot Leitung erkannt.	Wenn die Buchse beschädigt ist, vermeiden Sie die Verwendung der Ladestation und wenden Sie sich an den Kundenservice. Stellen Sie sicher, dass das Problem weder mit dem Kabel noch mit dem Fahrzeug zusammenhängt und versuchen Sie einen weiteren Ladevorgang (wenn möglich mit einem anderen Fahrzeug oder einem anderen Kabel).
302	Status E oder F an der Control Pilot Leitung eingestellt.	Ziehen Sie den Kabelsteckverbinder ab und stecken Sie ihn wieder ein. Stellen Sie sicher, dass er vollständig in die Buchse der Ladestation und in den Fahrzeuganschluss eingesteckt ist. Stellen Sie sicher, dass das Problem weder mit dem Kabel noch mit dem Fahrzeug zusammenhängt und versuchen Sie einen weiteren Ladevorgang (wenn möglich mit einem anderen Fahrzeug oder einem anderen Kabel).
303	Control Pilot getrennt.	Ziehen Sie den Kabelsteckverbinder ab und stecken Sie ihn wieder ein. Stellen Sie sicher, dass er vollständig in die Buchse der Ladestation und in den Fahrzeuganschluss eingesteckt ist. Überprüfen Sie, dass die Kabelsteckverbinder vollständig in die Buchse der Ladestation und den Fahrzeuganschluss eingesteckt sind. Stellen Sie sicher, dass das Problem weder mit dem Kabel noch mit dem Fahrzeug zusammenhängt und versuchen Sie einen weiteren Ladevorgang (wenn möglich mit einem anderen Fahrzeug oder einem anderen Kabel).
304	Proximity Pilot getrennt.	Ziehen Sie den Kabelsteckverbinder ab und stecken Sie ihn wieder ein. Stellen Sie sicher, dass er vollständig in die Buchse der Ladestation und in den Fahrzeuganschluss eingesteckt ist. Überprüfen Sie, dass die Kabelsteckverbinder vollständig in die Buchse der Ladestation und den Fahrzeuganschluss eingesteckt sind. Stellen Sie sicher, dass das Problem weder mit dem Kabel noch mit dem Fahrzeug zusammenhängt und versuchen Sie einen weiteren Ladevorgang (wenn möglich mit einem anderen Fahrzeug oder einem anderen Kabel).
305	Kaputter Proximity Pilot erkannt.	Ziehen Sie den Kabelsteckverbinder ab und stecken Sie ihn wieder ein. Stellen Sie sicher, dass er vollständig in die Buchse der Ladestation und in den Fahrzeuganschluss eingesteckt ist. Überprüfen Sie, dass die Kabelsteckverbinder vollständig in die Buchse der Ladestation und den Fahrzeuganschluss eingesteckt sind. Stellen Sie sicher, dass das Problem weder mit dem Kabel noch mit dem Fahrzeug zusammenhängt und versuchen Sie einen weiteren Ladevorgang (wenn möglich mit einem anderen Fahrzeug oder einem anderen Kabel).
306	Diodenfehler an der Control Pilot Leitung erkannt (kein -12V).	Versuchen Sie einen neuen Ladevorgang, indem Sie das Kabel sowohl an der Ladestation als auch am Fahrzeuganschluss abstecken und wieder einstecken.
307	Control Pilot getrennt.	Ziehen Sie den Kabelsteckverbinder ab und stecken Sie ihn wieder ein. Stellen Sie sicher, dass er vollständig in die Buchse der Ladestation und in den Fahrzeuganschluss eingesteckt ist. Überprüfen Sie, dass die Kabelsteckverbinder vollständig in die Buchse der Ladestation und den Fahrzeuganschluss eingesteckt sind. Stellen Sie sicher, dass das Problem weder mit dem Kabel noch mit dem Fahrzeug zusammenhängt und versuchen Sie einen weiteren Ladevorgang (wenn möglich mit einem anderen Fahrzeug oder einem anderen Kabel).
308	Widerspruch zwischen der Antriebssteuerung und dem Feedback oder der Antrieb befindet sich im Fehlerzustand.	Versuchen Sie einen neuen Ladevorgang, indem Sie das Kabel sowohl an der Ladestation als auch am Fahrzeuganschluss abstecken und wieder einstecken. Überprüfen Sie, dass die Kabelsteckverbinder vollständig in die Buchse der Ladestation und den Fahrzeuganschluss eingesteckt sind.
309	Antriebsprüfung Fehler während der EVSE-Initialisierungsphase.	Starten Sie die eProWallbox Move über den Leistungsschalter im Schaltschrank neu. Lassen Sie die eProWallbox Move mindestens 60 Sekunden lang ausgeschaltet.

Fehlercode / Problem	Fehler Beschreibung	Fehlerbehebung
310	Fehler vor der Aufladung erkannt (PP nicht erkannt oder Antriebsfehler oder CP nicht erkannt).	Ziehen Sie den Kabelsteckverbinder ab und stecken Sie ihn wieder ein. Stellen Sie sicher, dass er vollständig in die Buchse der Ladestation und in den Fahrzeuganschluss eingesteckt ist. Überprüfen Sie, dass die Kabelsteckverbinder vollständig in die Buchse der Ladestation und den Fahrzeuganschluss eingesteckt sind. Stellen Sie sicher, dass das Problem weder mit dem Kabel noch mit dem Fahrzeug zusammenhängt und versuchen Sie einen weiteren Ladevorgang (wenn möglich mit einem anderen Fahrzeug oder einem anderen Kabel).
311	Fehler nach der Aufladung erkannt (Antriebsfehler oder CP nicht getrennt).	Ziehen Sie den Kabelsteckverbinder ab und stecken Sie ihn wieder ein. Stellen Sie sicher, dass er vollständig in die Buchse der Ladestation und in den Fahrzeuganschluss eingesteckt ist. Überprüfen Sie, dass die Kabelsteckverbinder vollständig in die Buchse der Ladestation und den Fahrzeuganschluss eingesteckt sind. Stellen Sie sicher, dass das Problem weder mit dem Kabel noch mit dem Fahrzeug zusammenhängt und versuchen Sie einen weiteren Ladevorgang (wenn möglich mit einem anderen Fahrzeug oder einem anderen Kabel).
312	Not-Halt vom MPU empfangen.	Starten Sie die eProWallbox Move über den Leistungsschalter im Schaltschrank neu. Lassen Sie die eProWallbox Move mindestens 60 Sekunden lang ausgeschaltet.
313	Während des Ladevorgangs erfasster Strom mit einem Tastverhältnis von 100 % auf der Control Pilot Leitung.	Stellen Sie sicher, dass das Problem weder mit dem Kabel noch mit dem Fahrzeug zusammenhängt. Versuchen Sie einen neuen Ladevorgang mit einem anderen Kabel und/oder Ladestation.
315	Strom über Grenzwert auf Phase L1	Stecken Sie das Kabel ab. Verringern Sie, wenn möglich, die fahrzeugseitige Ladeleistung und versuchen Sie einen neuen Ladevorgang.
316	Strom über Grenzwert auf Phase L2	Stecken Sie das Kabel ab. Verringern Sie, wenn möglich, die fahrzeugseitige Ladeleistung und versuchen Sie einen neuen Ladevorgang.
317	Strom über Grenzwert auf Phase L3	Stecken Sie das Kabel ab. Verringern Sie, wenn möglich, die fahrzeugseitige Ladeleistung und versuchen Sie einen neuen Ladevorgang.
318	Spannung unter Grenzwert auf Phase L1	Starten Sie die eProWallbox Move über den Leistungsschalter im Schaltschrank neu. Lassen Sie die eProWallbox Move mindestens 60 Sekunden lang ausgeschaltet.
319	Spannung unter Grenzwert auf Phase L2	Starten Sie die eProWallbox Move über den Leistungsschalter im Schaltschrank neu. Lassen Sie die eProWallbox Move mindestens 60 Sekunden lang ausgeschaltet.
320	Spannung unter Grenzwert auf Phase L3	Starten Sie die eProWallbox Move über den Leistungsschalter im Schaltschrank neu. Lassen Sie die eProWallbox Move mindestens 60 Sekunden lang ausgeschaltet.
	LED im Willkommensmodus stecken geblieben (blinkt rot-grün-blau)	Starten Sie die eProWallbox Move über den Leistungsschalter im Schaltschrank neu. Lassen Sie die eProWallbox Move mindestens 60 Sekunden lang ausgeschaltet.
	eProWallbox Move startet nicht	Starten Sie die eProWallbox Move über den Leistungsschalter im Schaltschrank neu. Lassen Sie die eProWallbox Move mindestens 60 Sekunden lang ausgeschaltet.
	Kabel in der eProWallbox Move-Buchse verklemmt	Schalten Sie die eProWallbox Move über den Leistungsschalter im Schaltschrank aus, dann das Kabel entfernen.
	Unterbrochener Ladevorgang mit dauerhaft grüner LED. Der Ladevorgang ist durch den DPM oder das Elektrofahrzeug unterbrochen. Der Ladevorgang kann fortgesetzt werden.	Prüfen Sie, ob die max. Leistung im Abschnitt Home Power der eSolutions Charging App mit dem Vertragsleistungswert in kW, wie in Ihrem Stromvertrag angegeben, übereinstimmt. Wenn der Wert korrekt ist, warten Sie, bis der Ladevorgang fortgesetzt wird oder schalten Sie einige elektrische Lasten aus.

9 REINIGUNG

Es wird empfohlen, die Außenseite des Geräts stets bei Bedarf zu reinigen. Dabei sollten starke Luft- oder Wasserstrahlen vermieden und keine Seifen oder Reinigungsmittel verwendet werden, die für die Materialien, aus denen das Produkt besteht, zu aggressiv und ätzend sind.

Benutzen Sie ein weiches, feuchtes Tuch und ein mildes Reinigungsmittel zum Reinigen. Anschließend alle Spuren von Feuchtigkeit oder Flüssigkeit mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen.

10 ENTSORGUNG DES PRODUKTS UND DER VERPACKUNG



Dieses Gerät ist Teil einer elektrischen und elektronischen Anlage. Wenn der Nutzer beschließt, es zu entsorgen, wird es zu Abfall (Elektro- und Elektronik-Altgeräte - WEEE), der gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU und der Europäischen Richtlinie 2018/849/EU zu entsorgen ist. Das Symbol auf dem Gerät oder seiner Verpackung gibt an, dass es nicht als normaler Hausmüll behandelt werden darf. Die Leitlinien legen die Rahmenvorschriften für die Rückgabe und das Recycling von Altgeräten in der EU fest. Indem Sie helfen, dieses Produkt ordnungsgemäß zu entsorgen, tragen Sie zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit Ihrer Mitmenschen bei.



ACHTUNG

**Vor ihrer Entsorgung muss die eProWallbox Move durch Fachleute entsprechend den Angaben des Herstellers deinstalliert werden.
Deinstallieren Sie das Gerät nie selbstständig.**

Entsorgen Sie die Verpackung umweltschonend. Die für die Verpackung dieses Produkts verwendeten Materialien können recycelt werden und müssen unter Einhaltung der im Verwendungsland geltenden Gesetzgebung entsorgt werden. Folgende Entsorgungsvorschriften sind je nach Art des Materials auf der Verpackung zu finden.



ANMERKUNG

Weitere Informationen über die derzeitigen Entsorgungseinrichtungen sind bei den örtlichen Behörden erhältlich.

11 KUNDENDIENST

Wenn Sie Fragen zur Verwendung der **ProWallbox Move** haben, weitere Informationen benötigen oder Unterstützung wünschen, wenden Sie sich bitte an Free2move eSolutions S.p.A. über den entsprechenden Abschnitt auf der Website:
www.esolutions.free2move.com/contact-us

12 HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Free2move eSolutions S.p.A. haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden an Personen, Sachen oder Tieren, die durch die Nichtbeachtung aller in diesem Handbuch aufgeführten Bestimmungen und der Warnhinweise zum Gebrauch der **eProWallbox Move** verursacht werden.


Free2move eSolutions S.p.A. behält sich alle Rechte an diesem Dokument, dem Artikel und den darin enthaltenen Abbildungen vor. Die Vervielfältigung, auch auszugsweise, die Weitergabe an Dritte oder die Nutzung des Inhalts ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Free2move eSolutions S.p.A. verboten.

Alle Informationen in dieser Anleitung können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und stellen keine Pflicht seitens des Herstellers dar. Die Bilder in dieser Anleitung dienen nur zur Veranschaulichung und können vom gelieferten Produkt abweichen.




**Eingetragener Firmensitz
Free2move eSolutions S.p.A.
Piazzale Lodi, 3
20137 Mailand – Italien**

www.esolutions.free2move.com




EL



Avdθ. 01 - 2024



eSolutions
Free2move



ProWallbox Move

Εγχειρίδιο χρήστη



Για ασφαλή και σωστή χρήση,
ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες.
Διατηρήστε το για μελλοντική χρήση



Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID: 1111257649



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ	4
1.1 Σκοπός του εγχειριδίου	4
1.2 Ταυτότητα του κατασκευαστή	4
1.3 Δομή του εγχειριδίου εγκατάστασης	4
1.4 Ασφάλεια	5
1.5 Εγγύηση και όροι παράδοσης	6
1.6 Κατάλογος εγγράφων στο παράρτημα	6
1.7 Προειδοποιήσεις	7
1.8 Σύμβολα και ορισμοί	8
2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	9
2.1 Πεδία χρήσης	10
3 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΨΗ	11
3.1 Χρώματα μπάρας LED της συσκευής	12
4 ΕΦΑΡΜΟΓΗ eSolutions Charging	13
5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ eProWallbox Move	15
5.1 Πρώτη χρήση της εφαρμογής eSolutions Charging: εγγραφή και αντιστοίχιση	15
5.2 Τρόποι λειτουργίας	16
5.2.1 Ρύθμιση Wi-Fi	18
6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	19
6.1 Προκαταρκτικές εργασίες φόρτισης	19
6.2 Πρώτη φόρτιση στην προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση (Αυτόματη εκκίνηση και σύνδεση)	20
6.3 Φόρτιση σε λειτουργία ελέγχου ταυτότητας (Αυτόματη εκκίνηση απενεργοποιημένη συνδεδεμένο)	22
7 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ	24
7.1 PowerMeter (DPM)	24
7.2 MIDcounter	25
8 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	26
9 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ	29
10 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ	29

11 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ	30
12 ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ	30

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Σκοπός του εγχειριδίου

Αυτό το εγχειρίδιο χρήστη είναι ένας οδηγός που βοηθά τους τελικούς χρήστες να χειρίζονται με ασφάλεια και να εκτελούν τις απαραίτητες εργασίες για τη διατήρηση της συσκευής σε καλή κατάσταση λειτουργίας.

Εάν η συσκευή χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν καθορίζεται σε αυτό το εγχειρίδιο, η προστασία που παρέχει η συσκευή ενδέχεται να υποβαθμιστεί.

Αυτό το έγγραφο έχει ελεγχθεί προσεκτικά από τον κατασκευαστή, Free2move eSolutions S.p.A., αλλά δεν μπορούν να αποκλειστούν εντελώς τυχόν παραλείψεις. Εάν εντοπιστούν σφάλματα, ενημερώστε την Free2move eSolutions S.p.A. Εκτός από ρητές συμβατικές υποχρεώσεις, σε καμία περίπτωση η Free2move eSolutions S.p.A. δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που θα προκύψει από τη χρήση αυτού του εγχειριδίου ή από εσφαλμένη χρήση της συσκευής.

Αυτό το έγγραφο γράφτηκε αρχικά στα αγγλικά. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασυνέπειας ή αμφιβολίας, ζητήστε από την Free2move eSolutions S.p.A. το πρωτότυπο έγγραφο.

1.2 Ταυτότητα του κατασκευαστή

Ο κατασκευαστής της συσκευής είναι:

Free2move eSolutions S.p.A.

Piazzale Lodi, 3

20137 Μιλάνο - Ιταλία

www.esolutions.free2move.com

1.3 Δομή του εγχειριδίου εγκατάστασης

Αυτό το εγχειρίδιο χωρίζεται σε κεφάλαια με βάση διαφορετικά θέματα και περιέχει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη σωστή και ασφαλή χρήση της συσκευής.

Κάθε κεφάλαιο υποδιαιρείται σε παραγράφους που εξετάζουν τα θεμελιώδη σημεία και κάθε παράγραφος μπορεί να έχει τον δικό της τίτλο, μαζί με υπότιτλους και περιγραφή.

1.4 Ασφάλεια

Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας που πρέπει να ακολουθούνται κατά τη χρήση της συσκευής.

Για την εκπλήρωση αυτού του στόχου, αυτό το εγχειρίδιο περιέχει έναν αριθμό κειμένων προφύλαξης, που περιέχουν ειδικές οδηγίες. Αυτές οι οδηγίες επισημαίνονται από ένα συγκεκριμένο πλαίσιο κειμένου και συνοδεύονται από ένα γενικό σύμβολο κινδύνου (εκτός από ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ και ΣΗΜΕΙΩΣΗ που δεν σχετίζονται με συγκεκριμένες επικίνδυνες καταστάσεις) και παρέχονται για να διασφαλίζεται η ασφάλεια του χρήστη κατά την εκτέλεση των περιγραφόμενων λειτουργιών, και για να αποφύγετε οποιαδήποτε ζημιά στη συσκευή ή/και στην ιδιοκτησία:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες θα έχει ως αποτέλεσμα μια επικείμενη επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα οδηγήσει σε ακαριαίο θάνατο ή σοβαρό ή μόνιμο τραυματισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες θα οδηγήσει σε μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μη συμμόρφωση με την προειδοποίηση θα έχει ως αποτέλεσμα μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα μπορούσε να προκαλέσει μικρή ζημιά στη συσκευή.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Παρέχει οδηγίες σχετικά με τη συμπεριφορά που απαιτείται για το χειρισμό λειτουργιών που δεν σχετίζονται με πιθανούς σωματικούς τραυματισμούς.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρέχει πρόσθετες πληροφορίες για τη συμπλήρωση των παρεχόμενων οδηγών.

Η Free2move eSolutions S.p.A. δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για ζημιές που προκλήθηκαν σε πρόσωπα ή/και περιουσιακά στοιχεία ή στη συσκευή, εάν δεν έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που περιγράφονται σε αυτό το έγγραφο.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό. Μην προσπαθείτε να εγκαταστήσετε τη συσκευή αυτόνομα. Πρέπει να σχεδιαστεί και να εγκατασταθεί ένα αποκλειστικό, υπερσύγχρονο σύστημα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και το σύστημα πρέπει να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και τη σύμβαση παροχής ενέργειας.

1.5 Εγγύηση και όροι παράδοσης

Οι λεπτομέρειες της εγγύησης περιγράφονται στους Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης που περιλαμβάνονται στην παραγγελία αγοράς αυτού του προϊόντος ή/ και στη συσκευασία του προϊόντος.

Η Free2move eSolutions S.p.A. δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για συστήματα ανάντη ή κατάντη της παρεχόμενης συσκευής. Η Free2move eSolutions S.p.A. δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για ελαττώματα ή δυσλειτουργίες που οφείλονται σε: ακατάλληλη χρήση της συσκευής, φθορά λόγω μεταφοράς ή ιδιαίτερων περιβαλλοντικών συνθηκών, λανθασμένη ή ανεπαρκής συντήρηση, παραβιάσεις ή μη ασφαλείς επισκευές και χρήση ή εγκατάσταση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Η Free2move eSolutions S.p.A. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απόρριψη του εξοπλισμού ή εξαρτημάτων αυτού που δεν συμμορφώνονται με τους κανονισμούς και τους νόμους που ισχύουν στη χώρα εγκατάστασης..



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οποιαδήποτε τροποποίηση, παραποίηση ή αλλοίωση του υλικού ή του λογισμικού που δεν έχει συμφωνηθεί ρητά με τον κατασκευαστή ακυρώνει αμέσως την εγγύηση.

1.6 Κατάλογος εγγράφων στο παράτημα

Εκτός από αυτό το εγχειρίδιο, μπορείτε να δείτε και να λάβετε την τεκμηρίωση του προϊόντος επισκεπτόμενοι τον ιστότοπο Free2move eSolutions S.p.A.:

www.esolutions.free2move.com/document-library



1.7 Προειδοποιήσεις



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Ηλεκτροπληξία και πυρκαγιά. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα εγκατάστασης και σύμφωνα με όλους τους κανονισμούς ασφαλείας για την εκτέλεση ηλεκτρικών εργασιών. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι εργασίες εγκατάστασης εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό.

- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι κανένα από τα εξαρτήματα δεν έχει υποστεί ζημιά. Τα κατεστραμμένα εξαρτήματα μπορεί να οδηγήσουν σε ηλεκτροπληξία, βραχυκύκλωμα και πυρκαγιά λόγω υπερθέρμανσης. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται συσκευή με ζημιά ή ελαττώματα.
- Βεβαιωθείτε ότι το eProWallbox Move διατηρείται μακριά από δοχεία βενζίνης ή εύφλεκτες ουσίες γενικά.
- Πριν τοποθετήσετε πίσω ή μετακινήσετε το eProWallbox Move, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στο τροφοδοτικό.
- Το eProWallbox Move πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τις συγκεκριμένες εφαρμογές για τις οποίες έχει σχεδιαστεί.
- Βεβαιωθείτε ότι το eProWallbox Move χρησιμοποιείται μόνο σε σωστές συνθήκες λειτουργίας.
- Η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε **κεντρικό δίκτυο παροχής ρεύματος** σύμφωνα με τα τοπικά και διεθνή πρότυπα και όλες τις τεχνικές απαιτήσεις που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
- Παιδιά ή άλλα άτομα που δεν είναι σε θέση να υπολογίσουν τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση της συσκευής μπορεί να υποστούν **σοβαρό τραυματισμό ή να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή τους**. Αυτά τα άτομα δεν πρέπει να χειρίζονται τη συσκευή και πρέπει να επιτηρούνται όταν βρίσκονται κοντά της.
- **Τα κατοικίδια ή άλλα ζώα πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τη συσκευή** και τα υλικά συσκευασίας.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή, τα αξεσουάρ ή την παρεχόμενη συσκευασία.
- Το eProWallbox Move δεν περιέχει εξαρτήματα που ο χρήστης μπορεί να επισκευάσει ή να συντηρήσει αυτόνομα.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Το μόνο μέρος που μπορεί να αφαιρεθεί από το eProWallbox Move είναι το αφαιρούμενο εξωτερικό κάλυμμα. Το eProWallbox Move δεν πρέπει να ανοίγει περαιτέρω παρά μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό κατά την εγκατάσταση, την αποσυναρμολόγηση ή τη συντήρηση.

- Το eProWallbox Move μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με πηγή ενέργειας.
- Το eProWallbox Move πρέπει να **αντιμετωπίζεται και να απορρίπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία**, χωριστά από τα κανονικά οικιακά απορρίμματα, ως Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΕ).
- Πρέπει να λαμβάνονται οι απαραίτητες προφυλάξεις για τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας με Ενεργά Εμφυτεύσιμα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα. Για να προσδιορίσετε εάν η διαδικασία φόρτισης θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά το ιατροτεχνολογικό προϊόν, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της.

1.8 Σύμβολα και ορισμοί



Γενική προειδοποίηση



Είναι υποχρεωτικό να συμβουλευτείτε το πρωτότυπο εγχειρίδιο και την πρόσθετη τεκμηρίωση



Απαγόρευση ή περιορισμοί



Αν και δεν είναι κατασκευασμένα από υλικά που είναι επιβλαβή για την υγεία, τα προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα και πρέπει να συλλέγονται χωριστά, καθώς είναι κατασκευασμένα από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν.



Εικονόγραμμα για τον κίνδυνο ηλεκτρικής τάσης



Εικονόγραμμα κινδύνου για ζεστές επιφάνειες.

2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το eProWallbox Move είναι μια λύση φόρτισης εναλλασσόμενου ρεύματος για τροφοδοσία ηλεκτρικών οχημάτων και υβριδικών plug-in και είναι ιδανικό για ημιδημόσια και οικιακή χρήση. Η συσκευή διατίθεται σε τριφασικές ή μονοφασικές διαμορφώσεις και είναι εξοπλισμένη με πρίζα τύπου 2.

Η συσκευή φορτίζει ηλεκτρικά οχήματα έως 22 kW σε τριφασικό ή έως 7,4 kW σε μονοφασικό. Η συσκευή περιλαμβάνει επιλογές συνδεσιμότητας, όπως απομακρυσμένη παρακολούθηση μέσω της eSolutions Control Platform (CPMS). Η τελική του διαμόρφωση πρέπει να ολοκληρωθεί χρησιμοποιώντας την εφαρμογή PowerUp. Η διαχείριση του eProWallbox Move μπορεί να γίνεται μέσω της αποκλειστικής εφαρμογής eSolutions Charging, που είναι διαθέσιμη για λήψη στο Google Play™ και το Apple Store®.

Αυτό το έγγραφο περιγράφει τον τρόπο χρήσης της συσκευής. Μια περιγραφή των χαρακτηριστικών της παρέχεται για να υποδείξει τα βασικά εξαρτήματά της και να ορίσει τους τεχνικούς όρους που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην εγκαθιστάτε το eProWallbox Move ή οποιοδήποτε από τα αξεσουάρ του αυτόνομα. Επικοινωνήστε με εξειδικευμένους επαγγελματίες που θα πραγματοποιήσουν την εγκατάσταση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Εκδόσεις προϊόντος:

F2ME.EPROSEYYXXX

2.1 Πεδία χρήσης

Η Free2move eSolutions S.p.A. δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά που οφείλεται σε λανθασμένη ή απρόσεκτη ενέργεια.

Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλο σκοπό εκτός από αυτόν που προορίζεται να εκπληρώσει.




Ο εξοπλισμός δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή άτομα με περιορισμένες πνευματικές ή σωματικές ικανότητες, ή ακόμη και από ενήλικες ή ειδικούς επαγγελματίες, εάν η συσκευή υποβάλλεται σε εργασίες που δεν συμμορφώνονται με το παρόν εγχειρίδιο και τη συνοδευτική τεκμηρίωση.

Αυτό το κομμάτι του εξοπλισμού είναι μια συσκευή φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα. Η ακόλουθη ταξινόμηση προσδιορίζει τα χαρακτηριστικά της συσκευής:

- Τροφοδοτικό: μόνιμα συνδεδεμένο στο δίκτυο τροφοδοσίας AC
- Έξοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα
- Περιβαλλοντικές συνθήκες: χρήση σε εσωτερικούς / εξωτερικούς χώρους
- Σταθερή εγκατάσταση
- Προστασία από ηλεκτροπληξία: Κατηγορία I
- Τύπος φόρτισης: Λειτουργία 3 σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61851-1
- Ταξινόμηση περιβάλλοντος ΗΜΣ: Κατηγορία B
- Η προαιρετική λειτουργία για αερισμό δεν υποστηρίζεται.

3 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

Η παρακάτω εικόνα δείχνει το eProWallbox Move και τα κύρια μέρη του.



3.1 Χρώματα μπάρας LED της συσκευής

Μόλις ενεργοποιηθεί το eProWallbox Move η μπάρα LED αναβοσβήνει με μια ακολουθία χρωμάτων. Στη συνέχεια, η κατάσταση της συσκευής μπορεί εύκολα να παρακολουθηθεί μέσω των χρωμάτων και της συμπεριφοράς του πρόσθιου LED.

Όταν ενεργοποιείται το eProWallbox Move, η μπάρα LED θα εκτελεί μια ακολουθία χρωμάτων κόκκινου, πράσινου, μπλε χρώματος. Εάν αυτή η κατάσταση επιμένει, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.


ΜΠΛΕ

ΠΡΑΣΙΝΟ

KOKKINO

KITRINO

ΠΑΛΜΟ-ΔΟΤΗΣΗ	Προετοιμασία για φόρτιση	Φόρτιση σε εξέλιξη	Ενημέρωση λογισμικού
ΣΤΑΘΕΡΟ	Έτοιμο για σύνδεση	Η φόρτιση έχει ανασταλεί, μπορεί να συνεχιστεί	eProWallbox Move μη διαθέσιμο/κλειδωμένο
ΑΝΑΒΟ-ΣΒΗΝΕΙ		Έτοιμο για αποσύνδεση	Ανιχνεύτηκε σφάλμα

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η συμπεριφορά των LED μπορεί να αλλάξει με βάση την έκδοση λογισμικού.

4 ΕΦΑΡΜΟΓΗ eSolutions Charging



Το **eSolutions Charging** είναι μια αποκλειστική εφαρμογή smartphone, διαθέσιμη στο Google Play™ και στο Apple Store®. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαμόρφωση, την παρακολούθηση και τη ρύθμιση του **eProWallbox Move** μέσω σύνδεσης Internet ή Bluetooth.

Το **eSolutions Charging** προσφέρει διαφορετικές λειτουργίες ανάλογα με το αν το **eProWallbox Move** συνδέεται ή όχι με την **eSolutions Control Platform (CPMS)**. Όταν το **eProWallbox Move** είναι συνδεδεμένο με G ή Wi-Fi, τα προγράμματα οδήγησης EV έχουν τον πλήρη έλεγχο των περιόδων φόρτισης στο smartphone τους.

Τα ακόλουθα χαρακτηριστικά είναι διαθέσιμα:

- Παρακολούθηση συνεδριών φόρτισης
- Εξουσιοδότηση, έναρξη και διακοπή χρέωσης περιόδων φόρτισης
- Οπτικοποίηση ιστορικών δεδομένων περιόδου σύνδεσης
- Καθυστέρηση ή προγραμματισμός περιόδων χρέωσης
- Διαμόρφωση των ορίων ισχύος του **eProWallbox Move**
- Επανεκκίνηση του **eProWallbox Move**
- Καταχώριση πολλαπλών **συσκευών eProWallbox Move**
- Ενεργοποίηση λειτουργίας DPM και καθορισμός της μέγιστης ισχύος του **PowerMeter (DPM)**
- Ενεργοποίηση και ρύθμιση του **MIDcounter**
- Ρύθμιση Wi-Fi
- Αλλαγή τρόπων λειτουργίας
- Επικοινωνία με την υποστήριξη πελατών

Εάν το **eProWallbox Move** δεν είναι συνδεδεμένο λόγω έλλειψης συνδεσιμότητας ή εάν είναι ενεργοποιημένη η Αυτόνομη Λειτουργία, μόνο οι ακόλουθες λειτουργίες θα είναι διαθέσιμες μέσω σύνδεσης Bluetooth:

- Διαμόρφωση των ορίων ισχύος του **eProWallbox Move**
- Επανεκκίνηση του **eProWallbox Move**
- Καταχώριση πολλαπλών **συσκευών eProWallbox Move**
- Ενεργοποίηση DPM και καθορισμός της μέγιστης ισχύος του **DPM PowerMeter**
- Ρύθμιση Wi-Fi
- Αλλαγή τρόπων λειτουργίας
- Επικοινωνία με την υποστήριξη πελατών

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι λειτουργίες Bluetooth είναι διαθέσιμες μόνο όταν διατηρείτε το smartphone κοντά στο **eProWallbox Move**

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι έχετε την πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής **eSolutions Charging** για να έχετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες.

5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ eProWallbox Move

To eProWallboxMove δεν διαθέτει κουμπιά ON/OFF (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση). Μόλις εγκατασταθεί και τροφοδοτηθεί από τον διακόπτη κυκλώματος στον ηλεκτρικό πίνακα, το eProWallbox Move είναι έτοιμο να συνδεθεί με το προφίλ του χρήστη και να διαμορφωθεί μέσω της εφαρμογής eSolutions Charging.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μόλις ενεργοποιηθεί η συσκευή, η μπάρα LED δεν θα ενεργοποιηθεί αμέσως. Αυτό μπορεί να διαρκέσει έως και ένα λεπτό.

Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, ακολουθήστε με ακρίβεια τις παρακάτω οδηγίες για επικίνδυνες καταστάσεις για να αποφύγετε ζημιές σε άτομα ή αντικείμενα:

- Η χρήση κατεστραμμένης συσκευής απαγορεύεται αυστηρά
- Επισημάνετε με σαφήνεια τη συσκευή που έχει υποστεί ζημιά, έτσι ώστε να μην τη χρησιμοποιούν άλλα άτομα
- Καλέστε αμέσως έναν εξειδικευμένο επαγγελματία, ώστε η συσκευή να επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί



ΚΙΝΔΥΝΟΣ


Ηλεκτροπληξία όταν η συσκευή είναι κατεστραμμένη.

5.1 Πρώτη χρήση της εφαρμογής eSolutions Charging: εγγραφή και αντιστοίχιση

Όταν εκτελείται η εφαρμογή για πρώτη φορά, οι χρήστες καλούνται να δώσουν προσωπικά στοιχεία για να εγγραφούν και να δημιουργήσουν έναν λογαριασμό eSolutions. Τα προσωπικά δεδομένα και οι ρυθμίσεις προφίλ μπορούν να αλλάξουν εντός της εφαρμογής.

Όταν το eProWallbox Move είναι ενεργοποιημένο, εγγραφείτε ή συνδεθείτε στην εφαρμογή για να αντιστοιχίσετε το eProWallbox Move με τον λογαριασμό του χρήστη. Ακολουθήστε αυτά τα απλά βήματα:

- Κάντε κλικ στο “**Χρέωση στο σπίτι**” στο επάνω αριστερό μενού
- Κάντε κλικ στο “**Pair now**” (Αντιστοίχιση τώρα) ή στο κουμπί + για αντιστοίχιση σε ένα νέο eProWallbox Move
- Αφαιρέστε το εξωτερικό κάλυμμα χρησιμοποιώντας το αυλάκι στο κάτω μέρος και σαρώστε τον κωδικό QR στην ετικέτα αναγνώρισης που βρίσκεται στο κάλυμμα:



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αυτή η σύζευξη επιτρέπει ολες τις λειτουργίες, όπως συλλογή δεδομένων, παρακολούθηση και ανάλυση. Η εφαρμογή φόρτισης eSolutions Charging σάς επιτρέπει να αντιστοιχίσετε περισσότερα από ένα eProWallbox Move με ένα προφίλ, επιτρέποντας στους χρήστες να διαχειρίζονται όλες τις συσκευές σε ένα μόνο σημείο επαφής.

5.2 Τρόποι λειτουργίας

Είναι δυνατό να διαμορφώσετε το eProWallbox Move ώστε να λειτουργεί σε διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας, αλλάζοντας τις επιλογές εξουσιοδότησης φόρτισης και συνδεσιμότητας. Είναι δυνατή η αλλαγή των τρόπων λειτουργίας με τις εναλλαγές Autostart (Αυτόματη εκκίνηση) και Standalone (Αυτόνομη λειτουργία) στην εφαρμογή eSolutions Charging.


Η εξουσιοδότηση φόρτισης είναι δυνατή με δύο διαφορετικούς τρόπους:

- **Αυτόματη εκκίνηση** (προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση): όταν είναι ενεργοποιημένη ή αυτόματη εκκίνηση, η εξουσιοδότηση φόρτισης είναι αυτόματη και η περίοδος φόρτισης ξεκινά συνδέοντας απλώς το καλώδιο φόρτισης.
- **Έλεγχος ταυτότητας**: όταν η αυτόματη εκκίνηση είναι απενεργοποιημένη, η περίοδος φόρτισης πρέπει να εξουσιοδοτηθεί από τον χρήστη, με την ακόλουθη μέθοδο:

- Εξουσιοδότηση της περιόδου φόρτισης με την εφαρμογή **eSolutions Charging** (εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη μέσω Wi-fi)

Το eProWallbox Move έχει δύο επιλογές **Συνδεσιμότητας**:

- **Ενεργοποιημένη συνδεσιμότητα**(προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση): Όταν η επιλογή **Standalone** (Αυτόνομη λειτουργία) είναι απενεργοποιημένη, το eProWallbox Move συνδέεται με την **eSolutions Control Platform (CPMS)** για να μπορέσουν να γίνουν οι ενημερώσεις λογισμικού, η απομακρυσμένη τεχνική υποστήριξη των πελατών και για να απολαύσουν οι πελάτες τις μέγιστες λειτουργίες της εφαρμογής **eSolutions Charging**.
- **Η συνδεσιμότητα είναι απενεργοποιημένη:** όταν είναι ενεργοποιημένη η **Αυτόνομη** επιλογή, το eProWallbox Move δεν είναι συνδεδεμένο στην **eSolutions Control Platform (CPMS)** και ο χρήστης έχει πρόσβαση σε περιορισμένες λειτουργίες στην εφαρμογή **eSolutions Charging**, διαθέσιμη μόνο μέσω Bluetooth.



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αφού αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας, επανεκκινήστε τη συσκευή μέσω της εφαρμογής για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.

5.2.1 Ρύθμιση Wi-Fi

Είναι δυνατή η σύνδεση του eProWallbox Move σε ένα δίκτυο Wi-Fi μέσω της εφαρμογής eSolutions Charging, ακολουθώντας αυτά τα βήματα:

- Συνδέστε το smartphone σας **στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi** στο οποίο θέλετε να συνδέσετε το eProWallbox Move.
- Κάντε κλικ στο “**Χρέωση στο σπίτι**” στο επάνω αριστερό μενού.
- Επιλέξτε το eProWallbox Move που θέλετε να διαμορφώσετε.
- Κάντε κλικ στον μπλε τροχό στην επάνω δεξιά γωνία του επιλεγμένου eProWallbox Move.
- Κάντε κλικ στο “**Διαμόρφωση με χρήση Bluetooth**”.
- Κάντε κλικ στο “**Set Wi-Fi**” και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης Wi-Fi.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κατά τη ρύθμιση του Wi-Fi, το eSolutions Charging εντοπίζει αυτόματα το ίδιο δίκτυο Wi-Fi με το smartphone. Εισαγάγετε τον σωστό κωδικό πρόσβασης.

6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

6.1 Προκαταρκτικές εργασίες φόρτισης



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΗΝ αφαιρείτε το φις φόρτισης από το ηλεκτρικό όχημα κατά τη διάρκεια ολόκληρης της διαδικασίας φόρτισης. Αφαιρέστε το φις φόρτισης από το όχημα μόνο όταν οι λειτουργίες φόρτισης έχουν τελειώσει ή έχουν σταματήσει ακολουθώντας την κατάλληλη διαδικασία. Και στις δύο περιπτώσεις, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται αδικαιολόγητη υπερβολική δύναμη.

Πριν ξεκινήσετε μια νέα περίοδο φόρτισης:

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή και οι σύνδεσμοί της είναι απολύτως άθικτοι, στεγνοί και απαλλαγμένοι από ακαθαρσίες.
- Μην βάζετε δάχτυλα ή αντικείμενα στην υποδοχή.
- Μην αγγίζετε τη συσκευή ή οποιαδήποτε από τις προεκτάσεις της με βρεγμένα χέρια ή γυμνά πόδια.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι και δεν έχει εκτεθεί σε πηγές θερμότητας, εκρηκτικές ή εύφλεκτες ουσίες.
- Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό όχημα είναι συμβατό με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
- Οι προσαρμογέίς οχήματος δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση βύσματος σε πρίζα οχήματος.
- Οι προσαρμογέίς μεταξύ της πρίζας και των βυσμάτων του οχήματος θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο εάν έχουν καθοριστεί και εγκριθεί ειδικά από τον κατασκευαστή του οχήματος ή τον κατασκευαστή του εξοπλισμού τροφοδοσίας του ηλεκτρικού οχήματος, σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις. Τέτοιοι προσαρμογέίς πρέπει, ωστόσο, να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου IEC 61851-1 και άλλα σχετικά πρότυπα που διέπουν τόσο το βύσμα όσο και την πρίζα του προσαρμογέα. Οι προσαρμογέίς πρέπει σε κάθε περίπτωση να φέρουν συγκεκριμένες ενδείξεις χρήσης που επιτρέπονται από τον κατασκευαστή (π.χ. IEC 62196).
- Κρατήστε το καλώδιο φόρτισης μακριά από παιδιά.
- Προσέξτε να μην πατήσετε το βύσμα ή το καλώδιο.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Μη χρησιμοποιείτε προσαρμογές ή επεκτάσεις που δεν καθορίζονται από την Free2move eSolutions S.p.A., καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν και να δημιουργήσουν κινδύνους για την ασφάλεια του χρήστη.

**ΠΡΟΣΟΧΗ**



Το eProWallbox Move πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σύμφωνα με τις καθορισμένες παραμέτρους λειτουργίας και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ -25 °C και 50 °C.

6.2 Πρώτη φόρτιση στην προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση (Αυτόματη εκκίνηση και σύνδεση)



Το eProWallbox Move είναι διαμορφωμένο με ενεργοποιημένη τη λειτουργία αυτόματης εκκίνησης ως προεπιλεγμένη ρύθμιση, το πρώτο βήμα είναι η ρύθμιση της σύνδεσης Wi-Fi, δείτε το Κεφάλαιο 5.2.1.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ξεκινήσετε μια περίοδο φόρτισης:

- Η μπάρα LED της συσκευής θα πρέπει να είναι σταθερά μπλε, που σημαίνει ότι το eProWallbox Move είναι έτοιμο για φόρτιση (βλ. Κεφάλαιο 5.4 Χρώματα της γραμμής LED του eProWallbox Move).
- Εισαγάγετε το βύσμα του καλωδίου φόρτισης στην υποδοχή της συσκευής μέχρι να ασφαλίσει πλήρως.
- Εισαγάγετε το βύσμα του καλωδίου Τύπου 2 στη Θύρα Φόρτισης του ηλεκτρικού οχήματος.



- Η συσκευή θα κλειδώσει το καλώδιο για όλη τη διάρκεια της περιόδου φόρτισης.
- Η περίοδος φόρτισης ξεκινάει και η μπάρα LED της συσκευής θα αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα.
- Όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί ή η διαδικασία φόρτισης πρέπει να διακοπεί, υπάρχουν δύο πιθανοί τρόποι διακοπής της περιόδου φόρτισης:
 - Από το όχημα (π.χ. ξεκλείδωμα των θυρών), μετά αποσυνδέστε το βύσμα από το όχημα και από το eProWallbox Move
 - Αν έχετε συνδεθεί, από την εφαρμογή eSolutions Charging, πατήστε **STOP**, και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το βύσμα από το όχημα και από το eProWallbox Move
- Το eProWallbox Move θα επιστρέψει στην αρχική του κατάσταση, έτοιμο για μια νέα περίοδο φόρτισης.





ΠΡΟΣΟΧΗ

Στο τέλος των συνεδριών φόρτισης, αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης τόσο από τη συσκευή όσο και από το όχημα και αποθηκεύστε το σε ασφαλές μέρος.

6.3 Φόρτιση σε λειτουργία ελέγχου ταυτότητας (Αυτόματη εκκίνηση απενεργοποιημένη συνδεδεμένο)

Εάν έχει διαμορφωθεί ο τρόπος λειτουργίας ελέγχου ταυτότητας, η περίοδος φόρτισης μπορεί να εξουσιοδοτηθεί από την εφαρμογή **eSolutions Charging**. Η εξουσιοδότηση μέσω της εφαρμογής είναι διαθέσιμη μόνο όταν το **eProWallbox Move** είναι συνδεδεμένο στο Wi-Fi.

- Η μπάρα LED της συσκευής θα πρέπει να είναι σταθερά μπλε, που σημαίνει ότι το **eProWallbox Move** είναι έτοιμο για φόρτιση (βλ. Κεφάλαιο 5.4 Χρώματα της γραμμής LED του **eProWallbox Move**).
- Εισαγάγετε το βύσμα του καλωδίου φόρτισης στην υποδοχή της συσκευής μέχρι να ασφαλίσει πλήρως.
- Εισαγάγετε το βύσμα του καλωδίου Τύπου 2 στη θύρα φόρτισης του ηλεκτρικού οχήματος.
- Αν το **eProWallbox Move** συνδέεται στο Wi-Fi, ξεκινήστε απομακρυσμένα μέσω της εφαρμογής.
- Φορτίστε το όχημα.
- Όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί ή η διαδικασία φόρτισης πρέπει να διακοπεί, υπάρχουν δύο πιθανοί τρόποι διακοπής της περιόδου φόρτισης:
 - Από το όχημα (π.χ. ξεκλείδωμα των θυρών), μετά αποσυνδέστε το βύσμα από το όχημα και από το **eProWallbox Move**
 - Από την εφαρμογή **eSolutions Charging**, πατήστε **STOP** και αφαιρέστε το βύσμα από το όχημα και από το **eProWallbox Move**.
- Το προϊόν επιστρέφει στην αρχική του κατάσταση, έτοιμο για μια νέα περίοδο φόρτισης.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Στο τέλος των συνεδριών φόρτισης, αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης τόσο από τη συσκευή όσο και από το όχημα και αποθηκεύστε το σε ασφαλές μέρος.



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Είναι δυνατό να διακόψετε τη συνεδρία φόρτισης μέσω της εφαρμογής eSolutions Charging μόνο όταν είναι συνδεδεμένο το eProWallbox Move, άρα όταν είναι απενεργοποιημένη η αυτόνομη λειτουργία (ανατρέξτε στο κεφάλαιο 5.2 Τρόποι λειτουργίας).

7 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Τα εξωτερικά αξεσουάρ που είναι συμβατά με το eProWallbox Move είναι:

- **PowerMeter (DPM):** είναι ένας μετρητής ενέργειας που επιτρέπει την Dynamic Power Management (DPM) (Δυναμική διαχείριση ισχύος), μια έξυπνη λειτουργία που σας επιτρέπει να φορτίζετε το ηλεκτρικό όχημα χρησιμοποιώντας μόνο την ισχύ που είναι διαθέσιμη στο σπίτι, ρυθμίζοντας την ισχύ φόρτισης και αποφεύγοντας δυσάρεστες διακοπές ρεύματος.
- **MIDcounter:** είναι ένας πιστοποιημένος μετρητής ενέργειας που σας επιτρέπει να παρακολουθείτε την κατανάλωση του eProWallbox Move κατά τη διάρκεια κάθε περιόδου φόρτισης.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην εγκαθιστάτε κανένα αξεσουάρ αυτόνομα. Επικοινωνήστε με εξειδικευμένους επαγγελματίες που θα πραγματοποίησουν την εγκατάσταση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

7.1 PowerMeter (DPM)

Το **PowerMeter (DPM)** είναι ένας εξωτερικός μετρητής που ενεργοποιεί τη λειτουργία Dynamic Power Management (DPM) και διαμορφώνεται κατά τη φάση εγκατάστασης. Η DPM (Δυναμική Διαχείριση Ισχύος) είναι μια έξυπνη λειτουργία που σας επιτρέπει να επαναφορτίζετε το ηλεκτρικό όχημα χρησιμοποιώντας μόνο την ισχύ που είναι διαθέσιμη στο σπίτι, ρυθμίζοντας την ισχύ φόρτισης και αποφεύγοντας δυσάρεστες διακοπές ρεύματος. Εάν χρησιμοποιείτε άλλες συσκευές κατά τη διάρκεια της περιόδου φόρτισης, το σύστημα μπορεί να ρυθμίσει την ισχύ φόρτισης προς το αυτοκίνητο, ακόμη και να αναστείλει προσωρινά τη συνεδρία φόρτισης. Μόλις απενεργοποιηθούν οι άλλες οικιακές συσκευές, η συνεδρία θα συνεχιστεί.

Είναι επίσης δυνατό να αλλάξετε τη μέγιστη συμβατική ισχύ μέσω της εφαρμογής eSolutions Charging, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

- Επιλέξτε τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο **PowerMeter**.
- Κάντε κλικ στον μπλε τροχό στην επάνω δεξιά γωνία για να μεταβείτε στις Ρυθμίσεις.
- Κάντε κλικ στο "Home Power".
- Ορίστε την τιμή της συμβατικής ισχύος σε kW, όπως υποδεικνύεται στο συμβόλαιο ηλεκτρικής ενέργειας μετακινώντας το ρυθμιστικό. Αυτό το όριο δεν θα ξεπεραστεί από το eProWallbox Move.

7.2 MIDcounter

Το **MIDcounter** είναι ένας πιστοποιημένος μετρητής ενέργειας που σας επιτρέπει να παρακολουθείτε την κατανάλωση του **eProWallbox Move** σας με ασφάλεια και αξιοπιστία κατά τη διάρκεια κάθε συνεδρίας φόρτισης. Όλα τα σχετικά δεδομένα από τις συνεδρίες φόρτισης θα καταγράφονται αυτόματα από έναν πιστοποιημένο μετρητή ενέργειας (εγκατεστημένο εκτός της συσκευής) και θα μεταφέρονται στην **eSolutions Control Platform (CPMS)** από το **eProWallbox Move**, αν η συσκευή είναι συνδεδεμένη.

Μετά την εγκατάσταση του πρόσθετου πιστοποιημένου μετρητή, ο χρήστης θα δει αυτόματα τις ενδείξεις του μετρητή στην ενότητα και θα μπορεί να κατεβάσει μια πιστοποιημένη αναφορά κατανάλωσης, προσθέτοντας επίσης την τιμή ενέργειας που περιλαμβάνεται στον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος.

- Επιλέξτε τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο **MIDcounter**
- Κάντε κλικ στον μπλε τροχό στην επάνω δεξιά γωνία για να μεταβείτε στις Ρυθμίσεις.
- Κάντε κλικ στο **MIDcounter**.
- Εισαγάγετε το συμβατικό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας όπως αναφέρεται στον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος
- Το ιστορικό όλων των πιστοποιημένων περιόδων χρέωσης θα είναι διαθέσιμο στην ειδική ενότητα του **MIDcounter**. Θα είναι δυνατή η λήψη της αναφοράς.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για συγκεκριμένες λειτουργίες του MIDcounter που είναι διαθέσιμες μέσω της εφαρμογής eSolutions Charging, το eProWallbox Move πρέπει να ρυθμιστεί σε τρόπους λειτουργίας με σύνδεση, με αυτόνομη λειτουργία απενεργοποιημένη.

8 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Εάν παρουσιαστεί σφάλμα, η μπάρα LED του eProWallbox Move θα αρχίσει αν αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα. Μπορείτε να ελέγξετε την περιγραφή του σφάλματος στην ειδική ενότητα της εφαρμογής eSolutions Charging.

Στο κύριο μενού, μεταβείτε στην ενότητα Διαγνωστικά. Εδώ μπορείτε να βρείτε τη λίστα σφαλμάτων στο eProWallbox Move και τις λεπτομέρειες του συμβάντος.

Εάν παρουσιαστεί σφάλμα κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας φόρτισης, θα διακοπεί και η πρίζα θα ξεκλειδωθεί για να σας επιτρέψει να αποσυνδέσετε το βύσμα.

Ο παρακάτω πίνακας παρέχει μια λίστα σφαλμάτων που μπορεί να προκύψουν και τη σχετική αντιμετώπιση προβλημάτων. Εάν το σφάλμα επιμένει, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες, παρέχοντας τον σειριακό αριθμό του eProWallbox Move στην ετικέτα του προϊόντος ή στις Εφαρμογές.

Κωδικός σφάλματος / Πρόβλημα	Σφάλμα Περιγραφή	Αντιμετώπιση προβλημάτων
100	Έλλειψη τροφοδοσίας	Ελέγξτε εάν ο διακόπτης κυκλώματος eProWallbox Move είναι ενεργοποιημένος.
101	Υπερθέρμανση	Αποσυνδέστε το καλώδιο Τύπου 2, περιμένετε να πέσει η θερμοκρασία και στη συνέχεια, το σφάλμα θα εξαφανιστεί μόνο του. Για να επανεκκινήστε τη συνεδρία φόρτισης, συνδέστε ξανά το καλώδιο. Βεβαιωθείτε ότι το σημείο εγκατάστασης είναι συμβατό με το εύρος θερμοκρασίας (-25 °C/+50 °C, χωρίς άμεση έκθεση στο ηλιακό φως).
102	Σφάλμα επικοινωνίας μεταξύ MCU και MPU.	Επανεκκινήστε το eProWallbox από τον διακόπτη κυκλώματος στον ηλεκτρικό πίνακα, αφήνοντας το eProWallbox Move απενεργοποιημένο για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα.
103	Σφάλμα υλικού, σφάλμα συσκευής προστασίας γείωσης. (σφάλμα GPD)	Επανεκκινήστε το eProWallbox από τον διακόπτη κυκλώματος στον ηλεκτρικό πίνακα, αφήνοντας το eProWallbox Move απενεργοποιημένο για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη σας και ακολουθήστε την αντιμετώπιση προβλημάτων εγκατάστασης.
104	Σφάλμα υλικού, σφάλμα παρακολούθησης υπολειπόμενου ρεύματος AC. (RCM AC trip)	Βεβαιωθείτε ότι το πρόβλημα δεν σχετίζεται ούτε με το καλώδιο ούτε με το όχημα και επιχειρήστε άλλη συνεδρία φόρτισης (αν είναι δυνατόν με άλλο όχημα ή άλλο καλώδιο).
105	Σφάλμα υλικού, σφάλμα παρακολούθησης υπολειπόμενου ρεύματος DC. (RCM DC trip)	Βεβαιωθείτε ότι το πρόβλημα δεν σχετίζεται ούτε με το καλώδιο ούτε με το όχημα και επιχειρήστε άλλη συνεδρία φόρτισης (αν είναι δυνατόν με άλλο όχημα ή άλλο καλώδιο).
106	Σφάλμα εσωτερικού μετρητή	Επανεκκινήστε το eProWallbox από τον διακόπτη κυκλώματος στον ηλεκτρικό πίνακα, αφήνοντας το eProWallbox Move απενεργοποιημένο για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα.
107	Σφάλμα επικοινωνίας PowerMeter (DPM)	Επανεκκινήστε το eProWallbox από τον διακόπτη κυκλώματος στον ηλεκτρικό πίνακα, αφήνοντας το eProWallbox Move απενεργοποιημένο για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα.
108	Σφάλμα διαμόρφωσης, Η θέση του περιστροφικού διακόπτη (τύπος τροφοδοσίας) δεν συνάδει με τον τύπο DPM/ MID	Εάν τα αξεσουάρ (DPM/MID) δεν είναι εγκατεστημένα, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη. Στη συνέχεια, επανεκκινήστε την εφαρμογή.
109	Σφάλμα επικοινωνίας Master/ Slave RS485	Επανεκκινήστε το eProWallbox από τον διακόπτη κυκλώματος στον ηλεκτρικό πίνακα, αφήνοντας το eProWallbox Move απενεργοποιημένο για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα.

Κωδικός σφάλματος / Πρόβλημα	Σφάλμα Περιγραφή	Αντιμετώπιση προβλημάτων
110	Σφάλμα επικοινωνίας MIDcounter	Επανεκκινήστε το eProWallbox από τον διακόπτη κυκλώματος στον ηλεκτρικό πίνακα, αφήνοντας το eProWallbox Move απενεργοποιημένο για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα. Εάν είναι απαραίτητο να φορτίσετε το όχημα, απενεργοποιήστε τον μετρητή MID και επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.
300	Ασυνέπεια μεταξύ της εντολής του επιαφέα της συσκευής και της ανάδρασης	Επανεκκινήστε το eProWallbox από τον διακόπτη κυκλώματος στον ηλεκτρικό πίνακα, αφήνοντας το eProWallbox Move απενεργοποιημένο για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα.
301	Εντοπίστηκε βραχυκύκλωμα στη γραμμή Control Pilot.	Εάν η πρίζα είναι κατεστραμμένη, αποφύγετε τη χρήση του σταθμού φόρτισης και επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών. Βεβαιωθείτε ότι το πρόβλημα δεν σχετίζεται ούτε με το καλώδιο ούτε με το όχημα και επιχειρήστε άλλη συνεδρία φόρτισης (αν είναι δυνατόν με άλλο όχημα ή άλλο καλώδιο).
302	Κατάσταση E ή F που ορίζεται στη γραμμή Control Pilot.	Αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά το φις του καλωδίου, βεβαιωθείτε ότι έχει εισαχθεί πλήρως στην υποδοχή του σταθμού φόρτισης και στην πρίζα του οχήματος. Βεβαιωθείτε ότι το πρόβλημα δεν σχετίζεται ούτε με το καλώδιο ούτε με το όχημα και επιχειρήστε άλλη συνεδρία φόρτισης (αν είναι δυνατόν με άλλο όχημα ή άλλο καλώδιο).
303	To Control Pilot αποσυνδέθηκε.	Αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά το φις του καλωδίου, βεβαιωθείτε ότι έχει εισαχθεί πλήρως στην υποδοχή του σταθμού φόρτισης και στην πρίζα του οχήματος. Βεβαιωθείτε ότι οι σύνδεσμοι καλωδίων έχουν εισαχθεί πλήρως μέσα στην υποδοχή του σταθμού φόρτισης και στην πρίζα του οχήματος. Βεβαιωθείτε ότι το πρόβλημα δεν σχετίζεται ούτε με το καλώδιο ούτε με το όχημα και επιχειρήστε άλλη συνεδρία φόρτισης (αν είναι δυνατόν με άλλο όχημα ή άλλο καλώδιο).
304	To Proximity Pilot αποσυνδέθηκε.	Αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά το φις του καλωδίου, βεβαιωθείτε ότι έχει εισαχθεί πλήρως στην υποδοχή του σταθμού φόρτισης και στην πρίζα του οχήματος. Βεβαιωθείτε ότι οι σύνδεσμοι καλωδίων έχουν εισαχθεί πλήρως μέσα στην υποδοχή του σταθμού φόρτισης και στην πρίζα του οχήματος. Βεβαιωθείτε ότι το πρόβλημα δεν σχετίζεται ούτε με το καλώδιο ούτε με το όχημα και επιχειρήστε άλλη συνεδρία φόρτισης (αν είναι δυνατόν με άλλο όχημα ή άλλο καλώδιο).
305	Εντοπίστηκε σπασμένος Proximity Pilot.	Αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά το φις του καλωδίου, βεβαιωθείτε ότι έχει εισαχθεί πλήρως στην υποδοχή του σταθμού φόρτισης και στην πρίζα του οχήματος. Βεβαιωθείτε ότι οι σύνδεσμοι καλωδίων έχουν εισαχθεί πλήρως μέσα στην υποδοχή του σταθμού φόρτισης και στην πρίζα του οχήματος. Βεβαιωθείτε ότι το πρόβλημα δεν σχετίζεται ούτε με το καλώδιο ούτε με το όχημα και επιχειρήστε άλλη συνεδρία φόρτισης (αν είναι δυνατόν με άλλο όχημα ή άλλο καλώδιο).
306	Εντοπίστηκε σφάλμα διόδου στη γραμμή Control Pilot (όχι -12V).	Δοκιμάστε μια νέα συνεδρία φόρτισης, αποσυνδέοντας και επανατοποιητώντας το καλώδιο τόσο από τον σταθμό φόρτισης όσο και από την πρίζα του οχήματος.
307	To Control Pilot αποσυνδέθηκε.	Αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά το φις του καλωδίου, βεβαιωθείτε ότι έχει εισαχθεί πλήρως στην υποδοχή του σταθμού φόρτισης και στην πρίζα του οχήματος. Βεβαιωθείτε ότι οι σύνδεσμοι καλωδίων έχουν εισαχθεί πλήρως μέσα στην υποδοχή του σταθμού φόρτισης και στην πρίζα του οχήματος. Βεβαιωθείτε ότι το πρόβλημα δεν σχετίζεται ούτε με το καλώδιο ούτε με το όχημα και επιχειρήστε άλλη συνεδρία φόρτισης (αν είναι δυνατόν με άλλο όχημα ή άλλο καλώδιο).
308	Ασυνέπεια μεταξύ της εντολής του κινητήρα και της ανάδρασης ή ο κινητήρας βρίσκεται σε κατάσταση σφάλματος.	Δοκιμάστε μια νέα συνεδρία φόρτισης, αποσυνδέοντας και επανατοποιητώντας το καλώδιο τόσο από τον σταθμό φόρτισης όσο και από την πρίζα του οχήματος. Βεβαιωθείτε ότι οι σύνδεσμοι καλωδίων έχουν εισαχθεί πλήρως μέσα στην υποδοχή του σταθμού φόρτισης και στην πρίζα του οχήματος.
309	Σφάλμα ελέγχου κινητήρα κατά τη φάση αρχικοποίησης του EVSE.	Επανεκκινήστε το eProWallbox από τον διακόπτη κυκλώματος στον ηλεκτρικό πίνακα, αφήνοντας το eProWallbox Move απενεργοποιημένο για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα.

Κωδικός σφάλματος / Πρόβλημα	Σφάλμα Περιγραφή	Αντιμετώπιση προβλημάτων
310	Εντοπίστηκε σφάλμα πριν από τη φόρτιση (δεν ανχνεύεται PP ή σφάλμα κινητήρα ή CP δεν εντοπίστηκε).	Αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά το φις του καλωδίου, βεβαιωθείτε ότι έχει εισαχθεί πλήρως στην υποδοχή του σταθμού φόρτισης και στην πρίζα του οχήματος. Βεβαιωθείτε ότι οι σύνδεσμοι καλωδίων έχουν εισαχθεί πλήρως μέσα στην υποδοχή του σταθμού φόρτισης και στην πρίζα του οχήματος. Βεβαιωθείτε ότι το πρόβλημα δεν σχετίζεται ούτε με το καλώδιο ούτε με το όχημα και επιχειρήστε άλλη συνεδρία φόρτισης (αν είναι δυνατόν με άλλο όχημα ή άλλο καλώδιο).
311	Εντοπίστηκε σφάλμα μετά τη φόρτιση (βλάβη κινητήρα ή CP δεν έχει αποσυνδεθεί).	Αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά το φις του καλωδίου, βεβαιωθείτε ότι έχει εισαχθεί πλήρως στην υποδοχή του σταθμού φόρτισης και στην πρίζα του οχήματος. Βεβαιωθείτε ότι οι σύνδεσμοι καλωδίων έχουν εισαχθεί πλήρως μέσα στην υποδοχή του σταθμού φόρτισης και στην πρίζα του οχήματος. Βεβαιωθείτε ότι το πρόβλημα δεν σχετίζεται ούτε με το καλώδιο ούτε με το όχημα και επιχειρήστε άλλη συνεδρία φόρτισης (αν είναι δυνατόν με άλλο όχημα ή άλλο καλώδιο).
312	Λήψη έκτακτης διακοπής από το MPU.	Επανεκκινήστε το eProWallbox από τον διακόπτη κυκλώματος στον ηλεκτρικό πίνακα, αφήνοντας το eProWallbox Move απενεργοποιημένο για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα.
313	Εντοπίστηκε ρεύμα κατά τη φόρτιση, με 100% κύκλο λειτουργίας στη γραμμή Control Pilot.	Ελέγξτε ότι το πρόβλημα δεν σχετίζεται ούτε με το καλώδιο ούτε με το όχημα και δοκιμάστε να κάνετε φόρτιση με άλλο καλώδιο ή/και σταθμό φόρτισης.
315	Πάνω από το όριο ρεύματος στη φάση L1	Αποσυνδέστε το καλώδιο, αν είναι δυνατόν χαμηλώστε την ισχύ φόρτισης στην πλευρά του οχήματος και επιχειρήστε μια νέα συνεδρία φόρτισης.
316	Πάνω από το όριο ρεύματος στη φάση L2	Αποσυνδέστε το καλώδιο, αν είναι δυνατόν χαμηλώστε την ισχύ φόρτισης στην πλευρά του οχήματος και επιχειρήστε μια νέα συνεδρία φόρτισης.
317	Πάνω από το όριο ρεύματος στη φάση L3	Αποσυνδέστε το καλώδιο, αν είναι δυνατόν χαμηλώστε την ισχύ φόρτισης στην πλευρά του οχήματος και επιχειρήστε μια νέα συνεδρία φόρτισης.
318	Τάση κάτω από ένα όριο στη φάση L1	Επανεκκινήστε το eProWallbox από τον διακόπτη κυκλώματος στον ηλεκτρικό πίνακα, αφήνοντας το eProWallbox Move απενεργοποιημένο για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα.
319	Τάση κάτω από ένα όριο στη φάση L2	Επανεκκινήστε το eProWallbox από τον διακόπτη κυκλώματος στον ηλεκτρικό πίνακα, αφήνοντας το eProWallbox Move απενεργοποιημένο για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα.
320	Τάση κάτω από ένα όριο στη φάση L3	Επανεκκινήστε το eProWallbox από τον διακόπτη κυκλώματος στον ηλεκτρικό πίνακα, αφήνοντας το eProWallbox Move απενεργοποιημένο για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα.
	Το LED έχει κολλήσει στη λειτουργία καλωσορίσματος (αναβοσβήνει κόκκινο-πράσινο-μπλε)	Επανεκκινήστε το eProWallbox από τον διακόπτη κυκλώματος στον ηλεκτρικό πίνακα, αφήνοντας το eProWallbox Move απενεργοποιημένο για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα.
	To eProWallbox Move δεν ξεκλινάει	Επανεκκινήστε το eProWallbox από τον διακόπτη κυκλώματος στον ηλεκτρικό πίνακα, αφήνοντας το eProWallbox Move απενεργοποιημένο για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα.
	Καλώδιο κολλημένο στην υποδοχή του eProWallbox Move	Απενεργοποιήστε το eProWallbox Move από τον διακόπτη κυκλώματος στον ηλεκτρικό πίνακα και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το καλώδιο.
	Αναστολή φόρτισης με σταθερό πράσινο LED, η περίοδος φόρτισης αναστέλλεται από το DPM ή το EV. Η συνεδρία μπορεί να συνεχιστεί.	Βεβαιωθείτε ότι η μέγιστη ισχύς στην ενότητα Home power της εφαρμογής eSolutions Charging είναι σύμφωνη με τη συμβατική τιμή ισχύος σε kW, όπως υποδεικνύεται στο συμβόλαιο σας για την ηλεκτρική ενέργεια. Εάν η τιμή είναι σωστή, περιμένετε να συνεχιστεί η περίοδος φόρτισης ή απενεργοποιήστε ορισμένα ηλεκτρικά φορτία.

9 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Ο καθαρισμός του εξωτερικού της συσκευής συνιστάται πάντα όταν είναι απαραίτητο και πρέπει να γίνεται αποφεύγοντας ισχυρούς πίδακες αέρα ή νερού και αποφεύγοντας τη χρήση σαπουνιών ή απορρυπαντικών που είναι πολύ σκληρά και διαβρωτικά για τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένο το προϊόν.

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό υγρό πανί με ένα ήπιο απορρυπαντικό για να το καθαρίσετε. Όταν τελειώσετε, σκουπίστε τυχόν ίχνη υγρασίας ή υγρού με ένα μαλακό στεγνό πανί.

10 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ



Αυτή η συσκευή είναι ένα τμήμα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. όταν ο χρήστης αποφασίσει να το απορρίψει, γίνεται απόβλητο (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - ΑΗΗΕ) για διαχείριση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2018/849/ΕΕ. Το σύμβολο στη συσκευή ή στη συσκευασία της υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως συνηθισμένο οικιακό απόβλητο. οι κατευθυντήριες γραμμές ορίζουν τους κανονισμούς-πλαίσιο για την επιστροφή και την ανακύκλωση μεταχειρισμένων συσκευών στην ΕΕ. Βοηθώντας στη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των γύρω σας.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν από την απόρριψή του, το eProWallbox Move πρέπει να απεγκατασταθεί από επαγγελματίες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ποτέ μην απεγκαθιστάτε τη συσκευή αυτόνομα.

Απορρίψτε τη συσκευασία με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία αυτού του προϊόντος μπορούν να ανακυκλωθούν και πρέπει να απορριφθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στη χώρα χρήσης. Οι παρακάτω οδηγίες απόρριψης βρίσκονται στη συσκευασία με βάση τον τύπο του υλικού.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες εγκαταστάσεις διάθεσης μπορούν να ληφθούν από τις τοπικές αρχές.

11 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση του eProWallbox Move, αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες ή έχετε αιτήματα για υποστήριξη, επικοινωνήστε με την Free2move eSolutions S.p.A. μέσω της σχετικής ενότητας του ιστότοπου: www.esolutions.free2move.com/contact-us

12 ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Η Free2move eSolutions S.p.A. δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί άμεσα ή έμμεσα σε ανθρώπους, πράγματα ή ζώα λόγω μη συμμόρφωσης με όλες τις διατάξεις που ορίζονται σε αυτό το Εγχειρίδιο και τις προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση του eProWallbox Move.

Η Free2move eSolutions S.p.A. διατηρεί όλα τα δικαιώματα για αυτό το έγγραφο, το άρθρο και τις εικόνες που περιέχει. Η αναπαραγωγή, ολική ή μερική, αποκάλυψη σε τρίτους ή χρήση του περιεχομένου του απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Free2move eSolutions S.p.A..

Οποιεσδήποτε πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και δεν αντιπροσωπεύουν καμία υποχρέωση εκ μέρους του κατασκευαστή. Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο προορίζονται μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς και ενδέχεται να διαφέρουν από το προϊόν που παραδίδεται.




Έδρα
Free2move eSolutions S.p.A.
Piazzale Lodi, 3
20137 Μιλάνο - Ιταλία


www.esolutions.free2move.com



EN



Rev.01 - 2024



ProWallbox Move

User Manual



For safe and proper use,
follow these instructions.
Keep them for future reference



Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID: 1111257649



TABLE OF CONTENT

1 INTRODUCTION	4
1.1 Purpose of the manual	4
1.2 Identification of the Manufacturer	4
1.3 Structure of the installation Manual	4
1.4 Safety	5
1.5 Warranty and delivery conditions	6
1.6 List of documents in the appendix	6
1.7 Warnings	7
1.8 Symbols and definitions	8
2 GENERAL INFORMATION	9
2.1 Fields of use	10
3 OVERALL VIEW	11
3.1 Appliance LED bar colours	12
4 eSOLUTIONS CHARGING APP	13
5 TURNING ON eProWallbox Move	15
5.1 eSolutions Charging app first use: registration and pairing	15
5.2 Operating modes	16
5.2.1 Wi-Fi setting	18
6 INSTRUCTIONS FOR USE	19
6.1 Preliminary charging operations	19
6.2 First charge in default factory setting (Autostart and connected)	20
6.3 Charging in Authentication mode (Autostart disabled and connected)	22
7 EXTERNAL ACCESSORIES CONFIGURATION	24
7.1 PowerMeter (DPM)	24
7.2 MIDcounter	25
8 TROUBLESHOOTING	26
9 CLEANING	29
10 PRODUCT AND PACKAGING DISPOSAL	29

11 ASSISTANCE	30
12 DISCLAIMER	30

1 INTRODUCTION

1.1 Purpose of the manual

This user manual is a guide to help end users operate safely and carry out the operations needed to keep the appliance in good working order.

If the appliance is used in a manner not specified in this manual, the protection provided by the appliance may be impaired.

This document has been carefully checked by the manufacturer, Free2move eSolutions S.p.A., but oversights cannot be completely ruled out. If any errors are noted, please inform Free2move eSolutions S.p.A. Except for explicit contractual obligations, under no circumstances may Free2move eSolutions S.p.A. be held liable for any loss or damage resulting from use of this manual, or from incorrect use of the appliance.

This document was originally written in English. In the event of any inconsistencies or doubts, please ask Free2move eSolutions S.p.A. for the original document.

1.2 Identification of the Manufacturer

The manufacturer of the appliance is:

Free2move eSolutions S.p.A.
Piazzale Lodi, 3
20137 Milan – Italy
www.esolutions.free2move.com

1.3 Structure of the installation Manual

This manual is divided into chapters based on different topics and containing all the information that is needed to use the appliance properly and safely.

Each chapter is sub-divided into paragraphs which examine the fundamental points, and each paragraph may have its own title, along with sub-titles and a description.

1.4 Safety

This manual contains important safety instructions that must be followed during the use of the appliance.

In order to fulfil this objective, this manual contains a number of precautionary texts, containing special instructions. These instructions are highlighted by a specific text box and accompanied by a generic hazard symbol (except for NOTICE and NOTE which are not associated with specific hazardous situations), and are provided in order to ensure the safety of the user when performing the operations described, and to avoid any damage to the appliance and/or property:

DANGER: Failure to comply with the instruction will result in an imminent hazardous situation which, if not avoided, will result in instant death or serious or permanent injury.

WARNING: Failure to comply with the instruction will result in a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

CAUTION: Failure to comply with the warning will result in a potentially hazardous situation which, if not avoided, could cause minor damage to the appliance.

NOTICE: Provides instructions concerning the conduct necessary to handle operations not associated with possible physical injuries.

NOTE: Provides additional information to supplement instructions provided.

Free2move eSolutions S.p.A. cannot be held liable for damage caused to persons and/or property, or to the appliance, if the conditions described in this document have not been complied with.



DANGER

Installation must be carried out by qualified personnel. Don't try to install the appliance autonomously. A dedicated, state-of-the-art electricity supply system must be designed and installed, and the system must be certified in compliance with local regulations and the energy supply contract.

1.5 Warranty and delivery conditions

The warranty details are described in the Terms and Conditions of Sale included with the purchase order for this product and/or in the packaging of the product.

Free2move eSolutions S.p.A. cannot be held responsible for systems upstream or downstream of the appliance supplied. Free2move eSolutions S.p.A. cannot be held responsible for defects or malfunctions deriving from: improper use of the appliance, deterioration due to transport or particular environmental conditions, incorrect or insufficient maintenance, tampering or unsafe repairs, and use or installation by unqualified persons.

Free2move eSolutions S.p.A. is not responsible for any disposal of the equipment, or parts thereof, that does not comply with the regulations and laws in force in the country of installation.



NOTICE

Any modification, manipulation or alteration of the hardware or software not expressly agreed with the manufacturer will immediately void the warranty.

1.6 List of documents in the appendix

In addition to this manual, product documentation can be viewed and downloaded by visiting the Free2move eSolutions S.p.A. website:

www.esolutions.free2move.com/document-library



1.7 Warnings



DANGER

Electric shock and fire. Installation must be carried out in accordance with the regulations in force in the country of installation, and in compliance with all safety regulations for carrying out electrical work. Please make sure all installation operations are carried out by qualified and trained personnel only.

- Before using the device, **make sure that none of the components have been damaged**. Damaged components can lead to electrocution, short circuits, and fire due to overheating. A device with damage or defects must not be used.
- Ensure that **eProWallbox Move is kept away from petrol cans or combustible substances in general**.
- Before putting back or moving **eProWallbox Move**, ensure the appliance is **not connected to the power supply**.
- **eProWallbox Move** must only be used for **the specific applications** it is designed for.
- Ensure that **eProWallbox Move** is only used in **correct operating conditions**.
- The appliance must be connected to a **mains network in compliance with local and international standards, and all the technical requirements indicated in this manual**.
- Children or other persons not able to gauge risks related to the use of the appliance could suffer **serious injury, or put their lives at risk**. Such persons must not operate the appliance and must be supervised when close to it.
- **Pets or other animals must be kept away** from the device and packaging material.
- **Children must not play with the appliance**, accessories or packaging provided with it.
- **eProWallbox Move does not contain components that the user can repair or maintain autonomously**.



DANGER

The only part that can be removed from eProWallbox Move is the removable external cover. eProWallbox Move should not be opened further except by qualified personnel during installation, dismantling or maintenance.

- eProWallbox Move can only be used with an energy source.
- eProWallbox Move must be **treated and disposed of in compliance with current legislation**, separately from normal household waste, as electric and electronic waste (WEEE).
- Necessary precautions to ensure safe operation with Active Implantable Medical Devices must be taken. To determine whether the charging process could adversely affect the medical device, please contact its manufacturer.

1.8 Symbols and definitions



General warning



It is mandatory to consult the original manual and additional documentation



Prohibition or restrictions



Although they are not made of materials that are harmful to health, the products should not be disposed of alongside household waste and must be collected separately, since they are made of materials that can be recycled.



Pictogram for electrical voltage hazard



Pictogram for hot surfaces hazard.

2 GENERAL INFORMATION

eProWallbox Move is an Alternating Current charging solution for powering electric vehicles and hybrid plug-ins, and is ideal for semi-public and residential use. The appliance is available in three-phase or single-phase configurations, and is equipped with a Type 2 socket.

The appliance charges electric vehicles up to 22 kW in three-phase, or up to 7.4 kW in single-phase. The appliance includes connectivity options such as remote monitoring via the **eSolutions Control Platform (CPMS)**. Its final configuration must be completed using the **PowerUp** application. **eProWallbox Move** can be managed via the dedicated **eSolutions Charging** app, available for download on Google Play™ and Apple Store®.

This document describes how to use the appliance. A description of its features is provided to indicate its key components and set out the technical terms used in this manual.



WARNING

Do not install eProWallbox Move or any of its accessories autonomously. Contact qualified professionals who will perform the installation according to the manufacturer's instructions.

Product versions:

F2ME.EPROSEYYXXX

2.1 Fields of use

Free2move eSolutions S.p.A. does not accept liability for any damage whatsoever due to incorrect or careless action.

The appliance may not be used for any purpose other than the one it is intended to fulfil.




The equipment must not be used by children or people with limited mental or physical abilities, or even by adults or expert professionals if the appliance undergoes operations that do not comply with this manual and accompanying documentation.

This piece of equipment is a charging device for electric vehicles; the following classification identifies its characteristics:

- Power supply: permanently connected to the AC power supply grid
- Output: Alternating Current
- Environmental conditions: indoor / outdoor use
- Fixed installation
- Protection against electric shock: Class I
- Charging type: Mode 3 in accordance with the IEC 61851-1 standard
- EMC Environment classification: Class B
- Optional function for ventilation not supported.

3 OVERALL VIEW

The figure below shows eProWallbox Move and its main parts.



3.1 Appliance LED bar colours

Once **eProWallbox Move** is powered on, the LED bar flashes in a sequence of colours. Then the status of the device can be easily monitored through the colours and behaviour of the frontal LED.

When **eProWallbox Move** is powered on, the LED bar will perform a red, green, blue colour sequence. If this condition persists, contact customer service.



BLUE



GREEN



RED



YELLOW

PULSING	Preparing to charge	Charging in progress	Software update
SOLID	Ready to plug in	Charging suspended, may resume	eProWallbox Move unavailable/locked
FLASHING		ready to plug out	Error detected

NOTICE

LED behaviour can change based on the software version.

4 eSOLUTIONS CHARGING APP



eSolutions Charging is a dedicated smartphone app, available on Google Play™ and Apple Store®. It can be used to configure, monitor and set up **eProWallbox Move** via an Internet or Bluetooth connection.

eSolutions Charging offers different functionalities depending on whether or not **eProWallbox Move** is connected to the **eSolutions Control Platform (CPMS)**.

When **eProWallbox Move** is connected to Wi-Fi, EV drivers have full control of their charging sessions on their smartphone.

The following features are available:

- Monitor charging sessions
- Authorise, start, and stop charging sessions
- Visualise historical session data
- Delay or schedule charging sessions
- Configure **eProWallbox Move** power limits
- Restart **eProWallbox Move**
- Register multiple **eProWallbox Moves** appliances
- Enable DPM function and set **PowerMeter (DPM)** maximum power
- Enable and set the **MIDcounter**
- Set Wi-Fi
- Change operating modes
- Contact customer support

If **eProWallbox Move** is not connected due to a lack of connectivity or if the Standalone Operating Mode is enabled, only the following functionality will be available through a Bluetooth connection:

- Configure **eProWallbox Move** power limits
- Restart **eProWallbox Move**
- Register multiple **eProWallbox Moves** appliances
- Enable DPM and set **DPM PowerMeter** maximum power
- Set Wi-Fi
- Change operating modes
- Contact customer support

NOTICE

Bluetooth functionalities is available only when the smartphone is kept in proximity of eProWallbox Move

NOTICE

Ensure you have the latest version of eSolutions Charging App to have access to all functionalities.

5 TURNING ON eProWallbox Move

eProWallbox Move does not have ON/OFF buttons. Once installed and powered from the circuit breaker in the electrical panel, eProWallbox Move is ready to be associated with the user's profile and configured through eSolutions Charging app.

NOTICE

Once the device has been powered up, the LED bar will not turn on immediately. This can take up to one minute.

If the device is damaged, follow the instructions below for hazardous situations precisely to avoid damage to persons or objects:

- use of a damaged device is strictly forbidden
- clearly label the damaged device so other people will not use it
- call a qualified professional promptly so the device can be repaired or replaced



DANGER


Electric shocks may occur when the device is damaged.

5.1 eSolutions Charging app first use: registration and pairing

When running the app for the first time, users are asked to provide personal details to register and create an eSolutions account. Personal data and profile settings can be changed in-app.

When eProWallbox Move is switched on, register or login in the App in order to pair eProWallbox Move to the user's account. Follow these simple steps:

- Click "Charge at home" in the top left menu
- Click "Pair now" or the + button to pair to a new eProWallbox Move
- Remove the external cover using the groove on the bottom and scan the QR code on the identification label placed on the cover:



NOTE

This pairing enables all the features, such as data collection, monitoring and analysis. **eSolutions Charging** app allows you to pair more than one **eProWallbox Move** with one profile, allowing users to manage all the appliances in a single touch point.

5.2 Operating modes

It's possible to configure **eProWallbox Move** to work in different operating modes, changing the charge authorisation and connectivity options. It is possible to change the operating modes with the Autostart and Standalone toggles in the **eSolutions Charging** app.


Authorisation to charge is possible in two different ways:

- **Autostart** (default factory setting): when Autostart is enabled, the authorisation to charge is automatic and the charging session starts by simply connecting the charging cable.

- **Authentication:** when Autostart is disabled, the charging session must be authorised by the user, with the following method:
 - Authorising the session with **eSolutions Charging** app (if the appliance is connected via Wi-fi)

eProWallbox Move has two **Connectivity** options:

- **Connectivity enabled** (default factory setting): when the **Standalone** option is disabled, eProWallbox Move is connected to the **eSolutions Control Platform (CPMS)** to enable software updates, live remote Customer Care support and to enjoy the maximum functionality of the **eSolutions Charging** app.
- **Connectivity disabled:** when the **Standalone** option is enabled, eProWallbox Move is not connected to **eSolutions Control Platform (CPMS)** and the user has access to limited functionality in **eSolutions Charging**, available only via Bluetooth.



NOTICE

After changing the operating mode, restart the appliance via app to make the changes effective.

5.2.1 Wi-Fi setting

It is possible to connect **eProWallbox Move** to a Wi-Fi network via the **eSolutions Charging** app, following these steps:

- Connect your smartphone **to the same Wi-Fi network** to which you want to connect **eProWallbox Move**.
- Click on “**Charge at home**” in the top left menu.
- Select the **eProWallbox Move** you’d like to configure.
- Click on the blue wheel at the top right corner of the selected **eProWallbox Move**.
- Click on “**Configure using Bluetooth**”.
- Click on “**Set Wi-Fi**” and enter the Wi-Fi password.

NOTICE

During Wi-Fi setup, eSolutions Charging automatically detects the same Wi-Fi network as the smartphone. Please insert the correct password.

6 INSTRUCTIONS FOR USE

6.1 Preliminary charging operations



WARNING

DO NOT remove the charging connector from the electric vehicle during the entire charging process. Only remove the charging connector from the vehicle when charging operations have ended or have been halted following the appropriate procedure. In either case, undue force must not be used.

Before starting a new charging session:

- Ensure the appliance and its connectors are perfectly intact, dry, and free of any impurities.
- Do not insert fingers or objects into the socket.
- Do not touch the appliance or any of its extensions with wet hands or bare feet.
- Make sure the appliance is not, and has not been, exposed to heat sources, explosive or inflammable substances.
- Ensure the electric vehicle is compatible with the appliance's technical features.
- Vehicle adapters must not be used to attach a connector to a vehicle socket.
- Adapters between the vehicle socket and plugs should only be used if specifically designated and approved by the vehicle manufacturer or the manufacturer of the electric vehicle's power supply equipment, in accordance with national requirements. Such adapters must, however, comply with the requirements of the IEC 61851-1 standard and other relevant standards governing both the plug and socket of the adapter. The adapters must in any case be marked with specific indications for use permitted by the manufacturer (e.g. IEC 62196).

- Keep the charging cable out of the reach of children.
- Be careful not to step on the connector or cable.

**WARNING**

Do not use adapters or extensions not specified by Free2move eSolutions S.p.A. as they may damage the product and create safety hazards for the user.



**CAUTION**

eProWallbox Move must only be used according to the operating parameters specified and at an ambient temperature between -25 °C and 50 °C.



6.2 First charge in default factory setting (Autostart and connected)

eProWallbox Move is configured with Autostart Operating Mode enabled as the default setting; the first step is to configure the Wi-Fi connection; see Chapter 5.2.1. Follow the steps below to start a charging session:

- The LED bar of the appliance should be solid blue, meaning eProWallbox Move is ready for charging (see Chapter 5.4 eProWallbox Move LED bar colours).
- Insert the plug of the charging cable into the socket on the device until it is fully engaged.
- Insert the plug of the Type 2 cable into the Charge Port of the electric vehicle.



- The appliance will lock the cable for the duration of the entire charging session.
- The charging session starts, and the LED bar of the appliance will pulse green.
- When charging is complete or the charging process needs to be stopped, there are two possible ways to stop the charging session:
 - From the vehicle (e.g., unlocking the doors), then unplug the connector from the vehicle and from **eProWallbox Move**
 - If connected, from the **eSolutions Charging** app, press **STOP**, then unplug the connector from the vehicle and from **eProWallbox Move**
- **eProWallbox Move** will return to its initial state, ready for a new charging session.



**CAUTION**

At the end of the charging sessions, unplug the charging cable from both the appliance and the vehicle and store it in a safe place.

6.3 Charging in Authentication mode (Autostart disabled and connected)

If the Authentication Operating Mode is configured, the charging session should be authorised via the **eSolutions Charging** app. Authorisation through app is available only when **eProWallbox Move** is connected to Wi-Fi.

- The LED bar of the appliance should be solid blue, meaning **eProWallbox Move** is ready for charging (see Chapter 5.4 **eProWallbox Move** LED bar colours).
- Insert the plug of the charging cable into the socket on the device, until it is fully engaged.
- Insert the plug of the Type 2 cable in the charge port of the electric vehicle.
- If **eProWallbox Move** is connected to Wi-Fi, start remotely via app.
- Charge the vehicle.
- When charging is complete or the charging process needs to be stopped, there are two possible ways to stop the charging session:
 - From the vehicle (e.g. unlocking the doors), then unplug the connector from the vehicle and from **eProWallbox Move**
 - From **eSolutions Charging** app, press **STOP** and remove the connector from the vehicle and from **eProWallbox Move**.
- The product returns to its initial state, ready for a new charging session.



CAUTION

At the end of the charging sessions, unplug the charging cable from both the appliance and the vehicle and store it in a safe place.

NOTICE

It is possible to stop the charging session via the eSolutions Charging app only when eProWallbox Move is connected, so when Standalone mode is disabled (refer to chapter 5.2 Operating modes).

7 EXTERNAL ACCESSORIES CONFIGURATION

The external accessories compatible with **eProWallbox Move** are:

- **PowerMeter (DPM)**: is an energy meter that enables Dynamic Power Management (DPM), a smart function which allows you to recharge the electric vehicle using only the power available at home, modulating the charging power and avoiding unpleasant blackouts.
- **MIDcounter**: is a certified energy meter that allows you to monitor the consumption of **eProWallbox Move** during each charging session.



WARNING

Do not install any accessory autonomously. Contact qualified professionals who will perform the installation according to the manufacturer's instructions.

7.1 PowerMeter (DPM)

PowerMeter (DPM) is an external meter that enables the Dynamic Power Management (DPM) functionality, and it is configured during the installation phase. DPM is smart functionality that allows you to recharge the electric vehicle using only the power available at home, modulating the charging power, and avoiding unpleasant blackouts. If you are using other appliances during the charging session, the system can modulate the charging power towards the car, even suspending temporarily the charging session. As soon as the other domestic appliances are switched off, the session will resume.

It is also possible to change the maximum contractual power through the **eSolutions Charging** app, following the steps below:

- Select the appliance connected to the **PowerMeter**.
- Click on the blue wheel in the top right corner to go to Settings.
- Click on “Home Power”.
- Set your Contractual Power value in kW as indicated in your electricity contract by moving the slider. This limit will not be exceeded by **eProWallbox Move**.

7.2 MIDcounter

The **MIDcounter** is a certified energy meter that allows you to monitor the consumption of your **eProWallbox Move** safely and reliably during each charging session. All relevant data from the charging sessions will be automatically recorded from a certified energy meter (installed outside the appliance) and transferred to the **eSolutions Control Platform (CPMS)** by **eProWallbox Move**, if the appliance is connected.

After installing the additional certified counter, the user will see the meter readings automatically in the section and can download a certified consumption report, adding also the energy price included in the electric bill.

- Select the appliance connected to the **MIDcounter**
- Click on the blue wheel in the top right corner to go to Settings.
- Click on **MIDcounter**.
- Enter your contractual cost of electricity as indicated in the electricity bill
- The history of all certified charging sessions will be available in the dedicated **MIDcounter** section. It will be possible to download the report.

NOTICE

For MIDcounter-specific functionalities available via the eSolutions Charging app, eProWallbox Move must be set to connected operating modes, with Standalone disabled.

8 TROUBLESHOOTING

If an error occurs, the LED bar of **eProWallbox Move** will start to blink red. It is possible to check the error description in the dedicated section of the **eSolutions Charging** app.

In the main menu, go to the Diagnostics section. Here it is possible to find the list of errors in the **eProWallbox Move** and the detail of the event.

If an error occurs with a charging session in progress, this will be interrupted and the socket will be unlocked to allow you to disconnect the plug.

The following table provides a list of errors that can occur and the relative troubleshooting. If the error persists, please contact Customer Service to receive further information, providing the **eProWallbox Move** serial number on the product label or on the Apps.

Error code / Issue	Error Description	Troubleshooting
100	Lack of power supply	Check if the eProWallbox Move circuit breaker is ON.
101	Overheating	Disconnect the Type 2 cable, wait for the temperature to fall, then the error will clear itself. In order to restart the charging session, plug in the cable again. Make sure that the installation site is compatible with the temperature range (-25°C/+50°C, without direct exposure to sunlight).
102	Communication error between MCU and MPU.	Restart eProWallbox Move from the circuit breaker in the electrical panel, leaving the eProWallbox Move switched off for at least 60 seconds.
103	Hardware fault, ground protection device error. (GPD error)	Restart eProWallbox Move from the circuit breaker in the electrical panel, leaving the eProWallbox Move switched off for at least 60 seconds. If the error persists, contact your installer and follow the installation troubleshooting.
104	Hardware fault, residual current monitor AC error. (RCM AC trip)	Check that the problem is neither cable- nor vehicle-related and attempt another charging session (if possible with another vehicle or another cable).
105	Hardware fault, residual current monitor DC error. (RCM DC trip)	Check that the problem is neither cable- nor vehicle-related and attempt another charging session (if possible with another vehicle or another cable).
106	Internal meter error	Restart eProWallbox Move from the circuit breaker in the electrical panel, leaving the eProWallbox Move switched off for at least 60 seconds.
107	PowerMeter (DPM) communication error	Restart eProWallbox Move from the circuit breaker in the electrical panel, leaving the eProWallbox Move switched off for at least 60 seconds.
108	Configuration Error, Rotary switch position (supply type) is not consistent with the DPM/ MID type	If the accessories (DPM/MID) are not installed, make sure the functionality is disabled. Then restart the appliance.
109	Master/Slave RS485 communication error	Restart eProWallbox Move from the circuit breaker in the electrical panel, leaving the eProWallbox Move switched off for at least 60 seconds.

Error code / Issue	Error Description	Troubleshooting
110	MIDcounter communication error	Restart eProWallbox Move from the circuit breaker in the electrical panel, leaving the eProWallbox Move switched off for at least 60 seconds. If it is necessary to charge the vehicle, disable the MIDcounter and contact customer service.
300	Inconsistency between the appliance contactor command and feedback	Restart eProWallbox Move from the circuit breaker in the electrical panel, leaving the eProWallbox Move switched off for at least 60 seconds.
301	Short circuit detected on the Control Pilot line.	If socket is damaged avoid using charging station and contact customer service. Check that the problem is neither cable- nor vehicle-related and attempt another charging session (if possible with another vehicle or another cable).
302	State E or F set on the Control Pilot line.	Unplug and plug the cable connector in again, making sure it is fully inserted inside the charging station socket and vehicle inlet. Check that the problem is neither cable- nor vehicle-related and attempt another charging session (if possible with another vehicle or another cable).
303	Control Pilot disconnected.	Unplug and plug the cable connector in again, making sure it is fully inserted inside the charging station socket and vehicle inlet. Check that the cable connectors are fully inserted inside the charging station socket and vehicle inlet. Check that the problem is neither cable- nor vehicle-related and attempt another charging session (if possible with another vehicle or another cable).
304	Proximity Pilot disconnected.	Unplug and plug the cable connector in again, making sure it is fully inserted inside the charging station socket and vehicle inlet. Check that the cable connectors are fully inserted inside the charging station socket and vehicle inlet. Check that the problem is neither cable- nor vehicle-related and attempt another charging session (if possible with another vehicle or another cable).
305	Broken Proximity Pilot detected.	Unplug and plug the cable connector in again, making sure it is fully inserted inside the charging station socket and vehicle inlet. Check that the cable connectors are fully inserted inside the charging station socket and vehicle inlet. Check that the problem is neither cable- nor vehicle-related and attempt another charging session (if possible with another vehicle or another cable).
306	Diode fault detected on Control Pilot line (no -12V).	Attempt a new charging session, unplugging and reinserting the cable from both the charging station and vehicle inlet.
307	Control Pilot disconnected.	Unplug and plug the cable connector in again, making sure it is fully inserted inside the charging station socket and vehicle inlet. Check that the cable connectors are fully inserted inside the charging station socket and vehicle inlet. Check that the problem is neither cable- nor vehicle-related and attempt another charging session (if possible with another vehicle or another cable).
308	Inconsistency between the motor command and feedback, or the motor is in an error condition.	Attempt a new charging session, unplugging and reinserting the cable from both charging station and vehicle inlet. Check that the cable connectors are fully inserted inside the charging station socket and vehicle inlet.
309	Motor check error during EVSE initialization phase.	Restart eProWallbox Move from the circuit breaker in the electrical panel, leaving the eProWallbox Move switched off for at least 60 seconds.
310	Error detected before charging (PP not detected, or motor fault, or CP not detected).	Unplug and plug the cable connector in again, making sure it is fully inserted inside the charging station socket and vehicle inlet. Check that the cable connectors are fully inserted inside the charging station socket and vehicle inlet. Check that the problem is neither cable- nor vehicle-related and attempt another charging session (if possible with another vehicle or another cable).

Error code / Issue	Error Description	Troubleshooting
311	Error detected after charging (motor fault, or CP not disconnected).	Unplug and plug the cable connector in again, making sure it is fully inserted inside the charging station socket and vehicle inlet. Check that the cable connectors are fully inserted inside the charging station socket and vehicle inlet. Check that the problem is neither cable- nor vehicle-related and attempt another charging session (if possible with another vehicle or another cable).
312	Emergency stop received from the MPU.	Restart eProWallbox Move from the circuit breaker in the electrical panel, leaving the eProWallbox Move switched off for at least 60 seconds.
313	Current detected during charging, with 100% duty cycle on the Control Pilot line.	Check that the problem is neither cable- nor vehicle-related, attempting charge with another cable and/or charging station.
315	Current over limit on phase L1	Unplug the cable, if possible lower the power of charge on the vehicle side and attempt a new charging session.
316	Current over limit on phase L2	Unplug the cable, if possible lower the power of charge on the vehicle side and attempt a new charging session.
317	Current over limit on phase L3	Unplug the cable, if possible lower the power of charge on the vehicle side and attempt a new charging session.
318	Voltage below a threshold on phase L1	Restart eProWallbox Move from the circuit breaker in the electrical panel, leaving the eProWallbox Move switched off for at least 60 seconds.
319	Voltage below a threshold on phase L2	Restart eProWallbox Move from the circuit breaker in the electrical panel, leaving the eProWallbox Move switched off for at least 60 seconds.
320	Voltage below a threshold on phase L3	Restart eProWallbox Move from the circuit breaker in the electrical panel, leaving the eProWallbox Move switched off for at least 60 seconds.
	LED stuck in Welcome mode (blinks red-green-blue)	Restart eProWallbox Move from the circuit breaker in the electrical panel, leaving the eProWallbox Move switched off for at least 60 seconds.
	eProWallbox Move won't start	Restart eProWallbox Move from the circuit breaker in the electrical panel, leaving the eProWallbox Move switched off for at least 60 seconds.
	Cable stuck in the eProWallbox Move socket	Turn off the eProWallbox Move from the circuit breaker in the electrical panel, then remove the cable.
	Suspended Charging with solid green LED, the charging session is suspended by the DPM or the EV. The session may resume.	Verify that the max power in the Home power section of the eSolutions Charging app is consistent with the contractual Power value in kW as indicated in your electricity contract. If the value is correct, wait for the charging session to resume or turn off some electrical loads.

9 CLEANING

Cleaning the outside of the device is always recommended when necessary and should be carried out avoiding strong jets of air or water and avoiding use of soaps or detergents that are too harsh and corrosive for the materials the product is made of.

Use a soft damp cloth with a mild detergent to clean it. When finished, wipe off any traces of moisture or liquid with a soft dry cloth.

10 PRODUCT AND PACKAGING DISPOSAL




This appliance is a piece of electrical and electronic equipment; when the user decides to discard it, it becomes waste (Waste Electric and Electronic Equipment - WEEE) to be managed in accordance with European Directive 2012/19/EU and European Directive 2018/849/EU. The symbol on the appliance or its packaging indicates that it should not be treated as normal household waste; the guidelines set out the framework regulations for returning and recycling used appliances in the EU. By helping to properly dispose of this product, you are helping to protect the environment and the health of those around you.



WARNING

Before its disposal, eProWallbox Move must be uninstalled by professionals according to the manufacturer's instructions. Never uninstall the appliance autonomously.

Dispose of packaging in an environmentally friendly manner. The materials used for packaging this product can be recycled and must be disposed of in compliance with the legislation in force in the country of use. The following disposal directions will be found on the packaging based on the type of material.



NOTE

Further information about current disposal facilities can be obtained from local authorities.

11 ASSISTANCE

If you have any questions about the use of **eProWallbox Move**, need further information or have requests for support please contact Free2move eSolutions S.p.A. via the relevant section of the website:

www.esolutions.free2move.com/contact-us

12 DISCLAIMER

Free2move eSolutions S.p.A. will not be held responsible for any damage directly or indirectly caused to people, things or animals due to the failure to comply with all the provisions set out in this Manual and the warnings regarding the use of **eProWallbox Move**.

Free2move eSolutions S.p.A. reserves all rights to this document, the article, and the illustrations it contains. The reproduction, whole or in part, disclosure to third parties or use of its contents is prohibited without the prior written consent of Free2move eSolutions S.p.A.



Any information in this manual may be changed without prior notice and does not represent any obligation on the part of the manufacturer. Images in this manual are for illustrative purposes only and may differ from the delivered product.



Registered office
Free2move eSolutions S.p.A.
Piazzale Lodi, 3
20137 Milan – Italy

www.esolutions.free2move.com





ProWallbox Move

Manual del usuario



Para garantizar un uso seguro y correcto,
siga estas instrucciones.
Consérvelas para consultarlas en el futuro



Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID: 1111257649



ÍNDICE

1 INTRODUCCIÓN	4
1.1 Objeto del manual	4
1.2 Identificación del fabricante	4
1.3 Estructura del Manual de instalación	4
1.4 Seguridad	5
1.5 Garantía y condiciones de entrega	6
1.6 Lista de documentos del anexo	6
1.7 Advertencias	7
1.8 Símbolos y definiciones	8
2 INFORMACIÓN GENERAL	9
2.1 Ámbitos de aplicación	10
3 DESCRIPCIÓN GENERAL	11
3.1 Colores de la barra LED del aparato	12
4 APPLICACIÓN eSOLUTIONS CHARGING	13
5 ENCENDIDO DEL eProWallbox Move	15
5.1 Primer uso de la aplicación eSolutions Charging: registro y emparejamiento	15
5.2 Modos de funcionamiento	16
5.2.1 Configuración del Wi-Fi	18
6 INSTRUCCIONES DE USO	19
6.1 Operaciones preliminares de carga	19
6.2 Primera carga en configuración de fábrica por defecto (Autostart y conectado)	20
6.3 Carga en modo Autenticación (Autostart desactivado y conectado)	22
7 CONFIGURACIÓN DE ACCESORIOS EXTERNOS	24
7.1 PowerMeter (DPM)	24
7.2 MIDcounter	25
8 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	26
9 LIMPIEZA	29
10 ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS Y ENVASES	29

11 ASISTENCIA	30
12 AVISO LEGAL	30

1 INTRODUCCIÓN

1.1 Objeto del manual

Este manual del usuario es un manual para ayudar al usuario final a utilizar el aparato de forma segura y a realizar las operaciones necesarias para mantenerlo en buen estado de funcionamiento.

Si el aparato se utiliza de forma distinta a la que se especifica en este manual, la protección que dicho aparato ofrece puede verse mermada.

Este documento ha sido revisado detenidamente por el fabricante Free2move eSolutions S.p.A., pero no se puede descartar por completo que existan omisiones. Si observara algún error, le rogamos que lo comunique a Free2move eSolutions S.p.A. Salvo obligaciones contractuales explícitas, Free2move eSolutions S.p.A. no será responsable en ningún caso de las pérdidas o daños resultantes del uso de este manual o del uso incorrecto del aparato.

El original de documento se redactó en lengua inglesa. En caso de incoherencias o dudas, solicite el documento original a Free2move eSolutions S.p.A.

1.2 Identificación del fabricante

El fabricante del aparato es:

Free2move eSolutions S.p.A.

Piazzale Lodi, 3

20137 Milán - Italia

www.esolutions.free2move.com

1.3 Estructura del Manual de instalación

Este manual se ha dividido en capítulos basados en varios temas y contiene toda la información necesaria para usar el aparato de forma segura.

Cada capítulo se divide en párrafos en los que se examinan los puntos fundamentales, y cada párrafo puede tener su propio título, además de subtítulos y de una descripción.

1.4 Seguridad

Este manual contiene instrucciones de seguridad importantes que deben seguirse al usar el aparato.

Para cumplir dicho objetivo, este manual contiene una serie de textos de precaución, con instrucciones especiales. Estas instrucciones están resaltadas por un cuadro de texto específico y van acompañadas de un símbolo de peligro genérico (excepto AVISO y NOTA que no están asociados a situaciones de peligro específicas), y se proporcionan con objeto de garantizar la seguridad del usuario para realizar las operaciones descritas, y para evitar daños al aparato o a la propiedad:

PELIGRO: El incumplimiento de las instrucciones provocará una situación de peligro inminente que, de no evitarse, causará la muerte instantánea o lesiones graves o permanentes.

ADVERTENCIA: El incumplimiento de las instrucciones provocará una situación de peligro inminente que, de no evitarse, causará la muerte o lesiones graves.

PRECAUCIÓN: El incumplimiento de la advertencia provocará una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podría causar daños menores en el aparato.

AVISO: Facilita instrucciones sobre la conducta necesaria para realizar las operaciones que no conlleven posibles lesiones físicas.

NOTA: Facilita información suplementaria para complementar las instrucciones que se han proporcionado.

Free2move eSolutions S.p.A. no se hace responsable de los daños causados a personas o cosas, o al equipo, si no se respetaran las condiciones que se describen en este documento.



PELIGRO

La instalación debe ser realizada por personal cualificado. No intente instalar el aparato por su cuenta. Debe diseñarse e instalarse un sistema de suministro de electricidad específico y de última generación, y el sistema debe estar certificado de conformidad con la normativa local y el contrato de suministro de energía.

1.5 Garantía y condiciones de entrega

Los detalles de la garantía se describen en las Condiciones generales de venta que se incluyen en el pedido de este producto o en el embalaje del producto.

Free2move eSolutions S.p.A. no se hace responsable de los sistemas situados antes o después del aparato suministrado. Free2move eSolutions S.p.A. no se hace responsable de los defectos o fallos de funcionamiento resultantes de: un uso incorrecto del aparato, el deterioro debido al transporte o a condiciones ambientales específicas, un mantenimiento incorrecto o insuficiente, la manipulación o las reparaciones poco seguras, y el uso o la instalación por parte de personas no cualificadas.

Free2move eSolutions S.p.A. no se hace responsable de la eliminación del equipo, o de partes del mismo, que no cumpla con las normativas y leyes vigentes en el país de instalación.



AVISO

Cualquier modificación, manipulación o alteración del hardware o software no acordada expresamente con el fabricante anulará de inmediato la garantía.

1.6 Lista de documentos del anexo

Además de este manual, la documentación del producto puede consultarse y descargarse visitando el sitio web de Free2move eSolutions S.p.A:

www.esolutions.free2move.com/document-library



1.7 Advertencias



PELIGRO

Choque eléctrico e incendio. La instalación debe realizarse con arreglo a la normativa vigente en el país de instalación y respetando todas las normas de seguridad para la realización de trabajos eléctricos. Cerciórese de que todas las operaciones de instalación sean realizadas exclusivamente por personal cualificado y formado.

- Antes de utilizar el aparato, **constate que ninguno de los componentes haya sufrido daños**. Los componentes dañados pueden provocar electrocución, cortocircuitos e incendios por sobrecalentamiento. No debe utilizarse un aparato que esté dañado o sea defectuoso.
- Hay que mantener el eProWallbox Move **lejos de bidones de gasolina o sustancias combustibles en general**.
- Antes de guardar o desplazar el eProWallbox Move, cerciórese de que el aparato **no está conectado a la red eléctrica**.
- El eProWallbox Move solo debe utilizarse para **las aplicaciones específicas** para las que se ha fabricado.
- Utilice el eProWallbox Move solo en **condiciones de funcionamiento correctas**.
- El aparato debe conectarse a una **red eléctrica que cumpla las normas locales e internacionales, así como todos los requisitos técnicos que se indican en este manual**.
- Los niños u otras personas que no sepan calibrar los riesgos relacionados con la instalación del aparato podrían sufrir **lesiones graves o poner en peligro su vida**. Estas personas no deberán manejar el aparato, y deberán vigilarse cuando se encuentren cerca de él.
- **Las mascotas u otros animales deben mantenerse alejados** del aparato y del material de embalaje.
- **Los niños no deben jugar con el aparato**, los accesorios ni con los embalajes que lo acompañan.
- El eProWallbox Move **no contiene componentes que el usuario pueda reparar o mantener por su cuenta**.



PELIGRO

La única pieza que se puede quitar del eProWallbox Move es la cubierta externa desmontable. El eProWallbox Move no debe abrirse más, excepto por parte de personal cualificado durante la instalación, desmontaje o mantenimiento.

- eProWallbox Move solo puede utilizarse con una fuente de energía.
- El eProWallbox Move debe **tratarse y eliminarse de conformidad con la legislación** corriente, separadamente de los residuos domésticos normales, como residuos eléctricos y electrónicos (RAEE).
- Se deberán tomar las precauciones necesarias para garantizar un funcionamiento seguro con productos sanitarios implantables activos. Para determinar si el proceso de carga podría afectar de forma negativa al producto sanitario, póngase en contacto con su fabricante.

1.8 Símbolos y definiciones



Advertencia general



Es obligatorio consultar el manual original y la documentación suplementaria



Prohibición o restricciones



Los productos, aunque no se han fabricado con materiales nocivos para la salud, no deberán eliminarse con la basura doméstica, sino que deberán recogerse por separado, ya que se han fabricado con materiales que pueden reciclarse.



Pictograma de peligro por tensión eléctrica



Pictograma de peligro de superficies calientes.

2 INFORMACIÓN GENERAL

El eProWallbox Move es una solución de carga de corriente alterna para alimentar vehículos eléctricos e híbridos enchufables, y es ideal para uso semipúblico y residencial. El aparato se ofrece en versiones trifásica y monofásica, y está equipado con una toma de tipo 2.

El aparato carga vehículos eléctricos de hasta 22 kW en versión trifásica, o de hasta 7,4 kW en versión monofásica. El aparato incluye opciones de conectividad como la supervisión remota a través de la **eSolutions Control Platform (CPMS)**. Su configuración final debe completarse utilizando la aplicación **PowerUp**. El eProWallbox Move puede gestionarse a través de la aplicación **eSolutions Charging**, que puede descargarse en Google Play™ y Apple Store®.

Este documento describe cómo se instala el aparato. A continuación, se describen las características para identificar los componentes esenciales y establecer los términos técnicos que se emplean en este manual.



ADVERTENCIA

No instale el eProWallbox Move ni ninguno de sus accesorios por su cuenta. Póngase en contacto con profesionales cualificados que realicen la instalación siguiendo las instrucciones del fabricante.

Versión de los productos:

F2ME.EPROSEYYXXX

2.1 Ámbitos de aplicación

Free2move eSolutions S.p.A. declina toda responsabilidad por cualquier daño debido a acciones incorrectas o negligentes.



El aparato no deberá utilizarse para otros fines que no sean los previstos.


El aparato no debe ser utilizado por niños o personas con capacidad mental o física limitada, ni siquiera por adultos o profesionales expertos, si el aparato se somete a operaciones que no se ajusten a este manual y a la documentación adjunta.

Este equipo es un dispositivo de carga para vehículos eléctricos; la clasificación siguiente identifica sus características:

- Fuente de alimentación: conectado permanentemente a la red eléctrica de CA
- Salida: Corriente alterna
- Condiciones ambientales: uso interior / exterior
- Instalación fija
- Protección contra descargas eléctricas: Clase I
- Tipo de carga: Modo 3 según la norma IEC 61851-1
- Clasificación EMC del entorno: Clase B
- Función opcional de ventilación no compatible.

3 DESCRIPCIÓN GENERAL

La figura siguiente contiene el eProWallbox Move y sus piezas principales.



3.1 Colores de la barra LED del aparato

Una vez **eProWallbox Move** se enciende, la barra LED parpadea en una secuencia de colores. A continuación, el estado del dispositivo se puede controlar fácilmente a través de los colores y el comportamiento del LED frontal.

Cuando el **eProWallbox Move** está encendido, la barra LED realizará una secuencia de colores rojo, verde, azul. Si esta situación persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.



AZUL



VERDE



ROJO



AMARILLO

PARPA- DEO	Preparación para la carga	Cargando	Actualización del sof- ware
FIJA	Listo para conectar	Carga suspendida, puede reanudarse	eProWallbox Move no disponible/bloqueado
INTERMI- TENTE		Listo para enchufar	Error detectado

AVISO

**El comportamiento del LED puede cambiar en función de la versión
del software.**

4 APLICACIÓN ESOLUTIONS CHARGING



eSolutions Charging es una aplicación para smartphone, que se encuentra en Google Play™ y Apple Store®. Se puede utilizar para configurar, controlar y ajustar el **eProWallbox Move** mediante una conexión a Internet o Bluetooth.

eSolutions Charging ofrece varias funcionalidades dependiendo de si **eProWallbox Move** está conectado a la **eSolutions Control Platform (CPMS)**. Cuando el **eProWallbox Move** está conectado con G o Wi-Fi, los conductores de vehículos eléctricos controlan por completo las sesiones de carga en el smartphone.

Dispone de las funciones siguientes:

- Supervisar las sesiones de carga
- Autorizar, activar e interrumpir sesiones de carga
- Visualizar los datos históricos de las sesiones
- Retrasar o programar las sesiones de carga
- Configurar los límites de potencia del **eProWallbox Move**
- Reiniciar el **eProWallbox Move**
- Registrar varios aparatos **eProWallbox Moves**
- Activar la función DPM y configurar la potencia máxima del **PowerMeter (DPM)**
- Activar y configurar el **MIDcounter**
- Configurar el WI-FI
- Cambiar los modos de funcionamiento
- Ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente

Si el **eProWallbox Move** no está conectado por falta de conectividad o si está activado el modo de funcionamiento Standalone, solo tendrá las funcionalidades siguientes con una conexión Bluetooth:

- Configurar los límites de potencia del **eProWallbox Move**
- Reiniciar el **eProWallbox Move**
- Registrar varios aparatos **eProWallbox Moves**
- Activar la función DPM y configurar la potencia máxima del **PowerMeter (DPM)**
- Configurar el WI-FI
- Cambiar los modos de funcionamiento
- Ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente

AVISO

Las funciones de Bluetooth solo pueden utilizarse cuando el smartphone está cerca del eProWallbox Move

AVISO

Compruebe si dispone de la última versión de la aplicación eSolutions Charging para poder acceder a todas las funcionalidades.

5 ENCENDIDO DEL eProWallbox Move

El **eProWallbox Move** no tiene botones ON/OFF. Una vez instalado y alimentado desde el disyuntor del cuadro eléctrico, podrá asociarse el **eProWallbox Move** con el perfil del usuario y configurarse con la aplicación **eSolutions Charging**.

AVISO

Cuando se enciende el aparato, la pantalla no se enciende de forma inmediata. Puede tardar hasta un minuto.

Si el aparato está dañado, siga las instrucciones que se indican a continuación con motivo de situaciones peligrosas, para evitar daños a personas u objetos:

- se prohíbe terminantemente usar un dispositivo dañado
- etiquete claramente el aparato dañado para que no lo utilicen otras personas
- llame enseguida a un profesional cualificado para que repare o sustituya el aparato



PELIGRO


Pueden producirse descargas eléctricas si el aparato está dañado.

5.1 Primer uso de la aplicación eSolutions Charging: registro y emparejamiento

La primera vez que se ejecuta la aplicación, se solicitará a los usuarios que faciliten datos personales para registrarse y crear una cuenta **eSolutions**. Pueden modificarse dentro de la aplicación los datos personales y la configuración del perfil.

Cuando el **eProWallbox Move** esté encendido, regístrese o inicie sesión en la aplicación para emparejar el **eProWallbox Move** a la cuenta del usuario. Siga estos sencillos pasos:

- Haga clic en "**Charge at home**" en el menú superior izquierdo
- Haga clic en "**Pair now**" o en el botón + para emparejar a un nuevo **eProWallbox Move**
- Quite la cubierta externa utilizando la ranura de la parte inferior y escanee el código QR de la etiqueta de identificación que está colocada en la cubierta:



NOTA

Gracias a este emparejamiento se activan todas las funciones, como la recopilación de datos, la supervisión y el análisis. Con la aplicación **eSolutions Charging** se puede emparejar más de un **eProWallbox Move** con un perfil, de manera que los usuarios pueden gestionar todos los aparatos en un solo punto de contacto.

5.2 Modos de funcionamiento

Se puede configurar el **eProWallbox Move** para trabajar con varios modos de funcionamiento, cambiando la autorización de carga y las opciones de conectividad. Se pueden cambiar los modos de funcionamiento con los interruptores Autostart y Standalone en la aplicación **eSolutions Charging**.


La autorización para cargar puede darse de dos maneras:

- **Autostart** (ajuste de fábrica por defecto): cuando se activa Autostart, la autorización para cargar es automática y la sesión de carga se pone en marcha simplemente conectando el cable de carga.

- **Autenticación:** cuando el Autostart está desactivado, el usuario ha de autorizar la sesión de carga adoptando uno de los métodos siguientes:
 - Autorizando la sesión con **eSolutions Charging** (si el aparato está conectado a través de G o Wi-fi)

El eProWallbox Move tiene dos opciones de **conectividad**:

- **Conectividad activada** (ajuste de fábrica por defecto): cuando la opción **Standalone** está desactivada, el eProWallbox Move está conectado a la **eSolutions Control Platform (CPMS)** para permitir actualizaciones de software, la asistencia remota en directo y para disfrutar de las máximas funcionalidades de la aplicación **eSolutions Charging**.
- **Conectividad desactivada**: cuando la opción **Standalone** está activada, el eProWallbox Move no está conectado a la **eSolutions Control Platform (CPMS)** y el usuario tiene acceso a funcionalidades limitadas en **eSolutions Charging**, solo por Bluetooth.



AVISO

Tras cambiar el modo de funcionamiento, reinicie el aparato utilizando la aplicación para que los cambios surtan efecto.

5.2.1 Configuración del Wi-Fi

Se puede conectar el eProWallbox Move a una red Wi-Fi utilizando la aplicación eSolutions Charging, siguiendo estos pasos:

- Conecte el smartphone **a la misma red Wi-Fi** a la que desea conectar el eProWallbox Move.
- Haga clic en "**Charge at home**" en el menú superior izquierdo.
- Seleccione el eProWallbox Move que quiere configurar.
- Haga clic en la rueda azul situada en la esquina superior derecha del eProwallbox.
- Haga clic en "**Configure using Bluetooth**".
- Haga clic en "**Set Wi-Fi**" e introduzca la contraseña Wi-Fi.

AVISO

Durante la configuración del Wi-Fi, eSolutions Charging detecta automáticamente la misma red Wi-Fi que el smartphone. Introduzca la contraseña correcta.

6 INSTRUCCIONES DE USO

6.1 Operaciones preliminares de carga



ADVERTENCIA

NO quite el conector de carga del vehículo eléctrico durante todo el proceso de carga. Quite solamente el conector de carga del vehículo cuando las operaciones de carga hayan finalizado o se hayan interrumpido siguiendo el procedimiento indicado. En ambos casos, no debe utilizarse fuerza innecesaria.

Antes de iniciar una nueva sesión de carga:

- Cerciórese de que el aparato y sus conectores estén perfectamente intactos, secos y sin impurezas.
- No introduzca los dedos ni objetos en la toma.
- No toque el aparato ni ninguna de sus extensiones con las manos mojadas o los pies descalzos.
- Cerciórese de que el aparato no esté ni haya estado expuesto a fuentes de calor ni a sustancias explosivas o inflamables.
- Cerciórese de que el vehículo eléctrico es compatible con las características técnicas del aparato.
- Los adaptadores para vehículos no deben utilizarse para conectar un conector a una toma de vehículo.
- Los adaptadores entre la toma de corriente y el enchufe del vehículo solo deben utilizarse si están designados específicamente y aprobados por el fabricante del vehículo o el fabricante del equipo de alimentación del vehículo eléctrico, de conformidad con la normativa nacional. No obstante, estos adaptadores deben cumplir los requisitos con la norma IEC 61851-1 y otras normas que regulen tanto la clavija como la toma del adaptador. En cualquier caso, los adaptadores deberán ir marcados con las indicaciones específicas de uso autorizadas por el fabricante (por ejemplo, IEC 62196).
- Mantenga el cable de carga fuera del alcance de los niños.
- No pise el conector ni el cable.

**ADVERTENCIA**

No utilice adaptadores ni extensiones que Free2move eSolutions S.p.A. no haya especificado, ya que pueden dañar el producto y crear riesgos de seguridad para el usuario.

**PRECAUCIÓN**



El eProWallbox Move solo debe utilizarse de conformidad con los parámetros de funcionamiento especificados y a una temperatura ambiente que esté entre -25 °C y 50 °C.

6.2 Primera carga en configuración de fábrica por defecto (Autostart y conectado)



El eProWallbox Move está configurado con el modo de funcionamiento Autostart activado por defecto; el primer paso es configurar la conexión Wi-Fi; véase el capítulo 5.2.1.

Siga los pasos que se indican a continuación para hacer una sesión de carga:

- La barra LED de la Wallbox debe ser de color azul fijo, lo que significa que eProWallbox Move está listo para la carga (véase el capítulo 5.4 eProWallbox Move Colores de la barra LED).
- Introduzca la clavija del cable de carga en la toma del dispositivo hasta que encaje por completo.
- Introduzca el enchufe del cable de tipo 2 en el puerto de carga del vehículo eléctrico.



- El aparato bloqueará el cable durante toda la sesión de carga.
- La sesión de carga se inicia y la barra de LED del aparato parpadea en verde.
- Cuando termine la carga o haya que interrumpir el proceso de carga, hay dos formas de interrumpir la sesión de carga:
 - desde el vehículo (por ejemplo, desbloqueando las puertas), luego desenchufe el conector del vehículo y del eProWallbox Move
 - Desde la aplicación eSolutions Charging pulse **STOP**, luego desenchufe el conector del vehículo y del eProWallbox Move
- El eProWallbox Move volverá a su estado inicial, listo para hacer una nueva sesión de carga.





PRECAUCIÓN

Al final de las sesiones de carga, desenchufe el cable de carga tanto del aparato como del vehículo y guárdelo en un lugar seguro.

6.3 Carga en modo Autenticación (Autostart desactivado y conectado)

Si se configura el Modo Operativo de Autenticación, la sesión de carga debe autorizarse a través de la app **eSolutions Charging**. La autorización a través de la aplicación solo puede hacerse cuando **eProWallbox Move** está conectado a Wi-Fi.

- La barra LED de la Wallbox debe ser de color azul fijo, lo que significa que **eProWallbox Move** está listo para la carga (véase el capítulo 5.4 **eProWallbox Move** Colores de la barra LED).
- Introduzca la clavija del cable de carga en la toma del dispositivo hasta que encaje por completo.
- Introduzca el enchufe del cable de tipo 2 en el puerto de carga del vehículo eléctrico.
- Si **eProWallbox Move** está conectado a Wi-Fi, inicie de forma remota a través de la aplicación.
- Cargue el vehículo.
- Cuando termine la carga o haya que interrumpir el proceso de carga, hay dos formas de interrumpir la sesión de carga:
 - desde el vehículo (por ejemplo, desbloqueando las puertas), luego desenchufe el conector del vehículo y del **eProWallbox Move**
 - Desde la aplicación **eSolutions Charging**, pulse **STOP** y retire el conector del vehículo y del **eProWallbox Move**.
- El producto volverá a su estado inicial, listo para una nueva sesión de carga.



PRECAUCIÓN

Al final de las sesiones de carga, desenchufe el cable de carga tanto del aparato como del vehículo y guárdelo en un lugar seguro.

AVISO

Se puede detener la sesión de carga utilizando la aplicación eSolutions Charging solo cuando el eProWallbox Move está conectado, es decir, cuando el modo Standalone está desactivado (consulte el capítulo 5.2 Modos de funcionamiento).

7 CONFIGURACIÓN DE ACCESORIOS EXTERNOS

Los accesorios externos compatibles con **eProWallbox Move** son los siguientes:

- **PowerMeter (DPM)**: es un contador eléctrico que sirve para realizar la Gestión Dinámica de la Potencia (DPM), una función inteligente para recargar el vehículo eléctrico, utilizando solo la potencia de que se dispone en casa, modulando la potencia de carga y evitando los desagradables apagones.
- **MIDcounter**: es un contador eléctrico certificado que sirve para controlar el consumo de **eProWallbox Move** durante cada sesión de carga.



ADVERTENCIA

No instale ningún accesorio por su cuenta. Póngase en contacto con profesionales cualificados que realicen la instalación siguiendo las instrucciones del fabricante.

7.1 PowerMeter (DPM)

PowerMeter (DPM) es un contador externo que habilita la funcionalidad de Gestión Dinámica de la Potencia (DPM), y se configura durante la fase de instalación. El DPM es una funcionalidad inteligente que sirve para cargar el vehículo eléctrico utilizando solo la electricidad de que se dispone en casa, modulando la potencia de carga y evitando los desagradables apagones. Si está utilizando otros aparatos durante la sesión de carga, el sistema puede modular la potencia de carga hacia el coche, incluso suspendiendo provisionalmente la sesión de carga. En cuanto se apaguen los demás aparatos domésticos, se reanudará la sesión.

También se puede modificar la potencia máxima contractual utilizando la aplicación **eSolutions Charging**, siguiendo los pasos que se indican a continuación:

- Seleccione el aparato conectado al **PowerMeter**.
- Haga clic en la rueda azul de la esquina superior derecha para ir a Configuración.
- Haga clic en "Home Power".
- Ajuste el valor de su potencia contractual en kW según se indica en su contrato de electricidad moviendo el control deslizante. El **eProWallbox Move** no superará este límite.

7.2 MIDcounter

El **MIDcounter** es un contador eléctrico certificado que sirve para monitorizar el consumo del **eProWallbox Move** de forma segura y fiable durante cada sesión de carga. Todos los datos relevantes de las sesiones de carga se registrarán automáticamente desde un contador eléctrico certificado (instalado fuera del aparato) y se transferirán a la **eSolutions Control Platform (CPMS)** mediante el **eProWallbox Move**.

Tras instalar el contador certificado suplementario, el usuario verá las lecturas del contador automáticamente en la sección y podrá descargar un informe de consumo certificado, añadiendo también el precio de la energía incluido en la factura de la luz.

- Seleccione el aparato conectado al **MIDcounter**.
- Haga clic en la rueda azul de la esquina superior derecha para ir a Configuración.
- Haga clic en **MIDcounter**.
- Introduzca el coste contractual de la electricidad que figura en la factura de la luz
- El historial de todas las sesiones de carga certificadas estará en la sección dedicada al **MIDcounter**. Podrá descargarse el informe

AVISO

Para las funcionalidades específicas de MIDcounter accesibles con la aplicación eSolutions Charging, se debe configurar eProWallbox Move en los modos de funcionamiento conectados, con Standalone desactivado.

8 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si se produce un error, la barra LED del **eProWallbox Move** comenzará a parpadear en rojo. Es posible comprobar la descripción del error en la sección específica de la aplicación **eSolutions Charging**.

En el menú principal, vaya a la sección Diagnóstico. Aquí se puede encontrar la lista de errores en el **eProWallbox Move** y el detalle del evento.

Si se produce un error con una sesión de carga, ésta se interrumpirá y la toma se desbloqueará para poder desconectar el enchufe.

La tabla siguiente proporciona una lista de errores que pueden producirse y la solución de problemas correspondiente. Si el error persiste, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente para recibir más información proporcionando la referencia del **eProWallbox Move** que figura en la etiqueta del producto o en las aplicaciones.

Código de error / problema	Error Descripción	Solución de problemas
100	Falta de alimentación eléctrica	Compruebe si el disyuntor del eProWallbox Move está en ON.
101	Sobrecalentamiento	Desconecte el cable de tipo 2, espere a que baje la temperatura y el error se borrárá por sí solo. Vuelva a enchufar el cable para reiniciar la sesión de carga. Cerciórese de que el lugar de instalación es compatible con el intervalo de temperaturas (-25°C/+50°C sin exposición directa a la luz solar).
102	Error de comunicación entre MCU y MPU.	Reiniciele el eProWallbox Move desde el disyuntor del cuadro eléctrico, dejando el eProWallbox Move apagado durante al menos 60 segundos.
103	Fallo de hardware, error del dispositivo de protección de tierra. (Error GPD)	Reiniciele el eProWallbox Move desde el disyuntor del cuadro eléctrico, dejando el eProWallbox Move apagado durante al menos 60 segundos. Si el error persiste, póngase en contacto con su instalador y siga el procedimiento de solución de problemas de instalación.
104	Fallo de hardware, error del monitor de corriente residual CA. (Desconexión de CA del RCM)	Compruebe que el problema no depende del cable ni del vehículo e intente otra sesión de carga (de ser posible con otro vehículo u otro cable).
105	Fallo de hardware, error del monitor de corriente residual CC. (Desconexión de CC del RCM)	Compruebe que el problema no depende del cable ni del vehículo e intente otra sesión de carga (de ser posible con otro vehículo u otro cable).
106	Error interno del contador	Reiniciele el eProWallbox Move desde el disyuntor del cuadro eléctrico, dejando el eProWallbox Move apagado durante al menos 60 segundos.
107	Error de comunicación del PowerMeter (DPM)	Reiniciele el eProWallbox Move desde el disyuntor del cuadro eléctrico, dejando el eProWallbox Move apagado durante al menos 60 segundos.
108	Error de configuración, la posición del interruptor giratorio (tipo de alimentación) no coincide con el tipo del DPM/ MID	Si los accesorios (DPM/MID) no están instalados, compruebe que la función está desactivada en PowerUp. Luego reinicie el aparato.

Código de error / problema	Error Descripción	Solución de problemas
109	Error de comunicación RS485 maestro/esclavo	Reinicie el eProWallbox Move desde el disyuntor del cuadro eléctrico, dejando el eProWallbox Move apagado durante al menos 60 segundos.
110	Error de comunicación del MIDcounter	Reinicie el eProWallbox Move desde el disyuntor del cuadro eléctrico, dejando el eProWallbox Move apagado durante al menos 60 segundos. Si tiene que cargar el vehículo, desactive el MIDcounter y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
300	Incoherencia entre el comando y la respuesta del contactor del aparato	Reinicie el eProWallbox Move desde el disyuntor del cuadro eléctrico, dejando el eProWallbox Move apagado durante al menos 60 segundos.
301	Cortocircuito detectado en el cable del Piloto de control.	Si la toma de corriente está dañada, no utilice la estación de carga y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. Compruebe que el problema no depende del cable ni del vehículo e intente otra sesión de carga (de ser posible con otro vehículo u otro cable).
302	Estado E o F ajustado en el cable del Piloto de control.	Desenchufe y vuelva a enchufar el conector del cable, cerciorándose de que esté completamente introducido en la toma de la estación de carga y en la entrada del vehículo. Compruebe que el problema no depende del cable ni del vehículo e intente otra sesión de carga (de ser posible con otro vehículo u otro cable).
303	Piloto de control desconectado.	Desenchufe y vuelva a enchufar el conector del cable, cerciorándose de que esté completamente introducido en la toma de la estación de carga y en la entrada del vehículo. Compruebe que los conectores de los cables están bien introducidos en la toma del aparato y en la entrada del vehículo. Compruebe que el problema no depende del cable ni del vehículo e intente otra sesión de carga (de ser posible con otro vehículo u otro cable).
304	Piloto de proximidad desconectado.	Desenchufe y vuelva a enchufar el conector del cable, cerciorándose de que esté completamente introducido en la toma de la estación de carga y en la entrada del vehículo. Compruebe que los conectores de los cables están bien introducidos en la toma del aparato y en la entrada del vehículo. Compruebe que el problema no depende del cable ni del vehículo e intente otra sesión de carga (de ser posible con otro vehículo u otro cable).
305	Se ha detectado la rotura del Piloto de proximidad.	Desenchufe y vuelva a enchufar el conector del cable, cerciorándose de que esté completamente introducido en la toma de la estación de carga y en la entrada del vehículo. Compruebe que los conectores de los cables están bien introducidos en la toma del aparato y en la entrada del vehículo. Compruebe que el problema no depende del cable ni del vehículo e intente otra sesión de carga (de ser posible con otro vehículo u otro cable).
306	Fallo de diodo detectado en el cable del Piloto de Control (sin -12V).	Intente una nueva sesión de carga desenchufando y volviendo a enchufar el cable tanto de la entrada del aparato como de la del vehículo.
307	Piloto de control desconectado.	Desenchufe y vuelva a enchufar el conector del cable, cerciorándose de que esté completamente introducido en la toma de la estación de carga y en la entrada del vehículo. Compruebe que los conectores de los cables están bien introducidos en la toma del aparato y en la entrada del vehículo. Compruebe que el problema no depende del cable ni del vehículo e intente otra sesión de carga (de ser posible con otro vehículo u otro cable).
308	Inconsistencia entre el comando y el feedback del motor, o el motor está en una condición de error.	Intente una nueva sesión de carga desenchufando y volviendo a enchufar el cable tanto de la entrada del aparato como de la del vehículo. Compruebe que los conectores de los cables están bien introducidos en la toma del aparato y en la entrada del vehículo.
309	Error de comprobación del motor durante la fase de inicialización del EVSE.	Reinicie el eProWallbox Move desde el disyuntor del cuadro eléctrico, dejando el eProWallbox Move apagado durante al menos 60 segundos.

Código de error / problema	Error Descripción	Solución de problemas
310	Error detectado antes de la carga (PP no detectado, o fallo del motor, o CP no detectado).	Desenchufe y vuelva a enchufar el conector del cable, cerciorándose de que esté completamente introducido en la toma de la estación de carga y en la entrada del vehículo. Compruebe que los conectores de los cables están bien introducidos en la toma del aparato y en la entrada del vehículo. Compruebe que el problema no depende del cable ni del vehículo e intente otra sesión de carga (de ser posible con otro vehículo u otro cable).
311	Error detectado después de la carga (fallos del motor, o CP no desconectado).	Desenchufe y vuelva a enchufar el conector del cable, cerciorándose de que esté completamente introducido en la toma de la estación de carga y en la entrada del vehículo. Compruebe que los conectores de los cables están bien introducidos en la toma del aparato y en la entrada del vehículo. Compruebe que el problema no depende del cable ni del vehículo e intente otra sesión de carga (de ser posible con otro vehículo u otro cable).
312	Parada de emergencia recibida de la MPU.	Reinicie el eProWallbox Move desde el disyuntor del cuadro eléctrico, dejando el eProWallbox Move apagado durante al menos 60 segundos.
313	Corriente detectada durante la carga, con un ciclo de trabajo del 100% en el cable del Piloto de control.	Compruebe que el problema no depende del cable ni del vehículo e intente cargar con otro cable y/o estación de carga.
315	Límite de sobreintensidad en la fase L1	Desenchufe el cable, si es posible baje la potencia de carga por el lado del vehículo e intente una nueva sesión de carga.
316	Límite de sobreintensidad en la fase L2	Desenchufe el cable, si es posible baje la potencia de carga por el lado del vehículo e intente una nueva sesión de carga.
317	Límite de sobreintensidad en la fase L3	Desenchufe el cable, si es posible baje la potencia de carga por el lado del vehículo e intente una nueva sesión de carga.
318	Tensión por debajo de un umbral en la fase L1	Reinicie el eProWallbox Move desde el disyuntor del cuadro eléctrico, dejando el eProWallbox Move apagado durante al menos 60 segundos.
319	Tensión por debajo de un umbral en la fase L2	Reinicie el eProWallbox Move desde el disyuntor del cuadro eléctrico, dejando el eProWallbox Move apagado durante al menos 60 segundos.
320	Tensión por debajo de un umbral en la fase L3	Reinicie el eProWallbox Move desde el disyuntor del cuadro eléctrico, dejando el eProWallbox Move apagado durante al menos 60 segundos.
	LED fijo en modo Welcome (parpadea rojo-verde-azul)	Reinicie el eProWallbox Move desde el disyuntor del cuadro eléctrico, dejando el eProWallbox Move apagado durante al menos 60 segundos.
	El eProWallbox Move no se activa	Reinicie el eProWallbox Move desde el disyuntor del cuadro eléctrico, dejando el eProWallbox Move apagado durante al menos 60 segundos.
	Cable atascado en la toma del Wallbox	Apague el eProWallbox Move desde el disyuntor del cuadro eléctrico, luego retire el cable.
	Si aparece en la pantalla el mensaje Suspended Charging, la sesión de carga ha sido suspendida por el DPM o el EV. La sesión puede reanudarse.	Compruebe que la potencia máxima en la sección de límite de potencia del DPM de la aplicación eSolutions Charging coincide con el valor de potencia contractual en kW indicado en el contrato de electricidad del usuario. Si el valor es correcto, espere a que se reanude la sesión de carga o apague algunas cargas domésticas.

9 LIMPIEZA

La limpieza del exterior del aparato se recomienda siempre que sea necesario y debe realizarse evitando chorros fuertes de aire o agua y evitando jabones o detergentes demasiado fuertes y corrosivos para los materiales con los que se ha fabricado el producto.

Utilice un paño suave humedecido con un detergente suave para limpiarlo. Cuando termine, limpie los rastros de humedad o líquido con un paño suave y seco.

10 ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS Y ENVASES



Este aparato es un equipo eléctrico y electrónico; cuando el usuario decide desprendérse de él, se convierte en un residuo (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE) que debe gestionarse de conformidad con la Directiva Europea 2012/19/UE y la Directiva Europea 2018/849/UE. El símbolo que aparece en el aparato o en su embalaje indica que no debe tratarse como un residuo doméstico normal; las directrices establecen las normas marco para la devolución y el reciclado de aparatos usados en la UE. Al ayudar a desechar correctamente este producto, está contribuyendo a proteger el medio ambiente y la salud de las personas que le rodean.



ADVERTENCIA

**Antes de eliminar el eProWallbox Move, éste debe ser desinstalado por profesionales siguiendo las instrucciones del fabricante.
No desnstale nunca el aparato por su cuenta.**

Elimine el embalaje respetando el medio ambiente. Los materiales que se han utilizado para embalar este producto pueden reciclarse y deben eliminarse con arreglo a la legislación vigente en el país de uso. Las instrucciones siguientes de eliminación se encontrarán en el embalaje en función del tipo de material.



NOTA

Para más información sobre las instalaciones de eliminación actuales, diríjase a las autoridades locales.

11 ASISTENCIA

Si tiene alguna pregunta sobre el uso del eProWallbox, Move necesita más información o asistencia, póngase en contacto con Free2move eSolutions S.p.A. en la sección correspondiente del sitio web:

www.esolutions.free2move.com/contact-us

12 AVISO LEGAL

Free2move eSolutions S.p.A. no se hace responsable de los daños causados directa o indirectamente a personas, cosas o animales por el incumplimiento de todas las disposiciones establecidas en este manual, así como de las advertencias sobre el uso del eProWallbox Move.

Free2move eSolutions S.p.A. se reserva todos los derechos sobre este documento, el artículo y las ilustraciones que contiene. Queda prohibida la reproducción total o parcial, la divulgación a terceros o el uso de su contenido sin el consentimiento previo por escrito de Free2move eSolutions S.p.A.


La información contenida en este manual puede modificarse sin previo aviso y no representa ninguna obligación por parte del fabricante. Las imágenes de este manual son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto suministrado.




Domicilio social
Free2move eSolutions S.p.A.
Piazzale Lodi, 3
20137 Milán - Italia

www.esolutions.free2move.com

ET



Rev 01 - 2024



ProWallbox Move

Kasutusjuhend



Ohutuks ja nõuetekohaseks kasutamiseks
järgige neid juhiseid.
Hoidke need hiljem uuesti lugemiseks alles



Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID: 1111257649



SISUKORD

1 SISSEJUHATUS	4
1.1 Juhendi eesmärk	4
1.2 Tootja tunnusandmed	4
1.3 Paigaldusjuhendi struktuur	4
1.4 Ohutus	5
1.5 Garantii- ja tarnetingimused	6
1.6 Lisas olevate dokumentide loend	6
1.7 Hoiatused	7
1.8 Sümbolid ja mõisted	8
2 ÜLDTEAVE	9
2.1 Kasutusalad	10
3 ÜLDINE ÜLEVAADE	11
3.1 Seadme LED-riba värvid	12
4 RAKENDUS „ESOLUTIONS CHARGING“	13
5 Seadme eProWallbox Move SISSELÜLITAMINE	15
5.1 Rakenduse „eSolutions Charging“ esmakordne kasutamine: registreerimine ja sidumine	15
5.2 Töörežiimid	16
5.2.1 Wi-Fi seadistamine	18
6 KASUTUSJUHISED	19
6.1 Esialgsed laadimistoimingud	19
6.2 Esmakordne laadimine tehases seadistatud vaikesättega („Autostart“ ja ühendatud)	20
6.3 Laadimine autentimisrežiimis („Autostart“ keelatud ja ühendatud)	22
7 VÄLISTE TARVIKUTE KONFIGUREERIMINE	24
7.1 PowerMeter (DPM)	24
7.2 MIDcounter	25
8 VEATUVASTUS	26
9 PUHASTAMINE	29
10 TOOTE JA PAKENDI KÖRVALDAMINE	29

11 ABI **30**

12 LAHTIÜTLUS **30**

1 SISSEJUHATUS

1.1 Juhendi eesmärk

Käesolev kasutusjuhend aitab lõppkasutajatel ohult töötada ning teostada toiminguid seadme heas töökorras hoidmiseks.

Kui seadet kasutatakse käesolevas juhendis täpsustamata viisil, võib seadme pakutav kaitse olla kahjustatud.

Käesolev dokument on tootja Free2move eSolutions S.p.A. poolt hoolikalt üle kontrollitud, kuid möödavaatamisi ei saa täielikult välistada. Kui tuvastatakse mis tahes vead, teavitage sellest ettevõtet Free2move eSolutions S.p.A. Ettevõtet Free2move eSolutions S.p.A. ei tohi mitte mingil juhul, v.a sõnaselgete lepinguliste kohustuste korral, pidada vastutavaks mis tahes kahju eest, mis tuleneb käesoleva juhendi kasutamisest või seadme mittenõuetekohasest kasutamisest.

Käesolev dokument kirjutati algsest inglise keeles. Mis tahes vastuolude või kahtluste korral küsige ettevõttelt Free2move eSolutions S.p.A. originaaldokumenti.

1.2 Tootja tunnusandmed

Seadme tootja on:

Free2move eSolutions S.p.A.
Piazzale Lodi, 3
20137 Milano – Itaalia
www.esolutions.free2move.com

1.3 Paigaldusjuhendi struktuur

Käesolev juhend on jagatud eri teemade alusel peatükkideks, mis sisaldavad kogu teavet, mida on vaja seadme nõuetekohaseks ja ohutuks kasutamiseks.

Iga peatükk on jagatud jaotisteks, mis käsitlevad põhipunkte, ning igal jaotisel võib olla oma pealkiri koos alapealkirjade ja kirjeldusega.

1.4 Ohutus

Käesolev juhend sisaldab olulisi ohutusjuhiseid, mida tuleb seadme kasutamisel järgida.

Juhend sisaldab selle eesmärgi täitmiseks mitut hoiatusteksti, mis sisaldavad erijuhiseid. Need juhised on esile tõstetud spetsiaalse tekstikastiga ja nende juures on üldine ohusümbol (v.a TÄHELEPANU ja MÄRKUS, mis ei ole seotud konkreetsete ohuolukordadega), ning need esitatakse, et tagada kirjeldatud toiminguid teostava kasutaja ohutus ja vältida seadme ja/või vara mis tahes kahjustusi:

OHT: juhise järgimata jätmine tekitab ilmse ohuolukorra, mis põhjustab mittevälimisel kohest surma või rasket või püsivat vigastust.

HOIATUS: juhise järgimata jätmine tekitab võimaliku ohuolukorra, mis võib mittevälimisel põhjustada surma või rasket vigastust.

ETTEVAATUST: juhise järgimata jätmine tekitab võimaliku ohuolukorra, mis võib mittevälimisel põhjustada seadmele kergeid kahjustusi.

TÄHELEPANU: annab suuniseid toimimisviiside kohta, mis on vajalikud võimalike kehavigastustega mitteseotud toimingute teostamiseks.

MÄRKUS: pakub lisateavet olemasolevate juhiste täiendamiseks.

Ettevõtet Free2move eSolutions S.p.A. ei saa pidada vastutavaks isikukahju ja/või varalise kahju või seadmete kahjustamise eest, kui ei ole täidetud käesolevas dokumendis kirjeldatud nõudeid.



OHT

Paigaldada tohib ainult kvalifitseeritud personal. Ärge proovige seadet iseseisvalt paigaldada. Tuleb projekteerida ja paigaldada spetsiaalne spetsiaalne tehnika tasemele vastav elektrivarustussüsteem, ning see süsteem peab olema sertifitseeritud vastavalt kohalikele eeskirjadele ja energiatarnelepingule.

1.5 Garantii- ja tarnetingimused

Garantii üksikasju on kirjeldatud müügitingimustes, mis on kaasas kõnealuse toote ostutellimusega ja/või on toote pakendis.

Ettevõtet Free2move eSolutions S.p.A. ei saa pidada vastutavaks süsteemide eest, mis järgnevad või eelnevad tarnitud seadmele. Ettevõte Free2move eSolutions S.p.A. ei vastuta defektide või rikete eest, mis tulenevad alljärgnevast: seadme mittenõuetekohane kasutamine, transpordist või konkreetsetest keskkonnatingimustest tingitud kahjustamine, ebaõige või ebapiisav hooldus, segamine või ebaturvaline remont ning kasutamine või paigaldamine kvalifitseerimata isikute poolt.

Free2move eSolutions S.p.A. ei vastuta seadmete või nende osade mis tahes kõrvaldamise eest, mis ei ole kooskõlas paigaldusriigis kehtivate eeskirjade ja seadustega.



TÄHELEPANU

Riistvara või tarkvara mis tahes modifitseerimine, manipuleerimine või muutmine, mille osas ei ole tootjaga sõnaselgelt kokku lepitud, tühistab viivitamatult garantii.

1.6 Lisas olevate dokumentide loend

Lisaks käesolevale juhendile saab toote dokumentatsiooni vaadata ja alla laadida, küllastades ettevõtte Free2move eSolutions S.p.A. veebisaiti:

www.esolutions.free2move.com/document-library



1.7 Hoiatused



OHT

Elektrilöök ja tulekahju. Paigaldamine tuleb teostada vastavalt paigaldusriigis kehtivatele eeskirjadele ning kooskõlas kõigi elektritööde tegemise ohutuseeskirjadega. Veenduge, et kõik paigaldamistoimingud teostatakse ainult kvalifitseeritud ja koolitatud personali poolt.

- Enne seadme kasutamist **veenduge, et ükski komponent ei oleks kahjustatud**. Kahjustatud komponendid võivad põhjustada elektrilööki, lühiseid ja ülekuumenemisest tingitud tulekahju. Kahjustatud või defektset seadet ei tohi kasutada.
- Veenduge, et seadet **eProWallbox Move hoitakse eemal bensiinikanistritest või põlevatest ainetest üldiselt**.
- Enne seadme **eProWallbox Move** tagasipanekut või liigutamist veenduge, et seade **ei ole ühendatud elektrivarustusega**.
- Seadet **eProWallbox Move** tohib kasutada ainult **konkreetseteks otstarveteks**, mille jaoks see on projekteeritud.
- Veenduge, et seadet **eProWallbox Move** kasutatakse ainult **nõuetekohastes töötingimustes**.
- Seade peab olema **vooluvõrku ühendatud vastavalt kohalikele ja rahvusvaheliste standarditele ning kõigile käesolevas juhendis esitatud tehnilistele nõuetele**.
- Lapsed või muud isikud, kes ei ole võimelised hindama seadme kasutamisega seotud riske, võivad saada **raske vigastuse või panna oma elu ohtu**. Sellised isikud ei tohi seadet käitada ning neid tuleb jälgida, kui nad on seadme läheduses.
- **Lemmikloomi või muid loomi** tuleb seadmost ja pakkematerjalidest eemal hoida.
- **Lapsed ei tohi mängida seadme**, tarvikute ega tootega kaasasoleva pakendiga.
- Seade **eProWallbox Move ei sisalda komponente, mida kasutaja saaks iseseisvalt parandada või hooldada**.



OHT

Ainus osa, mille võib seadmelt eProWallbox Move eemaldada, on eemaldatav väline kate. Seadet eProWallbox Move ei tohiks rohkem avada, v.a kvalifitseeritud personali poolt paigaldamise, demonteerimise või hoolduse käigus.

- Seadet eProWallbox Move saab kasutada ainult vooluallikaga.
- Seadet eProWallbox Move tuleb **käidelda ja kõrvaldada kehtivate õigusaktide kohaselt**, eraldi tavapärastest olmejäätmestest, elektri- ja elektroonikajäätmestena (WEEE).
- Tuleb rakendada vajalikke ettevaatusabinõusid, et tagada ohutu käitamine koos aktiivsete implanteeritavate meditsiiniseadmetega. Et teha kindlaks, kas laadimisprotsess võib meditsiiniseadet negatiivselt mõjutada, võtke ühendust selle tootjaga.

1.8 Sümbolid ja mõisted



Üldine hoiatus



On kohustuslik tutvuda origaalkasutusjuhendi ja täiendava dokumentatsiooniga



Keeld või piirangud



Kuigi need ei ole valmistatud tervist kahjustavatest materjalidest, ei tohi tooteid kõrvaldada koos olmejäätmega ja need tuleb koguda eraldi, kuna need on valmistatud materjalidest, mida saab ringlusse võtta.



Elektripinge ohu piktogramm



Kuumade pindade ohu piktogramm.

2 ÜLDTEAVE

Seade **eProWallbox Move** on vahelduvvoolu laadimislahendus elektrisöidukite ja pistikühendusega hüibriidsöidukite laadimiseks, ning sobib ideaalselt osaliselt avalikuks ja koduseks kasutamiseks. Seade on saadaval kolmefaasilise või ühefaasilise konfiguratsiooniga ning on varustatud 2. tüüpi pistikupesaga.

Seade laeb elektrisöidukeid kolmefaasiliselt kuni võimsuseni 22 kW või ühefaasiliselt kuni võimsuseni 7,4 kW. Seade sisaldab ühenduvusvõimalusi, nagu kaugseire platvormi **eSolutions Control Platform (CPMS)** kaudu. Selle lõplik konfigureerimine tuleb teha rakenduse **PowerUp** kaudu. Seadet **eProWallbox Move** saab hallata spetsiaalse **eSolutions Charging** rakenduse kaudu, mis on allalaadimiseks saadaval nii Google Play™ kui Apple Store® poodides.

Käesolevas dokumendis on kirjeldatud seadme kasutamist. Esititud on selle omaduste kirjeldus, et tuua välja selle põhikomponendid ning esitada käesolevas juhendis kasutatavad tehnilised terminid.



HOIATUS

Ärge paigaldage seadet eProWallbox Move ega ühtegi selle tarvikut iseseisvalt. Võtke ühendust kvalifitseeritud professionaalidega, kes teostavad paigalduse vastavalt tootja juhistele.

Tooteversioonid:

F2ME.EPROSEYYXXX

2.1 Kasutusalad

Ettevõte Free2move eSolutions S.p.A. ei vastuta mis tahes kahju eest, mis tuleneb mittenõuetekohastest või hooletutest toimingutest.

Seadet ei tohi kasutada mingil muul otstarbel kui selle sihtotstarve.




Seadet ei tohi kasutada lapsed ega piiratud vaimsete või füüsилiste võimetega isikud, ega isegi täiskasvanud või ekspertidest professionaalid, kui seadmega teostatakse toiminguid, mis ei ole kooskõlas käesoleva juhendi ja täiendavate dokumentidega. Kõnealune seade on elektrisöidukite laadimisseade; järgnev klassifikatsioon määratleb selle omadused:

- Elektrivarustus: püsivalt ühendatud vahelduvvoolu varustusvõrguga
- Väljund: Vahelduvvool
- Keskkonnatingimused: sisetingimustes/välitingimustes kasutamine
- Püsipaigaldis
- Kaitse elektrilöögi eest: klass I
- Laadimise tüüp: Režiim 3 vastavalt standardile IEC 61851-1
- Elektromagnetilise ühilduvuse keskkonna klassifikatsioon: klass B
- Ei toetata valikulist funktsiooni ventileerimiseks.

3 ÜLDINE ÜLEVAADE

Alltoodud joonisel on kujutatud seadet eProWallbox Move ja selle peamisi osasid.



3.1 Seadme LED-riba värvid

Kui eProWallbox Move on sees, hakkab LED-riba värvide järjekorras vilkuma. Siis saab seadme olekut värvide ja eesmise LEDi käitumise järgi kergesti jälgida.

Kui eProWallbox Move on sees, hakkab LED-riba järjekorras punaselt, roheliselt ja siniselt vilkuma. Kui probleem püsib, võtke ühendust klienditeenindusega.



SININE



ROHELINE



PUNANE



KOLLANE

PULSEERIV	Laadimiseks ettevalmistamine	Laadimine käib	Tarkvara uuendus
SOLID	Ühendamiseks valmis	Laadimine peatatud, võib jätkata	eProWallbox Move pole saadaval / lukus
VILGUB		lahtiühendamiseks valmis	Tuvastati tõrge

TÄHELEPANU

LEDi käitumine võib tarkvara versioonist sõltuvalt erineda.

4 RAKENDUS „ESOLUTIONS CHARGING”



eSolutions Charging on spetsiaalne nutitelefoni rakendus, mis on saadaval Google Play™ poes ja Apple Store®'is. Seda saab kasutada seadme **eProWallbox Move** konfigureerimiseks, jälgimiseks ja seadistamiseks interneti või Bluetooth-ühenduse kaudu.

eSolutions Charging pakub eri funktsioone, olenevalt sellest, kas seade **eProWallbox Move** on ühendatud platvormiga **eSolutions Control Platform (CPMS)**.

Kui seade **eProWallbox Move** on Wi-Figa ühendatud, on elektrisõidukite juhtidel nutitelefoni kaudu täielik kontroll oma laadimissessioonide üle.

Saadaval on järgmised funktsioonid:

- Jälgi laadimissessioone
- Luba, käivita ja peata laadimissessioone
- Visualiseeri varasemate sessioonide andmeid
- Lükka edasi või planeeri laadimissessioone
- Konfigureeri seadme **eProWallbox Move** võimsuse piirnorne
- Taaskäivita **eProWallbox Move**
- Registreeri mitu **eProWallbox Move** seadet
- Luba DPM-i funktsioon ja määra **PowerMeter (DPM)** maksimaalne võimsus
- Luba ja määra **MIDcounter**
- Määra Wi-Fi
- Muuda töörežiimi
- Võta ühendust klienditeenindusega

Kui **eProWallbox Move** ei ole ühenduvuse puudumise tõttu ühendatud, või kui on lubatud „Standalone“ töörežiim, on Bluetooth-ühenduse kaudu saadaval ainult alljärgnevad funktsioonid:

- Konfigureeri seadme **eProWallbox Move** võimsuse piirnorme
- Taaskäivita **eProWallbox Move**
- Registreeri mitu **eProWallbox Move** seadet
- Luba DPM ja määra **PowerMeter (DPM)** maksimaalne võimsus
- Määra Wi-Fi
- Muuda töörežiimi
- Võta ühendust klienditeenindusega

TÄHELEPANU

Bluetoothi funktsioonid on saadaval ainult siis, kui nutitelefonit hoitakse seadme eProWallbox Move läheduses

TÄHELEPANU

Kõigile funktsioonidele ligi pääsemiseks veenduge, et teil on rakenduse „eSolutions Charging“ uusim versioon.

5 Seadme eProWallbox Move SISSELÜLITAMINE

Seadmel **eProWallbox Move** ei ole nuppe ON/OFF. Kui see on paigaldatud ja elektrikilbil oleva voolukatkesti kaudu vooluga varustatud, on seade **eProWallbox Move** valmis sidumiseks kasutajaprofiiliga ning konfigureerimiseks **eSolutions Charging** rakenduse kaudu.

TÄHELEPANU

Kui seade on sisse lülitatud, ei käivitu LED-riba koheselt. See võib võtta aega kuni ühe minuti.

Kui seade on kahjustatud, järgige täpselt alltoodud suuniseid ohtlikes olukordades toimimiseks, et vältida kahju tekitamist inimestele või esemetele:

- kahjustatud seadme kasutamine on rangelt keelatud
- märgistage kahjustatud seade selgelt, et teised inimesed seda ei kasutaks
- helistage koheselt kvalifitseeritud professionaalile, et seadet saaks remontida või välja vahetada



OHT





Kui seade on kahjustatud, võib saada elektrilöögi.

5.1 Rakenduse „eSolutions Charging“ esmakordne kasutamine: registreerimine ja sidumine

Rakenduse esmakordsel kasutamisel palutakse kasutajatel esitada isikuandmed registreerimiseks ja **eSolutions** konto loomiseks. Isikuandmeid ja profiilisätteid saab muuta rakendusesiseselt.

Kui **eProWallbox Move** on sisse lülitatud, registreerige või logige rakendusse sisse, et siduda **eProWallbox Move** kasutjakontoga. Teostage järgmised lihtsad toimingud:

- Klõpsa kirjele „**Charge at home**“ ülemises vasakpoolses menüüs
- Klõpsake kirjele „**Pair now**“ või nupule +, et siduda uus **eProWallbox Move**
- Eemaldage väline kate, kasutades põhjal olevat soont ja skannige kattele paigaldatud tunnussildil olev QR-kood:



MÄRKUS

See sidumine aktiveerib kõik funktsioonid, nagu näiteks andmete kogumine, jälgimine ja analüüs. **eSolutions Charging** rakendus võimaldab siduda ühe profiiliga mitu **eProWallbox Move** seadet, tänu millele saavad kasutajad hallata kõiki seadmeid ühes kohas.

5.2 Töörežiimid


Seadet **eProWallbox Move** saab konfigureerida töötama erinevatel töörežiimidel, muutes laadimise lubamise ja ühenduvuse suvandeid. Võimalik on töörežiime muuta tumbleritega „Autostart“ ja „Standalone“ rakenduses **eSolutions Charging**. Loa andmine laadimiseks on võimalik kahel eri viisil:

- **Autostart** (tehase vaikesäte): kui „Autostart“ on lubatud, on loa andmine laadimiseks automaatne ja laadimissessioon käivitub lihtsalt laadimiskaabli ühendamisel.

- **Autentimine:** kui „Autostart“ on keelatud, peab kasutaja laadimissessiooniks loa andma järgmisel viisil:
 - sessiooni lubamine rakendusega **eSolutions Charging** (kui seade on Wi-Fi kaudu ühendatud)

Seadmel **eProWallbox Move** on kaks ühenduvussuvandit:

- **Ühendamine lubatud** (tehases seadistatud vaikesäte): kui suvand **Standalone** on keelatud, on seade **eProWallbox Move** ühendatud platvormiga **eSolutions Control Platform (CPMS)**, et võimaldada tarkvarauuendusi, reaalajas kaug-klienditeenindust ning rakenduse **eSolutions Charging** maksimaalse funktsionaalsuse nautimist.
- **Ühendamine keelatud:** kui suvand **Standalone** on lubatud, ei ole seade **eProWallbox Move** ühendatud platvormiga **eSolutions Control Platform (CPMS)** ning kasutajal on ligipääs piiratud **funktsionaalsusele rakenduses eSolutions Charging**, mis on saadaval ainult Bluetooth-i kaudu.



TÄHELEPANU
Pärast töörežiimi muutmist taaskäivitage seade rakenduse kaudu, et panna muudatused kehtima.

5.2.1 Wi-Fi seadistamine

Seadme **eProWallbox Move** saab rakenduse **eSolutions Charging** kaudu ühendada Wi-Fi võrguga, teostades alljärgnevad toimingud.

- Ühendage oma nutitelefon **sama Wi-Fi võrguga**, millega soovite seadet **eProWallbox Move** ühendada.
- Klõpsake kirjele „**Charge at home**“ ülemises vasakpoolses menüüs.
- Valige **eProWallbox Move**, mida soovite konfigureerida.
- Klõpsake valitud seadme **eProWallbox Move** ülemises parempoolses nurgas olevale sinisele rattale.
- Klõpsake kirjele „**Configure using Bluetooth**“.
- Klõpsake kirjele „**Set Wi-Fi**“ ja sisestage Wi-Fi parool.

TÄHELEPANU

Wi-Fi sättestamise ajal tuvastab rakendus „eSolutions Charging“ automaatselt sama Wi-Fi võrgu, mis nutitelefon. Sisestage õige parool.

6 KASUTUSJUHISED

6.1 Esialgsed laadimistoimingud



HOIATUS

ÄRGE ühendage laadimispistikut elektrisöiduki küljest lahti kogu laadimisprotsessi käigus. Eemaldage laadimispistik söiduki küljest ainult siis, kui laadimistoimingud on lõppenud või asjakohase protseduuriga peatatud. Igal juhul ei tohi kasutada liigset jõudu.

Enne uue laadimissessiooni käivitamist:

- Veenduge, et seade ja selle pistikud oleksid täielikult terved, kuivad ja puhtad.
- Ärge pange pistikupessa sõrmi ega esemeid.
- Ärge puudutage seadet ega ühtegi selle laiendust märgade käte ega paljaste jalgaltega.
- Veenduge, et seade ei ole, ega ole olnud kokkupuutes soojusallikate, plahvatus- või tuleohtlike ainetega.
- Veenduge, et elektrisöiduk ühilduks seadme tehniliste omadustega.
- Söiduki adaptereid ei tohi kasutada pistiku ühendamiseks söiduki pistikupesa külge.
- Söiduki pistikupesa ja pistikute vahel tohib adaptereid kasutada ainult siis, kui need on söiduki tootja või elektrisöiduki vooluvarustusseadmete tootja poolt spetsiaalselt määratud ja heaks kiidetud vastavalt riiklikele nõuetele. Sellised adapterid peavad siiski vastama standardi IEC 61851-1 ja muude asjaomaste adapteri pistikut ja pistikupesa käsitlevate standardite nõuetele. Adapterid peavad igal juhul olema märgistatud konkreetsete tähistega tootja poolt lubatud kasutamiseks (nt IEC 62196).
- Hoidke laadimiskaablit lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge astuge pistiku ega kaabli peale.

**HOIATUS**

Ärge kasutage adaptereid ega laiendusi, mis ei ole ettevõtte Free2move eSolutions S.p.A. poolt määratud, kuna need võivad toodet kahjustada ja luua kasutaja jaoks ohutusriske.

**ETTEVAATUST**



Seadet eProWallbox Move tohib kasutada ainult vastavalt määratud tööparameetritele ja ümbritseva õhu temperatuuril vahemikus -25 °C kuni 50 °C.

6.2 Esmakordne laadimine tehases seadistatud vaikesättega („Autostart” ja ühendatud)



eProWallbox Move on konfigureeritud nii, et töorežiim „Autostart” on lubatud vaikesätte na jätkuvalt esimese etapp on Wi-Fi-ühenduse konfigureerimine; vaadake peatükki 5.2.1.

Teostage laadimissessiooni käivitamiseks alljärgnevad toimingud.

- Seadme LED-riba peab olema püsiv sinine, mis tähendab, et seade eProWallbox Move on laadimisvalmis (vt peatükki 5.4 Seadme eProWallbox Move LED-riba värvud).
- Sisestage laadimiskaabli pistik seadmel olevasse pistikupessa, kuni see on täielikult haardunud.
- Sisestage 2. tüüpi kaabli pistik elektrisöiduki laadimisporti.



- Seade lukustab kaabli kogu laadimissessiooni ajaks.
- Laadimissessioon algab ja seadme LED-riba pulseerib roheliselt.
- Kui laadimine on lõpule viidud või laadimisprotsess tuleb peatada, on laadimissessiooni peatamiseks kaks võimalust:
 - söidukist (nt uste lukustuse avamisega), seejärel ühendage pistik söiduki ja seadme **eProWallbox Move** küljest lahti
 - ühenduse korral rakendusest **eSolutions Charging**, klõpsake nupule **STOP**, seejärel ühendage pistik söiduki ja seadme **eProWallbox Move** küljest lahti
- eProWallbox Move** naaseb oma lähteolekusse, valmis uueks laadimissessiooniks.





ETTEVAATUST

Laadimissessiooni lõpus eemaldage laadimiskaabel nii seadme kui ka söiduki küljest ja pange see ohutusse kohta hoiule.

6.3 Laadimine autentimisrežiimis („Autostart“ keelatud ja ühendatud)

Kui on konfigureeritud töörežiim „Authentication“, saab laadimissessiooni lubada **eSolutions Charging** rakenduse kaudu. Autoriseerimine rakenduse kaudu on kasutatav ainult siis, kui **eProWallbox Move** on Wi-Fi-ühenduses.

- Seadme LED-riba peab olema püsiv sinine, mis tähendab, et seade **eProWallbox Move** on laadimisvalmis (vt peatükki 5.4 Seadme **eProWallbox Move** LED-riba värvid).
- Sisestage laadimiskaabli pistik seadmel olevasse pistikupessa, kuni see on täielikult haardunud.
- Sisestage 2. tüüpi kaabli pistik elektrisöiduki laadimisporti.
- Kui **eProWallbox Move** on ühendatud Wi-Fi-ga, käivitage eemalt rakendusega.
- Laadige sõidukit.
- Kui laadimine on lõpule viidud või laadimisprotsess tuleb peatada, on laadimissessiooni peatamiseks kaks võimalust:
 - Sõidukist (nt uste lukustuse avamisega), seejärel ühendage pistik sõiduki ja seadme **eProWallbox Move** küljest lahti
 - Klõpsake rakenduses **eSolutions Charging** nupule **STOP** ning eemaldage pistik sõiduki ja seadme **eProWallbox Move** küljest.
- Toode naaseb oma lähteolekusse, valmis uueks laadimissessiooniks.



ETTEVAATUST

Laadimissessiooni lõpus eemaldage laadimiskaabel nii seadme kui ka sõiduki küljest ja pange see ohutusse kohta hoiule.

TÄHELEPANU

Laadimissessiooni on võimalik rakenduse „eSolutions Charging“ kaudu peatada ainult siis, kui seade eProWallbox Move on ühendatud, seega kui režiim „Standalone“ on keelatud (vt peatükki 5.2 Töorežiimid).

7 VÄLISSE TARVIKUTE KONFIGUREERIMINE

Seadmega eProWallbox Move ühilduvad välised tarvikud on:

- **PowerMeter (DPM):** on energiaarvesti, mis võimaldab dünaamilist võimsushaldust(DPM),nutikafunktsiooni, misvõimaldabteilelektrisöidukit uuesti laadida, kasutades ainult kodumajapidamises saadavalolevat võimsust, moduleerides laadimisvõimsust ja vältides ebameeldivaid elektrikatkestusi.
- **MIDcounter:** on sertifitseeritud energiaarvesti, mis laseb teil jälgida seadme eProWallbox Move energiatarbimist iga laadimissessiooni käigus.



HOIATUS

Ärge paigaldage ühtegi tarvikut iseseisvalt. Võtke ühendust kvalifitseeritud professionaalidega, kes teostavad paigalduse vastavalt tootja juhistele.

7.1 PowerMeter (DPM)

PowerMeter (DPM) on väline arvesti, mis võimaldab dünaamilise võimsushalduse (DPM) funktsiooni, ning see konfigureeritakse paigaldusfaasis. DPM on nutikas funktsioon, mis laseb teil elektrisöidukit uuesti laadida, kasutades ainult kodumajapidamises saadavalolevat võimsust, moduleerides laadimisvõimsust, ning vältides ebameeldivaid elektrikatkestusi. Kui kasutate laadimissessiooni ajal muid seadmeid, saab süsteem moduleerida laadimisvõimsust auto suunas, isegi katkestades ajutiselt laadimissessiooni. Sessioon jätkub kohe, kui muud kodumasinad on välja lülitatud.

Samuti on võimalik muuta maksimaalset lepingupõhist võimsust rakenduse **eSolutions Charging** kaudu, teostades alljärgnevad toimingud:

- Valige **PowerMeter** ühendatud seade.
- Klõpsake ülemises paremas nurgas olevale rattale, et siseneda sätetesesse.
- Klõpsake kirjele „Home Power“.
- Määrase oma lepingupõhine võimsus kW-des, nagu on esitatud teie elektrilepingus, liigutades liugurit. Seade eProWallbox Move ei ületa seda piirväärust.

7.2 MIDcounter

MIDcounter on sertifitseeritud energiaarvesti, mis laseb teil iga laadimissessioon käigus ohutult ja usaldusväärselt jälgida energiat, mida teie seade **eProWallbox Move** tarbib. Kõik asjaomased laadimissessioonide andmed salvestatakse automaatselt sertifitseeritud energiaarvestist (paigaldatud seadme välisküljele) ja edastatakse seadme **eSolutions Control Platform (CPMS)** poolt platvormile **eProWallbox Move**, kui seade on ühendatud.

Pärast täiendava sertifitseeritud arvesti paigaldamist näeb kasutaja arvesti näite jaotises automaatselt ning saab alla laadida sertifitseeritud tarbimisaruande, lisades ka elektriarvel toodud energiahinna.

- Valige **MIDcounter**'iga ühendatud seade
- Klõpsake ülemises paremas nurgas olevale rattale, et siseneda sätetesesse.
- Klõpsake **MIDcounter**'il.
- Sisestage oma lepingupõhine elektrihind, nagu on ära toodud elektriarvel
- Kõigi sertifitseeritud laadimissessioonide ajalugu on saadaval spetsiaalses **MIDcounter**'i jaotises. On võimalik aruannet alla laadida.

TÄHELEPANU

MIDcounter spetsiaalsete funktsioonide jaoks, mis on saadaval rakenduse „eSolutions Charging“ kaudu, peab seade eProWallbox Move olema mõnel ühendatud töörežiimil ja „Standalone“ peab olema keelatud.

8 VEATUVASTUS

Kui ilmneb tõrge, hakkab **eProWallbox Move**-i LED-riba punaselt vilkuma. Vea kirjeldus saab kontrollida rakenduse **eSolutions Charging** spetsiaalses jaotises.

Sisenege peamenüüs jaotisse „Diagnostics“. Siit on võimalik leida seadme **eProWallbox Move** tõrkeloend ja sündmuse üksikasjad.

Kui viga ilmneb laadimissessiooni ajal, siis laadimine katkestatakse ja pistikupesa lukustus vabastatakse, et saaksite pistiku välja tömmata.

Alljärgnevas tabelis on toodud loend vigadest, mis võivad tekkida, ja asjaomane veatuvastus. Kui tõrge ei kao, võtke lisateabe saamiseks ühendust klienditeenindusega, esitades neile seadme **eProWallbox Move** seerianumbri, mis on tootesildil või rakendustes.

Veakood / probleem	Viga Kirjeldus	Veatuvastus
100	Voolutoide puudub	Kontrollige, et seadme eProWallbox Move kaitselülit oleks asendis „ON“.
101	Ülekuumenemine	Ühendage 2. tüüpi kaabel lahti; oodake, kuni temperatuur langeb, ja viga kaob iseenesest. Laadimissessiooni taaskävitamiseks ühendage uuesti kaabel. Veenduge, et paigalduskoht sobib temperatuurivahemiku jaoks (-25 °C / +50 °C ilma otse otse kokkupuuteta päikesevalguga).
102	Sideviga MCU ja MPU vahel.	Taaskäivitage eProWallbox Move elektrikilbil oleva kaitselülit kaudu, jättes seadme eProWallbox Move vähemalt 60 sekundiks väljalülitatuks.
103	Riistvara rike, maanduskaitse seadme viga. (maanduskaitse seadme viga)	Taaskäivitage eProWallbox Move elektrikilbil oleva kaitselülit kaudu, jättes seadme eProWallbox Move vähemalt 60 sekundiks väljalülitatuks. Kui tõrge püsib, pöörduge paigaldaja pool ja järgige paigalduse tõrkeotsingut.
104	Riistvara rike, rikkevoolu jälgimise AC viga. (RCM AC katkestus)	Kontrollige, et probleem ei oleks seotud kaabli ega söidukiga, ning üritage käivitada uus laadimissessioon (võimalusel muu söiduki või kaabliga).
105	Riistvara rike, rikkevoolu jälgimise DC viga. (RCM DC katkestus)	Kontrollige, et probleem ei oleks seotud kaabli ega söidukiga, ning üritage käivitada uus laadimissessioon (võimalusel muu söiduki või kaabliga).
106	Sisemise arvesti viga	Taaskäivitage eProWallbox Move elektrikilbil oleva kaitselülit kaudu, jättes seadme eProWallbox Move vähemalt 60 sekundiks väljalülitatuks.
107	PowerMeter (DPM) sideviga	Taaskäivitage eProWallbox Move elektrikilbil oleva kaitselülit kaudu, jättes seadme eProWallbox Move vähemalt 60 sekundiks väljalülitatuks.
108	Konfiguratsioonitõrge, pöördlüliti asend (toite tüüp) ei ole kooskõlas DPM/ MID-i tüübiga	Kui tarvikud (DPM/MID) ei ole paigaldatud, veenduge, et funktsioon on keelatud. Siis lähestage seade.
109	Ülema/alluva RS485 sideviga	Taaskäivitage eProWallbox Move elektrikilbil oleva kaitselülit kaudu, jättes seadme eProWallbox Move vähemalt 60 sekundiks väljalülitatuks.
110	MIDcounter sideviga	Taaskäivitage eProWallbox Move elektrikilbil oleva kaitselülit kaudu, jättes seadme eProWallbox Move vähemalt 60 sekundiks väljalülitatuks. Kui on vaja söidukit laadida, keelake MIDcounter ja võtke ühendust klienditeenindusega.

Veakood / probleem	Viga Kirjeldus	Veatuvastus
300	Vastuolu seadme kontaktori käsu ja tagasiside vahel	Taaskäivitage eProWallbox Move elektrikilbil oleva kaitselülit kaudu, jäättes seadme eProWallbox Move vähemalt 60 sekundiks väljalülitatuks.
301	Juhtlüliti liinil tuvastatud lühis.	Kui pistikupesa on kahjustatud, võltige laadimisjaama kasutamist ja võtke ühendust klientideenindusega. Kontrollige, et probleem ei oleks seotud kaabli ega söidukiga, ning üritage käivitada uus laadimissessioon (võimalusel muu söiduki või kaabliga).
302	Juhtlüliti liinil määratud olek E või F.	Tõmmake kaablipistik välja ja sisestage see uesti, veendudes, et see on täielikult laadimisjaama pistikupessa ja söiduki sisendkonnektorisse sisestatud. Kontrollige, et probleem ei oleks seotud kaabli ega söidukiga, ning üritage käivitada uus laadimissessioon (võimalusel muu söiduki või kaabliga).
303	Juhtlüliti lahti ühendatud.	Tõmmake kaablipistik välja ja sisestage see uesti, veendudes, et see on täielikult laadimisjaama pistikupessa ja söiduki sisendkonnektorisse sisestatud. Kontrollige, et kaablipistikud oleks täielikult laadimisjaama pistikupesasse ja söiduki sisendkonnektorisse sisestatud. Kontrollige, et probleem ei oleks seotud kaabli ega söidukiga, ning üritage käivitada uus laadimissessioon (võimalusel muu söiduki või kaabliga).
304	Läheduslüliti lahti ühendatud.	Tõmmake kaablipistik välja ja sisestage see uesti, veendudes, et see on täielikult laadimisjaama pistikupessa ja söiduki sisendkonnektorisse sisestatud. Kontrollige, et kaablipistikud oleks täielikult laadimisjaama pistikupesasse ja söiduki sisendkonnektorisse sisestatud. Kontrollige, et probleem ei oleks seotud kaabli ega söidukiga, ning üritage käivitada uus laadimissessioon (võimalusel muu söiduki või kaabliga).
305	Tuvastatud katkine läheduslüliti.	Tõmmake kaablipistik välja ja sisestage see uesti, veendudes, et see on täielikult laadimisjaama pistikupessa ja söiduki sisendkonnektorisse sisestatud. Kontrollige, et kaablipistikud oleks täielikult laadimisjaama pistikupesasse ja söiduki sisendkonnektorisse sisestatud. Kontrollige, et probleem ei oleks seotud kaabli ega söidukiga, ning üritage käivitada uus laadimissessioon (võimalusel muu söiduki või kaabliga).
306	Juhtlüliti liinil tuvastatud dioodi rike (no -12V).	Üritage käivitada uus laadimissessioon, tömmates kaabli nii laadimisjaamast kui ka söiduki sisendkonnektorist välja ja sisestades selle uesti.
307	Juhtlüliti lahti ühendatud.	Tõmmake kaablipistik välja ja sisestage see uesti, veendudes, et see on täielikult laadimisjaama pistikupessa ja söiduki sisendkonnektorisse sisestatud. Kontrollige, et kaablipistikud oleks täielikult laadimisjaama pistikupesasse ja söiduki sisendkonnektorisse sisestatud. Kontrollige, et probleem ei oleks seotud kaabli ega söidukiga, ning üritage käivitada uus laadimissessioon (võimalusel muu söiduki või kaabliga).
308	Vastuolu mootori käsu ja tagasiside vahel, või mootor on veaseisundis.	Üritage käivitada uus laadimissessioon, tömmates kaabli nii laadimisjaamast kui ka söiduki sisendkonnektorist välja ja sisestades selle uesti. Kontrollige, et kaablipistikud oleks täielikult laadimisjaama pistikupesasse ja söiduki sisendkonnektorisse sisestatud.
309	Mootori kontrollimise viga EVSE lähtestamisfaasis.	Taaskäivitage eProWallbox Move elektrikilbil oleva kaitselülit kaudu, jäättes seadme eProWallbox Move vähemalt 60 sekundiks väljalülitatuks.
310	Viga tuvastatud enne laadimist (ei ole tuvastatud PP-d, või mootori rike, või ei ole tuvastatud CP-d).	Tõmmake kaablipistik välja ja sisestage see uesti, veendudes, et see on täielikult laadimisjaama pistikupessa ja söiduki sisendkonnektorisse sisestatud. Kontrollige, et kaablipistikud oleks täielikult laadimisjaama pistikupesasse ja söiduki sisendkonnektorisse sisestatud. Kontrollige, et probleem ei oleks seotud kaabli ega söidukiga, ning üritage käivitada uus laadimissessioon (võimalusel muu söiduki või kaabliga).
311	Viga tuvastatud pärast laadimist (mootori rike või CP ei ole lahti ühendatud).	Tõmmake kaablipistik välja ja sisestage see uesti, veendudes, et see on täielikult laadimisjaama pistikupessa ja söiduki sisendkonnektorisse sisestatud. Kontrollige, et kaablipistikud oleks täielikult laadimisjaama pistikupesasse ja söiduki sisendkonnektorisse sisestatud. Kontrollige, et probleem ei oleks seotud kaabli ega söidukiga, ning üritage käivitada uus laadimissessioon (võimalusel muu söiduki või kaabliga).

Veakood / probleem	Viga Kirjeldus	Veatuvastus
312	MPU-lt saadud häda-seiskamise käsk.	Taaskäivitage eProWallbox Move elektrikilbil oleva kaitselüli kaudu, jättes seadme eProWallbox Move vähemalt 60 sekundiks väljalülitatuks.
313	Laadimise käigus tuvastatud vool, nii et 100% töotsüklist on juhtlülitiliinil.	Kontrollige, et probleem ei oleks seotud kaabli ega soidukiga, üritades laadida muu kaabli ja/ või laadimisjaamaga.
315	Vool faasil L1 üle piir-väärtuse	Ühendage kaabel lahti, võimalusel vähendage laadimisvõimsust soiduki poolel ja üritage käivitada uus laadimissessioon.
316	Vool faasil L2 üle piir-väärtuse	Ühendage kaabel lahti, võimalusel vähendage laadimisvõimsust soiduki poolel ja üritage käivitada uus laadimissessioon.
317	Vool faasil L3 üle piir-väärtuse	Ühendage kaabel lahti, võimalusel vähendage laadimisvõimsust soiduki poolel ja üritage käivitada uus laadimissessioon.
318	Pinge faasil L1 allpool piirväärtust	Taaskäivitage eProWallbox Move elektrikilbil oleva kaitselüli kaudu, jättes seadme eProWallbox Move vähemalt 60 sekundiks väljalülitatuks.
319	Pinge faasil L2 allpool piirväärtust	Taaskäivitage eProWallbox Move elektrikilbil oleva kaitselüli kaudu, jättes seadme eProWallbox Move vähemalt 60 sekundiks väljalülitatuks.
320	Pinge faasil L3 allpool piirväärtust	Taaskäivitage eProWallbox Move elektrikilbil oleva kaitselüli kaudu, jättes seadme eProWallbox Move vähemalt 60 sekundiks väljalülitatuks.
	LED jääb kinni Tervitusréžiimi (vilgub puna-rohe-siniselt)	Taaskäivitage eProWallbox Move elektrikilbil oleva kaitselüli kaudu, jättes seadme eProWallbox Move vähemalt 60 sekundiks väljalülitatuks.
	eProWallbox Move ei käivitu	Taaskäivitage eProWallbox Move elektrikilbil oleva kaitselüli kaudu, jättes seadme eProWallbox Move vähemalt 60 sekundiks väljalülitatuks.
	Kaabel on eProWallbox Move'i pistikupessa kinni jäänud	Lülitage eProWallbox Move elektrikilbi kaitselüli kaudu välja, seejärel eemaldage kaabel.
	Peatatud laadimine põleva rohelise LEDiga, laadimine on DPM-i või elektrisöiduki poolt peatatud. Sessioon võib jätkuda.	Tehke kindlaks, et maksimaalne võimsus rakenduse „eSolutions Charging“ jaotises „Home power“ on kooskõlas lepingupõhise võimsusväärtusega kW-des, nagu on ära toodud teie elektrilepingus. Kui väärtus on õige, oodake, kuni laadimissessioon jätkub, või lülitage osad elektrikoormused välja.

9 PUHASTAMINE

Seadme välispinna puhastamine on alati soovituslik, kui on vaja, ja see tuleks läbi viia vältides tugevaid õhu- või veejugasid ning liiga tugevatoimeliste ja toote materjalide suhtes korrosiivsete seepide või detergentide kasutamist.

Kasutage selle puhastamiseks pehmet niisket lappi koos õrnatoimelise detergendifiga. Pärast puhastamist eemaldage kõik niiskuse või vedeliku jäljed puhta kuiva lapiga.

10 TOOTE JA PAKENDI KÖRVALDAMINE



Käesolev seade on elektri- ja elektroonikaseade; kui kasutaja otsustab selle ära visata, saab sellest jäädde (Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed - WEEE), mida tuleb käidelda vastavalt Euroopa direktiiville 2012/19/EL ja Euroopa direktiiville 2018/849/EL. Seadmel või selle pakendil olev sümbol näitab, et seda ei tohiks käidelda tavalise olmejäätmena; suunistega sätestatakse raammäärused kasutatud seadmete tagastamiseks ja ringlussevõtuks EL-is. Käesoleva toote nõuetekohase körvaldamisega aitate kaitsta keskkonda ning teid ümbritsevate inimeste tervist.



HOIATUS

Enne körvaldamist tuleb seade eProWallbox Move eemaldada professionaalide poolt vastavalt tootja juhistele. Ärge kunagi eemaldage seadet iseseisvalt.

Körvaldage pakend keskkonnahoidlikul moel. Selle toote pakkematerjale saab ringlusse võtta ning need tuleb körvaldada vastavalt kasutusriigis kehtivatele õigusaktidele. Järgmised körvaldamisjuhised on pakendil olenevalt materjali tüübist.



MÄRKUS

Täiendavat teavet ajakohaste kõrvaldamise käitiste kohta saate kohalikelt omavalitsustelt.

11 ABI

Kui teil on mingeid küsimusi seadme **eProWallbox Move** kasutamise kohta, vajate täiendavat teavet või soovite abi taotleda, võtke ühendust ettevõttega Free2move eSolutions S.p.A. selle veebisaidi asjaomase jaotise kaudu:

www.esolutions.free2move.com/contact-us

12 LAHTIÜTLUS

Ettevõte Free2move eSolutions S.p.A. ei vastuta mingisuguse kahju eest, mis on põhjustatud otseselt või kaudselt inimestele, esemetele või loomadele kõigi käesoleva juhendi sätete ning seadme **eProWallbox Move** kasutamisega seotud hoiatuste järgimata jätmisest.

Ettevõte Free2move eSolutions S.p.A. reserveerib kõik õigused käesolevale dokumendile, artiklile ja selles sisalduvatele illustratsioonidele. Selle sisu täielik või osaline reproduutseerimine, avaldamine kolmandatele isikutele või kasutamine on keelatud ilma ettevõtte Free2move eSolutions S.p.A. eelneva kirjaliku nõusolekuta.



Kogu selles juhendis olevat teavet võidakse ette teatamata muuta ning see ei kujuta endast tootjapoolset kohustust. Käesolevas juhendis olevad joonised on ainult näitlikustamiseks ning need võivad tarnitud tootest erineda.



Registriärgne asukoht
Free2move eSolutions S.p.A.
Piazzale Lodi, 3
20137 Milano – Itaalia

www.esolutions.free2move.com





ProWallbox Move

Käyttöohje



Noudata näitä ohjeita käyttääksesi tuotetta turvallisesti ja oikein.
Säilytä ohjeet tulevaisuuden varalle



Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID: 1111257649



SISÄLLYSLUETTELO

1 JOHDANTO	4
1.1 Ohjekirjan tarkoitus	4
1.2 Valmistajan tiedot	4
1.3 Asennusohjeen rakenne	4
1.4 Turvallisuus	5
1.5 Takuu- ja toimitusehdot	6
1.6 Lista liitedokumenteista	6
1.7 Varoitukset	7
1.8 Symbolit ja määritelmät	8
2 YLEISTÄ TIETOA	9
2.1 Käytöalat	10
3 YLEISKATSaus	11
3.1 Laitteen LED-palkin värit	12
4 eSOLUTIONS CHARGING -SOVELLUS	13
5 eProWallbox Moven KÄYNNISTÄMINEN	15
5.1 eSolutions Charging -sovelluksen ensimmäinen käyttökerta: rekisteröinti ja yhdistäminen	15
5.2 Toimintatilat	16
5.2.1 Wi-Fi-asetus	18
6 KÄYTTÖOHJEET	19
6.1 Toimenpiteet ennen latausta	19
6.2 Ensimmäinen lataus tehdasoletusasetuksella (automaattinen aloitus ja yhdistettynä)	20
6.3 Lataus Todennus-tilassa (automaattikäynnistys pois käytöstä ja yhdistettynä)	22
7 ULKOISTEN LISÄVARUSTEIDEN KONFIGUROINTI	24
7.1 PowerMeter (DPM)	24
7.2 MIDcounter	25
8 VIANETSINTÄ	26
9 PUHDISTUS	29
10 TUOTTEEN JA PAKKAUKSEN HÄVITTÄMINEN	29

11 TUKI30

12 VASTUUVAPAUSSLAUSEKE

30

1 JOHDANTO

1.1 Ohjekirjan tarkoitus

Tämä käyttöohje on ohjekirja, joka auttaa loppukäyttäjiä toimimaan turvallisesti sekä suorittamaan tarvittavat asennustoimenpiteet, joilla laite pidetään hyvässä toimintakunnossa.

Jos laitetta käytetään tavalla, jota ei ole määritelty tässä ohjekirjassa, laitteen tarjoama suoja voi vaarantua.

Valmistaja, Free2move eSolutions S.p.A., on tarkistanut dokumentin huolellisesti, mutta virheiden mahdollisuutta ei voida täysin poissulkea. Jos huomaat virheitä, ilmoita niistä Free2move eSolutions S.p.A.:lle. Nimenomaisia sopimusvelvoitteita lukuun ottamatta Free2move eSolutions S.p.A. ei ole missään olosuhteissa vastuussa menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat tämän ohjekirjan käytöstä tai laitteen väärinkäytöstä.

Dokumentti on alun perin kirjoitettu englannin kielellä. Mikäli ilmenee epäjohdonmukaisuuksia tai epäselvyyttä, pyydä Free2move eSolutions S.p.A.:ltä alkuperäistä dokumenttia.

1.2 Valmistajan tiedot

Laitteen valmistaja on:

Free2move eSolutions S.p.A.
Piazzale Lodi, 3
20137 Milan – Italy
www.esolutions.free2move.com

1.3 Asennusohjeen rakenne

Ohjekirja on jaettu eri aihepiirien perusteella lukuihin, jotka sisältävät kaikki tarvittavat tiedot laitteen käyttämiseksi oikealla tavalla ja turvallisesti.

Kukin luku on jaettu edelleen kappaleisiin, joissa tarkastellaan olennaisia seikkoja. Jokaisella kappaleella voi olla oma otsikko sekä alaotsikoita ja kuvaus.

1.4 Turvallisuus

Ohjekirja sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, joita on noudatettava laitetta käytettäessä.

Tätä tarkoitusta varten ohjekirja sisältää joukon varoitustekstejä, jotka sisältävät erityisohjeita. Ohjeet on korostettu erityisillä tekstilaatikoilla ja niiden yhteydessä on yleinen vaarasymboli (paitsi HUOMAUTUS ja HUOMIO, jotka eivät liity tiettyihin vaaratilanteisiin). Ohjeet on annettu käyttäjän turvallisuuden takaamiseksi hänen suorittaessaan kuvattuja toimenpiteitä sekä laite- ja/tai omaisuusvahinkojen välttämiseksi:

VAARA: Jos ohjetta ei noudateta, seurauksena on välitön vaaratilanne, joka johtaa välittömään kuolemaan tai vakavaan tai pysyväan vammaan, ellei tilannetta estetä.

VAROITUS: Jos ohjetta ei noudateta, seurauksena on mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan vammaan, ellei tilannetta estetä.

VARO: Jos varoitusta ei noudateta, seurauksena on mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi aiheuttaa vähäisiä laitevahinkoja, ellei tilannetta estetä.

HUOMAUTUS: Antaa toimintaohjeita, jotka ovat välttämättömiä tehtäessä toimenpiteitä, joihin ei liity mahdollisia fyysisiä vammoja.

HUOMIO: Antaa lisätietoja, jotka täydentävät annettuja ohjeita.

Free2move eSolutions S.p.A. ei ole vastuussa aiheutetuista henkilö- ja/tai omaisuusvahingoista tai laitevahingoista, jos tässä dokumentissa kuvattuja ehtoja ei ole noudatettu.



VAARA

Asentajien on oltava päteviä henkilötä. Älä yritä asentaa laitetta itse. On suunniteltava ja asennettava tarkoituksenmukainen, uusinta tekniikan tasoa edustava sähkönsyöttöjärjestelmä, ja järjestelmän on oltava paikallisten säädösten ja sähkösopimuksen mukaisesti sertifioitu.

1.5 Takuu- ja toimitusehdot

Takuutiedot on kuvattu tuotteen ostotoimeksiannon ja/tai pakkauksen sisältämässä myyntiehdoissa ja -edellytyksissä.

Free2move eSolutions S.p.A.:ta ei voida pitää vastuullisena toimitetun laitteen ylä- tai alavirrassa olevista järjestelmistä. Free2move eSolutions S.p.A. ei ole vastuussa puutteista tai toimintahäiriöistä, joiden syynä on: laitteen väärinkäytö, kuljetuksesta tai tietyistä ympäristöolosuhteista johtuva heikentyminen, virheellinen tai riittämätön huolto, luvattomat muutokset tai vaaralliset korjaukset sekä käyttö tai asennus epäpätevien henkilöiden toimesta.

Free2move eSolutions S.p.A. ei ole vastuussa laitteen tai laitteen osien hävittämisestä, jota ei ole tehty asennusmaan voimassa olevien määräysten ja lainsäädännön mukaisesti.



HUOMAUTUS

Mikä tahansa laitteiston tai ohjelmiston muutos, manipulaatio tai muokkaus, josta ei ole nimenomaista sovittu valmistajan kanssa, mitätöi takuun välittömästi.

1.6 Lista liitedokumenteista

Tuotedokumentaatio voidaan tämän ohjekirjan lisäksi lukea ja ladata Free2move eSolutions S.p.A.:n verkkosivulta:

www.esolutions.free2move.com/document-library



1.7 Varoitukset



VAARA

Sähköisku ja tulipalo. Asennus on tehtävä noudattaen asennusmaan voimassa olevaa lainsääädäntöä sekä kaikkien sähkötöitä koskevien turvallisuusmääräysten mukaisesti. Varmista, että vain pätevät ja koulutetut henkilöt suorittavat kaikki asennustoimenpiteet.

- Ennen laitteen käyttöä **on varmistettava, ettei mikään komponentti ole vaurioitunut**. Vaurioituneista komponenteista voi seurata sähköisku, oikosulkuja ja ylikuumenemisen aiheuttama tulipalo. Vaurioitunutta tai viallista laitetta ei saa käyttää.
- Varmista, että **eProWallbox Move pidetään loitolla bensiinikanistereista ja yleisesti polttoaineista**.
- Varmista ennen **eProWallbox Moven** asettamista takaisin tai siirtämistä, että laite **ei ole liitettyä virransyöttöön**.
- **eProWallbox Movea** on käytettävä vain niihin **tiettyihin sovelluksiin**, joihin se on suunniteltu.
- Varmista, että **eProWallbox Movea** käytetään vain **oikeissa toimintaolosuhteissa**.
- Laite on liitettävä **verkkovirtaan paikallisten ja kansainvälisen standardien sekä kaikkien ohjekirjassa kerrottujen teknisten vaatimusten mukaisesti**.
- Lapset tai muut sellaiset henkilöt, jotka eivät kykene arvioimaan laitteen käyttöön liittyviä riskejä, voivat saada **vakavia vammoja tai vaarantaa henkensä**. Tällaiset henkilöt eivät saa käyttää laitetta ja heitä on valvottava laitteen lähellä.
- **Lemmikit ja muut eläimet on pidettävä loitolla** laitteesta sekä pakkausmateriaalista.
- **Lapset eivät saa leikkiä laitteella**, lisävarusteilla tai laitteen mukana tulleella pakkauksella.
- **eProWallbox Move ei sisällä osia, joita käyttäjä voi korjata tai pitää kunnossa itsenäisesti**.



VAARA

Ainoa osa, joka eProWallbox Movesta voidaan irrottaa, on irrotettava ulkokuori. eProWallbox Movea ei saa avata enempää, paitsi pätevät henkilöt asennuksen, käytöstä poiston tai huollon aikana.

- eProWallbox Move -laitetta voidaan käyttää vain virtalähteen kanssa.
- eProWallbox Move on sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE), joka on **käsiteltävä ja hävitettävä nykyisen lainsäädännön mukaisesti** erillään normaalista kotitalousjätteestä.
- Turvallisen toiminnan varmistamiseksi aktiivisten implantoitavien lääkinnällisten laitteiden kanssa on noudatettava välittämättömiä turvallisuusvarotoimia. Selvitä, voiko latausprosessi vaikuttaa haitallisesti lääkinnälliseen laitteeseen, ottamalla yhteyttä laitteen valmistajaan.

1.8 Symbolit ja määritelmät



Yleinen varoitus



Onpakollistakonsultoidaalkuperäistäohjekirjaasekälisädokumentaatiota



Kielto tai rajoituksia



Vaikka tuotteita ei ole valmistettu terveydelle haitallisista materiaaleista, tuotteita ei tule hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan tuotteet on lajiteltava, sillä ne on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista.



Sähköjännitevaaran merkki



Kuumien pintojen aiheuttaman vaaran merkki.

2 YLEISTÄ TIETOA

eProWallbox Move on vaihtovirtalatausratkaisu sähköajoneuvolle ja ladattaville hybridiajoneuvolle, ja se sopii ihanteellisesti puolijulkiseen sekä kotitalouskäyttöön. Laite on saatavilla kolmi- tai yksivaiheisena ja on varustettu tyypin 2 liitännällä.

Laite lataa sähköajoneuvon jopa 22 kW:n teholla kolmivaiheisena tai jopa 7,4 kW:n teholla yksivaiheisena. Laite sisältää liittötävyyssvaihtoehtoja kuten etävalvonnan **eSolutions Control Platform (CPMS)** avulla. Sen lopullinen konfigurointi on saatettava päätökseen käyttämällä **PowerUp** -sovellusta. **eProWallbox Movea** voidaan hallinnoida erityisestä **eSolutions Charging** -sovelluksesta, joka voidaan ladata Google Play™- ja Apple Store® -kaupoista.

Tässä dokumentissa kuvataan laitteen käyttö. Mukana on laitteen toimintojen kuvaus, jossa kerrotaan pääkomponentit ja ohjekirjassa käytettyjen teknisten termien määritelmät.



VAROITUS

Älä asenna eProWallbox Movea tai mitään lisävarusteita itse. Ota yhteyttä päteviin ammattilaisiin, jotka suorittavat asennuksen valmistajan ohjeiden mukaan.

Tuoteversiot:

F2ME.EPROSEYYXXX

2.1 Käyttöalat

Free2move eSolutions S.p.A. ei ole vastuussa mistään vahingoista, jotka johtuvat virheellisestä tai huolimattomasta toiminnasta.

Laitetta tulee käyttää ainoastaan laitteen aiottuun käyttötarkoitukseen.




Lapset tai rajalliset henkiset tai fyysiset kyvyt omaavat henkilöt, eivätkä myöskään aikuiset tai pätevät ammattilaiset saa käyttää laitetta, jos laite altistuu toimenpiteille, jotka ovat ohjekirjan ja täydentävän dokumentaation vastaisia.

Laite on sähköajoneuvojen latauslaite. Sen ominaisuudet on kerrottu seuraavassa luokittelussa:

- Virransyöttö: pysyvästi kytketty vaihtovirtaverkkoon
- Antovirta: Vaihtovirta
- Ympäristöolosuhteet: sisä- / ulkokäyttö
- Kiinteä asennus
- Sähköiskusuojaus: Luokka I
- Lataustyyppi: Tapa 3 standardin IEC 61851-1 mukaisesti
- EMC-ympäristölukuitus: Luokka B
- Valinnainen ilmanvaihtotoiminto ei tuettu.

3 YLEISKATSaus

Kuvassa alla näkyy eProWallbox Move ja sen tärkeimmät osat.



3.1 Laitteen LED-palkin värit

Kun eProWallbox Move kytetään virtaan, LED-palkki vilkkuu eri värisarjoissa. Näin laitteen tilaa voidaan helposti valvoa värien ja etupuolen LED-valon toiminnan mukaisesti.

Kun eProWallbox Move kytetään virtaan, LED-palkki vilkkuu punaisena, vihreänä ja sinisenä jaksottain. Jos tämä jatkuu, ota yhteyttä asiakaspalveluun.



SININEN



VIHREÄ



PUNAINEN



KELTAINEN

SYKKIVÄ	Valmistautuu lataukseen	Lataus käynnissä	Ohjelmistopäivitys
VILKKUMATON	Valmis kytkenään	Lataus keskeytynyt, saattaa jatkuva	eProWallbox Move ei käytettäväissä/lukittu
VILKUU		valmis irrotettavaksi	Havaittu virhe

HUOMAUTUS

LED:in toiminta saattaa muuttua ohjelmistoversiosta riippuen.

4 eSOLUTIONS CHARGING -SOVELLUS



eSolutions Charging on älypuhelinsovellus, joka on saatavilla Google Play™ ja Apple Store® -sovelluskaupoista. Sen avulla **eProWallbox Move** voidaan määrittää, asettaa ja sitä voidaan valvoa Internet- tai Bluetooth-yhteyden välityksellä.

eSolutions Charging tarjoaa eri ominaisuuksia riippuen siitä, onko **eProWallbox Move** yhdistetty **eSolutions Control Platform (CPMS)**.

Kun **eProWallbox Move** on yhdistetty Wi-Fi-yhteydellä, sähköajoneuvon kuljettajalla on älypuhelimen kautta latausistuntojen täysi hallinta.

Saatavilla ovat seuraavat ominaisuudet:

- Latausistuntojen valvonta
- Latausistuntojen lupa, aloitus ja lopetus
- Istuntojen historiatietojen tarkastelu
- Latausistuntojen viive tai aikataulutus
- **eProWallbox Moven** tehorajojen määritys
- **eProWallbox Moven** uudelleen käynnistys
- Useamman **eProWallbox Moves** -laitteen rekisteröinti
- DPM-toiminnon käyttöönotto ja **PowerMeter (DPM)** maksimitehon asetus
- **MIDcounter** käyttöönotto ja asetus
- Wi-Fi-verkon asetus
- Toimintatilojen vaihtaminen
- Yhteydenotto asiakastukeen

Jos **eProWallbox Movea** ei ole yhdistetty yhteyden puutteen vuoksi tai jos itsenäinen toimintatila on käytössä, vain seuraava toiminto on käytettävissä Bluetooth-yhteyden välityksellä:

- **eProWallbox Moven** tehorajojen määritys
- **eProWallbox Moven** uudelleen käynnistys
- Useamman **eProWallbox Moves** -laitteen rekisteröinti
- DPM:n käyttöönotto ja **PowerMeter (DPM)** maksimitehon asetus
- Wi-Fi-verkon asetus
- Toimintatilojen vaihtaminen
- Yhteydenotto asiakastukeen

HUOMAUTUS

Bluetooth-toiminnot ovat käytettävissä vain, kun älypuhelinta pidetään eProWallbox Moven lähellä

HUOMAUTUS

Varmista, että sinulla on eSolutions Charging -sovelluksen uusin versio voidaksesi käyttää kaikkia toimintoja.

5 eProWallbox Moven KÄYNNISTÄMINEN

eProWallbox Movessa ei ole ON/OFF-painikkeita. Kun asennus on suoritettu ja virta kytketty sähkötaulun katkaisijasta, eProWallbox Move on valmis yhdistettäväksi käyttäjän profiiliin ja konfiguroitavaksi eSolutions Charging -sovelluksella.

HUOMAUTUS

Kun laitteeseen on kytketty virta, LED-palkki ei käynnisty välittömästi. Se voi kestää enimmillään minuutin.

Jos laite on vaurioitunut, noudata tarkasti alla olevia vaaratilanneohjeita henkilö- ja omaisuusvahinkojen väältämiseksi:

- vaurioituneen laitteen käytöön on ehdottomasti kielletty
- merkitse vaurioitunut laite selkeästi, jotta muut ihmiset eivät käytä sitä
- kutsu pikaisesti paikalle pätevä ammattilainen, jotta laite voidaan korjata tai vaihtaa



VAARA


Sähköiskujen riski, kun laite on vaurioitunut.

5.1 eSolutions Charging -sovelluksen ensimmäinen käyttökerta: rekisteröinti ja yhdistäminen

Kun sovellus käynnistetään ensimmäisen kerran, käyttäjiä pyydetään antamaan henkilötietoja eSolutions-tilin rekisteröimistä ja luomista varten. Omia tietoja ja profiilin asetuksia voi muuttaa sovelluksessa.

Kun eProWallbox Move kytketään päälle, rekisteröidy tai kirjaudu sovellukseen eProWallbox Moven yhdistämiseksi käyttäjätiliin. Noudata näitä yksinkertaisia vaiheita:

- Klikkaa "Lataa kotona" vasemmasta ylävalikosta
- Klikkaa "Yhdistä nyt" tai +-painiketta uuden eProWallbox Moven yhdistämiseksi
- Irrota ulkokuori pohjan loven avulla ja skanna kaupassa sijaitsevan tunnistetarren QR-koodi:



HUOMIO

Tämä yhdistäminen mahdollistaa kaikki ominaisuudet, kuten tietojen keräämisen, valvontan ja analyysin. **eSolutions Charging**-sovellus mahdollistaa useamman kuin yhden **eProWallbox Moven** yhdistämisen yhteen profiiliin antaen käyttäjien hallinnoida kaikkia laitteita yhdestä ainoasta kosketuspisteestä.

5.2 Toimintatilit

eProWallbox Move voidaan konfiguroida toimimaan eri toimintatiloissa muuttamalla latausluvan ja liittäväyyden asetuksia. Toimintatilaa voidaan vaihtaa **eSolutions Charging** -sovelluksessa automaattikäynnistyksen ja itsenäisen toiminnan käyttöönottoasetuksilla.


Lupa lataukseen voidaan antaa kahdella tavalla:

- **Automaattinen aloitus**(tehdasoletusasetus): kun automaattikäynnistys on käytössä, latauslupa on automaattinen ja latausistunto aloitetaan yksinkertaisesti kytkemällä latauskaapeli.

- **Todennus:** kun automaattinen aloitus ei ole käytössä, käyttäjän on annettava lupa latausistuntoon seuraavalla tavalla:
 - Antamalla lupa latausistuntoon **eSolutions Charging**-sovelluksessa (jos laite on yhdistetty Wi-fi-verkkoon)

eProWallbox Move -laitteessa on kaksi **liittävyysvaihtoehtoa**:

- **Liittävyys käytössä** (tehdasoletusasetus): kun **itsenäinen toiminta** on pois käytöstä, **eProWallbox Move** on yhdistetty **eSolutions Control Platform (CPMS)** ohjelmistopäivitysten ja reaaliaikaisen asiakastuen mahdolistamiseksi, ja jotta voitaisiin nauttia **eSolutions Charging**-sovelluksen maksimitoiminnosta.
- **Liittävyys ei käytössä**: kun käytössä on **itsenäisen toiminnan** vaihtoehto, **eProWallbox Move** ei ole yhdistetty **eSolutions Control Platform (CPMS)** ja käyttäjällä on pääsy rajallisiin **eSolutions Charging**-sovelluksen toimintoihin, jotka ovat käytettävissä vain Bluetooth-yhteydellä.



HUOMAUTUS
Käynnistä laite toimintatilan vaihtamisen jälkeen uudelleen, jotta muutokset tulevat voimaan.

5.2.1 Wi-Fi-asetus

eProWallbox Move voidaan yhdistää Wi-Fi-verkkoon eSolutions Charging -sovelluksen kautta noudattaen seuraavia vaiheita:

- Yhdistä älypuhelimesi **samaan Wi-Fi-verkkoon**, johon haluat yhdistää eProWallbox Moven.
- Klikkaa "**Lataa kotona**" vasemmassa ylävalikosta.
- Valitse **eProWallbox Move**, jonka haluat määrittää.
- Klikkaa sinistä pyörää valitun eProWallbox Moven oikeasta yläkulmasta.
- Klikkaa "**Määritä Bluetoothilla**".
- Klikkaa "**Aseta Wi-Fi**" ja syötä Wi-Fi-salasana.

HUOMAUTUS

eSolutions Charging havaitsee Wi-Fi-verkon asetuksen aikana automaattisesti saman Wi-Fi-verkon kuin älypuhelin. Syötä oikea salasana.

6 KÄYTÖOHJEET

6.1 Toimenpiteet ennen latausta



VAROITUS

ÄLÄ irrota latausliitintä sähköajoneuvosta latausprosessin aikana. Irrota latausliitin ajoneuvosta vasta, kun lataus on päättynyt tai keskeytetty noudattaen asianmukaista menettelyä. Älä käytä kummassakaan tapauksessa tarpeetonta voimaa.

Ennen uuden latausistunnon aloittamista:

- Varmista, että laite ja laitteen liittimet ovat täysin ehjät, kuivat ja puhtaat epäpuhtauksista.
- Älä työnnä sormia tai esineitä liitintään.
- Älä koske laitetta tai mitään liittyviä osia märin käsin tai paljain jaloin.
- Varmista, että laite ei altistu eikä ole altistunut lämmönlähteille eikä räjähdysherkille tai syttyville aineille.
- Varmista, että sähköajoneuvo on yhteensopiva laitteen teknisten ominaisuuksien kanssa.
- Ajoneuvon adapttereita ei saa käyttää liittimen kytkemiseen ajoneuvon liitintään.
- Ajoneuvon liitännän ja liittimien välillä tulee käyttää adapttereita vain, jos ajoneuvon valmistaja tai ajoneuvon sähkönsyöttöjärjestelmän valmistaja on määritellyt ja hyväksynyt adapterit kansallisten vaatimusten mukaisesti. Adaptereiden on kuitenkin oltava sekä adapterin pistoketta että liitintään koskevan standardin IEC 61851-1 sekä muiden soveltuviien standardien vaatimusten mukaisia. Adapttereissa on aina oltava merkinnät, jotka ohjeistavat valmistajan sallimasta käytöstä (esim. IEC 62196).

- Pidä latauskaapeli poissa lasten ulottuvilta.
- Varo astumasta liittimen tai kaapelin päälle.

**VAROITUS**

Älä käytä adaptereita tai jatkojohtoja, joita Free2move eSolutions S.p.A. ei ole maininnut, sillä ne voivat vahingoittaa tuotetta ja aiheuttaa käyttäjälle terveysriskejä.

**VARO**



eProWallbox Movea on käytettävä vain ilmoitettujen toimintaparametrien mukaisesti ja ympäristön lämpötilassa -25 °C - 50 °C.

6.2 Ensimmäinen lataus tehdasoletusasetuksella (automaattinen aloitus ja yhdistettyynä)



eProWallbox Moven oletusasetukseksi on määritetty Automaattikäynnistys-toimintatila; ensimmäinen vaihe on konfiguroida Wi-Fi-yhteys; ks. luku 5.2.1.

Aloita latausistunto noudattamalla vaiheita alla:

- Laitteen LED-palkin tulisi olla vilkkuaman sininen, mikä tarkoittaa, että **eProWallbox Move** on valmis lataukseen (ks. luku 5.4 **eProWallbox Move** LED-palkin värit).
- Sovita latauskaapelin pistoke laitteen liitäntään siten, että se kytkeytyy kunnolla.
- Kytke tyypin 2 kaapelin pistoke sähköajoneuvon latausporttiin.



- Laite lukee kaapelin koko latausistunnon ajaksi.
- Latausistunto alkaa ja laitteen LED-palkki sykkii vihreänä.
- Kun lataus on valmis tai latausprosessi on pysäytettävä, latausistunto voidaan lopettaa kahdella tavalla:
 - Ajoneuvosta (esim. avaamalla ovet) ja irrottamalla sitten liitin ajoneuvosta sekä **eProWallbox Movesta**
 - Jos liitettyvä, **eSolutions Charging** -sovelluksesta painamalla **PYSÄYTÄ** ja irrottamalla sitten liitin sekä ajoneuvosta että **eProWallbox Movesta**
- **eProWallbox Move** palaa alkutilaan, valmiina uuteen latausistuntoon.



**VARO**

Irrota latauskaapeli latausistunnon pääteeksi sekä laitteesta että ajoneuvosta ja varastoi kaapeli turvalliseen paikkaan.

6.3 Lataus Todennus-tilassa (automaattikäynnistys pois käytöstä ja yhdistettyä)

Jos todennustila on konfiguroitu, latausistuntoon on annettava lupa **eSolutions Charging**-sovelluksesta. Todennus sovelluksen kautta on mahdollista vain kun eProWallbox Move on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon.

- Laitteen LED-palkin tulisi olla vilkkuematton sininen, mikä tarkoittaa, että eProWallbox Move on valmis lataukseen (ks. luku 5.4 eProWallbox Move LED-palkin värit).
- Sovita latauskaapelin pistoke laitteen liitäntään siten, että se kytkeytyy kunnolla.
- Kytke tyypin 2 kaapelin pistoke sähköajoneuvon latausporttiin.
- Jos eProWallbox Move on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon, käynnistää etätoiminto sovelluksesta.
- Lataa ajoneuvo.
- Kun lataus on valmis tai latausprosessi on pysäytettävä, latausistunto voidaan lopettaa kahdella tavalla:
 - Ajoneuvosta (esim. avaamalla ovet) ja irrottamalla sitten liitin ajoneuvosta sekä eProWallbox Movesta
 - eSolutions Charging -sovelluksesta painamalla **PYSÄYTÄ** ja irrottamalla liitin sekä ajoneuvosta että eProWallbox Movesta.
- Tuote palaa alkutilaan, valmiina uuteen latausistuntoon.



VARO

Irrota latauskaapeli latausistunnon pääteeksi sekä laitteesta että ajoneuvosta ja varastoi kaapeli turvalliseen paikkaan.

HUOMAUTUS

Latausistunto voidaan pysäyttää eSolutions Charging -sovelluksen kautta vain, jos eProWallbox Move on yhdistetty eli itsenäinen toiminta ei ole käytössä (katso luku 5.2 Toimintatilat).

7 ULKOISTEN LISÄVARUSTEIDEN KONFIGUROINTI

Ulkoiset lisävarusteet, jotka ovat yhteensovivia eProWallbox Moven kanssa:

- **PowerMeter (DPM):** energiamittari, joka mahdollistaa dynaamisen tehonhallinnan (DPM). Älytoiminto mahdollistaa sähköajoneuvon lataamisen käytämällä vain kotona saatavilla olevaa virtaa, moduloimalla lataustehoa ja välittämällä epäsuotuisia sähkökatkoja.
- **MIDcounter:** sertifioitu energiamittari, joka mahdollistaa eProWallbox Moven virrankulutuksen tarkkailun jokaisen latausistunnon aikana.



VAROITUS

Älä asenna mitään lisävarusteita itse. Ota yhteyttä päteviin ammattilaisiin, jotka suorittavat asennuksen valmistajan ohjeiden mukaan.

7.1 PowerMeter (DPM)

PowerMeter (DPM) on ulkoinen mittari, joka mahdollistaa DPM (dynaaminen tehonhallinta) -toiminnon ja konfiguroidaan asennusvaiheessa. DPM on älykäs toiminto, joka mahdollistaa sähköajoneuvon lataamisen käytämällä vain kotona saatavilla olevaa virtaa, moduloimalla lataustehoa ja välittämällä epäsuotuisia sähkökatkoja. Jos käytät latausistunnon aikana muita laitteita, järjestelmä voi moduloida auton lataustehoa ja jopa keskeyttää latausistunnon hetkellisesti. Istunto jatkuu heti, kun muut kotitalouden laitteet sammutetaan.

On myös mahdollista muuttaa suurinta sopimustehoa eSolutions Charging -sovelluksessa noudattaen vaiheita alla:

- Valitse **PowerMeter** yhdistetty laite.
- Siirry asetuksiin klikkaamalla sinistä pyörää oikeasta yläkulmasta.
- Klikkaa "Kotiteho".
- Aseta sähkösopimusessasi kilowatteina ilmoitettu tehoarvo siirtämällä liukusäädintä. eProWallbox Moveei ylitä tästä arvoa.

7.2 MIDcounter

MIDcounter on sertifioitu energiamittari, joka mahdollistaa **eProWallbox Moven** virrankulutuksen turvallisen ja luotettavan tarkkailun jokaisen latausistunnon aikana. **eProWallbox Move** tallentaa automaattisesti kaikki oleelliset latausistuntojen tiedot sertifiodusta energiamittarista (asennettu laitteen ulkopuolelle) ja lähetää tiedot **eSolutions Control Platform (CPMS)**, jos laite on kytkettynä.

Kun sertifioitu lisälaskuri on asennettu, käyttäjä näkee mittarilukemat automaattisesti mittarin osiossa ja voi ladata sertifoidun kulutusraportin sekä lisätä myös sähkölaskun sisältämän energian hinnan.

- Valitse **MIDcounter** yhdistetty laite
- Siirry asetuksiin klikkaamalla sinistä pyörää oikeasta yläkulmasta.
- Klikkaa **MIDcounter**.
- Syötä sähkölaskussa näkyvä sähkön sopimushinta
- Kaikkien sertifioitujen latausistuntojen istuntohistoria on saatavilla omassa **MIDcounter** osiossaan. Raportti on ladattavissa.

HUOMAUTUS

Jotta **MIDcounter** ominaisuudet olisivat saatavilla **eSolutions Charging**-sovelluksessa, **eProWallbox Move** on asetettava yhdistettyihin toimintatiloihin ja itsenäinen toiminta poistettava käytöstä.

8 VIANETSINTÄ

Jos tapahtuu jokin virhe, **eProWallbox Move** -laitteen LED-palkki alkaa vilkkuva punaisena. Virheen kuvaus voidaan tarkastaa kyseisestä osiosta **eSolutions Charging** -sovelluksessa.

Mene päävalikosta Vianmääritys-osioon. Sieltä löytyvät **eProWallbox Move** -laitteen vikalista ja tapahtuman lisätiedot.

Jos virhe ilmenee käynnissä olevan latausistunnon aikana, istunto keskeytetään ja liitääntä avataan, jotta voit irrottaa pistokkeen.

Seuraavassa taulukossa on lista virheistä, jotka voivat ilmetä, sekä niiden vianmääritys. Jos vika ei katoa, ota lisätietoja saadaksesi yhteyttä asiakaspalveluun ja anna **eProWallbox Move** -laitteen sarjanumero tuotetarrasta tai sovelluksista.

Vikakoodi / ongelma	Vika Kuvaus	Vianetsintä
100	Virransyötön puute	Tarkista, onko eProWallbox Moven katkaisija ON-asennossa.
101	Ylikuumeneminen	Irrota typpin 2 kaapeli ja odota, että lämpötila laskee. Virhe poistuu itsestään. Aloita latausistunto uudelleen kytämällä kaapeli takaisin. Varmista, että asennuspaikea on yhteensopiva lämpötilan vaihteluvälin kanssa (-25 °C / +50 °C, ei altistumista suoralle auringonvalolle).
102	Viestintävirhe MCU:n ja MPU:n välillä.	Käynnistä eProWallbox Move sähköpaneelin katkaisijasta pitäen eProWallbox Moven sammutettuna vähintään 60 sekuntia.
103	Laitteistovika, maadoittussuojalaitteen virhe. (GPD-virhe)	Käynnistä eProWallbox Move sähköpaneelin katkaisijasta pitäen eProWallbox Moven sammutettuna vähintään 60 sekuntia. Jos virhe jatkuu, ota yhteyttä asentajaan ja noudata asennuksen vianetsinnästä annettuja ohjeita.
104	Laitteistovika, jäähnös-virtamonitorin AC-virhe. (RCM:n AC-laukaisu)	Tarkista, ettei ongelma liity kaapeliin eikä ajoneuvoon, ja yritä uutta latausistuntoa (toisella ajoneuvolla tai toisella kaapelilla, jos mahdollista).
105	Laitteistovika, jäähnös-virtamonitorin DC-virhe. (RCM DC-laukaisu)	Tarkista, ettei ongelma liity kaapeliin eikä ajoneuvoon, ja yritä uutta latausistuntoa (toisella ajoneuvolla tai toisella kaapelilla, jos mahdollista).
106	Sisäinen mittarivirhe	Käynnistä eProWallbox Move sähköpaneelin katkaisijasta pitäen eProWallbox Moven sammutettuna vähintään 60 sekuntia.
107	PowerMeter (DPM) viestintävirhe	Käynnistä eProWallbox Move sähköpaneelin katkaisijasta pitäen eProWallbox Moven sammutettuna vähintään 60 sekuntia.
108	Konfigurointivirhe, kiertokytkimen asento (syöttötyyppi) ei vastaa DPM/ MID -tyyppiä	Jos lisävarusteita (DPM/MID) ei ole asennettu, varmista, että toiminto on poistettu käytöstä. Käynnistä laite sitten uudelleen.
109	Isäntä/orja RS485-viestintävirhe	Käynnistä eProWallbox Move sähköpaneelin katkaisijasta pitäen eProWallbox Moven sammutettuna vähintään 60 sekuntia.
110	MIDcounter viestintävirhe	Käynnistä eProWallbox Move sähköpaneelin katkaisijasta pitäen eProWallbox Moven sammutettuna vähintään 60 sekuntia. Jos ajoneuvo on tarpeen ladata, kytke MIDcounter pois päältä ja ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Vikakoodi / ongelma	Vika Kuvaus	Vianetsintä
300	Epäjohdonmukaisuus laiteen koskettimen komennon ja palautteen välillä	Käynnistä eProWallbox Move sähköpaneelin katkaisijasta pitäen eProWallbox Moven sammutettuna vähintään 60 sekuntia.
301	Oikosulku havaittu esiohjausjohdossa.	Jos liitääntä on vaurioitunut, älä käytä latausasemaa, vaan ota yhteyttä asiakaspalveluun. Tarkista, ettei ongelma liity kaapeliin eikä ajoneuvon, ja yritä uutta latausistuntoa (toisella ajoneuvolla tai toisella kaapelilla, jos mahdollista).
302	Esiohjausjohdolle asetettu tila E tai F.	Irrota ja liitä kaapelin liitin takaisin varmistaen, että liitin on kokonaan latausaseman liitännän ja ajoneuvon liitännän sisällä. Tarkista, ettei ongelma liity kaapeliin eikä ajoneuvon, ja yritä uutta latausistuntoa (toisella ajoneuvolla tai toisella kaapelilla, jos mahdollista).
303	Esiohjaus irtikytketty.	Irrota ja liitä kaapelin liitin takaisin varmistaen, että liitin on kokonaan latausaseman liitännän ja ajoneuvon liitännän sisällä. Tarkista, että kaapelin liittimet ovat kokonaan latausaseman liitännän ja ajoneuvon liitännän sisällä. Tarkista, ettei ongelma liity kaapeliin eikä ajoneuvon, ja yritä uutta latausistuntoa (toisella ajoneuvolla tai toisella kaapelilla, jos mahdollista).
304	Lataussignaali (PP) irtikytketty.	Irrota ja liitä kaapelin liitin takaisin varmistaen, että liitin on kokonaan latausaseman liitännän ja ajoneuvon liitännän sisällä. Tarkista, että kaapelin liittimet ovat kokonaan latausaseman liitännän ja ajoneuvon liitännän sisällä. Tarkista, ettei ongelma liity kaapeliin eikä ajoneuvon, ja yritä uutta latausistuntoa (toisella ajoneuvolla tai toisella kaapelilla, jos mahdollista).
305	Rikkinäinen lataus-signaalikosketin (PP) havaittu.	Irrota ja liitä kaapelin liitin takaisin varmistaen, että liitin on kokonaan latausaseman liitännän ja ajoneuvon liitännän sisällä. Tarkista, että kaapelin liittimet ovat kokonaan latausaseman liitännän ja ajoneuvon liitännän sisällä. Tarkista, ettei ongelma liity kaapeliin eikä ajoneuvon, ja yritä uutta latausistuntoa (toisella ajoneuvolla tai toisella kaapelilla, jos mahdollista).
306	Diodivika havaittu esiohjausjohdossa (normaalisti auki -12 V).	Yritä uutta latausistuntoa irrottamalla ja kytkemällä kaapeli takaisin sekä latausaseman että ajoneuvon liitääntäään.
307	Esiohjaus irtikytketty.	Irrota ja liitä kaapelin liitin takaisin varmistaen, että liitin on kokonaan latausaseman liitännän ja ajoneuvon liitännän sisällä. Tarkista, että kaapelin liittimet ovat kokonaan latausaseman liitännän ja ajoneuvon liitännän sisällä. Tarkista, ettei ongelma liity kaapeliin eikä ajoneuvon, ja yritä uutta latausistuntoa (toisella ajoneuvolla tai toisella kaapelilla, jos mahdollista).
308	Epäjohdonmukaisuus moottorin komennon ja palautteen välillä tai moottori on virhetilassa.	Yritä uutta latausistuntoa irrottamalla ja kytkemällä kaapeli takaisin sekä latausaseman että ajoneuvon liitääntäään. Tarkista, että kaapelin liittimet ovat kokonaan latausaseman liitännän ja ajoneuvon liitännän sisällä.
309	Moottoritarkistusvirhe EVSE-alustusvaiheen aikana.	Käynnistä eProWallbox Move sähköpaneelin katkaisijasta pitäen eProWallbox Moven sammutettuna vähintään 60 sekuntia.
310	Virhe havaittu ennen latausta (PP-signaalia ei havaittu tai moottorivika tai CP-signaalia ei havaittu).	Irrota ja liitä kaapelin liitin takaisin varmistaen, että liitin on kokonaan latausaseman liitännän ja ajoneuvon liitännän sisällä. Tarkista, että kaapelin liittimet ovat kokonaan latausaseman liitännän ja ajoneuvon liitännän sisällä. Tarkista, ettei ongelma liity kaapeliin eikä ajoneuvon, ja yritä uutta latausistuntoa (toisella ajoneuvolla tai toisella kaapelilla, jos mahdollista).
311	Virhe havaittu lataamisen jälkeen (moottorivika tai CP-kosketin ei irtikytketty).	Irrota ja liitä kaapelin liitin takaisin varmistaen, että liitin on kokonaan latausaseman liitännän ja ajoneuvon liitännän sisällä. Tarkista, että kaapelin liittimet ovat kokonaan latausaseman liitännän ja ajoneuvon liitännän sisällä. Tarkista, ettei ongelma liity kaapeliin eikä ajoneuvon, ja yritä uutta latausistuntoa (toisella ajoneuvolla tai toisella kaapelilla, jos mahdollista).

Vikakoodi / ongelma	Vika Kuvaus	Vianetsintä
312	Hätäpysäytys vastaanottettu MPU:sta.	Käynnistä eProWallbox Move sähköpaneelin katkaisijasta pitäen eProWallbox Moven sammutettuna vähintään 60 sekuntia.
313	Virtaa havaittu lataamisen aikana, 100 %:n toimintajakso esiohjauusjohdossa.	Tarkista, ettei ongelma liity kaapeliin eikä ajoneuvon, ja yritä latausta toisella kaapelilla ja/tai latausasemalla.
315	Virta yli rajan vaiheessa L1	Irrota kaapeli, pienennä ajoneuvon puolen lataustehoa (jos mahdollista) ja yritä uutta latausistuntoa.
316	Virta yli rajan vaiheessa L2	Irrota kaapeli, pienennä ajoneuvon puolen lataustehoa (jos mahdollista) ja yritä uutta latausistuntoa.
317	Virta yli rajan vaiheessa L3	Irrota kaapeli, pienennä ajoneuvon puolen lataustehoa (jos mahdollista) ja yritä uutta latausistuntoa.
318	Jännite alle kynnysarvon vaiheessa L1	Käynnistä eProWallbox Move sähköpaneelin katkaisijasta pitäen eProWallbox Moven sammutettuna vähintään 60 sekuntia.
319	Jännite alle kynnysarvon vaiheessa L2	Käynnistä eProWallbox Move sähköpaneelin katkaisijasta pitäen eProWallbox Moven sammutettuna vähintään 60 sekuntia.
320	Jännite alle kynnysarvon vaiheessa L3	Käynnistä eProWallbox Move sähköpaneelin katkaisijasta pitäen eProWallbox Moven sammutettuna vähintään 60 sekuntia.
	LED pysähtynyt Tervetuloa-tilaa (punainen-vihreää-sininen vilkunta)	Käynnistä eProWallbox Move sähköpaneelin katkaisijasta pitäen eProWallbox Moven sammutettuna vähintään 60 sekuntia.
	eProWallbox Move ei käynnisty	Käynnistä eProWallbox Move sähköpaneelin katkaisijasta pitäen eProWallbox Moven sammutettuna vähintään 60 sekuntia.
	Kaapeli juuttunut eProWallbox Moven liitintään	Sammuta eProWallbox Move sähkötaulun katkaisijasta ja irrota sitten kaapeli.
Lataus keskeytetty vilkkumattomalla vihreällä LED-valolla, DPM tai sähköajoneuvo on keskeyttänyt latauksen. Istunto voi jatkua.	Lataus keskeytetty vilkkumattomalla vihreällä LED-valolla, DPM tai sähköajoneuvo on keskeyttänyt latauksen. Istunto voi jatkua.	Varmista, että eSolutions Charging -sovelluksen Kotiteho-osion maksimiteho vastaa oman sähkösoipimuksesi kilowatteina ilmoitettua sovittua tehoarvoa. Jos arvo on oikea, odota latausistunnon jatkumista tai sammuta joitakin sähkölaitteita.

9 PUHDISTUS

Laitteen ulkopinta on suositeltavaa puhdistaa aina tarvittaessa ja tulee tehdä välittäen voimakkaita ilma- tai vesisuihkuja sekä saippuoita tai puhdistusaineita, jotka ovat liian aggressiivisia ja syövyttäviä tuotteen valmistusmateriaaleille.

Puhdista pehmeällä, kostealla liinalla ja miedolla puhdistusaineella. Pyyhi lopuksi kaikki jäljelle jänyt kosteus tai neste pehmeällä kuivalla liinalla.

10 TUOTTEEN JA PAKKAUKSEN HÄVITTÄMINEN



Tuote on sähkö- ja elektroniikkalaite. Kun käyttäjä päättää hävittää laitteen, siitä tulee jätettä (sähkö- ja elektroniikkalaiteromu - WEEE), joka on käsiteltävä eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU ja eurooppalaisen direktiivin 2018/849/EU mukaisesti. Laitteessa tai laitteen pakauksessa näkyvä symboli tarkoittaa, ettei laitetta tule käsittää normaalina kotitalousjätteenä. Ohjeissa määritellään puiteasetukset käytettyjen laitteiden palauttamisesta ja kierrätyksestä EU:ssa. Auttamalla tuotteen oikeanlaisessa hävittämisessä autat suojelemaan ympäristöä ja läheistesi terveyttä.



VAROITUS

Ammattilaisten on purettava eProWallbox Move -asennus valmistajan ohjeiden mukaan ennen laitteen hävittämistä. Älä koskaan pura laiteasennusta itse.

Hävitä pakaus ympäristöystäväällisesti. Tuotteen pakauksessa käytetyt materiaalit voidaan kierrättää ja ne on hävitettävä käyttömaassa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Pakkaukseen on merkity materiaalityypin perusteella seuraavat hävitysohjeet.



HUOMIO

Lisätietoja tämänhetkisistä jätteenkeräyslaitoksista saa paikallisilta viranomaisilta.

11 TUKI

Jos sinulla on kysyttäävää **eProWallbox Moven** käytöstä, tarvitset lisätietoja tai haluat tehdä tukipyynnön, ota yhteyttä Free2move eSolutions S.p.A.:han yhteydenotto-osiosta verkkosivulla: www.esolutions.free2move.com/contact-us

12 VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Free2move eSolutions S.p.A. ei ole vastuussa mistään ihmisielle, esineille tai eläimille aiheutetuista suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka johtuvat siitä, ettei tämän ohjekirjan määräyksiä ja **eProWallbox Move**-laitteen käyttöä koskevia varoituksia ole noudatettu.


Free2move eSolutions S.p.A. pidättää kaikki oikeudet tähän dokumenttiin, artikkeliin ja sen sisältämiin kuvituksiin. Jäljentäminen kokonaan tai osittain, luovuttaminen kolmansille osapuolle tai sisältöjen käyttäminen on kielletty ilman Free2move eSolutions S.p.A.:ltä ennakkoon saatua kirjallista lupaa.

Ohjekirjan mitä tahansa tietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta, eikä valmistajalla ole sen osalta velvoitteita. Ohjekirjan kuvat ovat ainoastaan havainnollistamistarkoituksiin ja voivat poiketa toimitetusta tuotteesta.




Sääntömääräinen kotipaikka
Free2move eSolutions S.p.A.
Piazzale Lodi, 3
20137 Milan – Italy


www.esolutions.free2move.com



FR



Rév. 01 - 2024



ProWallbox Move

Manuel d'utilisation



Suivre les instructions suivantes pour une utilisation sûre et correcte.
Garder le manuel pour référence future



Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID: 1111257649



TABLE DES MATIÈRES

1 INTRODUCTION	4
1.1 Objet du manuel	4
1.2 Identification du fabricant	4
1.3 Organisation du manuel d'installation	4
1.4 Sécurité	5
1.5 Garantie et conditions de livraison	6
1.6 Liste des documents en annexe	6
1.7 Mises en garde	7
1.8 Symboles et définitions	8
2 GÉNÉRALITÉS	9
2.1 Champs d'application	10
3 APERÇU GÉNÉRAL	11
3.1 Couleurs de la barre LED de l'appareil	12
4 APPLICATION ESOLUTIONS CHARGING	13
5 ALLUMER l'eProWallbox Move	15
5.1 Première utilisation de l'application eSolutions Charging : enregistrement et appariement	15
5.2 Modes de fonctionnement	16
5.2.1 Réglage Wi-Fi	18
6 MODE D'EMPLOI	19
6.1 Opérations préliminaires de recharge	19
6.2 Première recharge en réglage d'usine par défaut (Autodémarrage et connecté)	20
6.3 Recharge en mode Authentification (Autodémarrage désactivé et connecté)	22
7 CONFIGURATION DES ACCESSOIRES EXTERNAUX	24
7.1 PowerMeter (DPM)	24
7.2 MIDcounter	25
8 DÉPANNAGE	26
9 NETTOYAGE	29
10 MISE AU REBUT DU PRODUIT ET DE SON EMBALLAGE	29

11 ASSISTANCE	30
12 CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ	30

1 INTRODUCTION

1.1 Objet du manuel

Ce manuel d'utilisateur est un guide qui a pour objet d'aider les utilisateurs finaux à faire fonctionner en toute sécurité et à exécuter les opérations requises pour garder l'appareil en bon état de fonctionnement.

Si l'appareil est utilisé de toute autre manière que spécifié dans le présent manuel, la protection fournie par l'appareil pourrait en être diminuée.

Le présent document a été soigneusement contrôlé par le fabricant, Free2move eSolutions S.p.A., mais il est impossible d'exclure toute erreur involontaire. Si des erreurs sont relevées, veuillez en informer Free2move eSolutions S.p.A. Sauf obligations contractuelles explicites, Free2move eSolutions S.p.A. ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de toute perte ou de tout dommage dérivant de l'utilisation du présent manuel ou de l'utilisation inappropriée de cet appareil.

L'original de ce document a été rédigé en anglais. En cas de contradictions ou de doute, veuillez demander le document original à Free2move eSolutions S.p.A.

1.2 Identification du fabricant

Le fabricant de l'appareil est :

Free2move eSolutions S.p.A.
Piazzale Lodi, 3
20137 Milan – Italie
www.esolutions.free2move.com

1.3 Organisation du manuel d'installation

Le présent manuel est divisé en chapitres en fonction des différentes rubriques et contenant toutes les informations requises pour utiliser l'appareil correctement et en toute sécurité.

Chaque chapitre est divisé en paragraphes qui examine les points fondamentaux. Chaque paragraphe peut avoir son propre titre ainsi que des sous-titres et une description.

1.4 Sécurité

Le présent manuel contient d'importantes consignes de sécurité à observer pendant l'utilisation de l'appareil.

Pour remplir sa fonction, le présent manuel contient un certain nombre de mises en garde avec des instructions spéciales. Ces consignes sont mises en évidence par une boîte de texte spécial accompagnée d'un symbole de risque général (sauf pour les AVIS et les REMARQUES qui ne sont pas associés avec des situations spécifiques de risque). Elles sont fournies afin d'assurer la sécurité de l'utilisateur pendant l'exécution des opérations décrites et afin d'éviter tout dommage à l'appareil et/ou à la propriété :

DANGER : La non-observance de ces instructions résultera en l'apparence de situations de risque imminent qui, si elles ne sont pas évitées, entraîneront la mort ou des blessures graves ou permanentes.

MISE EN GARDE : La non-observance de cette instruction entraîne une situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures ou lésions graves.

ATTENTION : La non-observance de cet avertissement entraîne une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des dommages d'ordre mineur à l'appareil.

AVIS : Donne des instructions concernant la conduite nécessaire des opérations non associées avec de possibles dommages physiques.

REMARQUE : Fournit des informations supplémentaires afin de compléter celles déjà fournies par ailleurs.

Free2move eSolutions S.p.A. ne peut pas être tenue responsable pour tout dommage causé aux personnes et/ou aux biens ou à l'appareil si les conditions décrites dans ce document n'ont pas été observées.



DANGER

L'installation doit être exécutée par des membres qualifiés du personnel. Ne pas tenter d'installer l'appareil de manière autonome. Un système d'alimentation électrique aux normes et spécialement dédié doit être conçu et installé et ledit système doit être certifié conforme aux réglementations locales et aux disposition contractuelles d'alimentation électrique.

1.5 Garantie et conditions de livraison

Les détails de la garantie sont contenus dans les Conditions générales de vente incluses dans le bon de commande pour ce produit et/ou dans l'emballage du produit.

Free2move eSolutions S.p.A. ne peut pas être tenue pour responsable pour les systèmes en amont ou en aval de l'appareil fourni. Free2move eSolutions S.p.A. ne peut pas être tenue pour responsable de tout défaut ou de toute anomalie de fonctionnement dérivant de : l'utilisation inappropriée, la détérioration due au transport, des conditions ambiantes particulières, un entretien incorrect ou insuffisant, la modification ou des réparations dangereuses et l'utilisation ou l'installation par des personnes non qualifiées.

Free2move eSolutions S.p.A. n'est pas responsable de toute mise au rebut de l'équipement, ou de toute pièce d'équipement, qui ne serait pas conforme aux règlements et aux lois en vigueur dans le pays d'installation.



NOTICE

Toute modification, manipulation ou altération du matériel ou du logiciel non expressément convenu avec le fabricant rendra immédiatement caduque la présente garantie.

1.6 Liste des documents en annexe

En sus de ce manuel, la documentation du produit peut consultée et téléchargée en visitant le site web de Free2move eSolutions S.p.A. :

www.esolutions.free2move.com/document-library



1.7 Mises en garde



DANGER

Choc électrique et incendie. L'installation doit être exécutée conformément aux réglementations en vigueur dans le pays d'installation et aux dispositions en matière de sécurité dans le cadre de l'exécution des ouvrages électriques. Assurez-vous que toutes les opérations d'installation sont exclusivement exécutées par des membres qualifiés et dûment formés du personnel.

- Avant d'utiliser le dispositif, **assurez-vous qu'aucun des éléments n'a été endommagé**. Les composants endommagés peuvent provoquer des électrocution, des courts-circuits et des incendies résultant d'une surchauffe. Aucun dispositif présentant des dommages ou des défauts ne doit être utilisé.
- Assurez-vous que l'eProWallbox Move est maintenue à distance des **bidons d'essence ou de substances combustibles en général**.
- Avant de remettre en place ou de déplacer votre eProWallbox Move, assurez-vous que l'appareil **n'est pas connecté à l'alimentation**.
- eProWallbox Move ne doit être utilisé que pour **les applications spécifiques** pour lesquelles elle est conçue.
- Assurez-vous que l'eProWallbox Move n'est utilisée que dans les **conditions appropriées de fonctionnement**.
- L'appareil doit être branché à un réseau d'alimentation au secteur **conformément aux normes locales et internationales et à toutes les exigences techniques indiquées dans le présent manuel**.
- Les enfants et les autres personnes qui ne sont pas en mesure de juger des risques liés à l'utilisation de l'appareil pourrait subir **de graves blessures ou mettre leur vie en danger**. Ces personnes ne doivent pas utiliser l'appareil et doivent être sous surveillance lorsqu'elles s'en approchent.
- **Les animaux domestiques doivent être maintenus à distance** du dispositif et du matériel d'emballage.
- **Les enfants ne doivent pas jouer avec les accessoires** ou l'emballage de l'appareil fournis avec ce dernier.
- **eProWallbox Move ne contient pas de composants que l'utilisateur puisse réparer ou maintenir de façon autonome**.



DANGER

La seule partie qui peut être de l'eProWallbox Move est le capot externe amovible. L'eProWallbox Move ne doit pas être ultérieurement ouverte, sauf par le personnel qualifié pendant l'installation, le démontage ou la maintenance.

- eProWallbox Move ne peut être utilisé qu'avec une source d'énergie électrique.
- eProWallbox Move doit être **traité et éliminé conformément aux lois en vigueur**, séparément des déchets ménagers, comme déchet électrique et électronique (DEEE).
- Les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des dispositifs médicaux implantables actifs doivent être prises. Pour savoir si le processus de recharge pourrait avoir un effet adverse sur le dispositif médical, veuillez contacter son fabricant.

1.8 Symboles et définitions



Mise en garde générale



Le manuel original et la documentation additionnelle doivent impérativement être consultés



Interdictions ou restrictions



Bien qu'ils ne soient pas faits à base de matériaux nocifs pour la santé, les produits ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers et doivent être recueillis séparément parce qu'ils sont fabriqués à partir de matériaux non recyclables.



Pictogramme pour risques liés à la tension électrique.



Pictogramme pour risque lié aux surfaces très chaudes.

2 GÉNÉRALITÉS

eProWallbox Move est une solution de recharge à courant alternatif pour l'alimentation des véhicules électriques et des véhicules hybrides rechargeables et il est idéal pour les applications semi-publiques et résidentielles. L'appareil est disponible au format monophasé ou triphasé et il est équipé d'une prise de Type 2. L'appareil recharge les véhicules électriques jusqu'à 22 kW en mode triphasé, ou jusqu'à 7,4 kW en mode monophasé. L'appareil inclut des options de connectivité telles que un monitorage à distance via la **eSolutions Control Platform (CPMS)**. Sa configuration finale doit être complétée en utilisant l'application **PowerUp**. **eProWallbox Move** peut être géré via l'application dédiée **eSolutions Charging**, disponible au téléchargement sur Google Play™ et Apple Store®.

Le présent document décrit comment utiliser l'appareil. Une description de ses caractéristiques est fournie afin d'en indiquer les éléments essentiels et d'exposer les conditions techniques que comporte le présent manuel.



MISE EN GARDE:

Ne pas installer l'eProWallbox Move ou l'un ou l'autre de ses accessoires de façon autonome. Contactez des professionnels qualifiés professionnels qui exécuteront l'installation conformément aux consignes du fabricant.

Versions du produit :

F2ME.EPROSEYYXXX

2.1 Champs d'application

Free2move eSolutions S.p.A. n'accepte aucune responsabilité pour tout dommage quel qu'il soit qui résulterait d'actes inappropriés ou de négligence.

L'appareil ne peut pas être utilisé pour quelque objet que ce soit autre que celui-ci pour lequel il est conçu.




L'équipement ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes avec des capacités mentales ou physiques réduites, ou même par des adultes ou des professionnels experts lorsque l'appareil subit des opérations qui ne sont pas conformes au présent manuel et à la documentation d'accompagnement.

L'équipement est un dispositif de recharge pour véhicules électriques ; La classification suivante en identifie les caractéristiques :

- Alimentation électrique : raccordée de façon permanente au réseau de distribution électrique CA
- Sortie : Courant alternatif
- Conditions ambiantes : Utilisation en intérieur ou en plein air
- Installation fixée
- Protection contre les chocs électriques : Catégorie I
- Type de recharge : Mode 3 conforme à la norme CEI 61851-1
- Classification environnementale CME : Catégorie B
- Fonction facultative de ventilation non prise en charge.

3 APERÇU GÉNÉRAL

La figure ci-dessus présente l'eProWallbox Move et ses principales pièces.



3.1 Couleurs de la barre LED de l'appareil

Lorsque l'eProWallbox Move est sous tension, la barre LED clignote avec une séquence de couleurs. L'état de l'appareil peut alors être facilement contrôlé grâce aux couleurs et au comportement de la LED frontale.

Lorsque l'eProWallbox Move est sous tension, la barre LED exécute une séquence rouge, vert, bleu. Si cette condition persiste, contactez le service à la clientèle.

**BLEU****VERT****ROUGE****JAUNE**

IMPULSION	Préparation à la recharge	Recharge en cours	Mise à jour du logiciel
FIXE	Prêt à brancher	Recharge suspendue, reprise possible	eProWallbox Move indisponible/verrouillé
CLIGNOTANT		Prêt à débrancher	Erreur détectée

AVIS

Le comportement des LED peut changer en fonction de la version du logiciel.

4 APPLICATION eSOLUTIONS CHARGING



eSolutions Charging est une application dédiée pour Smartphone disponible sur Google Play™ et Apple Store®. Elle peut servir à configurer, surveiller et régler **eProWallbox Move** au moyen d'une connexion Internet ou Bluetooth.

eSolutions Charging offre différentes fonctionnalités selon que l'**eProWallbox Move** est connectée ou non à la **eSolutions Control Platform (CPMS)**.

Lorsque l'**eProWallbox Move** est connectée au Wi-Fi, les conducteurs de VE ont le plein contrôle de leurs sessions de recharge sur leur smartphone.

Les fonctionnalités suivantes sont disponibles :

- Surveiller les sessions de recharge
- Autoriser, démarrer et arrêter les sessions de recharge
- Afficher l'historique des sessions
- Reporter ou programmer les sessions de recharge
- Configurer les limites de puissance de l'**eProWallbox Move**
- Redémarrez l'**eProWallbox Move**
- Enregistrer plusieurs appareils **eProWallbox Moves**
- Activer la fonction DPM et régler la puissance maximale de **PowerMeter (DPM)**
- Activer et régler le **MIDcounter**
- Régler la Wi-Fi
- Changer les modes de fonctionnement
- Contacter l'assistance client

Si l'**eProWallbox Move** n'est pas connectée en raison d'un manque de connectivité ou si le mode de fonctionnement Autonome est activé, les fonctionnalités suivantes seront disponibles via la connexion Bluetooth :

- Configurer les limites de puissance de l'**eProWallbox Move**
- Redémarrez l'**eProWallbox Move**
- Enregistrer plusieurs appareils **eProWallbox Moves**
- Activer le DPM et régler la puissance maximale du **PowerMeter DPM**
- Régler la Wi-Fi
- Changer les modes de fonctionnement
- Contacter l'assistance client

AVIS

Les fonctionnalités Bluetooth ne sont disponibles que si le smartphone est gardé à proximité de l'eProWallbox Move

AVIS

Assurez-vous d'avoir la dernière version de l'application eSolutions Charging pour accéder à toutes les fonctionnalités.

5 ALLUMER l'eProWallbox Move

L'eProWallbox Move n'a pas de boutons de Marche / Arrêt. Une fois installée et alimentée à partir du disjoncteur sur le tableau électrique, l'eProWallbox Move est prête à être associée au profil de l'utilisateur et à être configurée via l'application eSolutions Charging .

AVIS

Une fois le dispositif sous tension, la barre LED ne s'allume pas immédiatement. Cela peut prendre environ une minute.

Si le dispositif est endommagé, suivez précisément les instructions ci-dessous pour les situations à risque afin d'éviter tout dommage aux biens ou aux personnes :

- il est strictement interdit d'utiliser un dispositif endommagé
- étiquetez clairement le dispositif endommagé de sorte que personne ne l'utilise
- appelez promptement un professionnel pour que le dispositif puisse être réparé ou remplacé



DANGER


Des chocs électriques peuvent se présenter lorsque le dispositif est endommagé.

5.1 Première utilisation de l'application eSolutions Charging : enregistrement et appariement

Lorsque vous utilisez l'application la première fois, il est demandé aux utilisateurs de donner des détails personnels pour s'inscrire et créer un compte eSolutions. Les données personnelles et les paramètres du profil peuvent être modifiés dans l'application.

Lorsque l'eProWallbox Move est allumée, enregistrez-vous ou connectez-vous sur l'application afin de procéder à l'appariement de l'eProWallbox Move et du compte d'utilisateur. Suivez ces simples étapes :

- Cliquez sur « **Charger à domicile** » dans le menu en haut à gauche
- Cliquez sur « **Apparier maintenant** » ou sur le bouton + pour appairer une nouvelle eProWallbox Move
- Retirez la couverture externe avec la rainure sur le fond et scannez le code QR sur l'étiquette d'identification placée sur la protection :



REMARQUE

Cet appariement permet d'activer toutes les fonctionnalités, telles que la collecte de données, la surveillance et l'analyse. L'application **eSolutions Charging** vous permet d'apparier plus d'une **eProWallbox Move** avec un profil, permettant aux utilisateurs de gérer tous les appareils en un seul point de contact.

5.2 Modes de fonctionnement

Il est possible de configurer l'**eProWallbox Move** pour travailler dans différents modes de fonctionnement en changeant les options d'autorisation de charge et de connectivité. Il est possible de changer les modes de fonctionnement avec les fonctions de basculement des modes Autodémarrage et Autonome dans l'application **eSolutions Charging**.


L'autorisation de recharge peut se faire de deux façons différentes :

- **Démarrage automatique** (réglage en usine par défaut) : Quand le Démarrage automatique est activé, l'autorisation de recharge est automatique et la session de recharge commence en branchant tout simplement le câble de recharge.

- **Authentification** : quand Autodémarrage est désactivé, la session de recharge doit être autorisée par l'utilisateur selon la méthode suivante:
 - Autoriser la session avec l'application **eSolutions Charging** (si l'appareil est connecté via le Wi-Fi)

eProWallbox Move a deux options de **connectivité** :

- **Connectivité activée** (réglage en usine par défaut) : Lorsque l'option **Autonome** est désactivée, l'**eProWallbox Move** est connectée à la **eSolutions Control Platform (CPMS)** afin de permettre les mises à jour logicielles, l'assistance en direct à distance Customer Care et pour pouvoir profiter des fonctionnalités maximales de l'application **eSolutions Charging**.
- **Connectivité désactivée** : lorsque l'option **Autonome** est activée, l'**eProWallbox Move** n'est pas connectée à la **eSolutions Control Platform (CPMS)** et l'utilisateur a accès aux fonctionnalités limitées dans l'application **eSolutions Charging**, uniquement disponible via Bluetooth.



AVIS

Après avoir changé le mode de fonctionnement, redémarrez l'appareil via l'application pour mettre à effet les changements.

5.2.1 Réglage Wi-Fi

Il est possible de connecter l'**eProWallbox Move** à un réseau Wi-Fi via l'application **eSolutions Charging**, en suivant ces étapes :

- Connectez votre Smartphone **au même réseau Wi-Fi** auquel vous voulez connecter l'**eProWallbox Move**.
- Cliquez sur « **Charger à domicile** » dans le menu en haut à gauche.
- Sélectionnez l'**eProWallbox Move** que vous voulez configurer.
- Cliquez sur la roue bleue dans l'angle supérieur droit de l'**eProWallbox Move** sélectionnée.
- Cliquez sur « **Configurer avec Bluetooth** ».
- Cliquez sur « **Régler la Wi-Fi** » et entrez le mot de passe de la Wi-Fi.

AVIS

Pendant le réglage Wi-Fi, eSolutions Charging détecte automatiquement le même réseau Wi-Fi que le Smartphone. Veuillez insérer le bon mot de passe.

6 MODE D'EMPLOI

6.1 Opérations préliminaires de recharge



MISE EN GARDE:

NE PAS retirer le connecteur de recharge du véhicule électrique pendant tout le processus de recharge. Ne retirez le connecteur de recharge du véhicule que lorsque les opérations de recharge sont terminées ou ont été interrompues selon la procédure appropriée. Dans l'un ou l'autre cas, n'exercez pas une force exagérée.

Avant de commencer une nouvelle session de recharge :

- Assurez-vous que l'appareil et ses connecteurs sont parfaitement intacts, secs et sans impuretés.
- Ne mettez pas les doigts ou des objets dans la prise.
- Ne touchez pas l'appareil ou aucune de ses extensions avec les mains mouillées ou les pieds nus.
- Assurez-vous que l'appareil n'est pas ou n'a pas été exposé à des sources de chaleur, à des explosifs ou à des substances inflammables, explosive or inflammable substances.
- Assurez-vous que le véhicule électrique est compatible avec les fonctionnalités techniques de l'appareil.
- Les adaptateurs du véhicule ne doivent pas être utilisés pour attacher un connecteur à une prise de véhicule.
- Les adaptateurs entre la prise du véhicule et les fiches ne doivent être utilisés que si spécifiquement désignés et approuvés par le fabricant du véhicule ou le fabricant de l'équipement d'alimentation du véhicule électrique conformément aux exigences nationales. Ces adaptateurs doivent toutefois se conformer aux exigences de la norme CEI 61851-1 et d'autres normes pertinentes applicables tant à la fiche qu'à la prise de l'adaptateur. Les adaptateurs doivent en tous les cas être marqués avec des indications spécifiques relatives à l'utilisation permise par le fabricant (par ex., CEI 62196).
- Gardez le câble de recharge hors de portée des enfants.
- Faites attention à ne pas piétiner le connecteur ou le câble.

**MISE EN GARDE:**

N'utilisez pas d'adaptateurs ou de rallonges non spécifiés par Free2move eSolutions S.p.A. Parce que cela pourrait endommager le produit et comporter des risques pour la sécurité pour l'utilisateur.

**ATTENTION**



L'eProWallbox Move ne doit être utilisée que selon les paramètres de fonctionnement spécifiés et à une température ambiante se situant entre -25 °C et 50 °C.

6.2 Première recharge en réglage d'usine par défaut (Autodémarrage et connecté)



L'eProWallbox Move est configurée avec le Mode de fonctionnement Autodémarrage activé comme paramétrage par défaut. la première étape consiste à configurer la connexion Wi-Fi ; voir le Chapitre 5.2.1.

Suivez les étapes ci-dessous pour entamer une session de recharge :

- La barre LED de l'appareil doit être en bleu fixe, ce qui signifie que l'eProWallbox Move est prête pour la recharge (voir Chapitre 5.4 Couleurs de la barre LED de l'eProWallbox Move).
- Insérez la fiche du câble de recharge dans la prise sur le dispositif jusqu'à ce qu'elle soit bien enfoncée.
- Insérez la fiche du câble de Type 2 dans le Port de recharge du véhicule électrique.



- L'appareil bloquera le câble pendant toute la durée de la session complète de recharge.
- La sessions de recharge démarre et la barre LED de l'appareil émet des impulsions vertes.
- Lorsque la recharge est terminée ou le processus de recharge doit être arrêté, la session de recharge peut être interrompue de deux façons différentes :
 - À partir du véhicule (par ex., débloquer les portes), puis débrancher le connecteur du véhicule et de l'**eProWallbox Move**
 - Si vous êtes connectés, à partir de l'application **eSolutions Charging**, appuyez sur **STOP**, puis débranchez le connecteur du véhicule et de l'**eProWallbox Move**
- L'**eProWallbox Move** retournera dans son état initial, prête pour une nouvelle session de recharge.



1





ATTENTION

À la fin des sessions de recharge, débranchez le câble de recharge de l'appareil et du véhicule et rangez-le en lieu sûr.

6.3 Recharge en mode Authentification (Autodémarrage désactivé et connecté)

Si le mode de fonctionnement Authentification est configuré, la session de recharge doit être autorisée via l'application **eSolutions Charging**. L'autorisation via l'application est disponible uniquement lorsque l'**eProWallbox Move** est connectée au Wi-Fi.

- La barre LED de l'appareil doit être en bleu fixe, ce qui signifie que l'**eProWallbox Move** est prête pour la recharge (voir Chapitre 5.4 Couleurs de la barre LED de l'**eProWallbox Move**).
- Insérez la fiche du câble de recharge dans la prise sur le dispositif jusqu'à ce qu'elle soit bien enfoncée.
- Insérez la fiche du câble de Type 2 dans le Port de recharge du véhicule électrique.
- Si l'**eProWallbox Move** est connectée au Wi-Fi, démarrez à distance via l'application.
- Charger le véhicule.
- Lorsque la recharge est terminée ou le processus de recharge doit être arrêté, la session de recharge peut être interrompue de deux façons différentes :
 - À partir du véhicule (par ex., débloquer les portes), puis débrancher le connecteur du véhicule et de l'**eProWallbox Move**
 - À partir de l'application **eSolutions Charging**, appuyez sur **STOP** et retirez le connecteur venant du véhicule et de l'**eProWallbox Move**.
- Le produit retourne à son état initial, prêt pour une nouvelle session de recharge.



ATTENTION

À la fin des sessions de recharge, débranchez le câble de recharge de l'appareil et rangez-le en lieu sûr.

AVIS

Il est possible d'arrêter la session de recharge au moyen de l'application eSolutions Charging seulement lorsque l'eProWallbox Move est connectée, et donc quand le mode Autonome est désactivé (se reporter au chapitre 5.2 Modes de fonctionnement).

7 CONFIGURATION DES ACCESSOIRES EXTERNES

Les accessoires externes compatibles avec l'**eProWallbox Move** sont :

- **PowerMeter (DPM)** : il s'agit d'un compteur d'énergie qui active la fonction DPM (Dynamic Power Management), une fonction intelligente qui vous permet de recharger le véhicule électrique en n'utilisant que la puissance disponible à domicile, en modulant la puissance de recharge et en évitant les coupures de courant désagréables.
- **MIDcounter** : il s'agit d'un compteur d'énergie certifié qui vous permet de surveiller la consommation de l'**eProWallbox Move** pendant chaque session de recharge.



MISE EN GARDE:

N'installez aucun accessoire de façon autonome. Contactez des professionnels qualifiés professionnels qui exécuteront l'installation conformément aux consignes du fabricant.

7.1 PowerMeter (DPM)

Un **PowerMeter (DPM)** est un compteur externe qui permet à la fonction DPM (Dynamic Power Management) et il est configuré en phase d'installation. DPM est une fonction intelligente qui vous permet de recharger le véhicule électrique en n'utilisant que la puissance disponible à domicile, en modulant la puissance de recharge et en évitant les coupures de courant désagréables. Si vous utilisez d'autres appareils pendant la période de recharge, le système peut moduler la puissance de recharge vers la voiture, et même suspendre la session de recharge. Dès que les autres appareils domestiques seront éteints, la session reprendra.

Il est également possible de changer la puissance contractuelle maximale avec l'application **eSolutions Charging** en suivant les étapes ci-dessous :

- Sélectionnez l'appareil connecté au **PowerMeter**.
- Cliquez sur la roue bleue dans l'angle supérieur droit pour aller sur Paramètres.
- Cliquez sur « Home Power ».
- Réglez la valeur de votre Puissance contractuelle en kW comme indiqué dans votre contrat d'électricité en déplaçant la barre de défilement. Cette limite ne sera pas dépassée par l'**eProWallbox Move**.

7.2 MIDcounter

Le **MIDcounter** est un compteur d'énergie certifié qui vous permet de surveiller la consommation de votre **eProWallbox Move** en toute sécurité et de façon fiable pendant chaque session de recharge. Toutes les données pertinentes des sessions de recharge seront automatiquement enregistrées à partir d'un compteur d'énergie certifié (installé hors de l'appareil) et transférées la **eSolutions Control Platform (CPMS)** par l'**eProWallbox Move**, si l'appareil est connecté.

Après l'installation du compteur certifié additionnel, l'utilisateur verra automatiquement les lectures du compteur dans la section et peut télécharger un rapport certifié de consommation en ajoutant également le prix de l'énergie inclus dans la facture d'électricité.

- Sélectionnez l'appareil connecté au **MIDcounter**
- Cliquez sur la roue bleue dans l'angle supérieur droit pour aller sur Paramètres.
- Cliquez sur le **MIDcounter**.
- Saisissez vos coûts contractuels d'électricité comme indiqué dans la facture d'électricité
- L'historique de toutes les sessions de recharge certifiées sera disponible dans la section dédiée du **MIDcounter**. Il sera possible de télécharger le rapport.

AVIS

Pour les fonctionnalités spécifiques du MIDcounter disponibles via l'application eSolutions Charging, l'eProWallbox Move doit être réglée sur les modes de fonctionnement connectés avec le mode Autonome désactivé.

8 DÉPANNAGE

Si une erreur se produit, la barre LED de l'**eProWallbox Move** commence à clignoter en rouge. Il est possible de vérifier la description de l'erreur dans la section dédiée de l'application **eSolutions Charging**.

Dans le menu principal, allez dans la section Diagnostics. Ici, il est possible de trouver la liste des erreurs dans l'**eProWallbox Move** ainsi que le détail de l'événement.

Si une erreur se présente lorsqu'une session de recharge est en cours, cette session sera interrompue et la prise sera déverrouillée pour vous permettre de débrancher la prise.

Le tableau suivant fournit une liste d'erreurs pouvant se présenter et le dépannage relative. Si l'erreur persiste, veuillez contacter le Service à la clientèle pour recevoir d'autres informations en donnant pour cela le numéro de série de l'**eProWallbox Move** inscrit sur l'étiquette du produit ou sur les applications.

Code d'erreur / Problème	Erreur Description	Dépannage
100	Absence d'alimentation électrique	Voyez si le disjoncteur de l'eProWallbox Move est activé.
101	Surchauffe	Débranchez le câble de Type 2, attendre que la température tombe, puis l'erreur s'effacera d'elle-même. Pour reprendre la session de recharge, rebrancher le câble. Assurez-vous que le site d'installation est compatible avec la plage de température (-25 °C/+50 °C, sans exposition directe à la lumière du soleil).
102	Erreurs de communication entre MCU et MPU.	Redémarrez l'eProWallbox Move à partir du disjoncteur sur le tableau électrique, après avoir laissé l'eProWallbox Move éteinte pendant au moins 60 secondes.
103	Panne de matériel, erreur du dispositif de protection de terre. (Erreur DPT)	Redémarrez l'eProWallbox Move à partir du disjoncteur sur le tableau électrique, après avoir laissé l'eProWallbox Move éteinte pendant au moins 60 secondes. Si l'erreur persiste, contactez votre installateur et suivez la procédure de dépannage de l'installation.
104	Panne de matériel, erreur CA du moniteur de courant résiduel. (Déclenchement CA RCM)	Vérifiez que le problème n'est pas au niveau du câble ou du véhicule et essayez une autre session de recharge (si possible avec un autre véhicule ou un autre câble).
105	Panne de matériel, erreur CC du moniteur de courant résiduel. (Déclenchement CC RCM)	Vérifiez que le problème n'est pas au niveau du câble ou du véhicule et essayez une autre session de recharge (si possible avec un autre véhicule ou un autre câble).
106	Erreurs de compteur interne	Redémarrez l'eProWallbox Move à partir du disjoncteur sur le tableau électrique, après avoir laissé l'eProWallbox Move éteinte pendant au moins 60 secondes.
107	Erreurs de communication du PowerMeter (DPM)	Redémarrez l'eProWallbox Move à partir du disjoncteur sur le tableau électrique, après avoir laissé l'eProWallbox Move éteinte pendant au moins 60 secondes.
108	Erreurs de configuration, la position du commutateur rotatif (type d'alimentation) n'est pas en accord avec le type DPM/MID	Si les accessoires (DPM/MID) ne sont pas installés, assurez-vous que la fonctionnalité est désactivée. Ensuite, redémarrez l'appareil.

Code d'erreur / Problème	Erreur Description	Dépannage
109	Erreurs de communication RS485 Master/Slave	Redémarrez l'eProWallbox Move à partir du disjoncteur sur le tableau électrique, après avoir laissé l'eProWallbox Move éteinte pendant au moins 60 secondes.
110	Erreurs de communication MIDcounter	Redémarrez l'eProWallbox Move à partir du disjoncteur sur le tableau électrique, après avoir laissé l'eProWallbox Move éteinte pendant au moins 60 secondes. S'il est nécessaire de recharger le véhicule, désactivez le MIDcounter et contactez le service à la clientèle.
300	Défaut de correspondance entre la commande du contacteur de l'appareil et le retour	Redémarrez l'eProWallbox Move à partir du disjoncteur sur le tableau électrique, après avoir laissé l'eProWallbox Move éteinte pendant au moins 60 secondes.
301	Court-circuit détecté sur la ligne du Pilote de contrôle.	Si la prise est endommagée, évitez d'utiliser le poste de recharge et contactez le service à la clientèle. Vérifiez que le problème n'est pas au niveau du câble ou du véhicule et essayez une autre session de recharge (si possible avec un autre véhicule ou un autre câble).
302	État E ou F spécifié sur la ligne Pilote de contrôle.	Débranchez et rebranchez le connecteur du câble en vous assurant qu'il est bien enfoncé dans le poste de recharge et dans la prise de recharge du véhicule. Vérifiez que le problème n'est pas au niveau du câble ou du véhicule et essayez une autre session de recharge (si possible avec un autre véhicule ou un autre câble).
303	Pilote de contrôle déconnecté.	Débranchez et rebranchez le connecteur du câble en vous assurant qu'il est bien enfoncé dans le poste de recharge et dans la prise de recharge du véhicule. Vérifiez que les connecteurs du câble sont bien insérés à l'intérieur de la prise du poste de recharge et de la prise du véhicule. Vérifiez que le problème n'est pas au niveau du câble ou du véhicule et essayez une autre session de recharge (si possible avec un autre véhicule ou un autre câble).
304	Pilote de proximité déconnecté.	Débranchez et rebranchez le connecteur du câble en vous assurant qu'il est bien enfoncé dans le poste de recharge et dans la prise de recharge du véhicule. Vérifiez que les connecteurs du câble sont bien insérés à l'intérieur de la prise du poste de recharge et de la prise du véhicule. Vérifiez que le problème n'est pas au niveau du câble ou du véhicule et essayez une autre session de recharge (si possible avec un autre véhicule ou un autre câble).
305	Pilote de proximité endommagé détecté.	Débranchez et rebranchez le connecteur du câble en vous assurant qu'il est bien enfoncé dans le poste de recharge et dans la prise de recharge du véhicule. Vérifiez que les connecteurs du câble sont bien insérés à l'intérieur de la prise du poste de recharge et de la prise du véhicule. Vérifiez que le problème n'est pas au niveau du câble ou du véhicule et essayez une autre session de recharge (si possible avec un autre véhicule ou un autre câble).
306	Anomalie détectée sur la diode sur la ligne du Pilote de contrôle (no -12V).	Essayez une nouvelle session de recharge en débranchant et rebranchant le câble au niveau du poste de recharge et de la prise du véhicule.
307	Pilote de contrôle déconnecté.	Débranchez et rebranchez le connecteur du câble en vous assurant qu'il est bien enfoncé dans le poste de recharge et dans la prise de recharge du véhicule. Vérifiez que les connecteurs du câble sont bien insérés à l'intérieur de la prise du poste de recharge et de la prise du véhicule. Vérifiez que le problème n'est pas au niveau du câble ou du véhicule et essayez une autre session de recharge (si possible avec un autre véhicule ou un autre câble).
308	Manque de correspondance entre la commande de moteur et le retour, ou le moteur est en état d'erreur.	Essayez une nouvelle session de recharge en débranchant et rebranchant le câble au niveau du poste de recharge et de la prise du véhicule. Vérifiez que les connecteurs du câble sont bien insérés à l'intérieur de la prise du poste de recharge et de la prise du véhicule.

Code d'erreur / Problème	Erreur Description	Dépannage
309	Erreure de contrôle de moteur pendant la phase d'initialisation EVSE.	Redémarrez l'eProWallbox Move à partir du disjoncteur sur le tableau électrique, après avoir laissé l'eProWallbox Move éteinte pendant au moins 60 secondes.
310	Erreure détectée avant de charger (PP non détecté, ou panne de moteur, ou CP non détecté).	Débranchez et rebranchez le connecteur du câble en vous assurant qu'il est bien enfoncé dans le poste de recharge et dans la prise de recharge du véhicule. Vérifiez que les connecteurs du câble sont bien insérés à l'intérieur de la prise du poste de recharge et de la prise du véhicule. Vérifiez que le problème n'est pas au niveau du câble ou du véhicule et essayez une autre session de recharge (si possible avec un autre véhicule ou un autre câble).
311	Erreure détectée après la recharge (panne de moteur ou CP non détecté).	Débranchez et rebranchez le connecteur du câble en vous assurant qu'il est bien enfoncé dans le poste de recharge et dans la prise de recharge du véhicule. Vérifiez que les connecteurs du câble sont bien insérés à l'intérieur de la prise du poste de recharge et de la prise du véhicule. Vérifiez que le problème n'est pas au niveau du câble ou du véhicule et essayez une autre session de recharge (si possible avec un autre véhicule ou un autre câble).
312	Arrêt d'urgence reçu de la MPU.	Redémarrez l'eProWallbox Move à partir du disjoncteur sur le tableau électrique, après avoir laissé l'eProWallbox Move éteinte pendant au moins 60 secondes.
313	Courant détecté pendant la recharge avec facteur d'utilisation à 100 % sur la ligne du Pilote de contrôle.	Vérifiez que le problème n'est ni au niveau du câble, ni au niveau du véhicule, et essayez de charger avec un autre véhicule et/ou un autre câble.
315	Courant supérieur à la limite sur phase L1	Débranchez le câble, si possible abaissez la puissance de charge côté véhicule et essayez une nouvelle session de recharge.
316	Courant supérieur à la limite sur phase L2	Débranchez le câble, si possible abaissez la puissance de charge côté véhicule et essayez une nouvelle session de recharge.
317	Courant supérieur à la limite sur phase L3	Débranchez le câble, si possible abaissez la puissance de charge côté véhicule et essayez une nouvelle session de recharge.
318	Tension en-dessous d'un seuil sur phase L1	Redémarrez l'eProWallbox Move à partir du disjoncteur sur le tableau électrique, après avoir laissé l'eProWallbox Move éteinte pendant au moins 60 secondes.
319	Tension en-dessous d'un seuil sur phase L2	Redémarrez l'eProWallbox Move à partir du disjoncteur sur le tableau électrique, après avoir laissé l'eProWallbox Move éteinte pendant au moins 60 secondes.
320	Tension en-dessous d'un seuil sur phase L3	Redémarrez l'eProWallbox Move à partir du disjoncteur sur le tableau électrique, après avoir laissé l'eProWallbox Move éteinte pendant au moins 60 secondes.
	LED bloquée en mode Bienvenue (clignote rouge-vert-bleu)	Redémarrez l'eProWallbox Move à partir du disjoncteur sur le tableau électrique, après avoir laissé l'eProWallbox Move éteinte pendant au moins 60 secondes.
	L'eProWallbox Move ne démarre pas	Redémarrez l'eProWallbox Move à partir du disjoncteur sur le tableau électrique, après avoir laissé l'eProWallbox Move éteinte pendant au moins 60 secondes.
	Câble bloqué dans la prise de l'eProWallbox Move	Éteignez l'eProWallbox Move à partir du disjoncteur sur le tableau de commande, puis retirez le câble
	Message Recharge suspendue avec LED verte fixe, la session de recharge est suspendue par le DPM ou l'EV. La session peut reprendre.	Vérifiez que la puissance max dans la section Home power de l'application eSolutions Charging est en accord avec la valeur de la puissance contractuelle en kW, comme indiqué dans votre contrat d'électricité. Si la valeur est correcte, attendez que la session de recharge reprenne ou éteignez certaines charges électriques.

9 NETTOYAGE

Nettoyer l'extérieur du dispositif est toujours recommandé quand nécessaire et doit être exécuté en évitant les puissants jets d'air ou d'eau et en évitant l'utilisation de détergents qui sont trop durs et corrosifs pour les matériaux dont le produit est constitué.

Utilisez un chiffon humide souple avec un léger détergent pour le nettoyer. Une fois terminé, essuyez toute trace d'humidité ou de liquide avec un torchon sec.

10 MISE AU REBUT DU PRODUIT ET DE SON EMBALLAGE



Cet appareil est une pièce d'équipement électrique et électronique ; lorsque l'utilisateur décide de le mettre au rebut, il devient un déchet (Déchet d'équipements électriques et électroniques - DEEE) à gérer conformément à la Directive européenne 2012/19/EU et à la Directive européenne 2018/849/EU. Le symbole sur l'appareil ou son emballage indique qu'il ne doit pas être traité comme déchet ménager ; Les directives exposées dans les règlements-cadre relatives au retour et au recyclage les appareils utilisés au sein de l'UE. En contribuant à éliminer de la façon appropriée ce produit, vous contribuez à protéger l'environnement et la santé de ceux qui vous entourent.



MISE EN GARDE:

Avant sa mise au rebut, l'eProWallbox Move doit être désinstallée par des professionnelles en suivant les instructions du fabricant. N'installez jamais d'appareil de façon autonome.

Disposez de l'emballage dans le respect de l'environnement. Les matériaux utilisés pour l'emballage de ce produit peuvent être recyclés et doivent être mis au rebut conformément aux dispositions légales en vigueur dans le pays d'utilisation. Les consignes de mise au rebut suivantes se trouvent sur l'emballage, en fonction du type de matériau.



REMARQUE

D'autres informations concernant les installations d'élimination actuelles sont disponibles auprès des autorités locales.

11 ASSISTANCE

Si vous avez des questions sur l'utilisation de l'**eProWallbox Move**, ou si vous avez besoin d'informations ou avez des questions au service d'assistance, veuillez contacter Free2move eSolutions S.p.A. via la section pertinente du site web :
www.esolutions.free2move.com/contact-us

12 CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Free2move eSolutions S.p.A. ne sera pas tenue pour responsable de tout dommage causé directement ou indirectement les personnes, les biens ou les animaux en raison de la non-observance de toutes les dispositions exposées dans le présent manuel et des mises en garde concernant l'utilisation de l'**eProWallbox Move**.


Free2move eSolutions S.p.A. Se réserve tous les droits sur ce document, sur l'article et sur les illustrations qu'il contient. La reproduction, en tout ou en partie, ou la divulgation à toute tierce partie, ou l'utilisation du contenu, est interdite sans le consentement écrit préalable de Free2move eSolutions S.p.A.



Toute information contenue dans le présent manuel peut être modifiée sans préavis et ne constitue en aucun cas une obligation pour le fabricant. Les images dans le présent manuel sont présentées à titre d'illustration seulement et peuvent différer du produit livré.



**Siège social
Free2move eSolutions S.p.A.
Piazzale Lodi, 3
20137 Milan – Italie**

www.esolutions.free2move.com





ProWallbox Move

Korisnički priručnik



Pratite ove upute
za sigurnu i pravilnu upotrebu.
Sačuvajte ih za buduće potrebe



Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID: 1111257649



SADRŽAJ

1 UVOD	4
1.1 Namjena priručnika	4
1.2 Identifikacija proizvođača	4
1.3 Struktura priručnika za postavljanje	4
1.4 Sigurnost	5
1.5 Jamstvo i uvjeti isporuke	6
1.6 Popis dokumenata u prilogu	6
1.7 Upozorenja	7
1.8 Simboli i definicije	8
2 OPĆE INFORMACIJE	9
2.1 Područja upotrebe	10
3 UKUPNI PRIKAZ	11
3.1 Boje LED trake uređaja	12
4 APLIKACIJA ESOLUTIONS CHARGING	13
5 UKLJUČIVANJE UREĐAJA eProWallbox Move	15
5.1 Prva upotreba aplikacije za punjenje eSolutions: registracija i uparivanje	15
5.2 Načini rada	16
5.2.1 Postavke Wi-Fi mreže	18
6 UPUTE ZA UPOTREBU	19
6.1 Postupci za pripremu punjenja	19
6.2 Prvo punjenje sa zadanim tvorničkim postavkama (automatsko pokretanje i povezivanje)	20
6.3 Punjenje u načinu provjere autentičnosti (onemogućeno automatsko pokretanje)	22
7 KONFIGURACIJA VANJSKE DODATNE OPREME	24
7.1 Mjerač energije (DPM)	24
7.2 Brojilo MIDcounter	25
8 RJEŠAVANJE PROBLEMA	26
9 ČIŠĆENJE	29

10 ODLAGANJE PROIZVODA I AMBALAŽE	29
11 POMOĆ	30
12 ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI	30

1 UVOD

1.1 Namjena priručnika

Ovaj korisnički priručnik vodič je koji krajnjim korisnicima pomaže raditi na siguran način i vršiti zahvate potrebne da bi se uređaj održao u dobrom radnom stanju.

Ako se uređaj upotrebljava na način koji nije naveden u ovom priručniku, može se umanjiti zaštita koju pruža uređaj.

Proizvođač Free2move eSolutions S.p.A. pažljivo je provjerio ovaj dokument, ali propusti se ne mogu u potpunosti isključiti. Ako primijetite bilo kakve pogreške, obavijestite tvrtku Free2move eSolutions S.p.A. Osim izričitih ugovornih obveza, tvrtka Free2move eSolutions S.p.A. ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati odgovornom za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu upotrebom ovog priručnika ili nepravilne upotrebe uređaja.

Ovaj je dokument izvorno napisan na engleskom jeziku. U slučaju bilo kakvih nedosljednosti ili nedoumica, zatražite izvorni dokument od tvrtke Free2move eSolutions S.p.A.

1.2 Identifikacija proizvođača

Proizvođač uređaja je:

Free2move eSolutions S.p.A.

Piazzale Lodi, 3

20137 Milano – Italija

www.esolutions.free2move.com

1.3 Struktura priručnika za postavljanje

Ovaj je priručnik podijeljen u poglavlja prema različitim temama i sadrži sve informacije koje su potrebne za ispravnu i sigurnu upotrebu uređaja.

Svako je poglavlje podijeljeno na odlomke koji ispituju glavne točke, a svaki odlomak može imati vlastiti naslov, zajedno s podnaslovima i opisom.

1.4 Sigurnost

Ovaj priručnik sadrži važne sigurnosne upute kojih se morate pridržavati tijekom upotrebe uređaja.

Da bi se to omogućilo, ovaj priručnik sadrži brojne tekstove s mjerama opreza koje sadrže posebne upute. Ove su upute istaknute posebnim tekstualnim okvirom i popraćene su generičkim simbolom opasnosti (osim kad se radi o OBAVIJESTIMA i NAPOMENAMA koje nisu povezane s određenim opasnim situacijama), a navedene su da bi se osigurala sigurnost korisnika prilikom obavljanja opisanih zahvata i da bi se izbjegla bilo kakva šteta na uređaju i/ili imovini:

OPASNOST: Nepridržavanje ovih uputa rezultirat će neposrednom opasnom situacijom koja će, ako se ne izbjegne, rezultirati trenutnom smrću ili teškom ili trajnom ozljedom.

UPOZORENJE: Nepridržavanje ovih uputa rezultirat će potencijalno opasnom situacijom koja bi, ako se ne izbjegne, mogla dovesti do smrti ili teške ozljede.

OPREZ: Nepoštivanje upozorenja rezultirat će potencijalno opasnom situacijom koja bi, ako se ne izbjegne, mogla uzrokovati manju štetu na uređaju.

OBAVIJEST: Donosi upute o ponašanju potrebnom za rukovanje koje nije povezano s mogućim tjelesnim ozljedama.

NAPOMENA: Donosi dodatne informacije koje dopunjavaju priložene upute.

Tvrтka Free2move eSolutions S.p.A. ne može se smatrati odgovornom za štetu prouzročenu osobama i/ili imovini ili uređaju ako se ne poštuju uvjeti opisani u ovom dokumentu.



OPASNOST

Isključivo stručno osoblje mora obaviti postavljanje. Ne pokušavajte samostalno postavljati uređaj. Poseban, najsuvremeniji sustav dovoda električne energije mora se projektirati i postaviti te sustav mora biti certificiran u skladu s lokalnim propisima i ugovorom o opskrbi energijom.

1.5 Jamstvo i uvjeti isporuke

Pojedinosti o jamstvu opisane su u Odredbama i uvjetima prodaje koji se prilažu uz narudžbenicu za ovaj proizvod i/ili u pakiranju proizvoda.

Free2move eSolutions S.p.A. ne može se smatrati odgovornim za sustave koji se nalaze ispred ili iza isporučenog uređaja. Tvrta Free2move eSolutions S.p.A. ne može se smatrati odgovornom za nedostatke ili kvarove koji proizlaze iz: nepravilne upotrebe uređaja, oštećenja nastalih u transportu ili posebnih uvjeta okoline, nepravilnog ili nedovoljnog održavanja, neovlaštenih ili nesigurnih popravaka te upotrebe ili postavljanja koje su obavile nestručne osobe.

Free2move eSolutions S.p.A. ne odgovara ni za kakvo odlaganje opreme ili njezinih dijelova koje nije u skladu s propisima i zakonima važećim u zemlji postavljanja.



OBAVIEST

Sve izmjene, rukovanja ili promjene hardvera ili softvera koje nisu izrijekom dogovorene s proizvođačem trenutačno će poništiti jamstvo.

1.6 Popis dokumenata u prilogu

Osim ovog priručnika, dokumentacija proizvoda može se pregledati i preuzeti na web-mjestu tvrtke Free2move eSolutions S.p.A.:

www.esolutions.free2move.com/document-library



1.7 Upozorenja



OPASNOST

Strujni udar i požar. Postavljanje se mora obaviti u skladu s važećim propisima u zemlji u kojoj se uređaj postavlja, te u skladu sa svim sigurnosnim propisima za izvođenje električnih radova. Pazite da sve postupke instalacije izvodi samo kvalificirano i obučeno osoblje.

- Prije upotrebe uređaja **uvjerite se da se nijedan sastavni dio nije oštetio**. Oštećeni sastavni dijelovi mogu prouzročiti strujni udar, kratki spoj i požar zbog pregrijavanja. Uređaj s oštećenjima ili nedostacima ne smije se upotrebljavati.
- Uvjerite se da se **eProWallbox Move nalazi daleko od spremnika benzina ili općenito zapaljivih tvari**.
- Prije vraćanja ili pomicanja uređaja **eProWallbox Move** uvjerite se da uređaj **nije priključen na napajanje**.
- **eProWallbox Move** mora se upotrebljavati isključivo za **posebne primjene** za koje je namijenjen.
- Uvjerite se da se **eProWallbox Move** upotrebljava isključivo u **ispravnim uvjetima rada**.
- Uređaj se mora priključiti na **električnu mrežu u skladu s lokalnim i međunarodnim normama i svim tehničkim zahtjevima navedenim u ovom priručniku**.
- Djeca ili druge osobe koje ne mogu procijeniti opasnosti povezane s upotrebom uređaja mogu doživjeti **teške ozljede ili u opasnost dovesti svoj život**. Takve osobe ne smiju rukovati uređajem i moraju biti poda nadzorom kad su u njegovoј blizini.
- **Kućni ljubimci ili druge životinje moraju se držati podalje** od uređaja i ambalaže.
- **Djeca se ne smiju igrati s uređajem**, priborom ili ambalažom koja je s njim isporučena.
- **eProWallbox Move ne sadrži sastavne dijelove koje korisnik može sam popravljati ili održavati**.



OPASNOST

Jedini dio koji se može skinuti s uređaja eProWallbox Move je uklonjivi vanjski poklopac. eProWallbox Move ne smije se dalje otvarati i to je dopušteno isključivo kvalificiranom osoblju tijekom postavljanja, rastavljanja ili održavanja.

- eProWallbox Move može se koristiti samo s izvorom energije.
- S uređajem eProWallbox Move mora se **postupati i odložiti ga u skladu s važećim propisima**, odvojeno od uobičajenog kućnog otpada, kao električni i elektronički otpad (OEEO).
- Moraju se poduzeti potrebne mjere opreza da bi se osigurao siguran rad s aktivnim implantabilnim medicinskim uređajima. Da biste utvrdili može li punjenje negativno utjecati na medicinski uređaj, obratite se njegovom proizvođaču.

1.8 Simboli i definicije



Opće upozorenje



Obavezno se mora pregledati originalni priručnik i dodatna dokumentacija



Zabrane ili ograničenja



Iako nisu izrađeni od materijala koji su štetni za zdravlje, proizvodi se ne smiju odlagati zajedno s kućnim otpadom, nego ih se mora sakupljati odvojeno jer su izrađeni od materijala koji se mogu reciklirati.



Piktogram za opasnost od električnog napona



Piktogram za opasnost od vrućih površina.

2 OPĆE INFORMACIJE

eProWallbox Move rješenje je za punjenje izmjeničnom strujom za napajanje električnih vozila i plug-in hibridnih vozila te je idealan za upotrebu u pseudo-javnim prostorima i stambenim objektima. Uređaj je dostupan u konfiguraciji s tri ili jednom fazom i opremljen je utičnicom tipa 2.

Uređaj puni električna vozila do 22 kW preko trofaznog, odnosno do 7,4 kW preko jednofaznog priključka. Uređaj uključuje mogućnosti povezivanja kao što je daljinski nadzor putem **eSolutions Control Platform (CPMS)**. Završna se konfiguracija mora dovršiti pomoću aplikacije **PowerUp**. Uređajem **eProWallbox Move** može se upravljati putem namjenske aplikacije **eSolutions Charging**, dostupne za preuzimanje iz trgovina Google Play™ i Apple Store®.

Ovaj dokument opisuje način upotrebe uređaja. Opis njegovih značajki naveden je da bi se identificirali ključni sastavni dijelovi i utvrdili tehnički izrazi upotrijebljeni u ovom priručniku.



UPOZORENJE

Nemojte sami postavljati eProWallbox Move ni bilo koji dio njegove dodatne opreme. Obratite se kvalificiranim osobama koje će postavljanje izvršiti prema uputama proizvođača.

Verzije proizvoda:

F2ME.EPROSEYYXXX

2.1 Područja upotrebe

Tvrtka Free2move eSolutions S.p.A. ne prihvata odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu zbog neispravnog ili nemarnog postupanja.

Uređaj se ne smije upotrebljavati ni u koju drugu svrhu osim one za koju je namijenjen.




Opremu ne smiju upotrebljavati djeca ili osobe s ograničenim mentalnim ili fizičkim sposobnostima, čak ni odrasle osobe ili stručnjaci ako se na uređaju provode radnje koje nisu u skladu s ovim priručnikom i popratnom dokumentacijom.

Ovaj dio opreme uređaj je za punjenje električnih vozila; sljedeća klasifikacija identificira njegove karakteristike:

- Napajanje: trajno spojen na mrežu izmjenične struje
- Izlaz: izmjenična struja
- Uvjeti okoline: upotrebu na otvorenom/zatvorenom
- Fiksna instalacija
- Zaštita od strujnog udara: klasa I
- Vrsta punjenja: Način rada 3 u skladu s normom IEC 61851-1
- Klasifikacija okoline: EMC: Klasa B
- Dodatna funkcija za ventilaciju nije podržana.

3 UKUPNI PRIKAZ

Slika u nastavku prikazuje eProWallbox Move i njegove glavne dijelove.



3.1 Boje LED trake uređaja

Nakon što se **eProWallbox Move** uključi, LED traka trepće mijenjajući boje prema redoslijedu. Zatim se stanje uređaja može lako pratiti putem boja i ponašanja prednjeg LED-a.

Kad se **eProWallbox Move** uključi, LED traka mijenjat će boje prema redoslijedu crvena, zelena, plava. Ako to stanje ustraje, obratite se službi za korisnike.



PLAVA



ZELENA



CRVENA



ŽUTA

PULSIRA	Priprema za punjenje	Punjene u tijeku	Ažuriranje softvera
STALNO SVIJETLI	Spreman za uključivanje	Obustavljeno punjenje, može se nastaviti	eProWallbox Move je nedostupan/blokiran
TREPĆE		spreman za isključivanje	Otkrivena greška

OBAVIJEŠT

Ponašanje LED-a može se mijenjati ovisno o verziji softvera.

4 APLIKACIJA ESOLUTIONS



eSolutions Charging posebna je aplikacija za pametne telefone, dostupna u trgovinama Google Play™ i Apple Store®. Može se upotrebljavati za konfiguraciju, praćenje i postavljanje uređaja **eProWallbox Move** putem internetske ili Bluetooth veze.

Aplikacija **eSolutions Charging** pruža različite funkcije ovisno o tome je li ili nije **eProWallbox Move** povezan s **eSolutions Control Platform (CPMS)**.

Kad je **eProWallbox Move** povezan s Wi-Fi mrežom, vozači električnih vozila na svom pametnom telefonu imaju punu kontrolu nad sesijama punjenja.

Dostupne su sljedeće značajke:

- Pratite sesije punjenja
- Odobrite, pokrenite i zaustavite sesije punjenja
- Prikažite povijesne podatke o sesiji
- Odgodite ili zakažite punjenje
- Konfigurirajte ograničenja snage uređaja **eProWallbox Move**
- Ponovno pokrenite **eProWallbox Move**
- Registrirajte više uređaja **eProWallbox Move**
- Omogućite funkciju DPM i postavite maksimalnu snagu za **PowerMeter (DPM)**
- Omogućite i postavite brojilo **MIDcounter**
- Postavite Wi-Fi
- Promijenite način rada
- Obratite se korisničkoj podršci

Ako eProWallbox Move nije povezan zbog nedostatka veze ili ako je omogućen samostalni način rada, putem Bluetooth veze biti će dostupne samo sljedeće funkcije:

- Konfigurirajte ograničenja snage uređaja eProWallbox Move
- Ponovno pokrenite eProWallbox Move
- Registrirajte više uređaja eProWallbox Move
- Omogućite DPM i postavite maksimalnu snagu za **DPM PowerMeter**
- Postavite Wi-Fi
- Promijenite način rada
- Obratite se korisničkoj podršci

OBAVIJEST

Funkcija Bluetooth dostupna je samo ako se pametni telefon drži u blizini uređaja eProWallbox Move

OBAVIJEST

Osigurajte da imate najnoviju verziju aplikacije eSolutions Charging kako biste imali pristup svim funkcijama.

5 UKLJUČIVANJE UREĐAJA eProWallbox Move

eProWallbox Move nema tipke za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE. Nakon što se postavi i uključi preko strujnog prekidača na električnoj ploči, eProWallbox Move spremjan je za pridruživanje korisničkom profilu i može se konfigurirati putem aplikacije eSolutions Charging.

OBAVIJEŠT

Nakon uključivanja uređaja, LED traka neće se odmah uključiti.
To može potrajati do jedne minute.

Ako se uređaj oštetio, precizno slijedite upute u nastavku za opasne situacije kako biste izbjegli oštećenje osoba ili predmeta:

- upotreba oštećenog uređaja je strogo zabranjena
- jasno označite oštećeni uređaj da ga drugi ljudi ne bi koristili
- odmah nazovite kvalificiranu osobu da popravi ili zamijeni uređaj



OPASNOST


Može doći do strujnog udara kad se uređaj ošteti.

5.1 Prva upotreba aplikacije eSolutions Charging: registracija i uparivanje

Prilikom prvog pokretanja aplikacije, od korisnika se traži da daju osobne podatke za registraciju i stvaranje računa za eSolutions. Osobni podaci i postavke profila mogu se promijeniti u aplikaciji.

Kad se eProWallbox Move uključi, registrirajte se ili prijavite u aplikaciju da biste eProWallbox Move uparili s korisničkim računom. Pratite ove jednostavne korake:

- Kliknite „**Punjjenje kod kuće**“ u gornjem lijevom izborniku
- Kliknite na „**Upari sada**“ ili gumb + za uparivanje s novim uređajem eProWallbox Move
- Vanjski poklopac skinite s pomoću utora na dnu i skenirajte QR kod na identifikacijskoj naljepnici koja se nalazi na poklopцу:



NAPOMENA

Ovo uparivanje omogućuje sve značajke, kao što su prikupljanje podataka, praćenje i analiza. Aplikacija **eSolutions Charging** omogućuje uparivanje više od jednog uređaja **eProWallbox Move** s jednim profilom, omogućujući korisnicima da upravljaju svim uređajima preko jedne dodirne točke.

5.2 Načini rada

eProWallbox Move može se konfigurirati za rad u različitim načinima rada, promjenom autorizacije punjenja i opcija povezivanja. Načini rada mogu se promijeniti pomoću prekidača za automatsko pokretanje i samostalan rad u aplikaciji **eSolutions Charging**.


Autorizacija punjenja može se obaviti na dva različita načina:

- **Automatsko pokretanje** (zadana tvornička postavka): kad je omogućeno automatsko pokretanje, autorizacija punjenja automatska je i sesija punjenja započinje jednostavnim spajanjem kabela za punjenje.

- **Identifikacija:** kad je onemogućeno automatsko pokretanje, korisnik mora autorizirati sesiju punjenja na sljedeći način:
 - Autorizacija sesije pomoću aplikacije **eSolutions Charging** (ako je uređaj povezan putem Wi-Fi mreže)

eProWallbox Move ima dvije mogućnosti **povezivanja**:

- **Omogućeno povezivanje** (zadana tvornička postavka): kad je opcija **samostalnog** načina rada onemogućena, **eProWallbox Move** povezan je s **eSolutions Control Platform (CPMS)** da bi se omogućilo ažuriranje softvera, udaljena korisnička podrška uživo te iskorištavanje maksimalne funkcionalnosti aplikacije **eSolutions Charging**.
- **Onemogućeno povezivanje**: kad je opcija **samostalnog** rada omogućena, **eProWallbox Move** nije povezan s **eSolutions Control Platform (CPMS)** i korisnik ima pristup ograničenim funkcijama u aplikaciji **eSolutions Charging**, dostupnim samo putem Bluetooth veze.



OBAVIEST

Nakon promjene načina rada ponovno pokrenite uređaj putem aplikacije da bi se promjene primijenile.

5.2.1 Postavke za Wi-Fi

eProWallbox Move može se spojiti na Wi-Fi mrežu putem aplikacije eSolutions Charging na sljedeći način:

- Povežite svoj pametni telefon **na istu Wi-Fi mrežu** na koju želite povezati eProWallbox Move.
- Kliknite „**Punjjenje kod kuće**“ u gornjem lijevom izborniku.
- Odaberite uređaj eProWallbox Move koji želite konfigurirati.
- Kliknite na plavi kotačić u gornjem desnom kutu odabranog uređaja eProWallbox Move.
- Kliknite na „**Konfiguriraj koristeći Bluetooth**“.
- Kliknite na „**Postavi Wi-Fi**“ i unesite lozinku za Wi-Fi.

OBAVIEST

Tijekom Wi-Fi postavljanja, aplikacija eSolutions Charging automatski otkriva istu Wi-Fi mrežu kao i pametni telefon. Unesite ispravnu lozinku.

6 UPUTE ZA UPOTREBU

6.1 Postupci za pripremu punjenja



UPOZORENJE

NEMOJTE vaditi priključak za punjenje iz električnog vozila tijekom cijelog postupka punjenja. Priključak za punjenje izvadite iz vozila tek kad punjenje završi ili je na odgovarajući način zaustavljeno. Ni u kojem slučaju ne smije se koristiti neprimjerena sila.

Prije početka novog punjenja:

- Provjerite jesu li uređaj i njegovi priključci u savršenom stanju, suhi i da na njima nema prljavštine.
- Nemojte stavljati prste ili predmete u utičnicu.
- Uređaj ili bilo koji njegov nastavak nemojte dodirivati mokrim rukama ili bosim nogama.
- Pazite da uređaj nije, i da nije bio, izložen izvorima topline, eksplozivnim ili zapaljivim tvarima.
- Provjerite je li električno vozilo kompatibilno s tehničkim značajkama uređaja.
- Adapteri vozila ne smiju se upotrebljavati za spajanje utikača na utičnicu u vozilu.
- Adapteri između utičnice i utikača u vozilu trebaju se upotrebljavati isključivo ako ih je posebno odredio i odobrio proizvođač vozila ili proizvođač opreme za napajanje električnog vozila, u skladu s nacionalnim zahtjevima. Međutim, takvi adapteri moraju biti u skladu sa zahtjevima norme IEC 61851-1 i drugim relevantnih norma koje reguliraju utikač i utičnicu adaptera. Adapteri u svakom slučaju moraju biti označeni posebnim oznakama za uporabu koju dopušta proizvođač (npr. IEC 62196).
- Kabel za punjenje držite izvan dohvata djece.
- Pazite da ne stanete na priključak ili kabel.

**UPOZORENJE**

Nemojte upotrebljavati adaptere ili produžetke koje nije navela tvrtka Free2move eSolutions S.p.A. jer mogu oštetiti proizvod i stvoriti sigurnosne opasnosti za korisnika.

**OPREZ**



eProWallbox Move smije se upotrebljavati samo u skladu s navedenim radnim parametrima i na temperaturi okoline između -25 °C i 50 °C.

6.2 Prvo punjenje sa zadanim tvorničkim postavkama (automatsko pokretanje i povezivanje)



eProWallbox Move konfiguriran je s omogućenim načinom rada automatskog pokretanja kao zadanoj postavki; prvi korak je konfigurirati Wi-Fi vezu; pogledajte Poglavlje 5.2.1.

Punjjenje započnite prateći korake u nastavku:

- LED traka uređaja treba stalno svijetliti plavom bojom, što znači da je eProWallbox Move spreman za punjenje (pogledajte Poglavlje 5.4 Boje LED trake uređaja eProWallbox Move).
- Umetnute utikač kabela za punjenje u utičnicu na uređaju tako da se do kraja učvrsti.
- Umetnute utikač kabela tipa 2 u priključak za punjenje električnog vozila.



- Uređaj će zaključati kabel za cijelo vrijeme trajanja punjenja.
- Sesija punjenja počinje i LED traka uređaja pulsirat će zelenom bojom.
- Kad punjenje završi ili ga je potrebno zaustaviti, dva su načina zaustavljanja punjenja:
 - Iz vozila (npr. otključavanjem vrata), zatim isključite priključak iz vozila i iz uređaja **eProWallbox Move**
 - Ako ste povezani, u aplikaciji **eSolutions Charging** pritisnite **STOP**, zatim odspojite priključak od vozila i od uređaja **eProWallbox Move**
- **eProWallbox Move** vratit će se u početno stanje, spreman za novu sesiju punjenja.



**OPREZ**

Na kraju punjenja isključite kabel za punjenje i iz uređaja i iz vozila i spremite ga na sigurno.

6.3 Punjenje u načinu provjere autentičnosti (onemoguće-no automatsko pokretanje i povezano)

Ako je konfiguriran način rada provjere autentičnosti, sesija punjenja mora se autorizirati putem aplikacije **eSolutions Charging**. Autorizacija putem aplikacije dostupna je samo kad je **eProWallbox Move** povezan na Wi-Fi mrežu.

- LED traka uređaja treba stalno svijetliti plavom bojom, što znači da je **eProWallbox Move** spreman za punjenje (pogledajte Poglavlje 5.4 Boje LED trake uređaja **eProWallbox Move**).
- Umetnите utikač kabela za punjenje u utičnicu na uređaju tako da se do kraja učvrsti.
- Umetnите utikač kabela tipa 2 u priključak za punjenje električnog vozila.
- Ako je **eProWallbox Move** povezan na Wi-Fi mrežu, počnite na daljinu putem aplikacije.
- Napunite vozilo.
- Kad punjenje završi ili ga je potrebno zaustaviti, dva su načina zaustavljanja punjenja:
 - Iz vozila (npr. otključavanjem vrata), zatim isključite priključak iz vozila i iz uređaja **eProWallbox Move**
 - U aplikaciji **eSolutions Charging** pritisnite **STOP** i izvadite priključak iz vozila i iz uređaja **eProWallbox Move**.
- Proizvod se vraća u početno stanje, spreman za novu sesiju punjenja.



OPREZ

Na kraju punjenja isključite kabel za punjenje i iz uređaja i iz vozila i spremite ga na sigurno.

OBAVIJEST

Sesiju punjenja može se prekinuti putem aplikacije eSolutions Charging samo kad je eProWallbox Move povezan, dakle kad je onemogućen samostalni način rada (pogledajte poglavlje 5.2 Načini rada).

7 KONFIGURACIJA VANJSKE OPREME

Sljedeća je vanjska oprema kompatibilna s uređajem eProWallbox Move:

- **PowerMeter (DPM):** je mjerač energije koji omogućuje dinamičko upravljanje napajanjem (DPM), pametnu funkciju koja omogućuje punjenje električnog vozila koristeći se samo snagom koja je dostupna kod kuće, modulirajući snagu punjenja i izbjegavajući neugodne nestanke struje.
- **MIDcounter:** je certificirano brojilo energije koje omogućuje praćenje potrošnje uređaja eProWallbox Move tijekom svake sesije punjenja.



UPOZORENJE

Sami nemojte postavljati nikakav pribor. Obratite se kvalificiranim osobama koje će postavljanje izvršiti prema uputama proizvođača.

7.1 PowerMeter (DPM)

PowerMeter (DPM) vanjski je mjerač koji omogućuje funkciju dinamičkog upravljanja energijom (DPM), a konfigurira se tijekom faze instalacije. DPM je pametna funkcija koja omogućuje ponovno punjenje električnog vozila koristeći se samo snagom koja je dostupna kod kuće, modulirajući snagu punjenja i izbjegavajući neugodne nestanke struje. Ako tijekom punjenja upotrebljavate druge uređaje, sustav može modulirati snagu punjenja prema automobilu, pa čak i privremeno obustaviti punjenje. Čim se ostali kućanski uređaji isključe, punjenje će se nastaviti.

Također je moguće promijeniti maksimalnu ugovornu snagu putem aplikacije **eSolutions Charging** prateći korake u nastavku:

- Odaberite uređaj spojen na **PowerMeter**.
- Kliknite na plavi kotačić u gornjem desnom kutu da biste otišli na Postavke.
- Kliknite na „Snaga kod kuće“.
- Postavite vrijednost ugovorne snage u kW kako je navedeno u ugovoru o električnoj energiji pomicanjem klizača. **eProWallbox Move** neće premašiti ovo ograničenje.

7.2 MIDcounter

MIDcounter certificirano je brojilo energije koje vam omogućuje sigurno i pouzdano praćenje potrošnje uređaja **eProWallbox Move** tijekom svake sesije punjenja. Sve relevantne podatke sesija punjenja iz certificiranog brojila energije (postavljenog izvan uređaja) **eProWallbox Move** automatski će snimiti i prenijeti ih na **eSolutions Control Platform (CPMS)** ako je uređaj povezan.

Nakon postavljanja dodatnog certificiranog brojila, korisnik će automatski vidjeti očitanja brojila u odjeljku i moći će preuzeti ovjereno izvješće o potrošnji, dodajući i cijenu energije uključenu u račun za električnu energiju.

- Odaberite uređaj spojen na **MIDcounter**
- Kliknite na plavi kotačić u gornjem desnom kutu da biste otišli na Postavke.
- Kliknite na **MIDcounter**.
- Unesite svoju ugovorenu cijenu električne energije kako je navedena na računu za struju
- Povijest svih certificiranih sesija punjenja bit će dostupna u tome posvećenoj sekciji **MIDcounter**. Izvještaj će se moći preuzeti

OBAVIJEŠT

Za specifične funkcije brojila **MIDcounter** dostupne putem aplikacije **eSolutions Charging**, **eProWallbox Move** mora se postaviti u povezane načine rada, s onemogućenim Samostalnim načinom rada.

8 RJEŠAVANJE PROBLEMA

Ako dođe do neke greške, LED traka uređaja **eProWallbox Move** počet će bljeskati crvenom bojom. Opis greške možete provjeriti u tome posvećenoj sekciji u aplikaciji **eSolutions Charging**.

U glavnom izborniku idite na odjeljak Dijagnostika. Ovdje se nalazi popis grešaka na uređaju **eProWallbox Move** i pojedinosti događaja.

Ako do pogreške dođe za vrijeme punjenja u tijeku, ono će se prekinuti i utičnica će se otključati da biste mogli isključiti utikač.

Sljedeća tablica donosi popis grešaka koje se mogu pojaviti i način na koji se one otlanjaju. Ako greška ustraje, obratite se Službi za korisnike kako biste dobili dodatne informacije navodeći serijski broj uređaja **eProWallbox Move** na naljepnici proizvoda ili u aplikaciji.

Kod pogreške/problem	Greška Opis	Rješavanje problema
100	Nedovoljno napajanje	Provjerite je li strujni prekidač uređaja eProWallbox Move UKLJUČEN.
101	Pregrijavanje	Odsvojite kabel tipa 2, pričekajte da se temperatura spusti, pogreška će se tada sama ukloniti. Sesiju punjenja možete ponovno pokrenuti tako da ponovno ukopčate kabel. Provjerite je li mjesto postavljanja kompatibilno s temperaturnim rasponom (-25°C/+50°C, bez izravnog izlaganja sunčevoj svjetlosti).
102	Pogreška u komunikaciji između MCU i MPU.	Ponovno pokrenite eProWallbox Move preko strujnog prekidača na električnoj ploči ostavljajući eProWallbox Move isključen najmanje 60 sekundi.
103	Kvar hardvera, pogreška uređaja za zaštitu uzemljjenja. (pogreška GPD)	Ponovno pokrenite eProWallbox Move preko strujnog prekidača na električnoj ploči ostavljajući eProWallbox Move isključen najmanje 60 sekundi. Ako greška ustraje, obratite se svom instalateru i slijedite rješavanje problema za postavljanje.
104	Kvar hardvera, pogreška praćenja izmjenične diferencijalne struje. (prekid RCM AC)	Provjerite da se problem ne odnosi ni na kabel ni na vozilo pokušavajući drugu sesiju punjenja (ako je moguće, s drugim vozilom ili drugim kabelom).
105	Kvar hardvera, pogreška praćenja istosmjerne diferencijalne struje. (prekid RCM DC)	Provjerite da se problem ne odnosi ni na kabel ni na vozilo pokušavajući drugu sesiju punjenja (ako je moguće, s drugim vozilom ili drugim kabelom).
106	Interna greška brojila	Ponovno pokrenite eProWallbox Move preko strujnog prekidača na električnoj ploči ostavljajući eProWallbox Move isključen najmanje 60 sekundi.
107	Komunikacijska pogreška mjerača energije (DPM)	Ponovno pokrenite eProWallbox Move preko strujnog prekidača na električnoj ploči ostavljajući eProWallbox Move isključen najmanje 60 sekundi.
108	Greška u konfiguraciji, položaj okretnog prekidača (vrsta napajanja) nije u skladu s vrstom DPM/MID	Ako dodatna oprema (DPM/MID) nije postavljena, uvjerite se da je funkcija. Zatim ponovno pokrenite uređaj.
109	Komunikacijska pogreška glavnog/pomoćnog RS485	Ponovno pokrenite eProWallbox Move preko strujnog prekidača na električnoj ploči ostavljajući eProWallbox Move isključen najmanje 60 sekundi.

Kod pogreške/problem	Greška Opis	Rješavanje problema
110	Komunikacijska pogreška MIDcounter	Ponovno pokrenite eProWallbox Move preko strujnog prekidača na električnoj ploči ostavljajući eProWallbox Move isključen najmanje 60 sekundi. Ako treba napuniti vozilo, onemogućite brojilo MIDcounter i obratite se službi za korisnike.
300	Neusklađenost naredbe prekidača uređaja i povratne informacije	Ponovno pokrenite eProWallbox Move preko strujnog prekidača na električnoj ploči ostavljajući eProWallbox Move isključen najmanje 60 sekundi.
301	Otkriven je kratki spoj na vodu Control Pilot.	Ako je utičnica oštećena, nemojte upotrebljavati punionicu i obratite se službi za korisnike. Provjerite da se problem ne odnosi ni na kabel ni na vozilo pokušavajući drugu sesiju punjenja (ako je moguće, s drugim vozilom ili drugim kabelom).
302	Stanje E ili F postavljeno na vod Control Pilot.	Isključite i ponovno uključite priključak kabela i uvjerite se da je on do kraja umetnut u utičnicu punionice i ulaz vozila. Provjerite da se problem ne odnosi ni na kabel ni na vozilo pokušavajući drugu sesiju punjenja (ako je moguće, s drugim vozilom ili drugim kabelom).
303	Odspojen Control Pilot.	Isključite i ponovno uključite priključak kabela i uvjerite se da je on do kraja umetnut u utičnicu punionice i ulaz vozila. Provjerite jesu li priključci kabela do kraja umetnuti u utičnicu punionice i ulaz vozila. Provjerite da se problem ne odnosi ni na kabel ni na vozilo pokušavajući drugu sesiju punjenja (ako je moguće, s drugim vozilom ili drugim kabelom).
304	Odspojen Proximity Pilot.	Isključite i ponovno uključite priključak kabela i uvjerite se da je on do kraja umetnut u utičnicu punionice i ulaz vozila. Provjerite jesu li priključci kabela do kraja umetnuti u utičnicu punionice i ulaz vozila. Provjerite da se problem ne odnosi ni na kabel ni na vozilo pokušavajući drugu sesiju punjenja (ako je moguće, s drugim vozilom ili drugim kabelom).
305	Otkriven neispravan Proximity Pilot.	Isključite i ponovno uključite priključak kabela i uvjerite se da je on do kraja umetnut u utičnicu punionice i ulaz vozila. Provjerite jesu li priključci kabela do kraja umetnuti u utičnicu punionice i ulaz vozila. Provjerite da se problem ne odnosi ni na kabel ni na vozilo pokušavajući drugu sesiju punjenja (ako je moguće, s drugim vozilom ili drugim kabelom).
306	Kvar diode otkriven na vodu Control Pilot (nema -12 V).	Pokušajte novo punjenje tako da iskopčate kable iz punionice i ulaza vozila i ponovno ga umetnete u njih.
307	Odspojen Control Pilot.	Isključite i ponovno uključite priključak kabela i uvjerite se da je on do kraja umetnut u utičnicu punionice i ulaz vozila. Provjerite jesu li priključci kabela do kraja umetnuti u utičnicu punionice i ulaz vozila. Provjerite da se problem ne odnosi ni na kabel ni na vozilo pokušavajući drugu sesiju punjenja (ako je moguće, s drugim vozilom ili drugim kabelom).
308	Neusklađenost naredbe motora i povratne informacije ili je motor u kvaru.	Pokušajte s novom sesijom punjenja tako da iskopčate kabel iz punionice i ulaza vozila i ponovno ga umetnete u njih. Provjerite jesu li priključci kabela do kraja umetnuti u utičnicu punionice i ulaz vozila.
309	Pogreška prilikom provjeri motora tijekom faze početnog pokretanja EVSE.	Ponovno pokrenite eProWallbox Move preko strujnog prekidača na električnoj ploči ostavljajući eProWallbox Move isključen najmanje 60 sekundi.
310	Pogreška je otkrivena prije punjenja (PP nije otkriven, ili greška motora, ili CP nije otkriven).	Isključite i ponovno uključite priključak kabela i uvjerite se da je on do kraja umetnut u utičnicu punionice i ulaz vozila. Provjerite jesu li priključci kabela do kraja umetnuti u utičnicu punionice i ulaz vozila. Provjerite da se problem ne odnosi ni na kabel ni na vozilo pokušavajući drugu sesiju punjenja (ako je moguće, s drugim vozilom ili drugim kabelom).
311	Pogreška otkrivena nakon punjenja (greška motora ili CP nije odspojen).	Isključite i ponovno uključite priključak kabela i uvjerite se da je on do kraja umetnut u utičnicu punionice i ulaz vozila. Provjerite jesu li priključci kabela do kraja umetnuti u utičnicu punionice i ulaz vozila. Provjerite da se problem ne odnosi ni na kabel ni na vozilo pokušavajući drugu sesiju punjenja (ako je moguće, s drugim vozilom ili drugim kabelom).
312	Zaustavljanje u nuždi primljeno iz jedinice MPU.	Ponovno pokrenite eProWallbox Move preko strujnog prekidača na električnoj ploči ostavljajući eProWallbox Move isključen najmanje 60 sekundi.

Kod pogreške/problem	Greška Opis	Rješavanje problema
313	Struja otkrivena tijekom punjenja, s radnim ciklusom od 100 % na vodu Control Pilot.	Provjerite da se problem ne odnosi na kabel ili vozilo pokušavajući punjenje s drugim kablom i/ili punionicom.
315	Struja preko ograničenja u fazi L1	Isključite kabel, ako je moguće smanjite snagu punjenja na strani vozila i pokušajte s novo punjenje.
316	Struja preko ograničenja u fazi L2	Isključite kabel, ako je moguće smanjite snagu punjenja na strani vozila i pokušajte s novo punjenje.
317	Struja preko ograničenja u fazi L3	Isključite kabel, ako je moguće smanjite snagu punjenja na strani vozila i pokušajte s novo punjenje.
318	Napon ispod praga u fazi L1	Ponovno pokrenite eProWallbox Move preko strujnog prekidača na električnoj ploči ostavljajući eProWallbox Move isključen najmanje 60 sekundi.
319	Napon ispod praga u fazi L2	Ponovno pokrenite eProWallbox Move preko strujnog prekidača na električnoj ploči ostavljajući eProWallbox Move isključen najmanje 60 sekundi.
320	Napon ispod praga u fazi L3	Ponovno pokrenite eProWallbox Move preko strujnog prekidača na električnoj ploči ostavljajući eProWallbox Move isključen najmanje 60 sekundi.
	LED je zapeo u načinu dobrodošlice (bljeska crveno-zeleno-plavo)	Ponovno pokrenite eProWallbox Move preko strujnog prekidača na električnoj ploči ostavljajući eProWallbox Move isključen najmanje 60 sekundi.
	eProWallbox Move se ne pokreće	Ponovno pokrenite eProWallbox Move preko strujnog prekidača na električnoj ploči ostavljajući eProWallbox Move isključen najmanje 60 sekundi.
	Kabel zaglavljen u utičnici uređaja eProWallbox Move	Isključite eProWallbox Move iz strujnog prekidača na električnoj ploči, zatim izvucite kabel.
	Obustavljeni punjenje sa zelenim LED-om koji stalno svijetli, sesiju punjenja pri-vremeno je prekinuo DPM ili EV. Sesija punjenja može se nastaviti.	Provjerite je li maksimalna snaga punjenja kod kuće u odjeljku aplikacije eSolutions Charging u skladu s ugovornom vrijednošću snage u kW kako je navedeno u ugovoru o električnoj energiji. Ako je vrijednost ispravna, pričekajte da se punjenje nastavi ili isključite neka električna opterećenja.

9 ČIŠĆENJE

Preporučuje se da se vanjski dio čisti prema potrebi izbjegavajući jake mlazove zraka ili vode i upotrebu sapuna ili deterdženata koji su prejaki i korozivni za materijale od kojih je proizvod napravljen.

Čistite mekom vlažnom krpom s blagim deterdžentom. Po završetku mekom i suhom krpom obrišite sve tragove vlage ili tekućine.

10 ZBRINJAVANJE PROIZVODA I AMBALAŽE



Uređaj spada u električnu i elektroničku opremu; kad ga korisnik odluči otpisati, on postaje otpad (Otpadna električna i elektronička oprema - OEEO) kojim se treba postupati u skladu s Europskom direktivom 2012/19/EU i Europskom direktivom 2018/849/EU. Simbol na uređaju ili njegovoj ambalaži označava da se s njim ne smije postupati kao s uobičajenim kućnim otpadom: smjernice postavljaju okvirne propise za vraćanje i recikliranje rabljenih uređaja u EU. Pravilnim zbrinjavanjem ovog proizvoda pomažete u zaštiti okoliša i zdravlja ljudi oko vas.



UPOZORENJE

Prije odlaganja, eProWallbox Move moraju deinstalirati stručnjaci prema uputama proizvođača. Nikada nemojte samostalno deinstalirati uređaj.

Ambalažu odložite na ekološki prihvatljiv način. Materijali korišteni za pakiranje ovog proizvoda mogu se reciklirati i moraju se zbrinuti u skladu s važećim propisima u zemlji upotrebe. Sljedeće upute za zbrinjavanje nalaze se na pakiranju ovisno o vrsti materijala.



NAPOMENA

Dodatne informacije o trenutnim odlagalištima mogu se dobiti od lokalnih vlasti.

11 POMOĆ

Ako imate pitanja o upotrebi uređaja **eProWallbox Move**, trebate dodatne informacije ili vam je potrebna podrška, obratite se tvrtki Free2move eSolutions S.p.A. putem odgovarajuće sekcije na web-mjestu:

www.esolutions.free2move.com/contact-us

12 ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Tvrtka Free2move eSolutions S.p.A. neće se smatrati odgovornom za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu nanesenu ljudima, stvarima ili životinjama nastalu zbog nepoštovanja svih odredbi navedenih u ovom priručniku te upozorenja koja se odnose na upotrebu uređaja **eProWallbox Move**.

Free2move eSolutions S.p.A. zadržava sva prava na ovaj dokument, članak i ilustracije koje sadrži. Zabranjena je reprodukcija, u cijelosti ili djelomično, otkrivanje trećim stranama ili upotreba sadržaja bez prethodnog pisanog pristanka tvrtke Free2move eSolutions S.p.A.



Sve informacije u ovom priručniku mogu se promijeniti bez prethodne najave i ne predstavljaju nikakvu obvezu proizvođača. Slike u ovom priručniku služe samo u ilustrativne svrhe i mogu se razlikovati od isporučenog proizvoda.



Registrirani ured
Free2move eSolutions S.p.A.
Piazzale Lodi, 3
20137 Milano – Italija

www.esolutions.free2move.com





ProWallbox Move

Felhasználói kézikönyv



A biztonságos és megfelelő használat érdekében kövesse ezeket az utasításokat.
Tartsa meg a kézikönyvet jövőbeni referenciajának



Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID: 1111257649



TARTALOMJEGYZÉK

1 BEVEZETÉS	4
1.1 A kézikönyv célja	4
1.2 A gyártó azonosítása	4
1.3 A telepítési kézikönyv felépítése	4
1.4 Biztonság	5
1.5 Garanciális és szállítási feltételek	6
1.6 A függelékben található dokumentumok listája	6
1.7 Figyelmeztetések	7
1.8 Szimbólumok és fogalommeghatározások	8
2 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK	9
2.1 Felhasználási területek	10
3 ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉS	11
3.1 A készülék LED sávjának színei	12
4 ESOLUTIONS CHARGING ALKALMAZÁS	13
5 AZ eProWallbox Move BEKAPCSOLÁSA	15
5.1 Az eSolutions Charging alkalmazás első használata: regisztráció és párosítás	15
5.2 Üzemmódok	16
5.2.1 A wifi beállítása	18
6 HASZNÁLATI UTASÍTÁS	19
6.1 Előzetes töltési műveletek	19
6.2 Első töltés alapértelmezett gyári beállításban (Autostart és csatlakoztatva)	20
6.3 Töltés hitelesítési üzemmódban (Autostart letiltva és csatlakoztatva)	22
7 KÜLSŐ TARTOZÉKOK KONFIGURÁCIÓJA	24
7.1 PowerMeter (DPM)	24
7.2 MIDcounter	25
8 HIBAELHÁRÍTÁS	26
9 TISZTÍTÁS	29
10 A TERMÉK ÉS A CSOMAGOLÁS ÁRTALMATLANÍTÁSA	29

11 SEGÍTSÉGNYÚJTÁS	30
12 FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT	30

1 BEVEZETÉS

1.1 A kézikönyv célja

Ez a felhasználói kézikönyv segítséget nyújt a végfelhasználóknak a készülék biztonságos üzemeltetéséhez és a készülék megfelelő működéséhez szükséges műveletek elvégzéséhez.

Ha a készüléket nem a jelen kézikönyvben meghatározott módon használják, a készülék által nyújtott védelem károsodhat.

Ezt a dokumentumot a gyártó, a Free2move eSolutions S.p.A. gondosan ellenőrizte, de nem lehet teljesen kizárni a figyelmetlenségeket. Ha bármilyen hibát észlel, kérjük, értesítse a Free2move eSolutions S.p.A.-t. A kifejezetten szerződések kötelezettségek kivételével a Free2move eSolutions S.p.A. semmilyen körülmények között nem vonható felelősségre a jelen kézikönyv használatából vagy a készülék helytelen használatából eredő veszteségekért és károkért.

Ez a dokumentum eredetileg angol nyelven készült. Bármilyen ellentmondás vagy kétség esetén, kérjük, szerezze be a Free2move eSolutions S.p.A.-tól az eredeti dokumentumot.

1.2 A gyártó azonosítása

A készülék gyártója:

Free2move eSolutions S.p.A.
Piazzale Lodi, 3
20137 Milánó - Olaszország
www.esolutions.free2move.com

1.3 A telepítési kézikönyv felépítése

Ez a kézikönyv különböző témaik alapján fejezetekre van osztva, és minden olyan információt tartalmaz, amely a készülék megfelelő és biztonságos használatához szükséges.

Minden fejezetet bekezdésekre osztunk, amelyek az alapvető pontokat vizsgálják, és minden bekezdésnek saját címe, alcíme és leírása lehet.

1.4 Biztonság

Ez a kézikönyv fontos biztonsági utasításokat tartalmaz, amelyeket a készülék használata során be kell tartani.

E cél elérése érdekében ez a kézikönyv számos figyelmeztető szöveget tartalmaz, különleges utasításokkal. Ezeket az utasításokat külön keret emeli ki, és általános veszélyszimbólum kíséri (kivéve a FIGYELMEZTETÉS-t és a MEGJEGYZÉS-t, amelyek nem kapcsolódnak konkrét veszélyhelyzetekhez), és a leírt műveletek elvégzéséhez szükséges személyzet biztonságának biztosítása, valamint a készülékben és/vagy a tulajdonban bekövetkező károk elkerülése érdekében adjuk meg:

VESZÉLY: Az utasítás be nem tartása olyan közvetlen veszélyhelyzetet eredményez, amely, ha nem kerülik el, azonnali halált vagy súlyos vagy maradandó sérülést okoz.

FIGYELEM: Az utasítás be nem tartása potenciálisan veszélyes helyzetet eredményez, amely, ha nem kerülik el, halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet.

VIGYÁZAT: A figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása potenciálisan veszélyes helyzetet eredményez, amely, ha nem kerülik el, kisebb károkat okozhat a készülékben.

FIGYELMEZTETÉS: Utasításokat ad a lehetséges fizikai sérülésekkel nem járó műveletekre vonatkozóan.

MEGJEGYZÉS: További információkat nyújt a megadott utasítások kiegészítésére.

A Free2move eSolutions S.p.A. nem tehető felelőssé a személyekben és/vagy vagyontárgyakban, illetve a készülékben okozott károkért, ha a jelen dokumentumban leírt feltételeket nem tartották be.



VESZÉLY

A telepítést csak szakképzett személyzet végezheti. Ne próbálja meg önállóan telepíteni a készüléket. Egy erre a célra kialakított, korszerű villamosenergia-ellátó rendszert kell megtervezni és telepíteni, és a rendszert a helyi előírásoknak és az energiaszolgáltatási szerződésnek megfelelően tanúsítani kell.

1.5 Garanciális és szállítási feltételek

A garancia részleteit a termék megrendeléséhez mellékelt értékesítési feltételek és/vagy a termék csomagolása tartalmazza.

A Free2move eSolutions S.p.A. nem vállal felelősséget a szállított készülék elő vagy után csatlakoztatott rendszerekért. A Free2move eSolutions S.p.A. nem tehető felelőssé a következőkből eredő hibákért vagy meghibásodásokért: a készülék nem rendeltetésszerű használata, a szállítás vagy a különleges környezeti feltételek miatti károsodás, helytelen vagy elégtelen karbantartás, illetéktelen beavatkozás vagy nem biztonságos javítás, valamint szakképzetlen személyek általi használat vagy telepítés.

A Free2move eSolutions S.p.A. nem vállal felelősséget a készülék vagy annak részeinek olyan ártalmatlanításáért, amely nem felel meg a telepítés országában érvényes előírásoknak és törvényeknek.



FIGYELMEZTETÉS

A hardver vagy szoftver bármilyen módosítása, manipulálása vagy megváltoztatása, amelyről a gyártóval nem született kifejezett megállapodás, azonnal érvényteleníti a garanciát.

1.6 A függelékben található dokumentumok listája

A kézikönyvon kívül a termékdokumentáció megtekinthető és letölthető a Free2move eSolutions S.p.A. weboldalán is:

www.esolutions.free2move.com/document-library



1.7 Figyelmeztetések



VESZÉLY

Áramütés és tűz. A telepítést a telepítés országában érvényes előírásoknak megfelelően, valamint az elektromos munkák elvégzésére vonatkozó összes biztonsági előírásnak megfelelően kell elvégezni. Ügyeljen arra, hogy minden telepítési műveletet csak megfelelő minősítéssel rendelkező és szakképzett személyzet végezzen.

- A készülék használata előtt **győződjön meg arról, hogy egyik alkatrész sem sérült meg**. A sérült alkatrészek áramütéshez, rövidzárlathoz és túlmelegedés miatti tűzhöz vezethetnek. Sérült vagy hibás készüléket nem szabad használni.
- Biztosítani kell, hogy az eProWallbox Move-ot tartsák **távol benzines kannáktól vagy általában gyúlékony anyagoktól**.
- Az eProWallbox Move visszahelyezése vagy áthelyezése előtt győződjön meg arról, hogy a **készülék nincs csatlakoztatva a hálózatra**.
- Az eProWallbox Move-ot kizártlag azokra a **speciális alkalmazásokra** szabad használni, amelyekre terveztek.
- Biztosítani kell, hogy az eProWallbox Move-ot kizártlag **megfelelő üzemeltetési körülmények között** használják.
- A készüléket a helyi és nemzetközi szabványoknak, **valamint a jelen kézikönyvben feltüntetett összes műszaki követelménynek megfelelően kell hálózatra csatlakoztatni**.
- Gyermekek vagy más személyek, akik nem képesek felmérni a készülék telepítésével kapcsolatos kockázatokat, **súlyos sérüléseket szenvedhetnek, vagy életveszélybe kerülhetnek**. Az ilyen személyek nem kezelhetik a készüléket, és felügyelni kell őket, amikor a készülék közelében tartózkodnak.
- **Háziállatokat vagy más állatokat** távol kell tartani a készüléktől és a csomagolóanyagtól.
- **Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel**, a tartozékokkal vagy azok csomagolásával.
- Az eProWallbox Move **nem tartalmaz olyan alkatrészeket, amelyeket a felhasználó önállóan javíthat vagy amelyeknek önállóan végezheti a karbantartását**.



VESZÉLY

Az eProWallbox Move-ról csak a levehető külső fedél távolítható el. Az eProWallbox Move-ot csak megfelelő minősítéssel rendelkező személyzet nyithatja ki a telepítés, szétszerelés vagy karbantartás során.

- Az eProWallbox Move csak energiaforrással együtt használható.
- Az eProWallbox Move-ot a **hatályos jogszabályoknak megfelelően**, a normál háztartási hulladéktól elkülönítve, elektromos és elektronikus hulladékként (WEEE) kell kezelní és ártalmatlanítani.
- Az aktív beültethető orvostechnikai eszközökkel való biztonságos működéshez szükséges óvintézkedéseket meg kell tenni. Annak megállapításához, hogy a töltési folyamat károsan befolyásolhatja-e az orvostechnikai eszközt, kérjük, forduljon annak gyártójához.

1.8 Szimbólumok és fogalommeghatározások



Általános figyelmeztetés



Az eredeti kézikönyv és a kiegészítő dokumentáció figyelembevétele kötelező



Tiltás vagy korlátozás



Bár nem egészségre ártalmas anyagokból készülnek, a termékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani, hanem külön kell gyűjteni, mivel újrahasznosítható anyagokból készülnek.



Az elektromos feszültség veszélyére utaló piktogram



A forró felületek veszélyére utaló piktogram.

2 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Az **eProWallbox Move** egy váltakozó áramú töltési rendszer elektromos járművek és plug-in hibridek táplálására, és ideális félgy nyilvános és lakossági használatra. A készülék háromfázisú vagy egyfázisú konfigurációban kapható, és 2. típusú aljzattal van felszerelve.

A készülék háromfázisú változatban 22 kW-ig, egyfázisú változatban pedig 7,4 kW-ig tölti az elektromos járműveket. A készülék olyan csatlakozási lehetőségeket tartalmaz, mint például a távfelügyelet az **eSolutions Control Platform (CPMS)** révén. A készülék végleges konfigurálását a **PowerUp** alkalmazással kell befejezni. Az **eProWallbox Move** a Google Play™ és az Apple Store® áruházból letölthető **eSolutions Charging** alkalmazáson keresztül kezelhető.

Ez a dokumentum a készülék használatát írja le. A készülék jellemzőinek leírása a legfontosabb alkatrészek bemutatása és a jelen kézikönyvben használt szakkifejezések ismertetése érdekében történik.



FIGYELEM

Ne telepítse az eProWallbox Move-ot vagy annak bármely tartozékát önállóan. Forduljon képzett szakemberekhez, akik a gyártó utasításai szerint elvégzik a telepítést.

Termékváltozatok:

F2ME.EPROSEYYXXXX

2.1 Felhasználási területek

A Free2move eSolutions S.p.A. nem vállal felelősséget a helytelen vagy gondatlan tevékenységből eredő károkért.

A készüléket nem szabad más célra használni, mint amire rendeltetése szerint szolgál.




A készüléket nem használhatják gyermekek vagy korlátozott szellemi vagy fizikai képességekkel rendelkező személyek, de még felnőttek vagy szakértő szakemberek sem, ha a készüléket olyan műveleteknek vetik alá, amelyek nem felelnek meg a jelen kézikönyvnek és a kísérő dokumentációnak.

Ez a berendezés egy elektromos járművek töltésére szolgáló készülék; a következő besorolás azonosítja a jellemzőit:

- Áramellátás: állandóan a váltakozó áramú hálózathoz csatlakoztatva
- Kimenet: Váltakozó áram
- Környezeti feltételek: beltéri / kültéri használat
- Helyhez kötött telepítés
- Áramütés elleni védelem: I. osztály
- Töltés típusa: 3. üzemmód az IEC 61851-1 szabványnak megfelelően
- EMC Környezeti besorolás: B osztály
- Az opcionális szellőzés funkciója nem támogatott.

3 ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉS

Az alábbi ábrán az eProWallbox Move és főbb részei láthatók.



3.1 A készülék LED sávjának színei

Az eProWallbox Move bekapcsolása után a LED sáv adott színsorrendben villog. Ezt követően a készülék állapota könnyen nyomon követhető az elülső LED színén és viselkedésén keresztül.

Az eProWallbox Move bekapcsolása után a LED sáv piros, zöld, kék színsorrendben jelenik meg. Ha ez az állapot továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.



	KÉK	ZÖLD	PIROS	SÁRGA
PULZÁLÓ	Felkészülés a töltésre	Töltés folyamatban		Szoftverfrissítés
FOLYAMATOS	Készen áll a csatlakoztatásra	Töltés felfüggesztve, folytatódhat		eProWallbox Move nem elérhető/zárolt
VILLOGÓ		Készen áll a lecsatlakoztatásra	Hiba észlelve	

FIGYELMEZTETÉS
A LED viselkedése a szoftver verziójától függően változhat.

4 eSOLUTIONS CHARGING ALKALMAZÁS



Az **eSolutions Charging** egy dedikált okostelefon-alkalmazás, amely elérhető a Google Play™ és az Apple Store® áruházban. Az **eProWallbox Move** konfigurálására, felügyeletére és beállítására használható internet- vagy Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

Az **eSolutions Charging** különböző funkciókat kínál annak függvényében, hogy az **eProWallbox Move** csatlakoztatva van-e vagy sem az **eSolutions Control Platform (CPMS)**.

Amikor az **eProWallbox Move** wifi kapcsolaton keresztül csatlakozik, az elektromos jármű vezetői okostelefonjukon keresztül teljes mértékben irányíthatják a töltési műveleteket.

A következő funkciók állnak rendelkezésre:

- A töltési munkamenetek felügyelete
- A töltési munkamenetek engedélyezése, indítása és leállítása
- Előzményadatok megjelenítése
- A töltési munkamenetek késleltetése vagy ütemezése
- Az **eProWallbox Move** teljesítménykorlátozás beállítása
- Az **eProWallbox Move** újraindítása
- Többszörös **eProWallbox Move** készülék regisztráció
- A DPM funkció engedélyezése és a **PowerMeter (DPM)** maximális teljesítményének beállítása
- A **MIDcounter** engedélyezése és beállítása
- A wifi beállítása
- Üzemmódot közötti váltás
- Kapcsolatfelvétel az ügyfélszolgálattal

Ha az **eProWallbox Move** nincs csatlakoztatva a kapcsolat hiánya miatt, vagy ha a Standalone üzemmód van engedélyezve, Bluetooth-kapcsolaton keresztül csak a következő funkciók lesznek elérhetők:

- Az **eProWallbox Move** teljesítménykorlátozás beállítása
- Az **eProWallbox Move** újraindítása
- Többszörös **eProWallbox Move** készülék regisztráció
- A DPM engedélyezése és a **DPM PowerMeter** maximális teljesítményének beállítása
- A wifi beállítása
- Üzemmódot közötti váltás
- Kapcsolatfelvétel az ügyfélszolgálattal

FIGYELMEZTETÉS

A Bluetooth funkciók csak akkor állnak rendelkezésre, ha az okostelefon az **eProWallbox Move** közelében van

FIGYELMEZTETÉS

Az összes funkció eléréséhez győződjön meg arról, hogy az **eSolutions Charging** alkalmazás legújabb verziójával rendelkezik.

5 AZ eProWallbox Move BEKAPCSOLÁSA

Az **eProWallbox Move** nem rendelkezik BE/KI gombbal. A telepítés után és az elektromos panel megszakítójáról történő táplálás megkezdése után az **eProWallbox Move** készen áll a felhasználói profilhoz való társításra és konfigurálásra az **eSolutions Charging** alkalmazáson keresztül.

FIGYELMEZTETÉS

**A készülék bekapcsolása után a LED sáv nem kapcsol be azonnal.
Ez akár egy percig is eltarthat.**

Ha a készülék megsérült, pontosan kövesse az alábbi, veszélyes helyzetekre vonatkozó utasításokat, hogy elkerülje a személyek vagy tárgyak sérülését:

- a sérült eszköz használata szigorúan tilos
- egyértelműen címkézze fel a sérült eszközt, hogy mások ne használhassák azt
- azonnal hívjon szakképzett szakembert, hogy a készüléket megjavíthassák vagy kicserélhessék



VESZÉLY


A készülék sérülése esetén áramütés következhet be.

5.1 Az eSolutions Charging alkalmazás első használata: regisztráció és párosítás

Az alkalmazás első futtatásakor a felhasználóknak meg kell adniuk személyes adataikat a regisztrációhoz és az **eSolutions**-fiók létrehozásához. A személyes adatok és a profilbeállítások az alkalmazáson belül módosíthatók.

Bekapcsolt **eProWallbox Move** mellett regisztráljon vagy jelentkezzen be az alkalmazásba az **eProWallbox Move** és a felhasználói fiók párosításához. Kövesse az alábbi egyszerű lépéseket:

- Kattintson a „**Charge at home**” (Töltés otthon) gombra a bal felső menüben
- Kattintson a „**Pair now**” (Párosítás most) vagy a + gombra egy új **eProWallbox Move** párosításához
- Távolítsa el a külső burkolatot az alján lévő horony segítségével, és olvassa be a burkolaton elhelyezett azonosító címkén található QR-kódot:



MEGJEGYZÉS

Ez a párosítás elérhetővé teszi az összes funkciót, mint például adatgyűjtés, felügyelet és elemzés. Az **eSolutions Charging** alkalmazás lehetővé teszi egynél több **eProWallbox Move** párosítását egyetlen profillal, így a felhasználó egyetlen érintkezési ponton keresztül kezelheti az összes készüléket.

5.2 Üzemmódsorok

Lehetőség van annak a konfigurálására, hogy az **eProWallbox Move** különböző üzemmódokban működjön, megváltoztatva a töltésengedélyezést és a csatlakozási lehetőségeket. A működési módok megváltoztatására az Autostart és a Standalone váltókapcsolókkal van lehetőség az **eSolutions Charging** alkalmazásban.


A töltés engedélyezése kétféle módon lehetséges:

- **Autostart** (alapértelmezett gyári beállítás): ha az Autostart engedélyezve van, a töltés engedélyezése automatikusan történik, és a töltési munkamenet a töltőkábel egyszerű csatlakoztatásával kezdődik.

- **Hitelesítés:** ha az Autostart le van tiltva, a töltési munkamenetet a felhasználónak kell engedélyeznie a következő módon:
 - A munkamenet engedélyezése az **eSolutions Charging** alkalmazáson (ha a készülék wifin keresztül csatlakozik)

Az eProWallbox Move két **csatlakozási** lehetőséggel rendelkezik:

- **Csatlakozás engedélyezve** (alapértelmezett gyári beállítás): ha a **Standalone** opció le van tiltva, az eProWallbox Move csatlakozik az **eSolutions Control Platform (CPMS)** a szoftverfrissítések, az élő távoli ügyfélszolgálati támogatás és az **eSolutions Charging** alkalmazás funkcionálitásai maximális kihasználása érdekében.
- **Csatlakozás letiltva:** ha a **Standalone** opció engedélyezve van, az eProWallbox Move nem csatlakozik az **eSolutions Control Platform (CPMS)**, és a felhasználó korlátozott funkciókhoz férhet hozzá az **eSolutions Charging**-ban, amely csak Bluetooth kapcsolaton keresztül érhető el.



FIGYELMEZTETÉS

Az üzemmód megváltoztatása után indítsa újra készüléket az alkalmazáson keresztül, hogy a módosítások érvénybe lépjenek.

5.2.1 A wifi beállítása

Lehetőség van az eProWallbox Move csatlakoztatására wifi hálózathoz az eSolutions Charging alkalmazással, az alábbi lépésekkel követve:

- Csatlakoztassa az okostelefonját **ugyanahhoz a wifi hálózathoz**, amelyhez csatlakoztatni szeretné az eProWallbox Move készüléket.
- Kattintson a bal felső menüben a „**Charge at home**” (Otthoni töltés) gombra.
- Válassza ki az eProWallbox Move-ot, amelyet konfigurálni szeretne.
- Kattintson a kék kerékre a kiválasztott eProWallbox Move ablak jobb felső sarkában.
- Kattintson a „**Configure using Bluetooth**” (Konfigurálás Bluetooth használatával) gombra.
- Kattintson a „**Set Wi-Fi**” (Wifi beállítása) gombra, és adja meg a wifi jelszót.

FIGYELMEZTETÉS

A wifi beállítása során az eSolutions Charging alkalmazás automatikusan érzékeli az okostelefon által használt wifi hálózatot. Kérjük, adja meg a helyes jelszót.

6 HASZNÁLATI UTASÍTÁS

6.1 Előzetes töltési műveletek



FIGYELEM

NE vegye ki a töltőcsatlakozót az elektromos járműből a teljes töltési folyamat alatt. Csak akkor vegye ki a töltőcsatlakozót a járműből, ha a töltési műveletek befejeződtek vagy a megfelelő eljárás szerint leálltak. Egyik esetben sem szabad túlzott erőkifejtést alkalmazni.

Egy új töltési munkamenet megkezdése előtt:

- Győződjön meg arról, hogy a készülék és csatlakozói tökéletesen épek, szárazak és szennyeződésekkel mentesek.
- Ne dugja az ujját vagy egyéb tárgyat a csatlakozóaljzatba.
- Ne érjen a készülékhez vagy annak bármely tartozékához nedves kézzel vagy lábbal.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék nincs és nem volt kitéve hőforrásnak, robbanásveszélyes vagy gyúlékony anyagoknak.
- Győződjön meg arról, hogy az elektromos jármű kompatibilis a készülék műszaki jellemzőivel.
- A járműadapterek nem használhatók dugós csatlakozó csatlakoztatására járműaljzathoz.
- A jármű csatlakozóaljzata és a dugaszok közötti adapterek csak akkor használhatók, ha a jármű gyártója vagy az elektromos jármű áramellátó berendezésének gyártója a nemzeti előírásoknak megfelelően kifejezetten erre a célra kijelölte és jóváhagyta azt. Az ilyen adaptereknek azonban meg kell felelniük az IEC 61851-1 szabvány követelményeinek, valamint az adapter dugaszát és aljzatát szabályozó egyéb vonatkozó szabványoknak. Az adaptereknek minden esetben rendelkezniük kell a gyártó által engedélyezett használatra vonatkozó speciális jelzésekkel (pl. IEC 62196).
- Tartsa a töltőkábelt gyermekek elől elzárva.
- Vigyázzon, hogy ne lépjen rá a csatlakozóra vagy a kábelre.

**FIGYELEM**

Ne használjon a Free2move eSolutions S.p.A. által nem jóváhagyott adaptereket vagy hosszabbítókat, mivel ezek károsíthatják a terméket és biztonsági kockázatot jelenthetnek a felhasználó számára.

**VIGYÁZAT**



Az eProWallbox Move csak a megadott működési paramétereknek megfelelően és -25 °C és 50 °C közötti környezeti hőmérsékleten használható.

6.2 Első töltés alapértelmezett gyári beállításban (Autostart és csatlakoztatva)



Az **eProWallbox Move** alapbeállításként Autostart üzemmóddal lett ellátva; az első lépés a wifi kapcsolat konfigurálása; lásd az 5.2.1 fejezetet.

Kövesse az alábbi lépéseket a töltési munkamenet elindításához:

- A készülék LED sávjának folyamatos kék fénnnyel kell világítania, ami azt jelzi, hogy az **eProWallbox Move** készen áll a töltésre (lásd az 5.4 fejezetet: Az **eProWallbox Move** LED sávjának színei).
- Helyezze be a töltőkábel dugóját a készülék aljzatába, amíg az teljesen be nem csatlakozik.
- Helyezze be a 2. típusú kábel dugóját az elektromos jármű töltőcsatlakozójába.



- A készülék a teljes töltés időtartamára rögzíti a kábelt.
- A töltés megkezdődik, és a készülék LED sávja zöld fénnyel villog.
- Ha a töltés befejeződött vagy a töltési folyamatot le kell állítani, a töltési munkamenet leállításának két lehetséges módja van:
 - A járműből (pl. az ajtók kinyitásával), majd a csatlakozó kihúzásával a járműből és az eProWallbox Move-ból
 - Ha csatlakoztatva van, az eSolutions Charging alkalmazásból, a STOP gomb megnyomásával, majd a csatlakozó kihúzásával a járműből és az eProWallbox Move-ból
- Az eProWallbox Move visszatér a kezdeti állapotába, és készen áll egy új töltési munkamenetre.





VIGYÁZAT

A töltés végén húzza ki a töltőkábelt mind a készülékből, mind a járműből, és tárolja biztonságos helyen.

6.3 Töltés hitelesítési üzemmódban (Autostart letiltva és csatlakoztatva)

Ha a hitelesítési üzemmód konfigurálva van, a töltési munkamenetet az **eSolutions Charging** alkalmazáson keresztül kell érvényesíteni. Az alkalmazáson keresztül történő hitelesítés csak akkor elérhető, ha az **eProWallbox Move** wifi hálózatra csatlakozik.

- A készülék LED sávjának folyamatos kék fénnnyel kell világítania, ami azt jelzi, hogy az **eProWallbox Move** készen áll a töltésre (lásd az 5.4 fejezetet: Az **eProWallbox Move** LED sávjának színei).
- Helyezze be a töltőkábel dugóját a készülék aljzatába, amíg az teljesen be nem csatlakozik.
- Helyezze be a 2. típusú kábeldugóját az elektromos jármű töltőcsatlakozójába.
- Ha az **eProWallbox Move** wifin keresztül csatlakozik, indítsa el távolról az alkalmazáson keresztül.
- Tölts fel a járművet.
- Ha a töltés befejeződött vagy a töltési folyamatot le kell állítani, a töltési munkamenet leállításának két lehetséges módja van:
 - A járműből (pl. az ajtók kinyitásával), majd a csatlakozó kihúzásával a járműből és az **eProWallbox Move**-ból
 - Az **eSolutions Charging** alkalmazásban nyomja meg a **STOP** gombot, és húzza ki a csatlakozót a járműből és az **eProWallbox Move** készülékből.
- A termék visszatér a kiindulási állapotába, készen áll egy új töltésre.



VIGYÁZAT

A töltés végén húzza ki a töltőkábelt mind a készülékből, mind a járműből, és tárolja biztonságos helyen.

FIGYELMEZTETÉS

A töltési munkamenet leállítása az eSolutions Charging alkalmazáson keresztül csak akkor lehetséges, ha az eProWallbox Move csatlakoztatva van, tehát ha a Standalone üzemmód ki van kapcsolva (lásd az 5.2 Üzemmódok fejezetet).

7 KÜLSŐ TARTOZÉKOK KONFIGURÁCIÓJA

A következő külső tartozékok kompatibilisek az eProWallbox Move készülékkel:

- **PowerMeter (DPM):** egy olyan fogyasztásmérő, amely lehetővé teszi a dinamikus energiagazdálkodást (DPM), vagyis egy olyan intelligens funkciót, amely révén az elektromos járművet csak az otthon rendelkezésre álló áramforrásról töltheti fel, modulálva a töltési teljesítményt és elkerülve a kellemetlen áramkimaradásokat.
- **MIDcounter:** egy hitelesített fogyasztásmérő, amely lehetővé teszi, hogy nyomon kövesse az eProWallbox Move fogyasztását minden egyes töltés során.



FIGYELEM

Ne telepítzen semmilyen tartozékot önállóan. Forduljon képzett szakemberekhez, akik a gyártó utasításai szerint elvégzik a telepítést.

7.1 PowerMeter (DPM)

PowerMeter (DPM) egy külső mérőműszer, amely lehetővé teszi a dinamikus energiagazdálkodási (DPM) funkciót, és a telepítési fázisban kerül beállításra. A DPM olyan intelligens funkció, amely lehetővé teszi, hogy az elektromos járművet csak az otthon rendelkezésre álló áramforrásról töltse fel, modulálva a töltési teljesítményt, és elkerülve a kellemetlen áramkimaradásokat. Ha a töltés közben más készülékeket is használ, a rendszer képes a töltési teljesítményt az autó felé módosítani, akár a töltést ideiglenesen felfüggeszteni. Amint a többi háztartási készülék kikapcsol, a munkamenet folytatódik.

A szerződésben maximalizált teljesítményt is meg lehet változtatni az **eSolutions Charging** alkalmazáson keresztül, az alábbi lépésekkel követve:

- Válassza ki a **PowerMeter** csatlakoztatott készüléket.
- Kattintson a jobb felső sarokban lévő kék kerékre a „Settings” (Beállítások) menüpontba való lépéshez.
- Kattintson a „Home Power” (Háztartás teljesítményfelvétele) gombra.
- Állítsa be a villamosenergia-szerződésben feltüntetett szerződéses teljesítmény értékét kW-ban a csúszka mozgatásával. Ezt a határértéket nem lépheti túl az eProWallbox Move.

7.2 MIDcounter

A **MIDcounter** egy hitelesített fogyasztásmérő, amely lehetővé teszi, hogy nyomon kövesse az **eProWallbox Move** fogyasztását minden egyes töltés során biztonságos és megbízható módon. A töltési munkamenetek összes releváns adatát automatikusan rögzíti egy hitelesített (a készüléken kívül elhelyezett) fogyasztásmérő, és az **eSolutions Control Platform (CPMS)** továbbítja az **eProWallbox Move**, ha csatlakoztatva van a készülék.

A kiegészítő hitelesített fogyasztásmérő telepítése után a felhasználó automatikusan látni fogja a mérőrák állását a megfelelő részben, és letölthet egy hitelesített fogyasztáskimutatást, amelyhez hozzáadódik a villanyszámlán szereplő fogyasztás díja is.

- Válassza ki a **MIDcounter** hez csatlakoztatott készüléket.
- Kattintson a jobb felső sarokban lévő kék kerékre a „Settings” (Beállítások) menüpontba való lépéshez.
- Kattintson a **MIDcounter** gombra.
- Adja meg az áramszámlán feltüntetett áramszolgáltatás szerződéses díját.
- Az összes hitelesített töltés előzménye elérhető lesz a **MIDcounter** külön erre a célra szolgáló részében. A jelentés letölthető lesz.

FIGYELMEZTETÉS

Az eSolutions Charging alkalmazáson keresztül elérhető MIDcounter funkcióhoz az eProWallbox Move-ot csatlakoztatott üzemmódra kell állítani letiltott Standalone funkció mellett.

8 HIBAELHÁRÍTÁS

Hiba esetén az **eProWallbox Move** LED sávja pirosan kezd villogni. A hibaleírást az **eSolutions Charging** alkalmazás erre a célra szolgáló részében tekintheti meg.

A főmenüben lépj a Diagnosztika szakaszra. Itt található az **eProWallbox Move** hibáinak listája és az esemény részletei.

Ha hiba lép fel a folyamatban lévő töltés közben, akkor az megszakad, és a csatlakozóaljzat zárja kiold, hogy a dugót ki lehessen húzni.

A következő táblázat a fellépő hibák listáját és a kapcsolódó hibaelhárítást tartalmazza. Ha a hiba továbbra is fennáll, kérjük, lépj a kapcsolatba az ügyfélszolgálattal, hogy további információkat kapjon, megadva az **eProWallbox Move** sorozatszámát, mely a termék címkéjén vagy az alkalmazásokon szerepel.

Hibakód / probléma	Hiba Leírás	Hibaelhárítás
100	Az áramellátás hiánya	Ellenőrizze, hogy az eProWallbox Move megszakítója BE van-e kapcsolva.
101	Túlmelegedés	Húzza ki a 2. típusú kábelt, várja meg, amíg a hőmérséklet csökken, majd a hiba magától törlődik. A töltés újraindításához csatlakoztassa újra a kábelt. Győződjön meg arról, hogy a telepítési hely megfelel-e a hőmérsékleti tartománynak (-25 °C/+50 °C közvetlen napfényhatás nélkül).
102	Kommunikációs hiba az MCU és az MPU között.	Indítsa újra az eProWallbox Move-ot az elektromos panel megszakítójáról úgy, hogy az eProWallbox Move-ot legalább 60 másodpercig kikapcsolva hagyja.
103	Hardverhiba, a földelésvédelmi eszköz hibája. (GPD hiba)	Indítsa újra az eProWallbox Move-ot az elektromos panel megszakítójáról úgy, hogy az eProWallbox Move-ot legalább 60 másodpercig kikapcsolva hagyja. Ha a hiba továbbra is fennáll, lépj a kapcsolatba a telepítővel és kövesse a telepítési hibaelhárítást.
104	Hardverhiba, szivárgójáram-ellenőrző AC hiba. (RCM AC kioldás)	Ellenőrizze, hogy a probléma nem a kábelrel vagy a járművel kapcsolatos-e, és próbálkozzon egy újabb töltéssel (ha lehetséges, másik járművel vagy másik kábelrel).
105	Hardverhiba, szivárgójáram-ellenőrző DC hiba. (RCM DC kioldás)	Ellenőrizze, hogy a probléma nem a kábelrel vagy a járművel kapcsolatos-e, és próbálkozzon egy újabb töltéssel (ha lehetséges, másik járművel vagy másik kábelrel).
106	Belső mérőhiba	Indítsa újra az eProWallbox Move-ot az elektromos panel megszakítójáról úgy, hogy az eProWallbox Move-ot legalább 60 másodpercig kikapcsolva hagyja.
107	PowerMeter (DPM) kommunikációs hiba	Indítsa újra az eProWallbox Move-ot az elektromos panel megszakítójáról úgy, hogy az eProWallbox Move-ot legalább 60 másodpercig kikapcsolva hagyja.
108	Konfigurációs hiba, A forgókapcsoló pozíciója (tápfeszültség típusa) nem egyezik a DPM/ MID típusával	Ha a tartozékok (DPM/MID) nincsenek telepítve, győződjön meg arról, hogy a funkciót letiltotta. Ezután indítsa újra a készüléket.
109	Master/Slave RS485 kommunikációs hiba	Indítsa újra az eProWallbox Move-ot az elektromos panel megszakítójáról úgy, hogy az eProWallbox Move-ot legalább 60 másodpercig kikapcsolva hagyja.

Hibakód / probléma	Hiba Leírás	Hibaelhárítás
110	MIDcounter kommunikációs hiba	Indítsa újra az eProWallbox Move-ot az elektromos panel megszakítójáról úgy, hogy az eProWallbox Move-ot legalább 60 másodpercig kikapcsolva hagyja. Ha a járművet fel kell tölteni, tiltsa le a MIDcountert, és vegye fel a kapcsolatot az ügyfél szolgálattal.
300	Ellentmondás a készülék mágneskapcsoló parancsa és a vissza-jelzés között	Indítsa újra az eProWallbox Move-ot az elektromos panel megszakítójáról úgy, hogy az eProWallbox Move-ot legalább 60 másodpercig kikapcsolva hagyja.
301	Rövidzárlat észlelhető a Control Pilot vezetéken.	Ha az aljzat megsérült, ne használja a töltőállomást, és lépjön kapcsolatba az ügyfél szolgálattal. Ellenőrizze, hogy a probléma nem a kábelrel vagy a járművel kapcsolatos-e, és próbálkozzon egy újabb töltéssel (ha lehetséges, másik járművel vagy másik kábelrel).
302	A Control Pilot vezetéken beállított E vagy F állapot.	Húzza ki és dugja be újra a kábelcsatlakozót, ügyelve arra, hogy az teljesen be legyen dugva a töltőállomás csatlakozóaljzatába és a jármű bemenetébe. Ellenőrizze, hogy a probléma nem a kábelrel vagy a járművel kapcsolatos-e, és próbálkozzon egy újabb töltéssel (ha lehetséges, másik járművel vagy másik kábelrel).
303	Control Pilot lekapcsolva.	Húzza ki és dugja be újra a kábelcsatlakozót, ügyelve arra, hogy az teljesen be legyen dugva a töltőállomás csatlakozóaljzatába és a jármű bemenetébe. Ellenőrizze, hogy a kábelcsatlakozók teljesen be vannak-e dugva a töltőállomás csatlakozóaljzatába és a jármű bemenetébe. Ellenőrizze, hogy a probléma nem a kábelrel vagy a járművel kapcsolatos-e, és próbálkozzon egy újabb töltéssel (ha lehetséges, másik járművel vagy másik kábelrel).
304	Proximity Pilot lekapcsolva.	Húzza ki és dugja be újra a kábelcsatlakozót, ügyelve arra, hogy az teljesen be legyen dugva a töltőállomás csatlakozóaljzatába és a jármű bemenetébe. Ellenőrizze, hogy a kábelcsatlakozók teljesen be vannak-e dugva a töltőállomás csatlakozóaljzatába és a jármű bemenetébe. Ellenőrizze, hogy a probléma nem a kábelrel vagy a járművel kapcsolatos-e, és próbálkozzon egy újabb töltéssel (ha lehetséges, másik járművel vagy másik kábelrel).
305	Proximity Pilot szakadás érzékelhető.	Húzza ki és dugja be újra a kábelcsatlakozót, ügyelve arra, hogy az teljesen be legyen dugva a töltőállomás csatlakozóaljzatába és a jármű bemenetébe. Ellenőrizze, hogy a kábelcsatlakozók teljesen be vannak-e dugva a töltőállomás csatlakozóaljzatába és a jármű bemenetébe. Ellenőrizze, hogy a probléma nem a kábelrel vagy a járművel kapcsolatos-e, és próbálkozzon egy újabb töltéssel (ha lehetséges, másik járművel vagy másik kábelrel).
306	Diódahiba észlelhető a Control Pilot vezetéken (nincs -12V).	Kíséreljen meg egy újabb töltési műveletet, húzza ki és dugja be újra a kábel a töltőállomásból és a jármű bemenetéről egyaránt.
307	Control Pilot lekapcsolva.	Húzza ki és dugja be újra a kábelcsatlakozót, ügyelve arra, hogy az teljesen be legyen dugva a töltőállomás csatlakozóaljzatába és a jármű bemenetébe. Ellenőrizze, hogy a kábelcsatlakozók teljesen be vannak-e dugva a töltőállomás csatlakozóaljzatába és a jármű bemenetébe. Ellenőrizze, hogy a probléma nem a kábelrel vagy a járművel kapcsolatos-e, és próbálkozzon egy újabb töltéssel (ha lehetséges, másik járművel vagy másik kábelrel).
308	Ellentmondás a motorparancs és a viszszajelzés között, vagy a motor hibás állapotban van.	Kíséreljen meg egy újabb töltési műveletet, húzza ki és dugja be újra a kábel a töltőállomásból és a jármű bemenetéről egyaránt. Ellenőrizze, hogy a kábelcsatlakozók teljesen be vannak-e dugva a töltőállomás csatlakozóaljzatába és a jármű bemenetébe.
309	Motorellenőrzési hiba az EVSE inicializálási fázisában.	Indítsa újra az eProWallbox Move-ot az elektromos panel megszakítójáról úgy, hogy az eProWallbox Move-ot legalább 60 másodpercig kikapcsolva hagyja.
310	Töltés előtt észlelt hiba (PP nem észlelhető, vagy motorhiba, vagy CP nem észlelhető).	Húzza ki és dugja be újra a kábelcsatlakozót, ügyelve arra, hogy az teljesen be legyen dugva a töltőállomás csatlakozóaljzatába és a jármű bemenetébe. Ellenőrizze, hogy a kábelcsatlakozók teljesen be vannak-e dugva a töltőállomás csatlakozóaljzatába és a jármű bemenetébe. Ellenőrizze, hogy a probléma nem a kábelrel vagy a járművel kapcsolatos-e, és próbálkozzon egy újabb töltéssel (ha lehetséges, másik járművel vagy másik kábelrel).

Hibakód / probléma	Hiba Leírás	Hibaelhárítás
311	Töltés után észlelt hiba (motorhiba, vagy a CP nincs leválasztva).	Húzza ki és dugja be újra a kábelcsatlakozót, ügyelve arra, hogy az teljesen be legyen dugva a töltőállomás csatlakozóaljzatába és a jármű bemenetébe. Ellenőrizze, hogy a kábelcsatlakozók teljesen be vannak-e dugva a töltőállomás csatlakozóaljzatába és a jármű bemenetébe. Ellenőrizze, hogy a probléma nem a kábelrel vagy a járművel kapcsolatos-e, és próbálkozzon egy újabb töltéssel (ha lehetséges, másik járművel vagy másik kábelrel).
312	Az MPU-tól kapott vészleállítás.	Indítsa újra az eProWallbox Move-ot az elektromos panel megszakítójáról úgy, hogy az eProWallbox Move-ot legalább 60 másodpercig kikapcsolva hagyja.
313	A töltés során észlelt áram, 100%-os munkaciklus mellett a Control Pilot vezetéken.	Ellenőrizze, hogy a probléma nem a kábelrel vagy a járművel kapcsolatos-e, és próbálja meg más kábelrel és/vagy töltőállomással tölteni.
315	Az L1 fázis áramhatárának túllépése	Húzza ki a kábelt, ha lehetséges, csökkentse a töltési teljesítményt a jármű oldalán, és próbálkozzon egy újabb töltési munkamenettel.
316	Az L2 fázisban az áram túllépése	Húzza ki a kábelt, ha lehetséges, csökkentse a töltési teljesítményt a jármű oldalán, és próbálkozzon egy újabb töltési munkamenettel.
317	Az L3 fázis áramhatárának túllépése	Húzza ki a kábelt, ha lehetséges, csökkentse a töltési teljesítményt a jármű oldalán, és próbálkozzon egy újabb töltési munkamenettel.
318	Az L1 fázison egy küsszöberétek alatti feszültség	Indítsa újra az eProWallbox Move-ot az elektromos panel megszakítójáról úgy, hogy az eProWallbox Move-ot legalább 60 másodpercig kikapcsolva hagyja.
319	Az L2 fázison egy küsszöberétek alatti feszültség	Indítsa újra az eProWallbox Move-ot az elektromos panel megszakítójáról úgy, hogy az eProWallbox Move-ot legalább 60 másodpercig kikapcsolva hagyja.
320	Az L3 fázison egy küsszöberétek alatti feszültség	Indítsa újra az eProWallbox Move-ot az elektromos panel megszakítójáról úgy, hogy az eProWallbox Move-ot legalább 60 másodpercig kikapcsolva hagyja.
	A LED üdvözlő üzemmódban ragadt (piros-zöld-kék villogás)	Indítsa újra az eProWallbox Move-ot az elektromos panel megszakítójáról úgy, hogy az eProWallbox Move-ot legalább 60 másodpercig kikapcsolva hagyja.
	Az eProWallbox Move nem indul el	Indítsa újra az eProWallbox Move-ot az elektromos panel megszakítójáról úgy, hogy az eProWallbox Move-ot legalább 60 másodpercig kikapcsolva hagyja.
	A kábel beszorult az eProWallbox Move aljzatába	Kapcsolja le az eProWallbox Move-ot az elektromos panel megszakítójáról, majd húzza ki a kábelt.
	Felfüggesztett töltés üzenet a kijelzőn, a LED folyamatos zöld fénnnyel világít, a töltési munkamenetet a DPM vagy az elektromos jármű felfüggesztette. A munkamenet folytatódhat.	Ellenőrizze, hogy az eSolutions Charging alkalmazás Home power (Háztartás teljesítményfelvétele) részében a maximális teljesítmény megegyezik-e a villamosenergia-szerződésében feltüntetett, kW-ban megadott szerződéses teljesítményértékkkel. Ha az érték helyes, várja meg, amíg a töltés folytatódik, vagy kapcsoljon le néhány elektromos terhelést.

9 TISZTÍTÁS

Szükség esetén mindenkor végezze el a készülék külső tisztítását, kerülje a nagynyomású levegő vagy víz, illetve a termék anyagához mérten túlságosan durva és maró hatású szappanok vagy tisztítószerek használatát.

A tisztításhoz használjon puha, nedves törlökendőt enyhe tisztítószerrel. Ha végzett, törölje le a nedvesség vagy folyadék maradványait puha, száraz törlökendővel.

10 A TERMÉK ÉS A CSOMAGOLÁS ÁRTALMATLANÍTÁSA



A készülék egy elektromos és elektronikus berendezés; ha a felhasználó úgy dönt, hogy kidobja, akkor hulladékká válik (elektromos és elektronikus berendezések hulladéka – WEEE), amelyet a 2012/19/EU európai irányelvnek és a 2018/849/EU európai irányelvnek megfelelően kell kezelni. A készüléken vagy annak csomagolásán lévő szimbólum jelzi, hogy nem szabad normál háztartási hulladékként kezelni; az iránymutatások meghatározzák a használt készülékek visszavételére és újrafeldolgozására vonatkozó jogszabályi kereteket az EU-n belül. Azzal, hogy segít megfelelően ártalmatlanítani ezt a terméket, hozzájárul a környezet és a környezetében élők egészségének védelméhez.



FIGYELEM

Az eProWallbox Move-ot az ártalmatlanítás előtt szakembernek kell eltávolítania a gyártó utasításainak megfelelően. Soha ne távolítsa el a készüléket önhatalmúlag.

A csomagolást környezetbarát módon ártalmatlanítsa. A termék csomagolásához használt anyagok újrahasznosíthatók, és a felhasználási országban hatályos jogszabályoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. A következő ártalmatlanítási utasításokat az anyagtípusnak megfelelően a csomagoláson találja.



MEGJEGYZÉS

A jelenlegi ártalmatlanítási létesítményekről további információkat a helyi hatóságoktól lehet kérni.

11 SEGÍTÉSGYÜJTÁS

Ha bármilyen kérdése van az **eProWallbox Move** használatára vonatkozóan, vagy további információra van szüksége, esetleg támogatást szeretne kérni, kérjük, lépjen kapcsolatba a Free2move eSolutions S.p.A.-val a weboldalunkon keresztül:
www.esolutions.free2move.com/contact-us

12 FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A Free2move eSolutions S.p.A. nem vállal felelősséget semmilyen olyan kárért, amelyet közvetlenül vagy közvetve embereknek, dolgoknak vagy állatoknak okoz, amennyiben nem tartották be a jelen kézikönyvben foglalt rendelkezéseket, valamint az **eProWallbox Move** használatára vonatkozó figyelmeztetéseket.

A Free2move eSolutions S.p.A. fenntart minden jogot a jelen dokumentumra, a cikkre és a benne található illusztrációkra. A Free2move eSolutions S.p.A. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a weboldal tartalmának teljes vagy részleges reprodukálása, harmadik féllel való közlése vagy felhasználása.



A jelen kézikönyvben szereplő bármely információ előzetes értesítés nélkül módosítható, és nem jelent semmilyen kötelezettséget a gyártó részéről. A jelen kézikönyvben szereplő képek csak illusztrációs célokra szolgálnak, és eltérhetnek a szállított terméktől.



Bejegyzett székhely
Free2move eSolutions S.p.A.
Piazzale Lodi, 3
20137 Milánó - Olaszország

www.esolutions.free2move.com





ProWallbox Move

Manuale utente



Ai fini della sicurezza e della correttezza d'uso,
seguire le presenti istruzioni.
Conservarle per futura consultazione



Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID: 1111257649



SOMMARIO

1 INTRODUZIONE	4
1.1 Scopo del manuale	4
1.2 Identificazione del produttore	4
1.3 Struttura del manuale di installazione	4
1.4 Sicurezza	5
1.5 Condizioni di garanzia e di consegna	6
1.6 Elenco dei documenti nell'allegato	6
1.7 Avvertenze	7
1.8 Simboli e definizioni	8
2 INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	9
2.1 Campi di impiego	10
3 VISTA GLOBALE	11
3.1 Colori della barra LED dell'apparecchio	12
4 APP ESOLUTIONS CHARGING	13
5 ACCENSIONE DI eProWallbox Move	15
5.1 Primo utilizzo dell'app eSolutions Charging: registrazione e accoppiamento	15
5.2 Modalità operative	16
5.2.1 Impostazione del Wi-Fi	18
6 ISTRUZIONI PER L'USO	19
6.1 Operazioni preliminari di ricarica	19
6.2 Prima ricarica con le impostazioni di fabbrica di default (Autostart e collegamento avvenuto)	20
6.3 Ricarica in modalità Autenticazione (Autostart disabilitato)	22
7 CONFIGURAZIONE DEGLI ACCESSORI ESTERNI	24
7.1 PowerMeter (DPM)	24
7.2 MIDcounter	25
8 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	26
9 PULIZIA	29
10 SMALTIMENTO DI PRODOTTO E IMBALLAGGIO	29

11 ASSISTENZA	30
12 DISCLAIMER	30

1 INTRODUZIONE

1.1 Scopo del manuale

Il presente manuale utente è una guida che intende aiutare gli utenti finali a operare in sicurezza e a eseguire le operazioni necessarie per fare in modo che l'apparecchio funzioni sempre correttamente.

Se l'apparecchio non viene usato come specificato in questo manuale, potrebbe non assicurare la protezione garantita.

Nonostante il produttore Free2move eSolutions S.p.A. abbia accuratamente verificato questo documento, non è possibile escludere sviste. In caso di errori, informare Free2move eSolutions S.p.A. Fatta eccezione per gli obblighi contrattuali esplicativi, in nessun caso Free2move eSolutions S.p.A. può essere ritenuta responsabile di qualsivoglia perdita o danno derivante dall'uso di questo manuale o dall'uso improprio dell'apparecchio.

Il presente documento è stato originariamente redatto in lingua inglese. In caso di incongruenze o dubbi, richiedere il documento originale a Free2move eSolutions S.p.A..

1.2 Identificazione del produttore

Il produttore dell'apparecchio è:

Free2move eSolutions S.p.A.
Piazzale Lodi, 3
20137 Milano – Italy
www.esolutions.free2move.com

1.3 Struttura del manuale di installazione

Questo manuale è suddiviso in capitoli che riguardano diversi argomenti e contengono tutte le informazioni necessarie per l'utilizzo corretto e in sicurezza dell'apparecchio.

Ogni capitolo è suddiviso in paragrafi che prendono in esame i punti fondamentali, e ogni paragrafo può avere il proprio titolo, unitamente a sottotitoli e a una descrizione.

1.4 Sicurezza

Il presente manuale contiene importanti istruzioni di sicurezza che devono essere seguite durante l'utilizzo dell'apparecchio.

Al fine di raggiungere questo obiettivo, in questo manuale sono riportati numerosi testi precauzionali, contenenti istruzioni speciali. Tali istruzioni, evidenziate da una specifica casella di testo e accompagnate da un simbolo di rischio generico (ad eccezione di AVVISO e NOTA a cui non sono associate specifiche situazioni di rischio), vengono fornite per garantire la sicurezza dell'utente durante l'esecuzione delle operazioni descritte e per evitare qualsiasi danno all'apparecchio e/o a beni:

PERICOLO: la mancata osservanza delle istruzioni comporta un'imminente situazione di rischio che, se non evitata, causa il decesso immediato oppure lesioni gravi o permanenti.

AVVERTENZA: la mancata osservanza delle istruzioni comporta una situazione di potenziale rischio che, se non evitata, potrebbe causare il decesso oppure lesioni gravi.

ATTENZIONE: la mancata osservanza dell'avvertimento comporta una situazione di potenziale rischio che, se non evitata, potrebbe causare danni lievi all'apparecchio.

AVVISO: fornisce istruzioni riguardanti i comportamenti necessari per gestire operazioni non associate a eventuali lesioni fisiche.

NOTA: fornisce informazioni supplementari a integrazione delle istruzioni fornite.

In caso di mancata osservanza delle condizioni descritte nel presente documento, Free2move eSolutions S.p.A. non può essere ritenuta responsabile di danni causati a persone e/o beni oppure all'apparecchio.



PERICOLO

L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato. Non provare a installare l'apparecchio autonomamente. Il sistema di alimentazione di energia elettrica dedicato deve essere progettato e installato a regola d'arte e deve essere certificato conformemente ai regolamenti locali e al contratto di fornitura di energia elettrica.

1.5 Condizioni di garanzia e di consegna

I dettagli della garanzia sono descritti nelle Condizioni generali di vendita allegate all'ordine di acquisto per questo prodotto e/o all'imballaggio del prodotto.

Free2move eSolutions S.p.A. non può essere ritenuta responsabile dei sistemi a monte o a valle dell'apparecchio fornito. Free2move eSolutions S.p.A. non può essere ritenuta responsabile di difetti o malfunzionamenti derivanti da: uso improprio dell'apparecchio, deterioramento dovuto al trasporto o a particolari condizioni ambientali, manutenzione errata o insufficiente, manomissioni o riparazioni non sicure e uso o installazione da parte di persone non qualificate.

Free2move eSolutions S.p.A. non è responsabile di uno smaltimento dell'apparecchiatura o di parte di essa non conforme ai regolamenti e alle leggi vigenti nel Paese di installazione.



AVVISO

Qualsiasi modifica, manipolazione o alterazione dell'hardware o del software non espressamente concordata con il produttore invaliderà immediatamente la garanzia.

1.6 Elenco dei documenti nell'allegato

Oltre che in forma cartacea con il presente manuale, la documentazione sul prodotto è disponibile per la visualizzazione e il download al sito Internet di Free2move eSolutions S.p.A.:

www.esolutions.free2move.com/document-library



1.7 Avvertenze



PERICOLO

Elettrocuzione e incendio. L'installazione deve essere eseguita in conformità ai regolamenti vigenti nel Paese di installazione e nel rispetto di tutti i regolamenti di sicurezza per l'esecuzione di lavori elettrici. Accertarsi che tutte le operazioni di installazione siano eseguite esclusivamente da personale qualificato e adeguatamente formato.

- Prima di utilizzare il dispositivo, **accertarsi che nessuno dei componenti abbia subito danni.** I componenti danneggiati possono causare elettrocuzione, cortocircuiti e incendi dovuti al surriscaldamento. Non utilizzare dispositivi che presentino danni o difetti.
- Accertarsi che **eProWallbox Move sia tenuta lontano da taniche di benzina o sostanze combustibili in genere.**
- Prima di riposizionare o spostare **eProWallbox Move**, accertarsi che l'apparecchio **non sia collegato all'alimentazione elettrica.**
- Utilizzare **eProWallbox Move** solo per **le specifiche applicazioni** per cui è progettata.
- Accertarsi che **eProWallbox Move** sia utilizzata solo in **condizioni operative corrette.**
- L'apparecchio deve essere collegato **alla rete elettrica conformemente agli standard locali e internazionali e a tutti i requisiti tecnici indicati nel presente manuale.**
- I bambini o altre persone non in grado di valutare i rischi correlati all'utilizzo dell'apparecchio potrebbero subire **lesioni gravi o mettere a rischio la propria vita.** Tali persone non devono azionare l'apparecchio e devono essere sorvegliate quando si trovano nelle sue vicinanze.
- **Tenere lontano animali domestici o altri animali** dal dispositivo e dal materiale di imballaggio.
- **I bambini non devono giocare con l'apparecchio**, gli accessori o l'imballaggio fornito assieme all'apparecchio.
- **eProWallbox Move non contiene componenti che l'utente può riparare o manutenere autonomamente.**



PERICOLO

L'unica parte che può essere rimossa da **eProWallbox** è la copertura esterna rimovibile. **eProWallbox** non deve essere aperta ulteriormente se non da personale qualificato durante installazione, smontaggio o manutenzione.

- eProWallbox Move è utilizzabile solo collegata a una fonte di energia elettrica.
- eProWallbox Move deve essere **trattata e smaltita in conformità alla legislazione vigente** in quanto rifiuto di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), quindi non assieme ai normali rifiuti domestici.
- Adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza di funzionamento di dispositivi medici impiantabili attivi. Per stabilire se la procedura di ricarica può compromettere il funzionamento del dispositivo medico, contattare il produttore del dispositivo.

1.8 Simboli e definizioni



Avvertenza generica



È obbligatorio consultare il manuale originale e documenti aggiuntivi



Divieto o limitazioni



Sebbene costituiti da materiali innocui per la salute, i prodotti non devono essere smaltiti assieme ai rifiuti domestici bensì nella raccolta differenziata, perché tali materiali sono riciclabili.



Pittogramma per tensione elettrica pericolosa



Pittogramma per pericolo di ustione.

2 INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

eProWallbox Move è una soluzione di ricarica in corrente alternata per veicoli elettrici e ibridi plug-in, perfetta per l'uso domestico e semipubblico. L'apparecchio, disponibile nelle configurazioni trifase o monofase, è dotato di una presa Type 2.

L'apparecchio ricarica veicoli elettrici con una potenza fino a 22 kW in corrente trifase o fino a 7,4 kW in corrente monofase. L'apparecchio comprende opzioni di connettività quali il monitoraggio a distanza tramite la **eSolutions Control Platform (CPMS)**. La configurazione finale deve essere portata a termine utilizzando l'app **PowerUp**. **eProWallbox Move** può essere gestito tramite l'app dedicata **eSolutions Charging**, disponibile per il download tramite Google Play™ e Apple Store®.

Il presente documento descrive come utilizzare l'apparecchio. Per indicare i componenti principali e comprendere i termini tecnici utilizzati in questo manuale viene fornita una descrizione delle caratteristiche dell'apparecchio.



AVVERTENZA

Non installare autonomamente eProWallbox Move o i suoi accessori. Contattare professionisti qualificati che eseguiranno l'installazione secondo le istruzioni del produttore.

Versioni del prodotto:

F2ME.EPROSEYYXXX

2.1 Campi di impiego

Free2move eSolutions S.p.A. non si assume responsabilità per qualsivoglia danno dovuto ad azioni errate o imprudenti.

L'apparecchio non può essere utilizzato per finalità diverse da quella prevista.




L'apparecchiatura non deve essere utilizzata da bambini o persone con limitata capacità mentale o fisica e nemmeno da adulti o professionisti esperti nel caso in cui le operazioni sull'apparecchio non siano conformi al presente manuale e alla documentazione allegata.

Questo apparecchio è un dispositivo di ricarica per veicoli elettrici; le sue caratteristiche sono stabilite dalla seguente classificazione:

- alimentazione elettrica: collegato in permanenza alla rete elettrica a CA
- uscita: corrente alternata
- condizioni ambientali: utilizzo all'interno/all'aperto
- installazione fissa
- protezione dall'elettrocuzione: Classe I
- tipo di ricarica: Mode 3 secondo la norma IEC 61851-1
- classificazione ambientale EMC: Classe B
- funzione opzionale per ventilazione non supportata.

3 VISTA GLOBALE

La figura seguente mostra eProWallbox Move e i suoi componenti principali.



3.1 Colori della barra LED dell'apparecchio

Una volta accesa **eProWallbox Move**, la barra LED pulsa in una sequenza di colori. È quindi possibile monitorare facilmente lo stato del dispositivo tramite i colori e il comportamento del LED anteriore.

Quando **eProWallbox Move** è accesa, la barra LED esegue una sequenza di colori rosso-verde-blu. Se tale condizione permane, contattare l'Assistenza clienti.



BLU



VERDE



ROSSO



GIALLO

LAMPEG-GIANTE	Preparazione alla ricarica	Ricarica in corso	Aggiornamento software
FISSO	Pronta per il collegamento del connettore	Ricarica sospesa, è possibile riprendere	eProWallbox Move non disponibile/bloccata
PULSANTE		Pronta per il distacco del connettore	Rilevato errore

AVVISO

Il comportamento dei LED può variare a seconda della versione del software.

4 APP ESOLUTIONS CHARGING



eSolutions Charging è un'app dedicata per smartphone, disponibile tramite Google Play™ e Apple Store®. L'app può essere utilizzata per configurare, monitorare e impostare **eProWallbox Move** tramite una connessione Internet o Bluetooth.

eSolutions Charging offre funzionalità diverse a seconda che **eProWallbox Move** sia collegata o meno alla **eSolutions Control Platform (CPMS)**. Quando **eProWallbox Move** è collegata tramite Wi-Fi, i conducenti dei veicoli elettrici possono utilizzare i loro smartphone per avere il pieno controllo delle sessioni di ricarica.

Le funzioni disponibili sono le seguenti:

- monitoraggio delle sessioni di ricarica
- autorizzazione, avvio e arresto delle sessioni di ricarica
- visualizzazione della cronologia delle sessioni
- ritardo o programmazione delle sessioni di ricarica
- configurazione dei limiti di potenza di **eProWallbox Move**
- riavvio di **eProWallbox Move**
- registrazione di più apparecchi **eProWallbox Move**
- abilitazione della funzione DPM e impostazione della potenza massima su **PowerMeter (DPM)**
- abilitazione e impostazione di **MIDcounter**
- impostazione Wi-Fi
- modifica delle modalità operative
- presa di contatto con l'Assistenza clienti

Se **eProWallbox Move** non è collegata a causa della mancanza di connettività oppure se è abilitata la modalità operativa Standalone, tramite la connessione Bluetooth saranno disponibili solo le seguenti funzionalità:

- configurazione dei limiti di potenza di **eProWallbox Move**
- riavvio di **eProWallbox Move**
- registrazione di più apparecchi **eProWallbox Move**
- abilitazione di DPM e impostazione della potenza massima su **PowerMeter (DPM)**
- impostazione Wi-Fi
- modifica delle modalità operative
- presa di contatto con l'Assistenza clienti

AVVISO

La funzionalità Bluetooth è disponibile solo se lo smartphone viene mantenuto vicino al dispositivo eProWallbox Move

AVVISO

Per avere accesso a tutte le funzionalità, accertarsi che l'app eSolutions Charging sia aggiornata alla versione più recente.

5 ACCENSIONE DI eProWallbox Move

eProWallbox Move non ha pulsanti ON/OFF (avvio/arresto). Una volta installata e alimentata dall'interruttore di circuito nel quadro elettrico, **eProWallbox Move** è pronta per essere associata al profilo dell'utente e configurata tramite l'app **eSolutions Charging**.

AVVISO

Una volta acceso il dispositivo, la barra LED non si accenderà immediatamente. L'accensione del display può richiedere fino a un minuto.

Se il dispositivo è danneggiato, seguire esattamente le istruzioni riportate di seguito in caso di situazioni di rischio, per evitare danni a persone o cose:

- è severamente vietato utilizzare un dispositivo danneggiato
- etichettare chiaramente il dispositivo danneggiato in modo che altri non lo utilizzino
- contattare immediatamente un professionista qualificato in modo che il dispositivo venga riparato o sostituito



PERICOLO


Se il dispositivo è danneggiato, sussiste il pericolo di elettrocuzione.

5.1 Primo utilizzo dell'app eSolutions Charging: registrazione e accoppiamento

Quando l'app viene aperta per la prima volta, agli utenti viene chiesto di inserire i dettagli personali per registrarsi e creare un account **eSolutions**. Eventuali modifiche a dati personali e impostazioni del profilo avvengono all'interno dell'app.

Con **eProWallbox Move** accesa, registrarsi o effettuare il login all'app per accoppiare **eProWallbox Move** all'account utente. Seguire questi semplici passaggi:

- aprire il menu in alto a sinistra e fare clic su "**Ricarica a casa**"
- fare clic su "**Accoppia ora**" o sul pulsante + per eseguire l'accoppiamento a una nuova **eProWallbox Move**
- rimuovere la copertura esterna tirandola dalla scanalatura nella parte inferiore e scansionare il codice QR riportato sull'etichetta identificativa applicata sulla copertura:



NOTA

Questo accoppiamento abilita tutte le funzioni, come la raccolta, il monitoraggio e l'analisi dei dati. L'app **eSolutions Charging** consente di abbinare più di una **eProWallbox Move** con un unico profilo, permettendo agli utenti di gestire tutti gli apparecchi in un unico punto di contatto.

5.2 Modalità operative

È possibile configurare **eProWallbox Move** in modo che funzioni in diverse modalità operative, modificando autorizzazione alla ricarica e opzioni di connettività. Le modalità operative possono essere modificate con i selettori Autostart e Standalone nell'app **eSolutions Charging**.


L'autorizzazione alla ricarica può avvenire in due diversi modi:

- **Autostart** (impostazione di fabbrica di default): quando Autostart è abilitato, l'autorizzazione alla ricarica è automatica e la sessione di ricarica inizia semplicemente collegando il cavo di ricarica.

- **Autenticazione:** quando Autostart è disabilitato, la sessione di ricarica deve essere autorizzata dall'utente con uno dei seguenti metodi:
 - Autorizzare la sessione con l'app **eSolutions Charging** (se l'apparecchio è connesso via Wi-Fi)

eProWallbox Move dispone di due opzioni di **connettività**:

- **connettività abilitata** (impostazione di fabbrica di default): quando l'opzione **Standalone** è disabilitata, **eProWallbox Move** è collegata alla **eSolutions Control Platform (CPMS)** per consentire aggiornamenti software, l'assistenza clienti a distanza in tempo reale e per sfruttare tutte le funzionalità dell'app **eSolutions Charging**.
- **connettività disabilitata**: quando l'opzione **Standalone** è abilitata, **eProWallbox Move** non è collegata alla **eSolutions Control Platform (CPMS)** e l'utente ha accesso a limitate funzionalità in **eSolutions Charging**, disponibili solo tramite Bluetooth.



AVVISO

Dopo aver modificato la modalità operativa, riavviare l'apparecchio tramite l'app per rendere effettive le modifiche.

5.2.1 Impostazione del Wi-Fi

È possibile collegare eProWallbox Move a una rete Wi-Fi tramite l'app eSolutions Charging seguendo questi passaggi:

- collegare lo smartphone **alla stessa rete Wi-Fi** a cui si desidera collegare eProWallbox Move.
- aprire il menu in alto a sinistra e fare clic su "**Ricarica a casa**".
- selezionare la **eProWallbox Move** che si desidera configurare.
- fare clic sulla rotella blu nell'angolo in alto a destra della **eProWallbox Move** selezionata.
- fare clic su "**Configura con Bluetooth**".
- fare clic su "**Imposta Wi-Fi**" e inserire la password per il Wi-Fi.

AVVISO

Durante l'impostazione del Wi-Fi, eSolutions Charging rileva automaticamente la rete Wi-Fi utilizzata dallo smartphone. Inserire la password corretta.

6 ISTRUZIONI PER L'USO

6.1 Operazioni preliminari di ricarica



AVVERTENZA

NON rimuovere il connettore di ricarica dal veicolo elettrico per l'intera durata della procedura di ricarica. Rimuovere il connettore di ricarica dal veicolo solo quando le operazioni di ricarica sono concluse o sono state sospese seguendo la procedura corretta. In entrambi i casi, non utilizzare una forza eccessiva.

Prima di iniziare una nuova sessione di ricarica:

- accertarsi che l'apparecchio e i suoi connettori siano perfettamente integri, asciutti e privi di qualsiasi impurità.
- non inserire dita o oggetti nella presa.
- non toccare l'apparecchio o qualsiasi prolunga ad esso collegata con le mani bagnate o stando a piedi nudi.
- accertarsi che l'apparecchio non sia esposto e non sia stato esposto a fonti di calore, sostanze esplosive o infiammabili.
- accertarsi che il veicolo elettrico sia compatibile con le caratteristiche tecniche del prodotto.
- non utilizzare gli adattatori del veicolo per collegare un connettore a una presa del veicolo.
- fra presa del veicolo e connettore di ricarica utilizzare esclusivamente adattatori specificamente progettati e approvati dal produttore del veicolo o dal produttore dell'apparecchiatura di alimentazione del veicolo elettrico, in conformità ai requisiti nazionali; questi adattatori devono comunque essere conformi ai requisiti della norma IEC 61851-1 e ad altre norme pertinenti che regolano sia il connettore di ricarica sia la presa dell'adattatore; gli adattatori devono in ogni caso essere contrassegnati con indicazioni specifiche per l'uso consentito dal produttore (ad esempio IEC 62196).
- tenere il cavo di ricarica fuori dalla portata dei bambini.
- fare attenzione a non calpestare il connettore o il cavo.

**AVVERTENZA**

Non utilizzare adattatori o prolunghe che non rientrano nelle specifiche di Free2move eSolutions S.p.A. poiché potrebbero danneggiare il prodotto e costituire rischi per la sicurezza dell'utente.

**ATTENZIONE**



Utilizzare eProWallbox Move solo conformemente ai parametri di funzionamento specificati e a una temperatura ambiente compresa fra - 25 °C e 50 °C.

6.2 Prima ricarica con le impostazioni di fabbrica di default (Autostart e collegamento avvenuto)



Di default, **eProWallbox Move** è configurata con la modalità operativa Autostart abilitata; il primo passaggio consiste nel configurare il collegamento al Wi-Fi; vedere Capitolo 5.2.1.

Per avviare una sessione di ricarica, eseguire i seguenti passaggi:

- La barra LED dell'apparecchio deve essere di colore blu fisso, a significare che **eProWallbox Move** è pronta per la ricarica (vedere Capitolo 5.4 Colori della barra LED di **eProWallbox Move**).
- inserire il connettore del cavo di ricarica nella presa sul dispositivo fino al completo innesto.
- inserire il connettore del cavo Type 2 nella porta di ricarica del veicolo elettrico.



- l'apparecchio bloccherà il cavo per l'intera durata della sessione di ricarica.
- si avvia la sessione di ricarica e la barra LED della wallbox lampeggiava in verde.
- al termine della ricarica oppure se è necessario interrompere la procedura di ricarica, la sessione di ricarica può essere interrotta in due modi:
 - dal veicolo (ad es. sbloccando le porte), poi staccando il connettore dal veicolo e dalla **eProWallbox Move**
 - dall'app **eSolutions Charging**, se collegata, premendo **STOP**, poi staccando il connettore dal veicolo e dalla **eProWallbox Move**
- **eProWallbox Move** ritorna al suo stato iniziale, pronta per una nuova sessione di ricarica.





ATTENZIONE

Al termine delle sessioni di ricarica, staccare il cavo di ricarica sia dall'apparecchio sia dal veicolo e riporlo in un posto sicuro.

6.3 Ricarica in modalità Autenticazione (Autostart disabilitato)

Se la modalità operativa Autenticazione è configurata, la sessione di ricarica deve essere autorizzata tramite l'app **eSolutions Charging**. L'autorizzazione tramite app è disponibile solo quando **eProWallbox Move** è collegata al Wi-Fi.

- La barra LED dell'apparecchio deve essere di colore blu fisso, a significare che **eProWallbox Move** è pronta per la ricarica (vedere Capitolo 5.4 Colori della barra LED di **eProWallbox Move**).
- Inserire il connettore del cavo di ricarica nella presa sul dispositivo fino al completo innesto.
- Inserire il connettore del cavo Type 2 nella porta di ricarica del veicolo elettrico.
- Se **eProWallbox Move** è collegata al Wi-Fi, effettuare l'avvio in remoto tramite l'app.
- Ricaricare il veicolo.
- al termine della ricarica oppure se è necessario interrompere la procedura di ricarica, la sessione di ricarica può essere interrotta in due modi:
 - dal veicolo (ad es. sbloccando le porte), poi staccando il connettore dal veicolo e dalla **eProWallbox Move**
 - dall'app **eSolutions Charging**, premere **STOP** e rimuovere il connettore dal veicolo e da **eProWallbox Move**.
- Il prodotto ritorna al suo stato iniziale, pronto per una nuova sessione di ricarica.



ATTENZIONE

Al termine delle sessioni di ricarica, staccare il cavo di ricarica sia dall'apparecchio sia dal veicolo e riporlo in un posto sicuro.

AVVISO

È possibile arrestare la sessione di ricarica tramite l'app eSolutions Charging solo se eProWallbox Move è collegata, quindi con modalità Standalone disabilitata (consultare il capitolo 5.2 Modalità operative).

7 CONFIGURAZIONE DEGLI ACCESSORI ESTERNI

Gli accessori esterni compatibili con **eProWallbox Move** sono:

- **PowerMeter (DPM)**: è un contatore di energia elettrica che abilita la funzione Dynamic Power Management (DPM), una funzione intelligente grazie alla quale è possibile ricaricare il veicolo elettrico utilizzando solo la potenza disponibile a casa, modulando la potenza di ricarica ed evitando spiacevoli blackout.
- **MIDcounter**: è un contatore di energia elettrica certificato che permette di monitorare il consumo di **eProWallbox Move** durante ogni sessione di ricarica.



AVVERTENZA

Non installare alcun accessorio autonomamente. Contattare professionisti qualificati che eseguiranno l'installazione secondo le istruzioni del produttore.

7.1 PowerMeter (DPM)

PowerMeter (DPM) è un contatore esterno che abilita la funzionalità Dynamic Power Management (DPM), la cui configurazione avviene durante la fase di installazione. DPM è una funzionalità intelligente che permette di ricaricare il veicolo elettrico utilizzando solo la potenza disponibile a casa, modulando la potenza di ricarica ed evitando spiacevoli blackout. Se sono in uso altri apparecchi durante la sessione di ricarica, il sistema può modulare la potenza di ricarica verso l'auto, persino sospendendo temporaneamente la sessione di ricarica. La sessione riprenderà non appena gli altri apparecchi saranno spenti.

Tramite l'app **eSolutions Charging** è anche possibile modificare la potenza contrattuale massima, eseguendo i seguenti passaggi:

- selezionare l'apparecchio collegato al **PowerMeter**.
- fare clic sulla rotella blu nell'angolo in alto a destra per accedere a Impostazioni.
- fare clic su "Potenza domestica".
- utilizzare il cursore per impostare il valore in kW della potenza indicato nel contratto di fornitura di energia elettrica. **eProWallbox Move** non supererà questo limite.

7.2 MIDcounter

MIDcounter è un contatore di energia elettrica certificato che permette di monitorare il consumo di **eProWallbox Move** in modo sicuro e affidabile durante ogni sessione di ricarica. Tutti i dati pertinenti alle sessioni di ricarica saranno registrati automaticamente da un contatore di energia elettrica certificato (installato esternamente alla wallbox) e trasferiti alla **eSolutions Control Platform (CPMS)** da **eProWallbox Move**, se la wallbox è collegata.

Dopo aver installato il contatore certificato supplementare, l'utente potrà visualizzare le letture del contatore automaticamente nella sezione e scaricare un report sui consumi certificato, aggiungendo anche il costo dell'energia elettrica riportato in bolletta.

- selezionare l'apparecchio collegato al **MIDcounter**
- fare clic sulla rotella blu nell'angolo in alto a destra per accedere a Impostazioni.
- Fare clic su **MIDcounter**.
- Inserire il costo da contratto dell'energia elettrica riportato in bolletta.
- Nella sezione dedicata **MIDcounter** sarà disponibile la cronologia di tutte le sessioni di ricarica certificate. Sarà possibile scaricare il report.

AVVISO

Per le funzionalità specifiche di **MIDcounter** disponibili tramite l'app **eSolutions Charging**, **eProWallbox Move** deve essere impostata sulle modalità operative collegate e con modalità Standalone disabilitata.

8 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se si verifica un errore, la barra LED di **eProWallbox Move** inizia a lampeggiare in rosso. È possibile verificare la descrizione dell'errore nella sezione dedicata dell'app **eSolutions Charging**.

Nel menu principale, andare alla sezione Diagnostica. Qui è possibile trovare l'elenco degli errori in **eProWallbox Move** e i dettagli relativi all'evento.

Se si verifica un errore durante una sessione di ricarica, la sessione viene interrotta e la presa viene sbloccata per consentire il distacco del connettore di ricarica.

La seguente tabella riporta un elenco di possibili errori e le relative risoluzioni dei problemi. Se l'errore permane, contattare l'Assistenza clienti e il fornire il numero di serie riportato sull'etichetta della **eProWallbox Move** o nelle app per ottenere ulteriori informazioni.

Codice errore/problema	Errore Descrizione	Risoluzione dei problemi
100	Alimentazione elettrica assente	Verificare che l'interruttore di circuito di eProWallbox sia ON.
101	Surriscaldamento	Scollegare il cavo Type 2, attendere che la temperatura si abbassi, l'errore si risolve da solo. Per riavviare la sessione di ricarica, ricollegare il cavo. Accertarsi che il sito di installazione sia compatibile con l'intervallo di temperatura (- 25 °C/+ 50 °C, senza esposizione diretta ai raggi solari).
102	Errore di comunicazione fra MCU e MPU.	Lasciare la eProWallbox Move spenta per almeno 60 secondi, quindi riavviarla dall'interruttore di circuito nel quadro elettrico.
103	Guasto hardware, errore del dispositivo di protezione di terra. (errore GPD)	Lasciare la eProWallbox Move spenta per almeno 60 secondi, quindi riavviarla dall'interruttore di circuito nel quadro elettrico. Se l'errore permane, contattare l'installatore e seguire i passaggi per la risoluzione dei problemi di installazione.
104	Guasto hardware, errore monitoraggio della corrente residua CA. (scatto CA RCM)	Verificare che il problema non riguardi il cavo o il veicolo e provare a effettuare un'altra sessione di ricarica (se possibile con un altro veicolo o un altro cavo).
105	Guasto hardware, errore monitoraggio della corrente residua CC. (scatto CC RCM)	Verificare che il problema non riguardi il cavo o il veicolo e provare a effettuare un'altra sessione di ricarica (se possibile con un altro veicolo o un altro cavo).
106	Errore contatore interno	Lasciare la eProWallbox Move spenta per almeno 60 secondi, quindi riavviarla dall'interruttore di circuito nel quadro elettrico.
107	Errore di comunicazione PowerMeter (DPM)	Lasciare la eProWallbox Move spenta per almeno 60 secondi, quindi riavviarla dall'interruttore di circuito nel quadro elettrico.
108	Errore di configurazione, la posizione dell'interruttore rotativo (tipo alimentazione) non è compatibile con il tipo DPM/	Se gli accessori (DPM/MID) non sono installati, accertarsi che la funzione sia disattivata. Quindi riavviare l'apparecchio.

Codice errore/problema	Errore Descrizione	Risoluzione dei problemi
109	Errore di comunicazione RS485 master/slave	Lasciare la eProWallbox Move spenta per almeno 60 secondi, quindi riavviarla dall'interruttore di circuito nel quadro elettrico.
110	Errore di comunicazione MIDcounter	Lasciare la eProWallbox Move spenta per almeno 60 secondi, quindi riavviarla dall'interruttore di circuito nel quadro elettrico. Se necessario per ricaricare il veicolo, disattivare MIDcounter e contattare l'Assistenza clienti.
300	Incoerenza fra comando del contattore dell'apparecchio e feedback	Lasciare la eProWallbox Move spenta per almeno 60 secondi, quindi riavviarla dall'interruttore di circuito nel quadro elettrico.
301	Cortocircuito rilevato sulla linea Control Pilot.	Se la presa è danneggiata, non utilizzare la stazione di ricarica e contattare l'Assistenza clienti. Verificare che il problema non riguardi il cavo o il veicolo e provare a effettuare un'altra sessione di ricarica (se possibile con un altro veicolo o un altro cavo).
302	Impostazione di Stato E o F sulla linea Control Pilot.	Staccare e reinserire il connettore del cavo, accertandosi che sia inserito completamente nella presa della stazione di ricarica e nella presa del veicolo. Verificare che il problema non riguardi il cavo o il veicolo e provare a effettuare un'altra sessione di ricarica (se possibile con un altro veicolo o un altro cavo).
303	Control Pilot scollegato.	Staccare e reinserire il connettore del cavo, accertandosi che sia inserito completamente nella presa della stazione di ricarica e nella presa del veicolo. Verificare che i connettori del cavo siano inseriti completamente nella presa della stazione di ricarica e nella presa del veicolo. Verificare che il problema non riguardi il cavo o il veicolo e provare a effettuare un'altra sessione di ricarica (se possibile con un altro veicolo o un altro cavo).
304	Proximity Pilot scollegato.	Staccare e reinserire il connettore del cavo, accertandosi che sia inserito completamente nella presa della stazione di ricarica e nella presa del veicolo. Verificare che i connettori del cavo siano inseriti completamente nella presa della stazione di ricarica e nella presa del veicolo. Verificare che il problema non riguardi il cavo o il veicolo e provare a effettuare un'altra sessione di ricarica (se possibile con un altro veicolo o un altro cavo).
305	Rilevata rottura del Proximity Pilot.	Staccare e reinserire il connettore del cavo, accertandosi che sia inserito completamente nella presa della stazione di ricarica e nella presa del veicolo. Verificare che i connettori del cavo siano inseriti completamente nella presa della stazione di ricarica e nella presa del veicolo. Verificare che il problema non riguardi il cavo o il veicolo e provare a effettuare un'altra sessione di ricarica (se possibile con un altro veicolo o un altro cavo).
306	Rilevato guasto del dioodo sulla linea Control Pilot (no - 12 V).	Provare a effettuare una nuova sessione di ricarica staccando il cavo sia dalla stazione di ricarica sia dal veicolo e reinserendolo in entrambe le prese.
307	Control Pilot scollegato.	Staccare e reinserire il connettore del cavo, accertandosi che sia inserito completamente nella presa della stazione di ricarica e nella presa del veicolo. Verificare che i connettori del cavo siano inseriti completamente nella presa della stazione di ricarica e nella presa del veicolo. Verificare che il problema non riguardi il cavo o il veicolo e provare a effettuare un'altra sessione di ricarica (se possibile con un altro veicolo o un altro cavo).
308	Incoerenza fra comando motore e feedback, oppure il motore si trova in una condizione di errore.	Provare a effettuare una nuova sessione di ricarica staccando il cavo sia dalla stazione di ricarica sia dal veicolo e reinserendolo in entrambe le prese. Verificare che i connettori del cavo siano inseriti completamente nella presa della stazione di ricarica e nella presa del veicolo.
309	Errore controllo motore durante la fase di inizializzazione dell'EVSE.	Lasciare la eProWallbox Move spenta per almeno 60 secondi, quindi riavviarla dall'interruttore di circuito nel quadro elettrico.

Codice errore/problema	Errore Descrizione	Risoluzione dei problemi
310	Rilevato errore prima della ricarica (PP non rilevato, o guasto del motore, o CP non rilevato).	Staccare e reinserire il connettore del cavo, accertandosi che sia inserito completamente nella presa della stazione di ricarica e nella presa del veicolo. Verificare che i connettori del cavo siano inseriti completamente nella presa della stazione di ricarica e nella presa del veicolo. Verificare che il problema non riguardi il cavo o il veicolo e provare a effettuare un'altra sessione di ricarica (se possibile con un altro veicolo o un altro cavo).
311	Rilevato errore dopo la ricarica (guasto del motore, o CP non scollegato).	Staccare e reinserire il connettore del cavo, accertandosi che sia inserito completamente nella presa della stazione di ricarica e nella presa del veicolo. Verificare che i connettori del cavo siano inseriti completamente nella presa della stazione di ricarica e nella presa del veicolo. Verificare che il problema non riguardi il cavo o il veicolo e provare a effettuare un'altra sessione di ricarica (se possibile con un altro veicolo o un altro cavo).
312	Interruzione di emergenza ricevuta dalla MPU.	Lasciare la eProWallbox Move spenta per almeno 60 secondi, quindi riavviarla dall'interruttore di circuito nel quadro elettrico.
313	Rilevata corrente durante la ricarica, con ciclo di lavoro utile 100% sulla linea Control Pilot.	Verificare che il problema non riguardi il cavo o il veicolo, provare a effettuare la ricarica con un altro cavo e/o un'altra stazione di ricarica.
315	Corrente oltre il limite sulla fase L1	Staccare il cavo, se possibile abbassare la potenza di ricarica lato veicolo e provare a effettuare una nuova sessione di ricarica.
316	Corrente oltre il limite sulla fase L2	Staccare il cavo, se possibile abbassare la potenza di ricarica lato veicolo e provare a effettuare una nuova sessione di ricarica.
317	Corrente oltre il limite sulla fase L3	Staccare il cavo, se possibile abbassare la potenza di ricarica lato veicolo e provare a effettuare una nuova sessione di ricarica.
318	Tensione inferiore a una soglia sulla fase L1	Lasciare la eProWallbox Move spenta per almeno 60 secondi, quindi riavviarla dall'interruttore di circuito nel quadro elettrico.
319	Tensione inferiore a una soglia sulla fase L2	Lasciare la eProWallbox Move spenta per almeno 60 secondi, quindi riavviarla dall'interruttore di circuito nel quadro elettrico.
320	Tensione inferiore a una soglia sulla fase L3	Lasciare la eProWallbox Move spenta per almeno 60 secondi, quindi riavviarla dall'interruttore di circuito nel quadro elettrico.
	LED bloccato in modalità di benvenuto (lampeggia in rosso-verde-blu)	Lasciare la eProWallbox Move spenta per almeno 60 secondi, quindi riavviarla dall'interruttore di circuito nel quadro elettrico.
	eProWallbox Move non si avvia	Lasciare la eProWallbox Move spenta per almeno 60 secondi, quindi riavviarla dall'interruttore di circuito nel quadro elettrico.
	Cavo bloccato nella presa di eProWallbox Move	Spegnere eProWallbox Move dall'interruttore di circuito, quindi rimuovere il cavo.
	Ricarica sospesa con LED verde fisso, DPM o veicolo elettrico hanno sospeso la sessione di ricarica. La sessione può riprendere.	Verificare che la potenza massima nella sezione Potenza domestica dell'app eSolutions Charging sia coerente con il valore in kW della potenza indicato nel contratto di fornitura di energia elettrica. Se il valore è corretto, attendere la ripresa della sessione di ricarica oppure spegnere alcune utenze elettriche.

9 PULIZIA

Si consiglia di pulire l'esterno del dispositivo ognqualvolta sia necessario evitando forti getti d'aria o d'acqua nonché l'uso di saponi o detergenti troppo aggressivi e corrosivi per i materiali con cui è realizzato il prodotto.

Per la pulizia del prodotto utilizzare un panno morbido inumidito con un detergente delicato. Al termine, eliminare qualsiasi traccia di umidità o liquido con un panno morbido asciutto.

10 SMALTIMENTO DI PRODOTTO E IMBALLAGGIO



Questo apparecchio rientra fra le apparecchiature elettriche ed elettroniche; quando l'utente decide di smaltirlo, diventa un rifiuto (rifiuto di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE) da gestire conformemente alla Direttiva europea 2012/19/UE e alla Direttiva europea 2018/849/UE. Il simbolo sull'apparecchio o sul suo imballaggio indica che non va trattato come normale rifiuto domestico; le linee guida stabiliscono i regolamenti quadro per restituzione e riciclo degli apparecchi usati nella UE. Lo smaltimento corretto di questo prodotto contribuisce alla protezione dell'ambiente e della salute delle persone.



AVVERTENZA

**Prima di essere smaltita, eProWallbox Move deve essere disinaggiata da professionisti secondo le istruzioni del produttore.
Mai disinaggiare l'apparecchio autonomamente.**

Smaltire l'imballaggio in modo rispettoso dell'ambiente. I materiali utilizzati per l'imballaggio di questo prodotto sono riciclabili e devono essere smaltiti in conformità alla legislazione vigente nel Paese. Sull'imballaggio sono riportate le seguenti indicazioni per lo smaltimento in base al tipo di materiale.



NOTA

Ulteriori informazioni sugli attuali impianti di smaltimento possono essere richieste alle autorità locali.

11 ASSISTENZA

In caso di domande sull'uso di **eProWallbox Move**, di necessità di ulteriori informazioni oppure di richieste di assistenza, contattare Free2move eSolutions S.p.A. tramite l'apposita sezione del sito Internet:
www.esolutions.free2move.com/contact-us

12 DISCLAIMER

Free2move eSolutions S.p.A. non è responsabile di eventuali danni, causati direttamente o indirettamente a persone, cose o animali, derivanti dal mancato rispetto di tutte le disposizioni contenute nel presente Manuale nonché delle avvertenze relative all'uso di **eProWallbox Move**.



Free2move eSolutions S.p.A. si riserva tutti i diritti su questo documento, sull'articolo e sulle illustrazioni in esso contenute. La riproduzione totale o parziale, la divulgazione a terzi o l'utilizzo del suo contenuto sono vietati senza il previo consenso scritto di Free2move eSolutions S.p.A.

Qualsiasi informazione contenuta nel presente manuale può essere modificata senza preavviso e non rappresenta alcun obbligo da parte del produttore. Le immagini contenute nel presente manuale hanno esclusivamente uno scopo illustrativo e possono differire dal prodotto consegnato.



Sede legale
Free2move eSolutions S.p.A.
Piazzale Lodi, 3
20137 Milano – Italy

www.esolutions.free2move.com


ProWallbox Move

Naudotojo vadovas



Norédami saugiai ir tinkamai naudoti,
vadovaukités šiomis instrukcijomis.
Saugokite jas, kad galėtumėte pasinaudoti ateityje



Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID: 1111257649



TURINYS

1	ĮŽANGA	4
1.1	Vadovo paskirtis	4
1.2	Gamintojo identifikavimas	4
1.3	Montavimo vadovo struktūra	4
1.4	Sauga	5
1.5	Garantijos ir pristatymo sąlygos	6
1.6	Priede pateiktas dokumentų sąrašas	6
1.7	Įspėjimai	7
1.8	Simboliai ir apibrėžimai	8
2	BENDROJI INFORMACIJA	9
2.1	Naudojimo sritys	10
3	BENDRASIS VAIZDAS	11
3.1	Prietaiso šviesos diodų juostos spalvos	12
4	PROGRAMA „ESOLUTIONS CHARGING“	13
5	„eProWallbox Move“ IJUNGIMAS	15
5.1	„eSolutions Charging“ programos naudojimas pirmą kartą: registravimas ir susiejimas	15
5.2	Darbo režimai	16
5.2.1	„Wi-Fi“ nustatymas	18
6	NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS	19
6.1	Parengiamosios įkrovimo operacijos	19
6.2	Pirmasis įkrovimas taikant numatytuosius gamintojo nustatymus (automatinis paleidimas ir prijungus)	20
6.3	Krovimas autentifikavimo režimu (automatinis paleidimas išjungtas ir įjungtas)	22
7	ĮŠORINIŲ PRIEDŲ KONFIGŪRAVIMAS	24
7.1	PowerMeter (DPM)	24
8	TRIKČIŲ ŠALINIMAS	26
9	VALYMAS	29
10	PRODUKTO IR PAKUOTĖS IŠMETIMAS	29

11 PAGALBA **30**

12 ATSAKOMYBĖS ATSISAKYMAS **30**

1 ĮŽANGA

1.1 Vadovo paskirtis

Šis naudotojo vadovas skirtas padėti galutiniams naudotojams saugiai eksplloatuoti ir atlikti operacijas, reikalingas, kad įrenginys gerai veiktų.

Jei įrenginys naudojamas ne taip, kaip nurodyta šiame vadove, įrenginio užtikrinama apsauga gali suprastėti.

Šį dokumentą kruopščiai patikrino gamintojas „Free2move eSolutions S.p.A.“, tačiau visų apsirikimų negalima visiškai atmesti. Pastebėjė kokią nors klaidą, praneškite „Free2move eSolutions S.p.A.“. Išskyrus aiškius sutartinius įsipareigojimus, „Free2move eSolutions S.p.A.“ jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma atsakinga už bet kokius nuostolius ar žalą, patirtus naudojantis šiuo vadovu arba dėl netinkamo įrangos naudojimo.

Šio dokumento originalo kalba yra anglų kalba. Jei pastebėjote neatitikimų arba kilo abejonių, paprašykite „Free2move eSolutions S.p.A.“ pateikti dokumento originalą.

1.2 Gamintojo identifikavimas

Įrenginio gamintojas yra:

Free2move eSolutions S.p.A.
Piazzale Lodi, 3
20137 Milan – Italy (Italija)
www.esolutions.free2move.com

1.3 Montavimo vadovo struktūra

Šis vadovas suskirstytas į skyrius pagal įvairias temas ir tame pateikta visa informacija, reikalinga tinkamai ir saugiai naudotis prietaisu.

Kiekvienas skyrius padalytas į skirsnius, kuriuose nagrinėjami pagrindiniai punktai, ir kiekvienas skirsnis gali turėti savo antraštes, paantraštes ir aprašą.

1.4 Sauga

Šiame vadove pateikiamos svarbios saugos instrukcijos, kurių reikia laikytis naudojantis įrenginiu.

Siekiant šio tikslą, šiame vadove pateikta keletas įspėjamųjų tekstų su specialiomis instrukcijomis. Šios instrukcijos pažymėtos specialiu teksto laukeliu ir pateikiamos kartu su bendru pavojaus simboliu (išskyrus PASTEBĖJIMUS ir PASTABAS, nesusijusius su konkrečiomis pavojingomis situacijomis) ir siekiant užtikrinti naudotojo saugą atliekant aprašytas operacijas bei išvengti bet kokio įrenginio ir (arba) turto sugadinimo:

PAVOJUS: Dėl instrukcijų nesilaikymo kils pavojingos situacijos grėsmė, kuri, jei jos nebus išvengta, sukels staigią mirtį arba sunkų ar ilgalaikį sužalojimą.

ĮSPĖJIMAS: Dėl instrukcijų nesilaikymo susidarys potencialiai pavojinga situacija, kuri, jei jos nebus išvengta, sukels mirtį arba rimtą sužalojimą.

PERSPĖJIMAS: Jei nebus paisoma įspėjimo, susidarys potencialiai pavojinga situacija, dėl kurios, jei jos nebus išvengta, bus apgadintas įrenginys.

PASTEBĖJIMAS: Pateikiamos instrukcijos dėl elgesio, atliekant operacijas, nesusijusias su galima fiziniais sužeidimais.

PASTABA: Pateikiama papildoma informacija, papildanti pateiktas instrukcijas.

„Free2move eSolutions S.p.A.“ negali būti laikoma atsakinga už asmenims ir (arba) turtui ar įrenginiui padarytą žalą, jei nesilaikoma šiame dokumente aprašytų sąlygų.



PAVOJUS

Montuoti turi kvalifikuoti specialistai. Nebandykite sumontuoti prietaiso savarankiškai. Turi būti suprojektuota ir sumontuota priskirtoji, pažangiausia elektros energijos tiekimo sistema, kuri turi būti sertifikuota pagal vienos teisės aktus ir energijos tiekimo sutartį.

1.5 Garantijos ir pristatymo sąlygos

Išsami garantijos informacija pateikta pardavimo sąlygose, pridėtose prie šio gaminio pirkimo užsakymo ir (arba) gaminio pakuotėje.

„Free2move eSolutions S.p.A.“ negali būti laikoma atsakinga už sistemas, esančias prieš pateiktą įrenginį arba už jo. „Free2move eSolutions S.p.A.“ negali būti laikoma atsakinga už defektus ar gedimus, atsirandančius dėl: netinkamo įrenginio naudojimo, pažeidimų transportuojant ar ypatingų aplinkos sąlygų, netinkamos ar nepakankamos priežiūros, piktavalisko pakeitimo ar nesaugaus remonto ir nekvalifikuotų asmenų naudojimo ar montavimo.

„Free2move eSolutions S.p.A.“ neatsako už įrangos ar jos dalii, neatitinkančių montavimo šalyje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų, šalinimą..



PASTEBĖJIMAS

Bet koks aparatinės ar programinės įrangos modifikavimas, manipuliavimas ar pakeitimas, dėl kurio nebuvo aiškiai susitarta su gamintoju, iš karto anuliuoja garantiją.

1.6 Priede pateiktas dokumentų sąrašas

Be šio vadovo, gaminio dokumentaciją galite peržiūrėti ir atsiisiųsti apsilankę „Free2move eSolutions S.p.A.“ svetainėje:

www.esolutions.free2move.com/document-library



1.7 Įspėjimai



PAVOJUS

Elektros smūgis ir gaisras. Montuoti reikia laikantis montavimo šalyje galiojančių taisyklių ir visų elektros darbų atlikimo saugos taisyklių. Įsitikinkite, kad visas montavimo operacijas atlieka tik kvalifikuoti ir apmokyti darbuotojai.

- Prieš naudodamasi įrenginiu, **įsitikinkite, kad nepažeistas nė vienas komponentas.** Sugadinti komponentai gali sukelti elektros smūgi, trumpuosius jungimus ir gaisrą dėl perkaitimo. Prietaiso su apgadinimais ar defektais naudoti negalima.
- Užtikrinkite, kad eProWallbox Move būtų toliau nuo benzino talpyklų ar kitų degių medžiagų.
- Prieš pastatydami arba perkeldami eProWallbox Move, įsitikinkite, kad įrenginys **neprijungtas prie elektros maitinimo tinklo.**
- eProWallbox Move galima naudoti tik **konkrečiais tikslais**, kuriems yra skirta.
- Užtikrinkite, kad eProWallbox Move būtų naudojamas tik **tinkamomis eksploatavimo sąlygomis.**
- Įrenginį reikia prijungti **prie tinklo laikantis vietinių ir tarptautinių standartų bei visų šiame vadove nurodytų techninių reikalavimų.**
- Vaikai arba kiti asmenys, negalintys įvertinti su įrenginio naudojimu susijusios rizikos, gali **sunkiai susižeisti arba patirti pavojų jų gyvybei.** Tokiems asmenims negalima naudotis prietaisu ir jie turi būti prižiūrimi, kai yra šalia jo.
- **Augintinius ar kitus gyvūnus reikia laikyti** nuo prietaiso ir pakavimo medžiagų atokiau.
- **Vaikams negalima žaisti su įrenginiu,** kartu su gaminiu pateiktais priedais ar pakuotėmis.
- eProWallbox Move nėra komponentų, kuriuose naudotojas gali remontuoti arba prižiūrėti savarankiškai.



PAVOJUS

Vienintelė dalis, kurią galima nuimti nuo „eProWallbox Move“, yra nuimamas išorinis gaubtas. Daugiau, išskyrus kvalifikuotus darbuotojus montavimo, išmontavimo ar techninės priežiūros metu, „eProWallbox Move“ atidaryti negalima.

- eProWallbox Move galima naudoti tik su maitinimo šaltiniu.
- eProWallbox Move turi būti **turi būti tvarkomos ir šalinamos laikantis galiojančių teisės aktų**, atskirai nuo įprastų buitinėų atliekų, kaip elektrinės ir elektroninės atliekos (EEĮA).
- Būtina imtis atsargumo priemonių užtikrinant saugų aktyviųjų implantuojamųjų medicinos priemonių veikimą. Norėdami nustatyti, ar įkrovimo procesas gali neigiamai paveikti medicinos prietaisą, kreipkitės į jo gamintoją.

1.8 Simboliai ir apibrėžimai



Bendrasis įspėjimas



Privaloma susipažinti su originaliu vadovu ir papildomais dokumentais



Draudimai arba apribojimai



Nors gaminai nėra pagaminti iš sveikatai kenksmingų medžiagų, jie neturėtų būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis ir turi būti surenkami atskirai, nes yra pagaminti iš medžiagų, kurias galima perdirbti.



Elektros įtampos pavojaus piktograma



Karštų paviršių pavojaus piktograma.

2 BENDROJI INFORMACIJA

eProWallbox Move yra kintamosios srovės įkrovimo sprendimas, skirtas elektromobiliams ir įkraunamoms hibridinėms transporto priemonėms įkrauti, idealiai tinkantis naudoti pusiau viešose ir gyvenamosiose vietose. Įrenginys yra trifazis arba vienfazis ir turi 2 tipo lizdą.

Trifazės konfigūracijos įrenginys įkrauna elektromobilius iki 22 kW, vienfazės konfigūracijos – iki 7,4 kW. Įrenginyje galimos jungiamumo parinktys, pvz., nuotolinis stebėjimas per **eSolutions Control Platform (CPMS)**. Galutinė konfigūracija turi būti užbaigta naudojant **PowerUp** programėlę. **eProWallbox Move** programėlę. „**eProWallbox Move**“ galima valdyti naudojant specialią „**eSolutions Charging**“ programėlę, kurią galima atsisiusti iš „Google Play™“ ir „Apple Store®“.

Šiame dokumente aprašyta, kaip naudotis įrenginiu. Jo funkcijų aprašas pateikiamas siekiant nustatyti pagrindinius komponentus ir šiame vadove vartojamus techninius terminus.



!ISPĖJIMAS

Nemontuokite „**eProWallbox Move**“ ar jos priedų savarankiškai.
Susiekiite su kvalifikuotais specialistais, kurie sumontuos pagal gamintojo instrukcijas.

Produkto versijos:

F2ME.EPROSEYYXXX

2.1 Naudojimo sritys

„Free2move eSolutions S.p.A.“ neprisiima jokios atsakomybės už bet kokią žalą dėl netinkamų ar neatsargių veiksmų.



Įrenginio negalima naudoti jokiam kitam tikslui, išskyrus tą, kuriam jis skirtas.


Įrangos negali naudoti vaikai ar žmonės, turintys ribotus protinius ar fizinius gebėjimus, ir net suaugusieji ar specialistai, jei įrenginys naudojamas nesilaikant šio vadovo ir lydimujų dokumentų reikalavimų.

Šis įrenginys skirtas įkrauti elektromobilius; ši klasifikacija identifikuoja jos savybes:

- maitinimo šaltinis: nuolatinė jungtis su kintamosios srovės elektros tinklu;
- išvestis: Kintamoji srovė
- aplinkos sąlygos: naudoti viduje / lauke;
- fiksuota instaliacija;
- apsauga nuo elektros smūgio: I klasė;
- įkrovimo tipas: 3 režimas pagal IEC 61851-1 standartą;
- EMS aplinkosaugos klasifikacija: B klasė;
- Pasirinktinė ventiliacijos funkcija nepalaikoma.

3 BENDRASIS VAIZDAS

Toliau paveikslėlyje pavaizduota eProWallbox Move ir pagrindinės jos dalys.



3.1 Prietaiso šviesos diodų juostos spalvos

Ijungus eProWallbox Move šviesos diodų juosta mirksi skirtingomis spalvomis. Tada prietaiso būseną galima lengvai stebėti pagal priekinio šviesos diodo spalvas ir elgseną.

Ijungus eProWallbox Move, šviesos diodų juosta rodo raudoną, žalią ir mėlyną spalvų seką. Jei ši būklė išlieka, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.



MĖLYNA



ŽALIA



RAUDONA



GELTONA

PULSUOJA	Pasiruošiama įkrauti	Įkraunama	Programinės įrangos naujinimas
ŠVIEČIA NE- PERTRAU- KIAMAI	Paruošta prijungti	Įkrovimas sustabdytas, gali būti atnaujintas	„eProWallbox Move“ neprieinamas / užra- kintas
MIRKSI		Paruošta atjungti	Aptikta klaida

PASTEBĖJIMAS

Atsižvelgiant į programinės įrangos versiją, šviesos diodų elgsena gali keistis.

4 PROGRAMA „ESOLUTIONS CHARGING”



eSolutions Charging yra speciali išmaniujučių telefonų programa, pasiekiamą „Google Play™“ ir „Apple Store®“. Naudojant ją, interneto arba „Bluetooth“ ryšiu galima konfigūruoti, stebėti ir nustatyti **eProWallbox Move**.

eSolutions Charging siūlo įvairias funkcijas, atsižvelgiant į tai, ar **eProWallbox Move** yra prijungta prie **eSolutions Control Platform (CPMS)**. Kai **eProWallbox Move** yra prijungta „Wi-Fi“ ryšiu, elektromobilių vairuotojai savo išmaniaisiais telefonais gali visiškai kontroliuoti įkrovimo seansus.

Pasiekiamos šios funkcijos:

- įkrovimo seansų stebėjimas;
- įkrovimo seansų autorizavimas, paleidimas ir stabdymas,
- istorinių seanso duomenų vizualizavimas,
- įkrovimo seansų atidėjimas arba planavimas,
- **eProWallbox Move** galios apribojimų konfigūravimas,
- **eProWallbox Move** paleidimas iš naujo,
- Kelių **eProWallbox Moves** prietaisų registravimas
- DPM funkcijos įgalinimas ir „**PowerMeter**“ (DPM) didžiausios galios nustatymas,
- **MIDcounter** įgalinimas ir nustatymas,
- „Wi-Fi“ nustatymas,
- darbo režimų keitimas,
- susisiekimas su klientų aptarnavimo tarnyba

Jeigu **eProWallbox Move** neprijungta dėl prasto ryšio arba įjungtas autonominis režimas, „Bluetooth“ ryšiu pasiekiamos tik šios funkcijos:

- **eProWallbox Move** galios apribojimų konfigūravimas,
- **eProWallbox Move** paleidimas iš naujo,
- Kelių **eProWallbox Moves** prietaisų registravimas
- DPM įgalinimas ir „**DPM PowerMeter**“ didžiausios galios nustatymas,
- „Wi-Fi“ nustatymas,
- darbo režimų keitimas,
- susisiekimas su klientų aptarnavimo tarnyba

PASTEBĖJIMAS

„Bluetooth“ funkcijos galimos tik laikant išmanujį telefoną arti
„**eProWallbox Move**“

PASTEBĖJIMAS

Norėdami pasiekti visas funkcijas, įsitikinkite, kad turite naujausią
„**eSolutions Charging**“ programos versiją.

5 „eProWallbox Move“ IJUNGIMAS

eProWallbox Move nėra ijjungimo / išjungimo mygtukų. Sumontavus ir ijjungus maitinimą grandinės pertraukikliu elektros skydelyje, eProWallbox Move yra parengta susieti su naudotojo profiliu ir konfigūruoti eSolutions Charging programoje.

PASTEBĖJIMAS

Ijungus įrenginį, šviesos diodų juosta įsijungia ne iš karto. Tai gali užtrukti vieną minutę.

Jeigu įrenginys yra pažeistas, tiksliai vykdykite toliau pateiktas pavojingų situacijų instrukcijas, kad išvengtumėte žmonių sužeidimų ir turto sugadinimo:

- naudoti pažeistą įrenginį griežtai draudžiamą;
- aiškiai pažymėkite pažeistą įrenginį, kad juo nesinaudotų kiti žmonės;
- nedelsdami iškvieskite kvalifikuotą specialistą, kad sutaisytų arba pakeistų įrenginį



PAVOJUS


Sugedęs įrenginys gali sukelti elektros smūgi.

5.1 „eSolutions Charging“ programos naudojimas pirmą kartą: registravimas ir susiejimas

Paleidus programą pirmą kartą, naudotojų prašoma pateikti asmeninę informaciją, kad užsiregistravotų ir sukurtų eSolutions paskyrą. Asmeninius duomenis ir profilio nustatymus galima keisti programoje.

Ijungus eProWallbox Move, užsiregistravokite arba prisijunkite prie programos, kad susietumėte eProWallbox Move su naudotojo paskyra. Atlikite šiuos paprastus veiksmus:

- Spustelėkite „Charge at home“ (krauti namuose) viršutiniame kairiajame meniu
- Spustelėkite „Pair now“ (susieti dabar) arba + mygtuką, kad susietumėte su nauja eProWallbox Move
- Naudodami apačioje esantį griovelį, nuimkite išorinį gaubtą ir nuskaitykite QR kodą ant gaubto esančioje identifikavimo etiketėje:



PASTABA

Šis susiejimas leidžia naudotis visomis funkcijomis, tokiomis kaip duomenų rinkimas, stebėjimas ir analizė. **eSolutions Charging** programėlė leidžia susieti daugiau kaip vieną **eProWallbox Move** su vienu profiliu, tokiu būdu naudotojai gali valdyti visus prietaisus viename lietimo taške.

5.2 Darbo režimai

eProWallbox Move galima konfigūruoti, kad veiktu skirtingais darbo režimais, keičiant įkrovimo autorizavimo ir jungiamumo parinktis. Darbo režimus galima keisti programoje **eSolutions Charging** perjungikliais „Autostart“ (automatinis paleidimas) ir „Standalone“ (autonominis).


Įkrovimo autorizavimas galimas dviem būdais:

- **Autostart** (automatinis paleidimas) (numatytais gamintojo nustatymas): įjungus „Autostart“ (automatinis paleidimas), įkrovimo autorizavimas yra automatinis ir įkrovimo seansas pradedamas tiesiog prijungus įkrovimo kabelį.

- **Autentifikavimas:** kai automatinio paleidimo funkcija išjungta, įkrovimo seansą privalo autorizuoti naudotojas šiuo metodu:
 - Autorizuojant seansą **eSolutions Charging** programa (jeigu prietaisas prijungtas per „Wi-Fi“)

eProWallbox Move yra dvi **jungiamumo** parinktys:

- **Jungiamumo funkcija ijjungta** (numatytais gamintojo nustatymas): kai **Standalone** (autonominė) parinktis ijjungta, **eProWallbox Move** prijungama prie **eSolutions Control Platform (CPMS)**, kad įgalintų programinės įrangos naujinimus, tiesioginį nuotolinį klientų aptarnavimo palaikymą ir galima būtų naudotis visomis **eSolutions Charging** programos funkcijomis.
- **Jungiamumo funkcija išjungta:** kai **Standalone** (atskiro paleidimo) parinktis išjungta, **eProWallbox Move** neprijungama prie **eSolutions Control Platform (CPMS)** ir naudotojas turi prieigą prie ribotų **eSolutions Charging** funkcijų, pasiekiamų tik „Bluetooth“ ryšiu.



PASTEBĖJIMAS

Pakeitę darbo režimą, programoje iš naujo paleiskite prietaisą, kad įsigaliotų keitimai.

5.2.1 „Wi-Fi“ nustatymas

Prie eProWallbox Move galima prisijungti „Wi-Fi“ tinklu per eSolutions Charging programą, atlikus šiuos veiksmus:

- Prijunkite savo išmanujį telefoną **prie to paties „Wi-Fi“ tinklo**, prie kurio norite prijungti eProWallbox Move.
- Spustelėkite „**Charge at home**“ (krauti namuose) viršutiniame kairiajame meniu.
- Pasirinkite **eProWallbox Move**, kurią norite konfigūruoti.
- Spustelėkite mėlyną ratuką pasirinktos eProWallbox Move viršutiniame dešiniajame kampe.
- Spustelėkite „**Configure using Bluetooth**“ (konfigūruoti naudojant „Bluetooth“).
- Spustelėkite „**Set Wi-Fi**“ (nustatyti „Wi-Fi“) ir įveskite and „Wi-Fi“ slaptažodį.

PASTEBĖJIMAS

„Wi-Fi“ sąrankos metu „eSolutions Charging“ automatiškai aptinka „Wi-Fi“ tinklą, kurį naudoja išmanusis telefonas. Įveskite teisingą slaptažodį.

6 NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

6.1 Parengiamosios įkrovimo operacijos



ĮSPĖJIMAS

NEATJUNKITE įkrovimo jungties nuo elektromobilio viso įkrovimo proceso metu. Įkrovimo jungtį nuo transporto priemonės atjunkite tik tada, kai įkrovimo operacijos užbaigiamos arba nutraukiamos vykdant atitinkamą procedūrą. Bet kuriuo atveju negalima naudoti pernelyg didelės jėgos.

Prieš pradėdami naują įkrovimo seansą:

- Įsitikinkite, kad įrenginys ir jo jungtys nėra pažeisti, yra sausi ir švarūs.
- Nekiškite į lizdą pirštų ar daiktų.
- Nelieskite įrenginio ar jo priedų drėgnomis rankomis arba basomis kojomis.
- Užtikrinkite, kad įrenginys nėra ir nebuvo prie karščio šaltinių, sproglių arba degių medžiagų.
- Įsitikinkite, kad elektromobilis suderinamas su įrenginio techninėmis savybėmis.
- Transporto priemonės adapterių negalima naudoti jungčiai įjungti į transporto priemonės lizdą.
- Adapterius tarp transporto priemonės lizdo ir kištukų galima naudoti tik tuo atveju, jeigu jie specialiai sukurti ir patvirtinti transporto priemonės gamintojo arba elektromobilio maitinimo įrangos gamintojo, laikantis nacionalinių reikalavimų. Tačiau tokie adapteriai turi atitikti IEC 61851-1 standarto ir kitų susijusių standartų, apibrėžiančių adapterio kištuką ir lizdą, reikalavimus. Adapteriai bet kuriuo atveju turi būti pažymėti specialiais gamintojo leidžiamomis naudojimo žymėmis (pvz., IEC 62196).
- Įkrovimo kabelį laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Elkitės atsargiai, kad neužmintumėte jungties ar kabelio.

**ĮSPĖJIMAS**

Nenaudokite „Free2move eSolutions S.p.A.“ nenurodytų adapterių ar ilgintuvų, nes jie gali sugadinti gaminį ir sukelti pavojų vartotojo saugai.

**PERSPĖJIMAS**



„eProWallbox Move“ turi būti naudojama tik pagal nurodytus eksplotavimo parametrus ir esant aplinkos temperatūrai nuo -25 °C iki 50 °C.

6.2 Pirmasis įkrovimas taikant numatytuosius gamintojo nustatymus (automatinis paleidimas ir prijungus)



eProWallbox Move pagal numatytuosius nustatymus sukonfigūruota su įjungtu „Autostart“ (automatinio paleidimo) darbo režimu; pirmiausia reikia sukonfigūruoti „Wi-Fi“ ryšį; žr. 5.2.1. skyrių

Norėdami pradėti įkrovimo seansą, atlikite šiuos veiksmus:

- Prietaiso šviesos diodų juosta lemputė turi švesti mėlyna spalva, o tai reiškia, kad eProWallbox Move yra paruoštas įkrovimui (žr. 5.4 skyrių eProWallbox Move šviesos diodų juostos spalvos).
- Įkiškite iki galio įkrovimo kabelio kištuką į įrenginio lizdą.
- Įkiškite 2 tipo kabelio kištuką į elektromobilio krovimo prievadą.



- Įrenginys užrakins kabelį viso įkrovimo seanso metu.
- Įkrovimo seansas prasideda, ir prietaiso šviesos diodu juosta pulsuoja žaliai.
- Kai įkrovimas baigtas arba įkrovimo procesą reikia stabdyti, yra du būdai sustabdyti įkrovimo procesą:
 - Transporto priemonėje (pvz., atrakinus duris), tada atjungus jungtį nuo transporto priemonės ir nuo eProWallbox Move
 - Prijungus eSolutions Charging programe paspauskite **STOP** (stabdyti), tada atjunkite jungtį nuo transporto priemonės ir nuo eProWallbox Move
- eProWallbox Move grįš į savo pradinę būseną – parengtą naujam įkrovimo seansui.





PERSPĖJIMAS
Pasibaigus įkrovimo seansui, atjunkite įkrovimo kabelį nuo įrenginio bei automobilio ir laikykite jį saugioje vietoje.

6.3 Krovimas autentifikavimo režimu (automatinis paleidimas išjungtas ir ijjungtas)

Jei sukonfigūruotas autentiškumo patvirtinimo veikimo režimas, įkrovimo seansas turėtų būti autorizuotas per „**eSolutions Charging**“ programėlę. Autorizavimas per programėlę galimas tik tada, kai **eProWallbox Move** yra prijungta prie „Wi-Fi“.

- Prietaiso šviesos diodų juosta lemputė turi švesti mėlyna spalva, o tai reiškia, kad **eProWallbox Move** yra paruoštas įkrovimui (žr. 5.4 skyrių **eProWallbox Move** šviesos diodų juostos spalvos).
- Įkiškite iki galio įkrovimo kabelio kištuką į įrenginio lizdą.
- Įkiškite 2 tipo kabelio kištuką į elektromobilio krovimo prievedą.
- Jei **eProWallbox Move** prijungtas prie „Wi-Fi“, paleiskite nuotoliniu būdu per programėlę:
- Įkraukite transporto priemonę.
- Kai įkrovimas baigtas arba įkrovimo procesą reikia stabdyti, yra du būdai sustabdyti įkrovimo procesą:
 - Transporto priemonėje (pvz., atrakinus duris), tada atjungus jungtį nuo transporto priemonės ir nuo **eProWallbox Move**
 - **eSolutions Charging** programeje paspauskite **STOP** (stabdyti), tada atjunkite jungtį nuo transporto priemonės ir nuo **eProWallbox Move**.
- Gaminys grjš į savo pradinę būseną – parengtą naujam įkrovimo seansui.



PERSPĒJIMAS

Pasibaigus įkrovimo seansui, atjunkite įkrovimo kabelį nuo įrenginio bei automobilio ir laikykite jį saugioje vietoje.

PASTEBĖJIMAS

Įkrovimo seansą per „eSolutions Charging“ programą galima sustabdyti tik tuomet, kai prijungta „eProWallbox Move“, todėl veikiant autonominiu režimu funkcija išjungta (žr. 5.2 skyrių „Darbo režimai“).

7 IŠORINIŲ PRIEDŲ KONFIGŪRAVIMAS

Su eProWallbox Move suderinami išoriniai priedai yra:

- **PowerMeter (DPM)**: yra energijos matuoklis, kuris įgalina dinaminio energijos valdymo („Dynamic Power Management“ – DPM) išmaniąją funkciją, leidžiančią įkrauti elektromobilį išnaudojant tik namuose prieinamą galią, moduliujant įkrovimo galią ir išvengiant nemaloniių elektros srovės nutrūkimų.
- **MIDcounter**: yra sertifikuotas energijos matuoklis, leidžiantis stebeti eProWallbox Move suvartojimą per kiekvieną įkrovimo seansą.



ĮSPĖJIMAS

Nemontuokite jokių priedų savarankiškai. Susisiekite su kvalifikuotais specialistais, kurie sumontuos pagal gamintojo instrukcijas.

7.1 PowerMeter (DPM)

PowerMeter (DPM) yra išorinis matuoklis, kuris įgalina dinaminio energijos valdymo (DPM) funkciją ir konfigūruojamas montavimo etape. DPM yra išmanioji funkcija, leidžiančią įkrauti elektromobilį išnaudojant tik namuose prieinamą galią, moduliujant įkrovimo galią ir išvengiant nemaloniių elektros srovės nutrūkimų. Jei įkrovimo seanso metu naudojate kitus prietaisus, sistema gali moduliuoti automobilį įkrovimo galia, net laikinai sustabdydama įkrovimo seansą. Kai tik kiti buitiniai prietaisai bus išjungti, seansas bus tęsiamas.

Maksimalią sutartinę galią taip pat galima pakeisti naudojant **eSolutions Charging** programą, atlikus šiuos veiksmus:

- Pasirinkite prie „**PowerMeter**“ prijungtą prietaisą.
- Spustelėkite mėlyną ratuką pasirinktos viršutiniame dešiniajame kampe, kad pereitumėte į nustatymus.
- Spustelėkite „Home Power“ (namų galia).
- Perkeldami slankiklį nustatykite savo elektros tiekimo sutartyje nurodytą galios vertę kW. Šios ribos eProWallbox Move neviršys.

7.2 MIDcounter

MIDcounter yra sertifikuotas energijos matuoklis, leidžiantis saugiai ir patikimai stebėti **eProWallbox Move** suvartojimą per kiekvieną įkrovimo seansą. Visi susiję įkrovimo seansų duomenys bus įrašyti iš sertifikuoto energijos skaitiklio (sumontuoto ne prietaise) ir perduoti į **eSolutions Control Platform (CPMS)** iš **eProWallbox Move**, jei prietaisas prijungtas.

Sumontavus papildomą sertifikuotą skaitiklį, vartotojas automatiškai matys skaitiklio rodmenis skyriuje ir galės atsiisiųsti sertifikuotą suvartojimo ataskaitą, ir pridėti į elektros sąskaitą įtrauktą kainą už elektrą.

- Pasirinkite prie **MIDcounter** prijungtą prietaisą
- Spustelėkite mėlyną ratuką pasirinktos viršutiniame dešiniajame kampe, kad pereitumėte į nustatymus.
- Spustelėkite **MIDcounter**.
- Įveskite sutartinę elektros energijos kainą, nurodytą sąskaitoje už elektrą
- Visų sertifikuotų įkrovimo seansų istorija bus pasiekiamai specialiaiame **MIDcounter** skyriuje. Ataskaitą bus galima atsiisiųsti.

PASTEBĖJIMAS

Norint naudotis konkrečiomis „MIDcounter“ funkcijomis „eSolutions Charging“ programe, „eProWallbox Move“ turi būti nustatyta veikiti prijungtais darbo režimais, o autonominis režimas turi būti išjungtas.

8 TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Jei jvyksta kлаida, **eProWallbox Move** šviesos diodų juosta pradeda mirksėti raudonai. Klaidos aprašymą galima patikrinti specialiaiame „**eSolutions Charging**“ programėlės skyriuje.

Pagrindiniame meniu eikite į skyrių „Diagnostics“ (diagnostika). Čia rasite **eProWallbox Move** kлаidų sąrašą ir išsamią jvykio informaciją.

Jei įkrovimo seanso metu jvyksta kлаida, jis pertraukiamas ir lizdas atrakinamas, kad galētumėte atjungti kištuką.

Toliau lentelėje pateikiamas kлаidų sąrašas, kurios gali vykti, ir atitinkama trikčių šalinimo informacija. Jeigu kлаida išlieka, daugiau informacijos kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą nurodydami **eProWallbox Move** serijos numerį, kuris nurodytas ant gaminio etiketės arba programose.

Klaidos kodas / problema	Klaida Aprašas	Trikčių šalinimas
100	Neužtikrintas maitinimas	Patirkinkite, ar „eProWallbox Move“ grandinės pertraukiklis yra padėtyje ON (įjungta).
101	Perkaitimas	Atjunkite 2 tipo kabelį, palaukite, kol temperatūra nukris, tuomet kлаida išnyks savaime. Norėdami pradeti įkrovimo seansą iš naujo, vėl prijunkite kabelį. Jisitinkinkite, kad montavimo vieta atitinka temperatūros diapazoną (nuo -25 °C iki +50 °C ir nesiekia tiesioginiai saulės spinduliai).
102	Ryšio tarp MCU ir MPU kлаida.	Naudodami grandinės pertraukiklij elektros skydelyje paleiskite „eProWallbox Move“ iš naujo, išjungę „eProWallbox Move“ palaukite bent 60 sekundžių.
103	Aparatinės įrangos trikčiis, įžeminimo apsaugos įrenginio kлаida. (GPD kлаida)	Naudodami grandinės pertraukiklij elektros skydelyje paleiskite „eProWallbox Move“ iš naujo, išjungę „eProWallbox Move“ palaukite bent 60 sekundžių. Jeigu kлаida išlieka, kreipkitės į diegimo specialistą ir vadovaukites diegimo trikčių šalinimo instrukcijomis.
104	Aparatinės įrangos trikčiis, liekamosios srovės stebėjimo kintamatosios srovės kлаida. (RCM AC jungiklis)	Patirkinkite, ar problema nesusijusi su kabeliu arba transporto priemone ir bandykite dar kartą paleisti įkrovimo seansą (jei įmanoma, naudokite kitą transporto priemonę ir kitą kabelį).
105	Aparatinės įrangos trikčiis, liekamosios srovės stebėjimo nuolatinės srovės kлаida. (RCM DC jungiklis)	Patirkinkite, ar problema nesusijusi su kabeliu arba transporto priemone ir bandykite dar kartą paleisti įkrovimo seansą (jei įmanoma, naudokite kitą transporto priemonę ir kitą kabelį).
106	Vidinė matuoklio kлаida	Naudodami grandinės pertraukiklij elektros skydelyje paleiskite „eProWallbox Move“ iš naujo, išjungę „eProWallbox Move“ palaukite bent 60 sekundžių.
107	„PowerMeter“ (DPM) ryšio kлаida	Naudodami grandinės pertraukiklij elektros skydelyje paleiskite „eProWallbox Move“ iš naujo, išjungę „eProWallbox Move“ palaukite bent 60 sekundžių.
108	Konfigūracijos kлаida, sukamasis jungiklis (tiekiimo tipas) nedera su DPM/ MID tipu	Jeigu priedai (DPM/MID) nesumontuoti, jisitinkinkite, kad funkcija išjungta. Tada paleiskite prietaisą iš naujo.

Klaidos kodas / problema	Klaida aprašas	Trikčių šalinimas
109	Pagrindinio / pavaldaus įrenginio RS485 ryšio kлаida	Naudodami grandinės pertraukiklį elektros skydelyje paleiskite „eProWallbox Move“ iš naujo, išjungę „eProWallbox Move“ palaukite bent 60 sekundžių.
110	„MIDcounter“ ryšio kлаida	Naudodami grandinės pertraukiklį elektros skydelyje paleiskite „eProWallbox Move“ iš naujo, išjungę „eProWallbox Move“ palaukite bent 60 sekundžių. Jei reikia įkrauti transporto priemonę, išjunkite „MIDcounter“ ir kreipkités į klientų aptarnavimo tarnybą.
300	Nenuoseklumas tarp prietaiso kontaktoriaus komandos ir gr̄žtamojo ryšio	Naudodami grandinės pertraukiklį elektros skydelyje paleiskite „eProWallbox Move“ iš naujo, išjungę „eProWallbox Move“ palaukite bent 60 sekundžių.
301	„Control Pilot“ linijoje aptiktas trumpasis jungimas.	Jei lizdas sugadintas, nenaudokite krovimo stoties ir kreipkités į klientų aptarnavimo tarnybą. Patirkinkite, ar problema nesusijusi su kabeliu arba transporto priemonė ir bandykite dar kartą paleisti įkrovimo seansą (jei įmanoma, naudokite kitą transporto priemonę ir kitą kabelį).
302	„Control Pilot“ linijoje nustatyta E arba F būsena.	Atjunkite ir vėl prijunkite kabelio jungtį, įsitikinkite, kad ji visiškai įkišta į krovimo stoties lizdą ir transporto priemonės įvadą. Patirkinkite, ar problema nesusijusi su kabeliu arba transporto priemonė ir bandykite dar kartą paleisti įkrovimo seansą (jei įmanoma, naudokite kitą transporto priemonę ir kitą kabelį).
303	„Control Pilot“ atjungta.	Atjunkite ir vėl prijunkite kabelio jungtį, įsitikinkite, kad ji visiškai įkišta į krovimo stoties lizdą ir transporto priemonės įvadą. Patirkinkite, ar kabelio jungtys yra visiškai įkištos į krovimo stoties lizdą ir transporto priemonės įvadą. Patirkinkite, ar problema nesusijusi su kabeliu arba transporto priemonė ir bandykite dar kartą paleisti įkrovimo seansą (jei įmanoma, naudokite kitą transporto priemonę ir kitą kabelį).
304	„Proximity Pilot“ atjungta.	Atjunkite ir vėl prijunkite kabelio jungtį, įsitikinkite, kad ji visiškai įkišta į krovimo stoties lizdą ir transporto priemonės įvadą. Patirkinkite, ar kabelio jungtys yra visiškai įkištos į krovimo stoties lizdą ir transporto priemonės įvadą. Patirkinkite, ar problema nesusijusi su kabeliu arba transporto priemonė ir bandykite dar kartą paleisti įkrovimo seansą (jei įmanoma, naudokite kitą transporto priemonę ir kitą kabelį).
305	Aptiktas sugedės „Proximity Pilot“.	Atjunkite ir vėl prijunkite kabelio jungtį, įsitikinkite, kad ji visiškai įkišta į krovimo stoties lizdą ir transporto priemonės įvadą. Patirkinkite, ar kabelio jungtys yra visiškai įkištos į krovimo stoties lizdą ir transporto priemonės įvadą. Patirkinkite, ar problema nesusijusi su kabeliu arba transporto priemonė ir bandykite dar kartą paleisti įkrovimo seansą (jei įmanoma, naudokite kitą transporto priemonę ir kitą kabelį).
306	Aptiktas diodo gedimas „Control Pilot“ linijoje (ne -12 V).	Bandykite pradėti naują įkrovimo seansą, atjungdami kabelį nuo krovimo stoties ir transporto priemonės įvado ir vėl jį prijungdami.
307	„Control Pilot“ atjungta.	Atjunkite ir vėl prijunkite kabelio jungtį, įsitikinkite, kad ji visiškai įkišta į krovimo stoties lizdą ir transporto priemonės įvadą. Patirkinkite, ar kabelio jungtys yra visiškai įkištos į krovimo stoties lizdą ir transporto priemonės įvadą. Patirkinkite, ar problema nesusijusi su kabeliu arba transporto priemonė ir bandykite dar kartą paleisti įkrovimo seansą (jei įmanoma, naudokite kitą transporto priemonę ir kitą kabelį).
308	Variklio komandos ir gr̄žtamojo ryšio nenuoseklumas arba variklio kлаidos būsena.	Bandykite pradėti naują įkrovimo seansą, atjungdami kabelį nuo krovimo stoties ir transporto priemonės įvado ir vėl jį prijungdami. Patirkinkite, ar kabelio jungtys yra visiškai įkištos į krovimo stoties lizdą ir transporto priemonės įvadą.
309	Variklio patikros kлаida EVSE inicijavimo fazės metu.	Naudodami grandinės pertraukiklį elektros skydelyje paleiskite „eProWallbox Move“ iš naujo, išjungę „eProWallbox Move“ palaukite bent 60 sekundžių.

Klaidos kodas / problema	Klaida aprašas	Trikčių šalinimas
310	Klaida aptikta prieš įkrovimą (PP neaptikta, variklio triktis arba CP neaptikta).	Atjunkite ir vėl prijunkite kabelio jungtį, įsitikinkite, kad ji visiškai įkišta į krovimo stoties lizdą ir transporto priemonės įvadą. Patikrinkite, ar kabelio jungtys yra visiškai įkištос į krovimo stoties lizdą ir transporto priemonės įvadą. Patikrinkite, ar problema nesusijusi su kabeliu arba transporto priemone ir bandykite dar kartą paleisti įkrovimo seansą (jei įmanoma, naujokite kitą transporto priemonę ir kitą kabelį).
311	Klaida aptikta po įkrovimo (variklio triktis arba CP neatjungta).	Atjunkite ir vėl prijunkite kabelio jungtį, įsitikinkite, kad ji visiškai įkišta į krovimo stoties lizdą ir transporto priemonės įvadą. Patikrinkite, ar kabelio jungtys yra visiškai įkištос į krovimo stoties lizdą ir transporto priemonės įvadą. Patikrinkite, ar problema nesusijusi su kabeliu arba transporto priemone ir bandykite dar kartą paleisti įkrovimo seansą (jei įmanoma, naujokite kitą transporto priemonę ir kitą kabelį).
312	Avarinio stabdymo signalas gautas iš MPU.	Naudodami grandinės pertraukiklį elektros skydelyje paleiskite „eProWallbox Move“ iš naujo, išjungę „eProWallbox Move“ palaukite bent 60 sekundžių.
313	Įkraunant aptikta srovė, 100 % darbo ciklas „Control Pilot“ linijoje.	Patikrinkite, ar problema nesusijusi su kabeliu arba transporto priemone ir bandykite krauti naudodami kitą kabelį ir (arba) krovimo stotį.
315	L1 fazės srovė viršija ribą	Atjunkite kabelį, jei įmanoma, sumažinkite įkrovimo srovę transporto priemonės pusėje ir pabandykite pradėti naują įkrovimo seansą.
316	L2 fazės srovė viršija ribą	Atjunkite kabelį, jei įmanoma, sumažinkite įkrovimo srovę transporto priemonės pusėje ir pabandykite pradėti naują įkrovimo seansą.
317	L3 fazės srovė viršija ribą	Atjunkite kabelį, jei įmanoma, sumažinkite įkrovimo srovę transporto priemonės pusėje ir pabandykite pradėti naują įkrovimo seansą.
318	L1 fazės įtampa žemesnė už apatinę ribinę vertę	Naudodami grandinės pertraukiklį elektros skydelyje paleiskite „eProWallbox Move“ iš naujo, išjungę „eProWallbox Move“ palaukite bent 60 sekundžių.
319	L2 fazės įtampa žemesnė už apatinę ribinę vertę	Naudodami grandinės pertraukiklį elektros skydelyje paleiskite „eProWallbox Move“ iš naujo, išjungę „eProWallbox Move“ palaukite bent 60 sekundžių.
320	L3 fazės įtampa žemesnė už apatinę ribinę vertę	Naudodami grandinės pertraukiklį elektros skydelyje paleiskite „eProWallbox Move“ iš naujo, išjungę „eProWallbox Move“ palaukite bent 60 sekundžių.
	Šviesos diodas užstrigo sveikinimo režime (mirksi raudona-žalia-mėlyna spalva)	Naudodami grandinės pertraukiklį elektros skydelyje paleiskite „eProWallbox Move“ iš naujo, išjungę „eProWallbox Move“ palaukite bent 60 sekundžių.
	„eProWallbox Move“ nepasileidžia	Naudodami grandinės pertraukiklį elektros skydelyje paleiskite „eProWallbox Move“ iš naujo, išjungę „eProWallbox Move“ palaukite bent 60 sekundžių.
	Kabelis įstrigo „eProWallbox Move“ lizde	Išjunkite „eProWallbox Move“ grandinės pertraukiklių elektros skydelyje, tada atjunkite kabelį.
	Įkrovimo pristabdymo su nepertraukiamais šviečiančiu žalios spalvos šviesos diodu, įkrovimo seansą pristabdė DPM arba EV. Seansas gali būti tėsiamas.	Patikrinkite, ar didžiausia galia „eSolutions Charging“ programos pagrindiniame maitinimo skyriuje atitinka sutartinę galios vertę kW, kuri nurodyta naudotojo elektros tiekimo sutartyje. Jeigu vertė teisinga, palaukite, kol įkrovimo seansas bus tėsiamas arba išjunkite kuriuos elektros prietaisus namuose.

9 VALYMAS

Kai reikia, visuomet rekomenduojama valyti prietaiso išorę ir tai daryti vengiant stiprių oro ar vandens srovių, nenaudojant muilo ir stiprių ar medžiagų, iš kurių pagamintas produktas, ēsdinančių ploviklių.

Naudokite minkštą drėgną šluostę su silpnu plovikliu. Baigę nuvalykite visus drėgmės ar skysčio pėdsakus minkštu sausu skudurėliu.

10 PRODUKTO IR PAKUOTĖS IŠMETIMAS



Šis įrenginys yra elektros ir elektroninės įrangos gaminys; naudotojui nusprendus jį išmesti, jis tampa atliekomis (elektros ir elektroninės įrangos atliekos – EEJA), kurias reikia tvarkyti pagal Europos direktyvą 2012/19/ES ir Europos direktyvą 2018/849/ES. Simbolis ant įrenginio arba jo pakuotės rodo, kad jis negali būti laikomas įprastomis buitinėmis atliekomis; gairėse nustatyti panaudotų prietaisų ES grąžinimo ir perdirbimo pagrindų reglamentai. Padėdami tinkamai išmesti šį produktą, padedate apsaugoti aplinką ir aplinkinių sveikatą.



ISPĖJIMAS

Prieš išmetant „eProWallbox Move“, specialistai turi jį išmontuoti pagal gamintojo instrukcijas. Nebandykite išmontuoti įrenginio savarankiškai.

Pakuotes išmeskite aplinkai nekenksmingu būdu. Medžiagos, naudojamos šiam gaminiui pakuoti, gali būti perdirbtos ir turi būti šalinamos laikantis naudojimo šalyje galiojančių teisės aktų. Šios šalinimo instrukcijos pateikiamas ant pakuotės, atsižvelgiant į medžiagos tipą.



PASTABA

Daugiau informacijos apie esamas atliekų tvarkymo įmones galima gauti iš vienos valdžios institucijų.

11 PAGALBA

Jei turite klausimų apie eProWallbox Move, naudojimą, reikia daugiau informacijos arba turite palaikymo užklausų, susisiekite su „Free2move eSolutions S.p.A.“ per atitinkamą svetainės skyrių:
www.esolutions.free2move.com/contact-us

12 ATSAKOMYBĖS ATSISAKYMAS

Free2move eSolutions S.p.A.“ nebus laikoma atsakinga už jokią žalą, tiesiogiai ar netiesiogiai padarytą žmonėms, daiktams ar gyvūnams dėl visų šiame vadove nustatyti nuostatų ir įspėjimų dėl eProWallbox Move naudojimo nesilaikymo.



„Free2move eSolutions S.p.A.“ pasilieka visas teises į šį dokumentą, straipsnių ir tame esančias iliustracijas. Be išankstinio raštiško „Free2move eSolutions S.p.A.“ sutikimo draudžiama atgaminti visą informaciją arba jos dalį, atskleisti ją trečiosioms šalims arba naudoti jos turinj.

Bet kokia šiame vadove pateikta informacija gali būti keičiama iš anksto apie tai nepranešus ir nereiškia jokių gamintojo įsipareigojimų. Šiame vadove pateikti vaizdai skirti tik iliustracijoms ir gali skirtis nuo pristatyto gaminio.



Registruotoji būstinė
Free2move eSolutions S.p.A.
Piazzale Lodi, 3
20137 Milan – Italy (Italija)

www.esolutions.free2move.com



ProWallbox Move

Lietotāja rokasgrāmata



Lai nodrošinātu drošu un pareizu lietošanu,
ievērojet šos norādījumus.
Saglabājiet tos izmantošanai nākotnē



Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID: 1111257649



SATURA RĀDĪTĀJS

1 IEVADS	4
1.1 Rokasgrāmatas mērķis	4
1.2 Ražotāja identifikācija	4
1.3 Uzstādīšanas rokasgrāmatas struktūra	4
1.4 Drošība	5
1.5 Garantijas un piegādes nosacījumi	6
1.6 Pielikumā esošo dokumentu saraksts	6
1.7 Brīdinājumi	7
1.8 Simboli un definīcijas	8
2 VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA	9
2.1 Izmantošanas jomas	10
3 KOPSKATS	11
3.1 Iekārtas LED joslas krāsas	12
4 LIETOTNE ESOLUTIONS CHARGING	13
5 eProWallbox Move IESLĒGŠANA	15
5.1 Lietotnes eSolutions Charging pirmā lietošanas reize: reģistrācija un savienošana pārī	15
5.2 Darbības režīmi	16
5.2.1 Wi-Fi iestatījums	18
6 LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI	19
6.1 Iepriekšējās uzlādes darbības	19
6.2 Pirmā uzlāde noklusējuma rūpnīcas iestatījumā (automātiskā startēšana un izveidots savienojums)	20
6.3 Uzlāde autentifikācijas režīmā (automātiskā startēšana atspējota un izveidots savienojums)	22
7 ĀRĒJO PIEDERUMU KONFIGURĒŠANA	24
7.1 PowerMeter (DPM)	24
7.2 MIDcounter	25
8 TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA	26
9 TĪRĪŠANA	29

10 PRODUKTA UN IEPAKOJUMA UTILIZĀCIJA	29
11 PALĪDZĪBA	30
12 ATRUNA	30

1 IEVADS

1.1 Rokasgrāmatas mērķis

Šī lietotāja rokasgrāmata ir ceļvedis, lai palīdzētu gala lietotājiem strādāt droši un veikt darbības, kas nepieciešamas, lai uzturētu iekārtu labā darba kārtībā.

Ja iekārta tiek lietota veidā, kas nav norādīts šajā rokasgrāmatā, iekārtas nodrošinātā aizsardzība var tikt bojāta.

Šo dokumentu ir rūpīgi pārbaudījis ražotājs Free2move eSolutions S.p.A., bet pārskatīšanos nevar pilnībā izslēgt. Ja tiek pamanītas kādas kļūdas, lūdzu, informējiet uzņēmumu Free2move eSolutions S.p.A. Izņemot skaidri noteiktas līgumsaistības, uzņēmums Free2move eSolutions S.p.A. nekādā gadījumā nevar būt atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies no šīs rokasgrāmatas lietošanas vai no iekārtas nepareizas lietošanas.

Šis dokuments sākotnēji tika rakstīts angļu valodā. Ja rodas kādas pretrunas vai šaubas, lūdzu, jautājiet uzņēmumam Free2move eSolutions S.p.A. dokumenta oriģinālu.

1.2 Ražotāja identifikācija

Iekārtas ražotājs ir:

Free2move eSolutions S.p.A.

Piazzale Lodi, 3

20137 Milan – Itālija

www.esolutions.free2move.com

1.3 Uzstādīšanas rokasgrāmatas struktūra

Šī rokasgrāmata ir sadalīta nodaļās, balstoties uz dažādām tēmām, un satur visu nepieciešamo informāciju, lai iekārtu lietotu pareizi un droši.

Katra nodaļa ir sīkāk sadalīta rindkopās, kurās tiek apskatīti pamatpunkti, un katrai rindkopai var būt savs virsraksts, kā arī apakšvirsraksti un apraksts.

1.4 Drošība

Šajā rokasgrāmatā ir svarīgi drošības norādījumi, kas ir jāievēro iekārtas lietošanas laikā.

Lai šo mērķi sasniegtu, šajā rokasgrāmatā ir vairāki piesardzības pasākumu teksti, kas satur īpašus norādījumus. Šie norādījumi ir iezīmēti ar specifisku tekstlodziņu, kā arī tiem ir pievienots vispārējs bīstamības simbols (izņemot INFORMĀCIJA un PIEZĪME, kas nav saistīti ar konkrētām bīstamības situācijām), kā arī tie ir nodrošināti, lai garantētu lietotāja drošību, veicot aprakstītās darbības, un nepieļautu iekārtas un/vai īpašuma bojājumus:

BĪSTAMI. Neievērojot norādījumu, radīsies draudoša bīstama situācija, kas, to nenovēršot, izraisīs tūlītēju nāvi vai nopietnas vai paliekošas traumas.

BRĪDINĀJUMS. Neievērojot norādījumu, radīsies potenciāli bīstama situācija, kas, to nenovēršot, var izraisīt nāvi vai nopietnas traumas.

UZMANĪBU! Neievērojot brīdinājumu, radīsies potenciāli bīstama situācija, kas, to nenovēršot, var izraisīt nelielus iekārtas bojājumus.

INFORMĀCIJA. Sniedz norādījumus, kas attiecas uz rīcību, kas nepieciešama, lai veiktu darbības, kas nav saistītas ar iespējamām fiziskām traumām.

PIEZĪME. Sniedz papildinformāciju, lai papildinātu sniegtos norādījumus.

Free2move eSolutions S.p.A. nevar uzņemties atbildību par bojājumiem, kas radušies personām un/vai īpašumam, vai iekārtai, ja nav ievēroti šajā dokumentā aprakstītie nosacījumi.



BĪSTAMI

Uzstādīšana ir jāveic kvalificētam personālam. Nemēģiniet uzstādīt iekārtu patstāvīgi. Ir jāprojektē un jāuzstāda atvēlēta, moderna elektroapgādes sistēma, kā arī sistēmai ir jābūt sertificētai atbilstoši vietējiem noteikumiem un energoapgādes līgumam.

1.5 Garantijas un piegādes nosacījumi

Garantijas detalizētā informācija ir aprakstīta Pārdošanas noteikumus un nosacījumos, kas ir iekļauti šī produkta pirkšanas pasūtījumā un/vai produkta iepakojumā.

Free2move eSolutions S.p.A. nevar uzņemties atbildību par sistēmām, kas ļēdē atrodas pirms vai pēc piegādātās iekārtas. Free2move eSolutions S.p.A. nevar uzņemties atbildību par defektiem vai kļūdainu darbību, kas rodas: iekārtas nepareizas lietošanas, nolietošanās transportēšanas vai konkrētu vides apstākļu dēļ, nepareizas vai nepietiekamas apkopes dēļ, iejaukšanās vai nedrošu remontdarbu dēļ, kā arī nekvalificētu personu veiktas lietošanas vai uzstādīšanas dēļ.

Free2move eSolutions S.p.A. neatbild par aprīkojuma vai tā daļu utilizāciju, kas neatbilst uzstādīšanas valstī spēkā esošajiem noteikumiem un tiesību aktiem.



INFORMĀCIJA

Jebkāda aparatūras vai programmatūras modifcēšana, manipulēšana vai mainīšana, kas nav skaidri atrunāta ar ražotāju, uzreiz anulē garantiju.

1.6 Pielikumā esošo dokumentu saraksts

Papildus šai rokasgrāmatai produkta dokumentāciju var skatīt un lejupielādēt, apmeklējot Free2move eSolutions S.p.A. tīmekļa vietni:

www.esolutions.free2move.com/document-library



1.7 Brīdinājumi



BĪSTAMI

Elektriskās strāvas trieciens un aizdegšanās. Uzstādīšana ir jāveic atbilstoši uzstādīšanas valstī spēkā esošajiem noteikumiem, kā arī atbilstoši visiem drošības noteikumiem par elektromontāžas darbu veikšanu. Lūdzu, nodrošiniet, ka visas uzstādīšanas darbības veic tikai kvalificēts un apmācīts personāls.

- Pirms ierīces lietošanas **pārliecinieties, vai neviens komponents nav bojāts.** Bojāti komponenti var izraisīt nāvējošu elektrošoku, īssavienojumus un aizdegšanos pārkaršanas dēļ. Ierīci ar bojājumiem vai defektiem nedrīkst lietot.
- Nodrošiniet, lai **eProWallbox Move neatrodas degvielas kannu vai viegli uzliesmojošo vielu tuvumā.**
- Pirms **eProWallbox Move** uzlikšanas atpakaļ vai pārvietošanas, pārliecinieties, vai iekārta **nav savienota ar barošanas avotu.**
- Iekārtu **eProWallbox Move** drīkst izmantot tikai **konkrētiem mērķiem**, kam tā ir paredzēta.
- Nodrošiniet, ka iekārta **eProWallbox Move** tiek lietota tikai **pareizos ekspluatācijas apstāklos.**
- Iekārtairjāsavienoarelektrotīkluatbilstošivietējiemunstarptautiskajiem standartiem, kā arī visām šajā rokasgrāmatā norādītajām tehniskajām prasībām.
- Bērni vai citas personas, kas nespēj novērtēt ar iekārtas lietošanu saistītos riskus, var gūt **nopietnas traumas vai apdraudēt savu dzīvību.** Šādas personas nedrīkst ekspluatēt iekārtu, kā arī iekārtas tuvumā šīs personas ir jāuzrauga.
- **Mājdzīvnieki un citi dzīvnieki nedrīkst atrasties** ierīces un iepakojuma materiāla tuvumā.
- **Bērni nedrīkst rotālāties ar iekārtu,** tās komplektācijā iekļautajiem piederumiem vai iepakojumu.
- **eProWallbox Move** nesaturu komponentus, ko lietotājs var remontēt vai uzturēt autonomi.



BĪSTAMI

Vienīgā daļa, ko var noņemt no eProWallbox Move, ir noņemamais ārējais pārsegs. eProWallbox Move nedrīkst atvērt tālāk, izņemot gadījumus, kad to veic kvalificēts personāls uzstādīšanas, demontāžas vai apkopes laikā.

- eProWallbox Move var izmantot tikai ar enerģijas avotu.
- Ar iekārtu eProWallbox Move ir **jārīkojas un tā ir jāutilizē atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem**, atsevišķi no parastajiem sadzīves atkritumiem, kā elektriski un elektroniski atkritumi (WEEE).
- Ir jāievēro nepieciešami piesardzības pasākumi, lai garantētu drošu ekspluatāciju ar aktīvām implantējamām medicīniskām ierīcēm. Lai noteiktu, vai uzlādes process var nelabvēlīgi ietekmēt medicīnisko ierīci, lūdzu, sazinieties ar tās ražotāju.

1.8 Simboli un definīcijas



Vispārīgs brīdinājums



Obligāti ir jāskata rokasgrāmatas oriģināls un papildu dokumentācija



Aizliegums vai ierobežojumi



Lai gan tie nav ražoti no veselībai kaitīgiem materiāliem, produktus nedrīkst utilizēt kopā ar mājsaimniecības atkritumiem, un tie ir jāsavāc atsevišķi, jo tie ir ražoti no pārstrādājamiem materiāliem.



Elektriskā sprieguma bīstamības piktogramma



Karstu virsmu bīstamības piktogramma.

2 VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

eProWallbox Move ir maiņstrāvas uzlādes risinājums elektrisko transportlīdzekļu un pie ārējā strāvas avota pieslēdzamu hibrīdautomašīnu darbināšanai, un tas ir ideāli piemērots daļēji publiskai un dzīvojamo namu lietošanai. Iekārtā ir pieejama trīsfāžu vai vienfāzes konfigurācijā, kā arī tā ir aprīkota ar 2. tipa ligzdu.

Iekārtā uzlādē elektriskos transportlīdzekļus ar līdz pat 22 kW trīsfāžu konfigurācijā vai līdz pat 7,4 kW vienfāzes konfigurācijā. Iekārtā ietver tādas savienojamības opcijas kā attālā uzraudzība, izmantojot **eSolutions Control Platform (CPMS)**. Tās galīgā konfigurācija ir jāpabeidz, izmantojot lietotni **PowerUp**. **eProWallbox Move** var pārvaldīt, izmantojot atbilstošo **eSolutions Charging** lietotni, kas pieejama lejupielādei pakalpojumā Google Play™ un Apple Store®.

Šajā dokumentā ir aprakstīts, kā lietot iekārtu. Tās funkciju apraksts ir sniepts, lai norādītu tās galvenos komponentus un izklāstītu tehniskos terminus, kas izmantoti šajā rokasgrāmatā.



BRĪDINĀJUMS

Neuzstādiet iekārtu eProWallbox Move vai tās piederumus patstāvīgi. Sazinieties ar kvalificētiem speciālistiem, kuri veiks uzstādīšanu atbilstoši ražotāja norādījumiem.

Produkta versijas:

F2ME.EPROSEYYXXX

2.1 Izmantošanas jomas

Free2move eSolutions S.p.A. neuzņemas nekādu atbildību par jebkādu kaitējumu nepareizas vai paviršas rīcības dēļ.

Iekārtu nedrīkst izmantot citiem mērķiem, izņemot tos, kam tā ir paredzēta.




Aprīkojumu nedrīkst lietot bērni vai personas ar ierobežotām garīgām vai fiziskām spējām, vai pat pieaugušie vai pieredzējuši speciālisti, ja iekārta veic darbības, kas neatbilst šai rokasgrāmatai un komplektācijā iekļautajai dokumentācijai.

Šis aprīkojums ir elektrisko transportlīdzekļu uzlādes ierīce; tālāk esošā klasifikācija norāda tā īpašības:

- Barošanas avots: pastāvīgs savienojums ar maiņstrāvas elektroapgādes tīklu
- Izvade: maiņstrāva
- Vides apstākļi: lietošana telpās/ārā
- Fiksēta uzstādīšana
- Aizsardzība pret elektriskās strāvas triecienu: I klase
- Uzlādes tips: 3. režīms atbilstoši standartam IEC 61851-1
- EMS vides klasifikācija: B klase
- Papildu funkcija ventilācijai netiek atbalstīta.

3 KOPSKATS

Tālāk esošajā attēlā ir parādīta iekārta eProWallbox Move un tās galvenās daļas.



3.1 Iekārtas LED joslas krāsas

Tiklīdz ierīce eProWallbox Move ir ieslēgta, LED josla mirgo krāsu secībās. Pēc tam ierīces statusu var viegli uzraudzīt, izmantojot frontālo LED krāsas un darbību.

Kad ierīce eProWallbox Move ir ieslēgta, LED josla izpildīs sarkanu, zaļu, zilu krāsu secību. Ja šis stāvoklis saglabājas, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.



ZILA



ZAĀA



SARKANA



DZELTENA

PULSE	Sagatavojas uzlādei	Notiek uzlāde	Programmatūras atjauninājums
DEG	Gatavs pievienošanai	Uzlāde apturēta, var atjaunoties	eProWallbox Move nav pieejams/blokēts
MIRGO		Gatavs atvienošanai	Konstatēta klūda

INFORMĀCIJA

LED darbība var mainīties atkarībā no programmatūras versijas.

4 LIETOTNE ESOLUTIONS CHARGING



eSolutions Charging ir atsevišķa viedtālruņu lietotne, kas ir pieejama pakalpojumā Google Play™ un Apple Store®. To var izmantot, lai konfigurētu, pārraudzītu un iestatītu **eProWallbox Move**, izmantojot internetu vai Bluetooth savienojumu.

eSolutions Charging nodrošina atšķirīgu funkcionalitāti atkarībā no tā, vai **eProWallbox Move** ir konfigurēta savienoties ar **eSolutions Control Platform (CPMS)**.

Kad **eProWallbox Move** ir savienota ar Wi-Fi, EV vadītāji var pilnībā kontrolēt uzlādes sesijas savā viedtālrunī.

Ir pieejamas šādas funkcijas:

- Uzlādes sesiju pārraudzība
- Uzlādes sesiju autorizācija, sākšana un apturēšana
- Vēsturisko sesiju datu vizualizēšana
- Uzlādes sesiju atlīkšana vai ieplānošana
- **eProWallbox Move** jaudas ierobežojumu konfigurēšana
- Restartējet **eProWallbox Move**
- Reģistrējet vairākas iekārtas **eProWallbox Moves**
- DPM funkcijas iespējošana un **PowerMeter (DPM)** maksimālās jaudas iestatīšana
- **MIDcounter** iespējošana un iestatīšana
- Wi-Fi iestatīšana
- Darbības režīmu maiņa
- Saziņa ar klientu atbalsta dienestu

Ja iekārta **eProWallbox Move** nav savienota, jo trūkst savienojamības, vai ja ir iespējots savrupais darbības režīms, būs pieejama tikai tālāk norādītā funkcionalitāte, izmantojot Bluetooth savienojumu:

- **eProWallbox Move** jaudas ierobežojumu konfigurēšana
- Restartējet **eProWallbox Move**
- Reģistrējet vairākas iekārtas **eProWallbox Moves**
- DPM iespējošana un **DPM PowerMeter** maksimālās jaudas iestatīšana
- Wi-Fi iestatīšana
- Darbības režīmu maiņa
- Sazīņa ar klientu atbalsta dienestu

INFORMĀCIJA

Bluetooth funkcionalitāte ir pieejama tikai tad, ja viedtālrunis atrodas eProWallbox Move tuvumā

INFORMĀCIJA

Lai piekļūtu visai funkcionalitātei, pārliecinieties, vai jums ir jaunākā lietotnes eSolutions Charging versija.

5 eProWallbox Move IESLĒGŠANA

eProWallbox Move nav ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Pēc uzstādīšanas un strāvas padeves no jaudas slēdža elektrības panelī iekārta eProWallbox Move ir gatava saistīšanai ar lietotāja profilu un konfigurēšanai, izmantojot lietotni eSolutions Charging.

INFORMĀCIJA

Kad ierīce ir iedarbināta, LED josla neieslēgsies uzreiz. Tas var ilgt līdz vienai minūtei.

Ja ierīce ir bojāta, precīzi izpildiet tālāk sniegtos norādījumus par bīstamām situācijām, lai nepieļautus kaitējumu personām un priekšmetiem:

- bojātas ierīces lietošana ir stingri aizliegta
- skaidri markējiet bojāto ierīci, lai citi to nelietotu
- savlaicīgi izsauciet kvalificētu speciālistu, lai ierīci varētu remontēt vai nomainīt



BĪSTAMI


Ja ierīce ir bojāta, var tikt gūts elektriskās strāvas trieciens.

5.1 Lietotnes eSolutions Charging pirmā lietošanas reize: reģistrācija un savienošana pārī

Lietotni palaižot pirmo reizi, lietotājiem tiek lūgts sniegt personas datus, lai reģistrētos un izveidotu eSolutions kontu. Personas datus un profila iestatījumus var mainīt lietotnē.

Kad iekārta eProWallbox Move tiek ieslēgta, reģistrējieties vai piesakieties Lietotnē, lai eProWallbox Move savienotu pārī ar lietotāja kontu. Veiciet tālāk norādītās vienkāršās darbības.

- Augšējā kreisajā izvēlnē noklikšķiniet uz “Charge at home”
- Noklikšķiniet uz “Pair now” vai uz pogas +, lai izveidotu pāra savienojumu ar jaunu eProWallbox Move
- Noņemiet ārējo pārsegu, izmantojot gropi apakšā, un skenējet QR kodu uz identifikācijas etiketes, kas atrodas uz pārsega:



PIEZĪME

Šī savienošana pārī iespējo visas funkcijas, piemēram, datu iegūšanu, uzraudzību un analīzi. Lietotne **eSolutions Charging** ļauj jums savienot pārī vairāk nekā vienu **eProWallbox Move** ierīci ar vienu profilu, ļaujot lietotājiem pārvaldīt visas iekārtas vienā skārienpunktā.

5.2 Darbības režīmi

eProWallbox Move ir iespējams konfigurēt darbam dažādos darbības režīmos, mainot uzlādes autorizācijas un savienojamības opcijas. Lietotnē **eSolutions Charging** ir iespējams mainīt darbības režīmus ar automātiskās startēšanas un savrupo slēdzi.


Uzlādes autorizācija ir iespējama divos dažādos veidos:

- **Automātiskā startēšana** (noklusējuma rūpnīcas iestatījums): kad automātiskā startēšana ir iespējota, uzlādes autorizācija ir automātiska, kā arī uzlādes sesija tiek sākta, vienkārši pievienojot lādētāja kabeli.

- **Autentifikācija:** kad automātiskā startēšana ir atspējota, uzlādes sesija ir jāautorizē lietotājam, izmantojot kādu no tālāk norādītajām metodēm:
 - Sesijas autorizācija ar lietotni **eSolutions Charging** (ja iekārta ir savienota ar Wi-Fi)

eProWallbox Move ir divas **savienojamības** opcijas:

- **Connectivity enabled** (noklusējuma rūpnīcas iestatījums): kad **savrupā** opcija ir atspējota, iekārta **eProWallbox Move** ir savienota ar **eSolutions Control Platform (CPMS)**, lai iespējotu programmatūras atjauninājumus, reāllaika attālo klientu apkalpošanas atbalstu un izmantotu lietotnes **eSolutions Charging** maksimālu funkcionalitāti.
- **Connectivity disabled**: kad **savrupā** opcija ir iespējota, iekārta **eProWallbox Move** nav savienota ar **eSolutions Control Platform (CPMS)** un lietotājam ir piekļuve ierobežotai funkcionalitātei lietotnē **eSolutions Charging**, kas ir pieejama, izmantojot tikai Bluetooth.



INFORMĀCIJA

Pēc darbības režīma mainas restartējet ierīci, izmantojot lietotni, lai izmaiņas stātos spēkā.

5.2.1 Wi-Fi iestatījums

eProWallbox Move ir iespējams savienot ar Wi-Fi tīklu, izmantojot lietotni eSolutions Charging, veicot šīs darbības:

- Savienojiet savu viedtālruni **ar to pašu Wi-Fi tīklu**, ar kuru vēlaties savienot eProWallbox Move.
- Augšējā kreisajā izvēlnē noklikšķiniet uz **"Charge at home"**.
- Atlasiet eProWallbox Move, kuru vēlaties konfigurēt.
- Atlasītās iekārtas eProWallbox Move augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz zilā ritenīša.
- Noklikšķiniet uz **"Configure using Bluetooth"**.
- Noklikšķiniet uz **"Set Wi-Fi"** un ievadiet Wi-Fi paroli.

INFORMĀCIJA

Wi-Fi iestatīšanas laikā eSolutions Charging automātiski nosaka to pašu Wi-Fi tīklu, ko izmanto viedtālrunis. Lūdzu, ievadiet pareizo paroli.

6 LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

6.1 Iepriekšējās uzlādes darbības



BRĪDINĀJUMS

NENONEMIET uzlādes savienotāju no elektriskā transportlīdzekļa visā uzlādes procesa laikā. Noņemiet uzlādes savienotāju no transportlīdzekļa tikai tad, kad uzlādes darbības ir pabeigtas vai ir apturētas, ievērojot atbilstošo procedūru. Jebkurā gadījumā nedrīkst izmantot pārmērīgu spēku.

Pirms jaunas uzlādes sesijas sākšanas:

- Pārliecinieties, vai iekārta un tās savienojumi ir pilnībā neskarti, sausi un bez piesārņojuma.
- Neievietojiet ligzdā pirkstus vai priekšmetus.
- Nepieskarieties iekārtai vai tās paplašinājumiem ar slapjām rokām vai basām pēdām.
- Pārliecinieties, vai iekārta nav un nav bijusi pakļauta karstuma avotiem, sprādzienbīstamām vai viegli uzliesmojošām vielām.
- Pārliecinieties, vai elektriskais transportlīdzeklis ir saderīgs ar iekārtas tehniskajām funkcijām.
- Lai pievienotu savienotāju transportlīdzekļa ligzda, ir jāizmanto adapteri.
- Adapteri starp transportlīdzekļa ligzdu un kontaktdakšu ir jāizmanto tikai tad, ja to konkrēti ir norādījis un apstiprinājis transportlīdzekļa ražotājs vai elektriskā transportlīdzekļa elektroapgādes aprīkojuma ražotājs, atbilstoši nacionālajām prasībām. Tomēr šādiem adapteriem ir jāatbilst standarta IEC 61851-1 un citu atbilstošo standartu, kas reglamentē gan adaptera kontaktdakšu, gan ligzdu, prasībām. Adapteriem jebkurā gadījumā ir jābūt markētiem ar konkrētām norādēm par lietošanu, ko ir atļāvis ražotājs (piemēram, IEC 62196).
- Glabājiet uzlādes kabeli bērniem nepieejamā vietā.
- Ievērojiet piesardzību, lai neuzskāptu uz savienotāja vai kabeļa.

**BRĪDINĀJUMS**

Neizmantojet adapterus vai pagarinātājus, ko nav norādījis uzņēmums Free2move eSolutions S.p.A., jo tie var bojāt produktu uz radīt drošības apdraudējumu lietotājam.

**UZMANĪBU!**



eProWallbox Move drīkst lietot tikai atbilstoši norādītajiem darbības parametriem un apkārtējās vides temperatūrā no -25 °C līdz 50 °C.

6.2 Pirmā uzlāde noklusējuma rūpnīcas iestatījumā (automātiskā startēšana un izveidots savienojums)



Iekārtā eProWallbox Move ir konfigurēta ar automātiskās startēšanas darbības režīmu, kas iespējots kā noklusējuma iestatījums; pirms solis ir konfigurēt Wi-Fi savienojumu; skatiet nodaļu 5.2.1.

Lai sāktu uzlādes sesiju, veiciet tālāk norādītās darbības:

- Iekārtas LED joslais ir jābūt nemainīgi ielegantai zilā krāsā, kas nozīmē, ka iekārtā eProWallbox Move ir gatava uzlādei (skatiet nodaļu 5.4 eProWallbox Move LED joslas krāsas).
- Ievietojiet uzlādes kabeļa kontaktdakšu ierīces ligzdā, līdz tā ir pilnībā nofiksēta.
- Ievietojiet 2. tipa kabeļa kontaktdakšu elektriskā transportlīdzekļa uzlādes pieslēgvietā.



- Iekārta bloķēs kabeli visā uzlādes sesijas garumā.
- Sākas uzlādes sesija, un iekārtas LED josla pulsēs zaļā krāsā.
- Kad uzlāde tiek pabeigta vai uzlādes process ir jāpārtrauc, ir divi iespējamie veidi, kā pārtraukt uzlādes sesiju:
 - No transportlīdzekļa (piemēram, atslēdzot durvis), pēc tam atvienojiet savienotāju no transportlīdzekļa un no **eProWallbox Move**
 - Ja savienots, no lietotnes **eSolutions Charging**, nos piediet **STOP**, pēc tam atvienojiet savienotāju no transportlīdzekļa un no **eProWallbox Move**
- **eProWallbox Move** atgriezīsies savā sākotnējā stāvoklī, gatava jaunai uzlādes sesijai.





UZMANĪBU!

Uzlādes sesiju beigās atvienojiet uzlādes kabeli gan no iekārtas, gan transportlīdzekļa un uzglabājiet to drošā vietā.

6.3 Uzlāde autentifikācijas režīmā (automātiskā startēšana atspējota un izveidots savienojums)

Ja ir konfigurēts autentifikācijas darbības režīms, uzlādes sesija ir jāautorizē, izmantojot lietotni **eSolutions Charging**. Autorizācija, izmantojot lietotni, ir pieejama tikai tad, ja **eProWallbox Move** ir izveidots savienojums ar Wi-Fi.

- Iekārtas LED joslais ir jābūt nemainīgi iedegtai zilā krāsā, kas nozīmē, ka iekārta **eProWallbox Move** ir gatava uzlādei (skatiet nodaļu 5.4 **eProWallbox Move** LED joslas krāsas).
- Levietojiet uzlādes kabeļa kontaktdakšu ierīces ligzdā, līdz tā ir pilnībā noviksēta.
- Levietojiet 2. tipa kabeļa kontaktdakšu elektriskā transportlīdzekļa uzlādes pieslēgvietā.
- Ja iekārta **eProWallbox Move** ir savienota ar Wi-Fi, palaidiet attālināti, izmantojot lietotni.
- Uzlādējiet transportlīdzekli.
- Kad uzlāde tiek pabeigta vai uzlādes process ir jāpārtrauc, ir divi iespējamie veidi, kā pārtraukt uzlādes sesiju:
 - No transportlīdzekļa (piemēram, atslēdzot durvis), pēc tam atvienojiet savienotāju no transportlīdzekļa un no **eProWallbox Move**
 - Lietotnē **eSolutions Charging** nospiediet **STOP** un noņemiet savienotāju no transportlīdzekļa un no **eProWallbox Move**.
- Produkts atgriežas savā sākotnējā stāvoklī, gatavs jaunai uzlādes sesijai.



UZMANĪBU!

Uzlādes sesiju beigās atvienojiet uzlādes kabeli gan no iekārtas, gan transportlīdzekļa un uzglabājet to drošā vietā.

INFORMĀCIJA

Uzlādes sesiju ir iespējams pārtraukt, izmantojot lietotni eSolutions Charging, tikai tad, kad eProWallbox Move ir izveidots savienojums, attiecīgi, kad savrupais režīms ir atspējots (skatiet 5.2. nodaļu Darbības režīmi).

7 ĀRĒJO PIEDERUMU KONFIGURĒŠANA

Ar eProWallbox Move saderīgi ārējie piederumi:

- **PowerMeter (DPM):** ir energijas skaitītājs, kas nodrošina dinamisko jaudas pārvaldību (Dynamic Power Management — DPM), viedu funkciju, kas sniedz iespēju uzlādēt elektrisko transportlīdzekli, izmantojot tikai mājās pieejamo jaudu, modulējot uzlādes jaudu un nepieļaujot nepatīkamu elektroenerģijas atslēgšanos.
- **MIDcounter:** ir sertificēts energijas skaitītājs, kas sniedz iespēju pārraudzīt eProWallbox Move patēriņu katras uzlādes sesijas laikā.



BRĪDINĀJUMS

Neuzstādiet nevienu piederumu patstāvīgi. Sazinieties ar kvalificētiem speciālistiem, kuri veiks uzstādīšanu atbilstoši ražotāja norādījumiem.

7.1 PowerMeter (DPM)

PowerMeter (DPM) ir ārējs skaitītājs, kas nodrošina dinamiskās jaudas pārvaldības (Dynamic Power Management — DPM) funkcionalitāti, un tas tiek konfigurēts uzstādīšanas fāzes laikā. DPM ir viedu funkcionalitāte, kas sniedz iespēju uzlādēt elektrisko transportlīdzekli, izmantojot tikai mājās pieejamo jaudu, modulējot uzlādes jaudu un nepieļaujot nepatīkamu elektroenerģijas atslēgšanos. Ja uzlādes sesijas laikā izmantojat citas iekārtas, sistēma var modulēt uzlādes jaudu uz automašīnu, pat īslaicīgi pārtraucot uzlādes sesiju. Tiek līdz pārējās mājsaimniecības iekārtas tiek izslēgtas, sesija tiek atsākta.

Ir arī iespējams mainīt maksimālo līguma jaudu, izmantojot lietotni **eSolutions Charging app**, veicot tālāk norādītās darbības.

- Izvēlieties iekārtu, kas pievienota **PowerMeter**.
- Noklikšķiniet uz zilā ritenīša augšējā labajā stūrī, lai pārietu uz iestatījumiem.
- Noklikšķiniet uz "Home Power".
- Iestatiet jūsu līguma jaudas vērtību kW, kā norādīts jūsu elektrības līgumā, virzot slīdni. **eProWallbox Move** nepārsniegs šo ierobežojumu.

7.2 MIDcounter

MIDcounter ir sertificēts enerģijas skaitītājs, kas sniedz iespēju droši un uzticami pārraudzīt jūsu **eProWallbox Move** patēriņu katras uzlādes sesijas laikā. Visi atbilstošie dati no uzlādes sesijām tiks automātiski reģistrēti no sertificēta enerģijas skaitītāja (kas uzstādīts ārpus iekārtas), un **eProWallbox Move** pārsūtīs tos uz **eSolutions Control Platform (CPMS)**.

Pēc papildu sertificēta skaitītāja uzstādīšanas lietotājam sadaļā automātiski būs redzami skaitītāja rādījumi, kā arī var lejupielādēt sertificētu patēriņa pārskatu, pievienojot arī elektrības rēķinā iekļauto enerģijas cenu.

- Izvēlieties iekārtu, kas pievienota **MIDcounter**
- Noklikšķiniet uz zilā ritenīša augšējā labajā stūrī, lai pārietu uz iestatījumiem.
- Noklikšķiniet uz **MIDcounter**.
- Ievadiet jūsu elektrības līguma maksu, kā norādīts elektrības rēķinā
- Visu sertificēto uzlādes sesiju vēsture būs pieejama atsevišķajā **MIDcounter** sadaļā. Būs iespējams lejupielādēt pārskatu.

INFORMĀCIJA

Lai izmantotu MIDcounter paredzēto funkcionalitāti, kas ir pieejama, izmantojot lietotni eSolutions Charging, iekārta **eProWallbox Move** ir jāiestata uz savienotajiem darbības režīmiem, atspējojot savrupo režīmu.

8 TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA

Ja rodas kļūda, **eProWallbox Move** LED josla sāks mirgot sarkanā krāsā. Kļūdas aprakstu ir iespējams pārbaudīt tam paredzētajā **eSolutions Charging** lietotnes sadaļā.

Galvenajā izvēlnē pārejiet uz sadaļu **Diagnostics**. Šeit var atrast iekārtā **eProWallbox Move** esošo kļūdu sarakstu un detalizētu informāciju par notikumu.

Ja rodas kļūda, kamēr notiek uzlādes sesija, tā tiks pārtraukta, kā arī ligzda tiks atbloķēta, lai sniegtu iespēju atvienot kontaktdakšu.

Tālāk esošajā tabulā ir to kļūdu saraksts, kas var rasties, un attiecīgā traucējummeklēšana. Ja kļūda netiek novērsta, lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas nodalju, lai saņemtu papildinformāciju, norādot **eProWallbox Move** sērijas numuru, kas ir pieejams uz produkta etiķetes vai lietotnēs.

Kļūdas kods/problēma	Kļūda Apraksts	Traucējummeklēšana
100	Elektroapgādes trūkums	Pārbaudiet, vai eProWallbox Move jaudas slēdzis ir ieslēgtā stāvoklī.
101	Pārkaršana	Atvienojiet 2. tipa kabeli, uzgaidiet, līdz temperatūra nokrītas, pēc tam kļūda pati tiks nodzēsta. Lai atsāktu uzlādes sesiju, iespraudiet kabeli vēlreiz. Pārliecinieties, vai uzstādīšanas vieta ir saderīga ar temperatūras diapazonu (-25 °C/+50 °C, nepakļaujot tiešai saules gaismas iedarbībai).
102	Sakaru kļūda starp MCU un MPU.	Restartējet eProWallbox Move no jaudas slēža elektrības paneli, atstājot eProWallbox Move izslēgtu vismaz 60 sekundes.
103	Aparatūras kļūme, zemesslēgumaizsardzības ierīces kļūda. (GPD kļūda)	Restartējet eProWallbox Move no jaudas slēža elektrības paneli, atstājot eProWallbox Move izslēgtu vismaz 60 sekundes. Ja kļūda joprojām pastāv, sazinieties ar uzstādītāju un veiciet instalēšanas problēmu novēršanu.
104	Aparatūras kļūme, paliekošās strāvas uzrauga maiņstrāvas kļūda. (RCM maiņstrāvas atvienošana)	Pārbaudiet, vai problēma nav saistīta nedz ar kabeli, nedz transportlīdzekli, un mēģiniet veikt vēl vienu uzlādes sesiju (ja iespējams, ar citu transportlīdzekli vai citu kabeli).
105	Aparatūras kļūme, paliekošās strāvas uzrauga līdzstrāvas kļūda. (RCM līdzstrāvas atvienošana)	Pārbaudiet, vai problēma nav saistīta nedz ar kabeli, nedz transportlīdzekli, un mēģiniet veikt vēl vienu uzlādes sesiju (ja iespējams, ar citu transportlīdzekli vai citu kabeli).
106	Iekšējā skaitītāja kļūda	Restartējet eProWallbox Move no jaudas slēža elektrības paneli, atstājot eProWallbox Move izslēgtu vismaz 60 sekundes.
107	PowerMeter (DPM) sakaru kļūda	Restartējet eProWallbox Move no jaudas slēža elektrības paneli, atstājot eProWallbox Move izslēgtu vismaz 60 sekundes.

Kļūdas kods/problema	Kļūda Apraksts	Traucējummeklēšana
108	Konfigurācijas kļūda, pagriežamā slēdža pozīcija (barošanas avota tips) nav konsekvents ar DPM/MID tipu	Ja piederumi (DPM/MID) nav uzstādīti, pārliecinieties, vai funkcionalitāte ir atspējota. Pēc tam pārstartējet iekārtu.
109	Vedēja/sekolēja RS485 sakaru kļūda	Restartējet eProWallbox Move no jaudas slēdža elektrības paneli, atstājot eProWallbox Move izslēgtu vismaz 60 sekundes.
110	MIDcounter sakaru kļūda	Restartējet eProWallbox Move no jaudas slēdža elektrības paneli, atstājot eProWallbox Move izslēgtu vismaz 60 sekundes. Ja nepieciešams uzlādēt transportlīdzekli, atspēojiet MIDcounter un sazinieties ar klientu apkalošanas dienestu.
300	Nekonsekvence starp iekārtas kontaktora komandu un atgriezenisko saiti.	Restartējet eProWallbox Move no jaudas slēdža elektrības paneli, atstājot eProWallbox Move izslēgtu vismaz 60 sekundes.
301	Vadības līnijā konstatēts īssavienojums.	Ja ligzda ir bojāta, neizmantojet uzlādes staciju un sazinieties ar klientu apkalošanas dienestu. Pārbaudiet, vai problēma nav saistīta nedz ar kabeli, nedz transportlīdzekli, un mēģiniet veikt vēl vienu uzlādes sesiju (ja iespējams, ar citu transportlīdzekli vai kabeli).
302	Vadības līnijā iestatīts stāvoklis E vai F.	Atvienojiet un vēlreiz pievienojiet kabeļa savienotāju, pārliecinieties, vai tas ir pilnībā ievietots uzlādes stacijas ligzdā un transportlīdzekļa ieejā. Pārbaudiet, vai problēma nav saistīta nedz ar kabeli, nedz transportlīdzekli, un mēģiniet veikt vēl vienu uzlādes sesiju (ja iespējams, ar citu transportlīdzekli vai kabeli).
303	Vadības līnija atvienota.	Atvienojiet un vēlreiz pievienojiet kabeļa savienotāju, pārliecinieties, vai tas ir pilnībā ievietots uzlādes stacijas ligzdā un transportlīdzekļa ieejā. Pārbaudiet, vai kabeļa savienotāji ir pilnībā ievietoti uzlādes stacijas ligzdā un transportlīdzekļa ieejā. Pārbaudiet, vai problēma nav saistīta nedz ar kabeli, nedz transportlīdzekli, un mēģiniet veikt vēl vienu uzlādes sesiju (ja iespējams, ar citu transportlīdzekli vai kabeli).
304	Tuvuma līnija atvienota.	Atvienojiet un vēlreiz pievienojiet kabeļa savienotāju, pārliecinieties, vai tas ir pilnībā ievietots uzlādes stacijas ligzdā un transportlīdzekļa ieejā. Pārbaudiet, vai kabeļa savienotāji ir pilnībā ievietoti uzlādes stacijas ligzdā un transportlīdzekļa ieejā. Pārbaudiet, vai problēma nav saistīta nedz ar kabeli, nedz transportlīdzekli, un mēģiniet veikt vēl vienu uzlādes sesiju (ja iespējams, ar citu transportlīdzekli vai kabeli).
305	Konstatēta bojāta tuvuma līnija.	Atvienojiet un vēlreiz pievienojiet kabeļa savienotāju, pārliecinieties, vai tas ir pilnībā ievietots uzlādes stacijas ligzdā un transportlīdzekļa ieejā. Pārbaudiet, vai kabeļa savienotāji ir pilnībā ievietoti uzlādes stacijas ligzdā un transportlīdzekļa ieejā. Pārbaudiet, vai problēma nav saistīta nedz ar kabeli, nedz transportlīdzekli, un mēģiniet veikt vēl vienu uzlādes sesiju (ja iespējams, ar citu transportlīdzekli vai kabeli).
306	Vadības līnijā konstatēta diodes kļūme (nav -12 V).	Mēģiniet veikt jaunu uzlādes sesiju, atvienojot un atkārtoti ievietojot kabeli gan uzlādes stacijā, gan transportlīdzekļa ieejā.
307	Vadības līnija atvienota.	Atvienojiet un vēlreiz pievienojiet kabeļa savienotāju, pārliecinieties, vai tas ir pilnībā ievietots uzlādes stacijas ligzdā un transportlīdzekļa ieejā. Pārbaudiet, vai kabeļa savienotāji ir pilnībā ievietoti uzlādes stacijas ligzdā un transportlīdzekļa ieejā. Pārbaudiet, vai problēma nav saistīta nedz ar kabeli, nedz transportlīdzekli, un mēģiniet veikt vēl vienu uzlādes sesiju (ja iespējams, ar citu transportlīdzekli vai kabeli).
308	Nekonsekvence starp motora komandu un atgriezenisko saiti, vai motors ir kļūdas stāvoklī.	Mēģiniet veikt jaunu uzlādes sesiju, atvienojot un atkārtoti ievietojot kabeli gan uzlādes stacijā, gan transportlīdzekļa ieejā. Pārbaudiet, vai kabeļa savienotāji ir pilnībā ievietoti uzlādes stacijas ligzdā un transportlīdzekļa ieejā.

Kļūdas kods/problema	Kļūda Apraksts	Traucējummeklēšana
309	Motora pārbaudes kļūda EVSE inicializācijas fāzes laikā.	Restartējet eProWallbox Move no jaudas slēdža elektrības paneli, atstājot eProWallbox Move izslēgtu vismaz 60 sekundes.
310	Kļūda konstatēta pirms uzlādes (PP nav konstatēts, vai motora klūme, vai CP nav konstatēts).	Atvienojiet un vēlreiz pievienojiet kabeļa savienotāju, pārliecinieties, vai tas ir pilnībā ievietots uzlādes stacijas ligzdā un transportlīdzekļa ieejā. Pārbaudiet, vai kabeļa savienotāji ir pilnībā ievietoti uzlādes stacijas ligzdā un transportlīdzekļa ieejā. Pārbaudiet, vai problēma nav saistīta nedz ar kabeli, nedz transportlīdzekli, un mēģiniet veikt vēl vienu uzlādes sesiju (ja iespējams, ar citu transportlīdzekli vai citu kabeli).
311	Kļūda konstatēta pēc uzlādes (motora klūme, vai CP nav atvienots).	Atvienojiet un vēlreiz pievienojiet kabeļa savienotāju, pārliecinieties, vai tas ir pilnībā ievietots uzlādes stacijas ligzdā un transportlīdzekļa ieejā. Pārbaudiet, vai kabeļa savienotāji ir pilnībā ievietoti uzlādes stacijas ligzdā un transportlīdzekļa ieejā. Pārbaudiet, vai problēma nav saistīta nedz ar kabeli, nedz transportlīdzekli, un mēģiniet veikt vēl vienu uzlādes sesiju (ja iespējams, ar citu transportlīdzekli vai citu kabeli).
312	Ārkārtas apstādināšana saņemta no MPU.	Restartējet eProWallbox Move no jaudas slēdža elektrības paneli, atstājot eProWallbox Move izslēgtu vismaz 60 sekundes.
313	Strāva konstatēta uzlādes laikā, ar 100% darba cikls vadības līnijā.	Pārbaudiet, vai problēma nav saistīta ar kabeli vai transportlīdzekli, mēģinot veikt uzlādi ar citu kabeli un/vai uzlādes staciju.
315	Strāva pārsniedz iero-bežojumu fāzē L1	Atvienojiet kabeli, ja iespējams, samaziniet uzlādes jaudu transportlīdzekļa pusē un mēģiniet veikt jaunu uzlādes sesiju.
316	Strāva pārsniedz iero-bežojumu fāzē L2	Atvienojiet kabeli, ja iespējams, samaziniet uzlādes jaudu transportlīdzekļa pusē un mēģiniet veikt jaunu uzlādes sesiju.
317	Strāva pārsniedz iero-bežojumu fāzē L3	Atvienojiet kabeli, ja iespējams, samaziniet uzlādes jaudu transportlīdzekļa pusē un mēģiniet veikt jaunu uzlādes sesiju.
318	Spriegums zemāks par sliekšņvērtību fāzē L1	Restartējet eProWallbox Move no jaudas slēdža elektrības paneli, atstājot eProWallbox Move izslēgtu vismaz 60 sekundes.
319	Spriegums zemāks par sliekšņvērtību fāzē L2	Restartējet eProWallbox Move no jaudas slēdža elektrības paneli, atstājot eProWallbox Move izslēgtu vismaz 60 sekundes.
320	Spriegums zemāks par sliekšņvērtību fāzē L3	Restartējet eProWallbox Move no jaudas slēdža elektrības paneli, atstājot eProWallbox Move izslēgtu vismaz 60 sekundes.
	LED ir iestrēdzis sveicena režīmā (mirgo sarkans-zalš-zils)	Restartējet eProWallbox Move no jaudas slēdža elektrības paneli, atstājot eProWallbox Move izslēgtu vismaz 60 sekundes.
	eProWallbox Move nevar palaist	Restartējet eProWallbox Move no jaudas slēdža elektrības paneli, atstājot eProWallbox Move izslēgtu vismaz 60 sekundes.
	Kabelis iestrēdzis eProWallbox Move kontaktligzdā	Izslēdziet eProWallbox Move ar jaudas slēdzi elektrības paneli, pēc tam izņemiet kabeli.
	Apturēta uzlāde ar nepārtraukti zaļu LED, uzlādes sesiju aptur DPM vai EV. Sesija var tikt atsākta.	Pārbaudiet, vai maksimālā jauda lietotnes eSolutions Charging mājas jaudas sadaļā ir konsekventa ar līguma jaudas vērtību kW, kā norādīts jūsu elektrības līgumā. Ja vērtība ir pareiza, gaidiet, līdz uzlādes sesija tiek atsākta, vai izslēdziet kādus elektrības patēriņus.

9 TĪRĪŠANA

Tīrīt ierīces ārpusi vienmēr ir ieteicams, kad nepieciešams, un tas ir jāveic, izvairoties no spēcīgām gaisa vai ūdens strūklām, kā arī no tādu ziepju un mazgāšanas līdzekļu lietošanas, kas ir pārāk nesaudzīgi un korozīvi materiāliem, no kā produkts ir ražots.

Lai to tīrītu, izmantojet mīkstu, mitru drānu ar saudzīgu mazgāšanas līdzekli. Kad esat beidzis, noslaukiet mitruma vai šķidruma pārpalikumus ar mīkstu, sausu drānu.

10 PRODUKTA UN IEPAKOJUMA UTILIZĀCIJA



Šī iekārta ir elektrisks un elektronisks aprīkojums; kad lietotājs nolemj to utilizēt, tā kļūst par atkritumiem (elektriskajiem un elektroniskajiem atkritumiem (Waste Electric and Electronic Equipment — WEEE), kas jāpārvalda atbilstoši Eiropas Direktīvai 2012/19/ES un 2018/849/ES. Simbols uz iekārtas vai tās iepakojuma norāda, ka to nedrīkst apstrādāt kā parastus sadzīves atkritumus; vadlīnijas nosaka noteikumu struktūru lietoto iekārtu atgriešanai un pārstrādei ES. Pareizi utilizējot šo produktu, jūs palīdzat aizsargāt vidi un jūsu līdzcilvēku veselību.



BRĪDINĀJUMS

Pirms iekārtas eProWallbox Move utilizācijas tā ir jādemontē speciālistiem atbilstoši ražotāja norādījumiem. Nekādā gadījumā nedemontējiet iekārtu patstāvīgi.

Utilizējiet iepakojumu videi draudzīgā veidā. Šī produkta iepakojumā izmantotos materiālus var pārstrādāt, un tie ir jāutilizē atbilstoši lietošanas valstī spēkā esošajiem likumiem. Tālāk sniegtie norādījumi par utilizāciju ir pieejami uz iepakojuma, ņemot vērā materiāla veidu.



PIEZĪME

Papildinformāciju par pašreizējām utilizācijas vietām var iegūt no vietējām iestādēm.

11 PALĪDZĪBA

Ja jums rodas kādi jautājumi par **eProWallbox Move** lietošanu, ir nepieciešama papildinformācija vai ir atbalsta pieprasījums, lūdzu, sazinieties ar uzņēmumu Free2move eSolutions S.p.A., izmantojot atbilstošo tīmekļa vietnes sadalītu:
www.esolutions.free2move.com/contact-us

12 ATRUNA

Free2move eSolutions S.p.A. neuzņemas atbildību par bojājumiem, ko tieši vai netieši radījušas personas, lietas vai dzīvnieki tādēļ, ka nav ievēroti visi šajā Rokasgrāmatā minētie noteikumi, kā arī brīdinājumi par **eProWallbox Move** lietošanu.


Free2move eSolutions S.p.A. patur visas tiesības uz šo dokumentu, rakstu un tajā esošajiem attēliem. Atveidošana (pilnībā vai daļēji), izpaušana trešajām pusēm vai tā satura lietošana bez iepriekšējas rakstiskas Free2move eSolutions S.p.A piekrišanas ir aizliegta.

Visa šajā rokasgrāmatā esošā informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma, kā arī nerada nekādas saistības no ražotāja puses. Šajā rokasgrāmatā esošie attēli ir paredzēti tikai ilustratīviem nolūkiem, un tie var atšķirties no piegādātā produkta.




Juridiskā adrese
Free2move eSolutions S.p.A.
Piazzale Lodi, 3
20137 Milan – Itālija


www.esolutions.free2move.com



NL



Rev.01 - 2024



ProWallbox Move

Gebruikershandleiding



Volg deze instructies
voor een veilig en correct gebruik.
Bewaar ze voor toekomstig gebruik



Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID: 1111257649



INHOUDSOPGAVE

1 INLEIDING	4
1.1 Doel van de handleiding	4
1.2 Identificatie van de fabrikant	4
1.3 Structuur van de installatiehandleiding	4
1.4 Veiligheid	5
1.5 Garantie en leveringsvoorwaarden	6
1.6 Lijst van documenten in de bijlage	6
1.7 Waarschuwingen	7
1.8 Symbolen en definities	8
2 ALGEMENE INFORMATIE	9
2.1 Toepassingsgebieden	10
3 OVERZICHT	11
3.1 Kleuren LED-bar apparaat	12
4 ESOLUTIONS CHARGING APP	13
5 De eProWallbox INSCHAKELEN	15
5.1 Eerste gebruik eSolutions Charging app: registratie en koppeling	15
5.2 Werkingsmodi	16
5.2.1 Instellingen wifi	18
6 GEBRUIKSAANWIJZING	19
6.1 Werkzaamheden vóór het laden	19
6.2 Eerste keer laden met standaard fabrieksinstelling (Autostart en verbonden)	20
6.3 Laden in Authenticatiemodus (Autostart uitgeschakeld en verbonden)	22
7 CONFIGURATIE EXTERNE ACCESSOIRES	24
7.1 PowerMeter (DPM)	24
7.2 MIDcounter	25
8 PROBLEEMOPLOSSING	26
9 REINIGEN	29
10 AFVOEREN VAN PRODUCT EN VERPAKKING	29

11 ONDERSTEUNING **30**

12 DISCLAIMER **30**

1 INLEIDING

1.1 Doel van de handleiding

Deze gebruiksaanwijzing is een gids voor een veilig gebruik en een correct onderhoud van het apparaat.

Als het apparaat wordt gebruikt op een wijze die niet in deze handleiding is aangegeven, werkt de door het apparaat geboden bescherming mogelijk niet.

Dit document is zorgvuldig gecontroleerd door de fabrikant, Free2move eSolutions S.p.A., maar vergissingen kunnen niet volledig worden uitgesloten. Als u fouten vaststelt, vragen wij u Free2move eSolutions S.p.A. hiervan op de hoogte te stellen. Behoudens uitdrukkelijke contractuele verplichtingen kan Free2move eSolutions S.p.A. in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van deze handleiding of uit een onjuist gebruik van het apparaat.

Dit document is oorspronkelijk in het Engels geschreven. Als u niet zeker bent dat het document juist is vertaald, kunt u bij Free2move eSolutions S.p.A. het originele document opvragen.

1.2 Identificatie van de fabrikant

De fabrikant van het apparaat is:

Free2move eSolutions S.p.A.
Piazzale Lodi, 3
20137 Milaan - Italië
www.esolutions.free2move.com

1.3 Structuur van de installatiehandleiding

Deze handleiding is verdeeld in hoofdstukken waarin de verschillende onderwerpen worden behandeld en die alle informatie bevatten om het apparaat goed en veilig te gebruiken.

Elk hoofdstuk is onderverdeeld in paragrafen waarin de fundamentele punten worden besproken. Elke paragraaf kan zijn eigen titel en subtitels hebben, gevolgd door een beschrijving.

1.4 Veiligheid

Deze handleiding bevat belangrijke veiligheidsinstructies die tijdens het gebruik van het apparaat moeten worden opgevolgd.

Om veilig te kunnen werken, bevat deze handleiding een aantal tekstvakken met speciale instructies. Deze instructies gaan vergezeld van een algemeen gevarensymbool (behalve de tekstvakken 'LET OP' en 'OPMERKING' die niet in verband staan met specifieke gevaarlijke situaties) en worden verstrekt om de veiligheid van de gebruiker te waarborgen bij het uitvoeren van de beschreven handelingen, en om eventuele schade aan het apparaat en/of eigendommen te voorkomen:

GEVAAR: Het niet opvolgen van de instructie leidt tot een dreigende gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, onmiddellijke dood, of ernstig of blijvend letsel tot gevolg zal hebben.

WAARSCHUWING: Het niet opvolgen van de instructie leidt tot een potentieel gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, de dood of ernstig letsel tot gevolg kan hebben.

VOORZICHTIG: Het niet opvolgen van de waarschuwing leidt tot een potentieel gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, lichte schade aan het apparaat kan veroorzaken.

LET OP: Verschaft aanwijzingen over het uitvoeren van werkzaamheden die niet gepaard gaan met mogelijk lichamelijk letsel.

OPMERKING: Verschaft aanvullende informatie als aanvulling op de verstrekte instructies.

Free2move eSolutions S.p.A. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel veroorzaakt aan personen en/of schade aan goederen of aan het apparaat indien de voorwaarden beschreven in dit document niet zijn nageleefd.



GEVAAR

De installatie moet worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. Probeer het apparaat niet zelf te installeren. Er moet een speciaal, modern elektriciteitsvoorzieningssysteem worden ontworpen en geïnstalleerd. Dit systeem moet worden gecertificeerd conform de plaatselijke voorschriften en het energieleveringscontract.

1.5 Garantie en leveringsvoorwaarden

De garantie wordt beschreven in de verkoopvoorwaarden die bij de aankooporder voor dit product zijn gevoegd en/of zich in de verpakking van het product bevinden.

Free2move eSolutions S.p.A. kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor systemen stroomopwaarts of stroomafwaarts van het geleverde apparaat. Free2move eSolutions S.p.A. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken of storingen die voortvloeien uit: onjuist gebruik van het apparaat, schade door vervoer of bijzondere omgevingsomstandigheden, onjuist of onvoldoende onderhoud, knoeien of onveilige reparaties, en gebruik of installatie door niet-gekwalificeerde personen.

Free2move eSolutions S.p.A. is niet verantwoordelijk als de afvoer van de apparatuur, of onderdelen daarvan, niet voldoet aan de voorschriften en wetten die gelden in het land van installatie..



LET OP

Elke wijziging, manipulatie of aanpassing van de hardware of software die niet uitdrukkelijk met de fabrikant is overeengekomen, maakt de garantie onmiddellijk ongeldig.

1.6 Lijst van documenten in de bijlage

Naast deze handleiding kunt u productdocumentatie bekijken en downloaden via de website van Free2move eSolutions S.p.A.:

www.esolutions.free2move.com/document-library



1.7 Waarschuwingen



GEVAAR

Elektrische schok en brand. De installatie moet worden uitgevoerd volgens de in het land van installatie geldende voorschriften en met inachtneming van alle veiligheidsvoorschriften voor het uitvoeren van werkzaamheden aan elektrische installaties. Zorg ervoor dat alle installatiewerkzaamheden alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd en getraind personeel.

- Controleer voordat u het apparaat gebruikt **of geen van de onderdelen beschadigd zijn**. Beschadigde onderdelen kunnen aanleiding geven tot elektrocutie, kortsluiting en brand door oververhitting. Een apparaat met schade of defecten mag niet worden gebruikt.
- Houd de eProWallbox Move **uit de buurt van blikken benzine of andere brandbare stoffen**.
- Als u de eProWallbox Move verwijdert of verplaatst, zorg er dan eerst voor dat het apparaat **niet op de voeding is aangesloten**.
- De eProWallbox Move mag alleen worden gebruikt voor **de specifieke toepassingen** waarvoor het apparaat is ontworpen.
- Zorg ervoor dat de eProWallbox Move alleen wordt gebruikt onder **correcte bedrijfsmoeilijkheden**.
- Het apparaat moet worden aangesloten op een **elektriciteitsnet dat voldoet aan de plaatselijke en internationale normen, en aan alle technische eisen die in deze handleiding worden beschreven**.
- Kinderen of andere personen die de aan het gebruik van het apparaat verbonden risico's niet kunnen inschatten, **kunnen ernstig letsel oplopen of hun leven in gevaar brengen**. Deze personen mogen het apparaat niet bedienen en moeten onder toezicht staan wanneer zij in de buurt van het apparaat zijn.
- **Dieren moeten uit de buurt** van het apparaat en het verpakkingsmateriaal worden gehouden.
- **Kinderen mogen niet spelen met het apparaat**, de accessoires of de meegeleverde verpakking.
- De eProWallbox Move **bevat geen onderdelen die de gebruiker zelf kan repareren of onderhouden**.



GEVAAR

Alleen de afneembare buitenafdekking kan van de eProWallbox Move worden verwijderd. De eProWallbox Move mag alleen door gekwalificeerd personeel verder worden geopend tijdens installatie, demontage of onderhoud.

- De eProWallbox Move kan alleen met een energiebron worden gebruikt.
- De eProWallbox Move moet worden **behandeld en afgevoerd in overeenstemming met de huidige wetgeving**, gescheiden van het normale huishoudelijke afval, als elektrisch en elektronisch afval (WEEE).
- Neem de nodige voorzorgsmaatregelen voor een veilig gebruik met actieve implanteerbare medische hulpmiddelen. Neem contact op met de fabrikant van het medische hulpmiddel om te bepalen of het laden nadelige gevolgen kan hebben.

1.8 Symbolen en definities



Algemene waarschuwing



Het is verplicht de originele handleiding en aanvullende documentatie te raadplegen



Verbod of beperkingen



De producten zijn niet gemaakt van materialen die schadelijk zijn voor de gezondheid, maar ze mogen niet samen met het huisvuil worden weggegooid. De materialen kunnen gerecycleerd worden en moeten dus apart worden ingezameld.



Pictogram gevaar van elektrische spanning



Pictogram gevaar van hete oppervlakken.

2 ALGEMENE INFORMATIE

De **eProWallbox Move** is een laadoplossing op wisselstroom voor elektrische voertuigen en hybride plug-ins en is ideaal voor semiopenbaar en residentieel gebruik. Het apparaat is verkrijgbaar in een- en driefasige uitvoering en is voorzien van een aansluiting van type 2.

Het apparaat laadt elektrische voertuigen op tot 22 kW driefasig, of tot 7,4 kW eenfasig. Het apparaat bevat connectiviteitsopties zoals bewaking op afstand via het **eSolutions Control Platform (CPMS)**. De uiteindelijke configuratie moet worden voltooid met behulp van de **PowerUp** toepassing. **eProWallbox Move** kan worden beheerd via de speciale **eSolutions Charging** app, beschikbaar voor download op Google Play™ en Apple Store®.

Dit document beschrijft het gebruik van het apparaat. Er wordt een beschrijving gegeven van de belangrijkste onderdelen en van de technische termen die in deze handleiding worden gebruikt.



WAARSCHUWING

Installeer de eProWallbox Move of de accessoires niet zelf. Neem contact op met gekwalificeerde vakmensen die de installatie volgens de instructies van de fabrikant uitvoeren.

Productversies:

F2ME.EPROSEYYXXX

2.1 Toepassingsgebieden

Free2move eSolutions S.p.A. wijst alle aansprakelijkheid af voor elk soort schade die te wijten is aan onjuist of onzorgvuldig handelen.

Het apparaat mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor het bestemd is.




Het apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen of personen met beperkte geestelijke of lichamelijke vermogens, en ook niet door volwassenen of deskundige vakmensen als het apparaat werkzaamheden ondergaat die niet in overeenstemming zijn met deze handleiding en de bijbehorende documentatie.

Dit apparaat is bedoeld om elektrische voertuigen op te laden; de volgende gegevens identificeren de kenmerken van het apparaat:

- Voeding: permanent aangesloten op het wisselstroomnet
- Uitgang: Wisselstroom
- Omgevingsomstandigheden: gebruik binnen/buiten
- Vaste installatie
- Bescherming tegen elektrische schokken: Klasse I
- Laadtype: Modus 3 volgens de norm IEC 61851-1
- EMC Milieuclassificatie: Klasse B
- Optionele functie voor ventilatie niet ondersteund.

3 OVERZICHT

De onderstaande afbeelding toont de eProWallbox Move en zijn belangrijkste onderdelen.



3.1 Kleuren LED-bar apparaat

Zodra de **eProWallbox Move** is ingeschakeld, knippert de LED-bar in een opeenvolging van kleuren. Vervolgens kan de status van het apparaat eenvoudig worden gecontroleerd via de kleuren en het gedrag van de LED aan de voorkant.

Als de **eProWallbox Move** is ingeschakeld, toont de LED-bar opeenvolgend de kleuren rood, groen en blauw. Neem contact op met de klantenservice als deze situatie zich blijft voordoen.



BLAUW



GROEN



ROOD



GEEL

PULSE-REND	Voorbereiden op laden	Lopende laadsessie	Software-update
BRANDEND	Klaar om aan te sluiten	Laden gestopt, kan her- vat worden	eProWallbox Move niet beschikbaar/ver- grendeld
KNIPPER-REND		Klaar om los te koppelen	Fout gedetecteerd

LET OP

Het LED-gedrag kan wijzigen op basis van de softwareversie.

4 eSOLUTIONS CHARGING APP



eSolutions Charging is een speciale smartphone-app die beschikbaar is op Google Play™ en Apple Store®. De app kan worden gebruikt om de **eProWallbox Move** via een internet- of bluetoothverbinding te configureren, bewaken en in te stellen.

eSolutions Charging biedt verschillende functionaliteiten, die verschillen als de **eProWallbox Move** al dan niet verbonden is met het **eSolutions Control Platform (CPMS)**.

Wanneer de **eProWallbox Move** verbonden is met wifi, hebben EV-bestuurders volledige controle over hun laadsessies via hun smartphone.

De volgende functies zijn beschikbaar:

- Laadsessies bewaken
- Laadsessies autoriseren, starten en stoppen
- Historische gegevens van de sessie tonen
- Laadsessies uitstellen of plannen
- Vermogensgrenzen van de **eProWallbox Move** configureren
- De **eProWallbox Move** herstarten
- Meerdere **eProWallbox Move**-apparaten registreren
- DPM-functie inschakelen en maximumvermogen van de **PowerMeter (DPM)** instellen
- De **MIDcounter** inschakelen en instellen
- Wifi instellen
- Werkingsmodus wijzigen
- Contact opnemen met de klantenservice

Als de **eProWallbox Move** niet verbonden is vanwege een gebrek aan connectiviteit of als de werkingsmodus Standalone is ingeschakeld, zijn alleen de volgende functies beschikbaar via een bluetoothverbinding:

- Vermogensgrenzen van de **eProWallbox Move** configureren
- De **eProWallbox Move** herstarten
- Meerdere **eProWallbox Move**-apparaten registreren
- DPM inschakelen en maximumvermogen van de **PowerMeter (DPM)** instellen
- Wifi instellen
- Werkingsmodus wijzigen
- Contact opnemen met de klantenservice

LET OP

Bluetooth-functionaliteit is alleen beschikbaar als de smartphone in de buurt van de eProWallbox Move wordt gehouden

LET OP

Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van de app eSolutions Charging heeft om toegang te hebben tot alle functies.

5 De eProWallbox INSCHAKELEN

De **eProWallbox Move** heeft geen knop voor het IN- en UITschakelen. Zodra het apparaat is geïnstalleerd en wordt gevoed via de stroomonderbreker op het elektrische paneel, is de **eProWallbox Move** klaar om te worden gekoppeld aan het gebruikersprofiel en om te worden geconfigureerd via de app **eSolutions Charging**.

LET OP

De LED-bar gaat niet onmiddellijk aan zodra het apparaat wordt ingeschakeld. Dit kan een minuut duren.

Als het apparaat beschadigd is, volg dan nauwkeurig de onderstaande instructies voor gevaarlijke situaties om persoonlijk letsel of schade aan voorwerpen te voorkomen:

- het gebruik van een beschadigd apparaat is ten strengste verboden
- breng een duidelijke melding op het beschadigde apparaat aan zodat anderen het niet kunnen gebruiken
- bel onmiddellijk een gekwalificeerde vakman om het apparaat te repareren of te vervangen



GEVAAR


Bij beschadiging van het apparaat kunnen elektrische schokken optreden.

5.1 Eerste gebruik eSolutions Charging app: registratie en koppeling

Wanneer gebruikers de app voor het eerst gebruiken, moeten ze gegevens invoeren om zich te registreren en een **eSolutions**-account aan te maken. Persoonlijke gegevens en profielinstellingen kunnen in de app worden gewijzigd.

Wanneer de **eProWallbox Move** is ingeschakeld, registreer u dan of log in in de app om de **eProWallbox** aan het gebruikersaccount te koppelen. Volg deze eenvoudige stappen:

- Klik op "**Thuis opladen**" in het menu linksboven
- Klik op "**Nu koppelen**" of op de knop + om aan een nieuwe **eProWallbox Move** te koppelen
- Verwijder de buitenafdekking via de groef aan de onderkant en scan de QR-code op het identificatielabel op de afdekking:



OPMERKING

Deze koppeling activeert alle functies, zoals gegevensverzameling, monitoring en analyse. Met de **eSolutions Charging**-app kunt u meer dan één **eProWallbox Move** aan hetzelfde profiel koppelen, zodat gebruikers alle apparaten via één enkel toegangspunt kunnen beheren.

5.2 Werkingsmodi

De **eProWallbox Move** kan in verschillende werkingsmodi worden gezet, met verschillende mogelijkheden voor autorisatie en connectiviteit. De werkingsmodi kunnen worden gewijzigd met de toggles Autostart en Standalone in de app **eSolutions Charging**.


De autorisatie om op te laden is op twee manieren mogelijk:

- **Autostart** (standaard fabrieksinstelling): wanneer Autostart is ingeschakeld, hoeven gebruikers alleen de laadkabel aan te sluiten om op te kunnen laden.

- **Authenticatie:** wanneer Autostart is uitgeschakeld, moet de gebruiker geautoriseerd worden voor de laadsessie, via de volgende methode:
 - Met de app **eSolutions Charging** (als het apparaat verbonden is via wifi)

De **eProWallbox Move** heeft twee **connectiviteit**sopties:

- **Connectiviteit ingeschakeld** (standaard fabrieksinstelling): wanneer de optie **Standalone** is uitgeschakeld, is de **eProWallbox Move** verbonden met het **eSolutions Control Platform (CPMS)**. Hiermee kunnen software-updates worden uitgevoerd, is live klantenservice op afstand mogelijk en kunt u alle functies van de app **eSolutions Charging** gebruiken.
- **Connectiviteit uitgeschakeld:** wanneer de optie **Standalone** is ingeschakeld, is de **eProWallbox Move** niet verbonden met het **eSolutions Control Platform (CPMS)** en heeft de gebruiker toegang tot een beperkt aantal functies in **eSolutions Charging**, alleen via bluetooth.



LET OP

Na het wijzigen van de werkingsmodus moet u het apparaat herstarten via de app om de wijzigingen door te voeren.

5.2.1 Instellingen wifi

De **eProWallbox Move** kan met een wifinetwerk worden verbonden via de app **eSolutions Charging** door deze stappen te volgen:

- Verbind uw smartphone **met hetzelfde wifinetwerk** waarmee u verbinding wilt maken de **eProWallbox Move**.
- Klik op "**Thuis opladen**" in het menu linksboven.
- Selecteer de **eProWallbox Move** die u wilt configureren.
- Klik op het blauwe wietje in de rechterbovenhoek van de geselecteerde **eProWallbox Move**.
- Klik op "**Configureren via bluetooth**".
- Klik op "**Wifi instellen**" en voer het wifi-wachtwoord in.

LET OP

Tijdens het instellen van de wifi detecteert eSolutions Charging automatisch hetzelfde wifinetwerk als de smartphone. Voer het juiste wachtwoord in.

6 GEBRUIKSAANWIJZING

6.1 Werkzaamheden vóór het laden



WAARSCHUWING

Verwijder de laadconnector NIET uit het elektrische voertuig tijdens het gehele laadproces. Verwijder de laadconnector pas uit het voertuig wanneer het laden is beëindigd of stopgezet volgens de juiste procedure. Gebruik nooit teveel kracht.

Voordat u een nieuwe laadsessie start:

- Controleer of het apparaat en de aansluitingen perfect intact, droog en schoon zijn.
- Steek geen vingers of voorwerpen in de aansluiting.
- Raak het apparaat of de verlengstukken niet aan met natte handen of op blote voeten.
- Zorg ervoor dat het apparaat niet wordt en is blootgesteld aan warmtebronnen, explosieve of ontvlambare stoffen.
- Controleer of het elektrische voertuig compatibel is met de technische kenmerken van het apparaat.
- Voertuigadapters mogen niet worden gebruikt om een connector op een voertuigcontactdoos aan te sluiten.
- Adapters tussen de aansluiting van het voertuig en de stekkers mogen alleen worden gebruikt als ze specifiek zijn aangewezen en goedgekeurd door de voertuigfabrikant of de fabrikant van de stroomvoorzieningsapparatuur van het elektrische voertuig, overeenkomstig de nationale voorschriften. Dergelijke adapters moeten wel voldoen aan de eisen van de norm IEC 61851-1 en andere relevante normen voor zowel de stekker als de aansluiting van de adapter. De adapters moeten in ieder geval gemarkeerd zijn met specifieke, door de fabrikant toegestane gebruiksinstructies (bijv. IEC 62196).
- Houd de laadkabel buiten het bereik van kinderen.
- Pas op dat u niet op de connector of de kabel stapt.

**WAARSCHUWING**

Gebruik geen adapters of verlengstukken die niet door Free2move eSolutions S.p.A. zijn gespecificeerd. Deze kunnen het apparaat beschadigen en veiligheidsrisico's voor de gebruiker opleveren.

**VOORZICHTIG**



De eProWallbox Move mag alleen worden gebruikt volgens de gespecificeerde bedrijfsparameters en bij een omgevingstemperatuur tussen -25 °C en 50 °C.

6.2 Eerste keer laden met standaard fabrieksinstelling (Autostart en verbonden)



De eProWallbox Move is standaard geconfigureerd met de werkingsmodus Autostart ingeschakeld; de eerste stap is het configureren van de wifi-verbinding; zie hoofdstuk 5.2.1.

Volg de onderstaande stappen om een laadsessie te starten:

- De LED-bar van het apparaat moet blauw branden, wat betekent dat de eProWallbox Move klaar is om opgeladen te worden (zie hoofdstuk 5.4 eProWallbox Move LED-bar kleuren).
- Steek de stekker van de laadkabel goed in de aansluiting op het apparaat.
- Steek de stekker van de kabel Type 2 in de laadpoort van het elektrische voertuig.



- Het apparaat vergrendelt de kabel tijdens de hele laadsessie.
- De laadsessie begint en de LED-bar van het apparaat pulseert groen.
- Wanneer het laden is voltooid of het laden moet worden onderbroken, zijn er twee mogelijkheden om de laadsessie te beëindigen:
 - Vanuit het voertuig (bijv. door de deuren te ontgrendelen), haal vervolgens de stekker uit het voertuig en uit de eProWallbox Move
 - Indien verbonden, druk vanuit de app **eSolutions Charging** op **STOP** en trek vervolgens de stekker uit het voertuig en uit de eProWallbox Move
- **De eProWallbox Move** keert terug naar de beginstand en is klaar voor een nieuwe laadsessie.



**VOORZICHTIG**

Haal de laadkabel na de laadsessies uit het apparaat en uit het voertuig en berg hem op een veilige plaats op.

6.3 Laden in Authenticatiemodus (Autostart uitgescha-keld en verbonden)

Als de werkingsmodus Authenticatie is geconfigureerd, moet de laadsessie worden geautoriseerd via de **eSolutions Charging** app. Autorisatie via app is alleen beschikbaar wanneer **eProWallbox Move** verbonden is met Wi-Fi.

- De LED-bar van het apparaat moet blauw branden, wat betekent dat de **eProWallbox Move** klaar is om opgeladen te worden (zie hoofdstuk 5.4 **eProWallbox Move** LED-bar kleuren).
- Steek de stekker van de laadkabel goed in de aansluiting op het apparaat.
- Steek de stekker van de kabel Type 2 in de laadpoort van het elektrische voertuig.
- Als de **eProWallbox Move** verbonden is met W-Fi, start op afstand via de app.
- Laad het voertuig op.
- Wanneer het laden is voltooid of het laden moet worden onderbroken, zijn er twee mogelijkheden om de laadsessie te beëindigen:
 - Vanuit het voertuig (bijv. door de deuren te ontgrendelen), haal vervolgens de stekker uit het voertuig en uit de **eProWallbox Move**.
 - Vanuit de app **eSolutions Charging**: druk op **STOP** en trek vervolgens de stekker uit het voertuig en uit de **eProWallbox Move**.
- Het apparaat keert terug naar de beginstand en is klaar voor een nieuwe laadsessie.



VOORZICHTIG

Haal de laadkabel na de laadsessies uit het apparaat en uit het voertuig en berg hem op een veilige plaats op.

LET OP

De laadsessie kan alleen via de app eSolutions Charging worden gestopt als eProWallbox Move is verbonden, dus als de modus Standalone is uitgeschakeld (zie hoofdstuk 5.2 Werkingsmodi).

7 CONFIGURATIE EXTERNE ACCESSOIRES

De externe accessoires die compatibel zijn met de eProWallbox Move zijn:

- **PowerMeter (DPM):** een energiemeter die Dynamic Power Management (DPM) mogelijk maakt. DPM is een slimme functie waarmee u het elektrische voertuig kunt opladen met de stroom die thuis beschikbaar is, waarbij het laadvermogen wordt gemoduleerd om ongewenste black-outs te voorkomen.
- **MIDcounter:** een gecertificeerde energiemeter waarmee u het verbruik van de eProWallbox Move tijdens elke laadsessie kunt volgen.



WAARSCHUWING

Installeer zelf geen accessoires. Neem contact op met gekwalificeerde vakmensen die de installatie volgens de instructies van de fabrikant uitvoeren.

7.1 PowerMeter (DPM)

PowerMeter(DPM) is een externe meter die de functie Dynamic Power Management (DPM) mogelijk maakt. De meter wordt geconfigureerd tijdens de installatiefase. DPM is een slimme functionaliteit waarmee u het elektrische voertuig kunt opladen met alleen de thuis beschikbare stroom, waarbij het laadvermogen wordt gemoduleerd en onaangename stroomonderbrekingen worden voorkomen. Als u tijdens het laden andere apparaten gebruikt, kan het systeem het laadvermogen naar de auto moduleren en het laden zelfs tijdelijk onderbreken. Zodra de andere huishoudelijke apparaten zijn uitgeschakeld, wordt de sessie hervat.

U kunt ook het maximale contractuele vermogen wijzigen via de app **eSolutions Charging** door de onderstaande stappen te volgen:

- Selecteer het apparaat dat op de **PowerMeter** is aangesloten.
- Klik op het blauwe wielje in de rechterbovenhoek om naar Instellingen te gaan.
- Klik op "Vermogen thuis".
- Stel uw contractueel vermogen in kW in zoals aangegeven in uw elektriciteitscontract door de schuifknop te verplaatsen. Deze limiet wordt niet overschreden door de eProWallbox Move.

7.2 MIDcounter

De **MIDcounter** is een gecertificeerde energiemeter waarmee u het verbruik van uw **eProWallbox Move** veilig en betrouwbaar tijdens elke laadsessie kunt volgen. Alle relevante gegevens van de laadsessies worden automatisch geregistreerd door een gecertificeerde energiemeter (geïnstalleerd buiten het apparaat) en doorgestuurd naar het **eSolutions Control Platform (CPMS)** door de **eProWallbox Move**.

Na installatie van de extra gecertificeerde teller ziet de gebruiker automatisch de meterstanden en kan hij of zij een gecertificeerd verbruiksrapport downloaden, waarbij ook de energieprijs op de elektriciteitsrekening wordt toegevoegd.

- Selecteer het apparaat dat is aangesloten op de **MIDcounter**
- Klik op het blauwe wielje in de rechterbovenhoek om naar Instellingen te gaan.
- Klik op **MIDcounter**.
- Voer de elektriciteitskosten volgens uw contract in zoals aangegeven op de elektriciteitsrekening
- Het overzicht van alle gecertificeerde laadsessies is beschikbaar in het bijbehorende **MIDcounter**-gedeelte. U kunt het rapport downloaden.

LET OP

Om functies die specifiek zijn voor de MIDcounter beschikbaar te maken via de app eSolutions Charging, moet de eProWallbox Move worden ingesteld op de verbonden werkingsmodus en moet Standalone zijn uitgeschakeld.

8 PROBLEEMOPLOSSING

Als er een fout optreedt, knippert de LED-bar van de **eProWallbox Move** rood. U kunt de foutbeschrijving controleren in het daarvoor bestemde gedeelte van de app **eSolutions Charging**.

Ga in het hoofdmenu naar het deel Diagnose. Hier vindt u een lijst met fouten in de **eProWallbox Move** met een gedetailleerde beschrijving.

Als er een fout optreedt tijdens een lopende laadsessie, wordt deze onderbroken en wordt de aansluiting ontgrendeld zodat de stekker kan worden losgehaald.

De volgende tabel bevat een lijst met mogelijke fouten en de bijbehorende probleemoplossing. Als de fout niet wordt verholpen, neem dan contact op met de klantenservice voor meer informatie. Houd het serienummer van de **eProWallbox Move** op het productlabel of in de apps bij de hand.

Foutcode / probleem	Fout Beschrijving	Probleemoplossing
100	Geen voeding	Controleer of de stroomonderbreker van de eProWallbox Move AAN staat.
101	Oververhitting	Koppel de kabel van type 2 los en laat het apparaat afkoelen. De fout verdwijnt vanzelf. Sluit de kabel aan om het opladen weer te starten. Zorg ervoor dat de plaats van installatie binnen het temperatuurbereik valt (-25°C/+50°C zonder directe blootstelling aan zonlicht).
102	Communicatiefout tussen MCU en MPU.	Schakel de eProWallbox Move uit via de stroomonderbreker in het elektrische paneel, laat de eProWallbox Move minstens 60 seconden uitgeschakeld en schakel het weer in.
103	Hardwarefout, fout in aardingsbeveiliging. (GPD-fout)	Schakel de eProWallbox Move uit via de stroomonderbreker in het elektrische paneel, laat de eProWallbox Move minstens 60 seconden uitgeschakeld en schakel het weer in. Als de fout zich blijft voordoen, neem dan contact op met uw installateur en volg de probleemoplossing voor de installatie.
104	Hardwarefout, fout reststroombewaking AC. (RCM AC trip)	Controleer of het probleem wordt veroorzaakt door de kabel of het voertuig en probeer een nieuwe laadsessie (indien mogelijk met een ander voertuig of een andere kabel).
105	Hardwarefout, fout reststroombewaking DC. (RCM DC trip)	Controleer of het probleem wordt veroorzaakt door de kabel of het voertuig en probeer een nieuwe laadsessie (indien mogelijk met een ander voertuig of een andere kabel).
106	Fout interne meter	Schakel de eProWallbox Move uit via de stroomonderbreker in het elektrische paneel, laat de eProWallbox Move minstens 60 seconden uitgeschakeld en schakel het weer in.
107	Communicatiefout PowerMeter (DPM)	Schakel de eProWallbox Move uit via de stroomonderbreker in het elektrische paneel, laat de eProWallbox Move minstens 60 seconden uitgeschakeld en schakel het weer in.
108	Configuratiefout, de stand van de draaischakelaar (voedingstype) komt niet overeen met het type DPM/MID	Als de accessoires (DPM/MID) niet zijn geïnstalleerd, moet de functie zijn uitgeschakeld. Start het apparaat opnieuw op.
109	Communicatiefout Master/Slave RS485	Schakel de eProWallbox Move uit via de stroomonderbreker in het elektrische paneel, laat de eProWallbox Move minstens 60 seconden uitgeschakeld en schakel het weer in.

Foutcode / probleem	Fout Beschrijving	Probleemoplossing
110	Communicatiefout MIDcounter	Schakel de eProWallbox Move uit via de stroomonderbreker in het elektrische paneel, laat de eProWallbox Move minstens 60 seconden uitgeschakeld en schakel het weer in. Als het nodig is om het voertuig op te laden, schakel dan de MIDcounter uit en neem contact op met de klantenservice.
300	Inconsistentie tussen de opdracht van de schakelaar van het apparaat en de feedback	Schakel de eProWallbox Move uit via de stroomonderbreker in het elektrische paneel, laat de eProWallbox Move minstens 60 seconden uitgeschakeld en schakel het weer in.
301	Kortsluiting gedetecteerd op de draad van de control pilot (CP).	Als de aansluiting beschadigd is, gebruik het laadstation dan niet en neem contact op met de klantenservice. Controleer of het probleem wordt veroorzaakt door de kabel of het voertuig en probeer een nieuwe laadsessie (indien mogelijk met een ander voertuig of een andere kabel).
302	Status E of F op de draad van de control pilot (CP).	Koppel de kabelconnector los en sluit hem weer aan, zorg ervoor dat de stekkers goed in de aansluiting van het apparaat en van het voertuig worden gestoken. Controleer of het probleem wordt veroorzaakt door de kabel of het voertuig en probeer een nieuwe laadsessie (indien mogelijk met een ander voertuig of een andere kabel).
303	Control pilot losgekoppeld.	Koppel de kabelconnector los en sluit hem weer aan, zorg ervoor dat de stekkers goed in de aansluiting van het apparaat en van het voertuig worden gestoken. Controleer of de kabelconnectoren goed in de aansluiting van het laadstation en van het voertuig zijn gestoken. Controleer of het probleem wordt veroorzaakt door de kabel of het voertuig en probeer een nieuwe laadsessie (indien mogelijk met een ander voertuig of een andere kabel).
304	Proximity pilot (PP) losgekoppeld.	Koppel de kabelconnector los en sluit hem weer aan, zorg ervoor dat de stekkers goed in de aansluiting van het apparaat en van het voertuig worden gestoken. Controleer of de kabelconnectoren goed in de aansluiting van het laadstation en van het voertuig zijn gestoken. Controleer of het probleem wordt veroorzaakt door de kabel of het voertuig en probeer een nieuwe laadsessie (indien mogelijk met een ander voertuig of een andere kabel).
305	Kapotte proximity pilot (PP) gedetecteerd.	Koppel de kabelconnector los en sluit hem weer aan, zorg ervoor dat de stekkers goed in de aansluiting van het apparaat en van het voertuig worden gestoken. Controleer of de kabelconnectoren goed in de aansluiting van het laadstation en van het voertuig zijn gestoken. Controleer of het probleem wordt veroorzaakt door de kabel of het voertuig en probeer een nieuwe laadsessie (indien mogelijk met een ander voertuig of een andere kabel).
306	Diodefout gedetecteerd op de draad van de control pilot (CP) (no -12V).	Probeer een nieuwe laadsessie door de kabel van het laadstation en het voertuig los te koppelen en opnieuw in te steken.
307	Control pilot losgekoppeld.	Koppel de kabelconnector los en sluit hem weer aan, zorg ervoor dat de stekkers goed in de aansluiting van het apparaat en van het voertuig worden gestoken. Controleer of de kabelconnectoren goed in de aansluiting van het laadstation en van het voertuig zijn gestoken. Controleer of het probleem wordt veroorzaakt door de kabel of het voertuig en probeer een nieuwe laadsessie (indien mogelijk met een ander voertuig of een andere kabel).
308	Inconsistentie tussen motoropdracht en feedback, of de motor bevindt zich in een fouttoestand.	Probeer een nieuwe laadsessie door de kabel van laadstation en voertuig los te koppelen en opnieuw in te steken. Controleer of de kabelconnectoren goed in de aansluiting van het laadstation en van het voertuig zijn gestoken.
309	Fout bij motorcontrole tijdens initialisatie EVSE.	Schakel de eProWallbox Move uit via de stroomonderbreker in het elektrische paneel, laat de eProWallbox Move minstens 60 seconden uitgeschakeld en schakel het weer in.

Foutcode / probleem	Fout Beschrijving	Probleemoplossing
310	Fout gedetecteerd vóór het laden (PP niet gedetecteerd, motorfout of CP niet gedetecteerd).	Koppel de kabelconnector los en sluit hem weer aan, zorg ervoor dat de stekkers goed in de aansluiting van het apparaat en van het voertuig worden gestoken. Controleer of de kabelconnectoren goed in de aansluiting van het laadstation en van het voertuig zijn gestoken. Controleer of het probleem wordt veroorzaakt door de kabel of het voertuig en probeer een nieuwe laadsessie (indien mogelijk met een ander voertuig of een andere kabel).
311	Fout gedetecteerd na het laden (motorfout of CP niet losgekoppeld).	Koppel de kabelconnector los en sluit hem weer aan, zorg ervoor dat de stekkers goed in de aansluiting van het apparaat en van het voertuig worden gestoken. Controleer of de kabelconnectoren goed in de aansluiting van het laadstation en van het voertuig zijn gestoken. Controleer of het probleem wordt veroorzaakt door de kabel of het voertuig en probeer een nieuwe laadsessie (indien mogelijk met een ander voertuig of een andere kabel).
312	Noodstop ontvangen van de MPU.	Schakel de eProWallbox Move uit via de stroomonderbreker in het elektrische paneel, laat de eProWallbox Move minstens 60 seconden uitgeschakeld en schakel het weer in.
313	Stroom gedetecteerd tijdens het laden, met 100% bedrijfscyclus op de draad van de control pilot (CP).	Controleer of het probleem niet wordt veroorzaakt door de kabel of het voertuig en probeer op te laden met een andere kabel en/of een ander laadstation.
315	Stroomoverschrijding op fase L1	Koppel de kabel los, verlaag zo mogelijk het laadvermogen aan de kant van het voertuig en probeer opnieuw op te laden.
316	Stroomoverschrijding op fase L2	Koppel de kabel los, verlaag zo mogelijk het laadvermogen aan de kant van het voertuig en probeer opnieuw op te laden.
317	Stroomoverschrijding op fase L3	Koppel de kabel los, verlaag zo mogelijk het laadvermogen aan de kant van het voertuig en probeer opnieuw op te laden.
318	Spanning onder een drempel op fase L1	Schakel de eProWallbox Move uit via de stroomonderbreker in het elektrische paneel, laat de eProWallbox Move minstens 60 seconden uitgeschakeld en schakel het weer in.
319	Spanning onder een drempel op fase L2	Schakel de eProWallbox Move uit via de stroomonderbreker in het elektrische paneel, laat de eProWallbox Move minstens 60 seconden uitgeschakeld en schakel het weer in.
320	Spanning onder een drempel op fase L3	Schakel de eProWallbox Move uit via de stroomonderbreker in het elektrische paneel, laat de eProWallbox Move minstens 60 seconden uitgeschakeld en schakel het weer in.
	LED vast in Welkom-modus (knippert rood-groen-blauw)	Schakel de eProWallbox Move uit via de stroomonderbreker in het elektrische paneel, laat de eProWallbox Move minstens 60 seconden uitgeschakeld en schakel het weer in.
	De eProWallbox Move start niet op	Schakel de eProWallbox Move uit via de stroomonderbreker in het elektrische paneel, laat de eProWallbox Move minstens 60 seconden uitgeschakeld en schakel het weer in.
	Kabel zit vast in de aansluiting van de eProWallbox Move	Schakel de eProWallbox Move uit via de stroomonderbreker in het elektrische paneel en verwijder vervolgens de kabel.
	De melding Laden onderbroken met brandend groene LED geeft aan dat de laadsessie is onderbroken door de DPM of de EV. De sessie kan worden hervat.	Controleer of het maximumvermogen in het gedeelte Vermogen thuis van de app eSolutions Charging overeenkomt met de contractuele vermogenswaarde in kW zoals aangegeven in uw elektriciteitscontract. Als de waarde juist is, wacht dan tot de laadsessie wordt hervat of schakel enkele andere stroomafnemers uit.

9 REINIGEN

Reinig de buitenkant van het apparaat als dat nodig is. Vermijd sterke lucht- of waterstralen en het gebruik van zeep of reinigingsmiddelen die te agressief en corrosief zijn voor de materialen waarvan het apparaat is gemaakt.

Gebruik een zachte vochtige doek met een mild schoonmaakmiddel. Droog het apparaat na het reinigen met een zachte, droge doek.

10 AFVOEREN VAN PRODUCT EN VERPAKKING



Het apparaat bevat elektrische en elektronische onderdelen; wanneer u het apparaat wilt afvoeren, wordt het afval (Waste Electric and Electronic Equipment - WEEE) dat moet worden behandeld volgens de Europese richtlijnen 2012/19/EU en 2018/849/EU. Het symbool op het apparaat of op de verpakking geeft aan dat het niet als normaal huishoudelijk afval mag worden behandeld; de richtlijnen bevatten voorschriften voor het inleveren en recyclen van gebruikte apparaten in de EU. Een juiste afvoer van het apparaat helpt het milieu en de gezondheid van de mensen om u heen te beschermen.



WAARSCHUWING

Voordat de eProWallbox Move wordt afgevoerd, moet deze volgens de instructies van de fabrikant door professionals worden verwijderd. Verwijder het apparaat nooit zelf.

Voer de verpakking op een milieuvriendelijke manier af. Het verpakkingsmateriaal van dit product kan worden gerecycleerd en moet volgens de in het land van gebruik geldende wetgeving worden afgevoerd. De volgende aanwijzingen voor het afvoeren staan op de verpakking, afhankelijk van het soort materiaal.



OPMERKING

Vraag de plaatselijke autoriteiten zo nodig naar informatie over inzamelcentra.

11 ONDERSTEUNING

Als u vragen heeft over het gebruik van de **eProWallbox Move**, meer informatie wenst of ondersteuning nodig heeft, kunt u contact opnemen met Free2move eSolutions S.p.A. via het desbetreffende gedeelte van de website:
www.esolutions.free2move.com/contact-us

12 DISCLAIMER

Free2move eSolutions S.p.A. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade aan personen, zaken of dieren als gevolg van het niet naleven van bepalingen in deze handleiding en het negeren van de waarschuwingen betreffende de installatie en het onderhoud van de **eProWallbox Move**.


Free2move eSolutions S.p.A. behoudt zich alle rechten voor op dit document, het artikel en de afbeeldingen die het bevat. De gehele of gedeeltelijke reproductie, bekendmaking aan derden of het gebruik van de inhoud ervan is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Free2move eSolutions S.p.A.

Alle informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd zonder dat dit verplichting met zich meebrengt voor de fabrikant. De afbeeldingen in deze handleiding dienen uitsluitend ter illustratie en kunnen afwijken van het geleverde product.




Hoofdkantoor
Free2move eSolutions S.p.A.
Piazzale Lodi, 3
20137 Milaan - Italië


www.esolutions.free2move.com



NO



Rev.01 - 2024



ProWallbox Move

Brukerhåndbok



Følg disse instruksene for å oppnå
sikker og riktig bruk.
Må oppbevares for fremtidig referanse



Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID: 1111257649



INNHOLDSFORTEGNELSE

1 INNLEDNING	4
1.1 Hensikten med håndboken	4
1.2 Identifisering av produsenten	4
1.3 Installasjonshåndbokens oppbygning	4
1.4 Sikkerhet	5
1.5 Garanti- og leveringsbetingelser	6
1.6 Liste over dokumentene i vedlegget	6
1.7 Advarsler	7
1.8 Symboler og definisjoner	8
2 GENERELL INFORMASJON	9
2.1 Bruksfelt	10
3 GENERELL OVERSIKT	11
3.1 Apparat LED-søyle farger	12
4 eSolutions Charging App	13
5 PÅSLÅING AV eProWallbox Move	15
5.1 første gangs bruk av ladingsappen eSolutions: registrering og paring	15
5.2 Driftsmoduser	16
5.2.1 Wi-Fi innstilling	18
6 BRUKERVEILEDNING	19
6.1 Innledende ladeoperasjoner	19
6.2 Første lading i standardinnstilling fra fabrikken (Automatisk start og tilkoblet)	20
6.3 Lading autentiseringsmodus (Automatisk start er deaktivert og tilkoblet)	22
7 KONFIGURASJON AV EKSTERNT TILBEHØR	24
7.1 PowerMeter (DPM)	24
7.2 MIDcounter	25
8 PROBLEMLØSNING	26
9 RENHOLD	29
10 AVFALLSBEHANDLING AV PRODUKTET OG EMBALLASJEN	29

11 ASSISTANSE	30
12 FRASKRIVING AV ANSVAR	30

1 INNLEDNING

1.1 Hensikten med håndboken

Denne håndboken er en veiledning for å hjelpe sluttbrukerne å bruke apparatet på en sikker måte og å utføre operasjonene som er nødvendige for å holde apparatet i god driftsstand.

Dersom apparatet brukes på en måte som ikke er spesifisert i denne håndboken, kan beskyttelsen til apparatet svekkes.

Dette dokumentet er grundig kontrollert av produsenten, Free2move eSolutions S.p.A., men forglemmelser kan ikke utelukkes helt. Dersom en oppdager feil, vennligst meld fra om dette til Free2move eSolutions S.p.A. Med unntak av klart formulerte kontraktsmessige forpliktelser, kan Free2move eSolutions S.p.A. under noen omstendighet holdes ansvarlig for tap eller skade som skyldes bruk av denne håndboken, eller feil bruk av apparatet.

Dette dokumentet ble opprinnelig skrevet på engelsk. Ved eventuelle uoverensstemmelser eller tvil, vennligst be Free2move eSolutions S.p.A. om å få tilgang til det originale dokumentet.

1.2 Identifisering av produsenten

Produsenten av apparatet er:

Free2move eSolutions S.p.A.
Piazzale Lodi, 3
20137 Milano – Italia
www.esolutions.free2move.com

1.3 Installasjonshåndbokens oppbygning

Denne håndboken er inndelt i kapitler avhengig av de forskjellige emnene og inneholder all informasjon som er nødvendig for å bruke apparatet riktig og på en sikkert måte.

Hvert kapittel er videre delt inn i avsnitt som tar for seg viktige punkt, og hvert avsnitt kan ha sin egen tittel sammen med undertitler og en beskrivelse.

1.4 Sikkerhet

Denne håndboken inneholder viktige sikkerhetsinstrukser som må følges ved bruk av apparatet.

For å nå denne målsettingen, inneholder håndboken tekst med forholdsregler, som igjen består av spesialinstrukser. Disse instruksene fremheves ved en spesifikk tekstboks og følges av et generelt faresymbol (med unntak av MELDING og MERK som ikke er tilknyttet spesifikke faresituasjoner), og formidles for å sikre brukerens sikkerhet når operasjonene som er beskrevet utføres, og for å unngå skade på apparatet og/eller eiendom:

FARE: Dersom instruksene ikke følges vil dette umiddelbart føre til en farlig situasjon, som dersom den ikke unngås, vil kunne føre til død, eller alvorlig eller varig skade.

ADVARSEL: Dersom instruksene ikke følges vil dette føre til en potensiell farlig situasjon, som dersom den ikke unngås, vil kunne føre til død, eller alvorlig eller skade.

FORSIKTIG: Dersom advarselen ikke respekteres vil dette føre til en potensiell farlig situasjon, som dersom den ikke unngås, vil kunne føre til mindre skade på apparatet.

MERKNAD: Gir instrukser om adferd som er nødvendig for å håndtere operasjoner og å unngå mulige fysiske skader.

MERK: Gir ytterligere informasjon for å komplementere instruksene som er gitt.

Free2move eSolutions S.p.A. kan ikke holdes ansvarlige for skade som påføres personer og/eller eiendeler, eller på apparatet, dersom betingelsene som er beskrevet i dette dokumentet ikke er respekterte.



FARE

Installasjon må utføres av kvalifiserte fagfolk. Forsøk ikke å installere apparatet på egen hånd. Et eget, førsteklasses system for strømforsyning må utformes og installeres, og systemet må være sertifisert i henhold til de lokale reglene og kontrakten for strømforsyning.

1.5 Garanti- og leveringsbetingelser

Garantidetaljene er beskrevet i Vilkår og betingelsene for salg som følger med kjøpsordren for dette produktet og/eller i produktets emballasje.

Free2move eSolutions S.p.A. kan ikke holdes ansvarlig for system som befinner seg før eller etter apparatet som er levert. Free2move eSolutions S.p.A. kan ikke holdes ansvarlig for mangler eller funksjonsfeil som skyldes: uriktig bruk av apparatet, forringelser som skyldes transport eller spesielle miljøforhold, uriktig eller ikke tilstrekkelig vedlikehold, tukling eller ikke sikre reparasjoner, og bruk eller installasjon utført av personer som ikke er kvalifiserte.

Free2move eSolutions S.p.A. er ikke ansvarlig for avfallsbehandling av utstyrt, eller deler av det, som ikke er i overensstemmelse med regler og forskrifter som gjelder i landet hvor apparatet installeres.



MERK

Alle endringer, manipulering eller variasjoner ved maskinvaren eller programvaren som ikke uttrykkelig er avtalt med produsenten vil føre til at garantien bortfaller umiddelbart.

1.6 Liste over dokumentene i vedlegget

I tillegg til denne håndboken, kan dokumentasjon ses og lastes ned ved å besøke nettstedet til Free2move eSolutions S.p.A.:

www.esolutions.free2move.com/document-library



1.7 Advarsler



FARE

Elektrisk støt og brann. Installasjonen må utføres i henhold til reglene som gjelder i landet hvor apparatet blir brukt, og i overensstemmelse med sikkerhetsreglene for utføring av elektrisk arbeid. Vennligst påse at installasjonsoperasjonene kun utføres av kvalifisert og opplært personale.

- Før enheten tas i bruk, **påse at ingen av komponentene er skadde**. Skadde komponenter kan føre til elektrisk støt, kortslutning og brann på grunn av overoppheating. En enhet med skade eller mangler må ikke brukes.
- Påse at **eProWallbox Move er på sikker avstand fra bensinkanner eller brennbare stoffer generelt**.
- Før du setter tilbake eller flytter **eProWallbox Move**, påse at apparatet ikke **er koblet til strømforsyningen**.
- **eProWallbox Move** må kun benyttes for **den spesifikke bruken** den er prosjektert for.
- Påse at **eProWallbox Move** kun benyttes under **riktige driftsforhold**.
- Apparatet må være koblet til et **strømnett som oppfyller kravene i de lokale og internasjonale standardene, i tillegg til alle de tekniske kravene som er angitte i denne håndboken**.
- Barn og andre personer som ikke er i stand til å vurdere risikoen som er knyttet til bruken av apparatet kan utsettes for **alvorlige skader, eller risikere livet**. Disse personene må ikke bruke apparatet og må passes på når det befinner seg i nærheten av det.
- **Kjæledyr og andre dyr må holdes på sikker avstand** fra enheten og emballasjematerialet.
- **Barn må ikke leke med apparatet**, tilbehør eller emballasjen som medfølger.
- **eProWallbox Move inneholder ikke komponenter som brukeren kan reparere eller vedlikeholde på egen hånd**.



FARE

Den eneste delen som kan fjernes fra eProWallbox Move er det utvendige dekselet. eProWallbox Move må ikke åpnes ytterligere med mindre dette ikke gjøres av kvalifisert personale under installasjon, demontering eller vedlikehold.

- eProWallbox Move kan kun benyttes med en energikilde.
- eProWallbox Move må **behandles og kasseres i samsvar med gjeldende regelverk**, adskilt fra normalt husholdningsavfall, som elektrisk og elektronisk avfall (WEEE).
- En må ta de nødvendige forholdsreglene for å sikre sikker drift ved aktivt implantabelt medisinsk utstyr. For å fastsette hvorvidt ladeprosessen kan ha negativ innvirkning på den medisinske enheten, må produsenten kontaktes.

1.8 Symoler og definisjoner



Generell advarsel



Det er påbudt å konsultere den originale håndboken og tilleggsdokumentasjonen



Forbud og restriksjoner



Selv om de ikke er laget av material som er helseskadelig, må produktene ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall og de må kildesorteres, siden de er laget av material som kan resirkuleres.



Piktogram for farer knyttet til elektrisk spenning



Piktogram for farer knyttet til varme overflater.

2 GENERELL INFORMASJON

eProWallbox Move er en ladeløsning med vekselstrøm for å lade elektriske kjøretøy og hybride plug-in kjøretøy, og er ideell for halvt-offentlig bruk og til bruk i borettslag. Apparatet er tilgjengelig i trefase-konfigurasjoner, og er utstyrt med en Type 2 kontakt.

Apparatet lader elektriske kjøretøy opp til 22 kW i tre faser, eller opp til 7.4 kW i enkel fase. Apparatet inkluderer konnektivitetsopsjoner som avstandsovervåking via **eSolutions Control Platform (CPMS)**. Dens endelige konfigurasjon må fullføres ved å benytte **PowerUp**-applikasjonen. **eProWallbox Move** kan styres via den egne **eSolutions Charging** appen, som er tilgjengelig for nedlasting på Google Play™ og Apple Store®.

Dette dokumentet beskriver hvordan apparatet skal brukes. En beskrivelse av dets funksjoner medfølger for å indikere de viktigste komponentene og forklare de tekniske begrepene som er brukt i denne håndboken.



ADVARSEL

Du må ikke installere eProWallbox Move eller dets tilbehør på egenhånd. Ta kontakt med kvalifiserte fagfolk for å få utført installasjonen i henhold til produsentens instrukser.

Produktversjoner:

F2ME.EPROSEYYXXX

2.1 Bruksfelt

Free2move eSolutions S.p.A. påtar seg ikke ansvar for skade på grunn av feil eller uforsiktig håndtering.

Apparatet må ikke benyttes til annet enn det som det er beregnet for.




Udstyret må ikke benyttes av barn eller personer med begrensede mentale eller fysiske evner, og heller ikke av voksne eller fagfolk dersom apparatet blir brukt på en måte som ikke samsvarer med denne håndboken eller de vedlagte dokumentene.

Denne utstyrsdelen er et ladeenhet for elektriske kjøretøy; klassifiseringene nedenfor identifiserer dens egenskaper:

- Strømforsyning: permanent koblet til AC-strømforsyningsnettet
- Output: Vekselstrøm
- Miljøbetingelser: innendørs / utendørs bruk
- Fast installasjon
- Beskyttelse mot elektrisk støt: Klasse I
- Ladetype: Modus 3 i henhold til IEC 61851-1 standarden
- EMC omgivelsesklassifisering: Klasse B
- Ventilasjonsfunksjon som inngår som ekstrautstyr støttes ikke.

3 GENERELL OVERSIKT

Figuren nedenfor viser eProWallbox Move og dens viktigste deler.



3.1 Apparat LED-søyle farger

Når eProWallbox Move tilføres energi, blinker LED-søylen i en sekvens med farger. Dermed kan tilstanden til enheten enkelt overvåkes ved fargene og adferden av LED framme.

Når eProWallbox Move tilføres energi, vil LED-søylen vise de røde, grønne og blå fargene i sekvens. Dersom denne tilstanden vedvarer, ta kontakt med kundeservicen.



BLÅ



GRØNN



RØD



GUL

PULSE-RING	Klargjøring for lading	Lading pågang	Programvareoppdatering
FAST	Klar for innplugging	Lading er avbrutt, kan gjenopptas	eProWallbox Move ikke tilgjengelig/låst
BLINKING		Klar for utplugging	Feil er oppdaget

MERKNAD

Adferden til LED kan variere avhengig av programvareversjonen.

4 eSolutions Charging App



eSolutions lading er en egen app for smarttelefoner, tilgjengelig på Google Play™ og Apple Store®. Den kan benyttes for å konfigurere, overvåke og sette opp **eProWallbox Move** via en Internet eller Bluetooth-tilkobling.

eSolutions Charging tilbyr flere funksjoner avhengig av om **eProWallbox Move** er koblet til **eSolutions Control Platform (CPMS)**.

Når **eProWallbox Move** er koblet til Wi-Fi, har El-bilistene full kontroll over egne ladeøkter på smarttelefonene sine.

Følgende funksjoner er tilgjengelige:

- Overvåking av ladeøktene
- Godkjenning, start og stopp av ladeøktene
- Vis historisk oversikt over data for øktene
- Forsinkelse eller programerte ladeøkter
- Konfigurerer **eProWallbox Move** effektbegrensninger
- Start **eProWallbox Move** på nytt
- Registrere flere **eProWallbox Moves** apparat
- Aktivering av DPM-funksjon og innstilling av maksimal effekt **PowerMeter (DPM)**
- Aktiver og still inn **MIDcounter**
- Still inn Wi-Fi
- Skift driftsmoduser
- Kontakt kundeservicen

Dersom **eProWallbox Move** ikke er tilkoblet på grunn av problemer med internetttilkoblingen, aktiveres autonom driftsmodus, kun de følgende funksjonene vil være tilgjengelig ved en Bluetooth tilkobling:

- Konfigurerer **eProWallbox Move** effektbegrensninger
- Start **eProWallbox Move** på nytt
- Registrere flere **eProWallbox Moves** apparat
- Aktiver DPM og still inn maksimal effekt **PowerMeter (DPM)**
- Still inn Wi-Fi
- Skift driftsmoduser
- Kontakt kundeservicen

MERKNAD

Funksjonene til Bluetooth er kun tilgjengelige når smarttelefonen befinner seg i nærheten av eProWallbox Move

MERKNAD

Påse at du har den siste versjonen av ladeappen til eSolutions Charging for å ha tilgang til alle funksjonene.

5 PÅSLÅING AV eProWallbox Move

eProWallbox Move har ikke knapper for PÅ/AV. Når den er installert og tilføres energi fra kretsbryteren på det elektriske panelet, er eProWallbox Move klar til å bli tilknyttet brukerens profil og bli konfigurerert ved hjelp av eSolutions Charging appen.

MERKNAD

Når enheten er slått på, vil ikke LED-søylen slå seg på umiddelbart. Dette kan ta opp til ett minutt.

Dersom enheten er skadet, må du følge nøyaktig instruksene nedenfor i farlige situasjoner for å unngå skade på personer og gjenstander:

- det er strengt forbudt å bruke en skadet enhet
- den skadde enheten må merkes godt slik at ingen bruker den
- ring kvalifiserte fagfolk umiddelbart slik at enheten kan repareres eller skiftes ut



FARE


Elektrisk støt kan oppstå når enheten er skadet.

5.1 første gangs bruk av eSolutions Charging App: registrering og paring

Når appen brukes første gang, blir brukerne bedt om å oppgi personlig informasjon for å registrere og opprette en eSolutions-konto. Personlige data og profilens innstillinger kan endres i appen.

Når eProWallbox Move er slått på, registrere deg eller logg deg på Appen for å pare eProWallbox Move til brukerens konto. Følg disse enkle trinnene:

- Klikk “**Lade hjemme**” i den øverste venstre menyen
- Klikk “**Pare nå**” eller + knappen for å pare til en ny eProWallbox Move
- Fjern det utvendige dekselet ved å benytte sporet nederst og skanner QR-koden på identifikasjonsskiltet plassert på dekselet:



MERK

Denne paringen gjør det mulig å utføre alle funksjonene, som innsamling av data, overvåking og analyse. **eSolutions Charging** appen gjør det mulig å pare mer enn én **eProWallbox Move** med en profil, slik at brukerne kan styre alle apparatene med ett enkelt berøringspunkt.

5.2 Driftsmoduser

Det er mulig å konfigurere **eProWallbox Move** slik at den arbeider i forskjellige driftsmoduser, ved å endre autorisasjonen for lading og konnektivitetsoppsjonene. Det er mulig å endre driftsmodusene ved å vippe til automatisk start og autonom drift i **eSolutions Charging** appen.


Autorisasjon for å lade er mulig på to forskjellige måter:

- **Autostart** (standardinnstilling fra fabrikken): når Autostart er aktivert, er autorisasjonen for lading automatisk og ladingen starter ganske enkelt ved å koble til ladekabelen.

- **Autentisering:** når Autostart er deaktivert, må ladeøkten autoriseres av brukeren, ved å benytte én av de følgende metodene:
 - Autorisering av økten med **eSolutions Charging** appen (dersom apparatet er koblet via Wi-fi)

eProWallbox Move har to **Konnektivitets**opsjoner:

- **Konnektivitet er aktivert** (standardinnstilling fra fabrikken): når oppsjonen **Standalone** er deaktivert, er eProWallbox Move koblet til **eSolutions Control Platform (CPMS)** for å gjøre det mulig å oppdatere programvaren, dra nytte av ekstern kundestøtte i sanntid og den maksimale funksjonaliteten til **eSolutions Charging** appen.
- **Konnektivitet er deaktivert:** når oppsjonen **Standalone** er aktivert, er ikke eProWallbox Move koblet til **eSolutions Control Platform (CPMS)** og brukeren har tilgang til begrensede funksjoner i **eSolutions Charging**, tilgjengelig kun via Bluetooth.



MERKNAD

Etter at driftsmodusen er endret må en starte apparatet på nytt via appen for at endringene skal bli effektive.

5.2.1 Wi-Fi innstilling

Det er mulig å koble **eProWallbox Move** til ett Wi-Fi-nettverk via **eSolutions Charging** app, ved å følge disse trinnene:

- Koble smarttelefonen din **til det samme Wi-Fi-nettverket** som du ønsker å koble **eProWallbox Move** til.
- Klikk på **“Lade hjemme”** i den øverste venstre menyen.
- Velg **eProWallbox Move** du ønsker å konfigurere.
- Klikk på det blå hjulet øverst i høyre hjørne til den valgte **eProWallbox Move**.
- Klikk på **“Konfigurer ved å benytte Bluetooth”**.
- Klikk på **“Still inn Wi-Fi”** og legg inn Wi-Fi-passordet.

MERKNAD

Ved oppsetting av Wi-Fi, oppdager eSolutions Charging automatisk det samme Wi-Fi-nettverket som smarttelefonen. Vennligst legg inn det riktige passordet.

6 BRUKERVEILEDNING

6.1 Innledende ladeoperasjoner



ADVARSEL

Du MÅ IKKE fjerne ladekonnektorer fra det elektriske kjøretøyet i løpet av hele ladeprosessen. Konnektoren for lading må kun fjernes fra kjøretøyet når ladeoperasjonene er avsluttet eller de er blitt avbrutt ved å følge de riktige prosedyrene. I begge tilfeller må en ikke bruke unødvendig styrke.

Før du starter en ny ladeøkt:

- Påse at apparatet og dets konnektorer er fullstendig intakte, tørre og uten urenheter.
- Putt ikke fingrene eller gjenstander inn i kontakten.
- Ta ikke på apparatet eller dets forlengelser med våte hender eller barfot.
- Påse at apparatet ikke er, og ikke har vært, utsatt for varmekilder, eksplasive eller lett antennelige stoffer.
- Påse at det elektriske kjøretøyet er kompatibelt med de tekniske funksjonene til apparatet.
- En må ikke bruke adaptere for å koble en konnektor til kjøretøyets kontakt.
- Adaptere mellom kjøretøyets kontakt og pluggene må kun benyttes dersom disse er spesielt beregnet for enheten og godkjent av kjøretøyprodusenten eller produsenten av utstyret for strømforsyning, i henhold til de nasjonale forskriftene. Disse adapterne må uansett oppfylle kravene i IEC 61851-1 standarden og andre aktuelle standarder som gjelder både for pluggen og kontakten til adapteren. Adapterne må uansett være merket med spesifikke indikasjoner for bruk tillatt av produsenten (f.eks. IEC 62196).
- Barn må holdes på sikker avstand fra ladekabelen.
- Vær forsiktig slik at du ikke tråkker på konnektoren eller kabelen.

**ADVARSEL**

En må ikke benytte adaptere eller skjøteleddninger som ikke er spesifisert av Free2move eSolutions S.p.A. siden disse kan skade produktet og skape potensielle farekilder for brukeren.

**FORSIKTIG**



eProWallbox Move må kun benyttes i henhold til driftsparametrene som er spesifisert og ved en omgivelsestemperatur mellom -25 °C og 50 °C.

6.2 Første lading i standardinnstilling fra fabrikken (Automatisk start og tilkoblet)



eProWallbox Move er konfigurert med Autostart driftsmodus aktivert som standardinnstilling; det første trinnet er å konfigurere Wi-Fi-tilkoblingen; se kapittel 5.2.1.

Følg trinnene nedenfor for å starte en ladeøkt:

- LED-søylen til apparatet skal lyse med et fast blått lys, som betyr at **eProWallbox Move** er klar for lading (se kapittel 5.4 **eProWallbox Move** LED-søybens farger).
- Sett pluggen til ladekabelen inn i kontakten på enheten til den er helt innkoblet.
- Sett pluggen til Type 2 kabelen inn i ladeporten til det elektriske kjøretøyet.



- Apparatet vil blokkere kabelen så lenge ladeøkten pågår.
- Ladeøkten starter, og LED-søylen til apparatet blinker grønt.
- Når ladingen er fullført eller ladeprosessen må stanses, er det to mulige måter å stanse ladeprosessen på:
 - Fra kjøretøyet (f.eks. ved å låse opp dørene), trekk deretter konnektoren ut av kjøretøyet og fra **eProWallbox Move**
 - Dersom den er tilkoblet, trykker du fra ladeappen **eSolutions Charging** på **STOP**, ta deretter konnektoren ut av kjøretøyet og fra **eProWallbox Move**
- **eProWallbox Move** vil returnere til sin opprinnelige tilstand, klar for å ny ladeøkt.



**FORSIKTIG**

Etter at ladeøkten er avsluttet, ta ladekabelen ut av apparatet og kjøretøyet og oppbevar den på en sikker plass.

6.3 Lading autentiseringsmodus (Automatisk start er deaktivert og tilkoblet)

Dersom driftsmodusen autentisering er konfigurert, må ladeøkten autoriseres via appen **eSolutions Charging**. Autentisering via appen er kun tilgjengelig når **eProWallbox Move** er koblet til Wi-Fi.

- LED-søylen til apparatet skal lyse med et fast blått lys, som betyr at **eProWallbox Move** er klar for lading (se kapittel 5.4 **eProWallbox Move** LED-søybens farger).
- Sett pluggen til ladekabelen inn i kontakten på enheten, til den er helt innkoblet.
- Sett pluggen til Type 2 kabelen i ladeporten til det elektriske kjøretøyet.
- Dersom **eProWallbox Move** er koblet til Wi-Fi, start ved hjelp av fjernkontrollen via appen.
- Lad kjøretøyet.
- Når ladingen er fullført eller ladeprosessen må stanses, er det to mulige måter å stanse ladeprosessen på:
 - Fra kjøretøyet (f.eks. ved å låse opp dørene), trekk deretter konnektoren ut av kjøretøyet og fra **eProWallbox Move**
 - Fra ladeappen **eSolutions Charging**, trykk **STOP** og fjern konnektoren fra kjøretøyet og fra **eProWallbox Move**.
- Produktet går tilbake til den opprinnelige tilstanden, klar for en ny ladeøkt.



FORSIKTIG

Etter at ladeøkten er avsluttet, ta ladekabelen ut av apparatet og kjøretøyet og oppbevar den på en sikker plass.

MERKNAD

Det er mulig å stanse ladeøkten via ladeappen eSolutions når eProWallbox Move er tilkoblet, dermed deaktiveres autonom modus (se kap. 5.2 driftsmoduser).

7 KONFIGURASJON AV EKSTERNT TILBEHØR

Det eksterne tilbehøret som er kompatibelt med eProWallbox Move er:

- **PowerMeter (DPM):** det er en energimåler som muliggjør Dynamic Power Management (DPM), en smart funksjon som lar deg lade det elektriske kjøretøyet ved å bruke strømmen som er tilgjengelig i husholdningen, og modulere ladeeffekten og unngå lite hyggelige strømbrudd.
- **MIDcounter:** det er en sertifisert energimåler som lar deg overvåke forbruket til eProWallbox Move under hver ladeøkt.



ADVARSEL

Du må ikke installere tilbehør på egen hånd. Ta kontakt med kvalifiserte fagfolk for å få utført installasjonen i henhold til produsentens instrukser.

7.1 PowerMeter (DPM)

PowerMeter (DPM) er en ekstern måler som gjør det mulig å bruke funksjonene til Dynamic Power Management (DPM), og den konfigureres i installasjonsfasen. DPM har smarte funksjon som lar deg lade det elektriske kjøretøyet ved kun å benytte strømmen som er tilgjengelig i husholdningen, ved å modulere ladeeffekten, og å unngå lite hyggelige strømbrudd. Dersom du benytter andre apparat under ladeøkten, kan systemet modulere ladeeffekten mot bilen, og også midlertidig avbryte ladeøkten. Straks de andre husholdningsapparatene er slått av, vil laderen gjenoppta økten.

Det er også mulig å endre den kontraktmessige effekten ved hjelp av ladeappen til **eSolutions**, ved å følge trinnene nedenfor:

- Velg apparatet som er koblet til **PowerMeter**.
- Klikk på det blå hjulet øverst i det høyre hjørnet for å gå over på innstillinger.
- Klikk på "Husholdningens strømkapasitet".
- Still inn din kontraktmessige effektverdi i kW slik det vises på din energiavtale ved å bevege på glideren. Denne grensen vil ikke bli oversteget av eProWallbox Move.

7.2 MIDcounter

MIDcounter er en sertifisert energimåler som lar deg overvåke forbruket til din **eProWallbox Move** på en sikker og pålitelig måte under ladingsøkten. Alle aktuelle data fra ladeøktene vil bli automatisk lagret fra en sertifisert energimåler (installert på utsiden av apparatet) og overføres til **eSolutions Control Platform (CPMS)** av **eProWallbox Move**, dersom apparatet er tilkoblet.

Etter installasjonen av den ekstra sertifiserte måleren, vil brukeren automatisk se målerens avlesninger i seksjonen og laste ned en sertifisert forbruksrapport, i tillegg til energiprisen som er inkludert i strømregningen.

- Velg apparatet som er koblet til **MIDcounter**
- Klikk på det blå hjulet øverst i det høyre hjørnet for å gå over på innstillinger.
- Klikk på **MIDcounter**.
- Legg inn den avtalte strømprisen slik den er angitt i strømregningen
- En historisk oversikt over alle sertifiserte ladeøktene vil være tilgjengelig i den egne **MIDcounter**-seksjonen. Det vil være mulig å laste ned rapporten.

MERKNAD

For de spesifikke funksjonene til MIDcounter som er tilgjengelige via ladeappen eSolutions Charging, må eProWallbox Move stilles inn til tilkoblede driftsmoduser, når autonom modus er deaktivert.

8 PROBLEMLØSNING

Dersom det oppstår en feil, vil LED-søylen til eProWallbox Move begynne å blinke rødt. Det er mulig å kontrollere feilbeskrivelsen i den egne seksjonen i appen **eSolutions Charging**.

Gå til avsnittet Diagnose i hovedmenyen. Her er det mulig å finne listen over feil i eProWallbox Move og detaljer knyttet til hendelsen.

Dersom det oppstår en feil mens en ladeøkt er på gang, vil denne bli avbrutt og kontakten åpnes slik at du kan koble fra pluggen.

Tabellen nedenfor viser listen over feil som kan inntrefte og den tilhørende problemløsningen. Dersom feilen vedvarer, vennligst ta kontakt med kundeservicen for å få ytterligere informasjon ved å oppgi serienummeret til eProWallbox Move på produktets merke eller i Appene.

Feilkode / problem	Feil Beskrivelse	Problemløsning
100	Strømforsyningen mangler	Kontroller om eProWallbox Move-kretsbryteren er PÅ.
101	Overoppheeting	Koble fra Type 2 kabelen, vent til temperaturen er sunket, deretter vil feilen løse seg av seg selv. For å kunne starte ladingen, må kabelen plugges inn igjen. Påse at temperaturen på installasjonsplassen befinner seg innenfor intervallet (-25°C/+50°C, uten direkte eksponering for sollys).
102	Kommunikasjonsfeil mellom MCU og MPU.	Start opp eProWallbox Move på nytt fra kretsbryteren på det elektriske panelet, la ePro-Wallbox Move være slått av i minst 60 sekunder.
103	Maskinvarefeil, feil ved den beskyttende jordingsenheten. (GPD feil)	Start opp eProWallbox Move på nytt fra kretsbryteren på det elektriske panelet, la ePro-Wallbox Move være slått av i minst 60 sekunder. Dersom feilen vedvarer må du kontakte din installatør og følge feilsøkingen for installasjonen.
104	Maskinvarefeil, reststrømonitor AC-feil. (RCM AC utløser)	Kontroller at problemet ikke er knyttet til hverken kabelen eller kjøretøyet og forsøk å lade på nytt (om mulig med et annet kjøretøy eller en annen kabel).
105	Maskinvarefeil, reststrømonitor DC-feil. (RCM DC utløser)	Kontroller at problemet ikke er knyttet til hverken kabelen eller kjøretøyet og forsøk å lade på nytt (om mulig med et annet kjøretøy eller en annen kabel).
106	Intern målefeil	Start opp eProWallbox Move på nytt fra kretsbryteren på det elektriske panelet, la ePro-Wallbox Move være slått av i minst 60 sekunder.
107	PowerMeter (DPM) kommunikasjonsfeil	Start opp eProWallbox Move på nytt fra kretsbryteren på det elektriske panelet, la ePro-Wallbox Move være slått av i minst 60 sekunder.
108	Konfigurasjonsfeil, dreiebryterposisjon (forsyningstype) er ikke i overensstemmelse med DPM/ MID-typen	Dersom tilbehøret (DPM/MID) ikke er installert, påse at funksjonaliteten er deaktivert. Start deretter apparatet på nytt.
109	Master/Slave RS485 kommunikasjonsfeil	Start opp eProWallbox Move på nytt fra kretsbryteren på det elektriske panelet, la ePro-Wallbox Move være slått av i minst 60 sekunder.

Feilkode / problem	Feil Beskrivelse	Problemløsning
110	MIDcounter kommunikasjonsfeil	Start opp eProWallbox Move på nytt fra kretsbryteren på det elektriske panelet, la eProWallbox Move være slått av i minst 60 sekunder. Dersom det er nødvendig å lade kjøretøyet, deaktivere MIDcounter og ta kontakt med kundeservicen.
300	Inkonsistens mellom apparatets kontaktor-kommando og tilbakemelding	Start opp eProWallbox Move på nytt fra kretsbryteren på det elektriske panelet, la eProWallbox Move være slått av i minst 60 sekunder.
301	Kortslutning oppdaget på Kontrollpilot-ledningen.	Dersom kontakten er skadet, må du ikke bruke ladestasjonen og du må kontakte kundeservicen. Kontroller at problemet ikke er knyttet til hverken kabelen eller kjøretøyet og forsøk å lade på nytt (om mulig med et annet kjøretøy eller en annen kabel).
302	Tilstand E eller F stilt inn på kontrollpilotlinjen.	Ta ut kabelens konnektor og sett den inn igjen, påse at den er satt helt inn i ladestasjonens kontakt og inntaket på kjøretøyet. Kontroller at problemet ikke er knyttet til hverken kabelen eller kjøretøyet og forsøk å lade på nytt (om mulig med et annet kjøretøy eller en annen kabel).
303	Frakoblet kontrollpilot.	Ta ut kabelens konnektor og sett den inn igjen, påse at den er satt helt inn i ladestasjonens kontakt og inntaket på kjøretøyet. Kontroller at konnektoren til kabelen er satt helt inn i ladestasjonens kontakt og i inntaket på kjøretøyet. Kontroller at problemet ikke er knyttet til hverken kabelen eller kjøretøyet og forsøk å lade på nytt (om mulig med et annet kjøretøy eller en annen kabel).
304	Nærhetspilot er frakoblet.	Ta ut kabelens konnektor og sett den inn igjen, påse at den er satt helt inn i ladestasjonens kontakt og inntaket på kjøretøyet. Kontroller at konnektoren til kabelen er satt helt inn i ladestasjonens kontakt og i inntaket på kjøretøyet. Kontroller at problemet ikke er knyttet til hverken kabelen eller kjøretøyet og forsøk å lade på nytt (om mulig med et annet kjøretøy eller en annen kabel).
305	Ødelagt nærhetspilot er oppdaget.	Ta ut kabelens konnektor og sett den inn igjen, påse at den er satt helt inn i ladestasjonens kontakt og inntaket på kjøretøyet. Kontroller at konnektoren til kabelen er satt helt inn i ladestasjonens kontakt og i inntaket på kjøretøyet. Kontroller at problemet ikke er knyttet til hverken kabelen eller kjøretøyet og forsøk å lade på nytt (om mulig med et annet kjøretøy eller en annen kabel).
306	Det er oppdaget en diodefeil på Kontrollpilotlinjen (no -12V).	Forsøk å lade på nytt, ved å ta ut og sette inn kabelen både fra ladestasjonen og fra kjøretøyets inntak.
307	Frakoblet kontrollpilot.	Ta ut kabelens konnektor og sett den inn igjen, påse at den er satt helt inn i ladestasjonens kontakt og inntaket på kjøretøyet. Kontroller at konnektoren til kabelen er satt helt inn i ladestasjonens kontakt og i inntaket på kjøretøyet. Kontroller at problemet ikke er knyttet til hverken kabelen eller kjøretøyet og forsøk å lade på nytt (om mulig med et annet kjøretøy eller en annen kabel).
308	Inkonsistens mellom motorkommandoen og tilbakemelding, eller motoren er i en feiltilstand.	Forsøk å lade på nytt, ved å ta ut og sette inn kabelen både fra ladestasjonen og fra kjøretøyets inntak. Kontroller at konnektoren til kabelen er satt helt inn i ladestasjonens kontakt og i inntaket på kjøretøyet.
309	Motorkontrollfeil under EVSE-initialiseringsfasen.	Start opp eProWallbox Move på nytt fra kretsbryteren på det elektriske panelet, la eProWallbox Move være slått av i minst 60 sekunder.
310	Feil er oppdaget før lading (PP er ikke oppdaget, eller motorfeil, eller CP er ikke oppdaget).	Ta ut kabelens konnektor og sett den inn igjen, påse at den er satt helt inn i ladestasjonens kontakt og inntaket på kjøretøyet. Kontroller at konnektoren til kabelen er satt helt inn i ladestasjonens kontakt og i inntaket på kjøretøyet. Kontroller at problemet ikke er knyttet til hverken kabelen eller kjøretøyet og forsøk å lade på nytt (om mulig med et annet kjøretøy eller en annen kabel).

Feilkode / problem	Feil Beskrivelse	Problemløsning
311	Feil er oppdaget etter lading (motorfeil, eller CP er ikke frakoblet).	Ta ut kabelens konnektør og sett den inn igjen, påse at den er satt helt inn i ladestasjonens kontakt og inntaket på kjøretøyet. Kontroller at konnektoren til kabelen er satt helt inn i ladestasjonens kontakt og i inntaket på kjøretøyet. Kontroller at problemet ikke er knyttet til hverken kabelen eller kjøretøyet og forsøk å lade på nytt (om mulig med et annet kjøretøy eller en annen kabel).
312	Nødstopp mottatt fra MPU.	Start opp eProWallbox Move på nytt fra kretsbryteren på det elektriske panelet, la eProWallbox Move være slått av i minst 60 sekunder.
313	Strøm oppdaget under ladingen, med 100% relativ innkoblingstid på kontrollpilotlinjen.	Kontroller at problemet hverken skyldes kabelen eller kjøretøyet, forsøk å lade med en annen kabel og/eller ved en annen ladestasjon.
315	Strøm over grense på fase L1	Ta ut kabelen, senk ladeeffekten på kjøretøyets side, dersom det er mulig, og forsøk å lade på nytt.
316	Strøm over grense på fase L2	Ta ut kabelen, senk ladeeffekten på kjøretøyets side, dersom det er mulig, og forsøk å lade på nytt.
317	Strøm over grense på fase L3	Ta ut kabelen, senk ladeeffekten på kjøretøyets side, dersom det er mulig, og forsøk å lade på nytt.
318	Spennin under terskelen på fase L1	Start opp eProWallbox Move på nytt fra kretsbryteren på det elektriske panelet, la eProWallbox Move være slått av i minst 60 sekunder.
319	Spennin under terskelen på fase L2	Start opp eProWallbox Move på nytt fra kretsbryteren på det elektriske panelet, la eProWallbox Move være slått av i minst 60 sekunder.
320	Spennin under terskelen på fase L3	Start opp eProWallbox Move på nytt fra kretsbryteren på det elektriske panelet, la eProWallbox Move være slått av i minst 60 sekunder.
	LED er blokkert i modaliteten Velkommen (blinker rødt-grønt-blått)	Start opp eProWallbox Move på nytt fra kretsbryteren på det elektriske panelet, la eProWallbox Move være slått av i minst 60 sekunder.
	eProWallbox Move vil ikke starte	Start opp eProWallbox Move på nytt fra kretsbryteren på det elektriske panelet, la eProWallbox Move være slått av i minst 60 sekunder.
	Kabelen er blokkert i kontakten til eProWallbox Move	Slå av eProWallbox Move fra kretsbryteren på det elektriske panelet, fjern deretter kabelen.
	Avbrutt lading med fast grønt LED, ladeseksjonen er avbrutt av DPM eller EV. Økten kan gjenopptas.	Kontroller at den maksimale effekten i seksjonen Husholdningens strømkapasitet er i oversensstemmelse med den avtalte verdien for effekt i kW som angitt i avtalen med kraftleverandøren. Dersom verdien er riktig, vent til ladeøkten gjenopptas eller slå av noen elektriske husholdningsapparat.

9 RENHOLD

Vi anbefaler at apparatet gjøres rent utvendig når dette er nødvendig, unngå kraftige luft- og vannstråler og unngå å bruke såper og rengjøringsmidler som er for sterke og korrosive for materialene som produktet er laget av.

Bruk en myk fuktig klut med mildt såpemiddel for å gjøre apparatet rent. Når du er ferdig må du tørke av spor etter fuktighet eller væske med en myk tørr klut.

10 AVFALLSBEHANDLING AV PRODUKTET OG EMBALLASJEN



Dette apparatet er et elektrisk og elektronisk utstyr; når brukeren bestemmer seg for ikke å bruke det lenger, blir det avfall (Waste Electric and Electronic Equipment - WEEE) som må håndteres i henhold til de europeiske direktivene 2012/19/EU og 2018/849/EU. Symbolet på apparatet eller på emballasjen angir at det ikke må behandles som vanlig husholdningsavfall; retningslinjene fastsetter rammebetingelsene for retur og resirkulering av brukte apparater innenfor EU. Ved å avfallsbehandle dette produktet på riktig måte, hjelper du til med å verne om miljøet og helsen til de rundt deg.



ADVARSEL

Før avfallsbehandling, må eProWallbox Move avinstalleres av fagfolk i henhold til produsentens instrukser. Du må ikke demontere apparatet på egenhånd.

Emballasjen må avfallsbehandles på en miljøvennlig måte. Materialene som er brukt i emballasjen av dette produktet kan resirkuleres og må avfallsbehandles i overensstemmelse med reglene som gjelder i landet det blir brukt. Følgende retningslinjer for avfallsbehandling vil du finne på emballasjen basert på type material.



MERK

Ytterligere informasjon om aktuelle avfallslasser kan du få fra de lokale styresmaktene.

11 ASSISTANSE

Dersom du har spørsmål vedrørende bruken av **eProWallbox Move**, eller du trenger ytterligere informasjon eller støtte, vennligst ta kontakt med Free2move eSolutions S.p.A. via den tilhørende seksjonen på nettstedet:
www.esolutions.free2move.com/contact-us

12 FRASKRIVING AV ANSVAR

Free2move eSolutions S.p.A. kan ikke holdes ansvarlig for skader som direkte eller indirekte påføres personer, ting eller dyr fordi en ikke følger bestemmelsene i denne håndboken og advarslene for bruk av **eProWallbox Move**.

Free2move eSolutions S.p.A. reserverer alle rettighetene til dette dokumentet, artikkelen og illustrasjonene den inneholder. Gjengivelsen, fullstendig eller delvis, utlevering til tredjeparter eller bruk av dets innhold er forbudt uten at Free2move eSolutions S.p.A. på forhånd har gitt tillatelse til det.


All informasjon i denne håndboken kan endres uten forvarsel og representerer ingen forpliktelse fra produsentens side. Bildene i denne håndboken er kun for illustrasjon og kan variere fra det leverte produktet.




• • • • • • • • • Registrert kontor
Free2move eSolutions S.p.A.
Piazzale Lodi, 3
20137 Milano – Italia

www.esolutions.free2move.com

PL



Wer. 01 - 2024



ProWallbox Move

Instrukcja obsługi



Należy przestrzegać niniejszej instrukcji, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie.
Instrukcję należy zachować na przyszłość



Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID: 1111257649



SPIS TREŚCI

1 WPROWADZENIE	4
1.1 Cel niniejszej instrukcji	4
1.2 Identyfikacja producenta	4
1.3 Struktura instrukcji instalacji	4
1.4 Bezpieczeństwo	5
1.5 Gwarancja i warunki dostawy	6
1.6 Lista dodatkowych dokumentów	6
1.7 Ostrzeżenia	7
1.8 Symbole i definicje	8
2 INFORMACJE OGÓLNE	9
2.1 Obszary zastosowania	10
3 WIDOK OGÓLNY	11
3.1 Kolory paska LED urządzenia	12
4 APLIKACJA ESOLUTIONS CHARGING	13
5 WŁĄCZANIE URZĄDZENIA eProWallbox Move	15
5.1 Pierwsze użycie aplikacji eSolutions Charging: rejestracja i parowanie	15
5.2 Tryby pracy	16
5.2.1 Konfiguracja Wi-Fi	18
6 INSTRUKCJA OBSŁUGI	19
6.1 Ładowanie wstępne	19
6.2 Pierwsze ładowanie przy domyślnych ustawieniach fabrycznych (automatyczny start i połączenie)	20
6.3 Ładowanie w trybie uwierzytelniania (automatyczny start zablokowany i istnieje połączenie)	22
7 KONFIGURACJA ZEWNĘTRZNYCH AKCESORIÓW	24
7.1 PowerMeter (DPM)	24
7.2 MIDcounter	25
8 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	26
9 CZYSZCZENIE	29
10 UTYLIZACJA PRODUKTU I OPAKOWAŃ	29

11 POMOC	30
12 ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI	30

1 WPROWADZENIE

1.1 Cel niniejszej instrukcji

Niniejsza instrukcja obsługi stanowi przewodnik dla użytkowników końcowych, umożliwiający bezpieczną pracę i wykonywanie operacji niezbędnych do utrzymania urządzenia w dobrym stanie.

W przypadku korzystania z urządzenia w sposób inny niż wyszczególniony w niniejszej instrukcji, stopień ochrony zapewniany przez urządzenie może być zmniejszony.

Ten dokument został starannie sprawdzony przez producenta, Free2move eSolutions S.p.A., jednak nie można całkowicie wykluczyć przeoczeń. W razie stwierdzenia jakichkolwiek błędów prosimy o poinformowanie Free2move eSolutions S.p.A. Z wyjątkiem zobowiązań wynikających bezpośrednio z umowy, firma Free2move eSolutions S.p.A. w żadnych okolicznościach nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z korzystania z niniejszej instrukcji lub z nieprawidłowego używania urządzenia.

Ten dokument został pierwotnie napisany w języku angielskim. W przypadku jakichkolwiek niespójności lub wątpliwości należy zwrócić się do firmy Free2move eSolutions S.p.A. o oryginalny dokument.

1.2 Identyfikacja producenta

Producentem urządzenia jest:

Free2move eSolutions S.p.A.
Piazzale Lodi, 3
20137 Milano – Włochy
www.esolutions.free2move.com

1.3 Struktura instrukcji instalacji

Niniejsza instrukcja jest podzielona na rozdziały, opisujące poszczególne tematy i zawierające wszystkie informacje potrzebne do prawidłowego i bezpiecznego używania urządzenia.

Każdy rozdział jest dalej podzielony na punkty, opisujące najważniejsze kwestie; każdy punkt może mieć własny tytuł, pod tytuły i opis.

1.4 Bezpieczeństwo

Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas używania urządzenia.

Z uwagi na to niniejsza instrukcja zawiera szereg tekstów ostrzegawczych, obejmujących specjalne instrukcje. Instrukcje te są oznaczone za pomocą specjalnej ramki z tekstem, obok której znajduje się właściwy symbol zagrożenia (z wyjątkiem instrukcji typu INFORMACJA lub UWAGA, które nie są powiązane z konkretnymi sytuacjami zagrożenia), i mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika, który ma wykonywać opisane czynności, a także uniknięcie wszelkich uszkodzeń urządzenia i/lub mienia:

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Niezastosowanie się do tej instrukcji spowoduje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeśli nie uda się jej uniknąć, może doprowadzić do śmierci lub do poważnych obrażeń.

OSTRZEŻENIE: Niezastosowanie się do tej instrukcji spowoduje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeśli nie uda się jej uniknąć, może doprowadzić do śmierci lub do poważnych obrażeń.

PRZESTROGA: Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia spowoduje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeśli nie uda się jej uniknąć, może doprowadzić do niewielkich uszkodzeń urządzenia.

INFORMACJA: Zawiera instrukcje dotyczące postępowania, konieczne do wykonania czynności niepowiązanych z możliwymi obrażeniami fizycznymi.

UWAGA: Zawiera dodatkowe informacje, uzupełniające podane instrukcje.

Firma Free2move eSolutions S.p.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody dotyczące osób i/lub mienia lub urządzenia, jeśli warunki opisane w niniejszym dokumencie nie były przestrzegane.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Instalacja musi być przeprowadzana przez wykwalifikowany personel. Nie wolno podejmować prób samodzielnego instalowania urządzenia. Musi zostać zaprojektowana i wykonana przeznaczona specjalnie do tego celu, nowoczesna elektryczna instalacja zasilająca; instalacja ta musi posiadać certyfikację zgodnie z lokalnymi przepisami i z umową z dostawcą energii elektrycznej.

1.5 Gwarancja i warunki dostawy

Szczegóły gwarancji są opisane w Warunkach sprzedaży dołączonych do zamówienia dla tego produktu i/lub do opakowania produktu.

Free2move eSolutions S.p.A. nie odpowiada za systemy znajdujące się przed lub za dostarczonym urządzeniem. Firma Free2move eSolutions S.p.A. nie ponosi odpowiedzialności za wady lub nieprawidłowe działanie wynikające z: nieprawidłowego używania urządzenia, pogorszenia stanu w wyniku transportu lub szczególnych warunków otoczenia, nieprawidłowej lub niewystarczającej konserwacji, manipulowania lub niebezpiecznych napraw oraz używania lub instalacji przez niewykwalifikowane osoby.

Free2move eSolutions S.p.A. nie ponosi odpowiedzialności za utylizację sprzętu lub jego części niezgodnie z przepisami i prawami obowiązującymi w kraju instalacji.



INFORMACJA

Jakiekolwiek modyfikacje, manipulacje lub zmiany dotyczące sprzętu lub oprogramowania, które nie zostały wyraźnie uzgodnione z producentem, spowodują natychmiastowe unieważnienie gwarancji.

1.6 Lista dodatkowych dokumentów

Oprócz tej instrukcji, dokumentację produktu można wyświetlić i pobrać, odwiedzając stronę internetową Free2move eSolutions S.p.A.:

www.esolutions.free2move.com/document-library



1.7 Ostrzeżenia



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Porażenie prądem elektrycznym i pożar. Instalacja musi zostać przeprowadzona zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju instalacji oraz zgodnie ze wszelkimi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa prowadzenia prac elektrycznych. Należy zadbać o to, aby wszelkie prace instalacyjne były wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany i przeszkolony personel.

- Przed użyciem urządzenia **należy się upewnić, że żaden z elementów nie został uszkodzony**. Uszkodzone elementy mogą prowadzić do porażenia prądem, powstania zwać i pożaru z powodu przegrzania. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzeniem lub wadami.
- Urządzenie eProWallbox Move musi się znajdować z dala od pojemników z benzyną lub innych substancji palnych.
- Przed odłożeniem lub przemieszczeniem urządzenia eProWallbox Move należy się upewnić, że **nie jest ono podłączone do zasilania**.
- Urządzenie eProWallbox Move może być używane tylko do **określonych zastosowań**, do których jest przeznaczone.
- Należy zapewnić, aby urządzenie eProWallbox Move było używane wyłącznie w **prawidłowych warunkach pracy**.
- Urządzenie musi być podłączone do **sieci elektrycznej zgodnie z lokalnymi i międzynarodowymi normami oraz wszystkimi wymaganiami technicznymi wskazanymi w niniejszej instrukcji**.
- Dzieci lub inne osoby, które nie są w stanie ocenić ryzyka związanego z używaniem urządzenia, mogą doznać **poważnych obrażeń lub narazić swoje życie na niebezpieczeństwo**. Takie osoby nie mogą używać urządzenia i muszą być nadzorowane, gdy znajdują się w pobliżu.
- **Zwierzęta domowe lub inne zwierzęta należy trzymać z dala** od urządzenia i materiałów opakowaniowych.
- **Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem**, akcesoriami ani opakowaniem dostarczonym z urządzeniem.
- Urządzenie eProWallbox Move **nie zawiera komponentów, które użytkownik mógłby samodzielnie naprawiać lub konserwować**.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Jedyną częścią, którą można odłączyć od urządzenia eProWallbox Move jest zdejmowana pokrywa. Nie należy bardziej otwierać urządzenia eProWallbox Move, chyba że zajmuje się tym wykwalifikowany personel podczas instalacji, demontażu lub konserwacji.

- Urządzenie eProWallbox Move może być używane tylko ze źródłem energii.
- Urządzenie eProWallbox Move należy **przetwarzać i utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami**, oddzielnie od zwykłych odpadów komunalnych, jako odpady elektryczne i elektroniczne (WEEE).
- Należy podjąć niezbędne środki ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa działania z aktywnymi wszczepianymi wyrobami medycznymi. Aby ustalić, czy proces ładowania może niekorzystnie wpływać na wyrób medyczny, należy skontaktować się z jego producentem.

1.8 Symbole i definicje



Ogólne ostrzeżenie



Należy się obowiązkowo zapoznać z oryginalną instrukcją i dodatkową dokumentacją



Zakaz lub ograniczenia



Chociaż produkty nie są wykonane z materiałów szkodliwych dla zdrowia, nie należy wyrzucać ich razem z odpadami komunalnymi i należy je segregować, ponieważ są wykonane z materiałów nadających się do recyklingu.



Piktogram oznaczający zagrożenie związane z napięciem elektrycznym



Piktogram oznaczający zagrożenie związane z gorącymi powierzchniami.

2 INFORMACJE OGÓLNE

Urządzenie **eProWallbox Move** to rozwiązanie do ładowania prądem przemiennym do zasilania pojazdów elektrycznych i pojazdów hybrydowych typu plug-in, idealne do użytku półpublicznego i domowego. Urządzenie jest dostępne w konfiguracji trójfazowej lub jednofazowej i wyposażone jest w gniazdo typu 2.

Urządzenie ładuje pojazdy elektryczne do 22 kW w konfiguracji trójfazowej lub do 7,4 kW w konfiguracji trójfazowej. Urządzenie jest wyposażone w opcje łączności, takie jak zdalne monitorowanie z użyciem **eSolutions Control Platform (CPMS)**. Końcowa konfiguracja musi zostać przeprowadzona za pomocą aplikacji **PowerUp**. Urządzeniem **eProWallbox Move** można zarządzać z użyciem specjalnej aplikacji **eSolutions Charging**, którą można pobrać z Google Play™ i Apple Store®.

W tym dokumencie opisano sposób użycia urządzenia. Opis cech urządzenia służy do identyfikacji najważniejszych elementów i określenia terminów technicznych używanych w niniejszej instrukcji.



OSTRZEŻENIE

Nie instaluj samodzielnie urządzenia eProWallbox Move ani jakichkolwiek akcesoriów. Skontaktuj się z wykwalifikowanymi profesjonalistami, którzy przeprowadzą instalację zgodnie z instrukcjami producenta.

Wersje produktu:

F2ME.EPROSEYYXXX

2.1 Obszary zastosowania

Free2move eSolutions S.p.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowymi lub nieostrożnymi działaniami.

Urządzenie nie może być używane do innych celów niż ten, do którego jest przeznaczone.




Urządzenie nie może być używane przez dzieci ani przez osoby o ograniczonych możliwościach umysłowych lub fizycznych, a nawet przez osoby dorosłe lub profesjonalistów będących specjalistami, jeśli urządzenie jest poddawane czynnościom niezgodnym z niniejszą instrukcją i towarzyszącą dokumentacją.

Ten sprzęt jest urządzeniem do ładowania pojazdów elektrycznych; jego cechy określa poniższa klasyfikacja:

- Zasilanie: podłączone na stałe do sieci zasilania prądem przemiennym (AC)
- Wyjście: prąd przemienny
- Warunki otoczenia: użytkowanie w pomieszczeniach / na zewnątrz
- Zainstalowane na stałe
- Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym: klasa I
- Typ ładowania: tryb 3 zgodnie z normą IEC 61851-1
- Klasyfikacja środowiskowa EMC: klasa B
- Opcjonalna funkcja wentylacji nie jest obsługiwana.

3 WIDOK OGÓLNY

Poniższy rysunek pokazuje urządzenie eProWallbox Move i jego główne części.



3.1 Kolorы пaska LED urządzenia

Po włączeniu urządzenia eProWallbox Move pasek LED migaj, pokazując sekwencję kolorów. Następnie można w łatwy sposób monitorować stan urządzenia dzięki kolorom i zachowaniu przedniej kontrolki LED.

Po włączeniu urządzenia eProWallbox Move pasek LED migaj, w sekwencji kolorów: czerwony, zielony, niebieski. Jeżeli ten stan się utrzymuje, skontaktuj się z działem obsługi klienta.



NIEBIESKI



ZIELONY



CZERWONY



ŻÓŁTY

ŚWIATŁO PULSUJĄCE	Przygotowanie do ładowania	Trwa ładowanie	Aktualizacja oprogramowania
ŚWIATŁO CIĄGŁE	Gotowość do wpięcia	Ładowanie zawieszone, można wznowić	Urządzenie eProWallbox Move niedostępne/zablokowane
ŚWIATŁO MIGAJĄCE		Gotowość do odłączenia	Wykryto błąd

INFORMACJA

Zachowanie diod LED może się różnić w zależności od wersji oprogramowania.

4 APLIKACJA ESOLUTIONS CHARGING



Aplikacja **eSolutions Charging** to specjalna aplikacja na smartfon, dostępna w Google Play™ i Apple Store®. Można jej użyć do skonfigurowania, monitorowania i ustawiania urządzenia **eProWallbox Move** za pomocą połączenia internetowego lub Bluetooth.

Aplikacja **eSolutions Charging** oferuje różne funkcje, w zależności od tego, czy urządzenie

eProWallbox Move jest połączone z **eSolutions Control Platform (CPMS)**.

Jeżeli urządzenie **eProWallbox Move** jest połączone z Wi-Fi, kierowcy pojazdów elektrycznych mają pełną kontrolę nad sesjami ładowania z użyciem smartfona.

Dostępne są następujące funkcje:

- Monitorowanie sesji ładowania
- Autoryzowanie, uruchamianie i zatrzymywanie sesji ładowania
- Pokazywanie historycznych danych sesji
- Opóźnianie lub planowanie sesji ładowania
- Konfigurowanie limitów mocy urządzenia **eProWallbox Move**
- Ponowne uruchamianie urządzenia **eProWallbox Move**
- Rejestrowanie wielu urządzeń **eProWallbox Move**
- Włączenie funkcji DPM i ustawienie maksymalnej mocy **PowerMeter (DPM)**
- Włączenie i ustawienie licznika **MIDcounter**
- Ustawienie Wi-Fi
- Zmiana trybu pracy
- Kontakt z działem obsługi klienta

Jeżeli urządzenie **eProWallbox Move** nie jest podłączone, ze względu na brak łączności, lub jeśli włączony jest tryb pracy Standalone (Samodzielne), przez połączenie Bluetooth dostępne są jedynie następujące funkcje:

- Konfigurowanie limitów mocy urządzenia **eProWallbox Move**
- Ponowne uruchamianie urządzenia **eProWallbox Move**
- Rejestrowanie wielu urządzeń **eProWallbox Move**
- Włączenie DPM i ustawienie maksymalnej mocy **DPM PowerMeter**
- Ustawienie Wi-Fi
- Zmiana trybu pracy
- Kontakt z działem obsługi klienta

INFORMACJA

Funkcjonalności Bluetooth są dostępne tylko w przypadku, jeśli smartfon znajduje się w pobliżu urządzenia eProWallbox Move

INFORMACJA

Należy się upewnić, że używana jest najnowsza wersja aplikacji eSolutions Charging, umożliwiająca dostęp do wszystkich funkcjonalności.

5 WŁĄCZANIE URZĄDZENIA eProWallbox Move

Urządzenie **eProWallbox Move** nie ma przycisków włączenia/wyłączenia. Po zainstalowaniu i włączeniu zasilania poprzez wyłącznik ochronny na panelu elektrycznym, urządzenie **eProWallbox Move** jest gotowe do połączenia z profilem użytkownika i skonfigurowania z użyciem aplikacji **eSolutions Charging**.

INFORMACJA

Po uruchomieniu urządzenia pasek LED nie włączy się od razu. Może to potrwać maksymalnie minutę.

Jeżeli urządzenie jest uszkodzone, należy ściśle stosować się do poniższych instrukcji dotyczących niebezpiecznych sytuacji, aby uniknąć obrażeń osób lub uszkodzenia przedmiotów:

- używanie uszkodzonego urządzenia jest bezwzględnie zabronione
- uszkodzone urządzenie należy wyraźnie oznakować, tak aby inne osoby go nie używały
- należy niezwłocznie wezwać wykwalifikowanego specjalistę, aby można było naprawić lub wymienić urządzenie



NIEBEZPIECZEŃSTWO


Może dojść do porażenia prądem elektrycznym, jeśli urządzenie jest uszkodzone.

5.1 Pierwsze użycie aplikacji eSolutions Charging: rejestracja i parowanie

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji użytkownik jest proszony o podanie informacji osobistych w celu zarejestrowania się i utworzenia konta **eSolutions**. Dane osobiste i ustawienia profilu można zmienić w aplikacji.

Jeżeli urządzenie **eProWallbox Move** jest włączone, zarejestruj się lub zaloguj w aplikacji, aby sparować urządzenie **eProWallbox Move** z kontem użytkownika. Wykonaj następujące proste kroki:

- Kliknij „**Charge at home**” (Ładowanie w domu) w menu na górze po lewej
- Kliknij „**Pair now**” (Paruj teraz) lub przycisk +, aby sparować nowe urządzenie **eProWallbox Move**
- Zdejmij zewnętrzną pokrywę, wykorzystując rowek w dolnej części, i zeskanuj kod QR umieszczony na etykiecie identyfikacyjnej znajdującej się na pokrywie:



UWAGA

To parowanie umożliwia używanie wszystkich funkcjonalności, takich jak gromadzenie danych, monitorowanie i analiza. Aplikacja **eSolutions Charging** umożliwia sparowanie więcej niż jednego urządzenia **eProWallbox Move** z jednym profilem, co pozwala użytkownikom na zarządzanie wszystkimi urządzeniami z jednego punktu.

5.2 Tryby pracy

Można skonfigurować urządzenie **eProWallbox Move** do pracy w różnych trybach pracy, zmieniając sposób autoryzacji ładowania oraz opcje łączności. Do zmiany trybu pracy służą przełączniki Autostart (Start automatyczny) oraz Standalone (Samodzielne) w aplikacji **eSolutions Charging**.


Autoryzacja ładowania jest możliwa na dwa sposoby:

- **Autostart** (domyślne ustawienie fabryczne): jeśli włączona jest opcja Autostart, autoryzacja ładowania jest automatyczna i do rozpoczęcia sesji ładowania wystarczy po prostu podłączyć kabel ładowania.

- **Uwierzytelnianie:** jeśli opcja Autostart jest wyłączona, konieczna jest autoryzacja sesji ładowania przez użytkownika, w następujący sposób:
 - autoryzowanie sesji za pomocą aplikacji **eSolutions Charging** (jeśli urządzenie ma połączenie przez Wi-Fi)

eProWallbox Move ma dwie opcje **Łączności**:

- **Łączność włączona** (domyślne ustawienie fabryczne): jeśli opcja **Standalone (Samodzielne)** jest wyłączona, urządzenie **eProWallbox Move** jest połączone z **eSolutions Control Platform (CPMS)** w celu umożliwienia aktualizacji oprogramowania, zdalnego wsparcia działu obsługi klienta na żywo oraz zapewnienia maksymalnej funkcjonalności aplikacji **eSolutions Charging**.
- **Łączność wyłączona**: jeśli opcja **Standalone (Samodzielne)** jest włączona, urządzenie **eProWallbox Move** nie jest połączone z **eSolutions Control Platform (CPMS)** i użytkownik ma dostęp do ograniczonych funkcji aplikacji **eSolutions Charging**, osiągalnych tylko z użyciem Bluetooth.



INFORMACJA

Po zmianie trybu pracy należy ponownie uruchomić urządzenie z aplikacji, aby zmiany zostały uwzględnione.

5.2.1 Konfiguracja Wi-Fi

Możliwe jest połączenie urządzenia **eProWallbox Move** z siecią Wi-Fi z użyciem aplikacji **eSolutions Charging**, przez wykonanie następujących czynności:

- Podłącz swój smartfon **do tej samej sieci Wi-Fi**, do której chcesz podłączyć urządzenie **eProWallbox Move**.
- Kliknij „**Charge at home**” (Ładowanie w domu) w menu na górze po lewej.
- Wybierz urządzenie **eProWallbox Move**, które ma zostać skonfigurowane.
- Kliknij niebieskie kółko w prawym górnym rogu wybranego urządzenia **eProWallbox Move**.
- Kliknij „**Configure using Bluetooth**” (Konfiguruj z użyciem Bluetooth).
- Kliknij „**Set Wi-Fi**” (Ustaw Wi-Fi) i wpisz hasło do Wi-Fi.

INFORMACJA

Podczas konfigurowania Wi-Fi aplikacja **eSolutions Charging** automatycznie wykrywa tę samą sieć Wi-Fi co smartfon. Należy wprowadzić prawidłowe hasło.

6 INSTRUKCJA OBSŁUGI

6.1 Ładowanie wstępne



OSTRZEŻENIE

NIE NALEŻY wyjmować złącza ładowania z pojazdu elektrycznego podczas całego procesu ładowania. Złącze ładowania należy wyjąć z pojazdu dopiero, kiedy operacje ładowania zostały zakończone lub przerwane z wykorzystaniem odpowiedniej procedury. W żadnej sytuacji nie można używać niepotrzebnej siły.

Przed rozpoczęciem nowej sesji ładowania:

- Upewnij się, że urządzenie i jego złącza są całkowicie nienaruszone, suche i wolne od wszelkich zanieczyszczeń.
- Nie wkładaj palców ani przedmiotów do gniazda.
- Nie dotykaj urządzenia ani żadnego przedłużenia urządzenia, jeśli masz mokre dłonie lub bose stopy.
- Upewnij się, że urządzenie nie jest i nie było narażone na działanie źródeł ciepła, substancji wybuchowych lub łatwopalnych.
- Upewnij się, że pojazd elektryczny jest zgodny z cechami technicznymi urządzenia.
- Do podłączania złącza do gniazda w pojeździe nie można używać adapterów samochodowych.
- Adaptery pomiędzy gniazdem w pojeździe a wtyczkami powinny być używane tylko w sytuacji, jeśli zostały specjalnie przeznaczone do tego celu i zatwierdzone przez producenta pojazdu lub producenta wyposażenia do zasilania pojazdu elektrycznego, zgodnie z wymogami krajowymi. Takie adaptery muszą być jednak zgodne z wymaganiami normy IEC 61851-1 i innych właściwych norm, odnoszących się zarówno do wtyczki, jak i gniazda adaptera. W każdym przypadku adaptery muszą mieć oznaczenia odpowiadające konkretnym wskazaniom do użytku, dozwolonym przez producenta (np. IEC 62196).
- Przechowuj kabel ładowający poza zasięgiem dzieci.
- Uważaj, aby nie nadepnąć na złącze ani na kabel.

**OSTRZEŻENIE**

Nie należy używać adapterów ani przedłużań, które nie zostały określone przez firmę Free2move eSolutions S.p.A., ponieważ mogą one uszkodzić produkt i stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika.

**PRZESTROGA**



Urządzenie eProWallbox Move może być używane wyłącznie zgodnie z podanymi parametrami pracy, przy temperaturze otoczenia od -25 °C do 50 °C.

6.2 Pierwsze ładowanie przy domyślnych ustawieniach fabrycznych (automatyczny start i połączenie)



Urządzenie eProWallbox Move jest skonfigurowane tak, że tryb pracy Autostart (automatyczny start) jest włączony jako ustawienie domyślne; Pierwszym etapem jest skonfigurowanie połączenia Wi-Fi; patrz Rozdział 5.2.1.

Wykonaj poniższe czynności, aby rozpoczęć sesję ładowania:

- Pasek LED urządzenia powinien świecić na niebiesko światłem ciągłym, co oznacza, że urządzenie eProWallbox Move jest gotowe do ładowania (patrz rozdział 5.4 Kolory paska LED urządzenia eProWallbox Move).
- Włóz wtyczkę kabla ładowającego do gniazda urządzenia, do całkowitego wpięcia.
- Włóz wtyczkę kabla typu 2 do portu ładowania pojazdu elektrycznego.



- Urządzenie zablokuje kabel na czas całej sesji ładowania.
- Sesja ładowania się rozpoczyna, a pasek LED urządzenia będzie pulsował na zielono.
- Kiedy ładowanie jest zakończone lub kiedy zachodzi potrzeba przerwania procesu ładowania, sesję ładowania można przerwać na dwa sposoby:
 - z pojazdu (np. przez odблокowanie drzwi), a następnie odłączając złącze od pojazdu i od urządzenia eProWallbox Move
 - jeżeli istnieje połączenie, z aplikacji eSolutions Charging, naciskając **STOP**, a następnie odłączając wtyczkę od pojazdu i od urządzenia eProWallbox Move
- Urządzenie eProWallbox Move powróci do stanu początkowego, gotowe do nowej sesji ładowania.





PRZESTROGA

Na zakończenie sesji ładowania odłącz kabel ładujący zarówno od urządzenia, jak i od pojazdu i odłóż go w bezpieczne miejsce.

6.3 Ładowanie w trybie uwierzytelniania (automatyczny start zablokowany i istnieje połączenie)

Jeżeli skonfigurowany jest tryb pracy Authentication (Uwierzytelnianie), sesję ładowania należy autoryzować za pomocą aplikacji **eSolutions Charging**. Uwierzytelnianie przez aplikację jest dostępne tylko w przypadku, jeśli urządzenie **eProWallbox Move** ma połączenie z Wi-Fi.

- Pasek LED urządzenia powinien świecić na niebiesko światłem ciągłym, co oznacza, że urządzenie **eProWallbox Move** jest gotowe do ładowania (patrz rozdział 5.4 Kolory paska LED urządzenia **eProWallbox Move**).
- Włóż wtyczkę kabla ładowającego do gniazda urządzenia, do całkowitego wpięcia.
- Włóż wtyczkę kabla typu 2 do portu ładowania pojazdu elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie **eProWallbox Move** jest połączone z Wi-Fi, uruchom sesję zdalnie z aplikacji.
- Ładuj pojazd.
- Kiedy ładowanie jest zakończone lub kiedy zachodzi potrzeba przerwania procesu ładowania, sesję ładowania można przerwać na dwa sposoby:
 - z pojazdu (np. przez odблокowanie drzwi), a następnie odłączając złącze od pojazdu i od urządzenia **eProWallbox Move**
 - z aplikacji **eSolutions Charging** naciskając **STOP** i wyciągając złącze z pojazdu i z urządzenia **eProWallbox Move**.
- Produkt wraca do stanu początkowego i jest gotowy do nowej sesji ładowania.



PRZESTROGA

Na zakończenie sesji ładowania odłącz kabel ładowający zarówno od urządzenia, jak i od pojazdu i odłóż go w bezpieczne miejsce.

INFORMACJA

Zatrzymanie sesji ładowania z użyciem aplikacji eSolutions Charging jest możliwe tylko w sytuacji, jeśli urządzenie eProWallbox Move jest połączone, a zatem kiedy tryb Standalone (Samodzielne) jest wyłączony (patrz rozdział 5.2 Tryby pracy).

7 KONFIGURACJA ZEWNĘTRZNYCH AKCESORIÓW

Zewnętrzne akcesoria kompatybilne z urządzeniem eProWallbox Move to:

- **PowerMeter (DPM)**: jest to licznik energii, który umożliwia działanie funkcji Dynamic Power Management (DPM, dynamiczne zarządzanie mocą), pozwalającej na ładowanie pojazdu elektrycznego tylko z użyciem mocy dostępnej w domu, dzięki modulowaniu mocy ładowania i unikaniu nieprzyjemnych przerw w zasilaniu.
- **MIDcounter**: jest to certyfikowany licznik energii, który umożliwia monitorowanie zużycia przez urządzenie eProWallbox Move podczas każdej sesji ładowania.



OSTRZEŻENIE

Nie instaluj samodzielnie żadnych akcesoriów. Skontaktuj się z wykwalifikowanymi profesjonalistami, którzy przeprowadzą instalację zgodnie z instrukcjami producenta.

7.1 PowerMeter (DPM)

PowerMeter (DPM) to zewnętrzny miernik, który umożliwia działanie funkcji Dynamic Power Management (DPM); konfiguruje się go na etapie instalacji. DPM to inteligentna funkcja pozwalająca na ładowanie pojazdu elektrycznego tylko z użyciem mocy dostępnej w domu, dzięki modulowaniu mocy ładowania i unikaniu nieprzyjemnych przerw w zasilaniu. Jeżeli podczas sesji ładowania używane są inne urządzenia, system jest w stanie modulować moc ładowania docierającą do pojazdu, nawet jeśli konieczne jest tymczasowe zawieszenie sesji ładowania. Po wyłączeniu innych urządzeń domowych sesja zostanie wznowiona.

Można również zmodyfikować ustawienie maksymalnej mocy wynikającej z umowy, z użyciem aplikacji eSolutions Charging, wykonując poniższe czynności:

- Wybierz urządzenie połączone z urządzeniem **PowerMeter**.
- Kliknij niebieskie kółko w prawym górnym rogu, aby przejść do części Settings (Ustawienia).
- Kliknij „Home Power” (Moc domowa).
- Ustaw wartość mocy wynikającą z umowy, w kW, zgodnie z umową na dostarczanie energii elektrycznej, przesuwając suwak. Urządzenie eProWallbox Move nie przekracza tego limitu.

7.2 MIDcounter

MIDcounter to certyfikowany licznik energii, który umożliwia monitorowanie zużycia przez urządzenie eProWallbox Move, w bezpieczny i niezawodny sposób, podczas każdej sesji ładowania. Wszystkie istotne dane z sesji ładowania będą automatycznie rejestrowane przez certyfikowany licznik energii (instalowany poza urządzeniem) i przekazywane do eSolutions Control Platform (CPMS) przez urządzenie eProWallbox Move, jeśli jest ono połączone.

Po zainstalowaniu dodatkowego certyfikowanego licznika użytkownik będzie automatycznie widzieć odczyty w odpowiedniej sekcji i będzie mógł pobrać certyfikowany raport dotyczący zużycia, z uzupełnieniem o cenę energii wskazaną na rachunku za energię elektryczną.

- Wybierz urządzenie połączone z urządzeniem **MIDcounter**
- Kliknij niebieskie kółko w prawym górnym rogu, aby przejść do części Settings (Ustawienia).
- Kliknij **MIDcounter**.
- Wpisz koszt energii elektrycznej wynikający z umowy, zgodnie z informacją na rachunku za energię elektryczną
- Historia wszystkich certyfikowanych sesji ładowania będzie dostępna w specjalnej sekcji **MIDcounter**. Możliwe będzie pobranie raportu.

INFORMACJA

W celu obsługi funkcjonalności specyficznych dla licznika MIDcounter, dostępnej przez aplikację eSolutions Charging, urządzenie eProWallbox Move musi być ustawione w trybach pracy z połączeniem, z wyłączonym trybem Standalone (Samodzielny).

8 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli wystąpi błąd, pasek LED urządzenia **eProWallbox Move** zacznie migać na czerwono. Opis błędu można sprawdzić w przeznaczonej do tego celu części aplikacji **eSolutions Charging**.

W menu głównym przejdź do części Diagnostics (Diagnostyka). W tym miejscu można znaleźć listę błędów urządzenia **eProWallbox Move** oraz szczegółowe informacje dotyczące zdarzeń.

Jeśli błąd wystąpi podczas sesji ładowania, zostanie ona przerwana, a gniazdo zostanie odblokowane, aby umożliwić odłączenie wtyczki.

Poniższa tabela zawiera listę błędów, które mogą wystąpić, oraz sposoby rozwiązywania problemów. Jeśli błąd się utrzymuje, w celu uzyskania dalszych informacji należy się skontaktować z działem obsługi klienta, podając numer seryjny urządzenia **eProWallbox Move**, który można znaleźć na etykiecie produktu lub w aplikacjach.

Kod błędu / problem	Błąd Opis	Rozwiązywanie problemów
100	Brak zasilania	Sprawdź, czy wyłącznik ochronny eProWallbox Move jest włączony (ON).
101	Przegrzanie	Odłącz kabel typu 2, odczekaj na obniżenie się temperatury; błąd zniknie samoistnie. Aby ponownie uruchomić sesję ładowania, podłącz kabel ponownie. Upewnij się, że miejsce instalacji jest zgodne z zakresem temperatur (-25°C/+50°C, bez bezpośredniego nasłonecznienia).
102	Błąd komunikacji pomiędzy MCU a MPU.	Ponownie uruchom urządzenie eProWallbox Move, używając wyłącznika ochronnego na panelu elektrycznym, tak aby urządzenie eProWallbox Move było wyłączone przez co najmniej 60 sekund.
103	Błąd sprzętowy; błąd urządzenia zabezpieczającego uziemienie. (błąd GPD)	Ponownie uruchom urządzenie eProWallbox Move, używając wyłącznika ochronnego na panelu elektrycznym, tak aby urządzenie eProWallbox Move było wyłączone przez co najmniej 60 sekund. Jeżeli błąd się utrzymuje, skontaktuj się z instalatorem i postępuj zgodnie z informacjami dotyczącymi rozwiązywania problemów przy instalacji.
104	Błąd sprzętowy, błąd monitora prądu sztuczkowego AC. (działanie RCM AC)	Sprawdź, czy problem nie jest związany z kablem ani z pojazdem i podejmij próbę uruchomienia kolejnej sesji ładowania (o ile to możliwe, z użyciem innego pojazdu lub innego kabla).
105	Błąd sprzętowy, błąd monitora prądu sztuczkowego DC. (działanie RCM DC)	Sprawdź, czy problem nie jest związany z kablem ani z pojazdem i podejmij próbę uruchomienia kolejnej sesji ładowania (o ile to możliwe, z użyciem innego pojazdu lub innego kabla).
106	Błąd wewnętrznego licznika	Ponownie uruchom urządzenie eProWallbox Move, używając wyłącznika ochronnego na panelu elektrycznym, tak aby urządzenie eProWallbox Move było wyłączone przez co najmniej 60 sekund.
107	Błąd komunikacji licznika PowerMeter (DPM)	Ponownie uruchom urządzenie eProWallbox Move, używając wyłącznika ochronnego na panelu elektrycznym, tak aby urządzenie eProWallbox Move było wyłączone przez co najmniej 60 sekund.
108	Błąd konfiguracji, pozycja przełącznika obrotowego (typ zasilania) nie jest zgodna z typem DPM/ MID	Jeżeli akcesoria (DPM/MID) nie są zainstalowane, upewnij się, że funkcja jest wyłączona. Następnie ponownie uruchom urządzenie.

Kod błędu / problem	Błąd Opis	Rozwiązywanie problemów
109	Błąd komunikacji RS485 Master/Slave	Ponownie uruchom urządzenie eProWallbox Move, używając wyłącznika ochronnego na panelu elektrycznym, tak aby urządzenie eProWallbox Move było wyłączone przez co najmniej 60 sekund.
110	Błąd komunikacji licznika MIDcounter	Ponownie uruchom urządzenie eProWallbox Move, używając wyłącznika ochronnego na panelu elektrycznym, tak aby urządzenie eProWallbox Move było wyłączone przez co najmniej 60 sekund. Jeżeli naładowanie pojazdu jest konieczne, wyłącz licznik MIDcounter i skontaktuj się z działem obsługi klienta.
300	Niespójność pomiędzy polecienniem styczniaka urządzenia a informacją zwrotną	Ponownie uruchom urządzenie eProWallbox Move, używając wyłącznika ochronnego na panelu elektrycznym, tak aby urządzenie eProWallbox Move było wyłączone przez co najmniej 60 sekund.
301	Wykryto zwarcie na linii sterującej Control Pilot.	Jeżeli gniazdo jest uszkodzone, unikaj używania stacji ładowania i skontaktuj się z działem obsługi klienta. Sprawdź, czy problem nie jest związany z kablem ani z pojazdem i podejmij próbę uruchomienia kolejnej sesji ładowania (o ile to możliwe, z użyciem innego pojazdu lub innego kabla).
302	Na linii sterującej Control Pilot ustawiony stan E lub F.	Wyciągnij i ponownie włożyć złącze kabla, upewniając się, że jest całkowicie włożone do gniazda w stacji ładowania i do gniazda w pojazdzie. Sprawdź, czy problem nie jest związany z kablem ani z pojazdem i podejmij próbę uruchomienia kolejnej sesji ładowania (o ile to możliwe, z użyciem innego pojazdu lub innego kabla).
303	Przewód sterujący Control Pilot odłączony.	Wyciągnij i ponownie włożyć złącze kabla, upewniając się, że jest całkowicie włożone do gniazda w stacji ładowania i do gniazda w pojazdzie. Sprawdź, czy złącza kabla są całkowicie włożone do gniazda w stacji ładowania oraz do gniazda w pojazdzie. Sprawdź, czy problem nie jest związany z kablem ani z pojazdem i podejmij próbę uruchomienia kolejnej sesji ładowania (o ile to możliwe, z użyciem innego pojazdu lub innego kabla).
304	Styk probierczy Proximity Pilot odłączony.	Wyciągnij i ponownie włożyć złącze kabla, upewniając się, że jest całkowicie włożone do gniazda w stacji ładowania i do gniazda w pojazdzie. Sprawdź, czy złącza kabla są całkowicie włożone do gniazda w stacji ładowania oraz do gniazda w pojazdzie. Sprawdź, czy problem nie jest związany z kablem ani z pojazdem i podejmij próbę uruchomienia kolejnej sesji ładowania (o ile to możliwe, z użyciem innego pojazdu lub innego kabla).
305	Wykryto uszkodzenie styku probierczego Proximity Pilot.	Wyciągnij i ponownie włożyć złącze kabla, upewniając się, że jest całkowicie włożone do gniazda w stacji ładowania i do gniazda w pojazdzie. Sprawdź, czy złącza kabla są całkowicie włożone do gniazda w stacji ładowania oraz do gniazda w pojazdzie. Sprawdź, czy problem nie jest związany z kablem ani z pojazdem i podejmij próbę uruchomienia kolejnej sesji ładowania (o ile to możliwe, z użyciem innego pojazdu lub innego kabla).
306	Wykryto awarię diody na linii sterującej Control Pilot (brak -12 V).	Podejmij próbę uruchomienia nowej sesji ładowania, po odłączeniu i ponownym włożeniu kabla, zarówno od strony stacji ładowania, jak i pojazdu.
307	Przewód sterujący Control Pilot odłączony.	Wyciągnij i ponownie włożyć złącze kabla, upewniając się, że jest całkowicie włożone do gniazda w stacji ładowania i do gniazda w pojazdzie. Sprawdź, czy złącza kabla są całkowicie włożone do gniazda w stacji ładowania oraz do gniazda w pojazdzie. Sprawdź, czy problem nie jest związany z kablem ani z pojazdem i podejmij próbę uruchomienia kolejnej sesji ładowania (o ile to możliwe, z użyciem innego pojazdu lub innego kabla).
308	Niespójność pomiędzy polecienniem silnika a informacją zwrotną lub stan błędu silnika.	Podejmij próbę uruchomienia nowej sesji ładowania, po odłączeniu i ponownym włożeniu kabla, zarówno od strony stacji ładowania, jak i pojazdu. Sprawdź, czy złącza kabla są całkowicie włożone do gniazda w stacji ładowania oraz do gniazda w pojazdzie.
309	Błąd kontroli silnika podczas fazy inicializacji EVSE.	Ponownie uruchom urządzenie eProWallbox Move, używając wyłącznika ochronnego na panelu elektrycznym, tak aby urządzenie eProWallbox Move było wyłączone przez co najmniej 60 sekund.

Kod błędu / problem	Błąd Opis	Rozwiązywanie problemów
310	Wykryto błąd przed ładowaniem (nie wykryto PP, błąd silnika lub nie wykryto CP).	Wyciągnij i ponownie włożyć złącze kabla, upewniając się, że jest całkowicie włożone do gniazda w stacji ładowania i do gniazda w pojazdzie. Sprawdź, czy złącza kabla są całkowicie włożone do gniazda w stacji ładowania oraz do gniazda w pojazdzie. Sprawdź, czy problem nie jest związany z kablem ani z pojazdem i podejmij próbę uruchomienia kolejnej sesji ładowania (o ile to możliwe, z użyciem innego pojazdu lub innego kabla).
311	Wykryto błąd po ładowaniu (błąd silnika lub nie odłączono CP).	Wyciągnij i ponownie włożyć złącze kabla, upewniając się, że jest całkowicie włożone do gniazda w stacji ładowania i do gniazda w pojazdzie. Sprawdź, czy złącza kabla są całkowicie włożone do gniazda w stacji ładowania oraz do gniazda w pojazdzie. Sprawdź, czy problem nie jest związany z kablem ani z pojazdem i podejmij próbę uruchomienia kolejnej sesji ładowania (o ile to możliwe, z użyciem innego pojazdu lub innego kabla).
312	Zatrzymanie awaryjne otrzymane z MPU.	Ponownie uruchom urządzenie eProWallbox Move, używając wyłącznika ochronnego na panelu elektrycznym, tak aby urządzenie eProWallbox Move było wyłączone przez co najmniej 60 sekund.
313	Wykryto prąd podczas ładowania, przy 100% cyklu pracy na linii sterującej Control Pilot.	Sprawdź, czy problem nie jest związany z kablem ani z pojazdem, podejmując próbę ładowania z użyciem innego kabla i/lub innej stacji ładowania.
315	Prąd przekroczony na fazie L1	Odlacz kabel; jeśli to możliwe, obniż moc ładowania po stronie pojazdu i podejmij próbę uruchomienia nowej sesji ładowania.
316	Prąd przekroczony na fazie L2	Odlacz kabel; jeśli to możliwe, obniż moc ładowania po stronie pojazdu i podejmij próbę uruchomienia nowej sesji ładowania.
317	Prąd przekroczony na fazie L3	Odlacz kabel; jeśli to możliwe, obniż moc ładowania po stronie pojazdu i podejmij próbę uruchomienia nowej sesji ładowania.
318	Napięcie poniżej wartości progowej na fazie L1	Ponownie uruchom urządzenie eProWallbox Move, używając wyłącznika ochronnego na panelu elektrycznym, tak aby urządzenie eProWallbox Move było wyłączone przez co najmniej 60 sekund.
319	Napięcie poniżej wartości progowej na fazie L2	Ponownie uruchom urządzenie eProWallbox Move, używając wyłącznika ochronnego na panelu elektrycznym, tak aby urządzenie eProWallbox Move było wyłączone przez co najmniej 60 sekund.
320	Napięcie poniżej wartości progowej na fazie L3	Ponownie uruchom urządzenie eProWallbox Move, używając wyłącznika ochronnego na panelu elektrycznym, tak aby urządzenie eProWallbox Move było wyłączone przez co najmniej 60 sekund.
	Kontrolka LED zablokowana w trybie powitalnym (miga na czerwono-zielono-niebiesko)	Ponownie uruchom urządzenie eProWallbox Move, używając wyłącznika ochronnego na panelu elektrycznym, tak aby urządzenie eProWallbox Move było wyłączone przez co najmniej 60 sekund.
	Urządzenie eProWallbox Move nie uruchamia się	Ponownie uruchom urządzenie eProWallbox Move, używając wyłącznika ochronnego na panelu elektrycznym, tak aby urządzenie eProWallbox Move było wyłączone przez co najmniej 60 sekund.
	Kabel zablokowany w gnieździe urządzenia eProWallbox Move	Wyłącz urządzenie eProWallbox Move za pomocą wyłącznika ochronnego na panelu elektrycznym, a następnie wyciągnij kabel.
	Zawieszenie ładowania, wskazywane ciągły zielonym światłem LED; sesja ładowania została zawieszona przez DPM lub EV. Można wznowić sesję.	Sprawdź, czy maksymalna moc w części dotyczącej mocy domowej w aplikacji eSolutions Charging jest zgodna z umową wartością mocy w kW, wskazaną w umowie na dostarczanie energii elektrycznej. Jeżeli wartość jest prawidłowa, poczekaj na wznowienie sesji ładowania lub wyłącz niektóre obciążenia elektryczne.

9 CZYSZCZENIE

Czyszczenie urządzenia z zewnątrz jest zalecane zawsze, gdy zachodzi taka potrzeba. Podczas czyszczenia należy unikać silnych strumieni powietrza lub wody, a także używania mydła lub detergentów o działaniu zbyt agresywnym i korozyjnym dla materiałów, z których wykonano produkt.

Do czyszczenia należy używać miękkiej, wilgotnej szmatki z łagodnym detergentem. Na zakończenie należy zetrzeć wszelkie ślady wilgoci lub płynu miękką, suchą szmatką.

10 UTYLIZACJA PRODUKTU I OPAKOWAŃ



To urządzenie jest sprzętem elektrycznym i elektronicznym; jeżeli użytkownik decyduje się na jego wyrzucenie, staje się ono odpadem (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - WEEE), z którym należy postępować zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/UE oraz dyrektywą europejską 2018/849/UE. Symbol na urządzeniu lub jego opakowaniu wskazuje, że nie można go traktować jako zwykłe odpady komunalne; wytyczne określają ramowe przepisy dotyczące zwrotu i recyklingu zużytych urządzeń w UE. Pomoc w prawidłowej utylizacji tego produktu oznacza pomoc w chronieniu środowiska i zdrowia osób w otoczeniu.



OSTRZEŻENIE

Przed utylizacją urządzenie eProWallbox Move musi zostać odinstalowane przez profesjonalistów zgodnie z instrukcjami producenta. Nigdy nie należy samodzielnie odinstalowywać urządzenia.

Opakowania należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska. Materiały użyte do pakowania tego produktu nadają się do recyklingu i należy je utylizować zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju użytkowania. Dalsze wskazówki dotyczące utylizacji można znaleźć na opakowaniu, w zależności od rodzaju materiału.



Tektura



Papier



Plastik

UWAGA

Dalsze informacje dotyczące aktualnych miejsc utylizacji można uzyskać od władz lokalnych.

11 POMOC

W przypadku pytań dotyczących używania urządzenia **eProWallbox Move**, zapotrzebowania na dalsze informacje lub w celu uzyskania wsparcia należy się skontaktować z firmą Free2move eSolutions S.p.A. poprzez odpowiednią sekcję na stronie internetowej:
www.esolutions.free2move.com/contact-us

12 ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Free2Move eSolutions S.p.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone bezpośrednio lub pośrednio ludziom, rzeczom lub zwierzętom w wyniku nieprzestrzegania wszystkich postanowień zawartych w niniejszej instrukcji oraz ostrzeżeń dotyczących użytkowania urządzenia **eProWallbox Move**.

Free2move eSolutions S.p.A. zastrzega sobie wszelkie prawa do tego dokumentu, treści oraz ilustracji zawartych w dokumencie. Jakiekolwiek powielanie w całości lub części, ujawnianie osobom trzecim lub wykorzystywanie ich zawartości bez uprzedniej pisemnej zgody Free2move eSolutions S.p.A. jest zabronione.


Wszelkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia i nie stanowią żadnego zobowiązania ze strony producenta. Ilustracje w tej instrukcji służą wyłącznie do celów poglądowych i mogą różnić się od dostarczonego produktu.




• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
Siedziba
Free2move eSolutions S.p.A.
Piazzale Lodi, 3
20137 Milano – Włochy

www.esolutions.free2move.com

PT



Rev. 01 - 2024



ProWallbox Move

Manual do Utilizador



Para uma utilização segura e adequada,
siga estas instruções.
Guarde-as para referência futura



Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID: 1111257649



ÍNDICE

1 INTRODUÇÃO	4
1.1 Objetivo do manual	4
1.2 Identificação do Fabricante	4
1.3 Estrutura do Manual de instalação	4
1.4 Segurança	5
1.5 Condições de garantia e de entrega	6
1.6 Lista de documentos em anexo	6
1.7 Avisos	7
1.8 Símbolos e definições	8
2 INFORMAÇÕES GERAIS	9
2.1 Áreas de utilização	10
3 VISÃO GERAL	11
3.1 Cores da barra de LED do aparelho	12
4 APLICAÇÃO eSOLUTIONS CHARGING	13
5 ATIVANDO-SE NO eProWallbox Move	15
5.1 Primeira utilização da aplicação eSolutions Charging: registo e emparelhamento	15
5.2 Modos de funcionamento	16
5.2.1 Configuração Wi-Fi	18
6 INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO	19
6.1 Operações preliminares de carregamento	19
6.2 Primeira carga na configuração padrão de fábrica (Autostart e conectado)	20
6.3 Carregando no modo de autenticação (inicialização automática desativada e conectada)	22
7 CONFIGURAÇÃO DOS ACESSÓRIOS EXTERNOS	24
7.1 PowerMeter (DPM)	24
7.2 MIDcounter	25
8 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	26
9 LIMPEZA	29
10 ELIMINAÇÃO DE PRODUTOS E EMBALAGENS	29

11 ASSISTÊNCIA	30
12 AVISO LEGAL	30

1 INTRODUÇÃO

1.1 Objetivo do manual

O presente manual é um guia para ajudar o utilizador final a operar com segurança e a efetuar as operações necessárias para manter o aparelho em bom estado de funcionamento.

Se o aparelho for utilizado de uma forma não especificada neste manual, a proteção fornecida pelo aparelho pode ser prejudicada.

Este documento foi cuidadosamente verificado pelo fabricante Free2move eSolutions S.p.A., mas não se pode excluir completamente a possibilidade de haver omissões. Se forem detetados quaisquer erros, queira informar a Free2move eSolutions S.p.A. Exceto por obrigações contratuais explícitas, a Free2move eSolutions S.p.A. não poderá em caso algum ser responsabilizada por qualquer perda ou dano resultante da utilização deste manual, ou da utilização incorreta do aparelho.

Este documento foi originalmente escrito em inglês. Em caso de incoerências ou dúvidas, solicite o documento original à Free2move eSolutions S.p.A.

1.2 Identificação do Fabricante

O fabricante do aparelho é:

Free2move eSolutions S.p.A.
Piazzale Lodi, 3
20137 Milão – Itália
www.esolutions.free2move.com

1.3 Estrutura do Manual de instalação

Este manual está dividido em capítulos com base em tópicos diferentes e com toda a informação necessária para utilizar o aparelho adequadamente e em segurança. Cada capítulo é subdividido em parágrafos que examinam os pontos fundamentais, e cada parágrafo pode ter o seu próprio título, juntamente com subtítulos e uma descrição.

1.4 Segurança

Este manual contém instruções de segurança importantes que devem ser seguidas durante a utilização do aparelho.

Para cumprir este objetivo, este manual contém uma série de textos de precaução, com instruções especiais. Estas instruções são destacadas por uma caixa de texto específica e são acompanhadas por um símbolo genérico de perigo (exceto no caso de AVISO e NOTA que não estão associados a situações de perigo específico), e são fornecidas para garantir a segurança do utilizador ao executar as operações descritas, e para evitar quaisquer danos no aparelho e/ou bens:

PERIGO: O não cumprimento das instruções vai resultar numa situação de perigo iminente que, se não for evitada, irá resultar em morte imediata, ferimentos graves ou permanentes.

ATENÇÃO: O não cumprimento das instruções vai resultar numa situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou ferimentos graves.

CUIDADO: O não cumprimento do aviso vai resultar numa situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderá causar danos menores ao aparelho.

AVISO: Fornece instruções relativas ao comportamento necessário para realizar as operações não associadas a possíveis danos físicos.

NOTA: Fornece informação adicional para complementar as instruções fornecidas.

A Free2move eSolutions S.p.A. não pode ser considerada responsável por danos causados a pessoas e/ou bens, ou ao aparelho, se as condições descritas neste documento não tiverem sido cumpridas.



PERIGO

A instalação deve ser efetuada por pessoal qualificado. Não tente instalar o aparelho de forma autônoma. Um sistema de fornecimento de energia elétrica dedicado e de última geração deve ser projetado e instalado, e o sistema deve ser certificado em conformidade com os regulamentos locais e o contrato de fornecimento de energia.

1.5 Condições de garantia e de entrega

Os detalhes da garantia estão descritos nos Termos e Condições de Venda incluídos no pedido de compra deste produto e/ou na embalagem do produto.

A Free2move eSolutions S.p.A. não pode ser considerada responsável pelos sistemas a montante ou a jusante do aparelho fornecido. A Free2move eSolutions S.p.A. não pode ser considerada responsável por defeitos ou avarias decorrentes de: utilização incorreta do aparelho, deterioração devido ao transporte ou a condições ambientais particulares, manutenção incorreta ou insuficiente, adulteração ou reparações inseguras e utilização ou instalação por pessoas não qualificadas.

A Free2move eSolutions S.p.A. não é responsável por qualquer eliminação do equipamento, ou de partes do mesmo, que não esteja em conformidade com os regulamentos e leis em vigor no país de instalação.



AVISO

Qualquer modificação, manipulação ou alteração do hardware ou software que não tenha sido expressamente acordada com o fabricante vai anular imediatamente a garantia.

1.6 Lista de documentos em anexo

Para além do presente manual, a documentação do produto pode ser visualizada e transferida no website da Free2move eSolutions S.p.A.:

www.esolutions.free2move.com/document-library



1.7 Avisos



PERIGO

Choque elétrico e incêndio. A instalação deve ser efetuada em conformidade com os regulamentos em vigor no país de instalação, e em conformidade com todos os regulamentos de segurança para a realização de trabalhos elétricos. Certifique-se de que todas as operações de instalação são efetuadas apenas por pessoal qualificado e formado.

- Antes de utilizar o dispositivo, **certifique-se de que nenhum dos componentes foi danificado.** Os componentes danificados podem levar à eletrocussão, curto-circuitos e incêndio devido ao sobreaquecimento. Não deve ser utilizado um dispositivo com danos ou defeitos.
- Certifique-se de que **eProWallbox Move seja mantido longe de latas de gasolina ou substâncias combustíveis em geral.**
- Antes de guardar ou mover o **eProWallbox Move**, certifique-se de que o dispositivo **não esteja conectado à fonte de alimentação.**
- O **eProWallbox Move** deve ser usado apenas para **aplicativos específicos** para os quais foi projetado.
- Certifique-se de que o **eProWallbox Move** só seja usado em **condições operacionais corretas.**
- O aparelho deve ser ligado a uma **rede elétrica em conformidade com as normas locais e internacionais, e com todos os requisitos técnicos indicados neste manual.**
- As crianças ou outras pessoas não capazes de avaliar os riscos relacionados com a utilização do aparelho podem sofrer **ferimentos graves ou colocar a sua vida em risco.** Essas pessoas não devem operar o aparelho e devem ser supervisionadas quando estiverem perto do mesmo.
- **Os animais de estimação ou outros animais devem ser mantidos afastados** do dispositivo e do material da embalagem.
- **As crianças não devem brincar com o aparelho**, acessórios ou embalagem fornecidos com o mesmo.
- **eProWallbox Move não contém componentes que o usuário pode reparar ou manter de forma autônoma.**



PERIGO

A única parte que pode ser removida do **eProWallbox Move** é a tampa externa removível. O **eProWallbox Move** não deve ser aberto, exceto por pessoal qualificado durante a instalação, desmontagem ou manutenção.

- A eProWallbox Move apenas pode ser utilizada com uma fonte de energia.
- eProWallbox Move deve ser **tratado e descartado em conformidade com a legislação vigente**, separadamente dos resíduos domésticos normais, como resíduos eléctricos e electrónicos (REEE).
- Devem ser tomadas as precauções necessárias para garantir o funcionamento seguro com Dispositivos Médicos Implantáveis Ativos. Para determinar se o processo de carregamento pode afetar negativamente o dispositivo médico, queira contactar o seu fabricante.

1.8 Símbolos e definições



Avisos Gerais



É obrigatória a consulta do manual original e documentação adicional



Proibições e restrições



Embora não sejam feitos de materiais prejudiciais à saúde, os produtos não devem ser descartados junto com o lixo doméstico e devem ser coletados separadamente, pois são feitos de materiais que podem ser reciclados.



Pictograma para perigo de tensão elétrica



Pictograma para o perigo de superfícies quentes.

2 INFORMAÇÕES GERAIS

O eProWallbox Move é uma solução de carregamento por corrente alternada para alimentar veículos elétricos e híbridos plug-in. ins, e é ideal para uso semi-público e residencial. O aparelho está disponível em configurações trifásicas ou monofásicas, e está equipado com uma tomada Tipo 2.

O aparelho carrega veículos elétricos até 22 kW em trifásico, ou até 7,4 kW em monofásico. O aparelho inclui opções de conectividade como a monitorização remota através da **eSolutions Control Platform (CPMS)**. Sua configuração final deve ser concluída usando o aplicativo **PowerUp**. O eProWallbox Move pode ser gerenciado por meio do aplicativo **eSolutions Charging** dedicado, disponível para download no Google Play™ e na Apple Store®.

Este documento descreve como utilizar o aparelho. É fornecida uma descrição das suas características para identificar os componentes-chave e estabelecer os termos técnicos utilizados neste manual.



ATENÇÃO

Não instale a eProWallbox Move ou qualquer um dos seus acessórios de forma autónoma. Contacte profissionais qualificados que efetuem a instalação de acordo com as instruções do fabricante.

Versões do produto:

F2ME.EPROSEYYXXX

2.1 Áreas de utilização

A Free2move eSolutions S.p.A. rejeita qualquer responsabilidade por qualquer dano devido a ações incorretas ou descuidadas.

O aparelho não pode ser utilizado para qualquer outro fim que não seja aquele a que se destina.




O aparelho não deve ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidades mentais ou físicas limitadas, nem mesmo por adultos ou profissionais especializados, se o aparelho for submetido a operações que não estejam em conformidade com este manual e com a documentação que o acompanha.

Este equipamento é um dispositivo de carregamento para veículos elétricos; a seguinte classificação identifica as suas características:

- Alimentação elétrica: permanentemente ligado à rede de alimentação elétrica CA
- Saída: Corrente alternada
- Condições ambientais: utilização no interior/exterior
- Instalação fixa
- Proteção contra choques elétricos: Classe I
- Tipo de carregamento: Modo 3 em conformidade com a norma IEC 61851-1
- Classificação ambiental ECM: Classe B
- Função opcional para ventilação não suportada.

3 VISÃO GERAL

A figura abaixo mostra a eProWallbox Move e as suas partes principais.



3.1 Cores da barra de LED do aparelho

Depois que o eProWallbox Move estiver ligado, a barra de LED piscará em uma sequência de cores. Assim, o status do dispositivo pode ser facilmente monitorado através das cores e do comportamento do LED frontal.

Quando o eProWallbox Move estiver ligado, a barra de LED executará uma sequência de cores vermelha, verde e azul. Se esta condição persistir, entre em contato com o atendimento ao cliente.



AZUL



VERDE



VERMELHO



AMARELO

A PULSAR	Preparando-se para carregar	Carregamento em andamento	Atualização de software
SÓLIDO	Pronta para ligar	Carregamento suspenso, pode ser retomado	eProWallbox Move indisponível/bloqueado
A PISCAR		Pronta para desligar	Erro detetado

AVISO

O comportamento do LED pode mudar com base na versão do software.

4 APLICAÇÃO ESOLUTIONS CHARGING



A **eSolutions Charging** é uma aplicação dedicada para smartphone, disponível no Google Play™ e na Apple Store®. Pode ser utilizado para configurar, monitorizar e instalar a **eProWallbox Move** através de uma ligação à Internet ou Bluetooth.

eSolutions Charging oferece diferentes funcionalidades dependendo se **eProWallbox Move** está conectado à **eSolutions Control Platform (CPMS)**.

Quando o **eProWallbox Move** está conectado ao Wi-Fi, os motoristas de veículos elétricos têm controle total de suas sessões de carregamento em seus smartphones.

Estão disponíveis as seguintes funcionalidades:

- Monitorizar as sessões de carregamento
- Autorizar, iniciar e parar sessões de carregamento
- Visualizar dados históricos da sessão
- Adiar ou programar sessões de carregamento
- Configurar limites de energia do **eProWallbox Move**
- Reiniciar a **eProWallbox Move**
- Registre vários dispositivos **eProWallbox Moves**
- Ativar a função DPM e configurar a potência máxima do **PowerMeter (DPM)**
- Ativar e configurar o **MIDcounter**
- Configurar Wi-Fi
- Alterar os modos de funcionamento
- Contatar o apoio ao cliente

Se o eProWallbox Move não estiver conectado devido à falta de conectividade ou se o sistema operacional independente O modo está ativado, apenas as seguintes funcionalidades estarão disponíveis através de uma conexão Bluetooth:

- Configurar limites de energia do eProWallbox Move
- Reiniciar a eProWallbox Move
- Registre vários dispositivos eProWallbox Moves
- Ativar o DPM e configurar a potência máxima do PowerMeter DPM
- Configurar Wi-Fi
- Alterar os modos de funcionamento
- Contatar o apoio ao cliente

AVISO

As funcionalidades Bluetooth estão disponíveis apenas quando o smartphone é mantido próximo ao eProWallbox Move

AVISO

Certifique-se de ter a versão mais recente do aplicativo eSolutions Charging para ter acesso a todas as funcionalidades.

5 ATIVANDO-SE NO eProWallbox Move

A **eProWallbox Move** não tem botões ON/OFF. Depois de instalado e alimentado pelo disjuntor no painel elétrico, o **eProWallbox Move** está pronto para ser associado ao perfil do usuário e configurado por meio do aplicativo **eSolutions Charging**.

AVISO

Depois de o dispositivo ter sido ligado, a barra de LED não se liga imediatamente. Isto pode demorar até um minuto.

Se o aparelho estiver danificado, siga rigorosamente as instruções abaixo indicadas para situações de perigo, para evitar danos em pessoas ou objetos:

- a utilização de um dispositivo danificado é estritamente proibida
- etiquetar claramente o dispositivo danificado para que outras pessoas não o utilizem
- contactar imediatamente um profissional qualificado para que o dispositivo possa ser reparado ou substituído



PERIGO


Podem ocorrer choques elétricos se o aparelho estiver danificado.

5.1 Primeira utilização da aplicação eSolutions Charging: registo e emparelhamento

Ao executar a aplicação pela primeira vez, é pedido aos utilizadores que forneçam dados pessoais para se registarem e criarem uma conta **eSolutions**. Os dados pessoais e as definições de perfil podem ser alterados na aplicação.

Quando a **eProWallbox Move** estiver ligada, registe-se ou inicie sessão na Aplicação para emparelhar a **eProWallbox Move** com a conta do utilizador. Siga estes passos simples:

- Clique em "**Charge at home**" (Carregar em casa) no menu superior esquerdo
- Clique em "**Pair now**" (Emparelhar agora) ou no botão + para emparelhar com uma nova **eProWallbox**
- Retire a tampa exterior utilizando a ranhura na parte inferior e digitalize o código QR na etiqueta de identificação colocada na tampa:



NOTA

Esse emparelhamento possibilita todos os recursos, como coleta, monitoramento e análise de dados. O aplicativo **eSolutions Charging** permite emparelhar mais de um **eProWallbox Move** com um perfil, permitindo aos usuários gerenciar todos os dispositivos em um único ponto de contato.

5.2 Modos de funcionamento

É possível configurar a **eProWallbox Move** para trabalhar em diferentes Modos de Funcionamento, alterando a autorização de carga e as opções de conectividade. É possível alterar os modos de funcionamento com os comandos Autostart e Standalone na aplicação **eSolutions Charging**.


A autorização de carregamento é possível de duas formas diferentes:

- **Autostart** (predefinição de fábrica): quando o Autostart está ativado, a autorização de carregamento é automática e a sessão de carregamento inicia-se com a simples ligação do cabo de carregamento.

- **Autenticação:** quando o Autostart está desabilitado, a sessão de carregamento deve ser autorizada pelo usuário, com o seguinte método:
 - Autorizar a sessão com o aplicativo **eSolutions Charging** (se o dispositivo estiver conectado via Wi-fi)

A eProWallbox Move tem duas opções de **Conectividade**:

- **Conectividade ativada** (predefinição de fábrica): quando a opção **Standalone** está desativada, o eProWallbox Move é conectado ao **eSolutions Control Platform (CPMS)** para permitir atualizações de software, suporte remoto ao vivo do Atendimento ao Cliente e para desfrutar a funcionalidade máxima do aplicativo **eSolutions Charging**.
- **Conetividade desativada**: quando a opção **Independente** está ativada, eProWallbox Move não está conectado à **eSolutions Control Platform (CPMS)** e o usuário tem acesso a funcionalidades limitadas no **eSolutions Charging**, disponível apenas via Bluetooth.



AVISO

Após alterar o modo de operação, reinicie o aparelho via aplicativo para que as alterações tenham efeito.

5.2.1 Configuração Wi-Fi

É possível ligar a **eProWallbox Move** a uma rede Wi-Fi através da aplicação **eSolutions Charging**, seguindo estes passos:

- Ligue o seu smartphone **à mesma rede Wi-Fi** à qual pretende ligar a **eProWallbox Move**.
- Clique em "**Charge at home**" (Carregar em casa) no menu superior esquerdo.
- Selecione a **eProWallbox Move** que pretende configurar.
- Clique na roda azul no canto superior direito da **eProWallbox Move** selecionada.
- Clique em "**Configure using Bluetooth**" (Configurar utilizando Bluetooth).
- Clique em "**Set Wi-Fi**" (Configurar Wi-Fi) e introduza a palavra-passe Wi-Fi.

AVISO

Durante a configuração Wi-Fi, a aplicação **eSolutions Charging** deteta automaticamente a mesma rede Wi-Fi que o smartphone.
Introduza a palavra-passe correta.

6 INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

6.1 Operações preliminares de carregamento



ATENÇÃO

NÃO retire o conector de carregamento do veículo elétrico durante todo o processo de carregamento. Só retire o conector de carregamento do veículo quando as operações de carregamento tiverem terminado ou tiverem sido interrompidas de acordo com o procedimento adequado. Em qualquer dos casos, não deve ser utilizada força indevida.

Antes de iniciar uma nova sessão de carregamento:

- Certificar-se de que o aparelho e os seus conectores estão perfeitamente intactos, secos e isentos de impurezas.
- Não introduzir os dedos ou objetos na tomada.
- Não tocar no aparelho ou em qualquer das suas extensões com as mãos molhadas ou com os pés descalços.
- Certifique-se de que o aparelho não está, nem esteve, exposto a fontes de calor, substâncias explosivas ou inflamáveis.
- Assegurar-se de que o veículo elétrico é compatível com as características técnicas do aparelho.
- Os adaptadores para veículos não devem ser utilizados para ligar um conector a uma tomada de veículo.
- Os adaptadores entre a tomada e a ficha do veículo só devem ser utilizados se forem especificamente designados e aprovados pelo fabricante do veículo ou pelo fabricante do equipamento de alimentação elétrica do veículo elétrico, em conformidade com os requisitos nacionais. Esses adaptadores devem, no entanto, cumprir os requisitos da norma IEC 61851-1 e outras normas relevantes que regem tanto a ficha como a tomada do adaptador. Os adaptadores devem, em qualquer caso, ser marcados com indicações específicas de utilização permitidas pelo fabricante (por exemplo, IEC 62196).
- Mantenha o cabo de carregamento fora do alcance das crianças.
- Tenha cuidado para não pisar o conector ou o cabo.

**ATENÇÃO**

Não utilize adaptadores ou extensões não especificados pela Free2move eSolutions S.p.A., pois podem danificar o produto e criar riscos para a segurança do utilizador.

**CUIDADO**



O eProWallbox Move só deve ser utilizado de acordo com os parâmetros de funcionamento especificados e a uma temperatura ambiente entre -25 °C e 50 °C.

6.2 Primeira carga na configuração padrão de fábrica (Autostart e conectado)



A eProWallbox Move está configurada com o Modo de Funcionamento Autostart ativado como predefinição o primeiro passo é configurar a conexão Wi-Fi; consulte o Capítulo 5.2.1.

Siga os passos abaixo para iniciar uma sessão de carregamento:

- A barra de LED do dispositivo deve estar azul sólida, o que significa que eProWallbox Move está pronto para carregamento (consulte o Capítulo 5.4 eProWallbox Move cores da barra de LED).
- Insira a ficha do cabo de carregamento na tomada do aparelho até ficar totalmente encaixada.
- Insira a ficha do cabo Tipo 2 na Porta de Carregamento do veículo elétrico.



- O aparelho bloqueia o cabo durante toda a sessão de carregamento.
- A sessão de carregamento é iniciada e a barra LED do aparelho piscará em verde.
- Quando o carregamento estiver concluído ou o processo de carregamento precisar de ser interrompido, existem duas formas possíveis de interromper a sessão de carregamento:
 - De seguida, a partir do veículo (por exemplo, destrancando as portas), desligue o conector do veículo e da eProWallbox Move
 - Se estiver conectado, no aplicativo **eSolutions Charging**, pressione **STOP** e desconecte o conector do veículo e do eProWallbox Move
- **eProWallbox Move** retornará ao seu estado inicial, pronto para uma nova sessão de carregamento.



**CUIDADO**

No final das sessões de carregamento, desligue o cabo de carregamento do aparelho e do veículo e guarde-o num local seguro.

6.3 Carregando no modo de autenticação (inicialização automática desativada e conectada)

Se o modo operacional de autenticação estiver configurado, a sessão de carregamento deverá ser autorizada através do aplicativo **eSolutions Charging**. A autorização por meio do aplicativo está disponível somente quando o **eProWallbox Move** está conectado ao Wi-Fi.

- A barra de LED do dispositivo deve estar azul sólida, o que significa que **eProWallbox Move** está pronto para carregamento (consulte o Capítulo 5.4 **eProWallbox Move** cores da barra de LED).
- Insira a ficha do cabo de carregamento na tomada do aparelho até ficar totalmente encaixada.
- Insira a ficha do cabo Tipo 2 na porta de carregamento do veículo elétrico.
- Se o **eProWallbox Move** estiver conectado ao Wi-Fi, inicie remotamente pelo aplicativo.
- Carregue o veículo.
- Quando o carregamento estiver concluído ou o processo de carregamento precisar de ser interrompido, existem duas formas possíveis de interromper a sessão de carregamento:
 - De seguida, a partir do veículo (por exemplo, destrancando as portas), desligue o conector do veículo e da **eProWallbox Move**
 - No aplicativo **eSolutions Charging**, pressione **STOP** e remova o conector do veículo e do **eProWallbox Move**.
- O produto retorna ao seu estado inicial, pronto para uma nova sessão de carregamento.



CUIDADO

No final das sessões de carregamento, desligue o cabo de carregamento do aparelho e do veículo e guarde-o num local seguro.

AVISO

É possível interromper a sessão de carregamento através do aplicativo eSolutions Charging somente quando o eProWallbox Move estiver conectado, ou seja, quando o modo Standalone estiver desativado (consulte o capítulo 5.2 Modos de operação).

7 CONFIGURAÇÃO DOS ACESSÓRIOS EXTERNOS

Os acessórios externos compatíveis com eProWallbox Move são:

- **PowerMeter (DPM)**: é um contador de energia que permite a Gestão Dinâmica de Energia (DPM), uma função inteligente que permite recarregar o veículo elétrico utilizando apenas a energia disponível em casa, modulando a potência de carregamento e evitando os desagradáveis cortes de energia.
- **MIDcounter**: é um contador de energia certificado que permite monitorizar o consumo da eProWallbox Move durante cada sessão de carregamento.



ATENÇÃO

Não instale nenhum acessório de forma autónoma. Contacte profissionais qualificados que efetuem a instalação de acordo com as instruções do fabricante.

7.1 PowerMeter (DPM)

O **PowerMeter (DPM)** é um contador externo que permite a funcionalidade de Gestão Dinâmica de Energia (DPM) e é configurado durante a fase de instalação. A DPM é uma funcionalidade inteligente que permite recarregar o veículo elétrico utilizando apenas a energia disponível em casa, modulando a potência de carregamento e evitando os desagradáveis cortes de energia. Se estiver a utilizar outros aparelhos durante a sessão de carregamento, o sistema pode modular a potência de carregamento para o veículo, chegando mesmo a suspender temporariamente a sessão de carregamento. Logo que os outros aparelhos domésticos sejam desligados, a sessão é retomada.

Também é possível alterar a potência contratual máxima através da aplicação **eSolutions Charging**, seguindo os passos abaixo:

- Selecione o aparelho conectado ao **PowerMeter**.
- Clique na roda azul no canto superior direito para aceder às Definições.
- Clique em "Home Power" (Potência doméstica).
- Defina o valor da sua potência contratual em kW, tal como indicado no seu contrato de eletricidade, deslocando o cursor. Esse limite não será excedido pelo eProWallbox Move.

7.2 MIDcounter

O **MIDcounter** é um medidor de energia certificado que permite monitorar o consumo da sua **eProWallbox Move** com segurança e confiabilidade durante cada sessão de carregamento. Todos os dados relevantes das sessões de carregamento serão registados automaticamente a partir de um medidor de energia certificado (instalado fora do aparelho) e transferidos para a **eSolutions Control Platform (CPMS)** pela **eProWallbox Move**, se o aparelho estiver conectado.

Depois de instalar o contador certificado adicional, o utilizador verá automaticamente as leituras do contador na secção e poderá descarregar um relatório de consumo certificado, acrescentando também o preço da energia incluído na fatura elétrica.

- Selecione o aparelho conectado ao **MIDcounter**
- Clique na roda azul no canto superior direito para aceder às Definições.
- Clique em **MIDcounter**.
- Indique o seu custo contratual de eletricidade, tal como indicado na fatura de eletricidade
- O histórico de todas as sessões de carregamento certificadas estará disponível na secção dedicada do **MIDcounter**. Será possível descarregar o relatório.

AVISO

Para funcionalidades específicas do **MIDcounter** disponíveis através do aplicativo **eSolutions Charging**, o **eProWallbox Move** deve ser configurado para modos de operação conectados, com **Standalone** desativado.

8 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se ocorrer um erro, a barra de LED do **eProWallbox Move** começará a piscar em vermelho. É possível verificar a descrição do erro na seção dedicada do aplicativo **eSolutions Charging**.

No menu principal, aceda à secção Diagnóstico. Aqui é possível encontrar a lista de erros na **eProWallbox Move** e os seus pormenores.

Se ocorrer um erro com uma sessão de carregamento em curso, esta vai ser interrompida e a tomada vai ser desbloqueada para permitir que desligue a ficha.

A tabela seguinte apresenta uma lista de erros que podem ocorrer e a respetiva resolução de problemas. Se o erro persistir, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente para receber mais informações, fornecendo o número de série da **eProWallbox Move** na etiqueta do produto ou nas aplicações.

Código de erro/Problema	Erro Descrição	Resolução de problemas
100	Falta de alimentação elétrica	Verifique se o disjuntor da eProWallbox Move está ligado.
101	Sobreaquecimento	Desligue o cabo Tipo 2, aguarde que a temperatura desça e o erro vai desaparecer por si só. Para reiniciar a sessão de carregamento, volte a ligar o cabo. Certifique-se de que o local de instalação é compatível com a gama de temperaturas (-25 °C/+50 °C sem exposição direta à luz solar).
102	Erro de comunicação entre o MCU e o MPU.	Reinic peace o eProWallbox Move a partir do disjuntor do quadro elétrico, deixando o eProWallbox Move desligado por pelo menos 60 segundos.
103	Falha de hardware, erro do dispositivo de proteção com ligação à terra. (Erro de GPD)	Reinic peace o eProWallbox Move a partir do disjuntor do quadro elétrico, deixando o eProWallbox Move desligado por pelo menos 60 segundos. Se o erro persistir, entre em contato com seu instalador e siga a solução de problemas de instalação.
104	Falha de hardware, erro de CA do monitor de corrente residual. (Acionamento RCM CA)	Verifique se o problema não está relacionado com cabos ou veículos e tente outra sessão de carregamento (se possível com outro veículo ou outro cabo).
105	Falha de hardware, erro de CC do monitor de corrente residual. (Acionamento RCM CC)	Verifique se o problema não está relacionado com cabos ou veículos e tente outra sessão de carregamento (se possível com outro veículo ou outro cabo).
106	Erro interno do contador	Reinic peace o eProWallbox Move a partir do disjuntor do quadro elétrico, deixando o eProWallbox Move desligado por pelo menos 60 segundos.
107	Erro de comunicação do PowerMeter (DPM)	Reinic peace o eProWallbox Move a partir do disjuntor do quadro elétrico, deixando o eProWallbox Move desligado por pelo menos 60 segundos.
108	Erro de configuração, a posição da chave rotativa (tipo de alimentação) não é consistente com o tipo DPM/ MID	Caso os acessórios (DPM/MID) não estejam instalados, certifique-se de que a funcionalidade esteja desabilitada. Em seguida, reinicie o aparelho.

Código de erro/Problema	Erro Descrição	Resolução de problemas
109	Erro de comunicação RS485 Principal/Secundária	Reinic peace o eProWallbox Move a partir do disjuntor do quadro elétrico, deixando o eProWallbox Move desligado por pelo menos 60 segundos.
110	Erro de comunicação do MIDcounter	Reinic peace o eProWallbox Move a partir do disjuntor do quadro elétrico, deixando o eProWallbox Move desligado por pelo menos 60 segundos. Caso seja necessário carregar o veículo, desative o MIDcounter e entre em contato com o atendimento ao cliente.
300	Inconsistência entre o comando do contador do aparelho e o feedback	Reinic peace o eProWallbox Move a partir do disjuntor do quadro elétrico, deixando o eProWallbox Move desligado por pelo menos 60 segundos.
301	Curto-circuito detetado na linha do Piloto de Controlo.	Se a tomada estiver danificada, evite utilizar a estação de carregamento e contate o serviço de apoio ao cliente. Verifique se o problema não está relacionado com cabos ou veículos e tente outra sessão de carregamento (se possível com outro veículo ou outro cabo).
302	Estado E ou F definido na linha do Piloto de Controlo.	Desligue e volte a ligar o conector do cabo, certificando-se de que está totalmente inserido na tomada da estação de carregamento e na entrada do veículo. Verifique se o problema não está relacionado com cabos ou veículos e tente outra sessão de carregamento (se possível com outro veículo ou outro cabo).
303	Piloto de Controlo desligado.	Desligue e volte a ligar o conector do cabo, certificando-se de que está totalmente inserido na tomada da estação de carregamento e na entrada do veículo. Verifique se os conectores dos cabos estão totalmente inseridos no interior da tomada da estação de carregamento e na entrada do veículo. Verifique se o problema não está relacionado com cabos ou veículos e tente outra sessão de carregamento (se possível com outro veículo ou outro cabo).
304	Piloto de Proximidade desligado.	Desligue e volte a ligar o conector do cabo, certificando-se de que está totalmente inserido na tomada da estação de carregamento e na entrada do veículo. Verifique se os conectores dos cabos estão totalmente inseridos no interior da tomada da estação de carregamento e na entrada do veículo. Verifique se o problema não está relacionado com cabos ou veículos e tente outra sessão de carregamento (se possível com outro veículo ou outro cabo).
305	Detetada quebra no Piloto de Proximidade.	Desligue e volte a ligar o conector do cabo, certificando-se de que está totalmente inserido na tomada da estação de carregamento e na entrada do veículo. Verifique se os conectores dos cabos estão totalmente inseridos no interior da tomada da estação de carregamento e na entrada do veículo. Verifique se o problema não está relacionado com cabos ou veículos e tente outra sessão de carregamento (se possível com outro veículo ou outro cabo).
306	Defeito de dióodo detectado na linha do Piloto de Controlo (sem -12V).	Tente uma nova sessão de carregamento, desligando e reinserindo o cabo tanto da estação de carregamento como da entrada do veículo.
307	Piloto de Controlo desligado.	Desligue e volte a ligar o conector do cabo, certificando-se de que está totalmente inserido na tomada da estação de carregamento e na entrada do veículo. Verifique se os conectores dos cabos estão totalmente inseridos no interior da tomada da estação de carregamento e na entrada do veículo. Verifique se o problema não está relacionado com cabos ou veículos e tente outra sessão de carregamento (se possível com outro veículo ou outro cabo).
308	Inconsistência entre o comando do motor e o feedback, ou o motor está numa condição de erro.	Tente uma nova sessão de carregamento, desligando e reinserindo o cabo tanto da estação de carregamento como da entrada do veículo. Verifique se os conectores dos cabos estão totalmente inseridos no interior da tomada da estação de carregamento e na entrada do veículo.
309	Erro de verificação do motor durante a fase de inicialização do EVSE.	Reinic peace o eProWallbox Move a partir do disjuntor do quadro elétrico, deixando o eProWallbox Move desligado por pelo menos 60 segundos.

Código de erro/Problema	Erro Descrição	Resolução de problemas
310	Erro detetado antes do carregamento (PP não detetado, ou falha do motor, ou CP não detetado).	Desligue e volte a ligar o conector do cabo, certificando-se de que está totalmente inserido na tomada da estação de carregamento e na entrada do veículo. Verifique se os conectores dos cabos estão totalmente inseridos no interior da tomada da estação de carregamento e na entrada do veículo. Verifique se o problema não está relacionado com cabos ou veículos e tente outra sessão de carregamento (se possível com outro veículo ou outro cabo).
311	Erro detetado após o carregamento (falha do motor ou CP não desligado).	Desligue e volte a ligar o conector do cabo, certificando-se de que está totalmente inserido na tomada da estação de carregamento e na entrada do veículo. Verifique se os conectores dos cabos estão totalmente inseridos no interior da tomada da estação de carregamento e na entrada do veículo. Verifique se o problema não está relacionado com cabos ou veículos e tente outra sessão de carregamento (se possível com outro veículo ou outro cabo).
312	Paragem de emergência recebida do MPU.	Reinic peace o eProWallbox Move a partir do disjuntor do quadro elétrico, deixando o eProWallbox Move desligado por pelo menos 60 segundos.
313	Corrente detetada durante o carregamento, com um ciclo de trabalho de 100% na linha do Piloto de Controlo.	Verifique se o problema não está relacionado com o cabo ou com o veículo, tentando carregar com outro cabo e/ou estação de carregamento.
315	Limite superior de corrente na fase L1	Desligue o cabo, se possível baixe a potência da carga do lado do veículo e tente uma nova sessão de carregamento.
316	Limite superior de corrente na fase L2	Desligue o cabo, se possível baixe a potência da carga do lado do veículo e tente uma nova sessão de carregamento.
317	Limite superior de corrente na fase L3	Desligue o cabo, se possível baixe a potência da carga do lado do veículo e tente uma nova sessão de carregamento.
318	Tensão inferior a um limite na fase L1	Reinic peace o eProWallbox Move a partir do disjuntor do quadro elétrico, deixando o eProWallbox Move desligado por pelo menos 60 segundos.
319	Tensão inferior a um limite na fase L2	Reinic peace o eProWallbox Move a partir do disjuntor do quadro elétrico, deixando o eProWallbox Move desligado por pelo menos 60 segundos.
320	Tensão inferior a um limite na fase L3	Reinic peace o eProWallbox Move a partir do disjuntor do quadro elétrico, deixando o eProWallbox Move desligado por pelo menos 60 segundos.
	LED preso no modo Bem-vindo (pisca em vermelho-verde-azul)	Reinic peace o eProWallbox Move a partir do disjuntor do quadro elétrico, deixando o eProWallbox Move desligado por pelo menos 60 segundos.
	A eProWallbox Move não liga	Reinic peace o eProWallbox Move a partir do disjuntor do quadro elétrico, deixando o eProWallbox Move desligado por pelo menos 60 segundos.
	Cabo preso na tomada eProWallbox Move	Desligue o eProWallbox Move do disjuntor no painel elétrico e remova o cabo.
	Carregamento suspenso Com LED verde sólido, a sessão de carregamento é suspensa pelo DPM ou EV. A sessão pode ser retomada.	Verifique se a potência máxima na secção Potência doméstica da aplicação eSolutions Charging é consistente com o valor da potência contratual em kW, conforme indicado no seu contrato de eletricidade. Se o valor estiver correto, aguarde que a sessão de carregamento seja retomada ou desligue algumas cargas elétricas.

9 LIMPEZA

A limpeza do exterior do aparelho é sempre recomendada quando necessária e deve ser efetuada evitando jatos fortes de ar ou água e evitando a utilização de sabões ou detergentes demasiado agressivos e corrosivos para os materiais de que o produto é feito.

Utilize um pano macio e húmido com um detergente suave para o limpar. Quando terminar, limpe quaisquer vestígios de humidade ou líquido com um pano seco e macio.

10 ELIMINAÇÃO DE PRODUTOS E EMBALAGENS



Este aparelho é uma peça de equipamento elétrico e eletrónico; quando o utilizador decide descartá-lo, torna-se um resíduo (Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos - REEE) a ser gerido em conformidade com a Diretiva Europeia 2012/19/UE e a Diretiva Europeia 2018/849/UE. O símbolo no aparelho ou na sua embalagem indica que este não deve ser tratado como lixo doméstico normal; as diretrizes estabelecem os regulamentos-quadro para a devolução e reciclagem de aparelhos usados na UE. Ao ajudar a eliminar corretamente este produto, está a ajudar a proteger o ambiente e a saúde das pessoas à sua volta.



ATENÇÃO

Antes de ser descartado, o eProWallbox Move deve ser desinstalado por profissionais de acordo com as instruções do fabricante. Nunca desinstale o aparelho de forma autónoma.

Descarte as embalagens de forma ecológica. Os materiais utilizados para a embalagem deste produto podem ser reciclados e devem ser descartados em conformidade com a legislação em vigor no país de utilização. As seguintes instruções de eliminação encontram-se na embalagem, consoante o tipo de material.



NOTA

Podem ser obtidas mais informações sobre as atuais instalações de descarte junto das autoridades locais.

11 ASSISTÊNCIA

Se você tiver alguma dúvida sobre o uso do eProWallbox Mover, precisar de mais informações ou solicitar suporte, entre em contato com Free2move eSolutions S.p.A. através da seção relevante do site:
www.esolutions.free2move.com/contact-us

12 AVISO LEGAL

A Free2move eSolutions S.p.A. não se responsabiliza por quaisquer danos causados direta ou indiretamente a pessoas, coisas ou animais devido ao não cumprimento de todas as disposições estabelecidas neste Manual e dos avisos relativos ao uso de eProWallbox Mover.

A Free2move eSolutions S.p.A. reserva-se todos os direitos sobre este documento, o artigo e as ilustrações nele contidas. É proibida a reprodução, total ou parcial, a divulgação a terceiros ou a utilização do seu conteúdo sem o consentimento prévio por escrito da Free2move eSolutions S.p.A.


As informações contidas neste manual podem ser alteradas sem aviso prévio e não representam qualquer obrigação por parte do fabricante. As imagens deste manual são meramente ilustrativas e podem diferir do produto entregue.




Sede social
Free2move eSolutions S.p.A.
Piazzale Lodi, 3
20137 Milão – Itália

www.esolutions.free2move.com

RO



Rev.01 - 2024



ProWallbox Move

Manual de utilizare



Pentru o utilizare sigură și corectă,
urmați aceste instrucțiuni.
Păstrați-le pentru referințe viitoare



Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID: 1111257649



CUPRINS

1 INTRODUCERE	4
1.1 Scopul manualului	4
1.2 Identificarea producătorului	4
1.3 Structura manualului de instalare	4
1.4 Siguranța	5
1.5 Condiții de garanție și de livrare	6
1.6 Lista documentelor din anexă	6
1.7 Avertismente	7
1.8 Simboluri și definiții	8
2 INFORMAȚII GENERALE	9
2.1 Domenii de utilizare	10
3 VEDERE DE ANSAMBLU	11
3.1 Culorile barei de LED-uri a aparatului	12
4 APLICAȚIA ESOLUTIONS CHARGING	13
5 PORNIREA eProWallbox Move	15
5.1 Prima utilizarea a aplicației eSolutions Charging: înregistrarea și împerecherea	15
5.2 Moduri de funcționare	16
5.2.1 Setarea Wi-Fi	18
6 INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE	19
6.1 Operațiuni preliminare de încărcare	19
6.2 Prima încărcare în setarea implicită din fabrică (Pornire automată și conectată)	20
6.3 Încărcarea în modul de autentificare (Autostart dezactivat și conectat)	22
7 CONFIGURAȚIA ACCESORIILOR EXTERNE	24
7.1 PowerMeter (DPM)	24
7.2 MIDcounter	25
8 REZOLVAREA PROBLEMELOR	26
9 CURĂȚAREA	29
10 ELIMINAREA PRODUSULUI ȘI A AMBALAJULUI	29

11 ASISTENȚĂ	30
12 EXONERAREA DE RĂSPUNDERE	30

1 INTRODUCERE

1.1 Scopul manualului

Acest manual de utilizare este un ghid pentru a ajuta utilizatorii finali să utilizeze în siguranță și să efectueze operațiunile necesare pentru a menține aparatul în stare bună de funcționare.

Dacă aparatul este utilizat într-un mod care nu este prevăzut în acest manual, protecția oferită de acesta poate fi afectată.

Acest document a fost verificat cu atenție de către producătorul Free2move eSolutions S.p.A., dar nu pot fi excluse complet inadvertențele. Dacă observați erori, vă rugăm să informați Free2move eSolutions S.p.A. Cu excepția obligațiilor contractuale explicite, în niciun caz Free2move eSolutions S.p.A. nu poate fi trasă la răspundere pentru pierderi sau daune rezultate din utilizarea acestui manual sau din utilizarea incorectă a echipamentului.

Acest document a fost redactat inițial în limba engleză. În cazul în care observați neconcordanțe sau aveți îndoieri, vă rugăm să solicitați documentul original la Free2move eSolutions S.p.A..

1.2 Identificarea producătorului

Producătorul aparatului este:

Free2move eSolutions S.p.A.
Piazzale Lodi, 3
20137 Milano – Italia
www.esolutions.free2move.com

1.3 Structura manualului de instalare

Acest manual este împărțit în captoare bazate pe diferite subiecte și conține toate informațiile necesare pentru a utiliza aparatul într-un mod corect și sigur.

Fiecare capitol este subdivizat în paragrafe care examinează punctele fundamentale, iar fiecare paragraf poate avea un titlu propriu, împreună cu subtitluri și o descriere.

1.4 Siguranța

Acest manual conține instrucțiuni de siguranță importante care trebuie respectate în timpul utilizării aparatului.

Pentru a atinge acest obiectiv, acest manual conține o serie de texte de precauție, care conțin instrucțiuni speciale. Aceste instrucțiuni sunt evidențiate printr-o casetă de text specifică și sunt însotite de un simbol de pericol general (excepție fac OBSERVAȚIILE și NOTELE, care nu sunt asociate cu situații de pericol specifice) și sunt furnizate pentru a asigura siguranța utilizatorului în timpul efectuării operațiunilor descrise și pentru a evita orice deteriorare a aparatului și/sau a bunurilor:

PERICOL: Nerespectarea instrucțiunilor va duce la o situație periculoasă iminentă care, dacă nu este evitată, va duce la moarte instantanee sau la vătămări grave sau permanente.

AVERTISMENT: Nerespectarea instrucțiunilor va avea ca rezultat o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea duce la deces sau vătămări grave.

ATENȚIE: Nerespectarea avertismentului va avea ca rezultat o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea cauza daune minore aparatului.

OBSERVAȚIE: Oferă instrucțiuni referitoare la conduita necesară pentru efectuarea operațiunilor care nu sunt asociate cu posibile leziuni fizice.

NOTĂ: Oferă informații suplimentare pentru a completa instrucțiunile furnizate.

Free2move eSolutions S.p.A. nu poate fi trasă la răspundere pentru daunele provocate persoanelor și/sau bunurilor sau aparatului, dacă nu au fost respectate condițiile descrise în acest document.



PERICOL

Instalarea trebuie să fie efectuată de personal calificat. Nu încercați să instalați aparatul în mod autonom. Trebuie proiectat și instalat un sistem de alimentare cu energie electrică dedicat, de ultimă generație, iar sistemul trebuie să fie certificat în conformitate cu reglementările locale și cu contractul de furnizare a energiei.

1.5 Condiții de garanție și de livrare

Detaliile de garanție sunt descrise în Clauzele și condițiile de vânzare incluse în comanda de cumpărare a acestui produs și/sau în ambalajul produsului.

Free2move eSolutions S.p.A. nu poate fi considerată responsabilă pentru sistemele din amonte sau din aval de aparatul furnizat. Free2move eSolutions S.p.A. nu poate fi trăsă la răspundere pentru defecte sau disfuncționalități care derivă din: utilizarea necorespunzătoare a aparatului, deteriorarea datorată transportului sau unor condiții speciale de mediu, întreținerea incorectă sau insuficientă, manipularea sau reparațiile nesigure, precum și utilizarea sau instalarea de către persoane necalificate.

Societatea Free2move eSolutions S.p.A. nu este responsabilă pentru eliminarea echipamentului sau a unor părți ale acestuia, dacă nu sunt respectate reglementările și legile în vigoare în țara de instalare.



OBSEVAȚIE

Orice modificare, manipulare sau alterare a unității hardware sau software fără acordul expres al producătorului va anula imediat garanția.

1.6 Lista documentelor din anexă

În afară de acest manual, documentele specifice produsului pot fi vizualizate și descărcate de pe site-ul web al Free2move eSolutions S.p.A.:

www.esolutions.free2move.com/document-library



1.7 Avertismente



PERICOL

Şocuri electrice şi incendii. Instalarea trebuie efectuată în conformitate cu reglementările în vigoare în țara de instalare şi cu respectarea tuturor normelor de siguranţă pentru efectuarea lucrărilor electrice. Trebuie să vă asigurați că toate operaţiunile de instalare sunt efectuate numai de către personal calificat şi instruit.

- Înainte de a utiliza aparatul, **asigurați-vă că niciuna dintre componente sale nu au fost deteriorate**. Componentele deteriorate pot duce la electrocutare, scurtcircuite şi incendii din cauza supraîncălzirii. Un dispozitiv deteriorat sau cu defecte nu trebuie să fie utilizat.
- Asigurați-vă că **eProWallbox Move este ținut la distanță de canistre de benzină sau de substanțe combustibile în general**.
- Înainte de a pune la loc sau de a muta aparatul eProWallbox Move, asigurați-vă că **nu este conectat la sursa de alimentare**.
- eProWallbox Move trebuie să fie utilizat numai pentru **aplicaţiile specifice** pentru care a fost proiectat.
- Asigurați-vă că **eProWallbox Move este utilizat numai în condiţii de funcţionare corecte**.
- Aparatul trebuie să fie conectat la o **reţea electrică în conformitate cu standardele locale şi internaţionale şi cu toate cerinţele tehnice indicate în acest manual**.
- Copiii sau alte persoane care nu sunt în măsură să evaluateze riscurile legate de instalarea aparatului ar putea suferi **răni grave sau şi-ar putea pune viaţa în pericol**. Aceste persoane nu trebuie să utilizeze aparatul și trebuie supravegheata atunci când se află în apropierea acestuia.
- **Animalele de companie sau alte animale trebuie să rămână departe** de dispozitiv și de materialul de ambalare.
- **Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul**, cu accesorile sau cu ambalajele furnizate împreună cu acesta.
- **eProWallbox Move nu conține componente pe care utilizatorul le poate repara sau întreține în mod autonom**.



PERICOL

Singura parte care poate fi scoasă din eProWallbox Move este capacul extern detașabil. eProWallbox nu trebuie să fie deschis apoi decât de către personalul calificat în timpul instalării, dezmembrării sau întreținerii.

- eProWallbox Move poate fi utilizat numai cu o sursă de energie.
- eProWallbox Move trebuie **tratat și eliminat în conformitate cu legislația în vigoare**, separat de deșeurile menajere normale, ca deșeu electric și electronic (DEEE).
- Trebuie luate măsurile de precauție necesare pentru a asigura funcționarea în condiții de siguranță a dispozitivelor medicale implantabile active. Pentru a stabili dacă procesul de încărcare ar putea afecta negativ dispozitivul medical, vă rugăm să contactați producătorul acestuia.

1.8 Simboluri și definiții



Avertisment general



Este obligatoriu să consultați manualul original și documentația suplimentară



Interdicții sau restricții



Deși nu sunt fabricate din materiale nocive pentru sănătate, produsele nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere, ci trebuie colectate separat, deoarece sunt fabricate din materiale care pot fi reciclate.



Pictogramă pentru pericolul de tensiune electrică



Pictogramă pentru pericolul de suprafețe fierbinți.

2 INFORMAȚII GENERALE

eProWallbox Move este o soluție de încărcare cu Curent Alternativ pentru alimentarea vehiculelor electrice și a vehiculelor hibride plug-in și este ideală pentru uz semi-public și rezidențial. Aparatul este disponibil în configurații trifazate sau monofazate și este echipat cu o priză de tip 2.

Aparatul încarcă vehicule electrice de până la 22 kW în regim trifazat sau de până la 7,4 kW în regim monofazat. Aparatul include opțiuni de conectivitate, cum ar fi monitorizarea de la distanță prin intermediul **eSolutions Control Platform (CPMS)**. Configurarea sa finală trebuie să fie finalizată cu ajutorul aplicației **PowerUp**. **eProWallbox Move** poate fi gestionat prin intermediul aplicației dedicate **eSolutions Charging**, disponibilă pentru descărcare pe Google Play™ și pe Apple Store®.

Acest document descrie modul de utilizare a aparatului. O descriere a caracteristicilor sale este furnizată pentru a indica componentele sale cheie și pentru a stabili termenii tehnici utilizați în acest manual.



AVERTISMENT

Nu instalați eProWallbox Move sau oricare dintre accesoriiile sale în mod autonom. Contactați personal calificat, care va efectua instalarea în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Versiuni de produse:

F2ME.EPROSEYYXXX

2.1 Domenii de utilizare

Free2move eSolutions S.p.A. nu își asumă răspunderea pentru niciun fel de daune datorate unei acțiuni incorecte sau neglijente.



Aparatul nu poate fi utilizat în alt scop decât cel pentru care este destinat.


Echipamentul nu trebuie utilizat de copii sau de persoane cu abilități mintale sau fizice limitate, nici chiar de adulți sau de profesioniști experți, dacă aparatul este supus unor operațiuni care nu sunt conforme cu acest manual și cu documentația care îl însoțește.

Acest echipament este un dispozitiv de încărcare pentru vehiculele electrice; următoarea clasificare identifică caracteristicile sale:

- Alimentare electrică: conectat permanent la rețeaua de alimentare cu energie electrică de curent alternativ
- Ieșire: Curent alternativ
- Condiții de mediu: utilizare în interior / exterior
- Instalare fixă
- Protecție împotriva şocurilor electrice: Clasa I
- Tipul de încărcare: Modul 3 în conformitate cu standardul IEC 61851-1
- EMC Clasificare de mediu: Clasa B
- Funcția opțională pentru ventilație nu este acceptată.

3 VEDERE DE ANSAMBLU

Figura de mai jos ilustrează eProWallbox Move și părțile sale principale.



3.1 Culoarea barei de LED-uri a aparatului

După ce **eProWallbox Move** este pornit, bara LED clipește într-o secvență de culori. Apoi, starea dispozitivului poate fi monitorizată cu ușurință prin intermediul culorilor și comportamentului LED-ului frontal.

Când **eProWallbox Move** este pornit, bara LED clipește într-o secvență de culori în roșu, verde și albastru. Dacă această condiție nu se rezolvă, contactați serviciul clienti.



ALBASTRU



VERDE



ROŞU



GALBEN

PULSARE	Pregătirea pentru încărcare	Încărcare în curs	Actualizare software
FIX	Gata de conectare	Încărcarea suspendată, poate fi reluată	eProWallbox Move indisponibil/blocat
CLIPIRE		gata de deconectare	Eroare detectată

OBSERVAȚIE

Comportamentul LED-ului se poate schimba în funcție de versiunea de software.

4 APLICAȚIA ESOLUTIONS CHARGING



eSolutions Charging este o aplicație dedicată pentru smartphone, disponibile pe Google Play™ și Apple Store®. Aceasta poate fi utilizat pentru a configura, monitoriza și seta **eProWallbox Move** prin intermediul unei conexiuni la internet sau prin Bluetooth.

eSolutions Charging oferă funcționalități diferite în funcție de conectarea sau neconectarea casetei **eProWallbox Move** la **eSolutions Control Platform (CPMS)**.

Când caseta **eProWallbox Move** este conectată la Wi-Fi, șoferii de vehicule electrice au control total asupra sesiunilor de încărcare de pe smartphone-ul lor.

Sunt disponibile următoarele caracteristici:

- Monitorizarea sesiunilor de încărcare
- Autorizarea, începerea și oprirea sesiunilor de încărcare
- Vizualizarea datelor istorice ale sesiunii
- Amânarea sau programarea sesiunilor de încărcare
- Configurarea limitelor de putere ale **eProWallbox Move**
- Repornirea **eProWallbox Move**
- Înregistrarea unor aparate **eProWallbox Move** multiple
- Activarea funcției DPM și setarea **PowerMeter (DPM)** la putere maximă
- Activarea și setarea **MIDcounter**
- Setarea Wi-Fi
- Schimbarea modurilor de funcționare
- Contactarea serviciului de asistență pentru clienți

Dacă **eProWallbox Move** nu este conectat din cauza lipsei de conectivitate sau dacă este activat modul de funcționare autonomă, doar următoarele funcționalități vor fi disponibile prin intermediul unei conexiuni Bluetooth:

- Configurarea limitelor de putere ale **eProWallbox Move**
- Repornirea **eProWallbox Move**
- Înregistrarea unor aparate **eProWallbox Move** multiple
- Activarea DPM și setarea puterii maxime a **DPM PowerMeter**
- Setarea Wi-Fi
- Schimbarea modurilor de funcționare
- Contactarea serviciului de asistență pentru clienți

OBSERVAȚIE

Funcționalitățile Bluetooth sunt disponibile numai atunci când smartphone-ul este ținut în apropierea aparatului eProWallbox Move

OBSERVAȚIE

Asigurați-vă că aveți cea mai recentă versiune a aplicației eSolutions Charging pentru a avea acces la toate funcționalitățile.

5 PORNIREA eProWallbox Move

eProWallbox Move nu are butoane ON/OFF (pornire/oprire). Odată instalată și alimentată de la întrerupătorul automat din panoul electric, caseta eProWallbox Move este gata să fie asociată cu profilul utilizatorului și configurată prin intermediul aplicației eSolutions Charging.

OBSERVAȚIE

Odată ce dispozitivul a fost alimentat, bara de LED-uri nu se va aprinde imediat. Aceasta poate lua până la un minut.

În cazul în care dispozitivul este deteriorat, urmați cu exactitate instrucțiunile de mai jos privind situațiile periculoase pentru a evita vătămarea persoanelor sau deteriorarea obiectelor:

- utilizarea unui dispozitiv deteriorat este strict interzisă
- etichetați clar dispozitivul deteriorat pentru ca alte persoane să nu-l folosească
- apelați imediat la un profesionist calificat pentru ca dispozitivul să poată fi reparat sau înlocuit



PERICOL


În cazul în care dispozitivul este deteriorat, se pot produce surse electrice.

5.1 Prima utilizarea a aplicației eSolutions Charging: Înregistrarea și împerecherea

La prima utilizare a aplicației, utilizatorii sunt rugați să furnizeze detalii personale pentru a se înregistra și a crea un cont eSolutions. Datele personale și setările de profil pot fi modificate în aplicație.

Când eProWallbox Move este pornit, înregistrați-vă sau conectați-vă în aplicație pentru a împerechea eProWallbox Move cu contul utilizatorului. Urmați acești pași simpli:

- Faceți clic pe „Charge at home” (Încărcare la domiciliu) din meniul din stânga sus
- Faceți clic pe „Pair now” (Împerecheați acum) sau pe butonul + pentru a efectua împerecherea cu o nouă casetă eProWallbox Move
- Îndepărtați capacul extern cu ajutorul canelurii de pe partea inferioară și scanări codul QR de pe eticheta de identificare de pe capac:



NOTĂ

Această asociere activează toate funcțiile, cum ar fi colectarea, monitorizarea și analiza datelor. Aplicația **eSolutions Charging** vă permite să împerecheați mai mult de un **eProWallbox Move** cu un profil, permitând utilizatorilor să gestioneze toate aparatelor dintr-un singur punct de contact.

5.2 Moduri de funcționare

Este posibil ca **eProWallbox Move** să fie configurat pentru a funcționa în diferite moduri de funcționare, modificând autorizația de încărcare și opțiunile de conectivitate. Este posibilă schimbarea modurilor de funcționare cu ajutorul comutatoarelor Autostart și Standalone din aplicația **eSolutions Charging**.

Autorizarea încărcării este posibilă în două moduri diferite:


- **Autostart** (setare implicită din fabrică): atunci când funcția Autostart este activată, autorizația de încărcare este automată, iar sesiunea de încărcare începe prin simpla conectare a cablului de încărcare.

- **Authentication:** atunci când funcția Autostart este dezactivată, sesiunea de încărcare trebuie să fie autorizată de către utilizator prin metoda următoare:

- Autorizarea sesiunii cu aplicația **eSolutions Charging** (dacă aparatul este conectat prin Wi-Fi)

eProWallbox Move are două opțiuni de **căutare**:

- **Căutare activată** (setare implicită din fabrică): atunci când opțiunea **Standalone** este dezactivată, caseta **eProWallbox Move** este conectată la **eSolutions Control Platform (CPMS)** pentru a permite actualizări de software, asistență pentru clienți de la distanță și în direct, precum și utilizarea tuturor funcționalităților aplicației **eSolutions Charging**.
- **Căutare dezactivată**: atunci când opțiunea **Standalone** este activată, **eProWallbox Move** nu este conectat la **eSolutions Control Platform (CPMS)**, iar utilizatorul are acces la funcționalități limitate în **eSolutions Charging**, disponibile numai prin Bluetooth.



OBSERVAȚIE

După modificarea modului de funcționare, reporniți aparatul prin intermediul aplicației pentru ca modificările să fie aplicate.

5.2.1 Setarea Wi-Fi

eProWallbox Move poate fi conectat la o rețea Wi-Fi prin intermediul aplicației eSolutions Charging, urmând acești pași:

- Conectați smartphone-ul **la aceeași rețea Wi-Fi** la care doriți să conectați caseta eProWallbox Move.
- Faceți clic pe „**Charge at home**” (Încărcare la domiciliu) în meniul din stânga sus.
- Selectați caseta eProWallbox Move pe care doriți să o configurați.
- Faceți clic pe rotița albastră din colțul din dreapta sus al ecranului casetei eProwallbox Move selectate.
- Faceți clic pe „**Configure using Bluetooth**” (Configurare prin Bluetooth).
- Faceți clic pe „**Set Wi-Fi**” (Setare Wi-Fi) și introduceți parola Wi-Fi.

OBSERVAȚIE

În timpul configurării Wi-Fi, eSolutions Charging detectează automat aceeași rețea Wi-Fi la ca smartphone-ul. Vă rugăm să introduceți parola corectă.

6 INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

6.1 Operațiuni preliminare de Încărcare



AVERTISMENT

NU scoateți conectorul de încărcare din vehiculul electric pe durata întregului proces de încărcare. Scoateți conectorul de încărcare din vehicul numai atunci când operațiunile de încărcare s-au încheiat sau au fost opriate în conformitate cu procedura corespunzătoare. În ambele cazuri, nu trebuie să se folosească o forță nejustificată.

Înainte de a începe o nouă sesiune de încărcare:

- Asigurați-vă că aparatul și conectorii săi sunt perfect intacți, uscați și fără impurități.
- Nu vă introduceți degetele sau obiecte în priză.
- Nu atingeți aparatul sau vreuna dintre extensiile sale cu mâinile ude sau cu picioarele goale.
- Asigurați-vă că aparatul nu este și nu a fost expus la surse de căldură, substanțe explozive sau inflamabile.
- Asigurați-vă că vehiculul electric este compatibil cu caracteristicile tehnice ale aparatului.
- Nu trebuie să se utilizeze adaptoare pentru vehicule pentru a atașa un conector la o priză de vehicul.
- Adaptoarele dintre priza și fișele vehiculului trebuie utilizate numai dacă sunt desemnate și aprobată în mod specific de către producătorul vehiculului sau de către producătorul echipamentului de alimentare cu energie electrică al vehiculului electric, în conformitate cu cerințele naționale. Cu toate acestea, astfel de adaptoare trebuie să respecte cerințele standardului IEC 61851-1 și alte standarde relevante care reglementează atât fișa, cât și mufa adaptorului. În orice caz, adaptoarele trebuie să fie marcate cu indicații specifice de utilizare permise de producător (de ex., IEC 62196).
- Țineți cablul de încărcare departe de copii.
- Aveți grijă să nu călcați pe conector sau pe cablu.

**AVERTISMENT**

Nu utilizați adaptoare sau extensii care nu sunt specificate de Free2move eSolutions S.p.A., deoarece acestea pot deteriora produsul și pot crea pericole de siguranță pentru utilizator.

**ATENȚIE**



eProWallbox Move trebuie utilizat numai în conformitate cu parametrii de funcționare specificați și la o temperatură ambientă cuprinsă între -25 °C și 50 °C.

6.2 Prima încărcare în setarea implicită din fabrică (Pornire automată și conectată)



Caseta de perete eProWallbox Move este configurată cu modul de funcționare Autostart activat ca setare implicită; primul pas este să configurați conexiunea Wi-Fi; a se vedea Capitolul 5.2.1.

Urmați pașii de mai jos pentru a începe o sesiune de încărcare:

- Bara de LED-uri a aparatului trebuie să lumineze albastru fix, ceea ce înseamnă că dispozitivul eProWallbox Move este pregătit pentru încărcare (a se vedea Capitolul 5.4 eProWallbox Move Culorile barei de LED-uri).
- Introduceți fișa cablului de încărcare în priza de pe dispozitiv până când aceasta este perfect cuplată.
- Introduceți fișa cablului de tip 2 în portul de încărcare al vehiculului electric.



- Aparatul va bloca cablul pe durata întregii sesiuni de încărcare.
- Sesiunea de încărcare începe, iar bara LED a aparatului va pulsa în verde.
- Când încărcarea este completă sau când procesul de încărcare trebuie opri, există două modalități posibile de a opri sesiunea de încărcare:
 - Din vehicul (de ex., deblocând ușile), după care deconectați conectorul de la vehicul și de la **eProWallbox Move**
 - În cazul în care este conectat, în aplicația **eSolutions Charging**, apăsați **STOP**, apoi deconectați conectorul de la vehicul și de la **eProWallbox Move**
- **eProWallbox Move** va reveni la starea sa inițială, gata pentru o nouă sesiune de încărcare.





ATENȚIE

La sfârșitul sesiunilor de încărcare, deconectați cablul de încărcare atât de la aparat, cât și de la vehicul și depozitați-l într-un loc sigur.

6.3 Încărcarea în modul de autentificare (Autostart dezactivat și conectat)

În cazul în care este configurat modul de operare cu autentificare, Authentication, sesiunea de încărcare trebuie autorizată prin intermediul aplicației **eSolutions Charging**. Autorizarea prin intermediul aplicației este disponibilă numai atunci când **eProWallbox Move** este conectat la Wi-Fi.

- Bara de LED-uri a aparatului trebuie să lumineze albastru fix, ceea ce înseamnă că dispozitivul **eProWallbox Move** este pregătit pentru încărcare (a se vedea Capitolul 5.4 **eProWallbox Move** Culorile barei de LED-uri).
- Introduceți fișa cablului de încărcare în priza de pe dispozitiv până când aceasta este perfect cuplată.
- Introduceți fișa cablului de Tip 2 în portul de încărcare al vehiculului electric.
- Dacă **eProWallbox Move** este conectat la Wi-Fi, porniți-l de la distanță prin intermediul aplicației.
- Încărcați vehiculul.
- Când încărcarea este completă sau când procesul de încărcare trebuie oprit, există două modalități posibile de a opri sesiunea de încărcare:
 - Din vehicul (de ex., deblocând ușile), după care deconectați conectorul de la vehicul și de la **eProWallbox Move**
 - În aplicația **eSolutions Charging**, apăsați **STOP**, apoi deconectați conectorul de la vehicul și de la **eProWallbox Move**.
- Produsul revine la starea sa inițială, gata pentru o nouă sesiune de încărcare.



ATENȚIE

La sfârșitul sesiunilor de încărcare, deconectați cablul de încărcare atât de la aparat, cât și de la vehicul și depozitați-l într-un loc sigur.

OBSERVAȚIE

Este posibilă oprirea sesiunii de încărcare prin intermediul aplicației eSolutions Charging numai atunci când eProWallbox Move este conectat, deci atunci când modul Standalone este dezactivat (consultați capitolul 5.2 Moduri de funcționare).

7 CONFIGURAȚIA ACCESORIILOR EXTERNE

Accesoriile externe compatibile cu eProWallbox Move sunt:

- **PowerMeter (DPM)**: este un contor de energie care permite gestionarea dinamică a energiei (Dynamic Power Management - DPM), o funcție inteligentă care vă permite să reîncărcați autovehiculul electric utilizând doar energia disponibilă în casă, modulând puterea de încărcare și evitând astfel neplăcutele pene de curent.
- **MIDcounter**: este un contor de energie certificat care vă permite să monitorizați consumul casetei de perete eProWallbox Move în timpul fiecărei sesiuni de încărcare.



AVERTISMENT

Nu instalați niciun accesoriu în mod autonom. Contactați personal calificat, care va efectua instalarea în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

7.1 PowerMeter (DPM)

PowerMeter (DPM) este un contor extern care activează funcționalitatea Dynamic Power Management (DPM); acesta se configerează în timpul fazei de instalare. DPM este o funcționalitate inteligentă care vă permite să reîncărcați autovehiculul electric utilizând doar energia disponibilă în casă, modulând puterea de încărcare și evitând astfel neplăcutele pene de curent. Dacă folosiți alte aparete în timpul sesiunii de încărcare, sistemul poate modula puterea de încărcare către mașină, chiar suspendând temporar sesiunea de încărcare. De îndată ce celelalte aparete electrocasnice sunt opriți, sesiunea va fi reluată.

De asemenea, este posibilă modificarea puterii contractuale maxime prin intermediul aplicației **eSolutions Charging**, urmând pașii de mai jos:

- Selectați aparatul conectat la **PowerMeter**.
- Faceți clic pe roțița albastră din colțul din dreapta sus pentru a accesa **Settings (Setări)**.
- Faceți clic pe „Home Power”.
- Setați valoarea Puterii Contractuale în kW, aşa cum este indicată în contractul de furnizare a energiei electrice, prin deplasarea cursorului. Această limită nu va fi depășită de eProWallbox Move.

7.2 MIDcounter

MIDcounter este un contor de energie certificat care vă permite să monitorizați consumul de energie al **eProWallbox Move** în mod sigur și fiabil în timpul fiecărei sesiuni de încărcare. Toate datele relevante din sesiunile de încărcare vor fi înregistrate automat de un contor de energie certificat (instalat în afara aparatului) și transferate către **eSolutions Control Platform (CPMS)** prin **eProWallbox Move**, dacă aparatul este conectat.

După instalarea contorului suplimentar certificat, utilizatorul va vedea automat citirile contorului în secțiune și poate descărca un raport de consum certificat, adăugând și prețul energiei inclus în factura de energie electrică.

- Selectați aparatul conectat la **MIDcounter**
- Faceți clic pe roțița albastră din colțul din dreapta sus pentru a accesa Settings (Setări).
- Faceți clic pe **MIDcounter**.
- Introduceți costul contractual al energiei electrice, aşa cum este indicat în factura de energie electrică
- Istoricul tuturor sesiunilor de încărcare certificate va fi disponibil în secțiunea dedicată **MIDcounter**. Raportul va putea fi descărcat de pe site.

OBSERVAȚIE

Pentru funcționalitățile specifice **MIDcounter** disponibile prin intermediul aplicației de încărcare **eSolutions Charging**, **eProWallbox Move** trebuie să fie setat în modurile de funcționare conectate, cu **Standalone dezactivat**.

8 REZOLVAREA PROBLEMELOR

În cazul în care apare o eroare, bara LED a **eProWallbox Move** va începe să clipească în roșu. Este posibil să verificați descrierea erorii în secțiunea dedicată din aplicația **eSolutions Charging**.

În meniul principal, accesați secțiunea „Diagnostics” (Diagnosticare). Aici este posibil să găsiți lista erorilor din **eProWallbox Move** și detaliile evenimentului.

Dacă apare o eroare în timpul unei sesiuni de încărcare în curs, aceasta va fi întreruptă și priza va fi deblocată pentru a vă permite să deconectați fișa.

Tabelul următor oferă o listă a erorilor care pot apărea și soluționarea problemelor aferente. Dacă eroarea persistă, vă rugăm să contactați Serviciul Clienți pentru a primi informații suplimentare care să furnizeze **eProWallbox Move** numărul de serie de pe eticheta produsului sau din aplicații.

Cod de eroare / problemă	Eroare Descriere	Rezolvarea problemelor
100	Lipsa alimentării cu energie electrică	Verificați dacă întrerupătorul automat al eProWallbox Move este pe „ON” (pornit).
101	Supraîncălzire	Deconectați cablul de tip 2, așteptați ca temperatura să scadă, apoi eroarea se va șterge de la sine. Pentru a reporni sesiunea de încărcare, conectați din nou cablul. Asigurați-vă că locul de instalare este compatibil cu intervalul de temperatură (-25°C/+50°C, fără expunere directă la lumina soarelui).
102	Eroare de comunicație între MCU și MPU.	Reporniți aparatul eProWallbox Move de la întrerupătorul automat din panoul electric, lăsând aparatul oprit timp de cel puțin 60 de secunde.
103	Defecțiune hardware, eroare a dispozitivului de protecție la sol. (eroare GPD)	Reporniți aparatul eProWallbox Move de la întrerupătorul automat din panoul electric, lăsând aparatul oprit timp de cel puțin 60 de secunde. Dacă eroarea persistă, contactați instalatorul și urmați procedura de rezolvare a problemelor legate de instalare.
104	Defecțiune hardware, eroare de curent alternativ la monitorul de curent rezidual. (declanșare RCM c.a.)	Asigurați-vă că problema nu este legată nici de cablu, nici de vehicul și încercați o altă sesiune de încărcare (dacă este posibil cu un alt vehicul sau cu un alt cablu).
105	Defecțiune hardware, eroare de curent continuu la monitorul de curent rezidual. (declanșare RCM c.c.)	Asigurați-vă că problema nu este legată nici de cablu, nici de vehicul și încercați o altă sesiune de încărcare (dacă este posibil cu un alt vehicul sau cu un alt cablu).
106	Eroare internă a contorului	Reporniți aparatul eProWallbox Move de la întrerupătorul automat din panoul electric, lăsând aparatul oprit timp de cel puțin 60 de secunde.
107	Eroare de comunicație PowerMeter (DPM)	Reporniți aparatul eProWallbox Move de la întrerupătorul automat din panoul electric, lăsând aparatul oprit timp de cel puțin 60 de secunde.
108	Eroare de configurație, Poziția comutatorului rotativ (tip de alimentare) nu este consecventă cu tipul DPM/ MID	Dacă accesoriiile (DPM/MID) nu sunt instalate, asigurați-vă că funcționalitatea este dezactivată. Apoi reporniți aparatul.

Cod de eroare / problemă	Eroare Descriere	Rezolvarea problemelor
109	Eroare de comunicație master/slave RS485	Reporniți aparatul eProWallbox Move de la întrerupătorul automat din panoul electric, lăsând aparatul oprit timp de cel puțin 60 de secunde.
110	Eroare de comunicație MIDcounter	Reporniți aparatul eProWallbox Move de la întrerupătorul automat din panoul electric, lăsând aparatul oprit timp de cel puțin 60 de secunde. Dacă este necesar să încărcați vehiculul, dezactivați MIDcounter și contactați serviciul clienti.
300	Neconcordanță între comanda contactorului de la aparat și feedback-ul acestuia	Reporniți aparatul eProWallbox Move de la întrerupătorul automat din panoul electric, lăsând aparatul oprit timp de cel puțin 60 de secunde.
301	A fost detectat un scurt-circuit pe linia pilot de control.	În cazul în care priza este deteriorată, evitați utilizarea stației de încărcare și contactați serviciul clienti. Asigurați-vă că problema nu este legată nici de cablu, nici de vehicul și încercați o altă sesiune de încărcare (dacă este posibil cu un alt vehicul sau cu un alt cablu).
302	Starea E sau F setată pe linia pilot de control.	Deconectați și conectați din nou conectorul cablului, asigurându-vă că acesta este introdus complet în interiorul prizei stației de încărcare și în priza vehiculului. Asigurați-vă că problema nu este legată nici de cablu, nici de vehicul și încercați o altă sesiune de încărcare (dacă este posibil cu un alt vehicul sau cu un alt cablu).
303	Pilot de control deconectat.	Deconectați și conectați din nou conectorul cablului, asigurându-vă că acesta este introdus complet în interiorul prizei stației de încărcare și în priza vehiculului. Verificați dacă conectorii cablului sunt complet introdusi în priza stației de încărcare și în priza vehiculului. Asigurați-vă că problema nu este legată nici de cablu, nici de vehicul și încercați o altă sesiune de încărcare (dacă este posibil cu un alt vehicul sau cu un alt cablu).
304	Pilot de proximitate deconectat.	Deconectați și conectați din nou conectorul cablului, asigurându-vă că acesta este introdus complet în interiorul prizei stației de încărcare și în priza vehiculului. Verificați dacă conectorii cablului sunt complet introdusi în priza stației de încărcare și în priza vehiculului. Asigurați-vă că problema nu este legată nici de cablu, nici de vehicul și încercați o altă sesiune de încărcare (dacă este posibil cu un alt vehicul sau cu un alt cablu).
305	Pilot de proximitate defect detectat.	Deconectați și conectați din nou conectorul cablului, asigurându-vă că acesta este introdus complet în interiorul prizei stației de încărcare și în priza vehiculului. Verificați dacă conectorii cablului sunt complet introdusi în priza stației de încărcare și în priza vehiculului. Asigurați-vă că problema nu este legată nici de cablu, nici de vehicul și încercați o altă sesiune de încărcare (dacă este posibil cu un alt vehicul sau cu un alt cablu).
306	Defecțiune la diodă detectată pe linia pilot de control (fără -12 V).	Încercați o nouă sesiune de încărcare, deconectând și reintroducând cablul atât de la stația de încărcare, cât și de la intrarea în vehicul.
307	Pilot de control deconectat.	Deconectați și conectați din nou conectorul cablului, asigurându-vă că acesta este introdus complet în interiorul prizei stației de încărcare și în priza vehiculului. Verificați dacă conectorii cablului sunt complet introdusi în priza stației de încărcare și în priza vehiculului. Asigurați-vă că problema nu este legată nici de cablu, nici de vehicul și încercați o altă sesiune de încărcare (dacă este posibil cu un alt vehicul sau cu un alt cablu).
308	Neconcordanță între comanda motorului și feedback; sau motorul se află într-o stare de eroare.	Încercați o nouă sesiune de încărcare, deconectând și reintroducând cablul atât de la stația de încărcare, cât și de la intrarea în vehicul. Verificați dacă conectorii cablului sunt complet introdusi în priza stației de încărcare și în priza vehiculului.
309	Eroare de verificare a motorului în timpul faziei de inițializare a EVSE.	Reporniți aparatul eProWallbox Move de la întrerupătorul automat din panoul electric, lăsând aparatul oprit timp de cel puțin 60 de secunde.

Cod de eroare / problemă	Eroare Descriere	Rezolvarea problemelor
310	Eroare detectată înainte de încărcare (PP nu a fost detectat, sau defecțiune a motorului, sau CP nu a fost detectat).	Deconectați și conectați din nou conectorul cablului, asigurându-vă că acesta este introdus complet în interiorul prizei stației de încărcare și în priza vehiculului. Verificați dacă conectorii cablului sunt complet introduși în priza stației de încărcare și în priza vehiculului. Asigurați-vă că problema nu este legată nici de cablu, nici de vehicul și încercați o altă sesiune de încărcare (dacă este posibil cu un alt vehicul sau cu un alt cablu).
311	Eroare detectată după încărcare (defecțiune a motorului sau CP nu este deconectat).	Deconectați și conectați din nou conectorul cablului, asigurându-vă că acesta este introdus complet în interiorul prizei stației de încărcare și în priza vehiculului. Verificați dacă conectorii cablului sunt complet introduși în priza stației de încărcare și în priza vehiculului. Asigurați-vă că problema nu este legată nici de cablu, nici de vehicul și încercați o altă sesiune de încărcare (dacă este posibil cu un alt vehicul sau cu un alt cablu).
312	Oprire de urgență primită de la MPU.	Reporniți aparatul eProWallbox Move de la întreupătorul automat din panoul electric, lăsând aparatul oprit timp de cel puțin 60 de secunde.
313	Curentul detectat în timpul încărcării, cu un ciclu de funcționare de 100% pe linia pilot de control.	Asigurați-vă că problema nu este legată de cablu sau de vehicul, încercând să efectuați încărcarea cu un alt cablu și/sau stație de încărcare.
315	Limita de curent peste limită pe faza L1	Scoateți cablul din priză, dacă este posibil, reduceți puterea de încărcare pe partea vehiculului și încercați o nouă sesiune de încărcare.
316	Limita de curent peste limită pe faza L2	Scoateți cablul din priză, dacă este posibil, reduceți puterea de încărcare pe partea vehiculului și încercați o nouă sesiune de încărcare.
317	Limita de curent peste limită pe faza L3	Scoateți cablul din priză, dacă este posibil, reduceți puterea de încărcare pe partea vehiculului și încercați o nouă sesiune de încărcare.
318	Tensiune sub un prag pe faza L1	Reporniți aparatul eProWallbox Move de la întreupătorul automat din panoul electric, lăsând aparatul oprit timp de cel puțin 60 de secunde.
319	Tensiune sub un prag pe faza L2	Reporniți aparatul eProWallbox Move de la întreupătorul automat din panoul electric, lăsând aparatul oprit timp de cel puțin 60 de secunde.
320	Tensiune sub un prag pe faza L3	Reporniți aparatul eProWallbox Move de la întreupătorul automat din panoul electric, lăsând aparatul oprit timp de cel puțin 60 de secunde.
	LED blocat în modul de întâmpinare (clipește roșu-verde-albastru)	Reporniți aparatul eProWallbox Move de la întreupătorul automat din panoul electric, lăsând aparatul oprit timp de cel puțin 60 de secunde.
	eProWallbox Move nu pornește	Reporniți aparatul eProWallbox Move de la întreupătorul automat din panoul electric, lăsând aparatul oprit timp de cel puțin 60 de secunde.
	Cablu blocat în priza eProWallbox Move	Opriti eProWallbox Move de la întreupătorul automat din panoul electric, apoi scoateți cablul.
	Încărcare suspendată cu LED verde cu lumină fixă pe afișaj – sesiunea de încărcare este suspendată de către DPM sau EV. Sesiunea poate fi reluată.	Asigurați-vă că puterea maximă din secțiunea Home power a aplicației eSolutions Charging este în concordanță cu valoarea contractuală a puterii în kW, așa cum este indicată în contractul dumneavoastră de energie electrică. Dacă valoarea este corectă, așteptați reluarea sesiunii de încărcare sau opriți unele sarcini electrice.

9 CURĂȚAREA

Curățarea părții exterioare a dispozitivului este întotdeauna recomandată atunci când este necesar și trebuie efectuată evitând jeturile puternice de aer sau de apă și evitând utilizarea săpunurilor sau a detergentilor care sunt prea aspri și corozivi pentru materialele din care este fabricat produsul.

Utilizați o cârpă moale și umedă cu un detergent ușor pentru a curăța dispozitivul. După ce ați terminat, ștergeți orice urmă de umezeală sau lichid cu o lavetă moale și uscată.

10 ELIMINAREA PRODUSULUI ȘI A AMBALAJULUI



Aparatul este un echipament electric și electronic; când utilizatorul decide să se debaraseze de el, aparatul devine deșeu (deșeuri de echipamente electrice și electronice - DEEE) și trebuie gestionat în conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE și cu Directiva europeană 2018/849/UE. Simbolul de pe aparat sau de pe ambalajul său indică faptul că nu trebuie tratat ca deșeu menajer normal; orientările stabilesc reglementările-cadru pentru returnarea și reciclarea aparatelor uzate din UE. Contribuind la eliminarea corectă a acestui produs, ajutați la protejarea mediului și a sănătății persoanelor din jurul dumneavoastră.



AVERTISMENT

Înainte de a fi eliminată, caseta de perete eProWallbox Move trebuie dezinstalată de către profesioniști, în conformitate cu instrucțiunile producătorului. Nu dezinstalați niciodată aparatul în mod autonom.

Eliminați ambalajele într-un mod prietenos cu mediul. Materialele utilizate pentru ambalarea acestui produs pot fi reciclate și trebuie eliminate în conformitate cu legislația în vigoare din țara de utilizare. Următoarele instrucțiuni de eliminare se găsesc pe ambalaj, în funcție de tipul de material.



NOTĂ

Informații suplimentare despre instalațiile actuale de eliminare pot fi obținute de la autoritățile locale.

11 ASISTENȚĂ

Dacă aveți întrebări cu privire la utilizarea casetei de perete **eProWallbox Move**, dacă aveți nevoie de informații suplimentare sau pentru solicitări de asistență, vă rugăm să contactați Free2move eSolutions S.p.A. din secțiunea corespunzătoare a site-ului web:

www.esolutions.free2move.com/contact-us

12 EXONERAREA DE RĂSPUNDERE

Free2move eSolutions S.p.A. nu va putea fi trasă la răspundere pentru nicio daună cauzată direct sau indirect persoanelor, lucrurilor sau animalelor din cauza nerespectării tuturor prevederilor prevăzute în acest manual și a avertismentelor privind utilizarea casetei de perete **eProWallbox Move**.


Free2move eSolutions S.p.A. își rezervă toate drepturile asupra acestui document, a articolului și a ilustrațiilor pe care le conține. Reproducerea, integrală sau parțială, dezvăluirea către terți sau utilizarea conținutului său este interzisă fără acordul prealabil scris al Free2move eSolutions S.p.A.

Orice informație din acest manual poate fi modificată fără notificare prealabilă și nu reprezintă nicio obligație din partea producătorului. Imaginele din acest manual au doar scop ilustrativ și pot fi diferite de produsul livrat.




Sedui social,
Free2move eSolutions S.p.A.
Piazzale Lodi, 3
20137 Milano – Italia


www.esolutions.free2move.com



SK



Rev.01 - 2024



ProWallbox Move

Návod na používanie



Na bezpečné a správne používanie
postupujte podľa týchto pokynov.
Návod si uschovajte na prípadné
budúce použitie



Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID: 1111257649



OBSAH

1 ÚVOD	4
1.1 Účel návodu	4
1.2 Identifikácia výrobcu	4
1.3 Štruktúra návodu na inštaláciu	4
1.4 Bezpečnosť	5
1.5 Záručné a dodacie podmienky	6
1.6 Zoznam dokumentov v prílohe	6
1.7 Výstrahy	7
1.8 Symboly a definície	8
2 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE	9
2.1 Oblasti používania	10
3 OPIS ZARIADENIA	11
3.1 Farby LED lišty zariadenia	12
4 APLIKÁCIA ESOLUTIONS CHARGING	13
5 ZAPNUTIE ZARIADENIA eProWallbox Move	15
5.1 Prvé použitie aplikácie eSolutions Charging: Registrácia a párovanie	15
5.2 Prevádzkové režimy	16
5.2.1 Nastavenie Wi-Fi	18
6 POKYNY NA POUŽÍVANIE	19
6.1 Predbežné operácie nabíjania	19
6.2 Prvé nabíjanie v predvolenom výrobnom nastavení (Autostart (Automatické spustenie) a pripojené)	20
6.3 Nabíjanie v režime Authentication (Autentifikácia) (Autostart (Automatické spustenie) zakázané a pripojené)	22
7 KONFIGURÁCIA EXTERNÉHO PRÍSLUŠENSTVA	24
7.1 PowerMeter (DPM)	24
8 RIEŠENIE PROBLÉMU	26
9 ČISTENIE	29
10 LIKVIDÁCIA NEPOTREBNÉHO PRODUKTU A OBALOVÝCH MATERIÁLOV	29

11 POMOC **30**

12 ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI **30**

1 ÚVOD

1.1 Účel návodu

Tento návod na používanie je príručkou, ktorá pomáha koncovým používateľom bezpečne prevádzkovať zariadenie a vykonávať činnosti potrebné na udržiavanie zariadenia vo vhodnom prevádzkovom stave.

Ak sa zariadenie používa spôsobom, ktorý nie je špecifikovaný v tomto návode, môžu byť narušené ochranné prvky, ktorými je zariadenie vybavené.

Tento dokument prešiel dôkladnou korektúrou výrobcom – spoločnosťou Free2move eSolutions S.p.A., nie je však možné zaručiť jeho úplnú bezchybnosť. Ak zistíte akékoľvek chyby, informujte o tom spoločnosť Free2move eSolutions S.p.A. Okrem výslovných zmluvných záväzkov spoločnosť Free2move eSolutions S.p.A. za žiadnych okolností nenesie zodpovednosť za akékoľvek straty ani škody vzniknuté následkom používania tohto návodu alebo nesprávneho používania zariadenia.

Originál tohto dokumentu je v angličtine. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí alebo pochybností požiadajte spoločnosť Free2move eSolutions S.p.A. o poskytnutie originálneho dokumentu.

1.2 Identifikácia výrobcu

Výrobcom zariadenia je:

Free2move eSolutions S.p.A.

Piazzale Lodi, 3

20137 Miláno – Taliansko

www.esolutions.free2move.com

1.3 Štruktúra návodu na inštaláciu

Tento návod je rozdelený do kapitol podľa rôznych tém a obsahuje kompletné informácie, ktoré sú potrebné na správnu a bezpečnú prevádzku zariadenia.

Každá kapitola je rozdelená na odseky, ktoré obsahujú základné body, a každý odsek môže mať svoj vlastný názov a tiež podnadpisy a opis.

1.4 Bezpečnosť

Tento návod obsahuje dôležité bezpečnostné pokyny, ktoré sa pri používaní zariadenia musia dodržiavať.

Aby sa to dodržiavalo, obsahuje tento návod množstvo textov s upozorneniami, ktoré obsahujú špeciálne pokyny. Tieto pokyny sú zvýraznené špecifickým textovým poľom a sú doplnené o všeobecný symbol nebezpečenstva (okrem UPOZORNENIA a POZNÁMKY, ktoré nesúvisia so špecifickými nebezpečnými situáciami). Poskytujú sa s cieľom zaistiť bezpečnosť používateľa vykonávajúceho opísané činnosti a aby sa predišlo akémukoľvek poškodeniu zariadenia a/alebo škodám na majetku:

NEBEZPEČENSTVO: Nedodržanie pokynov bude mať za následok vznik bezprostredne hroziacej nebezpečnej situácie, ktorá, ak sa jej nezabráni, bude mať za následok okamžité usmrtenie alebo vážne či trvalé zranenie.

VÝSTRAHA: Nedodržanie pokynov bude mať za následok vznik potencionálne nebezpečnej situácie, ktorá, ak sa jej nezabráni, môže mať za následok usmrtenie alebo vážne alebo trvalé zranenie.

VAROVANIE: Nedodržanie varovania bude mať za následok vznik potencionálne nebezpečnej situácie, ktorá, ak sa jej nezabráni, môže mať za následok menej závažné poškodenie zariadenia.

UPOZORNENIE: Poskytuje pokyny ohľadom správania sa potrebného na zvládnutie činností, pri ktorých nehrozia možné fyzické zranenia.

POZNÁMKA: Poskytuje dodatočné informácie na doplnenie poskytnutých pokynov.

Spoločnosť Free2move eSolutions S.p.A. nezodpovedá za zranenia osôb a/alebo škody spôsobené na majetku alebo na zariadení, ak neboli dodržané podmienky opísané v tomto dokumente.



NEBEZPEČENSTVO

Inštalácia musí byť vykonaná iba kvalifikovanou osobou.

Nepokúšajte sa inštalovať zariadenie svojpomocne. Musí byť pripravený a nainštalovaný vyhradený a najaktuálnejší systém elektrického napájania a systém musí byť certifikovaný v súlade s miestnymi predpismi a zmluvou o dodávke elektrickej energie.

1.5 Záručné a dodacie podmienky

Podrobnosti o záruke sú opísané v kúpnej zmluve priloženej k objednávke tohto produktu a/alebo v balení produktu.

Spoločnosť Free2move eSolutions S.p.A. nezodpovedá za systémy predradené pred alebo zaradené za týmto dodaným zariadením. Spoločnosť Free2move eSolutions S.p.A. nezodpovedá za chyby ani poruchy vyplývajúce z: Nesprávneho používania zariadenia, poškodenia v dôsledku prepravy alebo nevhodných podmienok prostredia, nesprávnej alebo nedostatočnej údržby, nesprávnej manipulácie alebo nezabezpečných opráv a používania alebo inštalácie nekvalifikovanými osobami.

Spoločnosť Free2move eSolutions S.p.A. nezodpovedá za žiadnu likvidáciu zariadenia alebo jeho dielov, ktoré nie sú v súlade s predpismi a zákonmi platnými v danej krajine inštalácie.



UPOZORNENIE

Akákolvek úprava, manipulácia alebo zmena hardvéru alebo softvéru, ktorá nie je výslovne odsúhlasená výrobcom, vedie k okamžitej strate platnosti záruky.

1.6 Zoznam dokumentov v prílohe

Okrem tohto návodu je možné získať a stiahnuť produktovú dokumentáciu z web stránky spoločnosti Free2move eSolutions S.p.A.:

www.esolutions.free2move.com/document-library



1.7 Výstrahy



NEBEZPEČENSTVO

Úraz elektrickým prúdom a požiar. Inštalácia musí byť vykonaná v súlade s predpismi platnými v konkrétnej krajine inštalácie a v súlade so všetkými bezpečnostnými predpismi platnými na vykonávanie elektrických prác. Uistite sa, že všetky inštalačné činnosti vykonáva výhradne kvalifikovaná a vyškolená osoba.

- Pred používaním zariadenia **sa uistite, že žiadny z komponentov nie je poškodený**. Poškodené komponenty môžu v dôsledku prehriatia viesť k úrazu elektrickým prúdom, vzniku skratu a požiaru. Poškodené alebo chybné zariadenie sa nesmie používať.
- Zariadenie eProWallbox Move **nesmie byť umiestnené v blízkosti kanistrov s benzínom alebo všeobecne horľavých látok**.
- Pred vrátením alebo premiestnením zariadenia **eProWallbox Move nesmie byť zariadenie pripojené k zdroju napájania**.
- eProWallbox Move sa smie používať iba na **špecifické aplikácie**, na ktoré je zariadenie určené.
- Zariadenie eProWallbox Move sa smie používať iba v **predpísaných prevádzkových podmienkach**.
- Zariadenie musí byť pripojené k **elektrickej sieti v súlade s platnými miestnymi a medzinárodnými normami a všetkými technickými požiadavkami uvedenými v tomto návode**.
- Deti alebo iné osoby, ktoré nie sú schopné vnímať riziká spojené s inštaláciou zariadenia, môžu utrpieť **vážne zranenie alebo môže dôjsť k ohrozeniu ich života**. Takéto osoby nesmú zariadenie obsluhovať a musia byť pod dozorom, keď sú v jeho blízkosti.
- **Nedovoľte domácim a iným zvieratám priblížovať sa** k zariadeniu ani obalovým materiálom.
- **Deti sa nesmú hrať so zariadením**, príslušenstvom ani obalovými materiálmi dodávanými s týmto produkтом.
- **eProWallbox Move neobsahuje komponenty, ktoré si môže používateľ svojpomocne opraviť alebo vykonávať na nich údržbu**.



NEBEZPEČENSTVO

Jedinou časťou, ktorú je možné zo zariadenia eProWallbox Move zložiť, je odnímateľný vonkajší kryt. eProWallbox Move počas inštalácie, demontáže alebo údržby neotvárajte (nerozoberajte). Výnimkou je kvalifikovaný servisný technik.

- eProWallbox Move je možné používať iba so zdrojom napájania.
- eProWallbox Move musí byť **spracovaný a zlikvidovaný v súlade s platnou legislatívou ako elektrický a elektronický odpad (OEEZ)**, separovane od bežného komunálneho odpadu.
- Na zaistenie bezpečnej prevádzky s aktívnymi implantovateľnými zdravotníckymi pomôckami (implantátmi) je nutné prijať potrebné opatrenia. Či proces nabíjania môže nepriaznivo ovplyvniť určitý lekársky prístroj zistite u jeho výrobcu.

1.8 Symboly a definície



Všeobecná výstraha



Je povinné prečítať pôvodný návod a doplnkovú dokumentáciu



Zákazy alebo obmedzenia



Aj keď nie sú vyrobené zo zdraviu škodlivých materiálov, nesmú sa likvidovať spolu s domovým (komunálnym) odpadom, ale musia sa separovať, pretože sú vyrobené z recyklovateľných materiálov.



Piktogram pre nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom



Piktogram pre nebezpečenstvo popálenia sa na horúcich povrchoch.

2 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

eProWallbox Move je riešenie na nabíjanie batérií elektrických a hybridných vozidiel striedavým prúdom a je ideálne na používanie v poloverejných a obytných priestoroch. Zariadenie je dostupné v trojfázovej alebo jednofázovej konfigurácii a je vybavené zásuvkou typu 2.

Zariadenie nabíja elektromobily pri trojfázovom zapojení s výkonom až do 22 kW, alebo pri jednofázovom zapojení s výkonom až 7,4 kW. Zariadenie obsahuje možnosti pripojenia, ako napríklad vzdialé monitorovanie prostredníctvom **eSolutions Control Platform (CPMS)**. Jeho konečnú konfiguráciu je potrebné dokončiť pomocou aplikácie **PowerUp**. **eProWallbox Move** je možné riadiť prostredníctvom vyhradenej nabíjacej aplikácie **eSolutions Charging**, ktorá je k dispozícii na stiahnutie v obchode Google Play™ a Apple Store®.

Tento dokument popisuje, ako zariadenie používať. Opis jeho charakteristík a vlastností slúži na identifikáciu klúčových komponentov/dielov a stanovenie technických termínov používaných v tomto návode.



VÝSTRAHA

eProWallbox Move ani žiadne jeho príslušenstvo neinštalujte svojpomocne. Obráťte sa na kvalifikovaných špecializovaných technikov, ktorí vykonajú inštaláciu podľa pokynov výrobcu.

Verzia produktu:

F2ME.EPROSEYYXXX

2.1 Oblasti používania

Spoločnosť Free2move eSolutions S.p.A. nezodpovedá za žiadne škody spôsobené nesprávnym alebo neopatrnlým konaním.

Zariadenie sa nesmie používať na iný účel, než na aký je určené.




Zariadenie nesmú používať deti alebo osoby s obmedzenými duševnými alebo fyzickými schopnosťami, a to ani dospelí alebo odborní špecialisti, ak sú na zariadení vykonávané činnosti, ktoré nie sú v súlade s týmto návodom a sprievodnou dokumentáciou.

Toto zariadenie je nabíjacie zariadenie pre elektromobily; nasledujúca klasifikácia identifikuje jeho vlastnosti:

- Napájanie: Trvalo pripojené k elektrickej sieti so striedavým prúdom
- Výstup: Striedavý prúd
- Podmienky prostredia: Používanie v interiéroch/exteriéri
- Pevná inštalácia
- Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom: Trieda I
- Typ nabíjania: Režim 3 podľa normy IEC 61851-1
- Klasifikácia prostredia EMC: Trieda B
- Voliteľná funkcia ventilácie nie je podporovaná.

3 OPIS ZARIADENIA

Obrázok nižšie zobrazuje eProWallbox Move a jeho hlavné časti/diely.



3.1 Farby LED lišty zariadenia

Ked' je **eProWallbox Move** zapnutý, LED lišta bliká v postupnosti farieb. Potom je možné stav zariadenia jednoducho zistiť pomocou farieb a správania sa prednej LED lišty.

Ked' je **eProWallbox Move** zapnutý, LED lišta bude postupne svietiť načerveno, nazeleno a namodro. Ak tento stav pretrváva, kontaktujte zákaznícky servis.

**MODRÁ****ZELENÁ****ČERVENÁ****ŽLTÁ**PULZOVA-
NIE

Príprava na nabíjanie

Prebieha nabíjanie

Aktualizácia softvéru

SVIETI
NEPRETR-
ŽITO

Pripravené na zapojenie

Nabíjanie pozastavené,
môže sa obnoviťeProWallbox Move nedo-
stupný/uzamknutý

BLIKANIE

Pripravené na odpojenie

Zistila sa chyba

UPOZORNENIE**Funkčnosť LED lišty sa môže meniť v závislosti od verzie softvéru.**

4 APLIKÁCIA ESOLUTIONS CHARGING



eSolutions Charging je špeciálna aplikácia pre smartfóny dostupná na stiahnutie v obchode Google Play™ a Apple Store®. Dá sa používať na konfiguráciu, monitorovanie a nastavovanie zariadenia **eProWallbox Move** cez internet alebo Bluetooth pripojenie.

eSolutions Charging ponúka rôzne funkcie v závislosti od toho, či je alebo nie je **eProWallbox Move** pripojený k **eSolutions Control Platform (CPMS)**.

Ked' je **eProWallbox Move** pripojený k Wi-Fi sieti, majitelia elektromobilov (EV) môžu plne kontrolovať a riadiť nabíjanie pomocou svojho smartfónu.

K dispozícii sú nasledujúce funkcie:

- Monitorovanie relácie nabíjania
- Autorizácia, spustenie a zastavenie relácie nabíjania
- Vizualizácia údajov histórie relácie
- Odloženie alebo naplánovanie nabíjania
- Konfigurácia výkonových limitov zariadenia **eProWallbox Move**
- Reštart **eProWallbox Move**
- Zaregistrovanie viacerých zariadení **eProWallbox Move**
- Povolenie funkcie DPM a nastavenie maximálneho výkonu merača výkonu **PowerMeter (DPM)**
- Povolenie a nastavenie počítadla (elektromeru) **MIDcounter**
- Nastavenie Wi-Fi
- Zmena prevádzkových režimov
- Kontaktovanie zákazníckej podpory

Ak zariadenie **eProWallbox Move** nie je pripojené z dôvodu nedostatočnej konektivity alebo ak je povolený samostatný prevádzkový režim Standalone, prostredníctvom Bluetooth pripojenia budú dostupné iba nasledujúce funkcie:

- Konfigurácia výkonových limitov zariadenia **eProWallbox Move**
- Reštart **eProWallbox Move**
- Zaregistrovanie viacerých zariadení **eProWallbox Move**
- Povolenie funkcie DPM a nastavenie maximálneho výkonu merača výkonu **DPM PowerMeter**
- Nastavenie Wi-Fi
- Zmena prevádzkových režimov
- Kontaktovanie zákazníckej podpory

UPOZORNENIE

Funkcie Bluetooth sú dostupné iba vtedy, keď je smartfón v blízkosti zariadenia eProWallbox Move

UPOZORNENIE

Aby bola dostupná úplná funkčnosť (všetky funkcie), musíte mať najnovšiu verziu aplikácie eSolutions Charging.

5 ZAPNUTIE ZARIADENIA eProWallbox Move

eProWallbox Move nemá tlačidlo ON/OFF (Zap./Vyp.). Po nainštalovaní a napájaní cez istič v elektrickej rozvodnej skrinke je zariadenie eProWallbox Move pripravené na priradenie k používateľskému profilu a nakonfigurované cez aplikáciu eSolutions Charging.

UPOZORNENIE

Po zapnutí zariadenia sa LED lišta nerozsvieti okamžite. Jeho zapnutie môže trvať až jednu minútu.

Ak je zariadenie poškodené, dôkladne dodržiavajte nižšie uvedené pokyny pre nebezpečné situácie, aby ste predišli vzniku úrazov osôb alebo škodám na majetku:

- Používanie poškodeného zariadenia je prísne zakázané
- Poškodené zariadenie zreteľne označte, aby ho iné osoby nepoužívali
- Ihneď kontaktujte kvalifikovaného servisného technika, aby zariadenie opravil alebo vymenil



NEBEZPEČENSTVO


Ked'je zariadenie poškodené, môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.

5.1 Prvé použitie aplikácie eSolutions Charging: Registrácia a párovanie

Pri prvom spustení aplikácie je používateľ vyzvaný na poskytnutie osobných údajov na registráciu a vytvorenie účtu eSolutions. Osobné údaje a nastavenia profilu je možné v aplikácii zmeniť.

Ked'je zariadenie eProWallbox Move zapnuté, zaregistrujte sa alebo sa prihláste v aplikácii, aby sa eProWallbox Move spároval s používateľským účtom. Postupujte podľa týchto jednoduchých krokov:

- Klepnite na „**Charge at home**“ (Nabíjať doma) v ľavej hornej ponuke
- Klepnutím na „**Pair now**“ (Spárovať teraz) alebo na tlačidlo + vykonáte spárovanie s novým zariadením eProWallbox Move
- Zložte vonkajší kryt pomocou drážky na spodnej strane a naskenujte QR kód na identifikačnom štítku umiestnenom na kryte:



POZNÁMKA

Toto spojenie umožňuje všetky funkcie, ako je zber, monitorovanie a analýza údajov. Aplikácia **eSolutions Charging** umožňuje spárovať viac ako jedno **eProWallbox Move** s jedným profilom, ktorý používateľom umožňuje spravovať všetky spotrebiče v jednom dotykovom bode.

5.2 Prevádzkové režimy

eProWallbox Move je možné nakonfigurovať tak, aby pracoval v rôznych prevádzkových režimoch zmenou možností autorizácie nabíjania a konektivity. Prevádzkové režimy je možné zmeniť pomocou prepínačov Autostart a Standalone v aplikácii **eSolutions Charging**.


Autorizácia (oprávnenie) na nabíjanie je možná dvoma rôznymi spôsobmi:

- **Autostart** (predvolené výrobné nastavenie): Ked' je Autostart povolené, autorizácia na nabíjanie je automatická a relácia nabíjania sa spustí jednoduchým pripojením nabíjacieho kábla.

- **Authentication** (Autentifikácia): Ked' je Autostart zakázané, reláciu nabíjania musí autorizovať používateľ nasledujúcim spôsobom:
 - Autorizácia relácie pomocou aplikácie **eSolutions Charging** (ak je zariadenie pripojené cez Wi-Fi siet)

eProWallbox Move má dve možnosti **pripojenia**:

- **Connectivity enabled** (Konektivita povolená) (predvolené výrobné nastavenie): Ked' je vypnutá možnosť **Standalone**, **eProWallbox Move** je pripojený k **eSolutions Control Platform (CPMS)**, aby bolo možné aktualizovať softvér, online vzdialenosť podporu starostlivosti o zákazníkov Customer Care a využívať maximálnu funkčnosť aplikácie **eSolutions Charging**.
- **Connectivity disabled** (Konektivita zakázaná): Ked' je povolená možnosť **Standalone**, **eProWallbox Move** nie je pripojený k **eSolutions Control Platform (CPMS)** a používateľ má prístup k obmedzenej funkčnosti v aplikácii **eSolutions Charging** dostupnej iba cez Bluetooth rozhranie.



UPOZORNENIE

Po zmene prevádzkového režimu reštartujte zariadenie cez aplikáciu, aby sa prejavili zmeny.

5.2.1 Nastavenie Wi-Fi

eProWallbox Move je možné pripojiť k Wi-Fi sieti prostredníctvom aplikácie eSolutions Charging podľa týchto krokov:

- Pripojte váš smartfón **k rovnakej Wi-Fi sieti**, ku ktorej chcete pripojiť eProWallbox Move.
- Klepnite na „**Charge at home**“ (Nabíjať doma) v ľavej hornej ponuke.
- Vyberte **eProWallbox Move**, ktorý chcete nakonfigurovať.
- Klepnite na modré koliesko v pravom hornom rohu vybraného zriadenia eProWallbox Move.
- Klepnite na „**Configure using Bluetooth**“ (Konfigurovať pomocou Bluetooth).
- Klepnite na „**Set Wi-Fi**“ (Nastaviť Wi-Fi) a zadajte heslo pre Wi-Fi.

UPOZORNENIE

Počas nastavovania Wi-Fi aplikácia eSolutions Charging automaticky rozpozná rovnakú Wi-Fi sieť, v akej je smartfón. Zadajte správne heslo.

6 POKYNY NA POUŽÍVANIE

6.1 Predbežné operácie nabíjania

Pred aktivovaním nového nabíjania:



VÝSTRAHA

NEODPÁJAJTE nabíjací konektor od elektromobilu v žiadnej fáze procesu nabíjania. Nabíjací konektor od vozidla odpojte až po ukončení nabíjania alebo po jeho pozastavení podľa príslušného postupu. V žiadnom prípade sa nesmie použiť neprimeraná sila.

- Skontrolujte, či sú zariadenie a jeho konektory v dokonale neporušenom stave, suché a bez akýchkoľvek nečistôt.
- Nevkladajte prsty ani predmety do zásuvky.
- Nedotýkajte sa zariadenia ani žiadneho z jeho predlžovacích kálov mokrými rukami ani bosými nohami.
- Uistite sa, že zariadenie nie je a nebolo vystavené zdrojom tepla, explozívnym alebo horľavým látkam.
- Uistite sa, že je daný elektromobil kompatibilný s technickými vlastnosťami zariadenia.
- Adaptéry vozidla sa nesmú používať na pripojenie konektora k zásuvke vozidla.
- Adaptéry medzi zásuvkou a zástrčkami vozidla sa smú používať, iba ak sú špecificky určené a schválené výrobcom vozidla alebo výrobcom napájacieho zariadenia elektromobilu v súlade s vnútrostátnymi predpismi a požiadavkami. Takéto adaptéry však musia spĺňať požiadavky normy IEC 61851-1 a iných príslušných noriem, ktoré sa vzťahujú na zástrčku aj zásuvku adaptéra. Adaptéry musia byť vždy označené špecifickými údajmi o používaní schválenými výrobcom (napr. IEC 62196).
- Nabíjací kábel skladujte mimo dosahu detí.
- Dávajte pozor, aby ste nešliapali na konektor alebo kábel.

**VÝSTRAHA**

Nepoužívajte adaptéry ani predlžovacie káble, ktoré nie sú špecifikované spoločnosťou Free2move eSolutions S.p.A. Môžu poškodiť produkt a ohroziť bezpečnosť používateľa.

**VAROVANIE**



eProWallbox Move sa smie používať iba v súlade so špecifikovanými prevádzkovými parametrami a pri teplote prostredia od -25 °C do 50 °C.

6.2 Prvé nabíjanie v predvolenom výrobnom nastavení (Autostart (Automatické spustenie) a pripojené)



eProWallbox Move je nakonfigurovaný so zapnutým prevádzkovým režimom Autostart ako predvoleným nastavením. Prvým krokom je konfigurácia Wi-Fi pripojenia, pozri kapitolu 5.2.1.

Ak chcete spustiť reláciu nabíjania, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- LED lišta na zariadení by mala svietiť na modro, čo znamená, že eProWallbox Move je pripravený na nabíjanie (pozri kapitolu 5.4 Farby LED lišty zariadenia eProWallbox Move).
- Zapojte zástrčku nabíjacieho kábla do zásuvky na zariadení tak, aby bola úplne zasunutá.
- Zasuňte zástrčku kábla typu 2 do nabíjacieho portu elektromobilu.



- Zariadenie počas celej doby nabíjania kábel udržiava uzamknutý (zaistený).
- Spustí sa relácia nabíjania a LED lišta na zariadení bude blikat nazeleno.
- Keď je nabíjanie dokončené alebo je potrebné proces nabíjania zastaviť, existujú dva možné spôsoby, ako zastaviť reláciu nabíjania:
 - Z vozidla (napr. odomknutie dverí). Potom odpojte konektor od vozidla aj od zariadenia **eProWallbox Move**
 - V prípade pripojenia, z aplikácie **eSolutions Charging** – stlačte **STOP**, potom odpojte konektor od vozidla aj od zariadenia **eProWallbox Move**
- **eProWallbox Move** sa prepne do pôvodného stavu a bude pripravený na novú reláciu nabíjania.





VAROVANIE

Na konci relácií nabíjania odpojte nabíjací kábel od zariadenia aj od vozidla a uložte ho na bezpečnom mieste.

6.3 Nabíjanie v režime Authentication (Autentifikácia) (Autostart (Automatické spustenie) zakázané a pripojené)

Ak je nakonfigurovaný prevádzkový režim Authentication (Autentifikácia), relácia nabíjania sa musí autorizovať prostredníctvom aplikácie **eSolutions Charging**. Autorizácia prostredníctvom aplikácie je dostupná len vtedy, keď je **eProWallbox Move** pripojený k Wi-Fi.

- LED lišta na zariadení by mala svietiť na modro, čo znamená, že **eProWallbox Move** je pripravený na nabíjanie (pozri kapitolu 5.4 Farby LED lišty zariadenia **eProWallbox Move**).
- Zapojte zástrčku nabíjacieho kábla do zásuvky na zariadení tak, aby bola úplne zasunutá.
- Zasuňte zástrčku kábla typu 2 do nabíjacieho portu elektromobilu.
- Ak je **eProWallbox Move** pripojený k Wi-Fi, začnite vzdialene cez aplikáciu.
- Nabíjajte vozidlo.
- Keď je nabíjanie dokončené alebo je potrebné proces nabíjania zastaviť, existujú dva možné spôsoby, ako zastaviť reláciu nabíjania:
 - Z vozidla (napr. odomknutie dverí). Potom odpojte konektor od vozidla aj od zariadenia **eProWallbox Move**
 - Z aplikácie **eSolutions Charging** – stlačte **STOP** a odpojte konektor od vozidla aj od zariadenia **eProWallbox Move**.
- Zariadenie sa prepne do pôvodného stavu a bude pripravené na novú reláciu nabíjania.



VAROVANIE

Na konci relácií nabíjania odpojte nabíjací kábel od zariadenia aj od vozidla a uložte ho na bezpečnom mieste.

UPOZORNENIE

Reláciu nabíjania je možné zastaviť prostredníctvom aplikácie eSolutions Charging iba vtedy, keď je pripojený eProWallbox Move, teda keď je zakázaný režim Standalone (pozri kapitolu 5.2 Prevádzkové režimy).

7 KONFIGURÁCIA EXTERNÉHO PRÍSLUŠENSTVA

Externé príslušenstvo kompatibilné so zariadením eProWallbox Move je:

- **PowerMeter (DPM):** Je merač energie, ktorý umožňuje dynamické riadenie výkonu (Dynamic Power Management – DPM). Ide o inteligentnú funkciu, ktorá vám umožňuje nabíjať elektromobil výhradne z domácej elektrickej siete modulovaním nabíjacieho výkonu a predchádzaním neželaným výpadkom elektrickej energie.
- **MIDcounter:** Je certifikovaný merač energie, ktorý vám umožňuje sledovať spotrebu zariadenia eProWallbox Move počas každej relácie nabíjania.



VÝSTRAHA

Neinštalujte žiadne príslušenstvo svojpomocne. Obráťte sa na kvalifikovaných špecializovaných technikov, ktorí vykonajú inštaláciu podľa pokynov výrobcu.

7.1 PowerMeter (DPM)

PowerMeter (DPM) je externý merač, ktorý umožňuje dynamické riadenie výkonu (Dynamic Power Management – DPM) a konfiguruje sa počas fázy inštalácie. DPM je inteligentná funkcia, ktorá vám umožňuje nabíjať elektromobil výhradne z domácej elektrickej siete modulovaním nabíjacieho výkonu a predchádzaním neželaným výpadkom elektrickej energie. Ak počas nabíjania používate iné spotrebiče, systém dokáže modulovať nabíjací výkon do vozidla, a to aj dočasným pozastavením relácie nabíjania. Hneď po vypnutí ostatných domáčich spotrebičov bude relácia pokračovať.

Prostredníctvom aplikácie **eSolutions Charging** je tiež možné zmeniť maximálny zmluvný výkon podľa nasledujúcich krokov:

- Vyberte zariadenie pripojené k meraču výkonu **PowerMeter**.
- Klepnutím na modré koliesko v pravom hornom rohu prejdite na Settings (Nastavenia).
- Klepnite na „Home Power“ (Domáca elektrická sieť).
- Posúvaním posúvača nastavte vašu hodnotu zmluvného výkonu v kW, ako je uvedené vo vašej odberateľskej zmluve na dodávku elektrickej energie. Tento limit **eProWallbox Move** neprekročí.

7.2 MIDcounter

MIDcounter je certifikovaný merač energie, ktorý vám umožňuje bezpečne a spoľahlivo sledovať spotrebu zariadenia **eProWallbox Move** počas každej relácie nabíjania. Všetky relevantné údaje z relácií nabíjania budú automaticky zaznamenané z certifikovaného merača energie (elektromeru) (inštalovaného mimo zariadenia) a prenesené do **eSolutions Control Platform (CPMS)** prostredníctvom zariadenia **eProWallbox Move**, ak je zariadenie pripojené.

Po nainštalovaní doplnkového certifikovaného počítadla (elektromeru) sa používateľovi v danej sekcii automaticky zobrazia stavy meračov a môže si stiahnuť certifikovaný prehľad o spotrebe s pripočítaním ceny energie vrátane faktúry (účtu) za spotrebu elektrickej energie.

- Vyberte zariadenie pripojené k počítadlu (elektromeru) **MIDcounter**
- Klepnutím na modré koliesko v pravom hornom rohu prejdite na Settings (Nastavenia).
- Kliknite na **MIDcounter**.
- Zadajte vaše zmluvné náklady na elektrickú energiu, ako sú uvedené vo faktúre (účte) za elektrickú energiu
- História všetkých certifikovaných relácií nabíjania bude dostupná vo vyhradenej časti **MIDcounter**. Prehľad bude možné stiahnuť.

UPOZORNENIE

Pre špecifické funkcie počítadla (elektromeru) MIDcounter dostupné prostredníctvom aplikácie eSolutions Charging musí byť eProWallbox Move nastavený na pripojené prevádzkové režimy a režim Standalone musí byť zakázaný.

8 RIEŠENIE PROBLÉMU

Ak sa vyskytne nejaká chyba, LED lišta na zariadení **eProWallbox Move** začne blikať načerveno. Opis chyby je možné skontrolovať vo vyhradenej časti aplikácie **eSolutions Charging**.

V hlavnej ponuke prejdite do časti Diagnostics (Diagnostika). V nej je možné vyhľadať zoznam chýb zariadenia **eProWallbox Move** a podrobnosti danej udalosti.

Ak sa počas nabíjania vyskytne chyba, nabíjanie sa preruší a zásuvka sa odomkne, aby sa dala odpojiť zástrčka.

Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad chýb, ktoré sa môžu vyskytnúť, a príslušné riešenie problémov. Ak chyba pretrváva, kontaktujte zákaznícky servis a získajte ďalšie informácie po oznámení sériového čísla zariadenia **eProWallbox Move** uvedeného na štítku produktu alebo v aplikáciách.

Chybový kód/Problém	Chyba Opis	Riešenie problému
100	Bez napájania	Skontrolujte, či je zapnutý istič zariadenia eProWallbox Move.
101	Prehrievanie	Odpojte kábel typu 2 a počakajte, kým teplota neklesne. Potom sa chyba sama odstráni. Ak chcete reštartovať reláciu nabíjania, znova pripojte kábel. Uistite sa, že je miesto inštalácie kompatibilné s teplotným rozsahom (-25 °C/+50 °C a nevystavené priamemu slnečnému žiareniu).
102	Chyba komunikácie medzi MCU a MPU.	Reštartujte eProWallbox Move cez istič v elektrickej rozvodnej skrinke a ponechajte eProWallbox Move vypnutý minimálne 60 sekúnd.
103	Hardvérová chyba, chyba ochranného prvku/zariadenia uzemnenia. (Chyba GPD)	Reštartujte eProWallbox Move cez istič v elektrickej rozvodnej skrinke a ponechajte eProWallbox Move vypnutý minimálne 60 sekúnd. Ak chyba pretrváva, kontaktujte vášho inštalačného technika a postupujte podľa pokynov na riešenie problémov s inštaláciou.
104	Hardvérová chyba, chyba monitora zvyškového striedavého prúdu (AC). (Rozpojenie RCM AC)	Skontrolujte, či problém nesúvisí s káblom ani vozidlom, a skúste ďalšiu reláciu nabíjania (ak je to možné s iným vozidlom alebo iným káblom).
105	Hardvérová chyba, chyba monitora zvyškového jednosmerného prúdu (DC). (Rozpojenie RCM DC)	Skontrolujte, či problém nesúvisí s káblom ani vozidlom, a skúste ďalšiu reláciu nabíjania (ak je to možné s iným vozidlom alebo iným káblom).
106	Chyba interného meriča	Reštartujte eProWallbox Move cez istič v elektrickej rozvodnej skrinke a ponechajte eProWallbox Move vypnutý minimálne 60 sekúnd.
107	Chyba komunikácie meriča výkonu PowerMeter (DPM)	Reštartujte eProWallbox Move cez istič v elektrickej rozvodnej skrinke a ponechajte eProWallbox Move vypnutý minimálne 60 sekúnd.
108	Chyba konfigurácie, poloha otočného prepínača (typ napájania) nie je v súlade s typom DPM/ MID	Ak príslušenstvo (DPM/MID) nie je nainštalované, skontrolujte, či nie je daná funkcia zakázaná. Potom reštartujte zariadenie.

Chybový kód/Problém	Chyba Opis	Riešenie problému
109	Chyba komunikácie Master/Slave RS485	Reštartujte eProWallbox Move cez istič v elektrickej rozvodnej skrinke a ponechajte eProWallbox Move vypnutý minimálne 60 sekúnd.
110	Chyba komunikácie počítadla MIDcounter	Reštartujte eProWallbox Move cez istič v elektrickej rozvodnej skrinke a ponechajte eProWallbox Move vypnutý minimálne 60 sekúnd. Ak je potrebné vozidlo nabiť, deaktivujte MIDcounter a kontaktujte zákaznícky servis.
300	Nekonzistentnosť medzi príkazom stýkača zariaďenia a reakciou	Reštartujte eProWallbox Move cez istič v elektrickej rozvodnej skrinke a ponechajte eProWallbox Move vypnutý minimálne 60 sekúnd.
301	Na pripojení komunikačného obvodu Control Pilot sa zistil skrat.	Ak je poškodená zásuvka, nepoužívajte nabíjaciu stanicu a kontaktujte zákaznícky servis. Skontrolujte, či problém nesúvisí s káblom ani vozidlom, a skúste ďalšiu reláciu nabíjania (ak je to možné s iným vozidlom alebo iným káblom).
302	Stav E alebo F nastavený na pripojení komunikačného obvodu Control Pilot.	Odpojte a znova zapojte konektory kábla na kontrolu, či sú úplne zasunuté do zásuvky nabíjacej stanice a zásuvky na vozidle. Skontrolujte, či problém nesúvisí s káblom ani vozidlom, a skúste ďalšiu reláciu nabíjania (ak je to možné s iným vozidlom alebo iným káblom).
303	Komunikačný obvod Control Pilot je odpojený.	Odpojte a znova zapojte konektory kábla na kontrolu, či sú úplne zasunuté do zásuvky nabíjacej stanice a zásuvky na vozidle. Skontrolujte, či sú konektory kábla úplne zasunuté do zásuvky nabíjacej stanice a zásuvky na vozidle. Skontrolujte, či problém nesúvisí s káblom ani vozidlom, a skúste ďalšiu reláciu nabíjania (ak je to možné s iným vozidlom alebo iným káblom).
304	Komunikačný obvod Proximity Pilot je odpojený.	Odpojte a znova zapojte konektory kábla na kontrolu, či sú úplne zasunuté do zásuvky nabíjacej stanice a zásuvky na vozidle. Skontrolujte, či sú konektory kábla úplne zasunuté do zásuvky nabíjacej stanice a zásuvky na vozidle. Skontrolujte, či problém nesúvisí s káblom ani vozidlom, a skúste ďalšiu reláciu nabíjania (ak je to možné s iným vozidlom alebo iným káblom).
305	Zistilo sa porušenie komunikačného obvodu Proximity Pilot.	Odpojte a znova zapojte konektory kábla na kontrolu, či sú úplne zasunuté do zásuvky nabíjacej stanice a zásuvky na vozidle. Skontrolujte, či sú konektory kábla úplne zasunuté do zásuvky nabíjacej stanice a zásuvky na vozidle. Skontrolujte, či problém nesúvisí s káblom ani vozidlom, a skúste ďalšiu reláciu nabíjania (ak je to možné s iným vozidlom alebo iným káblom).
306	Na pripojení komunikačného obvodu Control Pilot sa zistila chybná dióda (bez napäťia -12 V).	Skúste novú reláciu nabíjania po odpojení od nabíjacej stanice aj od konektora vozidla a po opäťovnom zasunutí (zapojení) kábla.
307	Komunikačný obvod Control Pilot je odpojený.	Odpojte a znova zapojte konektory kábla na kontrolu, či sú úplne zasunuté do zásuvky nabíjacej stanice a zásuvky na vozidle. Skontrolujte, či sú konektory kábla úplne zasunuté do zásuvky nabíjacej stanice a zásuvky na vozidle. Skontrolujte, či problém nesúvisí s káblom ani vozidlom, a skúste ďalšiu reláciu nabíjania (ak je to možné s iným vozidlom alebo iným káblom).
308	Nekonzistentnosť medzi príkazom z motora a reakciou, prípadne má motor chybový stav.	Skúste novú reláciu nabíjania po odpojení od nabíjacej stanice aj od konektora vozidla a po opäťovnom zasunutí (zapojení) kábla. Skontrolujte, či sú konektory kábla úplne zasunuté do zásuvky nabíjacej stanice a zásuvky na vozidle.
309	Chyba kontroly motora počas fázy inicializácie EVSE.	Reštartujte eProWallbox Move cez istič v elektrickej rozvodnej skrinke a ponechajte eProWallbox Move vypnutý minimálne 60 sekúnd.

Chybový kód/Problém	Chyba Opis	Riešenie problému
310	Chyba zistená pred nabíjaním (nezistilo sa PP, prípadne sa vyskytla porucha motora alebo sa nezistilo CP).	Odpojte a znova zapojte konektory kábla na kontrolu, či sú úplne zasunuté do zásuvky nabíjacej stanice a zásuvky na vozidle. Skontrolujte, či sú konektory kábla úplne zasunuté do zásuvky nabíjacej stanice a zásuvky na vozidle. Skontrolujte, či problém nesúvisí s káblom ani vozidlom, a skúste ďalšiu reláciu nabíjania (ak je to možné s iným vozidlom alebo iným káblom).
311	Chyba zistená po nabíjanií (porucha motora alebo nie je odpojené CP).	Odpojte a znova zapojte konektory kábla na kontrolu, či sú úplne zasunuté do zásuvky nabíjacej stanice a zásuvky na vozidle. Skontrolujte, či sú konektory kábla úplne zasunuté do zásuvky nabíjacej stanice a zásuvky na vozidle. Skontrolujte, či problém nesúvisí s káblom ani vozidlom, a skúste ďalšiu reláciu nabíjania (ak je to možné s iným vozidlom alebo iným káblom).
312	Núdzové zastavenie prijaté z MPU.	Reštartujte eProWallbox Move cez istič v elektrickej rozvodnej skrinke a ponechajte eProWallbox Move vypnutý minimálne 60 sekúnd.
313	Na pripojení komunikačného obvodu Control Pilot sa počas nabíjania so 100 % pracovným cyklom detegoval prúd.	Skontrolujte, či problém nesúvisí s káblom ani vozidlom, a skúste novú reláciu nabíjania s iným káblom a/alebo nabíjacou stanicou.
315	Nadprúd na fáze L1	Odpojte kábel, ak je to možné, znížte nabíjacia výkon na strane vozidla a skúste novú reláciu nabíjania.
316	Nadprúd na fáze L2	Odpojte kábel, ak je to možné, znížte nabíjacia výkon na strane vozidla a skúste novú reláciu nabíjania.
317	Nadprúd na fáze L3	Odpojte kábel, ak je to možné, znížte nabíjacia výkon na strane vozidla a skúste novú reláciu nabíjania.
318	Napätie na fáze L1 pod prahovou hodnotou	Reštartujte eProWallbox Move cez istič v elektrickej rozvodnej skrinke a ponechajte eProWallbox Move vypnutý minimálne 60 sekúnd.
319	Napätie na fáze L2 pod prahovou hodnotou	Reštartujte eProWallbox Move cez istič v elektrickej rozvodnej skrinke a ponechajte eProWallbox Move vypnutý minimálne 60 sekúnd.
320	Napätie na fáze L3 pod prahovou hodnotou	Reštartujte eProWallbox Move cez istič v elektrickej rozvodnej skrinke a ponechajte eProWallbox Move vypnutý minimálne 60 sekúnd.
	LED lišta sa v uvítacom režime zasekla (bliká načerveno – nazeleno – namodro)	Reštartujte eProWallbox Move cez istič v elektrickej rozvodnej skrinke a ponechajte eProWallbox Move vypnutý minimálne 60 sekúnd.
	eProWallbox Move sa nespustil	Reštartujte eProWallbox Move cez istič v elektrickej rozvodnej skrinke a ponechajte eProWallbox Move vypnutý minimálne 60 sekúnd.
	V zásuvke zariadenia eProWallbox Move sa zasekol kábel	Vypnite eProWallbox Move cez istič v elektrickej rozvodnej skrinke a odpojte kábel.
	Zariadenie signalizuje pozastavené nabíjanie (Suspended Charging) neprerušovaným svietením LED lišty nazeleno, relácia nabíjania je pozastavená z DPM alebo EV. Relácia sa môže obnoviť.	Overte, či maximálny výkon v časti Home power (Príkon domácnosti) aplikácie eSolutions Charging zodpovedá zmluvnej hodnote výkonu v kW, ako je uvedené vo vašej odberateľskej zmluve o dodávke elektrickej energie. Ak je hodnota správna, počkajte, kým sa obnoví relácia nabíjania, alebo vypnite niektoré domáce elektrické spotrebiče.

9 ČISTENIE

Čistenie vonkajšej časti zariadenia sa odporúča vždy, keď je to potrebné. Je nutné ho vykonávať tak, aby ste nepoužívali silný prúd vzduchu alebo vody. Nepoužívajte mydlá ani čistiace prostriedky, ktoré sú príliš drsné a korozívne voči materiálom, z ktorých je produkt vyrobený.

Na čistenie použite mäkkú handričku navlhčenú v miernom čistiacom prostriedku. Po dokončení poutierajte do sucha vlhkosť alebo zvyškové kvapaliny mäkkou suchou handričkou.

10 LIKVIDÁCIA NEPOTREBNÉHO PRODUKTU A OBALOVÝCH MATERIÁLOV



Zariadenie patrí medzi elektrické a elektronické zariadenia; Keď sa ho používateľ rozhodne zlikvidovať, stáva sa odpadom (odpad z elektrických a elektronických zariadení – OEEZ), s ktorým je potrebné nakladať v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ a európskou smernicou 2018/849/EÚ. Symbol na zariadení alebo jeho obale znamená, že sa nesmie likvidovať v bežnom domovom (komunálnom) odpade; Predpisy stanovujú rámcové nariadenia k postupu vrátenia a recyklácie použitých elektrozariadení v EÚ. Správnou likvidáciou tohto produktu pomáhatе chrániť životné prostredie a zdravie osôb vo vašom okolí.



VÝSTRAHA

Pred likvidáciou musí byť eProWallbox Move odinštalovaný špecializovanými technikmi podľa pokynov výrobcu. Nikdy nevykonávajte odinštalovanie zariadenia svojpomocne.

Obalové materiály zlikvidujte ekologickým spôsobom. Materiály použité na balenie tohto produktu je možné recyklovať a musia byť zlikvidované v súlade s legislatívou platnou v danej krajine používania. Nasledujúce pokyny na likvidáciu nájdete na obale podľa konkrétneho typu materiálu.



POZNÁMKA

Ďalšie informácie o aktuálnych zariadeniach na likvidáciu odpadu získate na miestnych úradoch.

11 POMOC

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania zariadenia **eProWallbox Move**, potrebujete ďalšie informácie alebo vyžadujete podporu, kontaktujte spoločnosť Free2move eSolutions S.p.A. prostredníctvom príslušnej sekcie web stránky:
www.esolutions.free2move.com/contact-us

12 ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI

Spoločnosť Free2move eSolutions S.p.A. nezodpovedá za žiadne škody spôsobené priamo alebo nepriamo na osobách, predmetoch alebo zvieratách v dôsledku nedodržania všetkých ustanovení uvedených v tomto návode a výstrah a upozornení týkajúcich sa používania zariadenia **eProWallbox Move**.


Spoločnosť Free2move eSolutions S.p.A. si vyhradzuje všetky práva na tento dokument, články a obrázky v ňom obsiahnuté. Jeho rozmnожovanie v celku alebo jednotlivých časti, poskytovanie tretím stranám alebo používanie jeho obsahu je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Free2move eSolutions S.p.A. zakázané.

Akékoľvek informácie v tomto návode môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia a výrobcovi nevzniká žiadna takáto povinnosť. Obrázky v tomto návode sú len ilustračné a od konkrétnego dodaného produktu sa môžu odlišovať.




Registrované sídlo
Free2move eSolutions S.p.A.
Piazzale Lodi, 3
20137 Miláno – Taliansko


www.esolutions.free2move.com



SV



Rev.01 - 2024



ProWallbox Move

Användarhandbok



Följ dessa anvisningar för en säker
och korrekt användning.
Behåll dem för framtidiga referens



Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID: 1111257649



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 INLEDNING	4
1.1 Syftet med handboken	4
1.2 Identifiering av tillverkaren	4
1.3 Installationshandbokens uppbyggnad	4
1.4 Säkerhet	5
1.5 Garanti och leveransvillkor	6
1.6 Lista över dokument i bilaga	6
1.7 Varningar	7
1.8 Symboler och definitioner	8
2 ALLMÄN INFORMATION	9
2.1 Användningsområde	10
3 ÖVERSIKT	11
3.1 Färger på apparatens LED-fält	12
4 APPEN ESOLUTIONS CHARGING	13
5 PÅSLAGNING AV eProWallbox Move	15
5.1 Första användning av appen eSolutions Charging: registrering och parkkoppling	15
5.2 Driftlägen	16
5.2.1 WiFi-inställningar	18
6 ANVÄNDARINSTRUKTIONER	19
6.1 Förberedande åtgärder före laddning	19
6.2 Första laddningen med standardfabriksinställningar (Autostart och ansluten)	20
6.3 Laddning i driftläget Autentisering (Autostart avaktiverad och ansluten)	22
7 KONFIGURATION AV EXTERNA TILLBEHÖR	24
7.1 PowerMeter (DPM)	24
7.2 MIDcounter	25
8 FELSÖKNING	26
9 RENGÖRING	29
10 BORTSKAFFANDE AV PRODUKT OCH FÖRPACKNING	29

11 TEKNISK HJÄLP **30**

12 ANSVARSFRISKRIVNING **30**

1 INLEDNING

1.1 Syftet med handboken

Denna handbok är en vägledning för att hjälpa slutanvändaren att arbeta säkert och utföra de åtgärder som krävs för att hålla apparaten i gott skick.

Om apparaten används på ett annat sätt än vad som anges i denna handbok kan det skydd som apparaten ger försämras.

Detta dokument har noggrant kontrollerats av tillverkaren Free2move eSolutions S.p.A. men förbiseenden kan inte helt uteslutas. Om du upptäcker några fel ber vi vänligen att informera Free2move eSolutions S.p.A. Med undantag för uttryckliga avtalsförpliktelser kan Free2move eSolutions S.p.A. under inga omständigheter hållas ansvarig för förlust eller skada som uppstår till följd av användning av denna handbok eller av felaktig användning av apparaten.

Dethärdokumentet har ursprungligen skrivits på engelska. Om något rör inkonsekvent eller oklart kan du be Free2move eSolutions S.p.A. om originaldokumentet.

1.2 Identifiering av tillverkaren

Tillverkaren av apparaten är:

Free2move eSolutions S.p.A.
Piazzale Lodi, 3
20137 Milan – Italy
www.esolutions.free2move.com

1.3 Installationshandbokens uppbyggnad

Den här handboken är uppdelad i kapitel med olika teman och innehåller all information som behövs för att installera apparaten på ett korrekt och säkert sätt. Varje kapitel är indelat i avsnitt som behandlar de väsentliga punkterna, och varje avsnitt kan ha en egen rubrik, tillsammans med underrubriker och en beskrivning.

1.4 Säkerhet

Den här handboken innehåller viktiga säkerhetsföreskrifter som måste följas när apparaten används.

För att uppfylla detta syfte innehåller handboken ett antal försiktighetstexter med särskilda anvisningar. Dessa anvisningar är markerade med en särskild textruta och åtföljs av en allmän farosymbol (förutom ANMÄRKNING och OBS som inte är förknippade med specifika farosituationer) för att garantera säkerheten för användaren som ska utföra de beskrivna åtgärderna och för att undvika skador på apparaten och/eller föremål:

FARA: Om anvisningarna inte följs uppstår en överhängande farlig situation som kan leda till omedelbar död eller allvarlig eller permanent skada om den inte undviks.

VARNING: Om anvisningarna inte följs uppstår en potentiellt farlig situation som kan leda till dödsfall eller allvarlig skada om den inte undviks.

FÖRSIKTIGT: Om varningen inte följs uppstår en potentiellt farlig situation som kan orsaka mindre skador på apparaten om den inte undviks.

ANMÄRKNING: Ger anvisningar om hur man ska bete sig för att hantera de åtgärder som inte är förknippade med några fysiska skador.

OBS: Ger ytterligare information som kompletterar de angivna anvisningarna.

Free2move eSolutions S.p.A. kan inte hållas ansvarig för skador som orsakats på personer och/eller egendom eller på apparaten om villkoren som beskrivs i detta dokument inte har följts.



FARA

Installationen måste utföras av kvalificerad personal. Försök inte att installera apparaten på egen hand. Ett dedikerat elförsörjningssystem av hög nivå måste utformas och installeras. Dessutom måste systemet certifieras i enlighet med lokala bestämmelser och energileveransavtalet.

1.5 Garanti och leveransvillkor

Garantiinformationen anges i försäljningsvillkoren som ingår i inköpsordern för denna produkt och/eller i produktens förpackning.

Free2move eSolutions S.p.A. kan inte hållas ansvarig för system uppströms eller nedströms om den levererade apparaten. Free2move eSolutions S.p.A. kan inte hållas ansvarig för defekter eller funktionsstörningar som härrör från: felaktig användning av apparaten, försämring på grund av transport eller särskilda miljöförhållanden, felaktigt eller otillräckligt underhåll, manipulering eller osäkra reparationer samt att okvalificerade personer har använt eller installerat den.

Free2move eSolutions S.p.A. är inte ansvarig för bortskaffande av utrustningen, eller delar av den, på ett sätt som strider mot de bestämmelser och lagar som gäller i installationslandet.



ANMÄRKNING

Eventuell modifiering, manipulering eller ändring av maskinvara eller programvara som inte uttryckligen överenskomits med tillverkaren medför att garantin omedelbart upphör att gälla.

1.6 Lista över dokument i bilaga

Förutom denna handbok kan produktdokumentationen visas och laddas ner genom att besöka webbplatsen för Free2move eSolutions S.p.A:

www.esolutions.free2move.com/document-library



1.7 Varningar



FARA

Elektrisk stöt och brand. Installationen måste utföras i enlighet med de bestämmelser som gäller i installationslandet och i enlighet med alla säkerhetsföreskrifter för utförande av elektriska arbeten. Se till att all installation endast utförs av kvalificerad och utbildad personal.

- Innan du använder enheten ska du **kontrollera att inga av komponenterna har skadats**. Skadade komponenter kan leda till elchock, kortslutning och brand på grund av överhetning. En enhet som har skador eller defekter får inte användas.
- Säkerställ att **eProWallbox Move hålls på avstånd från bensindunkar eller brännbara ämnen i allmänhet**.
- Innan du ställer undan eller flyttar på **eProWallbox Move** ska du kontrollera att apparaten **inte är ansluten till strömförsörjningen**.
- **eProWallbox Move** får endast användas för **de specifika tillämpningar som** den är avsedd för.
- Se till att **eProWallbox Move** endast används under **korrekta driftsförhållanden**.
- Apparaten ska anslutas till ett **elnät i enlighet med lokala och internationella standarder och alla tekniska krav som anges i den här handboken**.
- Barn eller andra personer som inte kan bedöma risker i samband med användning av apparaten kan drabbas av **allvarliga skador eller riskera sina liv**. Sådana personer får inte använda apparaten och måste övervakas när de befinner sig i närheten av den.
- **Husdjur eller andra djur måste hållas borta** från enheten och förpackningsmaterialet.
- **Barn får inte leka med apparaten**, tillbehören eller förpackningen som medföljer.
- **eProWallbox Move innehåller inga komponenter som användaren kan reparera eller underhålla själv**.



FARA

Den enda del som kan tas bort från eProWallbox Move är det avtagbara locket. eProWallbox Move får inte öppnas ytterligare förutom av kvalificerad personal under installation, demontering eller underhåll.

- eProWallbox Move kan endast användas med en energikälla.
- eProWallbox Move måste **behandlas och bortskaffas i enlighet med gällande lagstiftning** som elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE), separerat från normalt hushållsavfall.
- Nödvändiga försiktighetsåtgärder måste vidtas för att säkerställa säker drift med aktiva implanterbara medicintekniska produkter. För att avgöra om laddprocessen kan påverka den medicinska produkten negativt, kontakta dess tillverkare.

1.8 Symboler och definitioner



Allmän varning



Det är obligatoriskt att läsa originalhandboken och ytterligare dokumentation



Förbud eller begränsningar



Även om de inte är tillverkade av material som är skadliga för hälsan får produkterna inte slängas tillsammans med hushållsavfallet, utan måste samlas in separat eftersom de är tillverkade av material som kan återvinnas.



Piktogram för farlig elektrisk spänning



Piktogram för risk för heta ytor.

2 ALLMÄN INFORMATION

eProWallbox Move är en lösning för växelströmsladdning för elbilar och laddhybrider och är perfekt för halvoffentlig användning och bostadsbruk. Apparaten finns i 3-fas eller 1-faskonfiguration och är utrustad med ett typ 2-uttag. Apparaten laddar elbilar upp till 22 kW i 3-fas eller upp till 7,4 kW i 1-fas. Apparaten inkluderar anslutningsalternativ som till exempel fjärrövervakning via **eSolutions Control Platform (CPMS)**. Den slutliga konfigurationen måste genomföras med hjälp av programmet **PowerUp**. **eProWallbox Move** kan hanteras med den avsedda appen **eSolutions Charging**, som finns att ladda ned på Google Play™ och Apple Store®.

I det här dokumentet beskrivs hur apparaten ska användas. Dess egenskaper beskrivs också för att identifiera nyckelkomponenter och fastställa de tekniska termer som används i den här handboken.



VARNING

Installera inte eProWallbox Move eller något av dess tillbehör på egen hand. Kontakta kvalificerade fackmän som utför installationen enligt tillverkarens anvisningar.

Produktversioner:

F2ME.EPROSEYYXXX

2.1 Användningsområde

Free2move eSolutions S.p.A. frånsäger sig allt ansvar för eventuella skador av något slag på grund av felaktiga eller oaktsamma åtgärder.

Apparaten får inte användas för något annat ändamål än vad den är avsedd för.




Utrustningen får inte användas av barn eller personer med nedsatt mental eller fysisk förmåga, och inte heller av vuxna eller fackmän om apparaten utsätts för åtgärder som inte överensstämmer med denna handbok och medföljande dokumentation.

Denna utrustning är en laddenhet för elbilar; Följande klassificering identifierar dess egenskaper:

- Strömförsörjning: permanent ansluten till växelströmsnätet
- Utgång: Växelström
- Omgivningsförhållanden: användning inomhus / utomhus
- Fast installation
- Skydd mot elektriska stötar: Klass I
- Typ av laddning: Läge 3 enligt standard IEC 61851-1
- EMC miljöklassificering: Klass B
- Valfri funktion för ventilation stöds inte.

3 ÖVERSIKT

Figuren nedan visar eProWallbox Move och dess huvuddelar.



3.1 Färger på apparatens LED-fält

När eProWallbox Move är påslagen blinkar LED-fältet i en sekvens av färger. Enhetens status kan enkelt övervakas genom det främre LED-fältets färger och beteende.

När eProWallbox Move är påslagen kommer LED-fältet att visa en färgsekvens i rött, grönt, blått. Om detta tillstånd kvarstår, kontakta kundtjänst.



BLÅ



GRÖN



RÖD



GUL

PULSERAR	Förbereder för laddning	Laddning pågår	Mjukvaruuppdatering
FAST	Redo att anslutas	Laddning avbruten, kan återupptas	eProWallbox Move inte tillgänglig, låst
BLINKAR		Redo att kopplas ur	Fel upptäckt

ANMÄRKNING

Led-fältets beteende kan vara annorlunda baserat på mjukvaruversionen.

4 APPEN ESOLUTIONS CHARGING



eSolutions Charging är en särskild smartmobilapp, tillgänglig på Google Play™ och Apple Store®. Den kan användas för att konfigurera, övervaka och ställa in **eProWallbox Move** via en internet- eller bluetoothanslutning.

eSolutions Charging erbjuder olika funktioner beroende på om din **eProWallbox Move** är ansluten till **eSolutions Control Platform (CPMS)** eller inte. När **eProWallbox Move** är ansluten med WiFi har elbilens förare full kontroll över laddsessionerna via sin smartmobil.

Följande funktioner är tillgängliga:

- Övervaka laddsessioner
- Godkänna, starta och stoppa laddsessioner
- Visa historiska sessionsuppgifter
- Fördöja eller schemaläggja laddsessioner
- Konfigurera effektgränser för **eProWallbox Move**
- Starta om **eProWallbox Move**
- Registrera flera apparater **eProWallbox Moves**
- Aktivera DPM-funktionen och ställa in maximal effekt för **PowerMeter (DPM)**
- Aktivera och ställa in **MIDcounter**
- Ställa in WiFi
- Ändra driftlägen
- Kontakta kundservice

Om **eProWallbox Move** inte är ansluten på grund av bristande uppkoppling eller om driftläget Standalone är aktiverat, kommer endast följande funktioner att vara tillgängliga via bluetoothanslutning:

- Konfigurera effektgränser för **eProWallbox Move**
- Starta om **eProWallbox Move**
- Registrera flera apparater **eProWallbox Moves**
- Aktivera DPM och ställa in maximal effekt för **PowerMeter**
- Ställa in WiFi
- Ändra driftlägen
- Kontakta kundservice

ANMÄRKNING

Bluetooth-funktioner är endast tillgängliga när smartmobilen är i närheten av eProWallbox Move

ANMÄRKNING

Se till att du har den senaste versionen av appen eSolutions Charging för att få tillgång till alla funktioner.

5 PÅSLAGNING AV eProWallbox Move

eProWallbox Move har inga PÅ/AV-knappar. När eProWallbox Move har installerats och fått ström genom dvärgbrytaren på elpanelen är den redo att kopplas till användarens profil och konfigureras via appen eSolutions Charging.

ANMÄRKNING

När enheten har slagits på kommer inte LED-fältet att tändas omedelbart. Det kan ta upp till en minut.

Om enheten är skadad ska du noga följa nedanstående instruktioner för farliga situationer för att undvika skador på personer eller föremål:

- Det är strängt förbjudet att använda en skadad enhet
- Märk tydligt den skadade enheten så att andra personer inte kan använda den
- Ring omgående en kvalificerad fackman så att enheten kan repareras eller bytas ut



FARA


Elektriska stötar kan inträffa om enheten är skadad.

5.1 Första användning av appen eSolutions Charging: registrering och parkoppling

När appen startas första gången ombeds användaren att lämna personuppgifter för att registrera sig och skapa ett eSolutions-konto. Personuppgifterna och profilinställningarna kan ändras i appen.

Med eProWallbox Move påslagen ska du registrera dig eller logga in i appen för att parkoppla eProWallbox Move med användarens konto. Följ dessa enkla steg:

- Klicka på ”**Charge at home**” i menyn uppe till vänster
- Klicka på ”**Pair now**” eller på knappen + för att parkoppla till en ny eProWallbox Move
- Ta bort det yttre locket med hjälp av springan på undersidan och skanna QR-koden på identifieringsetiketten som finns på locket:



OBS

Denna parkoppling aktiverar alla funktioner, såsom datainsamling, övervakning och analys. Appen **eSolutions Charging** tillåter att parkoppla mer än en **eProWallbox Move** med en enda profil, så att användarna kan hantera alla enheter i en enda kontaktpunkt.

5.2 Driftlägen

eProWallbox Move kan konfigureras för att arbeta i olika driftlägen genom att ändra behörighet för laddning och anslutningsalternativ. Driftlägena kan ändras med växelnapparna Autostart och Standalone i appen **eSolutions Charging**.


Det finns två olika sätt för att godkänna laddning:

- **Autostart** (fabriksinställning): När Autostart är aktiverad godkänns laddningen automatiskt och laddsesson startar genom att helt enkelt ansluta laddkabeln.

- **Autentisering:** När Autostart är avaktiverad måste laddsessionen godkännas av användaren, med en av följande metoder:
 - Godkänna sessionen med appen **eSolutions Charging** (om apparaten är ansluten via Wi-fi)

eProWallbox Move har två anslutningsalternativ:

- **Anslutning aktiverad** (fabriksinställning): När alternativet **Standalone** är avaktiverat ansluts **eProWallbox Move** till **eSolutions Control Platform (CPMS)** för att möjliggöra mjukvaruuppdateringar, direkt fjärrsupport från kundtjänst och för att till fullo utnyttja funktionerna i appen **eSolutions Charging**.
- **Anslutning avaktiverad:** När alternativet **Standalone** är aktiverat är inte **eProWallbox Move** ansluten till **eSolutions Control Platform (CPMS)** och användaren har tillgång till begränsade funktioner i **eSolutions Charging**, som endast är tillgänglig via Bluetooth.



ANMÄRKNING

Efter att ha ändrat driftläget ska du starta om apparaten via appen för att ändringarna ska bli effektiva.

5.2.1 WiFi-inställningar

eProWallbox Move kan anslutas till ett WiFi-nätverk via appen **eSolutions Charging** genom att följa dessa steg:

- Anslut din smartmobil **till samma WiFi-nätverk** som du vill ansluta eProWallbox Move till.
- Klicka på ”**Charge at home**” i menyn uppe till vänster.
- Välj den **eProWallbox Move** som du vill konfigurera.
- Klicka på det blå hjulet i det övre högra hörnet på vald **eProWallbox Move**.
- Klicka på ”**Configure using Bluetooth**”.
- Klicka på ”**Set Wi-Fi**” och ange WiFi-nätverket.

ANMÄRKNING

Under WiFi-installationen upptäcker eSolutions Charging automatiskt samma WiFi-nätverk som smarttelefonen. Ange det korrekta lösenordet.

6 ANVÄNDARINSTRUKTIONER

6.1 Förberedande åtgärder före laddning

Innan du startar en ny laddsession:



VARNING

Ta INTE bort laddkontakten från elbilen under hela laddprocessen. Laddkontakten får bara tas bort från bilen när laddningen är avslutad eller har stoppats genom att följa lämpligt förfarande. I båda fallen får otillbörlig kraft inte användas.

- Se till att apparaten och dess kontakter är helt intakta, torra och fria från förureningar.
- Stick inte in fingrar eller föremål i uttaget.
- Vridrör inte apparaten eller någon av dess förlängningar med våta händer eller bara fötter.
- Se till att apparaten inte är och inte har varit utsatt för värmekällor eller explosiva eller brännbara ämnen.
- Se till att elbilen är kompatibel med apparatens tekniska egenskaper.
- Inga adaptrar får användas för att fästa en kontakt till bilens uttag.
- Adaptrar mellan bilens uttag och kontakter får endast användas om de är särskilt avsedda och godkända av biltillverkaren eller av tillverkaren till elbilens strömförsörjningsutrustning, i enlighet med nationella krav. Sådana adaptrar måste dock uppfylla kraven i standard IEC 61851-1 och andra relevanta standarder som gäller både adaptorns stickprop och uttag. Adaptrarna måste under alla omständigheter vara märkta med särskilda användningsangivelser som tillåts av tillverkaren (t.ex. IEC 62196).
- Håll laddkabeln utom räckhåll för barn.
- Var försiktig så att du inte trampar på kontakten eller kabeln.

**VARNING**

Använd inte adaptrar eller förlängningar som inte specificerats av Free2move eSolutions S.p.A. eftersom de kan skada produkten och skapa risker för användaren.

**FÖRSIKTIGT**



eProWallbox Move får endast användas i enlighet med de angivna driftsparametrarna och vid en omgivningstemperatur mellan -25 °C och 50 °C.

6.2 Första laddningen med standardfabriksinställningar (Autostart och ansluten)



eProWallbox Move är konfigurerad med driftläget Autostart aktiverat som standardinställning; Det första steget är att konfigurera WiFi-anslutningen, se Kapitel 5.2.1.

Följ stegen nedan för att starta en laddsesson:

- LED-fältet på apparaten ska ha fast blått ljus, vilket betyder att **eProWallbox Move** är redo för laddning (se Kapitel 5.4 Färger på **eProWallbox Move** LED-fält).
- Sätt in laddkabelns stickpropp i uttaget på enheten tills den är helt inkopplad.
- Sätt in kontakten på typ 2-kabeln i laddporten på elbilen.



- Apparaten kommer att låsa kabeln under hela tiden som laddningen pågår.
- Laddsessionen startar och LED-fältet på apparaten pulserar grönt.
- När laddningen är avslutad eller om laddningen behöver avbrytas finns det två möjliga sätt för att stoppa laddsessionen:
 - Från fordonet (t.ex. genom att låsa upp dörrarna) och sedan ta bort kontakten från bilen och från **eProWallbox Move**
 - Om ansluten, från appen **eSolutions Charging** genom att trycka på **STOP** och sedan ta bort kontakten från bilen och från **eProWallbox Move**
- **eProWallbox Move** återgår till sitt ursprungliga tillstånd och är redo för en ny laddsession.





FÖRSIKTIGT

När laddsessionen är klar ska du koppla bort laddkabeln från både apparaten och bilen och förvara den på ett säkert ställe.

6.3 Laddning i driftläget Autentisering (Autostart avaktiverad och ansluten)

Om driftläget Autentisering är konfigurerat kan laddsessionen godkännas via appen **eSolutions Charging**. Godkännande via appen är bara tillgängligt när **eProWallbox Move** är ansluten till WiFi.

- LED-fältet på apparaten ska ha fast blått ljus, vilket betyder att **eProWallbox Move** är redo för laddning (se Kapitel 5.4 Färger på **eProWallbox Move** LED-fält).
- Sätt in laddkabelns stickpropp i uttaget på enheten tills den är helt inkopplad.
- Sätt in kontakten på typ 2-kabeln i laddporten på elbilen.
- Om **eProWallbox Move** är ansluten till WiFi, fjärrstarta via appen.
- Ladda bilen.
- När laddningen är avslutad eller om laddningen behöver avbrytas finns det två möjliga sätt för att stoppa laddsessionen:
 - Från fordonet (t.ex. genom att låsa upp dörrarna) och sedan ta bort kontakten från bilen och från **eProWallbox Move**
 - Från appen **eSolutions Charging** genom att trycka på **STOP** och sedan ta bort kontakten från bilen och från **eProWallbox Move**.
- Produkten återgår till sitt ursprungliga tillstånd och är redo för en ny laddsession.



FÖRSIKTIGT

När laddsessionen är klar ska du koppla bort laddkabeln från både apparaten och bilen och förvara den på ett säkert ställe.

ANMÄRKNING

Laddsessionen kan bara avbrytas via appen eSolutions Charging när eProWallbox Move är ansluten, dvs. när Standalone-läget är aktiverat (se kapitel 5.2 Driftlägen).

7 KONFIGURATION AV EXTERNA TILLBEHÖR

Följande externa tillbehör är kompatibla med eProWallbox Move:

- **PowerMeter (DPM):** Det är en energimätare som tillåter dynamisk energihantering (DPM). Denna smarta funktion gör det möjligt att ladda elbilen med enbart den ström som finns tillgänglig i hemmet genom att modulera laddströmmen och undvika obehagliga strömbrott.
- **MIDcounter:** Det är en certifierad energimätare som gör att du kan övervaka förbrukningen av eProWallbox Move under varje laddsession.



VARNING

Installera inte något tillbehör på egen hand. Kontakta kvalificerade fackmän som utför installationen enligt tillverkarens anvisningar.

7.1 PowerMeter (DPM)

PowerMeter (DPM) är en extern mätare som aktiverar funktionen Dynamisk energihantering (DPM) och den konfigureras under installationsfasen. DPM är en smart funktion som gör att du kan ladda elbilen med hjälp av endast den ström som finns tillgänglig i hemmet genom att modulera laddströmmen och undvika obehagliga strömbrott. Om du använder andra apparater under laddningen kan systemet modulera laddeffekten mot bilen och till och med tillfälligt avbryta laddningen. Så snart som de andra hushållsapparaterna stängs av återupptas sessionen.

Dessutom kan man ändra den maximala avtalade effekten via appen eSolutions Charging genom att följa stegen nedan:

- Välj den apparat som är ansluten till PowerMeter.
- Klicka på det blå hjulet i det övre högra hörnet för att gå till Inställningar.
- Klicka på "Home Power".
- Ställ in det avtalsenliga effektvärdet i kW som anges i ditt elavtal genom att flytta slidern. Denna gräns kommer inte att överskridas av eProWallbox Move.

7.2 MIDcounter

MIDcounter är en certifierad energimätare som gör att du kan övervaka förbrukningen av din **eProWallbox Move** på ett säkert och tillförlitligt sätt under varje laddsession. Alla relevanta uppgifter från laddsessionerna registreras automatiskt på en certifierad energimätare (installerad utanför apparaten) och överförs till **eSolutions Control Platform (CPMS)** av **eProWallbox Move**, om apparaten är ansluten.

Efter att ha installerat den extra certifierade mätaren kommer användaren att se mätvärdena automatiskt i det avsedda avsnittet och kan ladda ner en certifierad förbrukningsrapport, där även energipriset som ingår i elräkningen läggs till.

- Välj den apparat som är ansluten till **MIDcounter**
- Klicka på det blå hjulet i det övre högra hörnet för att gå till Inställningar.
- Klicka på **MIDcounter**.
- Ange din avtalsenliga elkostnad enligt elräkningen
- Historiken över alla certifierade laddningssessioner kommer att finnas tillgänglig i det särskilda **MIDcounter**-avsnittet. Det går att ladda ner rapporten.

ANMÄRKNING

För MIDcounter-specifika funktioner som är tillgängliga via appen **eSolutions Charging** måste **eProWallbox Move** ställas in på anslutna driftlägen, med **Standalone** avaktiverat.

8 Felsökning

Om ett fel inträffar börjar LED-fältet på **eProWallbox Move** att blinka rött. Det går att kontrollera beskrivningen av felet i det avsedda avsnittet i appen **eSolutions Charging**.

Gå till avsnittet Diagnostik i huvudmenyn. Här är det möjligt att hitta en lista över fel i **eProWallbox Move** och detaljer om händelsen.

Om ett fel inträffar under en pågående laddsession avbryts den och uttaget låses upp så att kontakten kan tas bort.

I följande tabell finns en lista över fel som kan uppstå och respektive felsökning. Om felet kvarstår ska du kontakta kundtjänst för att få mer information genom att ange serienumret på **eProWallbox Move** som finns på produktetiketten eller i appen.

Felkod / problem	Fel Beskrivning	Felsökning
100	Strömförsörjning saknas	Kontrollera om dvärgbrytaren på eProWallbox Move är TILL.
101	Överhettning	Koppla bort typ 2-kabeln och vänta tills temperaturen sjunker. Felet försvinner sedan av sig själv. För att återuppta laddsessionen ska du sätta in kabeln igen. Se till att installationsplatsen är kompatibel med temperaturintervallet (-25 °C/+50 °C utan direkt exponering för solljus).
102	Kommunikationsfel mellan MCU och MPU.	Starta om eProWallbox Move med dvärgbrytaren på elpanelen efter att ha låtit eProWallbox Move vara avstängd i minst 60 sekunder.
103	Hårdvarufel, fel på jordfelsbrytaren. (GPD-fel)	Starta om eProWallbox Move med dvärgbrytaren på elpanelen efter att ha låtit eProWallbox Move vara avstängd i minst 60 sekunder. Om felet kvarstår, kontakta din installatör och följ felsökningen för installationen.
104	Hårdvarufel, AC-fel i jordfelsövervakaren. (RCM AC utlöst)	Kontrollera att problemet inte är kabel- eller fordonsrelaterat och försök med en ny laddsession (om möjligt med ett annat fordon eller en annan kabel).
105	Hårdvarufel, DC-fel i jordfelsövervakaren. (RCM DC utlöst)	Kontrollera att problemet inte är kabel- eller fordonsrelaterat och försök med en ny laddsession (om möjligt med ett annat fordon eller en annan kabel).
106	Internt mätarfel	Starta om eProWallbox Move med dvärgbrytaren på elpanelen efter att ha låtit eProWallbox Move vara avstängd i minst 60 sekunder.
107	Kommunikationsfel i PowerMeter (DPM)	Starta om eProWallbox Move med dvärgbrytaren på elpanelen efter att ha låtit eProWallbox Move vara avstängd i minst 60 sekunder.
108	Konfigurationsfel, rotationsomkopplarens läge (matningstyp) överensstämmer inte med typen av DPM/MID	Om tillbehören (DPM/MID) inte är installerade, se till att funktionen är avaktiverad. Starta sedan om apparaten.
109	Fel i RS485-kommunikationen mellan Master och Slave	Starta om eProWallbox Move med dvärgbrytaren på elpanelen efter att ha låtit eProWallbox Move vara avstängd i minst 60 sekunder.

Felkod / problem	Fel Beskrivning	Felsökning
110	Fel i kommunikationen hos MIDcounter	Starta om eProWallbox Move med dvärgbrytaren på elpanelen efter att ha låtit eProWallbox Move vara avstängd i minst 60 sekunder. Om du behöver ladda bilen ska du avaktivera MIDcounter och kontakta kundtjänst.
300	Inkonsekvens mellan kommandot och återkopplingen från apparatens kontakter	Starta om eProWallbox Move med dvärgbrytaren på elpanelen efter att ha låtit eProWallbox Move vara avstängd i minst 60 sekunder.
301	Kortslutning upptäckt på Control Pilot-ledningen.	Om uttaget är skadat bör du undvika att använda laddstationen och kontakta kundtjänst. Kontrollera att problemet inte är kabel- eller fordonsrelaterat och försök med en ny laddsession (om möjligt med ett annat fordon eller en annan kabel).
302	Tillstånd E eller F inställt på Control Pilot-ledningen.	Koppla bort och sätt in kabelkontakten igen och se till att den är helt insatt i uttaget på laddstationen och i fordonets ingång. Kontrollera att problemet inte är kabel- eller fordonsrelaterat och försök med en ny laddsession (om möjligt med ett annat fordon eller en annan kabel).
303	Control Pilot bort-kopplad.	Koppla bort och sätt in kabelkontakten igen och se till att den är helt insatt i uttaget på laddstationen och i fordonets ingång. Kontrollera att kabelkontakterna är helt insatta i laddstationens och fordonets uttag. Kontrollera att problemet inte är kabel- eller fordonsrelaterat och försök med en ny laddsession (om möjligt med ett annat fordon eller en annan kabel).
304	Proximity Pilot bort-kopplad.	Koppla bort och sätt in kabelkontakten igen och se till att den är helt insatt i uttaget på laddstationen och i fordonets ingång. Kontrollera att kabelkontakterna är helt insatta i laddstationens och fordonets uttag. Kontrollera att problemet inte är kabel- eller fordonsrelaterat och försök med en ny laddsession (om möjligt med ett annat fordon eller en annan kabel).
305	Trasig Proximity Pilot har upptäckts.	Koppla bort och sätt in kabelkontakten igen och se till att den är helt insatt i uttaget på laddstationen och i fordonets ingång. Kontrollera att kabelkontakterna är helt insatta i laddstationens och fordonets uttag. Kontrollera att problemet inte är kabel- eller fordonsrelaterat och försök med en ny laddsession (om möjligt med ett annat fordon eller en annan kabel).
306	Diodfel upptäckt på Control Pilot-linjen (ingen -12V).	Försök med en ny laddsession genom att koppla bort och sätta in kabeln på nytt i både laddstationens och fordonets uttag.
307	Control Pilot bort-kopplad.	Koppla bort och sätt in kabelkontakten igen och se till att den är helt insatt i uttaget på laddstationen och i fordonets ingång. Kontrollera att kabelkontakterna är helt insatta i laddstationens och fordonets uttag. Kontrollera att problemet inte är kabel- eller fordonsrelaterat och försök med en ny laddsession (om möjligt med ett annat fordon eller en annan kabel).
308	Inkonsekvens mellan kommandot och återkopplingen från motorn, eller så är motor i fel tillstånd.	Försök med en ny laddsession genom att koppla bort och sätta in kabeln på nytt i både laddstationens och fordonet. Kontrollera att kabelkontakterna är helt insatta i laddstationens och fordonets uttag.
309	Fel i motorkontrollen under initialiseringssfaseren av EVSE.	Starta om eProWallbox Move med dvärgbrytaren på elpanelen efter att ha låtit eProWallbox Move vara avstängd i minst 60 sekunder.
310	Fel upptäckt före laddning (PP inte upptäckt, eller motorfel, eller CP inte upptäckt).	Koppla bort och sätt in kabelkontakten igen och se till att den är helt insatt i uttaget på laddstationen och i fordonets ingång. Kontrollera att kabelkontakterna är helt insatta i laddstationens och fordonets uttag. Kontrollera att problemet inte är kabel- eller fordonsrelaterat och försök med en ny laddsession (om möjligt med ett annat fordon eller en annan kabel).

Felkod / problem	Fel Beskrivning	Felsökning
311	Fel upptäckt efter laddning (motorfel eller CP inte bortkopplad).	Koppla bort och sätt in kabelkontakten igen och se till att den är helt insatt i uttaget på laddstationen och i fordonets ingång. Kontrollera att kabelkontakterna är helt insatta i laddstationens och fordonets uttag. Kontrollera att problemet inte är kabel- eller fordonsrelaterat och försök med en ny laddsession (om möjligt med ett annat fordon eller en annan kabel).
312	Nödstopp mottaget från MPU.	Starta om eProWallbox Move med dvärgbrytaren på elpanelen efter att ha låtit eProWallbox Move vara avstängd i minst 60 sekunder.
313	Ström upptäckt under laddning, med 100 % arbetscykel på Control Pilot-ledningen.	Kontrollera att problemet inte är kabel- eller fordonsrelaterat och försök ladda med en annan kabel och/eller laddstation.
315	Ström över gränsen i fas L1	Koppla bort kabeln, sänk om möjligt laddeffekten på fordonssidan och försök med en ny laddsession.
316	Ström över gränsen i fas L2	Koppla bort kabeln, sänk om möjligt laddeffekten på fordonssidan och försök med en ny laddsession.
317	Ström över gränsen i fas L3	Koppla bort kabeln, sänk om möjligt laddeffekten på fordonssidan och försök med en ny laddsession.
318	Spänning under ett tröskelvärde i fas L1	Starta om eProWallbox Move med dvärgbrytaren på elpanelen efter att ha låtit eProWallbox Move vara avstängd i minst 60 sekunder.
319	Spänning under ett tröskelvärde i fas L2	Starta om eProWallbox Move med dvärgbrytaren på elpanelen efter att ha låtit eProWallbox Move vara avstängd i minst 60 sekunder.
320	Spänning under ett tröskelvärde i fas L3	Starta om eProWallbox Move med dvärgbrytaren på elpanelen efter att ha låtit eProWallbox Move vara avstängd i minst 60 sekunder.
	LED-fältet har fastnat i välkomstläge (blinkar röd-grön-blå)	Starta om eProWallbox Move med dvärgbrytaren på elpanelen efter att ha låtit eProWallbox Move vara avstängd i minst 60 sekunder.
	eProWallbox Move startar inte	Starta om eProWallbox Move med dvärgbrytaren på elpanelen efter att ha låtit eProWallbox Move vara avstängd i minst 60 sekunder.
	Kabeln sitter fast i uttaget på eProWallbox Move	Stäng av eProWallbox Move med dvärgbrytaren på elpanelen och ta sedan bort kabeln.
	Laddning avbruten med ett fast grönt ljus visar att laddsessionen har avbrutits av DPM eller EV. Sessionen kan återupptas.	Kontrollera att maxeffekten i avsnittet Home power i appen eSolutions Charging överensstämmer med det avtalsenliga effektvärdet i kW som anges i ditt elavtal. Om värdet är korrekt, vänta tills laddsessionen återupptas eller stäng av vissa strömbrukare.

9 RENGÖRING

Apparatens utsida bör alltid rengöras vid behov och det ska utföras genom att undvika kraftiga luft- eller vattenstrålar samt användning av tvål eller rengöringsmedel som är för starka och frätande för de material som produkten är tillverkad av.

Använd en mjuk fuktig trasa med ett milt rengöringsmedel för att rengöra den. När du är klar ska du torka bort eventuella spår av fukt eller vätska med en mjuk torr trasa.

10 BORTSKAFFANDE AV PRODUKT OCH FÖRPACKNING



Denna apparat är en elektrisk och elektronisk utrustning; När användaren bestämmer sig för att göra sig av med den blir den ett WEEE-avfall (Waste Electric and Electronic Equipment) som ska hanteras i enlighet med EU-direktiven 2012/19/EU och 2018/849/EU. Symbolen på apparaten eller dess förpackning visar att den inte får behandlas som vanligt hushållsavfall; Riktlinjerna innehåller rambestämmelser för återlämning och återvinning av begagnade apparater i EU. Genom att hjälpa till att göra dig av med den här produkten på rätt sätt bidrar du till att skydda miljön och hälsan hos din omgivning.



VARNING

Innan eProWallbox Move bortskaffas måste den demonteras av fackmän i enlighet med tillverkarens anvisningar. Demontera aldrig apparaten på egen hand.

Kasta förpackningen på ett miljövänligt sätt. De material som används för att förpacka denna produkt kan återvinnas och måste bortskaffas i enlighet med den lagstiftning som gäller i användningslandet. Följande anvisningar för avfallshantering finns på förpackningen beroende på typ av material.



OBS

Mer information om aktuella avfallshanteringsanläggningar kan erhållas från lokala myndigheter.

11 TEKNISK HJÄLP

Om du har frågor om hur **eProWallbox Move** ska användas, behöver mer information eller har önskemål om support, vänligen kontakta Free2move eSolutions S.p.A. via det relevanta avsnittet på webbplatsen:
www.esolutions.free2move.com/contact-us

12 ANSVARSFRISKRIVNING

Free2move eSolutions S.p.A. kommer inte att hållas ansvarig för eventuella skador som direkt eller indirekt orsakas på mänskor, saker eller djur på grund av underlåtenhet att följa alla bestämmelser i denna handbok och varningarna om användning av **eProWallbox Move**.

Free2move eSolutions S.p.A. förbehåller sig alla rättigheter till detta dokument, artikeln och illustrationerna i det. Fullständig eller delvis kopiering, utlämnande till tredje part eller användning av innehållet är förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från Free2move eSolutions S.p.A.

All information i denna handbok kan ändras utan föregående meddelande och utgör inte någon förpliktelse för tillverkaren. Bilderna i denna handbok är endast avsedda för illustrativa ändamål och kan skilja sig från den levererade produkten.



Säte

Free2move eSolutions S.p.A.
Piazzale Lodi, 3
20137 Milan – Italy

www.esolutions.free2move.com

